nRF52840 MODULE



SWD DEBUGGER

DISPLAY2



TFT + BACKLIGHT



2MBYTE QSPI FLASH



SPEAKER



STEMMA QT/QWIIC



MICRO USB



JST PH BATT INPUT



POWER AND FILTERING (600mA Output)



DECOUPLING CAPS



ACCEL/GYRO



MAG



micro:bit edge connector



BUTTONS



INDICATOR LED

NEOPIXEL



ILLUMINATION LEDS



HUMIDITY



MIC



LIGHT/COLOR/GESTURE/PROX



BAROMETRIC PRESSURE



ISSUE	${COMPANY} ⊗⊗⊗⊗ © ${YEAR}
DRAWN ${DRAWN}	TITLE — REV ${REV}
CHECKED ${CHECKED}	DATE ${CURRENT_DATE} — DRG Nº ${DRGNO}
DATE ${DATE}	FILE: ${PROJECTNAME} — PAGE: ${#}/${##}

Sheet: /
File: working.kicad_sch

Title:

Size: User	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.6-7.0.6-ubuntu22.04.1		Id: 1/1