Proyecto: Implementación de Sistema de Monitoreo para cultivo protegido con mejora de

disponibilidad y reducción en volumen de datos.

Por: Orlando David Orbes.

Procedimiento: Configuración sistema Dragino



Se usa el gateway LPS8N y el servidor en nube de TTN.


Ajuste de parámetros del sensor de suelo LoRaWAN LSE01. Dadas las características trabaja siguiendo las instrucciones del manual:

http://wiki.dragino.com/xwiki/bin/view/Main/ User%20Manual%20for%20LoRaWAN%20End%20Nodes/LSE01-LoRaWAN%20Soil%20Moisture%20%26%20EC%20Sensor%20User%20Manual/

El nodo sensor se configura mediante el método de activación a través de aire, OTAA, que garantiza seguridad y facilita la conexión de dispositivos finales. Es necesario habilitar la energización cambiando posición de jumper. Se establece una conexión serial usando un adaptador USB-TTL a una tasa de 9600bps. El uso de comandos AT permite identificar los parámetros definidos desde fábrica, así como realizar ajuste en el modo de operación. Se puede elegir entre dos payload de uplink para organizar las medidas y preprocesamiento.

Size(bytes)	2	2	2	2	2	1
Value	BAT	Temperature (Reserve, Ignore now)	Soil Moisture	Soil Temperature	Soil Conductivity (EC)	MOD & Digital Interrupt(Optional)

Para la decodificación del payload se utiliza codificación en javascript para ser ejecutada en el servidor para el tratamiento de los datos.



Es necesario modificar el intervalo de envio de medidas, uplink, de su valor original de 20min. Para esto se habilita el terminal de comunicación usando putty y con el uso de comandos AT se realiza su cambio.


```
COM6 - PuTTY
                                                                         ×
AT+CFM: Get or Set the confirmation mode (0-1)
AT+CFS: Get confirmation status of the last AT+SEND (0-1)
AT+SNR: Get the SNR of the last received packet
AT+RSSI: Get the RSSI of the last received packet
AT+TDC: Get or set the application data transmission interval in ms
AT+PORT: Get or set the application port
AT+RX1WTO: Get or Set the number of symbols to detect and timeout from RXwindowl
(0 to 255)
AT+RX2WTO: Get or Set the number of symbols to detect and timeout from RXwindow2
(0 to 255)
AT+MOD:Get or Set the work mode(Undecided)
AT+INTMOD:Get or Set the trigger interrupt mode(0:Disable,1:falling or rising,2:
falling, 3:rising)
AT+5VT:Get or Set extend the time of 5V power
AT+CHS: Get or Set Frequency (Unit: Hz) for Single Channel Mode
AT+CHE: Get or Set eight channels mode,Only for US915,AU915,CN470
AT+CFG: Print all configurations
AT+DDEBUG: Get or Set the upload link format
ΟK
300000=?
OK
```

Importante además, realizar el ajuste en el número de canales a ser usados para la conexión de subida uplink y bajada downlink. Por defecto para la zona AU o US es de 72, pero puede limitarse a 8 usando el comando: AT+CHE=2, ATZ. En este caso se escoge 8 frecuencias.

```
COM6 - PuTTY
                                                                                ×
                                                                          txDone
RX on freq 925.100 MHz at DR 13
rxDone
Rssi= -11
AT+CHE=?
AT ERROR
AT+CHE=HEX:fe 03 06 00 00 0b 29 00 00 b7 6d
water soil:0.00
temp_soil:28.57
conduct_soil:0
***** UpLinkCounter= 38 *****
TX on freq 918.0 MHz at DR 5
txDone
AT ERROR
ATRX on freq 926.900 MHz at DR 13
rxDone
Rssi= -14
2CHE=?
916.8 917.0 917.2 917.4 917.6 917.8 918.0 918.2
```

como se observa para la zona de AU se han determinado las indicadas.

The AU915 band is similar. Below are the AU915 Uplink Channels.



DataCake:

https://app.datacake.de/sena-1/administration/addons


Gateway

Se accede desde la LAN: http://192.168.1.2/cgi-bin/home.has


El sistema actúa como repetidor en Wifi, brindando acceso a internet.




LoRaWAN



LORA



Servidor TTN:




https://www.thethingsnetwork.org/get-started


correo: oorbes@gmail.com


contraseña: ordag2000

Gateway



Nodo Sensor






Integración de TTN con Datacake para el despliegue de la información.

Es necesario preparar la configuración definiendo el dispositivo, fabricante y modelo a través de la selección del banco de componentes. Accediendo a la información de la aplicación de TTN se procede a introducir identificadores de dispositivo, servidor, aplicación y clave API. A continuación se crea el Webhook desde Datacake para la recepción de información y despliegue en dashboard. Se configura el envío de mensajes al dispositivo y se verifica el downlink.


https://www.youtube.com/watch?v=wfO45JWbyBY




Vínculo de acceso:

https://app.datacake.de/sensorhumedad/devices/d/76b02482-d66a-45e1-8de2-537985779663

Se ejecuta con un intervalo de 12 segundos, 7:30 a 8:45, un intervalo de 1:15 horas= 75 minutos = 4500seg, esto es 4500/12=375 transmisiones. La batería cae progresivamente de 3.35 a 3.33 V, es decir a una tasa de 0.02/375=53uV/medida.





En este registro se ha dejado durante la noche, se observa una recuperación en la tensión de la batería. El intervalo de medición se ha configurado de 15 minutos.


NODO SENSOR LSN50 V2

uses STM32I0x chip from ST, STML0x is the ultra-low-power STM32L072xx microcontrollers incorporate the connectivity power of the universal serial bus (USB 2.0 crystal-less) with the high-performance ARM® Cortex®-M0+ 32-bit RISC core operating at a 32 MHz frequency,a memory protection unit (MPU), high-speed embedded memories (192 Kbytes of Flash program memory, 6 Kbytes of data EEPROM and 20 Kbytes of RAM) plus an extensive range of enhanced I/Os and peripherals.

LSN50 is an open source product, it is based on the STM32Cube HAL drivers and lots of libraries can be found in ST site for rapid development.

El microcontrolador cuenta con tres rangos de consumo de potencia asociados con el voltaje y la frecuencia de trabajo, así como siete modos de baja potencia deteniendo la cpu, reduciendo la frecuencia de operación y limitando la operación de memoria y periféricos, así como su intervención para salir del modo: sleep, low power run, low power sleep, stop with rtc, stop without RTC, standby with RTC, standby without RTC.

Fuente: https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32l072cz.pdf



Manual del nodo:

http://wiki.dragino.com/xwiki/bin/view/Main/User%20Manual%20for%20LoRaWAN%20End%20Nodes/LSN50%20%26%20LSN50-V2%20-%20LoRaWAN%20Sensor%20Node%20User%20Manual/#2.3.4MOD3D4283xDS18B2029

Configuración para medición de:

Suelo: Temperatura de la tierra, DS18B20. VDD-GND-(PB3, PA9, PA10)

Humedad, ADC. VDD-GND-PA0

Atmosférico: luminosidad, BH1750. (VDD-GND-PA9(SCL)-PA10(SDA))

Humedad y temperatura, SHT20, I2C(pendiente).

Revisar documentación:

http://wiki.dragino.com/xwiki/bin/view/Main/ How%20to%20calculate%20the%20battery%20life%20of%20Dragino%20sensors%3F/

Configuración del nodo sensor.

Se habilita sesión a través de Putty usando conexión serial con una tasa de 9600bps. La conexión se establece entre uarts, cruzando los terminales de tx y rx de datos así como de referencia común de sus terminales de tierra. Los pines de este nodo son PA2 y PA3.

La conexión a servidor es a través del método OTAA, para lo cual se procede a definir las bandas de frecuencia regionales.

Así como el modo para envío de datos acorde a la disposición de sensores, se dispone de ocho modos posibles, de los que el 1 es apropiado para la aplicación. Los modos son 1: IIC mode, 2:

Distance mode, 3: 3ADC mode, 4: 3DS18B20 mode, 5: weight mode. Se dispone de firmware para trabajar con medición de tensión de batería, sensores de humedad DS18B20 (hasta 3), analógicos (hasta 3), de peso HX711, digitales en modo conteo e interrupción, distancia con sensor ultrasónico o lidar, sensor I2C para temperatura SHT20 o SHT31, iluminación BH1750.

2.3.1 MOD=1 (Default Mode)

In this mode, uplink payload includes in total 11 bytes. Uplink packets use FPORT=2.


Size(bytes)	2	2	2	1	2	2
Value	Bat	Temperature(DS18B20)	ADC	Digital in & Digital Interrupt	Temperature(SHT20 or SHT31 or BH1750 Illumination Sensor)	Humidity(SHT20)

Adicionalmente en el servidor de TTN es posible realizar la decodificación del payload, usando código escrito en Javascript. En el archivo disponibe en el repositorio, https://github.com/dragino/dragino-end-node-decoder/blob/main/LSN50%20%26%20LSN50-v2/LSN50V2_v1.7.0_Decoder_TTN.txt.




La constante asociada con el modo 1 es 0, de tal forma que la codificación siguiente indica el postprocesamiento de datos en el servidor TTN.

```
if(mode!=2)
{
    decode.BatV=(bytes[0]<<8 | bytes[1])/1000;
    decode.TempC1= parseFloat(((bytes[2]<<24>>16 | bytes[3])/10).toFixed(2));
    decode.ADC_CH0V=(bytes[4]<<8 | bytes[5])/1000;
    decode.Digital_IStatus=(bytes[6] & 0x02)? "H":"L";
    if(mode!=6)
    {
        decode.EXTI_Trigger=(bytes[6] & 0x01)? "TRUE":"FALSE";
        decode.Door_status=(bytes[6] & 0x80)? "CLOSE":"OPEN";
    }
}
if(mode=='0')
{
    decode.Work_mode="IIC";
    if((bytes[9]<<8 | bytes[10])===0)
    {
}</pre>
```



Uso del decodificador para extracción de información del payload: 0D13000009D30001450000


La constante asociada con el modo 1 es 0, de tal forma que la codificación siguiente indica el postprocesamiento de datos en el servidor TTN. En cuanto a la configuración de los nodos, puede realizarse también desde TTN a través del envío de mensajes downlink.



Envío de mensaje de reseteo.


```
Receive data
1:04 ff
***** UpLinkCounter= 2 *****
TX on freq 917.600 MHz at DR 5
RX on freq 925.700 MHz at DEUse Sensor is BH1750
LSN50 Device
Image Version: vl.7
Frequency Band: AU915
DevEui= A8 40 41 EF 71 83 2F 02
JoinRequest NbTrials= 9
Please use AT+DEBUG to see debug info
TX on freq 917.600 MHz at DR 2
rxDone
Rssi= -62
Rx2Datarate:8
TX on freq 917.0 MHz at DR 2
RX on freq 923.900 MHz at DR 10
Received: ADR Message
xDone
Rssi= -64
```

Si bien la orden se envía en cualquier momento, la respuesta puede demorar hasta el próximo envío de datos.



Secuencia de mensajes luego de orden remota de reseteo. Se observa el proceso de incorporación a la red


Acceso al Dashboard




Se puede tener acceso al dashboar desde cualquier equipo que acceda a la siguiente página.

https://app.datacake.de/pd/8a02dc68-2dd7-4e89-be4d-07fc5710b20b


Se ajusta el sistema para reportar medición cada 15 minutos.




Se nota un decremento importante en el voltaje de la batería. Se tomo una muestra de sensor capacitivo, poniendolo en contacto con las manos.




Las pruebas hasta aquí se realizaron sin antena y los sensores de humedad, luminosidad y temperatura.



A partir de las 20:00 se desconecta el sensor de humedad capacitivo.



Se observa una recuperación en la tensión del sistema, se deja el monitoreo hasta el próximo día. Registro de temperatura:



DS18B20:

Sink Current	I _L	V _{I/O} = 0.4V	4.0			mA
Standby Current	I _{DDS}	(Notes 7, 8)		750	1000	nA
Active Current	I _{DD}	V _{DD} = 5V (Note 9)		1	1.5	mA
DQ Input Current	I _{DQ}	(Note 10)		5		μA

BH1750:

●Electrical Characteristics (Vcc = 3.0V, DVI = 3.0V, Ta = 25°C, unless otherwise noted)

Parameter	Cumbal	Limits			Units	Conditions	
Parameter	Symbol	Min.	Тур.	Max.	Units	Conditions	
Supply Current	Icc1	-	120	190	μΑ	Ev = 100 lx *1	
Powerdown Current	Icc2	_	0.01	1.0	μA	No input Light	
Peak Wave Length	λр	-	560	-	nm		
Measurement Accuracy	S/A	0.96	1.2	1.44	times	Sensor out / Actual Ix EV = 1000 Ix **1, **2	

Sensor capacitivo de humedad v1.2

Specification

Operating Voltage: 3.3 ~ 5.5 VDC
 Output Voltage: 0 ~ 3.0VDC
 Operating Current: 5mA

Interface: PH2.0-3P

Unidad de procesamiento y comunicación.


Power Consumption

STOP Mode: 2.7uA @ 3.3v

LoRa Transmit Mode: 125mA @ 20dBm 44mA @ 14dBm

ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA BATERIA

La alimentación de este nodo sensor cuenta con una batería EVE ER18505 no recargable 3,6V y 3800mAh, no recargable. Y en paralelo un supercondensador SPC1520 con 45mAh y tensión nominal de 3.6V, capacidad de 140Aseg cuando ha sido cargado hasta 3.67V.



Para determinar el consumo de energía se dispone de una hoja en excel que acorde al modelo del dispositivo, intervalo de medida, canal y otros aspectos calcula la duración.

GATEWAY

LG01-P: Tutorial con procedimiento de conexión con TTN

https://www.hackster.io/akarsh98/lorawan-setup-using-dragino-gateway-and-thethings network-89f880

PUERTOS QUE DEBEN MANTENERSE ABIERTOS EN EL ROUTER

Puerto para reenvío de paquetes UDP: 1700

Puerto para conexión de estación base: TCP 443

Puente LoRaWAN MQTT: 1883/8883


Firewall: 1.1.1.1/8.8.8.8

PRACTICA EN EL LABORATORIO

Conexión del PC a la red cableada IoTSena, red inalámbrica dragino propagada por gateway.

Acceso a Accesspoint de la red IoTSena – Contraseña: SenaSenaIOT

http://192.168.1.1/




Acceso a gateway a través de red inalámbrica Dragino:

http://10.130.1.1/cgi-bin/system-network.has




https://nam1.cloud.thethings.network/console/applications/a840419531839583



Dispositivos registrados.

https://nam1.cloud.thethings.network/console/applications



Datacake:

https://app.datacake.de/sensorhumedad/devices

Datacake:

https://app.datacake.de/sensorhumedad/devices/d/76b02482-d66a-45e1-8de2-537985779663

