






この画面内をクリックすると、ビューアーが開かれる。
元の画面は使いづらいのでこちらをおすすめする。

すると、下部にこのようなツールが表示される。



該当するプログラムの行数を示している。
Webクライアントの場合は「Client > Web > script.js」
IMPACT本体の場合は
「microcomputer > C_C++ > SMUcontrol > SMUcontrol.c」



処理が関数の場合は、
1行目 呼び出し
2行目 関数定義

太い黒矢印はシリアル通信を示している。

色のついた処理はクリックすることで開くことができる。



- ◎ Background
- 通信
- ◎ シリアル通信の読...
- 通信_シリアル通...
- ◎ EIS測定
- 通信_EIS測定
- ◎ IVカーブの測定
- 通信_IVカーブの測...
- ◎ IVカーブ測定データ...
- 通信_IVカーブ測...
- ◎ EISデータ等の処理
- 通信_EISデータ等...
- ◎ プログラム対応

最初に「通信」と付くレイヤーを全て非表示にすることで、通信を表す矢印を非表示にすることができる。