เรื่อง Arithmetic and Logic Operation - Arduino Analog IO

จัดทำ โดย

นางสาวสุวนันท์ เปิดโปง รหัสนักศึกษา B6023973 สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เสนอ
อาจารย์ นายวิชัย ศรีสุรักษ์
นายอำนวย ที่จันทึก
นายยศพงค์ ไชยฤกษ์
นายทองยศ ศรีเพ็ง

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิชา ไมโครโพรเซสเซอร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


Part-A: การทดลอง เฉพาะข้อที่ทดลองในห้อง

<mark>ตอนที่ 1 การทดลองข้อ</mark> 5

		ORG	0000H
ORG	0000H	Ond	000011
01.0	333311		
MOV	A, R3	MOV	A,R3
MOV MUL	B,R6 AB	MOV	B,R6
MOV	22H, A		,
MOV	21H,B	MUL	AB ;นำค่าตำแหน่ง R3 คูณ R6 ผ่าน A B
MOV	A, R4	MOV	22H,A
MOV	B, R6	MOV/	21H,B ;นำค่าที่คูณได้ไปเก็บตำแหน่ง 21H และ 22H
MUL	AB	IVIOV	ZIA,D ; a im ingla willum ilman zia lias zza
MOV	31H, A		
MOV	30H,B	MOV	A,R4
MOV	A,22H	10100	7-51 1-4
ADD	A,#00	MOV	B,R6
MOV	DPTR,#9002H	MUL	AB ;นำค่าตำแหน่ง R4 คูณ R6 ผ่าน A B
MOVX	@DPTR,A		v
MOV	A,21H	MOV	31H,A
VOM	R0,31H	MOV	30H,B ;นำค่าที่คูณได้ไปเก็บตำแหน่ง 31H และ 32H
ADDC	A, R0	1710 7	3011,5 ,6 11111111111111111111111111111111
MOV MOVX	DPTR,#9001H @DPTR,A		
HOVA	GDFIK, A	MOV	A,22H
MOV	A,30H		
ADDC	A,#00	ADD	A,#00
MOV MOVX	DPTR,#9000H @DPTR,A	MOV	DPTR,#9002H
		MOVX	@DPTR,A
JMP	Ş	MOVX	
END			
		MOV	A,21H
		MOV	R0,31H
		ADDC	A,R0 ;บวกเลขแต่ละตำแหน่งและ บวกแค่รี่ด้วย


B6023973 นางสาวสุวันัท์ เปิดโปง -- หน้า 3 จาก 33

MOV DPTR,#9001H
MOVX @DPTR,A
MOV A,30H
ADDC A,#00
MOV DPTR,#9000H
MOVX @DPTR,A
JMP \$
END



<mark>ตอนที่ 2 การทดลองข้อ</mark> 2


ORG	0000Н			ORG	0000H
	MOV	DPTR,#8500H	\	JNG	000011
	MOVX MOV	A,@DPTR B,#10	i	MOV	DPTR,#8500H
	DIV	AB		MOVX	A,@DPTR
	MOV	32H, B			
	MOV	B,#10 AB	ı	MOV	B,#10
	MOV	31H, B		DIV	AB
	MOV MOV	30H, A		MOV	32Н,В
	MOV	40H,30H A,31H			
	SWAP	A	i	MOV	B,#10
	ORL MOV	A,32H 41H,A		DIV	AB
	JMP	Ş		MOV	31H,B
	END				
			ı	MOV	30H,A
			i	MOV	40H,30H
				MOV	А,31Н
			;นำเลขม	มาหารแล	ละ นำไปเก็บตำแหน่ง 30H 31H 32H
				SWAP	A
				ORL	A,32H
				MOV	41H,A
			;นำเลขเก็	า์บตำแห	น่ง 41H
				JMP	\$
				END	



B6023973 นางสาวสุวันัท์ เปิดโปง -- หน้า 5 จาก 33

<mark>การทดลองข้อ </mark>Q7

		- 12			
ORG	0000H	2211		ORG	0000Н
V_MIN	EQU	22H	V_MIN	EQU	22H
	VOM	RO,#80H			
	MOV	R1,#5 V_MIN,#0FFH		MOV	R0,#80H
LOOP:	CLR	C		MOV	
	MOV SUBB	A, @RO A, V_MIN			R1,#5
N_MIN:	JNC MOV	SKIP A,@RO			V_MIN,#0FFH
N_MIN:	MOV	V_MIN,A	LOOP:	CLR	C
	MOV	A,R0 R7,A		MOV	A,@R0
	VOM	A, @RO		SUBB	A,V_MIN
SKIP:	MOV	B,A RO		JNC	SKIP
	DJNZ	R1,LOOP	N_MIN	: MOV	A,@R0
	JMP END	ş		MOV	V_MIN,A
1	END			MOV	A,R0
				MOV	R7,A
				MOV	A,@R0
				MOV	B,A
			SKIP:	INC	RO
				DJNZ	R1,LOOP
				JMP	\$
				END	




<mark>ตอนที่ 4 การทดลองข้อ</mark> 4

```
#define ANALOG PIN 0 36
1 //Analog Input
2 #define ANALOG_PIN_0 36
3 int analog_value = 0;
                                           int analog value = 0;
5 // PMW LED
6 #define LED_PIN 2
                                           // PMW LED
7 int freq = 5000;
8 int ledChannel = 0;
9 int resolution = 8;
                                           #define LED PIN 2
10 int dutyCycle = 0;
                                           int freq = 5000;
Serial.begin(115200);

delay(1000); // give me time to bring up serial

Serial.println("ESP32 Analog IN/OUT Test");
                                           int ledChannel = 0;
18 ledcSetup(ledChannel, freq, resolution);
19 ledcAttachPin(LED_PIN, ledChannel);
20 ledcWrite(ledChannel, dutyCycle);
                                           int resolution = 8;
                                           int dutyCycle = 0;
delay (500);
                                            void setup()
                                              Serial.begin(115200);
                                              delay(1000);
                                              Serial.println("ESP32 Analog IN/OUT Test");
                                              ledcSetup(ledChannel, freq, resolution);
                                              ledcAttachPin(LED PIN, ledChannel);
                                              ledcWrite(ledChannel, dutyCycle);
                                           void loop()
                                             analog value = analogRead(ANALOG PIN 0);
                                              Serial.println(analog value);
                                              dutyCycle = map(analog value, 0, 4095, 0, 255);
                                              ledcWrite(ledChannel, dutyCycle);
                                              delay(500);
```



Part-B: คำถามท้ายการทดลองทุกข้อ

<mark>คำถามข้อ 1</mark>

<u>คำถามข้อ 1</u>					
1 2	Result_H EQU 20H Result_L EQU 21H	Result	Н	EQU	20H
3 4	ORG 0000H	Result	- 	EQU	21H
5	MOV Result_H, #00 MOV Result_L, #00	nesuc_		LQO	2111
7 8 9	MOV A,RO				
10	CLR C ADDC A,Result_L DA A	ORG	0000H		
12 13	MOV Result_L,A MOV A,#00	MOV	Result	H #00	
14 15	ADDC A,Result_H DA A		_	_	
16 17	MOV Result_H, A	MOV	Result_	_L,#00	
18 19	MOV A,R1 CLR C				
20 21 22	ADDC A,Result_L DA A MOV Result_L,A	MOV	A,R0		
23 24	MOV A,#00 ADDC A,Result_H				
25 26	DA A MOV Result_H,A	CLR	C		
27 28	MOV A,R2	ADDC	A,Resu	lt_L	
29 30 31	CLR C ADDC A,Result_L DA A	DA	Α		
32 33 34	MOV Result_L,A MOV A,#00 ADDC A,Result_H	MOV	Result	L,A	
35 36	DA A MOV Result_H, A	MOV	A,#00		
		ADDC	A,Resu	lt_H	
		DA	А		
		MOV	Result	Н,А	
			=	= '	
		MOV	A,R1		
		CLR	C		
		ADDC	A,Resu	lt_L	
		DA	Α		
		MOV	Result_	_L,A	
		MOV	A,#00		
		ADDC	A,Resu	lt_H	
		DA	А		


B6023973 นางสาวสุวันัท์ เปิดโปง -- หน้า 9 จาก 33

30	War-	Powella "	11011	Pocult LI A
36 37	MOV	Result_H,A	MOV	Result_H,A
38	MOV CLR	A,R3 C		
40	ADDC	A,Result_L	1.101.1	A D2
41 42	DA MOV	A Result_L,A	MOV	A,R2
43	MOV	A,#00	CLR	C
44 45	ADDC DA	A,Result_H A	٨٥٥٥	A Depute I
46 47	MOV	Result_H,A	ADDC	A,Result_L
48	MOV	A, R4	DA	A
49 50	CLR ADDC	C A,Result_L	MOV	Result L,A
51 52	DA MOV	A Result_L,A		_
53	MOV	A,#00	MOV	A,#00
54 55	ADDC DA	A,Result_H A	ADDC	A,Result_H
56 57	MOV	Result_H,A		_
58	MOV	A,R5	DA	A
59 60	CLR ADDC	C A,Result L	MOV	Result H,A
61 62	DA	A		– ′
63	MOV MOV	Result_L,A A,#00		
64 65	ADDC DA	A, Result_H A	MOV	A,R3
66	MOV	Result_H,A	CL D	
67 68	MOV	A,R6	CLR	C
69 70	CLR ADDC	C A,Result_L	ADDC	A,Result_L
71	DA	A	DA	A
72 73	MOV MOV	Result_L,A A,#00		
74	ADDC	A, Result_H	MOV	Result_L,A
75 76	DA MOV	A Result_H,A	MOV	A,#00
77				
78 79	MOV CLR	A,R7 C	ADDC	A,Result_H
80	ADDC	A, Result_L	DA	A
81 82	DA MOV	A Result_L,A	MOV/	Docult LI A
83 84	MOV ADDC	A,#00 A,Result H	MOV	Result_H,A
85	DA	A, Result_n		
86 87	MOV	Result_H,A	MOV	A,R4
88	MOV	A, Result_H		
89 90	MOV MOV	40H,A A,Result_L	CLR	C
91	MOV	41H, A	ADDC	A,Result_L
92	JMP	Ş		_
94	END		DA	A
***			MOV	Result_L,A
			MOV	A,#00
			ADDC	A,Result_H
			DA	A
			DI (11

MOV Result H,A MOV A,R5 CLR C ADDC A,Result_L DA Α MOV Result_L,A MOV A,#00 ADDC A,Result_H DA Α MOV Result_H,A MOV A,R6 CLR C ADDC A,Result L DA Α MOV Result_L,A MOV A,#00 ADDC A,Result_H DA Α MOV Result_H,A MOV A,R7 CLR C ADDC A,Result_L DA Α MOV Result_L,A MOV A,#00 ADDC A,Result_H DA Α


B6023973 นางสาวสุวันัท์ เปิดโปง -- หน้า 11 จาก 33

MOV	Result_H,A
MOV	A,Result_H
MOV	40H,A
MOV	A,Result_L
MOV	41H,A
JMP	\$
END	



<mark>คำถามข้อ 2</mark>


ORG	0000H			ORG	0000Н
V_MIN	EQU	22H	V_MIN	EQU	22H
	MOV	RO,#80H			
	MOV MOV	R1,#5 V_MIN,#0FFH		MOV	R0,#80H
LOOP:	CLR MOV	C A,@RO		MOV	R1,#5
	SUBB	A, V_MIN			
N_MIN:	JNC MOV	SKIP A,@RO			V_MIN,#0FFH
11_1111.	MOV	V_MIN,A	LOOP:	CLR	C
	MOV MOV	A,R0 R7,A		MOV	A,@R0
	VOM	A,@RO		SUBB	A,V_MIN
SKIP:	MOV	B,A RO		JNC	SKIP
	DJNZ	R1,LOOP	N_MIN	: MOV	A,@R0
	JMP END	ş		MOV	V_MIN,A
1	END			MOV	A,R0
				MOV	R7,A
				MOV	A,@R0
				MOV	В,А
			SKIP:	INC	RO
				DJNZ	R1,LOOP
				JMP	\$
				END	



B6023973 นางสาวสุวันัท์ เปิดโปง -- หน้า 13 จาก 33


<mark>คำถามข้อ</mark> 3

	HResult			HResu	lt	EQU	20H
	LResult ORG	EQU 21H 0000H			ltEQU	21H	
	MOV MOV	HResult, #00 LResult, #00		ORG	0000H		
	MOV MOV	R1,B A,#00		MOV	HResu		
				MOV	LResu		
LOOP:	CLR MOV	C A,R1		MOV	R1,B	,	
	ADDC MOV	A, LResult LResult, A		MOV	A,#00		
	MOV	A,#00			,		
	ADDC MOV	A, HResult HResult, A	LOOP:	CLR	C		
	INC	R1		MOV	A,R1		
	CJNE	R1,#0FFH,LOOP			A,LRes	sult	
	CLR MOV	C A,R1		MOV	LResu	lt,A	
	ADDC MOV	A, LResult LResult, A					
	MOV	A, #00		MOV	A,#00		
	ADDC	A, HResult		ADDC	A,HRe:	sult	
	MOV SJMP	HResult, A		MOV	HResu	ılt,A	
	END			INC	R1		
				CJNE	R1,#0F	FH,LOC	OP
				CLR	C		
				MOV	A,R1		
				ADDC	A,LRes	sult	
				MOV	LResu	lt,A	
				MOV	A,#00		
				ADDC	A,HRe	sult	
				MOV	HResu	ılt,A	
				SJMP	\$		
				END			



<mark>คำถามข้อ</mark> 4

មាធារកភាគ វ	-			
MyData	EQU	20H	MyDataEQU	20H
	ORG MOV MOV MOV	0000H MyData,#00 R7,#00 A,B	ORG MOV	0000H MyData,#00
	MOV	MyData, A	MOV	R7,#00
	JMP	COUNT1 \$	MOV	A,B
COUNT1:	MOV	R6,#8		
_XLOOP:	MOV	A, MyData	MOV	MyData,A
	RL MOV	A MyData,A	CALL	COUNT1
	MOV MOV	C, MyData.0 A, R7	JMP	\$
	ADDC	A,#00	COUNT1:	MOV R6,#8
	DA MOV	A R7,A	_XLOOP:	MOV A,MyData
	DJNZ RET	R6,_XLOOP	RL	A
	END		MOV	MyData,A
			MOV	C,MyData.0
			MOV	A,R7
			ADDC	A,#00
			DA	A
			MOV	R7,A
			DJNZ	R6,_XLOOP
			RET	
			END	




B6023973 นางสาวสุวันัท์ เปิดโปง -- หน้า 16 จาก 33

<mark>คำถามข้อ</mark> <u>5</u>

MyDate EQU 20H		
CRC 0000M MOV NyDeta, #00 MOV B, #00	MyData	EQU 20H
HOV A, DPH CFL A HOV HyGeta, A CALL COUNTI	ORG	0000H
HOV A, DFL CFL A HOV HyData, A	MOV	MyData,#00
CALL COUNTI DMP : COUNTI: MOV RK, **	MOV	B,#00
_XLOOP: MOV A, MyDeta RLC A MOV MyDeta, A MOV A, B	MOV	A,DPH
ADDC A, 800 DA A MOV B, A D.NE Re, XLOOP RET	CPL	A
810	MOV	MyData,A
	CALL	COUNT1
	MOV	A,DPL
	CPL	А
	MOV	MyData,A
	CALL	COUNT1
	JMP	\$
	COUNT1:	MOV R6,#8
		,
	_XLOOP:	MOV A,MyData
	RLC	Α
	MOV	MyData,A
	MOV	А,В
	ADDC	A,#00
	DA	A
	MOV	В,А
		R6,_XLOOP
	RET	<u>-</u>
	END	
	LIND	

B6023973 นางสาวสุวันัท์ เปิดโปง -- หน้า 17 จาก 33




<mark>คำถามข้อ</mark> 6

MyData		20H	MyDat	aEQU	20H	
	HResult LResult			HResul	t EQU	21H
				LResul	+E∩II	22H
	ORG	0000H RO,#40H		Lnesut	LLQU	ZZII
	MOV	R2,#40H				
		Haranda and Andreas		ORG	0000H	
	MOV	MyData, #00 HResult, #00				ı
	MOV	LResult, #00		MOV	R0,#40h	7
	0.7770.00	200		MOV	R2,#40H	4
LOOP:	MOV	A, @RO MyData, A				
	CALL	COUNT1				4400
	INC	R0		MOV	MyData	1,#00
	DJNZ	R2, LOOP		MOV	HResult	t,#00
	MOV	DPTR, #90001	H	MOV	LResult	#00
	MOV	A, HResult		1110 1	Litesate	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	MOVX	@DPTR, A				
	MOV	DPTR, #90011	LOOP:	MOV	A,@R0	
	MOV	A, LResult @DPTR, A		MOV	MyData	ΑΑ
	JMP	\$,	
COUNT1:	MOT	R6,#8		CALL	COUNT	1
COUNTY:	HOV	K0, #0		INC	R0	
_XLOOP:		A, MyData		DJNZ	R2,LOO)P
	RLC	A MyData, A				
	110 (11/2004/11				
	MOV	A, LResult		MOV	DPTR,#	9000H
	ADDC DA	A, #00 A		MOV	A,HResi	ult
	MOV	LResult, A				
	MOV	A, HResult		ΙνΙΟΥΛ	@DPTR,	,r\
		A, #00				
		A		MOV	DPTR,#	9001H
		HResult, A R6,_XLOOP		MOV	A,LResu	
	RET	_				
	FND			MOVX	@DPTR,	,А
				JMP	\$	
			COUN	Т1.	MOV	R6,#8
			COON	11.	10100	110,π0

B6023973 นางสาวสุวันัท์ เปิดโปง -- หน้า 19 จาก 33


XLOOP: MOV A,MyData RLC Α MOV MyData,A MOV A,LResult ADDC A,#00 DA Α MOV LResult,A MOV A,HResult ADDC A,#00 DA Α MOV HResult,A DJNZ R6, XLOOP RET **END**



B6023973 นางสาวสุวันัท์ เปิดโปง -- หน้า 20 จาก 33

<mark>คำถามข้อ</mark> 7

1116) 104 00					
ORG	0000H			ORG	0000Н
V_MIN	EQU	22H	V_MIN	EQU	22H
	MOV	R0,#80H			
	MOV MOV	R1,#5 V_MIN,#0FFH		NAON/	DO #90H
LOOP:	CLR	C A, @RO A, V_MIN SKIP A, @RO V_MIN, A A, RO R7, A A, @RO B, A R0 R1, LOOP		MOV	R0,#80H
	MOV SUBB			MOV	R1,#5
	JNC			MOV	V_MIN,#0FFH
N_MIN:	MOV MOV MOV MOV MOV INC DJNZ		LOOP:	CLR	C
				MOV	A,@R0
				SUBB	A,V_MIN
SKIP:				JNC	SKIP
			N_MIN:	: MOV	A,@R0
	JMP END	\$		MOV	V_MIN,A
				MOV	A,R0
				MOV	R7,A
				MOV	A,@R0
				MOV	В,А
			SKIP:	INC	R0
				DJNZ	R1,LOOP
				JMP	\$
				END	



<mark>คำถามข้อ</mark> 8.1



คุณรู้หรือเปล่าว่าปัญหา memory เกิดขึ้นเมื่อไหร่? แน่นอนว่าหลาย ๆ คนคงมองข้ามสำหรับปัญหา นี้ ซึ่งเราอย่าลืมว่าการเขียนโปรแกรมบน Microcontroller มันไม่ได้มีหน่วยความจำอะไรมากมาย เหมือนกับคอมพิวเตอร์เลย มันเลยกลายเป็นเรื่องราวที่ทำให้เจ้าของบล็อกอยากเขียนบทความนี้ขึ้นมา " Working in this minimalist environment, you must use your resources wisely. การเขียน โปรแกรมบนสภาพแวดล้อมที่จำกัด คุณต้องใช้ทรัพยากรอย่างฉลาด "


สำหรับสิ่งที่เจ้าของบล็อกอยากจะเท้าความก่อนเลยไม่ใช่การแก้ปัญหา แต่เป็นความเข้าใจว่าอะไรทำ ให้เกิดปัญหา สิ่งสำคัญในการพัฒนา embedded คือคุณต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดนี้ อย่างคุ้มค่าที่สุด และสิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนเลยคือ ต้องรู้ว่าขีดจำกัดของ platform ที่เรากำลังพัฒนาอยู่มีเท่าไหร่

Arduino	Processor	Flash	SRAM	EEPROM
UNO, Uno Ethernet, Menta, Boarduino	Atmega328	32K	2K	1K
Leonardo, Micro, Flora, 32U4 Breakout, Teensy, Esplora	Atmega 32U4	32K	2.5K	1K
Mega, MegaADK	Atmega2560	256K	8K	4K

https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/memories-of-an-arduino.pdf

Arduino memory

ในเรื่อง memory ของ Arduino จะถูกแบ่งออกเป็น 3 อย่างก็คือ *Flash ,SRAM* และ *EEPROM* ใน ตัวอย่างของบทความนี้เจ้าของบล็อกจะใช้ Processor เป็น Atmega328 หรือก็คือ Arduino UNO นั่นเอง จะเห็นว่า Flash มีพื้นที่ 32K byte SRAM 2K byte และ EEPROM อีก 1K byte เมื่อเรารู้ ทรัพยากรของบอร์ดเราแล้ว เราก็มาทำความรู้จัก memory ในแต่ละแบบกัน



Flash

Flash คือ memory ส่วนที่จะเก็บโปรแกรมที่เราเขียนไว้รวมทั้ง boot loader ในส่วนนี้เมื่อบอร์ด ไม่มีไฟเลี้ยงก็ยังสามารถเก็บข้อมูลได้ นั่นเป็นเหตุว่าทำไมเรา reset ใหม่กี่ครั้งหรือไฟดับกี่ครั้ง เมื่อบอร์ด จิ้มไฟ ก็ยังสามารถทำงานโค้ดเดิมที่เคย Flash โปรแกรมไว้ได้ แต่ข้อจำกัดของการ Flash ก็คือสามารถ Flash ได้สูงสุดประมาณ 10,000 ครั้ง จริง ๆ เท่านี้ก็เพียงพอแล้ว เพราะบางทีบอร์ดอาจจะเจ๊งก่อนที่จะ Flash ครบก็ได้นะ (ฮ่า ๆ ๆ)

เราสามารถเก็บข้อมูลต่าง ๆ ลงใน Flash ได้ แต่ว่าเราจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลที่อยู่ใน Flash ได้เลย ในระหว่างที่บอร์ดกำลังทำงาน แต่ถ้าอยากจะใช้ข้อมูลใน Flash จริง ๆ คือต้อง copy ค่าใน Flash เก็บ

B6023973 นางสาวสุวันัท์ เปิดโปง -- หน้า 23 จาก 33


ไว้ใน SRAM หรือก็คือเก็บไว้ในซักตัวแปรนั่นแหละ แล้วค่อยแก้ค่าในตัวแปรที่เก็บไว้

SRAM

ชื่อเต็ม ๆ ก็คือ Static Random Access Memory เจ้าตัว SRAM นี้สามารถทั้งอ่านทั้งเขียนข้อมูล ได้ การสร้างตัวแปรต่าง ๆ สร้าง function ต่าง ๆ หรือแม้แต่การจองพื้นที่ขณะที่กำลังทำงาน ในส่วนนี้ จะถูกทำใน SRAM ทั้งหมด ทั้งนี้ SRAM ยังแยกชนิดการเก็บไปอีก 3 แบบนะเนี่ย มี Static Data , Heap แล้วก็ Stack


Static Data

ในส่วน Static Data ถ้าเรามองเป็นภาพรวม มันก็คือบล็อค ๆ นึง(*สีเขียว*) ที่เก็บพวกตัวแปร Global และ ตัวแปร static พวกนี้จะมีขนาดที่คงที่เพราะตัวแปรในนี้มันจะถูกประกาศครั้งเดียวตอนเริ่มต้น โปรแกรม ในขณะที่โปรแกรมทำงาน เจ้าของบล็อกสามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ตามปรกติ แต่ไม่สามารถ เพิ่มลดขนาดของข้อมูลได้อีกแล้ว แต่ถ้าอยากจะเพิ่มมันก็จะไปว่าในเรื่องของพวก Heap กับ Stack แทน



Неар

ในส่วน heap คือส่วนที่เป็น Dynamic memory หรือก็คือเป็นหน่วยความจำที่เพิ่มลดขนาดตัวเอง ได้(*สีน้ำตาล*) ต่างจาก static memory ที่มีขนาดคงที่



การทำงานบางครั้ง เราไม่สามารถรู้ได้ว่า เราจะต้องใช้หน่วยความจำเท่าไหร่ การขอพื้นที่
หน่วยความจำตามจำนวนข้อมูลที่เราใช้ก็ถือว่าเป็นวิธีที่ดี แต่จะดีกว่าถ้าไม่ทำในงาน Embedded เพราะ
บางทีมันอาจจะสิ้นเปลือง Memory มากเกินความจำเป็น และเป็นสิ่งที่ควบคุมยาก เพราะเวลาเราจอง
พื้นที่มาแล้ว ในส่วนของ Heap ก็จะสูงขึ้นเรื่อย ๆ สำคัญเลยคือ เราต้องคืนพื้นที่หน่วยความจำทุกครั้งที่
เราใช้งานเสร็จด้วย

Stack

Stack เป็นส่วนที่เก็บข้อมูลจำพวกตัวแปร local ต่าง ๆ เวลาที่เราเรียกใช้ function หรือสร้างตัว แปร local ข้อมูลทุกอย่างจะถูกเก็บไว้ใน Stack ทั้งหมด

B6023973 นางสาวสุวันัท์ เปิดโปง -- หน้า 25 จาก 33

ความคิดเห็นส่วนตัวของเจ้าของบล็อกคิดว่าตรงนี้ไม่ต้องระวังอะไรมาก ไม่เหมือนส่วน Heap เพราะ เป็นส่วนที่ต้องจัดการดี ๆ ใช้งานเสร็จคืนพื้นที่ ไม่งั้นส่วนอื่นก็จะมีทรัพยากรน้อยลง แต่เมื่อมาลองดูใน ส่วนของ Stack ซึ่งการทำงานของ local มันจะตายเองหลังจากที่ออกจากขอบเขตการทำงานของมัน ทำ ให้ส่วนนี้ไม่จำเป็นต้องจัดการอะไรมาก แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะวางใจได้เลย เพราะ stack ยังมีปัญหาอย่าง stack overflow ที่จะพูดถึงในบทความต่อ ๆ ไป

EEPROM

EEPROM เป็นหน่วยความจำแบบ non-volatile memory หรือก็คือเป็นหน่วยความจำถาวร เวลา ไม่มีไฟเลี้ยงมันก็ยังสามารถเก็บข้อมูลไว้ได้อยู่ คล้าย ๆ กับ Flash แต่ข้อดีของมันคือ มันสามารถอ่าน เขียนข้อมูลได้ในขณะที่บอร์ดกำลังทำงานอยู่เหมือน SRAM แต่ว่าในการอ่านเขียนข้อมูลแต่ละครั้งจะทำ ได้เพียงทีละ byte เท่านั้น ทำให้มันซ้ากว่า SRAM มาก และมันสามารถอ่านเขียนข้อมูลได้สูงสุดประมาณ 100,000 ครั้ง

<mark>คำถามข้อ</mark> 8.2

Flash

ตรงที่เป็นกรอบสีแดงนั่นแหละที่บอกว่ามีข้อมูลเก็บลง flash เท่าไหร่ จากตัวอย่างเจ้าของบล็อก flash โปรแกรมเปล่า ๆ ที่มีแต่ setup() กับ loop() แค่นั้น ใช้พื้นที่ flash ไป 444 byte หรือแค่ 1% จากพื้นที่ทั้งหมด 32k byte เห็นว่าเยอะอย่างงั้นแต่พอเขียนกับงานจริง ๆ พื้นที่ flash หมดไปง่ายมาก

Static data

เราลองมาเล่นอะไรดูหน่อยแล้วกัน ยังจำข้อมูลในส่วนของ static data กันได้อยู่หรือเปล่าเอ่ย.. ข้อมูลจำพวก static data ก็คือพวกตัวแปร global variable กับ static variable นั่นเอง

```
int data1 = 10;
void setup(){
}

void loop(){
```

B6023973 นางสาวสุวันัท์ เปิดโปง -- หน้า 27 จาก 33

ถ้าหากว่าเจ้าของบล็อกเขียนโปรแกรมประมาณนี้แล้ว flash ลงไปในบอร์ด คิดว่าขนาด size ของ โปรแกรมจะเป็นยังไง เพิ่มขึ้น ลดลง หรือ เท่าเดิม? ..

```
Sketch uses 444 bytes (1%) of program storage space. Maximum is 32,256 bytes.

Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2,039 bytes for local variables. Maximum is 2,048 bytes.
```

นี่คือผลของโปรแกรม จากที่ถามไปถ้าเราเขียนเพิ่มตัวแปรลงไปในโค้ดมันคงไม่ลดลงหรอกเนอะ เพราะฉะนั้นตัดตรงนั้นทิ้งไปได้เลย เหลือแค่ เท่าเดิม กับ เพิ่มขึ้น แต่ผลที่ได้คือขนาด flash เท่าเดิมกับ ที่เป็นแบบนี้เพราะว่า เราประกาศตัวแปรขึ้นมา.. แล้วไงละ เราแค่ประกาศขึ้นมาแต่ไม่ได้ใช้อะไรเลย compiler ก็เลยมองว่าตัวแปรตัวนี้ก็เป็น แค่ค่าคงที่

```
int data1 = 10;
void setup(){
    data1 = 20;
}

void loop(){
```

เจ้าของบล็อกลองเพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงดูนะ และคราวนี้ตัวแปรที่เราสร้างขึ้นถูกใช้งานโดยการ assign ค่าเข้าไปใหม่ และนี่คือผล หลังจากที่เราใช้งานตัวแปรที่เราสร้างขึ้นมา

Sketch uses 482 bytes (1%) of program storage space. Maximum is 32,256 bytes.
Global variables use 11 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2,037 bytes for local variables. Maximum is 2,048 bytes.

B6023973 นางสาวสุวันัท์ เปิดโปง -- หน้า 28 จาก 33


คราวนี้เราลองมาเล่นกันอีก ถ้าหากว่าเจ้าของบล็อกใส่ตัวแปรอาเรย์ขนาดเท่านี้ดู

```
int data1[100];
float data2[100];
  void setup(){
  data1[0] = 20;
  data2[0] = 10.0;
  }
  void loop(){
```

ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะตามรูปข้างล่างนี้

Sketch uses 486 bytes (1%) of program storage space. Maximum is 32,256 bytes.
Global variables use 609 bytes (29%) of dynamic memory, leaving 1,439 bytes for local variables. Maximum is 2,048 bytes.

จะเห็นว่า memory ถูกใช้ไปแล้วตั้ง 29% อันนี้แค่ลองให้ดูเฉย ๆ นะ เพราะบางคนอาจจะบอกว่าคง ไม่ได้เขียน array อะไรขนาดนี้หรอก แต่ก็อย่าลืมว่าบางงานเราก็ต้องใช้ library เหมือนกันซึ่งบางครั้งเรา ก็ไม่ได้เข้าไปดูหรอกว่า library เขาเขียนยังไง บางที memory ส่วนใหญ่ที่เสียไป อาจจะไม่ได้มาจากที่ ผู้อ่านเอง แต่อาจจะมาจาก library ที่ผู้อ่านใช่อยู่ก็ได้



จากที่ลองเขียนไปทั้งหมดอยู่ในส่วนของ static data ทั้งหมด ซึ่งจะสังเกตุว่า static data เป็น ข้อมูลที่มีพื้นที่ตายตัว มีมากมีน้อยก็ขึ้นอยู่ที่เราสร้าง และเราสามารถรับรู้ได้ด้วยว่าพื้นที่ใช้ไปเท่าไหร่ และ เหลือเท่าไหร่

ทำไม static data ต้องเป็นตัวแปรประเภท global variable และ static variable?
จริง ๆ แล้วสิ่งที่ตัวแปร 2 แบบนี้เหมือนกันคือ มันจะมีชีวิตตลอดการทำงานของโปรแกรม ก็
หมายความว่ามันจะไม่ถูกทำลายขณะที่โปรแกรมทำงาน และการที่มันไม่ถูกทำลายไป นั่นแหละคือสาเหตุ
มันก็เลยต้องการจองพื้นที่ตลอดการทำงาน

Неар


ถ้าแปลตามตัว heap ก็แปลว่า กอง เป็นข้อมูลที่ทับ ๆ กันสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ อะไรประมาณนี้ จากที่ เคยบอกไปในบทความที่แล้วว่าเราควรจะระวังการใช้งาน memory ในส่วนของ heap กัน เพราะว่าเรา ต้องเขียนจองพื้นที่เองและต้องคืนพื้นที่เอง

เราจะมาลองทดสอบกันดูหน่อย ซึ่งการทดสอบนี้เจ้าของบล็อกจะเช็ค memory ที่เหลือจากการใช้ งาน ทีแรกเจ้าของบล็อกก็กะว่าจะเขียนเอง แต่มีคนทำ library ไว้เช็ค free memory เหมือนกัน ดู จาก ที่นี่ งั้นเราก็มาเริ่มกันเลยละกัน

```
#include <MemoryFree.h>
int data1[100];
void setup(){
   Serial.begin(115200);
   data1[0] = 20;
}
void loop(){
   int *data2 = (int*)malloc(5);
   *data2 = 10;
   Serial.print("calculate : ");
   Serial.print(*data2/2);
   Serial.print(" ");
   Serial.print("freeMemory()=");
   Serial.println(freeMemory());
   delay(500);
}
```


B6023973 นางสาวสุวันัท์ เปิดโปง -- หน้า 31 จาก 33

สิ่งที่เจ้าของบล็อกพยายามทำคือ จองพื้นที่ในหน่วยความจำ แต่ไม่มีการคืนค่ากลับไป ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ ผู้อ่านคิดว่าจะเป็นยังไงละ



B6023973 นางสาวสุวันัท์ เปิดโปง -- หน้า 32 จาก 33

ดูจาก Serial monitor แสดงให้เห็นว่า memory ถูกจองไปเรื่อย ๆ จนเหลือแค่ 136 byte เท่านั้น ซึ่งตรงนี้ไม่แน่ใจว่าทำไมถึงเหลือ 136 byte เพราะเจ้าของบล็อกก็กำลังจะดูอยู่เหมือนกันว่า ถ้ามันเหลือ น้อยกว่านี้จะเป็นไง หรือว่าในส่วนของ heap มันใช้ได้แค่นี้



แต่นี่ก็เป็นผลลัพธ์ของการลืมคืน memory นั่นแหละ และคราวนี้ลองใช้แล้วคืน memory ด้วย โดย เจ้าของบล็อกจะใส่ free เข้าไปแบบในโค้ด

B6023973 นางสาวสุวันัท์ เปิดโปง -- หน้า 33 จาก 33

```
COM4
                                                                                        Send
calculate : 5 freeMemory()=1620
calculate : 5 freeMemory()=1620
calculate: 5 freeMemory()=1620
calculate: 5 freeMemory()=1620
calculate: 5 freeMemory()=1620
calculate: 5 freeMemory()=1620
calculate : 5 freeMemory()=1620
calculate: 5 freeMemory()=1620
calculate : 5 freeMemory()=1620
calculate: 5 freeMemory()=1620
calculate: 5 freeMemory()=1620
calculate: 5 freeMemory()=1620
calculate: 5 freeMemory()=1620
calculate : 5 freeMemory()=1620
calculate : 5 freeMemory()=1620
calculate : 5 freeMemory()=1620
calculate: 5 freeMemory()=1620
```

จะเห็นว่า memory ถูกคืนกลับไปทุกครั้ง และเจ้าของบล็อกก็ขอย้ำอีกว่าการจะใช้ heap ต้องใช้ อย่างมีสติรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไร ซึ่งตัวอย่างของเจ้าของบล็อกแสดงแค่การใช้ malloc เท่านั้น แต่หลัก ๆ มันคือเรื่องของ pointer เพราะถ้าหากไม่ใช้ malloc ก็สามารถใช้ int *data = new int; แบบนี้ได้ เหมือนกัน และบางทีอาจจะไปเจอกับ data structure ในแบบของ link list ก็ได้ แต่ยังไงสุดท้ายมันก็คือ pointer