
## TCP network + Roboremote [8285&328P]

1. ปรับ Dip บนบอร์ด ให้เป็น 01110000



2. เลือกบอร์ดเป็น "Arduino Nano" แล้วทำการอัพโหลดไฟร์ Nano\_328P.ino


```
//Nano_328P.ino
#define ENA 9
#define IN1 8
#define IN2 7
#define IN3 13
#define IN4 12
#define ENB 11

void setup() {
   Robot_Stop(150);
   Serial.begin(115200);
```

```
pinMode(ENA, OUTPUT);
 pinMode(ENB, OUTPUT);
 pinMode(IN1, OUTPUT);
 pinMode(IN2, OUTPUT);
 pinMode(IN3, OUTPUT);
 pinMode(IN4, OUTPUT);
void loop() {
  if (Serial.available()) {
   int c = Serial.read();
   if(c=='S') Robot_Stop(1);
   else if(c=='L') Robot GoLeft(255, 50);
   else if(c=='R') Robot GoRight(255,50);
   else if(c=='G') Robot Go(255, 50);
   else if(c=='B') Robot Back(255, 50);
   else Robot_Stop(1);
}
void Robot_Stop(int xDelay)
{ digitalWrite(ENA, LOW);
 digitalWrite(ENB, LOW);
 delay(xDelay);
}
void Robot Go(int xSpeed, int xDelay)
{ digitalWrite(IN1, HIGH);
 digitalWrite(IN2, LOW);
 analogWrite(ENA, xSpeed);
 digitalWrite(IN3, HIGH);
 digitalWrite(IN4, LOW);
 analogWrite(ENB, xSpeed);
 delay(xDelay);
void Robot_Back(int xSpeed, int xDelay)
{ digitalWrite(IN1, LOW);
```

```
digitalWrite(IN2, HIGH);
 analogWrite(ENA, xSpeed);
 digitalWrite(IN3, LOW);
 digitalWrite(IN4, HIGH);
 analogWrite(ENB, xSpeed);
 delay(xDelay);
void Robot_GoLeft(int xSpeed, int xDelay)
{ digitalWrite(IN1, HIGH);
 digitalWrite(IN2, HIGH);
 digitalWrite(ENA, LOW);
 digitalWrite(IN3, HIGH);
 digitalWrite(IN4, LOW);
 analogWrite(ENB, xSpeed);
 delay(xDelay);
void Robot GoRight(int xSpeed, int xDelay)
{ digitalWrite(IN1, HIGH);
 digitalWrite(IN2, LOW);
 analogWrite(ENA, xSpeed);
 digitalWrite(IN3, HIGH);
 digitalWrite(IN4, HIGH);
 digitalWrite(ENB, LOW);
 delay(xDelay);
```

3. ปรับ Dip บนบอร์ด ให้เป็น 11111110




4. เลือกบอร์ดเป็น "Generic ESP8266 Module" แล้วเปลี่ยน ssid เป็นชื่อ wifi และ password เป็นรหัส wifi ของเรา และตั้ง port server แล้วทำการอัพโหลดไฟร์ ESP8266.ino

```
//ESP8266.ino
#include <ESP8266WiFi.h>
const char* ssid = "00000000";
const char* password = "00000000";
WiFiServer server(85);
WiFiClient client;
void setup() {
   Serial.begin(115200);
   net_start();
}


void loop() {
   if(!client.connected()) {
```

```
client = server.available();
   return;
 }
 if(client.available()) {
   char c = (char)client.read(); // read RoboRemo
   Serial.println(c);
 }
}
void net_start(){
 delay(10);
 Serial.println();
 Serial.print("Connecting to ");
 Serial.println(ssid);
 WiFi.begin(ssid, password);
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
   delay(500);
   Serial.print(".");
 }
 Serial.println("");
 Serial.println("WiFi connected");
 server.begin();
 Serial.println("Server started");
 Serial.println(WiFi.localIP());
  }
```


5. ปรับ Dip บนบอร์ด ให้เป็น 00001100 แล้วเปิด Serial Monitor แล้วทำการกดปุ่ม reset เพื่อ สร้าง IP: PORT ของบอร์ด EX: 192.168.43.26:85



6. ต่อฮาร์แวร์ ตาม code Nano\_328P.ino




7. ปรับ Dip บนบอร์ด ให้เป็น 11111100




8. โหลด ROBOREMO APP



9. เปิด app แล้วทำการสร้างปุ่ม 4 ปุ่ม




10. Set release action เป็น <mark>"G,B,L,R"</mark> และ Set press action เป็น <mark>"S"</mark> ตามโคด Nano\_328P.ino



11. ทำการ set Button Repeat



12. ทำการ connect โดยใช้ Internet(TCP) และ ใส่ IP:Port ตามที่เราได้จาก ข้อ5



13. ปรับแก้ code ให้เหมาะสมในการควบคุมรถผ่าน ROBOREMO APP