山东大学计算机科学与技术学院 机器人导论 课程实验报告

学 号 : 姓名: 陈佳睿 班级: 17人工智能

201700301042

实验题目: 机械臂的基本控制方法

实验目的:通过编程实现机械臂书写和了解机械臂的控制方法的基础

硬件环境:

越疆机械臂 实验室电脑

软件环境:

Dobot Studio

实验步骤与内容:

越疆魔术师机械臂的控制器控制方式是采用指令队列机制,有一个 64 位内部计数索引,当控制器每执行完一条命令时,该计数器将自动加一。

通过该内部索引,可以查询控制器已经执行了多少队列指令,以及当前已经执行到哪条指令 (指示运行进度)。

包括命令执行模式(在线/离线)、队列命令缓冲器当前状态、队列命令执行状态(TRUE / FALSE)、队列 命令执行控制(START / PAUSE / STOP)等多种状态。

接下来实验指导了 python 函数. 已经有相关的编程基础. 所以直接跳过

学习到的队列控制方式函数

(1)dType.GetQueuedCmdCurrentIndex(api) 功能:获取指令队列索引

参数:api:缺省 返回:list[0], 当前指令队列索引

说明:在 Dobot 机械臂的控制器指令队列机制中,有一个 64 位内部计数索引。当控制器 每执行完一条 命令时,该计数器将自动加一。通过该内部索引,可以查询控制器已经执行了多少队列指令,以及当前已 经执行到哪条指令(指示运行进度时)。

(2)dType.SetQueuedCmdStartExec(api)

功能:启动指令队列运行

参数:api:缺省

返回:无

(3)dType.SetQueuedCmdStopExec(api)

功能:停止指令队列运行。 若当前指令队列正在运行一条指令,则其将会在这条指令运行完成后,停止指令队列运行。 参数:api:缺省

返回:无

(4)dType.SetQueuedCmdForceStopExec(api)

功能:强制停止指令队列运行。 无论指令队列是否正在运行一条指令,控制器都会强制其停止运行。 参数:api:缺省

返回:无(5)dType.SetQueuedCmdStartDownload(api, totalLoop, linePerLoop)

功能:启动指令队列下载

参数:api:缺省

totalLoop:脱机运行总次数

linePerLoop:单次循环的指令条数 返回:无

说明:Dobot 机械臂的控制器支持将指令存储到控制器外部 Flash 中,而后可以通过控制器上的按键 key 触发执行,也即脱机运行功能。指令下载的一般流程是:

- 1) 调用启动指令队列下载 API
- 2) 发送队列指令;
- 3) 重复, 直至队列指令发送完成;
- 4) 调用完成指令队列下载控制 API。 (6)dType.SetQueuedCmdStopDownload(api) 功能:完成指令队列下载

参数:api:缺省


返回:无 (7)dType.SetQueuedCmdClear(api) 功能:清空 Dobot 控制器中缓存的指令队列。 参数:api:缺省

返回:无

接下来,我开始根据实验指导书的指引在脚本控制栏目进行编程,实现机械臂的脱机写字运动,主要用到的 api 函数

- 1)dType.GetPose(api):获取机械臂实时位姿
- (2)dType.SetQueuedCmdStartDownload(api, totalLoop, linePerLoop):启动指令队列下载
- (3)dType.SetPTPCmd(api, ptpMode, x, y, z, rHead, isQueued=0):执行 PTP 运动指令
- (4)dType.SetQueuedCmdStopDownload(api):完成指令队列下载指令

5)dType.SetWAITCmd(api, waitTime, isQueued=0):执行时间等待功能实验结果如下:



结论分析与体会:

这次试验让我了解了越疆提供的一些 api 函数以及其作用,实现了基本的实验功能,但是作为初学者,还是觉得存在一些独立编程的难度

代码:

#计算点动次数 def fun(A):

num=0

for i in range(len(A)):

for j in range(len(A[i]['x'])): num+=1

return num+len(A)

#"机械"二字的点坐标

j1=dict(x=[4,4,4,4],y=[0,1,6,7],z=[10,0,0,10])

j2=dict(x=[-1,0,15,16],y=[4,4,4,4],z=[10,0,0,10])

j3=dict(x=[4,5,6,7,8,9,10,11],y=[5,4,3,3,2,2,1,0],z=[10,0,0,0,0,0,0,0,10])

j4=dict(x=[6,7,8,8,9],y=[4,5,6,6,7],z=[10,0,0,0,10])

j5=dict(x=[0,1,12,13,14,15,16],y=[8,8,8,7,7,6,5],z=[10,0,0,0,0,0,10])

j6=dict(x=[1,1,0,13,14,14,11,10],y=[6,8,12,12,13,15,15,15],z=[10,0,0,0,0,0,0,0,10])

J=[j1,j2,j3,j4,j5,j6]

x1=dict(x=[4,4,4,4],y=[0,1,6,7],z=[10,0,0,10])

x2=dict(x=[-1,0,15,16],y=[4,4,4,4],z=[10,0,0,10])

```
x3=dict(x=[4,5,6,7,8,9,10,11],y=[5,4,3,3,2,2,1,0],z=[10,0,0,0,0,0,0,0,10])
x4=dict(x=[6,7,8,8,9],y=[4,5,6,6,7],z=[10,0,0,0,10])
x5=dict(x=[4,4,4,4],y=[6,7,15,16],z=[10,0,0,10])
x6=dict(x=[8,8,8,8],y=[5,6,12,13],z=[10,0,0,10])
x7=dict(x=[5,6,11,12,13,14,15],y=[8,8,8,7,7,6,5],z=[10,0,0,0,0,0,10])
x8=dict(x=[5,6,13,14],y=[10,10,10,10],z=[10,0,0,10])
x9=dict(x=[-1,0,10,11,13,15,12,10],y=[12,12,12,13,13,15,15,15],z=[10,0,0,0,0,0,0,10])
x10=dict(x=[6,7,10,15,16],y=[14,14,14,10,9],z=[10,0,0,0,10])
x11=dict(x=[0,1,2,3],y=[13,14,15,16],z=[10,0,0,10])
X=[x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x9,x10,x11]
#获取机械臂末端的当前位置 pos = dType.GetPose(api)
x = pos[0]
y = pos[1]
z = pos[2] rHead = pos[3]
#启动队列下载指令 dType.SetQueuedCmdStartDownload(api, #机械臂按字坐标点动指
for i in range(len(J)):
dType.SetWAITCmd(api, 100, 1) for j in range(len(J[i]['x'])):
1, fun(J)+fun(X)
   dType.SetPTPCmd(api,
                                dType.PTPMode.PTPMOVLXYZMode,
                                                                           x+J[i]['x'][i],
y+J[i]['y'][j], z+J[i]['z'][j], rHead, 1)
for i in range(len(X)): dType.SetWAITCmd(api, 100, 1) for j in range(len(X[i]['x'])):
dType.SetPTPCmd(api, z+X[i]['z'][j], rHead, 1)
dType.PTPMode.PTPMOVLXYZMode,
x+X[i]['x'][j],
y+X[i]['y'][j]+20,
#完成指令队列下载指令 dType.SetQueuedCmdStopDownload(api)
```