Pn 组参数		MODBUS 地址		
		十六进制	十进制	八进制
方向极性	Pn000	0	0	0
控制模式选择	Pn001	1	1	1
增益调整模式选择	Pn002	2	2	2
刚性	Pn003	3	3	3
第 1 负载惯量比(总惯量/电机惯量)	Pn004	4	4	4
外部脉冲指令输入方向	Pn006	6	6	6
外部脉冲指令输入形式	Pn007	7	7	7
电机旋转 1 圈的指令脉冲数	Pn008	8	8	10
电子齿轮分子 1	Pn010	A	10	12
电子齿轮分母	Pn012	C	12	14
电子齿轮分子 2	Pn014	E	14	16
电子齿轮分子 3	Pn016	10	16	20
电子齿轮分子 4	Pn018	12	18	22
电机每转 1 圈输出脉冲数	Pn020	14	20	24
分频输出设置	Pn021	15	21	25
Z 脉冲输出宽度	Pn022	16	22	26
脉冲输出逻辑选择	Pn023	17	23	27
第 1 转矩限制来源选择	Pn024	18	24	30
第 1 转矩限制-正转最大	Pn025	19	25	31
第 1 转矩限制-反转最大	Pn026	1A	26	32
最高转速设定	Pn027	1B	27	33
位置误差跟随警告值	Pn028	1C	28	34
位置误差跟随故障值	Pn030	1E	30	36
绝对式编码器使用方法选择	Pn032	20	32	40
绝对值编码器旋转圈数上限	Pn033	21	33	41
制动电阻阻值设定	Pn034	22	34	42
制动电阻功率设定	Pn035	23	35	43
制动占空比	Pn036	24	36	44
制动电阻降额百分比	Pn037	25	37	45
使能 ON-接收指令延迟时间	Pn041	29	41	51
停机模式选择	Pn042	2A	42	52
使能 OFF-制动器解除指令延迟时间	Pn043	2B	43	53
制动器解除指令的速度阈值	Pn044	2C	44	54
制动器解除指今-电机不通电延迟时间	Pn045	2D	45	55
零速停车减速时间	Pn047	2F	47	57
超程保护减速时间	Pn048	30	48	60
紧急停车时间	Pn049	31	49	61
位置环比例增益 APR P	Pn100	100	256	400
速度环比例增益 ASR P	Pn101	101	257	401
速度环积分时间常数 ASR Ti	Pn102	102	258	402
第 2 位置环增益变化系数	Pn103	103	259	403

第 2 速度环增益变化系数	Pn104	104	260	404
速度前馈增益 APR Kp	Pn106	106	262	406
速度前馈滤波时间常数	Pn107	107	263	407
转矩前馈增益	Pn108	108	264	410
转矩前馈滤波时间常数	Pn109	109	265	411
速度反馈滤波时间常数	Pn110	10A	266	412
电流反馈低通平滑常数	Pn111	10B	267	413
增益切换条件	Pn112	10C	268	414
增益切换时间	Pn113	10D	269	415
增益延迟时间	Pn114	10E	270	416
增益切换阈值	Pn115	10F	271	417
控制环路系数	Pn116	110	272	420
刚性调整系数	Pn117	111	273	421
PDFF 控制系数	Pn118	112	274	422
抑制性能扩展 1	Pn119	113	275	423
转矩指令加算值	Pn120	114	276	424
正向转矩补偿值	Pn121	115	277	425
负向转矩补偿值	Pn122	116	278	426
摩擦力补偿平滑时间常数	Pn123	117	279	427
粘滞摩擦补偿增益	Pn124	118	280	430
低速测速滤波	Pn125	119	281	431
低速校正系数	Pn126	11A	282	432
外部扰动抵抗增益	Pn127	11B	283	433
转矩指令低通平滑常数	Pn128	11C	284	434
速度观测器截止频率等级	Pn129	11D	285	435
位置环积分增益 APR Ti	Pn130	11E	286	436
模型追踪控制类开关	Pn131	11F	287	437
模型追踪控制增益	Pn132	120	288	440
模型追踪控制增益补正	Pn133	121	289	441
模型追踪控制偏置(正转方向)	Pn134	122	290	442
模型追踪控制偏置(反转方向)	Pn135	123	291	443
振动抑制 1 频率 A	Pn136	124	292	444
振动抑制 1 频率 B	Pn137	125	293	445
模型追踪控制速度前馈补偿	Pn138	126	294	446
抑振控制类开关	Pn144	12C	300	454
A 型抑振频率	Pn145	12D	301	455
A 型抑振增益补正	Pn146	12E	302	456
A 型抑振阻尼增益	Pn147	12F	303	457
A 型抑振滤波时间常数 1 补正	Pn148	130	304	460
A 型抑振滤波时间常数 2 补正	Pn149	131	305	461
摩擦补偿增益	Pn151	133	307	463
摩擦补偿系数	Pn153	135	309	465
摩擦补偿频率补偿	Pn154	136	310	466

摩擦补偿增益补正	Pn155	137	311	467
模式开关	Pn156	138	312	470
模式切换速度调节器积分最大值	Pn157	139	313	471
模型追踪切换速度	Pn158	13A	314	472
速度反馈校正系数	Pn160	13C	316	474
速度观测器增益	Pn161	13D	317	475
速度观测器位置补偿增益	Pn162	13E	318	476
转矩指令滤波时间常数	Pn163	13F	319	477
速度观测器低通滤波器	Pn164	140	320	500
性能扩展	Pn165	141	321	501
自适应滤波器模式设定	Pn200	200	512	1000
第一陷波频率	Pn201	201	513	1001
第一陷波 Q 值	Pn202	202	514	1002
第一陷波深度选择	Pn203	203	515	1003
第二陷波频率	Pn204	204	516	1004
第二陷波 Q 值	Pn205	205	517	1005
第二陷波深度选择	Pn206	206	518	1006
第三陷波频率	Pn207	207	519	1007
第三陷波 Q 值	Pn208	208	520	1010
第三陷波深度选择	Pn209	209	521	1011
第四陷波频率	Pn210	20A	522	1012
第四陷波 Q 值	Pn211	20B	523	1013
第四陷波深度选择	Pn212	20C	524	1014
自动振动检测准位灵敏度	Pn222	216	534	1026
位置 FIR 滤波器	Pn223	217	535	1027
速度指令源 1 选择	Pn300	300	768	1400
数字速度给定 1	Pn301	301	769	1401
速度 S 型加速时间	Pn304	304	772	1404
速度 S 型减速时间	Pn305	305	773	1405
速度 S 型加减速平滑时间	Pn306	306	774	1406
JOG 减速时间	Pn307	307	775	1407
转矩指令来源	Pn311	30B	779	1413
数字转矩给定	Pn312	30C	780	1414
转矩指令方向速度限制指令源选择	Pn313	30D	781	1415
转矩控制时转矩方向速度限幅值	Pn314	30E	782	1416
反方向转矩限幅值	Pn315	30F	783	1417
转矩指令补偿	Pn316	310	784	1420
位置指令源选择	Pn321	315	789	1425
外部脉冲低通平滑滤波时间	Pn322	316	790	1426
外部脉冲输入高频滤波时间	Pn323	317	791	1427
位置指令最大速度	Pn329	31D	797	1435
DI1 功能号	Pn400	400	1024	2000
DI2 功能号	Pn401	401	1025	2001

DI3 功能号	Pn402	402	1026	2002
DI4 功能号	Pn403	403	1027	2003
DI5 功能号	Pn404	404	1028	2004
DI6 功能号	Pn405	405	1029	2005
DI7 功能号	Pn406	406	1030	2006
DI8 功能号	Pn407	407	1031	2007
DI 电平逻辑	Pn408	408	1032	2010
DO1 功能号	Pn409	409	1033	2011
DO2 功能号	Pn410	40A	1034	2012
DO3 功能号	Pn411	40B	1035	2013
DO4 功能号	Pn412	40C	1036	2014
DO 电平逻辑	Pn414	40E	1038	2016
DI 输入强制有效	Pn415	40F	1039	2017
DO 强制有效输出	Pn416	410	1040	2020
DI 滤波时间	Pn417	411	1041	2021
DO1 有效延时	Pn418	412	1042	2022
DO1 无效延时	Pn419	413	1043	2023
DO2 有效延时	Pn420	414	1044	2024
DO2 无效延时	Pn421	415	1045	2025
DO3 有效延时	Pn422	416	1046	2026
DO3 无效延时	Pn423	417	1047	2027
DO4 有效延时	Pn424	418	1048	2030
DO4 无效延时	Pn425	419	1049	2031
DO5 有效延时	Pn426	41A	1050	2032
DO5 无效延时	Pn427	41B	1051	2033
AI1 滤波时间	Pn428	41C	1052	2034
AI1 滞环	Pn429	41D	1053	2035
AI1 偏置调整	Pn430	41E	1054	2036
AI1 死区	Pn431	41F	1055	2037
AI1 零漂	Pn432	420	1056	2040
AI2 滤波时间	Pn433	421	1057	2041
AI2 滞环	Pn434	422	1058	2042
AI2 偏置调整	Pn435	423	1059	2043
AI2 死区	Pn436	424	1060	2044
AI2 零漂	Pn437	425	1061	2045
AO1 功能规划	Pn438	426	1062	2046
AO1 增益调整	Pn439	427	1063	2047
AO1 偏置调整	Pn440	428	1064	2050
AO2 功能规划	Pn441	429	1065	2051
AO2 增益调整	Pn442	42A	1066	2052
AO2 偏置调整	Pn443	42B	1067	2053
AO 直接输出 1	Pn444	42C	1068	2054
AO 直接输出 2	Pn445	42D	1069	2055

位置偏差清除外部 DI 信号动作选择	Pn446	42E	1070	2056
AI1 精度选择	Pn447	42F	1071	2057
正极限位置	Pn448	430	1072	2060
负极限位置	Pn450	432	1074	2062
定位完成输出设定	Pn452	434	1076	2064
定位接近宽度	Pn453	435	1077	2065
定位完成宽度	Pn454	436	1078	2066
INP 保持时间	Pn455	437	1079	2067
零速信号输出值	Pn456	438	1080	2070
旋转信号输出值	Pn457	439	1081	2071
速度指令零位固定阈值	Pn458	43A	1082	2072
到达速度	Pn459	43B	1083	2073
速度一致阈值	Pn460	43C	1084	2074
转矩一致阈值	Pn461	43D	1085	2075
DI9 功能号	Pn462	43E	1086	2076
DI10 功能号	Pn463	43F	1087	2077
转矩到达判断次数	Pn465	441	1089	2101
功能开关 1	Pn500	500	1280	2400
功能开关 2	Pn501	501	1281	2401
主回路电压下降时的转矩限制值	Pn504	504	1284	2404
主回路电压下降时的转矩限制解除时间	Pn505	505	1285	2405
瞬时停电保持时间	Pn506	506	1286	2406
外部转矩限制	Pn507	507	1287	2407
转矩限制切换速率 1	Pn508	508	1288	2410
转矩限制切换速率 2	Pn509	509	1289	2411
外部转矩限制有效时，位置偏差警报检测屏蔽	Pn510	50A	1290	2412
外部转矩限制无效后，警报屏蔽无效延时	Pn511	50B	1291	2413
点动速度	Pn512	50C	1292	2414
JOG 加减速时间	Pn513	50D	1293	2415
离线惯量辨识自学习转矩	Pn514	50E	1294	2416
离线惯量辨识最大圈数	Pn515	50F	1295	2417
离线惯量辨识的终点速度	Pn516	510	1296	2420
风扇控制	Pn517	511	1297	2421
驱动器警告阈值	Pn518	512	1298	2422
电机过载警告阈值	Pn519	513	1299	2423
电机堵转判断最小负载	Pn520	514	1300	2424
电机堵转判断转速	Pn521	515	1301	2425
电机堵转判断时间	Pn522	516	1302	2426
电机堵转限制转矩	Pn523	517	1303	2427
回零失败警报时间	Pn530	51E	1310	2436
原点回归启动模式	Pn531	51F	1311	2437
原点回归方式	Pn532	520	1312	2440

回零第一段高速设定	Pn533	521	1313	2441
回零第二段低速设定	Pn534	522	1314	2442
原点回归加速时间	Pn535	523	1315	2443
原点回归减速时间	Pn536	524	1316	2444
离线惯量辨识起点速度	Pn537	525	1317	2445
原点回归偏移脉冲数	Pn538	526	1318	2446
原点回归完成后位置	Pn540	528	1320	2450
过载曲线方案选择	Pn542	52A	1322	2452
驱动过载曲线插补点 1	Pn543	52B	1323	2453
驱动过载曲线插补点 2	Pn544	52C	1324	2454
驱动过载曲线插补点 3	Pn545	52D	1325	2455
驱动过载曲线插补点 4	Pn546	52E	1326	2456
驱动过载曲线插补点 5	Pn547	52F	1327	2457
驱动过载曲线插补点 6	Pn548	530	1328	2460
驱动过载曲线插补点 7	Pn549	531	1329	2461
驱动过载曲线插补点 8	Pn550	532	1330	2462
驱动过载曲线插补点 9	Pn551	533	1331	2463
驱动过载曲线插补点 10	Pn552	534	1332	2464
驱动过载曲线插补点 11	Pn553	535	1333	2465
电机过载曲线插补点 1	Pn554	536	1334	2466
电机过载曲线插补点 2	Pn555	537	1335	2467
电机过载曲线插补点 3	Pn556	538	1336	2470
电机过载曲线插补点 4	Pn557	539	1337	2471
电机过载曲线插补点 5	Pn558	53A	1338	2472
电机过载曲线插补点 6	Pn559	53B	1339	2473
电机过载曲线插补点 7	Pn560	53C	1340	2474
电机过载曲线插补点 8	Pn561	53D	1341	2475
电机过载曲线插补点 9	Pn562	53E	1342	2476
Modbus 通讯地址设置	Pn600	600	1536	3000
Modbus 通信波特率	Pn601	601	1537	3001
Modbus 通信数据格式	Pn602	602	1538	3002
Modbus 通讯响应延时	Pn603	603	1539	3003
Modbus 通讯时的参数存储选择	Pn604	604	1540	3004
Modbus 通讯时的地址定义选择	Pn605	605	1541	3005
EtherCAT 节点地址	Pn607	607	1543	3007
EtherCAT 内部选择	Pn608	608	1544	3010
EtherCAT 内部选择 1	Pn609	609	1545	3011
EtherCAT 相关功能	Pn641	629	1577	3051
通信离线次数	Pn650	632	1586	3062
通信离线相关处理开关	Pn651	633	1587	3063
多段位置执行模式	Pn700	700	1792	3400
多段位置执行段数选择	Pn701	701	1793	3401
多段位置指令基准设定	Pn702	702	1794	3402

多段位置加速时间 TPACC	**Pn703**	703	1795	3403
多段位置减速时间 TPDEC	**Pn704**	704	1796	3404
多段位置指令 Pr1 的脉冲数	**Pn706**	706	1798	3406
多段位置指令 Pr1 移动速度	**Pn708**	708	1800	3410
Pr1 停止时间	**Pn709**	709	1801	3411
多段位置指令 Pr2 的脉冲数	**Pn710**	70A	1802	3412
多段位置指令 Pr2 移动速度	**Pn712**	70C	1804	3414
Pr2 停止时间	**Pn713**	70D	1805	3415
多段位置指令 Pr3 的脉冲数	**Pn714**	70E	1806	3416
多段位置指令 Pr3 移动速度	**Pn716**	710	1808	3420
Pr3 停止时间	**Pn717**	711	1809	3421
多段位置指令 Pr4 的脉冲数	**Pn718**	712	1810	3422
多段位置指令 Pr4 移动速度	**Pn720**	714	1812	3424
Pr4 停止时间	**Pn721**	715	1813	3425
多段位置指令 Pr5 的脉冲数	**Pn722**	716	1814	3426
多段位置指令 Pr5 移动速度	**Pn724**	718	1816	3430
Pr5 停止时间	**Pn725**	719	1817	3431
多段位置指令 Pr6 的脉冲数	**Pn726**	71A	1818	3432
多段位置指令 Pr6 移动速度	**Pn728**	71C	1820	3434
Pr6 停止时间	**Pn729**	71D	1821	3435
多段位置指令 Pr7 的脉冲数	**Pn730**	71E	1822	3436
多段位置指令 Pr7 移动速度	**Pn732**	720	1824	3440
Pr7 停止时间	**Pn733**	721	1825	3441
多段位置指令 Pr8 的脉冲数	**Pn734**	722	1826	3442
多段位置指令 Pr8 移动速度	**Pn736**	724	1828	3444
Pr8 停止时间	**Pn737**	725	1829	3445
多段位置指令 Pr9 的脉冲数	**Pn738**	726	1830	3446
多段位置指令 Pr9 移动速度	**Pn740**	728	1832	3450
Pr9 停止时间	**Pn741**	729	1833	3451
多段位置指令 Pr10 的脉冲数	**Pn742**	72A	1834	3452
多段位置指令 Pr10 移动速度	**Pn744**	72C	1836	3454
Pr10 停止时间	**Pn745**	72D	1837	3455
多段位置指令 Pr11 的脉冲数	**Pn746**	72E	1838	3456
多段位置指令 Pr11 移动速度	**Pn748**	730	1840	3460
Pr11 停止时间	**Pn749**	731	1841	3461
多段位置指令 Pr12 的脉冲数	**Pn750**	732	1842	3462
多段位置指令 Pr12 移动速度	**Pn752**	734	1844	3464
Pr12 停止时间	**Pn753**	735	1845	3465
多段位置指令 Pr13 的脉冲数	**Pn754**	736	1846	3466
多段位置指令 Pr13 移动速度	**Pn756**	738	1848	3470
Pr13 停止时间	**Pn757**	739	1849	3471
多段位置指令 Pr14 的脉冲数	**Pn758**	73A	1850	3472
多段位置指令 Pr14 移动速度	**Pn760**	73C	1852	3474

Pr14 停止时间	Pn761	73D	1853	3475
多段位置指令 Pr15 的脉冲数	Pn762	73E	1854	3476
多段位置指令 Pr15 移动速度	Pn764	740	1856	3500
Pr15 停止时间	Pn765	741	1857	3501
多段位置指令 Pr16 的脉冲数	Pn766	742	1858	3502
多段位置指令 Pr16 移动速度	Pn768	744	1860	3504
Pr16 停止时间	Pn769	745	1861	3505
多段速度执行模式	Pn800	800	2048	4000
多段速度指令执行段数选择	Pn801	801	2049	4001
多段速度指令 Spd1	Pn802	802	2050	4002
多段速度指令 Spd1 运行时间	Pn803	803	2051	4003
多段速度指令 Spd2	Pn804	804	2052	4004
多段速度指令 Spd2 运行时间	Pn805	805	2053	4005
多段速度指令 Spd3	Pn806	806	2054	4006
多段速度指令 Spd3 运行时间	Pn807	807	2055	4007
多段速度指令 Spd4	Pn808	808	2056	4010
多段速度指令 Spd4 运行时间	Pn809	809	2057	4011
多段速度指令 Spd5	Pn810	80A	2058	4012
多段速度指令 Spd5 运行时间	Pn811	80B	2059	4013
多段速度指令 Spd6	Pn812	80C	2060	4014
多段速度指令 Spd6 运行时间	Pn813	80D	2061	4015
多段速度指令 Spd7	Pn814	80E	2062	4016
多段速度指令 Spd7 运行时间	Pn815	80F	2063	4017
多段速度指令 Spd8	Pn816	810	2064	4020
多段速度指令 Spd8 运行时间	Pn817	811	2065	4021
多段速度指令 Spd9	Pn818	812	2066	4022
多段速度指令 Spd9 运行时间	Pn819	813	2067	4023
多段速度指令 Spd10	Pn820	814	2068	4024
多段速度指令 Spd10 运行时间	Pn821	815	2069	4025
多段速度指令 Spd11	Pn822	816	2070	4026
多段速度指令 Spd11 运行时间	Pn823	817	2071	4027
多段速度指令 Spd12	Pn824	818	2072	4030
多段速度指令 Spd12 运行时间	Pn825	819	2073	4031
多段速度指令 Spd13	Pn826	81A	2074	4032
多段速度指令 Spd13 运行时间	Pn827	81B	2075	4033
多段速度指令 Spd14	Pn828	81C	2076	4034
多段速度指令 Spd14 运行时间	Pn829	81D	2077	4035
多段速度指令 Spd15	Pn830	81E	2078	4036
多段速度指令 Spd15 运行时间	Pn831	81F	2079	4037
多段速度指令 Spd16	Pn832	820	2080	4040
多段速度指令 Spd16 运行时间	Pn833	821	2081	4041

Un 组参数		MODBUS 地址		
		十六进制	十进制	八进制
电机转速	Un000	2000	8192	20000
速度命令	Un001	2001	8193	20001
转矩指令值	Un002	2002	8194	20002
增量式编码器扇区号	Un003	2003	8195	20003
当前电角度	Un004	2004	8196	20004
串行编码器旋转圈数	Un005	2005	8197	20005
串行编码器当前位置值(单圈值)	Un006	2006	8198	20006
接收到的外部脉冲频率	Un008	2008	8200	20010
采集到的外部脉冲总数(指令单位去使能会清零)	Un010	200A	8202	20012
反馈总脉冲数(基于编码器)	Un012	200C	8204	20014
反馈总脉冲数(基于指令脉冲)	Un014	200E	8206	20016
位置偏差	Un016	2010	8208	20020
采集到的外部脉冲总数(指令单位不清零)	Un018	2012	8210	20022
伺服当前位置(基于指令脉冲)	Un020	2014	8212	20024
伺服当前位置(基于编码器)	Un022	2016	8214	20026
编码器线数	Un024	2018	8216	20030
脉冲指令对应转速	Un026	201A	8218	20032
电机负载率	Un027	201B	8219	20033
电机瞬时最大负载率	Un028	201C	8220	20034
电机平均负载率	Un029	201D	8221	20035
制动负载率	Un030	201E	8222	20036
DO 输出状态	Un031	201F	8223	20037
DI 输入状态	Un032	2020	8224	20040
AI1 最终处理值	Un033	2021	8225	20041
A 蒡煌 I2 最终处理值	Un034	2022	8226	20042
A11 物理电压值	Un035	2023	8227	20043
AI2 物理电压值	Un036	2024	8228	20044
IPM 模块温度	Un037	2025	8229	20045
开关电源母线电压	Un038	2026	8230	20046
初始化 EEPROM 操作时间	Un039	2027	8231	20047
系统总运行时间	Un040	2028	8232	20050
多段位置当前执行段	Un042	202A	8234	20052
多段速当前执行段	Un043	202B	8235	20053
定位状态	Un044	202C	8236	20054
母线电压	Un045	202D	8237	20055
电流有效值	Un046	202E	8238	20056
DC 时间	Un047	202F	8239	20057
振动标志	Un048	2030	8240	20060

整定时间	**Un049**	2031	8241	20061
编码器反馈频率	**Un050**	2032	8242	20062
目标电气角	**Un052**	2034	8244	20064
磁极检测扫描模式最大电气角误差	**Un053**	2035	8245	20065
电机参数自学习当前状态	**Un054**	2036	8246	20066
磁极检测当前状态	**Un055**	2037	8247	20067
磁极检测扫描模式电气角误差	**Un056**	2038	8248	20070
测试结果电气角	**Un057**	2039	8249	20071
伺服使能状态	**Un058**	203A	8250	20072
磁极检测成功	**Un059**	203B	8251	20073
龙门同步控制指令单位位置偏差	**Un060**	203C	8252	20074
绝对值编码器 CRC 校验错误次数	**Un062**	203E	8254	20076
Hall 对应的电角度	**Un063**	203F	8255	20077
比较输出实时位置值	**Un064**	2040	8256	20100
AB 编码器毛刺数目	**Un066**	2042	8258	20102
位置指令中间停顿时间	**Un068**	2044	8260	20104
位置指令加速时间	**Un069**	2045	8261	20105
位置指令匀速时间	**Un070**	2046	8262	20106
位置指令减速时间	**Un071**	2047	8263	20107
位置指令周期时间	**Un072**	2048	8264	20110
定位过程的 coin 断裂次数	**Un073**	2049	8265	20111
定位过程超调标志	**Un074**	204A	8266	20112
定位过程超调计数器	**Un075**	204B	8267	20113
定位过程超调振荡幅度增加计数器	**Un076**	204C	8268	20114
AAT 状态	**Un077**	204D	8269	20115
驱动器负载率	**Un078**	204E	8270	20116
EtherCAT 状态机 (1:INIT,2:PREOP,3:BOOT,4:SAFEOP,8:OP)	**Un079**	204F	8271	20117
AB 分频实际个数	**Un080**	2050	8272	20120
NN 极距学习距离误差	**Un082**	2052	8274	20122
飞拍次数	**Un083**	2053	8275	20123
振动标志(0:无振动 1:有振动)	**Un084**	2054	8276	20124
惯量比	**Un085**	2055	8277	20125
位置指令增量太大次数	**Un086**	2056	8278	20126
通信错误次数	**Un087**	2057	8279	20127