



# Air103 MCU 设计手册

文档名	Air103 MCU 设计手册
作者	wuzhuangzhuang
修改日期	2021.11.23
版本	1.2
文档状态	内部



# 目 录

_,	概述	4
	1.1 产品概述	. 4
	1.2 管脚定义	. 4
二、	外围电路设计	9
	2.1 复位电路	9
	2.2 时钟电路	9
	2.3 ADC 电路	10
	2.4 WAKEUP 电路	10
	2.5 下载口	11
	2.6 IIC 电路	11
	2.7 SPI 电路	12
	2.8 SDIO 电路	12
	2.9 PSRAM 电路	13
	2.10 接地 PAD 设计	14
三、	参考电路设计	15
四、	封装尺寸	16
五、	关注我们	17



### 修改记录:

版本号	修改记录	日期	作者
V1.0	新建	2021-10-25	wuzhuangzhu ang
V1.1	修正 uart4/uart5 的管脚位置	2021-11-16	Wendal
V1.2	更新 Pinout 管脚定义,更新图片	2021-11-23	wuzhuangzhu ang




### 一、概述

#### 1.1 产品概述

Air103 是一款 IOT MCU 芯片, 内部集成 32 位 CPU 处理器, 采用 QFN-56 封装设计, 内置 UART、GPIO、SPI、SDIO、I2C、PSRAM、ADC 等数字接口, 拥有 1MB Flash 存储器。适用小家电、智能家居、智能玩具、工业控制、医疗监护等广泛的物联网领域。

#### 1.2 管脚定义





下图为 Air103 管脚定义,所有 GPIO 如果芯片内部配置为上拉,上拉电阻典型值为40K,如果配置为下拉,下拉电阻典型值值为49K。

注: SPI0 与 SPI1 是同一个 SPI 控制器,仅能选一种使用; PWM 脚的命名数字分 2 位: XY,其中 Y相同的 PWM 脚,只能选取一个,不能同时使用,例如 PWM01 与 PWM11 不能同时生效。

	管脚分配定义							
Pin	名称	配置方式	1/0	Reset	复用功能	最高	上下拉	驱动
				after		频率	能力	能力
1	PB_18	GP1034	1/0	GP10, 输	/	10MHz	UP/DOWN	12mA
				入,高阻				
2	PB_26	GP1042	1/0	GPIO, 输	PWM34	20MHz	UP/DOWN	12mA
				入,高阻				
3	PB_25	GP1041	1/0	GPIO, 输	PWM33	20MHz	UP/DOWN	12mA
				入,高阻				
4	PB_24	GP1040	1/0	GPIO, 输	PWM32	20MHz	UP/DOWN	12mA
				入,高阻				
5	PB_22	GP1038	1/0	GPIO, 输	/	10MHz	UP/DOWN	12mA
				入,高阻				
6	PB_21	GP1037	1/0	GPIO, 输	/	10MHz	UP/DOWN	12mA
				入,高阻				
7	PB_20	/	1/0	UART_RX	UARTO_RX	10MHz	UP/DOWN	12mA
8	PB_19	/	1/0	UART_TX	UARTO_TX	10MHz	UP/DOWN	12mA
9	WAKEUP		ı	唤醒功能	/		DOWN	
10	RESET		I	RESET 复	/		UP	
				位				
11	XTAL_OUT		0	外部晶振	/			
				输出				
12	XTAL_IN		I	外部晶振	/			
				输入				
13	VDD33		Р	芯片电	/			
				源 <b>,</b> 3.3V	,			
14	NC		-	44.11.1	/			
15	VDD33		Р	芯片电	/			
	VDFCC			源 <b>,</b> 3.3V	,			
16	VDD33		Р	芯片电	/			
4=	VDDOO		-	源 <b>,</b> 3.3V	,			
17	VDD33		Р	芯片电	/			
				源 <b>,</b> 3.3V				



18	BOOTMODE		1/0	BOOTMODE	/	20MHz	UP/DOWN	12mA
19	PA_1	GP1001	1/0	GPIO, 输	12C_SCL/ADC_0	20MHz	UP/DOWN	12mA
				入,高阻				
20	PA_2	GP1002	1/0	GPIO, 输	ADC_3/PWM30	20MHz	UP/DOWN	12mA
			. /-	入,高阻	/=		/	
21	PA_3	GP1003	1/0	GP10,输	ADC_2/PWM31	20MHz	UP/DOWN	12mA
22	PA_4	GP1004	1/0	入, 高阻 GP10, 输	I2C SDA/ADC 1	20MHz	UP/DOWN	12mA
22	ΓΛ <u>-</u> 4	ur 1004	170	入,高阻	120_30A/ ADO_1	ZOWITZ	OF / DOMN	IZIIIA
23	PA_5	GP1005	1/0	GPIO, 输	/	20MHz	UP/DOWN	12mA
				入,高阻				
24	PA_6	GP1006	1/0	GPIO, 输	/	20MHz	UP/DOWN	12mA
				入,高阻				
25	PA_7	GP1007	1/0	GPIO, 输	PWM04	20MHz	UP/DOWN	12mA
21			. /2	入,高阻	,		/5	
26	PA_8	GP1008	1/0	GP10,输	/	20MHz	UP/DOWN	12mA
27	PA_9	GP1009	1/0	入,高阻 GP10,输	/	50MHz	UP/DOWN	12mA
21	FA_7	GF 1007	170	入,高阻	/	JUMITZ	OF/ DOWN	I ZIIIA
28	PA_10	GP1010	1/0	GP10, 输	PWM10	50MHz	UP/DOWN	12mA
				入,高阻				
29	VDD33		Р	芯片电				
				源 <b>,</b> 3.3V				
30	PA_11	GP1011	1/0	GPIO, 输	PWM11	50MHz	UP/DOWN	12mA
				入,高阻				
31	PA_12	GP1012	1/0	GPIO,输	UART5_TX/PWM12	50MHz	UP/DOWN	12mA
22	DA 10	001012	1/0	入,高阻	HADTE DV/DWM12	EOMIL-	LID /DOWN	124
32	PA_13	GP1013	1/0	GPIO,输 入,高阻	UART5_RX/PWM13	50MHz	UP/DOWN	12mA
33	PA_14	GP1014	1/0	GP10, 输	PWM14	50MHz	UP/DOWN	12mA
			., -	入,高阻				
34	PA_15	GP1015	1/0	GP10, 输	PSRAM_CK	50MHz	UP/DOWN	12mA
				入,高阻				
35	PB_0	GP1016	1/0	GPIO, 输	PWM00/UART3_TX	80MHz	UP/DOWN	12mA
				入,高阻				
36	PB_1	GP1017	1/0	GP10, 输	PWM01/UART3_RX	80MHz	UP/DOWN	12mA
27	DD 2	CD1010	1/0	入,高阻 CDIO 給	DWMO2/SDIO OV/	Q∩M⊔_	IID /DOWN	124
37	PB_2	GP1018	1/0	GPIO, 输 入,高阻	PWM02/SPI0_CK/ U2_TX/PSRAM_D0	80MHz	UP/DOWN	12mA
38	PB_3	GP1019	1/0	GP10, 输	PWM03/SPI0 MIS	80MHz	UP/DOWN	12mA
			., 0	入,高阻	0/UART2_RX/PSR	J 7111712	., 201111	
					AM_D1			
39	PB_27	GP1043	1/0	GP10, 输	PSRAM_CS	80MHz	UP/DOWN	12mA



				入,高阻				
40	PB_4	GP1020	1/0	GP10,输	UART4_TX/SPIO_	80MHz	UP/DOWN	12mA
44	DD C	001004	1./0	入,高阻	CS/PSRAM _D2	00411	LID /DOWN	40.4
41	PB_5	GP1021	1/0	GPIO,输 入,高阻	UART4_RX/SPI0_ MOSI/PSA RM_D3	80MHz	UP/DOWN	12mA
42	VDD33		Р	芯片电	WIUST/PSA RWI_US			
42	80033		Γ	源, 3.3V	_			
43	CAP		I	外接电	_			
10	0711			容, 4. 7μF				
44	PB_6	GP1022	1/0	GPIO, 输	UART1_TX/SDIO_	50MHz	UP/DOWN	12mA
	_			入 <b>,</b> 高阻	CK			
45	PB_7	GP1023	1/0	GPIO, 输	UART1_RX/SDIO_	50MHz	UP/DOWN	12mA
				入,高阻	CMD			
46	PB_8	GP1024	1/0	GPIO, 输	SD10_D0	50MHz	UP/DOWN	12mA
				入,高阻				
47	PB_9	GP1025	1/0	GPIO, 输	SDIO_D1	50MHz	UP/DOWN	12mA
				入,高阻				
48	PB_12	GP1028	1/0	GPIO, 输	PWM20	50MHz	UP/DOWN	12mA
				入,高阻				
49	PB_13	GP1029	1/0	GPIO,输	PWM21	50MHz	UP/DOWN	12mA
<b>50</b>	DD 44	001000	1./0	入,高阻	0014 00 /DWM00	FOM!	LID /DOWN	40.4
50	PB_14	GP1030	1/0	GPIO,输	SPI1_CS/PWM22	50MHz	UP/DOWN	12mA
51	PB_15	GP1031	1/0	入, 高阻 GPIO, 输	SPI1_CK/PWM23	50MHz	UP/DOWN	12mA
31	רו_מיז	dr 1031	170	入,高阻	3F11_0R/ FWW23	JUNITZ	OF/ DOWN	I ZIIIA
52	PB_10	GP1026	1/0	GPIO,输	SD10_D2	50MHz	UP/DOWN	12mA
	15_10	ui 1020	1, 0	入,高阻	0510_52	0012	01 / 501111	1 2111/
53	VDD33		Р	芯片电	/			
				源 <b>,</b> 3.3V				
54	PB_11	GP1027	1/0	GPIO, 输	SD10_D3	50MHz	UP/DOWN	12mA
				入,高阻				
55	PB_16	GP1032	1/0	GPIO, 输	PWM24/SPI1_MIS	50MHz	UP/DOWN	12mA
				入,高阻	0			
56	PB_17	GP1033	1/0	GPIO, 输	SPI1_MOSI	20MHz	UP/DOWN	12mA
				入,高阻				
57	GND		Р	芯片底部	,			
				接地 PAD	/			




# 合宙Air103芯片PinOut示意图

- V3.21112201 -

#### 注意:

- · SPI0与SPI1是同一个SPI控制器,仅能选一种使用;
- PWM脚的命名数字分2位:XY,其中Y相同的PWM脚,只能选取一个,不能同时使用,例如PWM01与PWM11不能同时生效。








# 二、外围电路设计


#### 2.1 复位电路

复位电路建议设计为 RC 电路,上电自动复位,同时按键按下为低电平复位。当电平值低于 2.0v 时,芯片处于复位状态。复位时低电平需持续 100us 以上。



### 2.2 时钟电路

参考时钟选用 40MHz 频率,根据实际产品需求选用不同温度等级、稳定度、负载电容值的晶体。晶体两端所接负载电容根据不同厂家晶体及频偏情况需要调整。




晶体摆放尽量靠近芯片,走线尽量短,并且远离干扰源,时钟周围多地孔隔离。时钟下面各层禁止其它走线穿过,防止干扰时钟源。



### 2.3 ADC 电路


Air103 芯片的 19~21 脚可以作为普通 ADC 使用,输入电压范围 0~2.4V。当高于 2.4V 时外部需做分压处理后才可进入 ADC 接口。为提高精度,R1 和 R2 需使用高精度 电阻。根据 Sensor 电压选择合适的 R1,R2 电阻值。



#### 2.4 WAKEUP 电路

Air103 芯片进入休眠状态后,可以使用 WAKEUP 功能唤醒芯片,在正常工作状态时,WAKEUP 脚为低电平,此管脚在芯片休眠时输入高电平即可唤醒芯片。

注意,如不使用 WAKEUP 功能,此管脚可以悬空或下拉,不可以上拉。





### 2.5 下载口

Air103 芯片上电后 7,8 脚固定为 UARTO 端口,该端口提供下载及 log 输出端口。

7	PB20	1/0	UARTO_RX
8	PB19	1/0	UARTO_TX

芯片 UARTO 管脚说明

注:芯片内部无固件进行第一次下载时,直接连接 UARTO 接口即可进行固件下载。 内部有固件时,先启动刷机软件后复位模块依然可以刷机。也可以通过拉低 BOOTMODE, 重新上电后强制进入下载模式,复位后即可释放 BOOTMODE,下载过程中无需继续拉低 BOOTMODE,重启后固件才能运行。

### 2.6 IIC 电路

Air103 芯片支持 1 路 IIC 接口,可实现与 IIC 设备的交互,电压域 3.3V,以博世品牌的 BMA250E 加速度传感器为例,管脚控制表 2-1。




表 2-1

	IIC 管脚编号	对应 GP10	配置方式	管脚功能	描述
	SCL	PA_01	GP1001	IIC 设备时钟脚	3. 3V 电压域
Î	SDA	PA_04	GP1004	IIC 设备数据脚	3. 3V 电压域



### 2.7 SPI 电路

Air103 芯片拥有 1 路 SPI 接口,但支持映射到不同的管脚组合,需要注意的是<mark>只允许</mark>配置其中一路进行通信。电压域 3.3V,以华邦品牌的 W25Q128 FIASH 为例,管脚控制表 2-2。




表 2-2

SPI 管脚编号	对应 GP10	配置方式	管脚功能	描述
SPIO_CS	PB_04	GP1020	SPI 片选脚	3. 3V 电压域
SP10_CLK	PB_02	GP1018	SPI 时钟脚	3. 3V 电压域
SPIO_MISO	PB_03	GP1019	SPI 数据输入	3. 3V 电压域
SPIO_MOSI	PB_05	GP1021	SPI 数据输出	3. 3V 电压域
SPI1_CS	PB_14	GP1030	SPI 片选脚	3. 3V 电压域
SPI1_CLK	PB_15	GP1031	SPI 时钟脚	3. 3V 电压域
SPI1_MISO	PB_16	GP1032	SPI 数据输入	3. 3V 电压域
SPI1_MOSI	PB_17	GP1033	SPI 数据输出	3. 3V 电压域

### 2.8 SDIO 电路

Air103 芯片支持 1 路 SDIO 接口, 电压域 3.3V, 连接方式如下, 管脚控制表 2-3。






表 2-3

SD10 管脚 编号	对应 GP10	配置方式	管脚功能	描述
SD10_CMD	PB_07	GP1023	SDIO 设备片选脚	3. 3V 电压域
SD10_CLK	PB_06	GP1022	SDIO 设备时钟脚	3. 3V 电压域
SD10_D0	PB_08	GP1024	SD10 设备数据 0	3. 3V 电压域
SDIO_D1	PB_09	GP1025	SD10 设备数据 1	3. 3V 电压域
SD10_D2	PB_10	GP1026	SD10 设备数据 2	3. 3V 电压域
SD10_D3	PB_11	GP1027	SD10 设备数据 3	3. 3V 电压域

### 2.9 PSRAM 电路

Air103 芯片支持 1 路 PSRAM 接口,电压域 3.3V,以 LY68L6400SLIT 型号为例,管 脚控制表 2-4。




表 2-4


SDIO 管脚 编号	对应 GP10	配置方式	管脚功能	描述
PSRAM_CS	PB_27	GP1043	PSRAM 设备片选脚	3. 3V 电压域



PSRAM_DO	PB_02	GP1018	PSRAM 设备数据 0	3. 3V 电压域
PSRAM_D1	PB_03	GP1019	PSRAM 设备数据 1	3. 3V 电压域
PSRAM_D2	PB_04	GP1020	PSRAM 设备数据 2	3. 3V 电压域
PSRAM_D3	PB_05	GP1021	PSRAM 设备数据 3	3. 3V 电压域
PSRAM_CLK	PA_15	GP1015	PSRAM 设备时钟脚	3. 3V 电压域

### 2.10 接地 PAD 设计


Air103 芯片中间 PAD 是散热地焊盘,需做接地处理,同时需要打孔保持接地良好,过孔不要做开窗设计。






# 三、参考电路设计

Air103 芯片供电电压为 3.3V,正常工作供电范围: 3.0V~3.6V,注意低于 3.0V 可能整体性能会下降,总电流建议 500mA 以上。芯片每个电源输入脚 (VDD33) 除第 13 脚需放置相应的滤波电容外,其他电源输入脚的滤波电容开发者可根据实际需要选贴。





# 四、封装尺寸





SIDE VIEW

#### 参数对照表

SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	0. 70	0. 75	0. 80
	0. 80	0. 85	0. 90
A1	0. 00	0. 02	0. 05
b	0. 13	0. 18	0. 23
b1	0. 12REF		
С	0. 18	0. 20	0. 25
D	5. 90	6. 00	6. 10
D2	4. 60	4. 70	4. 80
е	0. 35BSC		
Ne	4. 55BSC		
Nd	4. 55BSC		
E	5. 90	6. 00	6. 10
E2	4. 60	4. 70	4. 70
L	0. 35	0. 40	0. 45
h	0. 30	0. 35	0. 40
L/F 载体尺寸	193x193		



# 五、关注我们

LUAT 社区: <a href="https://doc.openluat.com">https://doc.openluat.com</a>

产品资料: https://luatos.com/t/air103

合宙商城: http://mall.m.openluat.com

官方淘宝店 1: https://openluat.taobao.com

官方淘宝店 2: https://luat.taobao.com

官方技术支持交流微信群:



了解更多动态,请扫码关注合宙官方公众号,期待您的到来

