基于 Buildroot 系统

替换开机 LOGO 和背景图片



正点原子公司名称 ：广州市星翼电子科技有限公司

原子哥在线教学平台：www.yuanzige.com

开源电子网 / 论坛 ：http://www.openedv.com/forum.php

正点原子淘宝店铺 ：https://openedv.taobao.com

正点原子官方网站 ：www.alientek.com

正点原子 B 站视频 ：https://space.bilibili.com/394620890

电话：020-38271790 传真：020-36773971

请关注正点原子公众号，资料发布更新我们会通知。



扫码关注正点原子公众号

文档更新说明

版本	版本更新说明	负责人	校审	发布日期
V1.0	初稿：	正点原子 linux 团队	正点原子 linux 团队	2025.04.10

目录

前言 5
第一章 **替换开机 LOGO 及背景图片** 7
1.1 替换开机 LOGO 8
1.2 替换开机背景图片 8

前言

本文档介绍如何更换开机 LOGO 和背景图片。

免责声明

本文档所提及的产品规格和使用说明仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知；除非有特殊约定，本文档仅作为产品指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。本文档版权归广州市星翼电子科技有限公司所有，未经公司的书面许可，任何单位和个人不得以营利为目的进行任何方式的传播。

为了得到最新版本的产品信息，请用户定时访问正点原子资料下载中心或者与淘宝正点原子旗舰店客服联系索取。感谢您的包容与支持。

第一章 替换开机 LOGO 及背景图片

本章教大家替换开机 LOGO 和背景图片。

1.1 替换开机 LOGO

开机 LOGO 分两个阶段，一个是 Uboot 阶段，一个是内核阶段。所以需要替换两张 LOGO 图片。用户先编译 SDK 源码，编译出自己的内核。

替换的 LOGO 图片为 SDK/kernel/logo.bmp 和 SDK/kernel/logo_kernel.bmp。注意 LOGO 图片默认是居中显示的，尽量不要用全屏图片，图片越大加载可能越耗时。

1.2 替换开机背景图片

启动内核 LOGO 后，会进入 weston 桌面。出厂系统 weston 桌面是一个空白的桌面，有一个桌面背景，是一张壁纸。那么如何替换个人的壁纸呢？

请注意，rk3506 nand 类型核心板出厂系统默认为只读文件系统，请先烧写可读写固件的系统再进行操作。

修改这个/etc/xdg/weston/weston.ini.d/02-desktop.ini 文件，替换为用户的图片路径即可。图片尽量与屏幕分辨率一样大，免得图片被裁剪和缩放了。

```
[shell]
background-image=/userdata/ui/src/iphone/iphone/iphone.jpg
background-type=scale-crop
panel-position=none
locking=true
~
```