
板载扬声器
SPEAKER
正点原子
ATK-DLT527B
www.openedv.com/forum.php
ADC
IO(1.8V)
IO(3.3V)
SPI1
SPI2
I2C5
I2C4
I2C3
I2C2
UART7
UART6
UART4
UART2
RS485
CAN