















OSG REV B
8A / 24D
D0 D1 D2 D3 D4 D5 GND
D6 D7 D8 D9 D10 D11 GND
D12 D13 D14 D15 D16 D17 GND
D18 D19 D20 D21 D22 D23 GND
3V3 A0 GND
3V3 A1 GND
3V3 A2 GND
3V3 A3 GND
3V3 A4 GND
3V3 A5 GND
3V3 A6 GND
3V3 A7 GND
3V3 SDA SCL GND
I2C
RESET
CAN 12V ONLY
CAN 12V
CAN 12V ONLY
CAN 12V
USB
USB


OpenSCAD


H1
H2
H3
J14
J15
J16
J17
J18
J5
J7
J8
J9
J10
J11
J12
J13
J4
J6
J2
J3
J1
SW2
D4
D1
D5
F1
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
25V XZR
100nF

