
Stelle sicher, dass sowohl dein iPhone/iPad/MacBook als auch dein Drucker mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden sind.

So verwendest du AirPrint

Drucken von deinem Mac

1: Wähle in einem auf deinem Mac geöffneten Dokument "Ablage" > "Drucken" oder drücke die Tastenkombination "Befehl-P".




2: Wähle beliebige der folgenden gängigen Druckeinstellungen, um die Druckoptionen anzupassen:

In Farbe drucken
Doppelseitig
Ausrichtung

3: Klicke auf "Drucken".

Vom iPhone oder iPad drucken

- 1. Öffne die App, aus der du drucken möchtest.
- 2. Du findest die Druckoption, indem du auf die Teilen-Taste oder die Oder der der App tippst.
- 3. Scrolle nach unten, und tippe auf die Drucken-Taste oder auf "Drucken". Nicht alle Apps unterstützen AirPrint.
- 4. Tippe auf "Kein Drucker ausgewählt", und wähle einen AirPrint-fähigen Drucker aus.
- 5. Wähle die Anzahl der Kopien oder andere Optionen, wie z. B. die Seiten, die gedruckt werden sollen.
- 6. Tippe oben rechts auf "Drucken".



^{*}AirPrint ist eine Apple-Technologie, mit der du hochwertige Druckerzeugnisse erstellen kannst, ohne vorher Treiber laden oder installieren zu müssen.