



要考虑的因素











为什么要单模传播?

- 易于激励和耦合
- 不存在模式间的能量变换
- 可避免因几种模式间因传输速度不同带来的信号失真







要保证单模传输,信号波长需满足 $\lambda_{\min} \geq \pi(b+a)$

因此
$$(b+a) \leq \frac{\lambda_{\min}}{\pi}$$



功率容量尽可能大

功率容量
$$P_{br} = \frac{ab}{480\pi} E_{br}^{2} \sqrt{1 - (\frac{\lambda}{2a})^{2}}$$
$$\frac{dP_{br}}{da} = 0$$

解得 $\frac{b}{a}$ = 1.649 如果介质为空气, 其特性阻抗为30Ω。



 $\frac{b}{-}$ = 2.303

 $\frac{b}{-}$ = 3.495

 50Ω

 75Ω

同轴线中TEM波的衰减常数

$$\left(\frac{\alpha_{c}}{2\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}}\right)_{TEM} = \frac{R_{s}}{2\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}} \frac{\bar{a} + \bar{b}}{\ln \frac{b}{a}}$$

$$\frac{d\alpha_c}{da} = 0$$

功率容量尽可能大

$$\frac{b}{a} = 1.649$$

解得 $\frac{b}{a}$ = 3.591 若介质为空气, Z_c =76.71Ω