航空波段接收机

套件说明书 V3.1

简单介绍

本套件专用于接收飞机与塔台之间的通话,配合性能良好的天线(VHF 段八木天线), 开阔处最大可接收约 190Km 内各种类型的飞机与塔台间通话。

原始设计来自国外,""对其进行了商品化改进,结合国内实际使用情况,修 正了几个关键问题后,经多次调试才形成目前的版本。

本文描述的硬件版本为 V3.0, 板名 HM00ABRA 3。



主要指标

电源: 12V(推荐采用线性稳压电源或电池)

天线: 50 欧姆,不平衡式

典型接收电流: 30mA

接收频率: 覆盖 118MHz-136MHz

工作模式: AM

电路原理

参见本文档末页附图,天线接收到的信号首先进入一个带通滤波器,这个带通滤波器的功能是确保 118MHz-136MHz 的信号可以进入 2SC3355 高放,其他信号被最大程度的衰减。经过滤波后的信号经 Q1 (2SC3355) 进行放大,然后进入 NE602 混频,同时 NE602 内部有一个压控振荡器,其频率因 D1 的结电容变化而变化,设计覆盖约 120MHz-150MHz,因本机是超外差机,加上前面带通滤波器的抑制,最终确保 118MHz-136MHz 信号全部覆盖。

本机中频为 10.7MHz, 经过 NE602 混频的信号送给 10.7MHz 的陶瓷滤波器, 其功能是滤除混频产生的无关信号, 然后把信号再送给 O2 做中放, 最后送给 MC1350 做进一步中频

放大。MC1350 放大的信号,经中周 T1 选频后,送给 D2 进行调幅信号的包络检波。 检出来的音频信号经过 U4A 和 U5B、LM386 放大后再送给耳机输出。

其中,AGC 功能由 U4A 和 U4B 配合完成,静噪功能由 U5A、U5B 配合完成。

元件选择

所有小于 1000pF 的电容为高频瓷片,大于 1uF 的电容为铝电解电容,所有电阻为 1/4W 5%固定电阻。

制作调试


安装所有元件前先将所有的晶体管、电阻、电容用万用表测试一遍。然后对照电路图和 PCB 板上的标识安装所有元件。一般依从低到高的次序安装。同时给集成电路安装插座,这样可以有效避免将核心的集成电路焊坏。一切妥当,检查无误后接上电源,电源的正负极性一定不要接错。耳机插座上插入随身听耳机,应该可以听到白噪声。用手触摸检波二极管的一端,耳机噪声会变大说明音频功能正常。给天线接上一段 60 厘米左右的软线,会听到噪声明显变大,意味射频通道基本没问题。

本机因所有电感在 PCB 上直接走线而成,精度较高,不需要调整。如附近无航空信号,建议从 C5 的一端接上 60 厘米左右的软件,然后短路 R21,这样本振的覆盖达到 100-150MHz 左右,可以收听本地 FM 信号来判断机器。

注意:通过收 FM 信号的方法不能完全确定中周的状态,因 FM 信号是利用失谐回路的幅频变化来解调的,而正常调幅信号是不能失谐。

总之,因本机调试器件只有中周,而中周的调整只是达到最佳状态,即使不是最佳、 或不调整,本机也能工作。

本机旋钮功能从左往右依次是:频率调节、静噪门限调节、音量调节,顺时针调高。耳 机插座在最右边。



本机配套电源插头要求如下:




电源插头:内正外负

使用方法


因 VHF 已经接近直线传播,如就有 VHF 波段的雷达,所以 VHF 通信不能被遮挡,收 听塔台信号更加需要注意这点,收听飞机进出场信号时稍好,因飞机距地高度接近机 场时 也有几百到几千米高度,所以信号可以覆盖很远距离。同时,为了更好的效果,建议使用外置架高天线,如 1/4 波长(约 60 厘米)的 GP 天线,或使用更好的 VHF 段八木天线!总之,需要根据实际环境、适当配合天线,才能取得好的效果!

具体架设天线参考如下:

对于初级爱好者,推荐使用 **GP 天线**或**八木天线**,这两种天线较为简单,非常适合自制。下图是 **GP** 天线(**GP** 天线是平面接地天线的简称,这种天线又叫做垂直地网天线,是一种常用的垂直极化全方向性天线。它由垂直的辐射振子和 3—4 根水平延伸的振子组成。**GP** 天线的结构简单,架设容易,不需要旋转器,一般做为固定电台天线使用),几根金属杆加一个 **M** 座(店里有售),制作简单。



下图为八木天线,具有很好的指向性和高增益,有条件建议做这种。



金属横梁与端射方向上的电场极化方向垂直,因此对天线辐射场不会产生显著的影响,也可以采用绝缘体!图中 λ 为波长,分别计算引向器、反射器和主振子长度和 a、b、c、d间距后装配而成。

机箱安装

本电路板可方便的放入尺寸为 97mm*40mm*75mm 的标准铝型材机箱(本套件中不含此外壳,如需要请自行购买)中。

下图的安装示例中, C3 C4 C7 C8 C9使用的是高频微调电容





元件清单

R1,R6,R11,R16,R29	1K	
R2,R7,R9,R14,R17, R20, R24	4 47K	
R3,R27,R28	270	
R4,R8,R10,R15,R22	10K	
R5,R18	100K	
R12	1M	
R13	33K	
R19	4.7K	
R23,R25,R26,R21	10	
W1,W2,W3	10K	
	磁珠、电感、变压器	
T1	7X7-10.7MHz	79/10
Z1,Z2	直插磁珠	999999
C1,C16,C21,C22,C23,C24,	0.1uF(104)	
C25,C26,C27,C28	(10.)	
C2,C5,C6,C13,C17	1000pF(102)	
	3pF建议用蓝色的5P微调电容	
	82p建议用棕色的120P微调电容	
C10,C14	27pF	
C11	10pF	
C12,C15,C18,C19,C20	0.01uF(103)	
C29	0.47uF(474)	
	电解电容	
CP1,CP2,CP5,CP8	100uF /25V	
CP3,CP4,CP7,CP9,CP10,CP11	10uF /25V	

CP6	10uF	
	晶体管	<u> </u>
D1	BB910	插入板子请按丝印方向
D2,D4	AS119	
D3	1N4001	
Q1,Q2	2SC3355	
	集成电路	1
U1	78L08 (TO92)	
U2	NE602 (DIP8)	配 IC 插座
U3	MC1350 (DIP8)	配 IC 插座
U4,U5	LM358 (DIP8)	配 IC 插座
U6	LM386 (DIP8)	配 IC 插座
	陶瓷滤波器	
Y1	10.7MHz	请注意管脚方向:器件表面印刷字面对读者,1脚在右边
	其他元件	
J1	BNC(Q9)插座	
J2	电源插座	
J3	3.5mm 立体声插座	SPK (插入耳机)
	PCB 电路板×1片	


R29/1K R29接在LM386的3脚与地之间,可提高静噪的反应速度,请焊在PCB的背面。

R29 in LM386 3 between foot and ground, Can improve the response speed of noise, Please welding on the back of the PCB.

CT 已焊接在T1中周内部,无需再安装.

收到后请先核对器件是否有遗漏,有问题请与淘宝店联系。

电路板装配图




请注意 Y1 的 1 脚,不能安装错误!



色环电阻与瓷片电容的识别

色环电阻,最常见的有 5%精度与 1%精度,其中 5%精度为 4 个色环,1%精度为 5 个色环,读取方法如下:




瓷片电容的电容量一般以 pF(10 的-12 次方 F)为单位,有些产品采用直接标注,如 1000p、220p 等; 更多的以指数表示法,如 102、221,前两位数是电容量的有效数字,后一位数是后面添零的个数,如 102 表示有效数是 10,2 表示后面再添 2 个 0,即 1000pF;221表示有效数 22,1表示后面再添 1 个 0,即 220pF。



标示 102, 即 1000pF

电解电容的极性

电解电容有正负极性,插入 PCB 板进行安装时请确保正负极对应无误,**请不要安装**错。




磁环线圈的绕制

下图是磁环线圈的匝数判断方法,仅用于指导辨认线圈匝数:




此线圈匝数为12圈,同时注意线圈要均匀分布在磁环的周围。

IC 的识别



8 脚直插管脚排列



20 脚直插管脚排列

晶体管的识别



TO92 封装的管脚排列



1n4148 的十一极性

1n4001的十一极性

