# DIY 微型数字调谐收音机

# 文/李增茂

回想以前自己做收音机时,采用分立元件做,不仅线路 复杂而且调试困难。要是做数字调谐的收音机,线路更加复 杂、让人望而退步。而现在、使用 Philips 公司生产的 TEA5767HN 单片收音 IC 制作数字调谐收音机,外围线路 简单,几乎免调试,仅需简单地使用单片机控制,即可方便 地 DIY 出一台属于自己的数字调谐收音机。

### TEA5767HN 介绍

TEA5767HN 是一款低功耗立体声收音 IC, 广泛应用 于手机、MP3、MP4播放器等便携系统。接收频率76MHz~ 108MHz(日本/美国/欧洲频段选择), 中频频率 225kHz, 采用锁相环调谐系统,带有AGC电路,并可以使用软件进 行静音和消除噪音。主要电性能指标:工作电压:2.5V~5. 0V, 工作电流10mA, 灵敏度15 μ V, 立体声分离度30dB, 信噪比60dB,输出信号电平75 mV。总线通信界面 I2C 和 3 线总线可选, 具有 RF 信号强度 ADC 输出, 软件静音。 TEA5767HN采用HVQFN40封装,业余条件下自己手工焊 接 TEA5767HN 极为困难,所幸市场上有焊接好的模块出 售,价格仅15元左右,使得制作过程较为简单。



模块外形如图1所示。采用全屏蔽 铁壳封装。仅留出10个焊盘。从正面 看,标有圆形凹点的是第一脚,其他 引脚依顺时针方向排列。各引脚功能 见表 1。模块使用的是 32.768kHz 晶 体振荡器,编写软件需注意这点。

表 1 TEA5767HN 收音模块引脚功能

| 引脚  | 符号    | 功能      | 引脚 | 符号     | 功能         |
|-----|-------|---------|----|--------|------------|
| 1   | ANT   | RF 信号输入 | 6  | vcc    | 电源输入       |
| 2   | MPX   | 解调信号输出  | 7  | W/R    | 3线总线时读/写控制 |
| 3   | R_OUT | 右声道输出   | 8  | BUSMOD | 总线模式选择     |
| . 4 | L_OUT | 左声道输出   | 9  | CLK    | 总线时钟输入     |
| 5   | GND   | 电源地     | 10 | SDA    | 总线数据输入/输出  |

注: 第7脚为3线总线模式时的读/写控制脚, 第8脚 为总线模式选择引脚, 当接地时选择IPC总线模式, 接VCC 时选择3线总线模式。在我制作的收音机中,由于没有使用 MPX信号, 所以第2脚悬空。模块与单片机通信采用I2C总 线方式以节约I/O口,因此第7脚悬空,第8脚接地。详细

# 请参看原理图图 2。

TEA5767HN的I<sup>2</sup>C总线通信介绍如下: TEA5767HN 器件地址 C0H, 最大时钟频率 400kHz。 写入模式总线协议见表 2。

| 表 2 | 2     |   |      |   |      |   |      |   |   |
|-----|-------|---|------|---|------|---|------|---|---|
| S   | 地址(写) | Α | 数据位1 | Α | 数据位2 | Α | 数据位n | Α | P |

读出模式总线协议见表 3。

|   | 表 3 | 3     |   |      |   |      |   |      |   |   |
|---|-----|-------|---|------|---|------|---|------|---|---|
| 1 | S   | 地址(達) | A | 数据位1 | Α | 数据位2 | A | 数据位n | Α | P |

注:1.S 为启动条件, 2.地址(写)为0C0H, 地址(读)为 0C1H, 3.A 为应答信号, 4.P 为停止条件。

# 写模式的数据字节格式

写模式下各个数据字节格式参见表4,各符号含义参见 表5。

### 表 4 写模式数据字节格式

|       | 位7     | 位6   | 位5    | 位4    | 位3    | 位2    | 位1   | 位の   |
|-------|--------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| 数据字节1 | MUTE   | SM   | PLL13 | PLL12 | PLL11 | PLL10 | PLL9 | PLL8 |
| 数据字节2 | PLL7   | PLL6 | PLL5  | PLL4  | PLL3  | PLL2  | PLL1 | PLL0 |
| 数据字节3 | SUD    | SSL1 | SSL0  | HISI  | MS    | ML    | MR   | SWP1 |
| 数据字节4 | SWP2   | STBY | BL    | XTAL  | SMUTE | HCC   | SNC  | SI   |
| 数据字节5 | PLLREF | DTC  |       |       |       |       |      |      |

| 表 5 字节位所   | 代表含义   |
|------------|--|
| 符号         | <b>1 2</b>                                   |
| MUTE       | 静音控制: MUTE=1, 左右声道静音, MUTE=0左右声道正常           |
| SM         | 搜索模式: SM=1, 处于搜索模式; SM=0, 不处于搜索模式            |
| PLL13-PLL0 | 设定用于搜索和预设的可编程频率合成器                           |
| SUD        | 搜索方向: SUD=1,向上搜索, SUD=0向下搜索                  |
| SSL1-0     | 设定搜索停止标准。请参考表 4                              |
| HISI       | 高/低边带接收:HISI=1,设定为高边带接收,HISI=0,设定为低边         |
|            | 带接收  |
| MS         | MS=1,设定为单声道接收,MS=0,设定为立体声接收                  |
| ML         | 左声道静音:ML=1,左声道静音并设置为立体声,ML=0左声道正常            |
| MR         | 右声道静音:MR=1,右声道静音并设置为立体声,MR=0右声道正常            |
| SWP1       | 软件可编程端口:SWP1=1,端口1高电平,SWP1=0,端口1低电平          |
| SWP2       | 软件可编程端口:SWP2=1,端口2高电平,SWP2=0,端口2低电平          |
| STBY       | 待机模式选择: STBY=1, 处于待机模式, STBY=0, 不处于待机模式      |
| BL         | 波段制式:BL=1,日本调频制式,BL=0,美国/欧洲调频制式              |
| XTAL       | 振荡器选择:XTAL=1,使用13MHz晶体振荡器;XTAL=0,使用          |
|            | 32.768kHz 晶体振荡器                              |
| SMUTE      | 软件静音:SMUTE=1, 软件静音打开, SMUTE=0, 软件静音关闭        |
| HCC        | 高电平切割:HCC=1,高电平切割打开,HCC=0,高电平切割关闭            |
| SNC        | 立体声噪音去除:SNC=1,立体声噪音去除打开,SNC=0,立体声噪音          |
|            | 去除关闭   |
| SI         | 搜索标志位:SI=1,端口1输出准备好信号,SI=0,端口1做软件可           |
|            | 编程端口用  |
| PLLREF     | PLLREF=6.5MHz 锁相环参考频率使用, PLLREF=0, 6.5MHz 锁相 |
|            | 环参考频率关闭                                      |
| DTC        | 去加重时间:DTC=1,去加重时间为75 μs, DTC=0,去加重时间为50 μs   |

表 6 搜索停止标准设定

| 68L1 | SSLO | 接掌停止标准       |
|------|------|--------------|
| 0    | 0    | 搜索模式下禁止      |
| 0    | 1    | 低:ADC输出大小为5  |
| 1    | 0    | 中:ADC 输出大小为7 |
| 1    | 1    | 高:ADC輸出大小为10 |

1.PLL13-0用于设定 用于搜索和预设的可编程 频率合成器。预设接收频 率与PLL值的换算公式为:

采用高边带接收时换算公式(HISI=1):

 $N_{\text{DEC}} = (4 \times (F_{\text{RF}} + F_{\text{if}})) / F_{\text{REFS}}$ 

 $N_{\mathrm{DEC}}$ =PLL 字的十进制值(这个十进制字可以转换为二进制)

Fp= 想要调谐的频率(Hz)

F.= 中频(Hz)

F<sub>REFS</sub>= 基准频率(Hz)

2. 采用低边带接收时换算公式(HISI=0):

 $N_{\mathrm{DEC}} = (4 \times (F_{\mathrm{RF}} - F_{\mathrm{if}})) / F_{\mathrm{REFS}}$ 

各符号含义同上面的公式。

例如:要接收98MHz频率,采用高边带接收,晶体振荡器为32.768kHz,则对应PLL值为(十进制):

 $N_{\rm DEC}$ =  $(4 \times 98000000+225000000))/32768=11990$  换算为十六进制制为 2ED6H。

而如果采用低边带接收,对应PLL值为(十进制):

 $N_{\rm DEC}$ =  $(4 \times 98000000-225000000))/32768=11935$  换算为十六进制为 2E9FH。

如果要接收98MHz 频率,设定为采用高边带接收 (HISI=1),静音关闭,立体声接收,波段选择欧洲/美国制式,TEA5767HN外接的晶体振荡器频率为32.768kHz,去加重时间50 μs,那么按TEA5767HN数据字节格式,写人的数据应该为2EH、D6H、01H、07H、00H。把这些数依次送入TEA5767HN,即可设定TEA5767HN接收98MHz 频率。

读模式下的数据字节格式:

写模式下各个数据字节格式参见表7,各符号含义参见表8。

例如在98MHz处有一个立体声电台,假设TEA5767HN

表7 读模式数据字节格式

| 1.5   | - 67   | 位6   | <b>60</b> .5 | 位4    | 位名    | 位2    | 位1   | 位の   |
|-------|--------|------|--------------|-------|-------|-------|------|------|
| 数据字节1 | RF     | BLF  | PLL13        | PLL12 | PLL11 | PLL10 | PLL9 | PLL8 |
| 数据字节2 | PLL7   | PLL6 | PLL5         | PLL4  | PLL3  | PLL2  | PLL1 | PLL0 |
| 数据字节3 | STEREO | IF6  | IF5          | IF4   | IF3   | IF2   | IF1  | IF0  |
| 数据字节4 | LEV3   | LEV2 | LEVI         | LEV0  | CI3   | CI2   | CII  | CI0  |
| 数据字节5 |        |      |              |       |       |       |      |      |

表 8 各符号代表含义

| 传号      | and the second of the second o |
|---------|--|
| RF      | 准备好标志:RF=1,有一个频道被搜到或者已到波段极限,RF=0,没有频道被搜到   |
| BLF     | 波段极限标志:BLF=1,已经搜索到达波段极限,BLF=0,搜索没有到达波段极限   |
| PLL13-0 | 当前頻率的 PLL 值  |
| STEREO  | 立体声标志:STEREO=1,接收到立体声,STEREO=0,接收到单声道  |
| IF6-0   | 中頻计数器结果,正确调谐时值在 31H-3EH 之间   |
| LEV3-0  | RF 信号强度 ADC 輸出   |
| CI3-0   | 芯片验证号  |

已经接收到这个电台,采用高边带接收方式(HISI=1),则读出 TEA5767HN 数据字节,RF=1,表示搜到一个电台,BLF=0,表示没有到波段极限,PLL13-0为2ED6,表示接收频率为98MHz,STEREO=1,表示收到的是立体声,IF6-0在31H~3EH之间,ADC在 $0\sim16$ 之间。

### 硬件构成

单片机本着够用和易购的原则,采用 A t m e l 的 89C2051, 具有 128B的 R AM 和 2KB的 R OM。晶体振荡器选用 8MHz。收音模块使用成品 TEA5767HN 模块,设定为 I²C 通信方式,SDA 接 P3.0,SCL 接 P3.1,都要加 47k Ω上拉电阻。显示频率采用红色 4 位共阳数码管,P1 做段码输出,P3.2~P3.5 做位选输出。按键与数码管共享 P1 口,并另用 P3.7 控制按键。仅设两个按键做向上/向下选台,选台步进设定为 0.1 MHz。功放采用 TDA2822,工作电压 1.8V~9V,在5V供电时可以在8 Ω负载上得到大约 0.25W的功率。由于 TEA5767HN 输出信号为 75mV 左右,而 TDA2822 在 5V 供电时,输入 30mV 即达到最大功率输出,所以,另加了 33k Ω和 15k Ω电阻对 TEA5767HN 输出信号进行衰减以避免输出失真过大。原理图参见图 2。

插入外负内正的 DC 电源后,打开电源开关,系统自动调谐到 104.3MHz,数码管显示当前电台频率,短按向上/向下键可以向上/向下进行频率调整,每按一次调整 0.1MHz。按住不放超过0.5s,则进行向上/向下搜索电台,搜索到电台后自动停止。搜索过程中,数码管显示接收的频率。频率调整到波段极限后,自动转到波段的另一端频率进行接收。

# 软件设计

软件采用汇编语言编写,分按键扫描子程序、显示子程序、TEA5767HN控制子程序等。

由于单片机 I/O 口数量的限制,因此按键硬件上设计为与数码管共享,另用一个 I/O 口(P3.7)进行按键的控制,以避免按键按住不放时对显示的影响。在每个按键上串接一个二极管,这样即使两个按键同时按下,对显示也没有任何影响。但是这样设计,当 P3.7 设置为低电平,P1 输出 0FFH,有键按下后,按键端口上的电压还是有大约 0.7V 的电压,所幸单片机可以正确识别这个电压为 0。

在按键扫描子程序中,首先把数码管的位选设置为1 以关闭显示,然后把P1口全部设置为1,把按键 控制端口P3.7设置为0,再读取P1口。如果没有

按键按下,读得的数将是 0FFH。如果有按键按下,读得的数会是其它数,在程序中进行判断即可得出按键键值。按键扫描子程序占用 2 个标志位、2 个RAM。采用一个标志位做按键按下标志,




图2 原理图

一个标志位做按键释放标志,一个RAM 做按键去抖动缓冲,一个RAM 做按键按下时间缓冲。详细可以参考程序。按键扫描取得键值后,如果是按键短按,则进行对收音模组进行0.1MHz的频率调整,如果是按键长按,则对收音模组进行向上/向下自动搜索。

显示子程序仅把频率缓冲(十六进制)分离成十进制单位数值,然后依次显示在四位数码管上,比较简单,不做详细介绍,请参考程序。

TEA5767HN 控制子程序由几个功能模块组成。包括 I<sup>2</sup>C 通信模块,TEA5767HN 向上搜索模块,TEA5767HN 向下搜索模块,频率值转换为 PLL 值模块,PLL 值转换为 频率值模块等。

I<sup>2</sup>C 通信协议在各电子杂志, 教课书上均有介绍, 不再做详述, 请参考程序或者其他书籍。

在设定接收频率时,需要把频率转换为PLL值,可以直接用C语言写出换算公式,进行反编译得到对应的汇编代码,然后嵌入到程序中使用。但经实际使用发现,这样得到的代码仅进行频率-PLL值转换就需要14ms的时间(晶体振荡器频率11.0592MHz),代码长度在550字节左右、因

此没有使用这种方法,而是使用汇编语言查表方式进行频率-PLL值的转换。即预先把PLL值按87.5MHz~108MHz进行排列,程序中按频率值查出对应的PLL值。采用编查表方式代码长度700字节左右,运行时间大约需要500μs,因此最终还是使用汇编语言查表方式进行频率-PLL值的换算。

PLL值-频率的换算是采用算术进行转换的。把频率值和PLL值列成一张表,可以看出每隔0.1MHz,PLL值大约相差12(十进制值),而接收频率在87.5MHz时对应的PLL值是29D4H,因此,仅需把读出的PLL值减去29D4H,然后除以12,再加上87.5MHz,就是当前的频率。然而实际上,需要考虑到每隔0.1MHz并不完全相差12,因此需要做微小的调整,详细情况可以参考程序。

进行自动搜索时,使用的是TEA5767HN的搜索功能。 需要注意的是SSL设定的值将影响搜索到的电台数量。只 有接收到的电台RF信号ADC值大于设定的SSL值时,才 会停止搜索。SSL设定值大,则弱信号电台有可能无法搜索 到,使得搜索到的电台数量偏少,SSL设定值小,有可能电 台的镜像频率(假台)也会接收到,因此,要选取合适的 SSL值以得到期望的搜台效果。

我实际的程序搜索电台的过程简述如下:

- 1. 首先送入合适的PLL值进行搜索,每隔50ms左右读取一次TEA5767HN的值。如果RF标志位=1表示收到电台,如果RF=0则没有收到,等待50ms后再次读取。直到RF=1。
- 2.RF=1后,再判断BLF是否=1。BLF=1说明是搜索 到波段极限而停止的,需要重新设定搜索频率重新搜索。 BLF=0,表示没有搜索到波段极限。
- 3.BLF=0,再判断STEREO是否等于1。STEREO=0表示收到的不是立体声电台,需要在当前频率值调整0.1MHz后重新搜索,STEREO=1表示搜索到一个立体声电台。
- 4.STEREO=1, 需要再判断IF计数器值是否在31H~3EH之间。如果不在31H~3EH之间,则在读出的频率基础上调整0.1MHz重新搜索,如果IF计数器值在31H~3EH之间,才表示正确的搜索到一个电台。

由此看出,自动搜索时需要判断的标志位比较多。 STEREO 标志和IF 计数器值的检验主要是防止收到假台, 因为假台是立体声的比较少。如果仅用RF和BLF标志,而 不使用STEREO 标志和IF 计数器值,那么将会搜索到很多 假台。但是这样一来,单声道的电台将会被忽略。好在大多 数FM电台都是立体声的,因此对实际使用影响比较小。如 果你所在的地区有单声道发射的电台,请略去检测 STE-REO 标志或者不使用自动搜索而使用手动搜索。

主程序比较简单,仅反复调用按键扫描子程序和显示子程序,并判断按键没有按下的时间是否等于1分钟,如果等于1分钟,将关闭数码管的显示以节约电量。

全部程序参见本期配刊光盘。其中 Radio.asm 为主程序, TEA5767\_PLL\_FRE.ASM 为频率-PLL表, Radio.h 为RAM定义文件。在Radio.asm 中使用 Include 指令包含TEA5767\_PLL\_FRE.ASM 和 Radio.h。

在 Keil  $\mu$  Vision2 中打开 TEA5767HN Radio.Uv2, 进行编译得到 HEX 文件,大约1.5KB左右。将 HEX 文件 用编程器写人 AT89C2051 中,插到板上即可运行。

### 使用效果

在最终使用中,考虑到收音模块可以工作在2.5~5V,AT89C2051也可以工作在2.7V~5V,所以略去5V稳压部分,直接使用手机锂电池进行供电。为进一步减少整机电流,在数码管供电端串接两个1N4001以降低数码管工作电压。并在软件中设置为无按键按下1分钟后关闭数码管显示,以降低电池的消耗。

实际测试在电池电压为 3.9V 时, 收音模块大约消耗

10mA 电流, AT89C2051 大约消耗 10mA 电流, 数码管大约消耗 12mA 电流。接入一个8 Ω扬声器, 数码管点亮, 整机静态功耗在 50mA 左右。

实际运行时的照片见图 3。

笔者在深圳宝安区福永镇,在7楼房间内使用80cm拉




图3

杆天线,使用自动搜索可以接收到表9所列电台。

表9

| 频率 (MHz) | 电台                 | ∰率 (MHz) | 电台           |
|----------|--------------------|----------|--------------|
| 88.8     | Happy Radio 快乐 888 | 90.1     | 順德广播         |
| 92.0     | 中国人民经济电台经济之声       | 93.6     | 广东电台健康频道     |
| 93.9     | 广东电台音乐之声第一台        | 96.7     | 中山电台         |
| 97.1     | 深圳飞扬971            | 97.4     | 珠江经济台        |
| 100.0    | 惠州电台               | 100.8    | 东莞电台新闻综合频道   |
| 101.2    | 中国音乐之声             | 101.7    | 番禺电台         |
| 104.3    | 深圳宝安电台             | 104.9    | 中央人民广播电台华夏之声 |
| 107.1    | 中国国际广播电台环球资讯       | 107.5    | 东莞音乐交通电台     |

还有一些频率由于没有记录电台名称,不一一列出。 从实际接收效果看,TEA5767HN接收效果尚可接受。

### 后记

本文仅介绍了TEA5767HN的简单应用,程序中仍有不少值得改善的地方,如未对搜索电台时间加以限制。因此,如果没有接入天线而进行自动搜索时,将可能因为收不到电台而不断进行搜索。如果有兴趣,可以加入搜索时间限制功能。在自动搜索时没有静音,因此,在自动搜索时将有较大的杂音出现,可以在自动搜索前静音,搜索到电台后再取消静音。如果把按键扩展为8个,同时在I<sup>2</sup>C总线上接人AT24C02 E<sup>2</sup>PROM,可实现电台的直接存储和读取,使用时更加方便。

在制作此收音机过程中,笔者参考了Philips 公司TEA5767HN的 Datasheet 以及 AN10133 应用笔记,网址为: www.nxp.com/acrobat\_download/datasheets/TEA5767HN\_5.pdf, returmakeriet.se/twiki/pub/Main/DataSheets/application\_note\_tea5767-8.pdf。若你对TEA5767HN 相关信息有疑问,请参考原厂资料。②