Problem statement

问题的提出

■ 问题: 预报长江汉口站明天的流量过程。

解决方案

■ 步骤一: 长江汉口站明天的流量过程与哪些因素有关

■ 步骤二:已经收集到长江汉口站以上流域的近2天的降水、蒸


发以及干支流资料,分别为P=10 mm、20mm;蒸发E=1mm、

1mm;汉口流量为6500m³/s、6000m³/s

步骤三:继续收集长江汉口站过去10年的资料,进行数据分析。


第 降雨产流量预报 0 N N

HYDROLOGIC CYCLE




Hydrologic cycle with global annual average water balance given in units relative to a value of 100 for the rate of precipitation on land.

径流形成原理



知识框架



第一节 产流量计算概述


流域产流量计算

水量平衡原理

闭合流域

非闭合流域

闭合流域产流计算的水量平衡方程



考虑非闭合流域水量平衡:

In : P(降水)

Out: E(流域蒸散发量)

Wp(植物截留量)

W_S(地面坑洼储水量)

R(径流量)

R_引(跨流域引水量,引入为正,引出为负)

R_交(流域不闭合径流交换量)

R_{其他}(其他因素引起的水量增减)

考虑非闭合流域水量平衡:

水量平衡方程式:

 $R=P-E-W_P-W_S-\Delta W\pm R_{交}\pm R_{引}\pm R_{其他}$

P

一般植被条件: <10mm

发育完好的森林:次洪降雨量的15%~25%

中等或平缓山坡: 5~15mm

 $\mathbf{W_{S}}$

耕地: 10~40mm

平整的土表面: <10mm

闭合流域水量平衡:

因为是闭合流域: $R_{\overline{\mathcal{Q}}}=0$

假设:无大的跨流域引水工程:R_引=0

无大的其他影响流域蓄水量增减的因素: R_{其他}=0

$$\mathbf{R}_{t} = \mathbf{P}_{t} - \mathbf{E}_{t} + \mathbf{W}_{t} - \mathbf{W}_{t+1}$$

t - t时刻

第二节 产流方式论证

- 一、流量过程线分析
- ? 超渗产流和蓄满产流区别?
- (?) 地面径流和地下径流形成流量过程线区别?

流域傾頭声流方式

- 在湿润及半湿润地区,由于植被良好,植物产生的腐殖层使得 表土的下渗能力很强,一般雨强难以超过,超渗坡面流罕见。
- 由于湿润,地下水位较高,包气带水分耗于蒸发而亏缺往往在表土部分,其下部常年接近于田间持水量WC。因此,包气带缺水量不大,特别在多雨期,缺水范围常在表层20~30cm,量级为20~30mm,易于被一次降雨所满足。主要的产流条件是降雨量与包气带土湿与WC之间缺水量的对比。补充了缺水量就形成产流面积。产流面积上的后续降雨,雨强超过稳定下渗强度的部分,形成地面径流,稳渗部分形成地下径流,产流量为两者之和。

- 这种产流方式的特点是降雨与总产流量的关系只决定于前期土湿,与雨强历时无关,称为<mark>蓄满产流</mark>。这类地区,流量过程具有明显的地下水补给段,次洪过程呈现涨洪陡、落洪缓的偏态型。
- 在干旱和半干旱地区,地下水埋藏很深,流域的包气带很厚,缺水量大,降雨过程中下渗的水量不易使整个包气带达到田间持水量,所以不产生地下径流,并且只有当降雨强度大于下渗强度时才产生地面径流,这种产流方式称为超渗产流。





图 2-1 团园沟流域洪水过程线



二、气候、地理和下垫面特征分析

长年干旱、蒸发量大、土壤缺水量大 - 超渗产流

湿润地区,土壤缺水量少-

植被差、土壤颗粒细、地下水埋深大 - 超渗产流

土壤颗粒大、质地疏松、植被好、地下水埋深浅

- 蓄满产流

长江以南地区: 年降雨量>1000mm, 径流系数>0.4

西北干旱地区: 年降雨量<400mm, 径流系数<0.2


其他地区: 年降雨量400~1000mm, 径流系数0.2~0.4

混合产流区(雲综合分析)

三、综合分析

编号	对比分析内容	蓄满产流	超渗产流
1	多年平均降雨量	>1000mm	<400 定性
2	多年平均径流系数	>0.4	<0.2
3	流量过程线不对称系数	大	小
4	降雨强度	小	大
5	影响产流因素	初始土湿和降雨量	初始土湿和降雨强度
6	表层土质结构	疏松、不易超渗	密实、易超渗
7	缺水量	小、易蓄满	大、不易蓄满
8	地下径流	比例大	比例小
9	产流与降雨特征关系	与降雨量关系密切	与人专强度关系密切

综合性分析



第三节 流域蒸散发量计算

$$\sum_{i=1}^{n} R_{i} = \sum_{i=1}^{n} P_{i} - \sum_{i=1}^{n} E_{i}$$

一场洪水水量平衡式:

$$\mathbf{R}_{t} = \mathbf{P}_{t} - \mathbf{E}_{t} + \mathbf{W}_{t} - \mathbf{W}_{t+1}$$

无雨期:

$$\mathbf{W}_{t+1} = \mathbf{W}_{t} - \mathbf{E}_{t}$$

一、蒸发与影响因素的概化

流域蒸散发

土壤蒸发E_S(影响最大)

植物散发EPL

水面蒸发Ew

问题的提出

■ 问题: 计算长江汉口站以上流域的实际蒸发。

■ 解决方案

■ 步骤一: 实际蒸发与哪些因素有关

■ 步骤二: 如何收集和观测资料

■ 步骤二: 流域蒸发模型的建立

■ 步骤三:解决实际问题

日期	P	EP	EU	EL	ED	E	WU	WL	WD
1970-8-8		7.9						14.9	40
1970-8-9		7.4							
1970-8-10	0.8	5.9							
1970-8-11		6.1							
1970-8-12		6.2							
1970-8-13	0.2	5.8							
1970-8-14		5							

一、蒸发与影响因素的概化

E_S=E_S(气象条件,供水条件,土壤结构)

土壤结构随时间变化不大

 $E_S=E_S$ (气象条件,供水条件)

水面或蒸发器皿蒸发量E。

$$E_S = E_S(E_0, W)$$

供水充分: E_S=E_p

又: $E_p = f(\mathbf{气象因素}) = f(E_0)$

 $E_S = E_S(E_P, W)$

二、蒸发能力的确定

水面 (器皿) 蒸发与流域蒸发能力的区别:

- 1) 水面 (器皿) 蒸发的水体是整体的, 系敞开式
- 2) 流域蒸发是不完整的,与周围环境热交换条件也与 水面蒸发不同

$$\mathbf{E}_{\mathbf{P}} = \mathbf{K}_{\mathbf{C}} * \mathbf{E}_{\mathbf{0}}$$



二、蒸发能力的确定

反映水面与陆面蒸发的差异Ki

 $\mathbf{K}_{\mathbf{C}}$

反映水面与陆面所在地理位置差异K₂

E₀如是器皿蒸发量,反映器皿与水面差异K₃

E601 or φ80cm蒸**发皿**: K₁*K₃≈ 1

K₂: 主要反映高程的影响

$$K_{c}$$
 K'_{1}
 Z_{1}
 Z_{2}
 $Z(m)$

$$\frac{K_2' - K_1'}{Z_2 - Z_1} = \frac{0.1}{100}$$

问题的提出

• 问题: 计算长江汉口站以上流域的实际蒸发。

解决方案

■ 步骤一: 实际蒸发与哪些因素有关


■ 步骤二: 如何收集和观测资料

■ 步骤二:流域蒸发模型的建立

■ 步骤三:解决实际问题

日期	P	EP	EU	EL	ED	E	WU	WL	WD
1970-8-8		7.9						14.9	40
1970-8-9		7.4							
1970-8-10	0.8	5.9							
1970-8-11		6.1							
1970-8-12		6.2							
1970-8-13	0.2	5.8							
1970-8-14		5							

(一)器测法



蒸发器观测的数值不能直接作为大水体的水面蒸发值,必须乘以一折算系数。折算系数与蒸发器类型、自然环境、季节变化等因素有关。实际工作中,应根据当地实测资料分析。





蒸发器

蒸发实验站



(二)水量平衡法

$$S_2 = S_1 + \overline{I}\Delta t - \overline{O}\Delta t + P - E$$

$$E = P - \overline{I}\Delta t - \overline{O}\Delta t - (S_2 - S_1)$$

 S_1,S_2 : Δt 时段初、末水体蓄水量

 \bar{I} : Δt 时段平均入流量

 \overline{O} : Δt 时段平均出流量

P: Δt 时段内降雨量

E: Δt 时段内蒸发量

(三)空气动力学法

$$E_0 = f(u_d) * (e_0 - e_d)$$

 e_0 :相应于近水面空气温度的饱和水汽压,英寸;

 e_d : 水面以上一定高度的水汽压, 英寸;

 u_d : 水面以上一定高度的风速,英里/天。

(四)彭曼公式(混合法)


$$E_0 = \frac{1}{\Delta + \gamma} (Q_n \cdot \Delta + \gamma \cdot E_d)$$

 Δ : 温度 - 饱和水汽压曲线中气温 T_0 处的斜率;

 γ : 湿度计算常数,常取0.66;

 Q_n : 以蒸发单位表示的净辐射;

 E_d : 气温等于水温时的蒸发量。



(五)经验公式

Mayer(1942)经验公式:

$$E = C(e_{ws} - e_a)(1 + \frac{u}{10})$$

华东水利学院(1966)经验公式

$$E = 0.22\sqrt{1 + 0.31u^2_{200}}(e_0 - e_{200})$$

The energy balance




Fig. 3.2 Radiation balance (simplified)

问规的提出

问题: 计算长江汉口站以上流域的实际蒸发。

解决方案

■ 步骤一: 实际蒸发与哪些因素有关

■ 步骤二: 如何收集和观测资料

■ 步骤二: 流域蒸发模型的建立


■ 步骤三:解决实际问题

日期	P	EP	EU	EL	ED	E	WU	WL	WD
1970-8-8		7.9						14.9	40
1970-8-9		7.4							
1970-8-10	0.8	5.9							
1970-8-11		6.1							
1970-8-12		6.2							
1970-8-13	0.2	5.8							
1970-8-14		5							

四、流域蒸散发

流域蒸散发:流域上不同蒸发面(水面、裸土、岩石、植被等)的蒸发和散发总称为流域蒸散发。(一般,流域内水面占的比重不大,所以土壤蒸发是流域蒸散发决定性部分。)

土壤蒸发过程



土壤蒸发过程图



土壤蒸发过程

第一阶段: $\theta >= \theta_{c1}$

蒸发主要发生在土壤表层,表层土壤因蒸发 而减少的水量通过毛管作用由下层得到充分补充 主要取决于气象因素 蒸发量等于流域蒸发能力



土壤蒸发过程

第二阶段: $\theta_{c2} < \theta < \theta_{c1}$

E继续, θ减小, 上层土壤毛管水开始断裂 随着θ减小, 毛管水断裂程度越来越严重,

下层对上层供水速率变慢

蒸发受气象因素和土壤含水率影响



土壤蒸发过程

第三阶段: $\theta <= \theta_{c2}$

毛管输送水分完全破坏

只能以膜状水或气态水形式移动,速度慢,

数量小

E小而稳定,取决于气象因素和地下水的埋

深



土壤蒸发随土壤含水率0的变化关系:

$$\theta > = \theta_{c1}$$
, $E_s/E_p = 1.0$

$$\theta_{c2} < \theta < \theta_{c1}$$
, $E_s / E_p = f(\theta) = \alpha * \theta$

$$\theta <= \theta_{c2}$$
 , $E_s / E_p = C$

? 土壤含水率难于用水量平衡公式表述

三层蒸发模式

上层

(Upper laver)

下层

(Lower layer)

深层

(Deep layer)

EU, WU,WUM

EL, WL, WLM


上土层蒸发量: $EU=E_P$


下土层蒸发量: $EL=E_P*WL/WLM$

ED, WD, WDM 深土层蒸发量: ED=C*E_P

土壤蒸发量: E=EU+EL+ED (notes:同时刻相加)

三层蒸发模式的具体计算






- 2)当 $WU+P<E_P$, WL>=C*WLM, $EU=WU+P,EL=(E_P-EU)*WL/WLM,ED=0;$
- 3)当 $WU+P<E_P$, C^* (E_P-EU)<= $WL<C^*WLM$, EU=WU+P, $EL=C^*(E_P-EU)$, ED=0;
- 4)当 $WU+P<E_P$, $WL<C^*$ (E_P-EU), EU=WU+P, EL=WL, $ED=C^*$ (E_P-EU)-EL.

三层蒸发模式的具体计算

2)当 $WU+P<E_P$,说明有多余蒸发能力 E_P-EU 。 此时,有两种情况:



(a) WL >= C.WLM,说明无论有多大蒸发能力,第二阶段,不会有第三阶段

因此,有: $EL=(E_p-EU)*WL/WLM,ED=0$;

(b) WL<C.WLM, 此时

 \rightarrow 如果剩余蒸发能力 $C.(E_p-EU) <= WL$,下层不会全部蒸发掉,

深层无蒸发: $EL=C^*(E_P-EU)$, ED=0

 \rightarrow 如果剩余蒸发能力 $C.(E_p-EU)>WL$,下层全部蒸发掉,并

向深层蒸发: EL=WL, $ED=C^*(E_P-EU)-EL$

(例) WUM=20mm

WLM=60mm WDM=40mm

C = 1/6

日期	P	EP	EU	EL	ED	E	WU	WL	WD
1970-8-8		7.9						14.9	40
1970-8-9		7.4							
1970-8-10	0.8	5.9							
1970-8-11		6.1							
1970-8-12		6.2						,	
1970-8-13	0.2	5.8							
1970-8-14		5							

$\min(E_p, WU + P)$									
日期	P	EP	EU	EL	ED	Е	WU	WL	WD
1970-8-8		7.9	0.0	2.0		2. 0		14.9	40
1970-8-9		7.4			١			12.9	40
1970-8-10	0.8	5.9						11.3	40
1970-8-11		6.1						10.4	40
1970-8-12		6.2						9.3	40
1970-8-13	0.2	5.8	1					8.3	40
1970-8-14		5						7.4	40
1970-8-15		5.2						6.5	40
1970-8-16		5.4						5.7	40

	•								
日期	P	EP	EU	EL	ED	E	WU	WL	WD
1970-8-8		7.9	0.0	2.0		2.0		14.9	40
1970-8-9		7.4	0.0	1.6		1.6		12.9	40
1970-8-10	0.8	5.9	0.8	1.0		1.8		11.3	40
1970-8-11		6.1	0.0	1.1		1.1		10.4	40
1970-8-12		6.2	0.0	1.0		1.0		9.3	40
1970-8-13	0.2	5.8	0.2	0.9		1.1		8.3	40
1970-8-14		5	0.0	0.8		0.8		7.4	40
1970-8-15		5.2	0.0	0.9		0.9		6.5	40
1970-8-16		5.4	0.0	0.9		0.9		5.7	40
1970-8-17		6.9	0.0	1.2		1.2		4.8	40

作业: 重新计算表2-8

一层模型

下土层蒸发量: $E=E_P.W/WM$

二层模型

上土层蒸发量: $EU=E_p$

下土层蒸发量: EL=Ep.WL/WLM

土壤蒸发量: E=EU+EL

(A)
$$\stackrel{\mathcal{L}}{=} WU + P \ge E_P \stackrel{\mathcal{H}}{\to} E_U = E_P, E_L = 0$$

(B)
$$\stackrel{\cong}{=} WU + P < E_P \stackrel{\text{iff}}{=} , E_U = WU + P, E_L = (E_P - E_U) \frac{WL}{WLM}$$

各蒸发模式比较

• 三层模型>二层模型>一层模型

• 根据实际情况选用

9月13日香港大学陈骥副教授学

术报告通知

- 报告题目:世界大坝建设趋势:从人口、水 资源、电能及粮食分析
- 报告人: 陈骥
- 报告人单位:香港大学土木工程系
- 时间: 2015年9月13日(星期日),下午 3:30
- 地点: 国家重点实验室学术报告厅(农水楼一楼)

- 陈骥副教授简介:
- 陈骥, 博士: 香港大学土木工程系副教授。清 华大学水利系学士和硕士毕业;美国the University of Illinois at Urbana-Champaign博士毕业, 美国the University of California, San Diego博士后。 在香港大学已指导毕业5名博士。现为3个SCI国际 期刊 (WRR, SERRA和JHER) 的Associate Editor。 研究领域包括: 陆面过程、大气水文、流域水文、 水资源研究、水灾害研究(山洪、洪水及干旱)、 遥感信息应用、及气候变化研究