## 光影猫锁4G/5G脚本配置教程

目标: 实现光影猫5G优先和仅4G两种网络模式的一键切换

步骤1: 连接终端

SSH连接到光影猫,或者openwrt后台中的TTYD 终端连接到光影猫。



## 步骤2: 安装相关依赖

2.1 先更新软件源:终端执行以下命令

opkg update

2.2 安装picocom,终端执行以下命令

opkg install picocom

2.3 更新pip包管理器,终端执行以下命令

/usr/bin/python3 -m pip install --upgrade pip

2.4 安装python依赖包 paramiko ,终端执行以下命令

pip install paramiko


## 步骤3: 上传一键脚本

(此处使用的后台是安装了主题的,如果你使用的是默认主题的话,相关对应功能都有,只是界面不一样)

3.1 打开openwrt后台,找到菜单:系统——文件管理:



3.2 找到root文件夹,点击root文件夹,进入该文件夹:



3.3 上传两个py脚本文件到该目录下:



## 步骤4: 配置自定义命令

打开openwrt后台,找到菜单:系统——自定义命令——配置:


点击添加, 出现新的1行, 我们第1行就配置为切换到4g的命令, 第2行配置切换回5g的命令:

简短描述命令用途:这里随便配置一个名称,我们就配置叫4G就行了。

执行命令行: 这里配置执行python切换脚本的命令。

切4g的命令: python /root/switch\_to\_4gonly.py 123456 **注意: 123456要替换为你自己openwrt后台的密码** 

切5g的命令: python /root/switch\_to\_5gauto.py 123456 **注意: 123456要替换为你自己openwrt后 台的密码** 



配置完成后点击保存应用

5.至此配置完成,到自定义命令的看板里执行对应的命令即可

