



C € 0082 EN15151-1 type6:2012 **UIAA**

Belay device with cam-assisted blocking for rock climbing Appareil d'assurage avec blocage assisté par came pour l'escalade

WARNING / ATTENTION

Activities involving the use of this equipment are inherently dangerous. You are responsible for your own actions and decisions.

Before using this equipment, you must:
- Read and understand all instructions for Use.
- Get specific training in its proper use.
- Become acquainted with its capabilities and limitations.
- Understand and accept the risks involved.

FAILURE TO HEED ANY OF THESE WARNINGS MAY RESULT IN SEVERE INJURY OR DEATH.

Les activités impliquant l'utilisation de cet équipement sont par nature dangereuses. Vous êtes responsable de vos actes, de vos décisions et de votre sécurité.

- de vos decisions et de votre securite.

 Avant d'utiliser cet équipement, vous devez :


 Lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation.

 Vous former spécifiquement à l'utilisation de cet équipement.

 Vous familiariser avec votre équipement, apprendre à connaître ses performances et ses limities.

 Comprendre et accepter les risques induits.

LE NON-RESPECT D'UN SEUL DE CES AVERTISSEMENTS PEUT ÊTRE LA CAUSE DE BLESSURES GRAVES OU MORTELLES.








i











Warning symbols Panneaux d'alertes











© 2024 Petzl Distribution Sustaining our Community
Au service de la Communauté Fondation FONDATION-PETZL.ORG


PETZL FR-38920 Crolles


Cidex 105A PETZL.COM























These instructions explain how to correctly use your product.

The warning symbols inform you of the most common risks related to the misuse of your equipment, but it is impossible to desorble them all. Oheck Petzl.com for updates and

exulpriment, but it is impossible to describe them all. Check Petzl.com for updates and additional information. You are responsible for heeding each warning and using your equipment correctly. Any misuse of this equipment will create additional dangers. Contact Petzl if you have any doubts or stilliculty understanding these instructions.

1. Field of application

Personal protective equipment (PPE) used for fall protection from height.

Belay device with cam-assisted blocking, for rock climbing.

Bri 1515-11 yee 6: devices for belaying and rappelling without a panic blocking element.

The NEOX allows the user, with the device attached to their harness, to belay a climber on lead or to prope and to lower them. It also allows rappelling on a single strand of rope.

This product must not be pushed beyond its limits.

This product must not be used for any purpose other than those described in Petzl instructions (example of unauthorized use: self-belaying).

Responsibility

WARNING

WAKNING
Activities involving the use of this equipment are inherently dangerous.
You are responsible for your own actions, decisions and safety.

- Before using this equipment, you must:

 Read, understand, follow and apply all Instructions for Use.
 Get specific training in its proper use.
 Become acquainted with its capabilities and limitations.
 Understand and accept the risks involved.

Failure to heed these instructions or any of these warnings may result in severe injury or death.

This product must only be used by competent and responsible persons, or those placed under the direct and visual control of a competent and responsible person. Vou are responsible for your actions, your decisions and your safety and you assume the consequences of same. If you are not able, or not in a position to assume this responsibility, or if you do not fully understand the Instructions for Use, do not use this equipment.

2. Nomenclature

(1) Moving side plate, (2) Cam, (3) Cam axle, (4) Brake plates, (5) Wheel, (6) Handle, (7) Attachment holes, (8) Rivet, (9) Brake side of the rope. Principal materials: aluminum, stainless steel, nylon.

3. Inspection, points to verify

Your safety depends upon the integrity of your equipment. Petzl recommends a detailed inspection at least once every 12 months. WARNING: your intensity of use may cause you to inspect your PPE more frequently. Record the results on your PPE inspection record sheet: see examples at Petzl.com.

Before each use

Verify the deserted or and release handle move freely and that the springs are working properly. Verify that the cam and release handle move freely and that the springs are working properly. Check the condition of the wheel and verify that it rotates in both directions. Verify that it can move upward when pushed and half it returns to its proper place when released. Check the condition of the cam and the firstion plates.

During use

It is important to regularly monitor the condition of the product and its connequipment in the system. Make sure that all items of equipment are correct respect to each other.

Verify that the carabiner is always loaded on the major axis. Verify that it is care and the frame of the NEOX are able to move freely at all nt to regularly monitor the condition of the product and its connections to the other in the system. Make sure that all items of equipment are correctly positioned with

4. Compatibility

atible with the other elements of the system in your application Verify that this product is compatible with (compatible = good functional interaction)

Compatible with 8.5 to 11 mm diameter EN 892 dynamic single ropes and EN 1891 low-stretch kernmantle ropes. WARNING: commercially, nominal rope diameters have a tolerance of up to ±0.2 mm.
WARNING: low-stretch ropes are not designed for lead climbing. For lead climbing, use an EN 802 changin in the stretch ropes are not designed for lead climbing. For lead climbing, use an EN

892 dynamic rope. WARNING: the blocking effectiveness of the NEOX may be reduced when used with a new

vivivinities: the blocking effectiveness of the NeLOX may be reduced when used with a new rope. In general, blocking effectiveness and ease of giving slack can vary depending on the diameter condition, state of wear, and surface treatment of your nepe. Be vigilant and familiarize yourself with the belaying and lowering performance of your NEOX each time you use a rope other than the one you normally use. Thin ropes: thin ropes require special precautions during use because they are harder to grip. They can be more difficult to control while lowering, rappelling or in the event of a fall. Using thin ropes with the NEOX requires greater vigilance and a high level of experience with belay techniques.

chiques. rqe-diameter ropes: ropes that are worn (swollen, stiff) or of large diameter can require more Large-Clameter rupes rupes and a continue of the first pick stack quickly.

WARNING: certain ropes can be slippery and reduce the blocking effectiveness of the NEOX flor example, ropes with sheath treatments, ropes that are new, icy, wet, muddy).

Attachment carabiner

NEOX is compatible with Petal locking carabiners (for example, Sm'D SCREW-LOCK) and directional carabiners (ATTACHE BAR SCREW-LOCK). If using any other carabiner, carry out a compatibility test (correct installation and functioning, and check for any possibility of poor positioning).

Make sure that your carabiner does not impede the function of the NEOX, especially the cam's ability to move freely.

5. Function principle and test

Belaying:
When the rope is moving and not under tension, for example giving or taking up slack, the wheel can turn in both directions.
If the user does not hold the brake side of the rope, the rope can slide through the device (for example, under its own weight).

Blocking:

When the climber falls, the hand holding the brake side of the rope initiates the block is repetuted by the wheel: the rope tension makes the wheel move upward, which activates the internal stops that block its rotation. The NEOX then pivots on the carabiner, the cam pivots and the rope is blocked by being pinched between the two brake plates.

If the belayer does not hold the brake side of the rope, the rope tension is insufficient to raise.

blocked by being pinched between the two brake plates. If the belayer does not hold the brake side of the rope, the rope tension is insufficient to raise the wheel and initiate blocking. The cam and the frame of the NEOX must be able to move freely at all times. The NEOX must be free to rotate around the carabiner. Any obstruction of the device or cam will negate the blocking action on the rope. Once the rope is blocked, continue to hold the brake side of the rope at all times to prevent any accidental unblocking in the event the climber moves. Note: in certain cases, such as when taking up alsack before holding the climber, the wheel may make a half-turn before blocking is engaged. This is normal operation.

Chacial gasses Special cases:

WARNINGS: in certain cases, for example, belaying a very light climber, when there is significant rope drag or with an extra-friction system, the rope may run with no blocking assist. Holding the brake side of the rope ther allows you to hold the climber and/or control their descent. Function test:

Before each use, perform a function test to check that the rope is installed in the right direction, and that the NEOX is working properly.

6. Installing the NEOX Use the markings on the product to help make sure the rope is installed in the proper direction. The blocking function and descent control will not work if the rope is installed in the wrong

Partner check: the climber and belayer should carry out a mutual check of the belaying components (especially the harness, rope, NEOX, carabiner) before climbing.

7. Belaying techniques

Precautions

- Always hold the brake side of the rope: if the brake side of the rope is not held, there is a risk that the device will not block the rope. If the device does not block the rope, the climber is exposed to a risk of serious injury or death (for example, a fall to the ground).

- Do not obstruct the device or the cam with your hands: there is a risk of negating the blocking action on the rope.

- Take care to avoid any slack between your brake hand and the device, which could delay the blocking action on the rope.

7A. Primary belaying position

ou must be specifically skilled in belay techniques before using the NEOX

7B. Giving slack

silitate feeding the rope, focus more on pushing the rope into the device than pulling it out onal movement). Anticipate clips by being attentive to the climber's progress.

7C. Taking up slack

7D. Catching a fall

Tip for a dynamic belay: do a small jump, or step forward, to reduce the impact force on the climber.

8. Rappelling and lowering

Precautions: always hold the brake side of the rope when operating the handle. If the brake side of the rope is not held, there is a risk of losing control of the descent. Operate the handle to gradually unblock the rope. The handle helps adjust the friction, but the descent is controlled by the hand gripping the brake side of the rope.

9. Hands free situation

ou need to have your hands free (for example, to untangle the rope), tie a tight knot in the ke side of the rope, near the device. This knot will serve as a stop in case of rope slippag

10. Additional information

This product meets the requirements of Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment. The EU declaration of conformity is available at PetaLcom.

- The Instructions for Use must be provided to the user of this equipment, in the language of

the country where the equipment is used.

- Keep the Instructions for Use in a permanent file for reference after removing them from the

When to retire your equipment:

When to retire your equipment:

WARNING: an exceptional event can lead you to retire a product after only one use (depending on the type and intensity of usage, and the environment of usage, for example: harsh environments, marine environments, sharp edges, extreme temperatures, chemicals). A product must be retired when:

1 has exceeded its lifespan:

1 has been subjected to a major fall or load.

1 has been subjected to a major fall or load.

1 has been subjected to a major fall or load.

1 has been subjected to a major fall or load.

1 has been subjected to a major fall or load.

1 has been subjected to a major fall or load.

1 has been subjected to a major fall or load.

1 has been subjected to a major fall or load.

1 has been subjected to a major fall or load.

1 has been subjected to a major fall or load.

1 has been subjected to a major fall or load.

1 has been subjected to a major fall or load.

1 has been subjected to a major fall or load.

1 has been subjected to a major fall or load.

1 has been subjected to a major fall or load.

1 has been subjected to a major fall or load.

1 has been subjected to a major fall or load.

1 has been subjected to a major fall or load.

1 has been subjected to a major fall or load.

Loons: A. Unlimited lifespan - B. Acceptable temperatures - C. Usage precautions - D. Cleaning - E. Drying - F. Storage/transport - G. Maintenance - H. Modifications/repairs (prohibited outside of Petzl facilities, except replacement parts) - I. Questions/contact

Against any material or manufacturing defect. Exclusions: normal wear and tear, oxidation, modifications or afterations, incorrect storage, poor maintenance, negligence, uses for which this product is not designed.

Warning symbols

Situation presenting an imminent risk of serious injury or death. 2. Exposure to a potentia risk of accident or injury. 3. Important information on the functioning or performance of your product. 4. Equipment incompatibility.

Traceability and markings

A Meats PE regulator, requirements. Notified body performing the EU type examination - b. Number of the notified body responsible for the production control of this PPE - c. Traceability. claramatrix - d. Compatible diameter - e. Serial number - f. Vera or manufacture - g. Month of manufacture - h. Batch number - i. Individual identifier - j. Standards - k. Read the instructions for Use carefully - I. Model identification - m. Climber - n. Hand on brake side - o. Manufacture address - p. Warning: always hold the brake side of the rope

FR

Cette notice explique comment utiliser correctement votre produit. Les panneaux d'alerte vous informent des risques les plus fréquents liés aux mauvais usages de votre équipment, mais il est impossible de tous les décrie. Prenez connaissance des mises à jour et informations complémentaires sur PetzLcom. Vous êtes responsable de la prise en compte de chaque alerte et de l'utilisation correcte de votre équipement. Toute mauvaise utilisation de cet équipement serà à l'origine de dangers additionales. Contactez Petzl se vous avez des doutes ou des difficultés de compréhension.

1. Champ d'application

Équipement de protection individuelle (EPI) contre les chutes de hauteur.

Appareil d'assurage avec blocage assisté par came pour l'escalade.

EN 15151-1 type 6 : dispositifs pour assurage et descente sans élément bloquant anti-

panique. Le NEOX permet à une personne avec l'appareil connecté à son harnais, d'assurer un grimpeur en tête ou en moulinette et de le faire descendre. Il permet aussi la descente sur un brin de corde.

onn de corde. Ce produit ne doit pas être sollicité au-delà de ses limites. Ce produit ne doit pas être utilisé dans toute autre situation que celles décrites dans les instructions Petzl (exemple d'usage non autorisé : l'auto-assurage).

Responsabilité

ATTENTION Les activités impliquant l'utilisation de cet équipement sont par nature dangereuses.

Vous êtes responsable de vos actes, de vos décisions et de votre sécurité.

- Avant d'utiliser cet équipement, vous devez : Lire, comprendre, suivre et appliquer toutes les instructions d'utilisation. Vous former spécifiquement à l'utilisation de cet équipement. Vous familiariser avec votre équipement, apprendre à connaître ses performances et ses insofamiliariser avec votre équipement, apprendre à connaître ses performances et ses
- Comprendre et accepter les risques induits.

- Comprendre et accepter les risques induits.
Le non-respect de ces instructions ou d'un seul de ces avertissements peut être la cause de blessures graves ou mortelles.
Ce produit ne doit être utilisé que par des personnes compétentes et avisées ou placées sous le contrôle visuel direct d'une personne compétente et avisée.
Vous êtes responsable de vos actes, de vos décisions et de votre sécurité et en assumez les conséquences. Si vous n'étes pas en mesure d'assumer cette responsabilité, ou si vous n'avez pas bien compris les instructions d'utilisation, n'utilisez pas cet équipement.

2. Nomenclature

i Flasque mobile, (2) Came, (3) Axe de la came, (4) Patins de freinage, (5) Roue, (6) Poignée, Trous de connexion, (8) Rivet, (9) Corde côté freinage. atériaux principaux : aluminium, acier inoxydable, polyamide.

3. Contrôle, points à vérifier

Votre sécurité est liée à l'intégrité de votre équipement.
Petzi conseile une vérification approfindé au minimum tous les 12 mois. Attention, l'intensité de votre usage peut vous amener à vérifier plus fréquemment votre EPI. Enregistrez les résultats sur la fiche de vie de votre EPI : voir exemples sur Petzi.com.

AVAINT LOUTE Utilisation

Vérifiez sur le produit l'absence de déformations, fissures, marques, usures, corrosion.

Vérifiez la mobilité de la came et de la poignée de déblocage, le fonctionnement des ressorts.

Vérifiez l'état de la roue et sa rotation dans les deux sens. Vérifiez qu'elle peut se déplacer vers le haut lorsqu'elle est poussée et qu'elle revient bien en place lorsqu'elle est relâchée.

Vérifiez l'état de la came et des patins de freinage.

Vérifiez l'absence de corps étrangers dans le mécanisme et l'absence de lubrifiant sur le passage de la corde.

Pendant l'utilisation Il est important de contrôler régulièrement l'état du produit et de ses connexions avec les autres équipements du système. Assurez-vous du bon positionnement des équipements les uns par rapport aux eutres. Vérifiez que le mousqueton travaille toujours dans le grand axe. Vérifiez son vernouillage. Vérifiez que la came et le corps du NEOX soient toujours libres de mouvement.

4. Compatibilité

Vérifiez la compatibilité de ce produit avec les autres éléments du système dans votre application (compatibilité = bonne interaction fonctionnelle).

Cordes

Correlation evec les cordes (âme + gaine) dynamiques à simple (EN 892), semi-statiques (EN 1891), diamètre 8,5 à 1 1 mm. Attention, commercialement, les clamètres de corde indiqués ont une tolérance allarit jusqu'à ± 0,2 mm. Attention, commercialement, les clamètres de corde indiqués ont une tolérance allarit jusqu'à ± 0,2 mm. The pas conçues pour l'assurage en escalade en tête. Dans ce cas, utilisez une corde dynamique EN 892.

Attention, avec une corde neuve, l'efficacité de blocage du NEOX peut être réduite.

De manière générale, selon le d'amètre, l'état, l'usure, le traitement de votre corde, l'efficacité de blocage et la facilité à donner du mou peuvent être modifiées. Soyez vigilant et familiarisez-vous à l'assurage et à la descente avec votre NEOX à chaque fois que vous d'inisez une corde différente de votre corde habituelle.

Cordes fines : les cordes fines nécessitent des précautions d'usage particulières du fait de leur plus faible tenue en main. Elles peuvent être plus difficiles à contrôler à la descente ou en cas de chute. L'usage des cordes fines avec le NEOX nécessite une vigilance accrue et une bonne expérience des techniques d'assurage.

Cordes fines : sugage des cordes fines avec le NEOX nécessite une vigilance accrue et une bonne expérience des techniques d'assurage.

Cordes fines : de diamètre : les cordes inseas et les discontes et de dure vigilance accrue et une bonne expérience des techniques d'assurage.

Cordes de pos d'amètre : les cordes susagées (gonflées, raidies) ou de gros diamètre peuvent demande plus d'etites de pour être gisteantes et réduire l'efficacité de blocage du NEOX per exemple, interiment de la gaine, cordes neuves, gelées, mouillées, boueuses).

Mousqueton de connexion

Mousqueton de connexion

NEOX est compatible avec les mousquetons Petzl à verrouillage (par exemple, Sm'D SCREW-LOCK) et directionnel (ATTACHE BAR SCREW-LOCK). Pour l'utilisation de tout autre mousqueton, faites un test de compatibilité (mise en place et fonctionnement corrects et étude des possibilités de mauvais positionnement).

Assurez-vous que votre mousqueton ne gêne pas le fonctionnement du NEOX, notamment la liberté de mouvement de la came.

5. Principe et test de fonctionnement

Assurage:

Lors des mouvements de corde sans tension, par exemple pour donner ou reprendre du mou, la roue peut tourner dans les deux sens.

Si l'assureur ne lietent pas la corde côté freinage, la corde peut défiler dans l'appareil (par

exemple, sous son propre poids).

Blocage:

Blocage:

Los d'une chute du grimpeur, la main tenant la corde côté freinage engage le blocage de la roue: la tension de la corde fait remonter la noue; cela active des butées internes qui la bloqueri en rotation. Le NECX pivote alors sur le mousqueton, la came pivote et la corde est bloquée par pincement entre les deux patirs de freinage. Si l'assureur ne tient pas la corde côté freinage, la tension dans la corde est insuffisante pour faire remonter la noue et engager le blocage.

La came et le corps du NECX doivent être libres de mouvement à tout moment. Le NECX doit étre libre de rotation autour du mousqueton.

Tout entravement de l'appareil ou de la came annule le blocage de la corde.

Une fois le blocage engagé, continuez de tenir la corde côté freinage en permanence pour prévenir tout déblocage inopiné en cas de mouvement du grimpeur, la roue peut tourner d'un demi-tour avant d'engager le blocage. Ce fonctionnement est normal.

Attention, dans certains cas, par exemple, l'assurage d'un grimpeur très léger, avec beaucoup de tirage ou avec un système additionnel de freirage, il peut y avoir un défiliement de la coorde sans blocage. Tenir la corde côté freinage permet alors de retenir le grimpeur et/ou de contrôler sa déscertte.

Test de fonctionnement :

Avant chaque utilisation, réalisez un test de fonctionnement pour vérifier le bon sens d'installation de la corde et le bon fonctionnement du NEOX.

6. Installation du NEOX

Assurez-vous du sens d'installation de la corde en vous référant aux marquages sur le produit. Le blocage et le contrôle de descente sont inopérants si la corde est installée dans le mauvais

Sons.

Partner check: grimpeur et assureur doivent faire une vérification mutuelle des éléments d'assurage (notamment harnais, corde, NEOX, mousqueton) avant de commencer l'escalade.

7. Techniques d'assurage

Précautions

- Tenze toujours la corde côté freinage : si la corde côté freinage n'est pas tenue, il y a un risque d'anulule le blocage de la corde. Un non blocage de la corde expose le grimpeur à un risque de blessures graves ou mortelles (par exemple, chute au sol).

- N'entravez pas l'appareil ou la came avec vos mains : il y a un risque d'annuler le blocage de la corde.

- Veilliez à éviter toute boude de mou entre votre main côté freinage et l'appareil, qui pourrait provoquer un retard dans le blocage.

7C. Reprendre le mou

7A. Position principale d'assurage Vous devez être formé spécifiquement aux techniques d'assurage avant d'utiliser le NEOX. 7B. Donner du mou

Pour faciliter le coulissement, il faut davantage pousser la corde dans l'appareil que la tirer (mouvement rotatif). Anticipez les mousquetonnages en étant attentif à la progression du

7D. Retenir une chute

9. Position mains libres

Conseil pour un assurage dynamique : faites un petit saut, ou un pas en avant, pour amortir la chute du grimpeur.

8. Descendre et faire descendre cautions : tenez toujours la corde côté freinage lorsque vous actionnez la poignée. Si la de côté freinage n'est pas tenue, il y a un risque de perte de contrôle de la descente. onnez la polgnée pour débloquer progressivement la corde. La poignée aide à réguler la cente, mais c'est la main côté freinage qui contrôle le déflement de la corde.

10. Informations complémentaires

Si vous devez avoir les mains libres (par exemple, pour dénouer la corde), réalisez un nœud serré sur la corde côté freinage à proximité de l'appareil. Ce nœud servira de butée en cas de défilement de la corde.

Ce produit est conforme au règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle. La déclaration de conformité UE est disponible sur Petzl.com. - Les instructions d'utilisation doivent être fournies à l'utilisateur de cet équipement dans la largue du pays d'utilisation. - Conservez les instructions d'utilisation dans un dossier permanent pour pouvoir les consulter après les avoir retrétés de votre équipement.

Mise au rebut :

INIDE du l'EDUIL: A ATTENTION, un événement exceptionnel peut vous conduire à rebuter un produit après une seule utilisation (par exemple, type et intensité d'utilisation, environnements d'utilisation : milieux agressifs, milieux marins, arêtes coupantes, températures extrêmes, produits

niques). produit doit être rebuté quand : אה האיטעות ניטונ יפורפי ופיטונים קומוחס: Il a dépassé sa durée de vie. Il a subi une chote ou un effort important. Le résultat des vérifications du produit n'est pas satisfaisant. Vous avez un doute sur sa iabilité.

naume.

- Vous ne connaissez pas son historique complet d'utilisation (par exemple, un marquage produti lilisibile).

- Son usage est n'esnaiste (na commet. () i i i i i

produit illisible).

- Son usage est obsolète (par exemple, évolution législative, normative, technique ou incompatibilité avec d'autres équipements).

Détruisez ces produits pour éviter une future utilisation.

Pictogrammes: A. Durée de vie illimitée - B. Températures tolérées - C. Précautions d'usage - D. Nettoyage - E. Séchage - F. Stockage/transport - G. Entretien - H. Modifications/réparations (interdites hors des ateliers Petzl, sauf pièces de rechange) - I. Questions/contact

Garantie 3 ans

Contre tout défaut de matière ou fabrication. Sont exclus : usure normale, oxydation, modifications ou retouches, mauvais stockage, mauvais entretien, négligences, utilisations pour lesquelles ce produit n'est pas destiné. Panneaux d'alerte

Situation présentant un risque imminent de blessure grave ou mortelle. Exposition à un risque potentiel d'incident ou de blessure. Information importante sur le fonctionnement ou les performances de votre produit. Incompatibilité matérielle.

Traçabilité et marquage I raçabilite et marquage

a. Conforme aux exigences du règlement EPI. Organisme notifié pour l'examen UE de type
-b. Numéro de l'organisme notifié pour le contrôle de production de cet EPI - c. Traçabilité :
datamatrix - d. Diamètre compatible - e. Numéro individuel - f. Année de fabrication - g. Mois
de fabrication - h. Numéro de lot - i. Identification individuel - j. Normes - k. Lire attentivement
la notice technique - I. Identification du modèle - m. Grimpeur - n. Main obté freinage - o.
Adresse du fabricant - p. Attention, toujours tenir la corde côté freinage

D0035500A03 (050324)

In dieser Gebrauchsanweisung wird erklärt, wie Sie Ihr Produkt richtig verwenden. Die Warnhinweise informieren Sie über die häufigsten Risiken, die mit dem fehlerhaften Gebrauch Ihres Produkts einhergehen. Es ist jedoch nicht möglich, alle erwägbaren Fälle zu beschreiben. Bitte nehmen Sie Kenntnis von den Aktualisserungen und zusätzlichen Informationen auf Petzl.com. Sie sind für die Beachtung der Warnhinweise und für die sachgemäße Verwendung ihres Produkts verantwortlich. Jede fehlerhafte Verwendung des Produkts bedeutet eine zusätzliche Gefahrenquelle. Wenn Sie Zweifel haben oder etwas nicht richtig verstehen, wenden Sie sich bitte an Petzl.

Persönliche Schutzausrüstung (PSA) zum Schutz gegen Absturz.
Sicherungsgerät mit Bisokierunterstützung durch Kehrmnocken zum Sportklettern.
Ehr 15151-1 Tip 6. Sicherungs- und Abseitgeräte ohne Anti-Pank-Funktion.
Das NEOX ermöglicht einer Person, ein des Serät an ihrem Gurt eingehängt an, eine im Vorstleg oder im Tiporpoe kletternde Person zu sichern und abzulassen. Es kann auch zum Abseiten an einem Selbstrang verwendet werden.
Dieses Produkt dar nicht über seine Grenzen hinaus belastet werden.
Dieses Produkt dar ausschließlich zu den Zwecken verwendet werden, die in der Gebrauchsamkeisung von Petzl beschrieben werden (Belspiel für eine nicht zulässige Verwendung; Selbstsicherung).

Haftung

Haftung

WARNUNG
Aktivitäten, bei denen diese Ausrüstung zum Einsatz kommt, sind
naturgemäß gefährlich.
Für Ihre Handlungen, Entscheidungen und für Ihre Sicherheit sind Sie selbst

- Vor dem Gebrauch dieser Ausrüstung müssen Sie: die Gebrauchsanleitung vollständig lesen und alle Gebrauchshinweise verstehen und
- die Georationsaliteitung vollstantigi issel in in die Georationslini inverse versierieri und befolgen,
 fachgerecht zur richtigen Benutzung der Ausrüstung ausgebildet sein,
 sich mit Ihrer Ausrüstung vertrauf machen, die Möglichkeiten und Grenzen kennen ler
 die mit dem Einsatz verbundenen Risiken verstehen und akzeptieren.

- Die Michtberücksichtigung dieser Gebrauchshinweise oder auch nur einer dieser Warnungen kann zu schweren Verletzungen oder sogar Tod führen. Dieses Produkt daf nur von kompetenten und verantwortungsbewussten Personen verwendet werden oder von Personen, die unter der direkten Aufsicht und visuellen Kontrolle einer

wenuen und von restanten, die unter der direkten Aufscht und visuldien Kontrolle einer kompetenten und verantwortungsbewussten Person stehen. Sie sind für ihre Handlungen, Entscheidungen und für ihre Sicherheit verantwortlich und tragen die Konsequenzen. Wenn Sie nicht in der Lage sind, diese Verantwortung zu übernehmen, oder wenn Sie die Gebrauchshinweise nicht richtig verstanden haben, benutzen Sie diese Ausristung nicht er

2. Benennung der Teile

(1) Bewegliches Seitenteil, (2) Klemmnocken, (3) Achse des Klemmnockens, (4) Bremsmechanismus, (5) Rolle, (6) Hebel, (7) Verbindungsösen, (8) Niete, (9) Brems Hauptmaterialien: Aluminium, Edelstahl, Polyamid.

3. Überprüfung, zu kontrollierende Punkte

Ihre Sicherheit hängt vom Zustand Ihrer Ausrüstung ab.
Petzl empfiehlt eine gründliche Überprüfung mindestens alle 12 Monate. Achtung: Abhängig
von der Gebrauchsintensität muss Ihre PSA gegebenenfalls häufiger überprüft werden. Tragen
Sie die Ergebnisse in den Prüfbericht Ihrer PSA ein: siehe Beispiele auf Petzl.com.

prüfen Sie das Produkt auf Deformierungen, Risse, Kratzer, Abnutzungs- und

Überprifen Sie das Produkt auf Deformierungen, Risse, Kratzer, Annurzungs- un und Korrosionserscheinungen.
Überprifen Sie die Gängigkeit des Klemmnockens und des Entriegelungshebels sowie die Funktionsfähigkeit der Rückhonfedern.
Überprifen Sie den Zustand der Rolle und vergewissem Sie sich, dasss sie sich in beide Richtungen ungehindert drehen kann. Überprüfen Sie, dass die Rolle sich beim Hochdrücken ungehindert nach oben bewegen kann und dass sie beim Loslassen wieder in die Ausgangsposition zurückkehrt. Überprüfen Sie den Zustand des Klemmnockens und des Bremsmechanismus. Überprüfen Sie, dass keine Fremdickörper den Mechanismus beeinträchtigen und vergewissern Sie sich, dass das Siel im Gerät nicht mit Fett in Berührung kommt.

wanrend des Gebrauchs

Es ist unerlässlich, den Zustand des Produkts und seiner Verbindungen mit anderen
Ausrüstungsgegenständen im System regelmäßig zu überprüfen. Stellen Sie stets sicher, dass
die einzelnen Ausrüstungsgegenstände im System richtig zueinander positioniert sind.
Vergewissen Sie sich, dass der Kraabiner immer in der Längsachse belastet wird.
Vergewissem Sie sich, dass er richtig verriegelt ist.
Stellen Sie stets sicher, dass der Klemmnocken und der Körper des NEOX sich ungehindert
bewegen können.

4. Kompatibilität

Überprüfen Sie die Kompatibilität dieses Produkts mit den anderen Elementen Ihres Systems (Kompatibilität = funktionelles Zusammenspiel).

Seile

Seile
Kompatibel mit dynamischen Einfachseilen (EN 892) und halbstatischen Seilen (EN 1891) (Kern
+ Mantel) mit einem Durchmesser von 6,5 bis 11 mm. Achtung: Der tatsächliche Durchmesser
kann von den Verkaufsangaben bis zu 40,2 mm abweichen.
Warnung: Habstatische Seile and indict zum Sichem im Vorstieg geeignet. Verwenden Sie in
diesem Fall ein dynamisches Seil EN 892.
Warnung: An einem neuen Seil kann das NEOX eine geringere Blocklerwirkung haben.
Durchmesser, Zustand, Abnutzungsgrad und die Behandlung Ihres Seils beenflüssen die
Blocklerwirkung und können das Ausgeben von Seil erschweren. Seien Sei setse wachsam
und machen Sie sich mit Jedem Seil vertraut, das Sie zum Sichen oder Ablassen mit dem
NEOX verwenden.
Dürne Seile: Dürne Seile erforden besondere Vorsichtsmaßnahmen, das eis schwerer mit
der Hand zu halten sind. Es kann sich als schwieriger erweisen, die Durchlaufgeschwindigkeit
während des Ablassens oder bei einem Sturz zu kontrollieren. Die Verwendung von dünnen
Seilen mit dem NEOX erforder eine erhölte Westsamkeit und umfangreiche Praxiserfahrung
in den Sicherungstechniken.
Seile mit großem Durchmesser können mehr Kraifaufwand zum Seilausgeben erfordern.
ACHTUNG: Impätignierte, neue vereiste, leuchte, mill Schlamun verschmutzte Seile usw.
Karabiner

Karabiner

Das NEOX ist mit den Verschlusskarabinern (z. B. Sm*D SCREW-LOCK) und
richtungsabhängigen Karabinern (ATTACHE BAR SCREW-LOCK) von Petzl kompatibel. Bei
Verwendung anderer Karabiner führen Sie bitte einen Kompatibilitätstest durch (korrekte
Installation und Funktion, Prüfung des Risikos einer Falschpositionierung).
Vergewissern Sie sich, dass Ihr Karabiner nicht die Funktionsfähigkeit des NEOX beeinträchtigt,
insbesondere die Bewegungsfehielt des Kernmrockens.

5. Bedienung und Funktionsprüfung

Bei Bewegungen des Seils ohne Belastung, zum Beispiel um Seil auszugeben oder einzuziehen, kann die Rolle sich in beide Richtungen drehen. Wenn die sichernde Person das freie Seilende nicht in der Brenshand hält, kann das Seil durch das Gerät laufen (z. B. unter seinem eigenen Gewicht).

Blockieren:

werden.
Wenn die Blockierung ausgelöst wurde, halten Sie das Bremsseil weiterhin ununterbrochen fest, um ein unbeabsichtigtes Lösen der Blockierung durch Bewegungen der kletternden

fest, um ein unbeabsichtigtes Lösen der Blockierung durch Bewegungen der kletternden Person zu verhindern. Hinweis: In manchen Fällen, etwa beim Seileinziehen, bevor Sie die kletternde Person halten, kann sich die Rolle um eine halbe Umdrehung drehen, bevor sie die Blockierung auslöst. Diese Funktionsweise ist normal.

Anthurg: In manchen Fällen, z. B. beim Sichern einer sehr leichten Person, mit sehr viel Selleinzug oder mit einem zusätzlichen Bremssystem, kann es passieren, dass das Seil ohne Blockleren durch das Gerät läuft. Durch das Festhalten des Brensseils kann die kletternde Person aufgefangen und/oder das Ablassen gesteuert werden.

Führen Sie vor jedem Einsatz einen Funktionstest durch, um sich zu vergewissern, dass das Seil richtig eingelegt ist und das NEOX ordnungsgemäß funktioniert.

6. Installation des NEOX

t ist. Beachten Sie dafür die Markierungen auf ышнат ин вылна, cass aas Seii richtig eingelegt ist. Beachten Sie dafür die Markierungen auf dem Produkt. Das Blockieren und das Steuern der Abseilfahrt sind unwirksam, wenn das Seil in der falschen Richtung installiert wird.

interdieck: Die kletternde und die sichernde Person müssen ihre Sicherungselemente sbesondere Gurt, Seil, NEOX, Karabiner) vor dem Klettern gegenseitig überprüfen.

7. Sicherungstechniken

Vorsichtsmaßnahmen

Halten Sie das Bremssell immer mit der Hand umschlossen: Wenn das Bremsseil nicht estgehalten wird, besteht die Gefahr, dass die Blockierung des Seils aufgehoben wird. Er üchtblockieren des Seils setzt die kletternde Person dem Risiko schwerer oder tödlicher

Nichtbookeren des Seils setzt die keiterfride Ferson dem Histiko Schwerer oder todicher Verletzungen aus (z. B. Stuzz auf den Boden).
- Behinden Sied als Gerät doer den Klemmnocken nicht mit Ihren Händen: Es besteht das Risiko, die Blocklierung des Seils aufzuheben.
- Achten Sie darauf, Schlappseit zwischen Ihrer Bremshand und dem Gerät zu verhindern, da est die Blocklerung verzögern Könnte.

7A. Grundlegende Sicherungsposition
Sie müssen speziell in Sicherungstechniken geschult sein, bevor Sie das NEOX verwend

7B. Seil ausgeben

Um das Ausgeben des Seils zu erleichtern, sollte das Seil mehr in das Gerät geschoben als gezogen werden (Drehbewegung). Verfolgen Sie die Bewegungen der kletternden Person aufmerksam und antizipieren Sie das Klippen der Zwischensicherungen und des Umlenkers.

7C. Seil einziehen

7D. Auffangen eines Sturzes

Hinweis für dynamisches Sichern: Machen Sie einen kleinen Sprung oder einen Schritt nach vorne, um den Sturz der kletternden Person zu dämpfen.

8. Abseilen und Ablassen

Vorsichtsmaßnahmen: Halten Sie das feile Seilende immer mit der Hand umschlossen, wenn Sie den Hebel betätigen. Wenn das Bremssel nicht festgehalten wird, besteht die Gefahr, die Kontrolle beim Ablassen zu verlieren.
Betätigen Sie den Hebel, um das blockierte Seil schrittweise zu lösen. Der Hebel kann die Regulierung der Ablassegeschwindigkeit unterstützen, das Durchlaufen des Seils wird jedoch durch die Hand am Bremsseil gesteuert.

9. Freihändige Position

Wenn Sie freie Hände brauchen (z. B. zum Entknoten des Sells), machen Sie einen festen Knoten in das Bremsseil in der Nähe des Geräts. Dieser Knoten dient als Stopper, falls das Seil durch das Gerät läuft.

10. Zusätzliche Informationen

Das Produkt entspricht der PSA-Verordnung (EU) 2016/425. Die EU-Konformitätserklärung ist auf Petzl. com vertigber.

Die Gebrauchsanleitungen müssen allen Anwendern und Anwenderinnen dieser Ausnüstung

- Die Gebräuchsanleitungen mussen auen in werden.
in Landessprache zur Verfügung gestellt werden.
- Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung in einem eigenen Ordner auf, damit Sie konsultieren können, auch nachdem Sie sie von der Ausrüstung entfernt haben

Aussondern von Ausrüstung:

Aussondern von Ausrüstung:

ACHTUNG: Außergewöhnliche Umstände können die Aussonderung eines Produkts nach einer einmaligen Anwendung erforderlich machen (z. B. Art und intensität der Benutzung, Anwendungsbereich: aggressive Umgebungen, Meereskinna, scharfe Kanten, extreme Temperaturen, Chemikalien).

In folgenden Fällen muss ein Produkt ausgesondert werden:
- Seine Lebensdauer wurde überschritten.
- Es wurde einem schweren Sturz oder einer schweren Belastung ausgesetzt.
- Das Produkt fällt bei der PSA-Überprüfung durch. Sie bezweifeln seine Zuwerlässigkeit.
- Die vollständige Gebrauchsgeschichte ist nicht bekannt (z. B. ist eine Produktmarkierung unleserlich).

- unleserlich).

 Das Produkt ist veraltet (z. B. Änderung der gesetzlichen Bestimmungen, der Normen und der technischen Vorschriften, Inkompatibilität mit anderen Ausrüstungsgegenständen).
 Zerstören und entsorgen Sie diese Produkte, um ihren weiteren Gebrauch zu verhindern.

Zeistofen und enasyer und Zeichenerklärungen:
A. Unbegrenzte Lebensdauer – B. Temperaturbeständigkeit – C.
Vorsichtsmaßnahmen – D. Reinigung – E. Trocknung – F. Lagerung/
Transport – G. Pflege – H. Änderungen/Reparaturen (außerhalb der PetzlBetriebsstätten nicht zulässig, ausgenommen Ersatzteile) – I. Fragen/Kontakt

Auf Material- und Fabrikationsfehler. Von der Garantie ausgeschlossen sind: normale Abnutzung, Oxidation, Modifikationen oder Nachbesserungen, unsachgemäße Lagerung, unsachgemäße Wartung, Nachlässigkeit und Anwendungen, für die das Produkt nicht bestimmt ist.

Warnhinweise

Ummittelbare Verletzungs- oder Lebensgefahr, 2. Potenzielles Unfall- oder Verletzungsrisiko.
 Wichtige Information über die Funktionsweise oder die Leistungsangaben Ihres Produkts. 4. Inkompatibilität zwischen Aussichungsangabenständen.

Rückverfolgbarkeit und Markierung

Entspricht den Anforderungen der PSA-Verordnung. Ausgewiesene Stelle für die EU-aumusterprüfung – b. Nummer der notifizierten Stelle für die Produktionskontrolle dieser PSA c. Rückverfolgbarkeit: Data Matrix – d. Kompatibler Durchmesser – e. Individuelle Nummer - о. пыдживтый диагимет. Сията магих – а. Котравілов Григойпевзев – е. Individuelle Nummer - I. Herstellungsjahr – g. Herstellungsmorat – h. Nummer der Ferlügungsreihe – I. Individuelle Produktnummer – j. Normen – k. Lesen Sie die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch – I. Modell-Kennzeichnung – m. Kelterer – n. Hand m Bremssell – o. Adresse des Herstellers – Achtung, das Bremssell immer in der Hand halten

Questa nota informativa spiega come utilizzare correttamente il prodotto. I segnali di attenzione vi informano dei rischi più frequenti legati agli utilizzi errati del dispositivo, ma è impossibile descriverii tutti. Prendete visione degli aggiornamenti e delle informazioni ma e impossibile descrivent iturii. r/renoiete visione degli aggiornamenti e delle informazioni supplementari sul sido Petzi.codi.
Voi siete responsabili della considerazione di ogni awiso e dell'utilizzo corretto del dispositivo. L'uso improprio di questo dispositivo causa rischi aggiuntivi. Contattare Petzi in caso di dubbi o difficoltà di comprensione.

1. Campo di applicazione

Dispositivo di protezione individuale (DPI) contro le cadute dall'alto.
Dispositivo d'assicurazione con bioccaggio assistito mediante camma per l'arrampicata.
EN 15151-1 tipo 6: dispositivi per assicurazione e discesa senza elemento bloccante

antipanico.

Il NEOX consente ad una persona con il dispositivo collegato alla propria imbracatura, di
assicurare un arrampicatore da primo o in moulinette e di calarlo. Consente anche la discesa
su un capo di corda.

Questo prodotto non deve essere sollecitato oltre i suoi limiti.

su un capo di corda. Cuesto prodotto non deve essere sollecitato oltre i suoi limiti. Questo prodotto non deve essere ufilizzato in situazioni diverse da quelle descritte nelle istruzioni Petzl (esempio di utilizzo non autorizzato: l'autoassicurazione).

Responsabilità

ATTENZIONE Le attività che comportano l'utilizzo di questo dispositivo sono per natura

pericolose. Voi siete responsabili delle vostre azioni, delle vostre decisioni e della vostra

- rima di utilizzare questo dispositivo, occorre: Leggere, compendere, seguire e applicare tutte le istruzioni d'uso. Recevere una firmizzione adeguata sul suo utilizzo. Acquisire familiarità con il alepositivo, imparare a conoscerne le prestazioni e i limiti. Comprindere e accettare i rischi indotti. Il mancato rispetto di queste istruzioni o di una sola di queste avvertenze può

sere la causa di ferite gravi o mortali.

essere la causa di ferite gravi o mortali.

Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente da persone competenti e addestrate o sottoposte al controllo visivo diretto di una persona competente e addestrata. Voi siete responsabili delle vostere azioni, delle vostre decisioni e della vostra sicurezza e ve ne assumete le conseguerze. Se non siete in grado di assumenvi questa responsabilità, o se non avete compreso le istruzioni d'uso, non utilizzare questo dispositivo.

2. Nomenclatura

(1) Flangia mobile, (2) Camma, (3) Asse della camma, (4) Supporti di frenaggio, (5) Ruota, (6) Maniglia, (7) Fori di collegamento, (8) Rivetto, (9) Corda lato frenante. Materiali principali: all'uninio, acciaio inossidabile, poliammide.

3. Controllo, punti da verificare

La vostra sicurezza è legata all'integrità della vostra attrezzatura. Petzi raccomanda un controllo approfondito come minimo ogni 12 mesi. Attenzione, l'intensità di utilizzo può comportare un controllo più frequente del DPI. Registrate i risultati nella scheda di vita del vostro DPI: vedi esempi su Petzl.com.

Prima di ogni utilizzo

Prima di ogni utilizzo

Verificare sul prodotto l'assenza di deformazioni, fessurazioni, segni, usura, corrosione.

Verificare la mobilità della camma e della maniglia di shloccaggio. Il funzionamento delle molle.

Verificare lo stato della ructa e la sua rotazione ne di cle sensi. Verificare o che possa muoversi verso l'alto quando è spinta e che ritorni in posizione quando è rilasciata.

Verificare lo stato della camma e del suaporti di frenaggio.

Verificare l'assenza di corpi estranei nel meccanismo e l'assenza di lubrificante sul passaggio rella contra

Durante l'utilizzo

È importante controllare regolarmente lo stato del prodotto e dei suoi collegamenti con gli altri dispositivi del sistema. Assicurarsi del corretto posizionamento dei dispositivi gli uni rispetto

Verificare che il moschettone lavori sempre sull'asse maggiore. Verificarne il bloccaggio Verificare che la camma e il corpo del NEOX abbiano sempre libertà di movimento.

4. Compatibilità

a compatibilità di questo prodotto con gli altri elementi del sistema nella vostra ne (compatibilità = buona interazione funzionale).

primo. In questo caso, utilizzare una corda dinamiae EN 882.
Attenzione, con una corda nuova, l'efficacia di bioccaggio del NEOX può essere ridotta.
In generale, l'efficacia di bioccaggio e la facilità a dare corda possono essere modificate
a seconda del diametro, delle condizioni, dell'usura e del trattamento della corda. Fare
attenzione el esercitaria nell'assicurazione e nella calata con NEOX ogni volta che si utilizza
una corda diversa dal soltio.
Corde sottili: le corda cottili richiedono particolari precauzioni d'uso a causa della loro più
debole impugnatura. Possono essere più utilificial da controllare in calata o in caso di casoda.
L'uso di corde sottili: NEOX richiede una maggiore attenzione ed un'ottima conoscenza
delle tenniche d'assicurazione.
Corde di grande diametro: le corde usurate (rigonfie, rigide) o di grande diametro possono
infiniedere più sforzo per dare corda rapidamente.
ATTENZIONE, daune corde possono essere più scorrevoil e ridurre l'efficacia di bloccaggio del
NEOX (per esempio, trattamento della calza, corde nuove, gelate, bagnate, infangate).
Moschettone di collegamento

Moschettone di collegamento

NEOX è compatibile con i moschettorii Petzi con ghiera di bloccaggio (per esempio, Sm'D SCREW-LOCK) e direzionali (ATTACHE BAR SCREW-LOCK), Per l'utilizzo di qualsiasi altro moschettone, fare un test di compatibilità (installazione e funzionamento corretti e studio de possibilità di errato posizionamento).

Assicurarsi che il moschettone non ostacoli il funzionamento del NEOX, in particolare la libertà di movimento della camma.

5. Principio e test di funzionamento

Assicurazione ei movimenti di corda senza tensione, per esempio per dare o recuperare corda, la ruota può otare nei due sensi.

ruotare nei due sensi. Se l'assicuratore non tiene la corda lato frenante, la corda può scorrere nel dispositivo (per esempio, sotto il proprio peso). Bloccaggio:

Bloccaggio: In caso di caduta dell'arrampicatore, la mano che tiene la corda lato frenante aziona il bloccaggio della ruota: la tensione della corda fa risalire la ruota, attivando i fermi interni che ne bloccano la ortazione. Il NEOX ruota quindi sul moschettone, la camma ruota e la corda è bloccata, serrata tra i due supporti di frenangio. Se l'assicuratore non tiene la corda lato frenante, la tensione nella corda è insufficiente per far risalire la ruota e azionare il bloccaggio. La camma e il corpo de NEOX devono potersi muovene liberamente in qualsiasi momento. Il NEOX deve poter ruotare liberamente attorno al moschettone.

NECIX deve poter ruotare liberamente attorno al moschettone. Qualisiasi ostacolo al dispositivo o alla camma annulla il bloccaggio della corda. Una volta azionato il bloccaggio, continuare a tenere sempre la coda lato frenante per evitare lo sibloccaggio improviso in caso di movimento dell'arrampicatore.

Nota: in alcuni casi, come quando si recupera corda prima di bloccare l'arrampicatore, la ruota può ruotare di mezzo giro prima di avviare l'azione bloccante. Questo funzionament

Casi particolari:

Attenzione, in alcuni casi, per esempio quando si assicura un arrampicatore molto leggero, con molta trazione o con un sistema di frenaggio supplementare, si può verificare uno scorrimento della corda senza bloccaggio. Tenere la corda lato frenante consente quindi di trattenere l'arrampicatore e/o controllame la discesa.

Prima di ogni utilizzo, realizzare un test di funzionamento per verificare il corretto se d'installazione della corda e il corretto funzionamento del NEOX.

6. Installazione del NEOX

prodotto.

Il bloccaggio e il controllo della discesa non funzionano se la corda è installata nel senso errato.

Partner check: arrampicatore e assicuratore devono fare una verifica reciproca degli elementi
di assicurazione (in particolare imbracatura, corda, NEOX, moschettone) prima di cominciare

7. Tecniche di assicurazione

Precauzioni

Tenere sempre la corda lato frenante: se non viene tenuta la corda lato frenante, c'è il rischio di annullare il bloccaggio della corda. Il mancato bloccaggio della corda espone l'arrampicatore al rischio di lesioni gravi o mortali (per esempio, caduta al suolo).
 Non ostacolare il dispositivo o la camma con le mani: c'è il rischio di annullare il bloccaggio della cordi.

della corda. - Evitare laschi di corda tra la mano lato frenante e il dispositivo, che potrebbero causare un ritardo nel bloccaggio.

7A. Principale posizione d'assicurazione re una formazione adeguata alle tecniche di assicurazione prima di utilizzare

7B. Dare corda Per facilitare lo scorrimento, occorre spingere di più la corda nel dispositivo anziché tirarla (movimento rotatorio). Anticipare i moschettonaggi prestando attenzione alla progressione dell'arrampicatore.

7C. Recuperare la corda

7D. Trattenere una caduta

Consiglio per un'assicurazione dinamica: fare un piccolo salto, o un passo in avanti, per ammortizzare la caduta dell'arrampicatore.

Precauzioni: tenere sempre la corda lato frenante quando si aziona la maniglia. Se non viene tenuta la corda lato frenante, c'è il rischio di perdere il controllo della discesa. Azionare la maniglia per siblocare progressivamente la corda. La maniglia auta a regolare la discesa, ma è la mano dal lato frenante che controlla lo scorrimento della corda. 9. Posizione con mani libere

Se occorre avere le mani libere (per esempio, per slegare la corda), realizzare un nodo stretto sulla corda lato frenante vicino al dispositivo. Questo nodo servirà da fermo in caso di scorrigorato della corde.

10. Informazioni supplementari

Questo prodotto è conforme al regolamento (UE) 2016/425 relativo ai dispositivi di protezione includi con la considerazione di conformità UE è disponibile sul sito Petzi.com: Le istruzioni d'uso di questo dispositivo devono essere fornite all'utilizzatore e redatte nella la conservazione de pasea in cui il prodotto vine architizzato.

rimosse dal dispositivo.

Eliminazione: Eliminazione:

ATTENZIONE, un evento eccezionale può comportare l'eliminazione del prodotto dopo un solo utilizzo (per esempio, tipo ed intensità di utilizzo, ambiente di utilizzo: ambienti aggressivi, ambienti marin, parti taglienti, tremperature estreme, prodotti chimici).

Il prodotto deve essere eliminato quando:
1 ha suptrato la durata di vita prevista.
1 ha subito una caduta o uno sforzo notevole.
1 il risultato dei controlli del prodotto non è soddisfacente. Si ha un dubbio sulla sua affidabilità.
1 Non si conosce l'intera storia del suo utilizzo (per esempio, una marcatura prodotto lleggibile).

Pittogrammi:
A. Durata Illimitata - B. Temperature tollerate - C. Precauzioni d'uso - D.
Pulizia - E. Asciugatura - F. Stoccaggio/trasporto - G. Manutenzione - H.
Modifiche/riparazioni (proibite al di fuori degli stabilimenti Petzl salvo pezzi di
ricambio) - I. Domande/contatto

Situazione che presenta un rischio imminente di lesione grave o mortale. 2. Esposizione a un rischio potenziale d'incidente o lesione. 3. Informazione importante sul funzionamento o le performance del vostro prodotto. 4. Incompatibilità materiale.

n auviraumita e li itali catura a. Conforme ai requisiti del regolamento DPI. Ente riconosciuto che interviene per l'esame UE di tipo - b. Numero dell'organismo notificato per il controllo della produzione di questo DPI - c. Tracciabilità: datamatrix - d. Diametro compatibile - e. Numero individuale - f. Anno di fabbricazione - p. Mese di fabbricazione - Numero lotto - il clentificativo individuale - j. Norme - k. Leggere attentamente l'istruzione tecnica - l. Identificazione del modello - m. Arampicatore - n. Mano lato frenante - o. Indirizzo del fabbricante - p. Attenzione, tenere sempre la corda lato frenante

Compatibile con le corde (anima + calza) singole dinamiche (EN 892), semistatiche (EN 1891), diametro da 8,5 a 11 mm. Attenzione, commercialmente, i dametri di corda indicati hanno una tolleranza fino a 40,2 mm. Attenzione, le corde semistatiche non sono progettate per l'assicurazione nell'arrampicata da primo. In questo caso, utilizzare una corda dinamica EN 892.

Segnali di attenzione

Tracciabilità e marcatura

Este folleto explica cómo utilizar correctamente su producto.

Las señales de advertencia le informan de los riesgos más frecuentes relacionados con la utilización incorrecta de su equipo, pero es imposible describirios todos. Informese de las actualizaciones y de la información complementaría en Petzl.com.

Usted es responsable de tener en cuenta cade una de las advertencias y de utilizar correctamente su equipo. Cualquier mala utilización de este equipo originará peligros adicionales. Cortacte con Petzl si tiene dudas o dificultades de comprensión.

1. Campo de aplicación

as caídas de altura

Equipo de profección individual (EPI) contra las caídas de altura. Aparato para asegurar con bloqueo asistido por leva para la escalada. EN 15151-1 tipo 6: dispositivos para seguridad y descenso sin elemento bloque:

antipanico. El NEOX permite a una persona con el aparato conectado a su armés asegurar a un escal de primero o en polea y hacerlo descender. Permite también el descenso por un cabo de

cuerda. Este producto no debe ser solicitado más allá de sus limites. Este producto no debe ser utilizado en ninguna otra situación que las descritas en las instrucciones Petzl (ejemplo de utilización no autorizado: el autoaseguramiento).

Responsabilidad

ATENCIÓN Las actividades que implican la utilización de este equipo son por naturaleza peligrosas. Usted es responsable de sus actos, de sus decisiones y de su seguridad.

intes de utilizar este equipo, debe: Leer, comprender, segui y aplicar todas las instrucciones de utilización. Formarse espedificamente en el uso de este equipo. Familiar tarsec con su equipo y aprender a conocer sus prestaciones y sus limitaciones. Comprender y eceptar los riesgos derivados.

El no respeto de estas instrucciones o de una sola de estas advertencias

El no respeto de estas instrucciones o de una sola de estas advertencias puede ser la causa de lesiones graves o mortales. Este producto sólo debe ser utilizado por personas competentes y responsables, o que estén bajo el control visual directo de una persona competente y responsable. Usted es responsable de sus actos, de sus decisiones y de su seguridad y asume las consecuencias de los mismos. Si usted no está dispuesto a asumir esta responsabilidad o si no ha comprendido bien las instrucciones de utilización, no utilice este equipo.

2. Nomenclatura

l Placa lateral móvil, (2) Leva, (3) Eje de la leva, (4) Patines de frenado, (5) Rueda, (6) npuñadura, (7) Orificios de conexión, (8) Remache, (9) Cuerda lado frenado. ateriales principales: aluminio, acero inoxidable y poliamida.

3. Control, puntos a verificar

Su seguridad está vinculada a la integridad de su equipo.
Petzi recomienda una revisión en profundidad al menos cada 12 meses. Atención: la intensidad de su utilización le puede llevar a revisar su EPI con más frecuencia. Registre los resultados en la ficha de revisión del EPI: consulte ejemplos en Petzl.com.

Antes de cualquier utilización

Compruebe en el producto la ausencia de deformaciones, fisuras, marcas, desgastes,

corrosión.

Compruebe la movilidad de la leva y de la empuñadura de desbloqueo y el funcionamiento de los muelles.

Compruebe el estado de la rueda y su rotación en los dos sentidos. Compruebe que puede desplazarse hacia amba cuando se empuja y que vuelve bien a su lugar cuando se suelta. Compruebe el estado de la leva y de los patines de frenado.

Compruebe la ausencia de cuerpos extraños en el mecanismo y la ausencia de lubricante en el paso de la cuerda.

Durante la utilización

Durantie la dunización Es importante controlar regularmente el estado del producto y de sus conexiones con los demás equipos del sistema. Asegúrese del correcto posicionamiento de los equipos entre Compruebe que el mosquetón trabaja siempre según el eje mayor. Compruebe su bloque Compruebe que la leva y el cuerpo del NEOX tengan siempre libertad de movimiento.

4. Compatibilidad

Compruebe la compatibilidad de este producto con los demás elementos del sistema en su aplicación (compatibilidad = interacción funcional correcta).

Cuerdas

Cuerdas

Compatible con las cuerdas (alma + funda) dinámicas en simple (EN 892) y semiestáficas (EN 1891), de 8,5 a 11 mm de diámetro. Atención: comercialmente, los diámetros de cuerda indicados tienen una tolerancia que puede alcanzar hasta ±0,2 mm. Atención: las cuerdas semiestáficas no están diseñadas para asegurar en escalada a un primero. En este ceso, utilico una ouerda dinámica EN 892.

EN 1892. ELECX puede verse reducida comercia dinámica EN 892.

El como general según el diámetro, de lasta o el despasta el tratamiento de sida o ucerda, la eficacia de bloqueo y la facilidad de dar cuerda pueden verse modificados. Tenga cuidado y familiarioses al asegurar y al descender con su NEOX cada vez que utilice una cuerda diferente a su cuerda habitual.

Cuerdas finas: las cuerdas finas requieren precauciones de utilización particulares debido a que son más dificiles de sujetar con la mano. Pueden ser más dificiles de controlar en el descenso o en caso de caída. La utilización de cuerdas finas con el NEOX requiere una mayor vigilancia y una buena experiencia en las técnicas de asegurar.

Cuerdas finas ren diámetro: las cuerdas fespastadas (hinchadas, rigidas) o de gran diámetro pueden requierr más estuerzo para dar cuerda rápicidamente.

ATENCIÓN: algunes cuerdas pueden ser desitzantes y reducir la eficacia de bloqueo del NEOX (por ejemplo, tratamiento de la funda, cuerdas nuevas, heladas, mojadas, embarradas).

Mosquetón de conexión

Mosquetón de conexión

Mosqueton de conexion

I NEON es compatible con los mosquetones Petzi con bloqueo de seguridad (por ejemplo, Sm'D SCREW-LOCK) y direccional (ATTACHE BAR SCREW-LOCK). Para la utilización de cualquier otro mosquetón, haga une prueba de compatibilitad (colocación y funcionamiento correctos y estudio de las posibilidades de posicionamiento incorrecto). Asegúrese de que su mosquetón no dificulte el funcionamiento del NEOX, especialmente la libertad de movimiento de la leva.

5. Principio y prueba de funcionamiento

Durante los movimientos de cuerda sin tensión, por ejemplo para dar o recuperar cuerda, la rueda puede girar en los dos sentidos. Si el aseguradro no sujeta la cuerda lado frenado, la cuerda puede circular en el aparato (por ejemplo, por su propio peso).

Bloqueo:

Bloqueo:

Durante una caída del escalador, la mano que sujeta la cuerda lado frenado inícia el bloqueo de la nueda: la tensión de la cuarda hace subir la nueda, esto activa topes internos que la bloqueo en ortación. E NEXO, prote antoneces sobre el mosquetón, la leva pivota y la cuerda se bloquea por pinzamiento entre los dos patínes de frenado.

Sel asegurado no sujeta la cuerda lado frenado, la tensión en la cuerda es insuficiente para hacer subir la nueda e iniciar el bloqueo.

La leva y el cuerpo del NEXO Koben poder moverse libremente en cualquier momento. El NEXO debe poder rotar libremente airededor del mosquetón.

Cualquier obstáculo del aparatio o de la leva anual el bloqueo de la cuerda.

Una vez el bloqueo iniciado, continúe sujetando la cuerda lado frenado, de forma permanente, para prevenir cualquier desbloqueo accidental en caso de movimiento del escalador.

Observación: en algunos casos, como cuando recuperamos cuerda antes de bloquear al escalador, la rueda puede realizar un medio giro antes de iniciar el bloqueo. Este funcionamiento es normal.

Casos particulares:

Atención, en algunos casos, por ejemplo, el aseguramiento de un escalador muy ligero, con mucho rozamiento o com un sistema adicional de frenado, puede provocar la circulación de la cuerda sin bloqueo. Sujetar la cuerda lado finando permite entonces retener al escalador y/o

Antes de cada utilización, realice una prueba de funcionamiento para comprobar el sentido correcto de instalación de la cuerda y el funcionamiento correcto del NEOX.

6. Instalación del NEOX

Asegúrese del sentido de instalación de la cuerda remitiéndose a los marcados en el producto. El bloqueo y el control de descenso no son operativos si la cuerda se instala en el sentido

Discovers y common de la compressión multua de los elementos para asegurar (especialmente amés, cuerda, NEOX, mosquetón) antes de empezar elementos para asegurar (especialmente amés, cuerda, NEOX, mosquetón) antes de empezar

7. Técnicas para asegurar

Sujete siempre las cuerdas lado frenado: si la cuerda lado frenado no se sujeta, hay un riesgo de anular el bloqueo de la cuerda. Un no bloqueo de la cuerda expone al escalador a un riesgo de heridas graves o mortales (por ejemplo, caida al suelo,
 No obstaculice el aparato o la leva con sus manos: hay un riesgo de anular el bloqueo de

ucada. segúrese de evitar cualquier bucle de cuerda destensada entre su mano lado frenado y el ráto, que podría provocar un retraso en el bloqueo.

7A. Posición principal para asegurar Debe estar formado específicamente en las técnicas de aseguramiento antes de utilizar el

TECHNICAL NOTICE **NEOX**

7B. Dar cuerda

Para facilitar la circulación, primero debe empujar la cuerda lado frenado hacia el aparato antes que firar de la cuerda lado escalador (movimiento rotativo). Anticípese a los mosquetoneos estando atento a la progresión del escalador.

7C. Recuperar cuerda 7D. Retener una caída

niento dinámico: dé un pequeño salto o un paso hacia delante para

8. Descender v descolgar

Precauciones: sujete siempre la cuerda lado frenado mientras accione la empuñadura. Si la cuerda lado frenado no se sujeta, hay un riesgo de pérdida de control del descenso. Accione la empuñadura para desbloquear progesivamente la cuerda. La empuñadura ayuda a regular el descenso, pero es la mano lado frenado la que controla la circulación de la cuerda.

9. Posición manos libres

Si debe tener las manos libres (por ejemplo, para desanudar la cuerda), realice un nudo apretado en la cuerda lado frenado cerca del aparato. Este nudo servirá de tope en caso de circulación de la cuerda.

10. Información complementaria

Este producto es conforme al Regiamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual. La declaración de conformidad UE está disponible en Petzl.com. Las instrucciones de utilización deben entregarse al usuario de este equipo en el idioma del

país de utilización:
- Conserve las instrucciones de utilización archivadas permanentemente para poder consultarlas tras haberlas retirado de su equipo.

ATENCIÓN: un suceso excepcional puede llevarle a dar de baja un producto después de una sola utilización (por ejemplo, tipo e intensidad de utilización, entorno de utilización: embientes argersivos, ambientes marinos, aristas cortantes, temperaturas extremas, productos químicos). Un producto debe darse de baja cuando: Ha superado su vida útil.

- Ha sufrido una caída o un esfuerzo importante.

- El resultado de las revisiones del producto no es satisfactorio. Duda de su fiabilidad.

- No conoce el historial completo de utilización (por ejemplo, un marcado en el producto leicolie).

zación es obsoleta (por ejemplo, evolución legislativa, normativa, técnica o incompatibilidad con otros equipos). Destruya estos productos para evitar una utilización futura.

Pictogramas:
A. Vida util ilimitada - B. Temperaturas toleradas - C. Precauciones de utilización - D. Limpieza - E. Secado - F. Almacenamiento/transporte - G. Mantenimiento - H. Modificaciones/reparaciones (prohibidas fuera de los talleres de Petzl, excepto las piezas de recambio) - I. Preguntas/contacto

Garantía 3 años

idi al III de Carlos ontre cualquier defecto del material o de fabricación. Se excluye: el desgaste normal, la didación, las modificaciones o retoques, el almacenamiento incorrecto, el mantenimiento correcto, las negligencias y las utilizaciones para las que este producto no está destinac

Señales de advertencia

Situación que presenta un riesgo inminente de lesión grave o mortal. 2. Exposición a un riesgo potencial de incidente o de lesión. 3. Información importante sobre el funcionamiento o las prestaciones de su producto. 4. Incompatibilidad material.

Trazabilidad y marcado

Irazabilidad y marcado
a. Conforme a los requisitos del Reglamento EPI. Organismo notificado para el examen UE
de tipo - b. Número del organismo notificado para el control de la producción de este EPIl'razabilidad: datamatrix - d. Diametro compatible - e. Número individual - f. Anó de fabrica
- g. Mes de fabricación - h. Número de lote - i. Identificador individual - J. Normas - k. Lea
atentamente la ficha técnica - l. Identificación del modelo - m. Escalador - n. Mano lado
frenado - o. Dirección del fabricante - p. Atención: siempre supitar la cuerda lado frenado

PT

Esta noticia técnica explica como utilizar correctamente o seu produto.

Os painéis de alerta informam-vos dos riscos mais frequentes ligados à utilização incorrecta do seu equipamento, porém é impossivel descreve-los todos. Tome conhecimento das últimas actualizações e informações complementares em Petzl.com.

E responsável por tomar conhecimento de cada alerta e pela utilização correcta do seu equipamento. Qualquer má utilização deste equipamento pode originar perigos adicionais. Contacte a Petzl se tiver dividas ou dificuldades de compreensão.

Equipamento de protecção individual (EPI) contra quedas em altura.
Aparelho de segurança com travamento assistido com came, para escalada.
BN 15151-11 po 6: dispositivos para dar segurança e para descida sem elemento bloqueador

Uni escalado de mentro de confesiona de conf

Responsabilidade

ATENÇÃO As actividades que implicam a utilização deste produto são por natureza perigosas. Você é responsável pelos seus actos, pelas suas decisões e pela sua

imitações. Compreender e aceitar os riscos inerentes

ferimentos graves ou mortais.

Este produto não deve ser utilizado senão por pessoas competentes e responsáveis, ou colocado sob o controlo visual directo de uma pessoa competente e responsávei. Você é responsávei pelos seus actos, pelas suas decisões, pela sua segurança e assume as consequências. Se você não se sentir apto a assumir essa responsabilidade, ou se não ertendeu bem as instruções de utilização, não utilize este equipamento.

OTITICE (UPI A un vivel, (3) Eixo da came, (4) Patins de travamento, (5) Roda, (6) Manípulo, los de conexão, (8) Rebite, (9) Corda do lado do travamento. s principais: alumínio, aço inoxidável, poliamida.

3. Inspecção, pontos a verificar

Antes de qualquer utilização

Verifique no produto a ausência de deformações, fissuras, marcas, desgaste, corrosão. Verifique a mobilidade da came e do manípulo de desbloqueamento, o funcionamento das

É importante controlar regularmente o estado do produto e as suas conexões com os outros equipamentos do sistema. Assegure-se do posicionamento correcto dos equipamentos uns

4. Compatibilidade

Verifique a compatibilidade deste produto com os outros elementos do sistema na sua aplicação (compatibilidade = boa interacção funcional).

Mosquetão de conexão

NEOX é compativel com os mosquetões Petzl de segurança (por exemplo Sm'D SCREW-LOCK) e direccionais (ATTACHE BAR SCREW-LOCK). Para uma utilização com qualquer outro mosquetão, faça um teste de compatibilidade (montagem e tuncionamento comercios e estudo de possibilidades de mau posicionamento). Assegure-se que o seu mosquetão não interfere com o funcionamento do NEOX

nomeadamente a liberdade de movimentos da came

5. Princípio e teste de funcionamento

Aquando dos movimentos de corda sem tensão, por exemplo para dar ou recuperar folga, a

roda pode girar nos dois sentidos. Se o assegurador não segurar a corda do lado da travagem, a corda pode deslizar no aparelho (por exemplo, com o seu próprio peso).

Bloqueio:

Aquando de uma queda do escalador, a mão que segura a corda do lado do travamento engata o bloqueio da roda: a tensão da corda faz subir de novo a roda, isso activa os batentes internos que à bloqueiam em rotação. O NEOX phota então no mosquetão, a came pivota e a corda fica bloqueada por esmagamento entre os dois patins de travamento. Se o assegurador não segurar a corda do lado do travamento, a tensão na corda é insuficiente para fazer subir a roda e engatar o bloqueio.

A came e o corpo do NEOX devem estar livres de movimento a qualquer momento. O NEOX deve estar fibre de rodar à volta do mosquetátio.

Qualquer obstrução do aparelho ou da came anula o bloqueio da corda.

Uma vez o bloqueio engatado, contínue a segurar a corda do lado do travamento, de forma permanente, para prevenir qualquer desbloqueio inicipinado em caso de movimento do escalador.

Observação: em alguns casos, como quando se retira a folga antes de bloquear o escalador, a roda pode girar de uma meia-volta antes de engatar o bloqueio. Este funcionamento é

Casos especiais:

Atlenção, em alguns casos, por exemplo, para dar segurança a um escalador muito leve, com um puxão forte ou com um sistema adicional de travamento, pode existir um deslizamento da corda sem bloqueio. Segurar a corda do lado do travamento permite então segurar o escalador e/ou controlar a sua descida.

Teste de funcionamento:

Antes que qualquer utilização, realize um teste de funcionamento para verificar o sentido correcto de instalação da corda e o bom funcionamento do NEOX.

6. Instalação do NEOX

Assegure-se do sentido de instalação da corda consultando as marcações no produto.

O bloqueio e o controlo da descida não funcionam se a corda estiver instalada na direcção errada.

Partner check: o escalador e o assegurador devem fazer uma verificação mútua dos elemento de segurança (nomeadamente amês, corda, NEOX, mosquetão) antes de começar a escalada.

7. Técnicas de dar segurança

Precauções

- Segure sempre a corda do lado de travamento: se a corda do lado de travamento não for segurada, existe um risco de anular o bloqueio da corda. Um não bloqueio da corda expõe o secalador a um risco de ferimentos graves ou mortais (por exemplo, queda para o chão). Não obstrua o aparelho ou a came com as mãos: existe o risco de anular o bloqueio da

. ira evitar qualquer folga na corda entre a sua mão do lado do travamento e o apa oderia provocar um atraso no bloqueio.

7A. Posição principal para dar segurança

Antes de utilizar o NEOX, é necessário possuir uma formação específica em técnicas de 7B. Dar folga Para facilitar o deslizamento, é preferivel empurrar a corda no aparelho, em vez de puxá-la (movimento rotativo). Antecipe as passagens de mosquetão estando atento à progressão do escalador.

7C. Recuperar folga 7D. Travar uma queda

9. Posição mãos livres

Conselho para uma segurança dinâmica: dê um pequeno salto, ou um passo em frente, para amortecer a queda do escalador.

Precauções: manten ha sempre a corda do lado de travamento quando accionar o manípulo. Se a corda do lado de travamento não for segurada, existe um risco de perder o controlo da descida.

Accionar o manípulo para desblora par processor.

Accionar o manípulo para desbloquear progressivamente a corda. O manípulo ajuda a controlar a descida, mas é a mão do lado do travamento que controla o desenrolar da corda.

Se precisar de ter as mãos livres (por exemplo, para desatar a corda), dê um nó apertado na corda do lado do travamento, perto do aparelho. Este nó servirá de batente em caso de deslizamento da corda.

Guarde as instruções de utilização num dossier permanente para poder consultá-las depois de as ter retirado do seu equipamento.

Descartar um equipamento: ATENÇÃO, uma ocorrência excepcional pode levar ao descarte de um produto após uma só utilização (por exemplo, tipo e intensidade de utilização, ambientes de utilização: ambientes agressivos, ambientes marinhos, arestas cortantes, temperaturas extremas, produtos

químicos). Um produto deve ser descartado quando:

un producto deve se descritació qua inc. Ultrapassou o seu tempo de vida útil. Foi sujeito a uma queda ou a um estopo importante. O resultado se verificações do produto não for satisfatório. Tiver uma dúvida sobre a sua

- O resultado das verinavas su producto de la filabilidade.
 - Não conhecer o seu histórico de utilização completo (por exemplo, uma marcação de um produto legiçale).
 - A sua utilização for obsoleta (por exemplo, evolução legislativa, normativa, técnica ou incompatibilidade com outros equipamentos).
 Destrua esses produtos para evitar uma futura utilização.

Pictogramas: Pictogramas:
A. Duração de vida ilimitada - B. Temperaturas toleradas - C. Precauções de utilização - D. Limpeza - E. Secagem - F. Armazenamento/transporte - G. Manutenção - H. Modificações/reparações (interditas fora das oficinas Petzl salvo peças sobresselentes) - I. Questões/contacto

Garantia 3 anos

Contra qualquer defeito de material ou fabrico. Estão excluídos: desgaste normal, oxidação, modificações ou retoques, mau armazenamento, má manutenção, negligências, utilizações para as quais este produto não está destinado.

A Stuação que apresenta risco iminente de ferimento grave ou mortal. 2. Exposição a um risco potencial de incidente ou ferimento. 3. Informação importante sobre o funcionamento ou as performances do seu produto. 4. Incompatibilidade de materiais.

a. Conforme às exigências do regulamento EPI. Organismo notificado interveniente para o exame UE de tipo - b. Número do organismo notificado para o controlo de produção deste EPI - c. Rastreio: datamatrix - d. Diâmetro compatível - e. Número individual - f. Ano de tabrico - g. Nés de fabrico - 1. Número de lote - i. Identificado; individual - f. Normas - k. Ler atentamente a informação técnica - l. Identificação do modelo - m. Escalador - n. Mão do lado do trawamento - o. Endereço do fabricante - p. Atenção, sempre segurar a corda do lado do trawamento Rastreio e marcações

1. Campo de aplicação

til-pánico. NEOX permite a uma pessoa, com o aparelho conectado ao seu arnês, dar segurança a n escalador à frente ou em top rope e permite descê-lo. Permite também a descida numa

segurança. Antes de utilizar este equipamento, deve: - Ler, compreender, seguir e aplicar todas as instruções de utilização. - Formar-se especificamente para a utilização deste equipamento. - Familiarizar-se com o seu equipamento, aprender a conhecer as suas performances e

O desrespeito destas instruções ou de um só destes avisos poderá causar ferimentos graves ou mortais.

2. Nomenclatura

A sua segurança está ligada à integridade do seu equipamento. A Petzt aconselha uma verificação aprofundada no mínimo todos os 12 meses. Atenção, uma utilização intensa pode levá-lo a verificar com maior frequência o seu EPI. Registe os resultados da inspecção na ficha de acompanhamento do seu EPI: ver exemplos em Petzl.

Verifique a mobilidade da carine e un mainquaz de commençamente moias.

Verifique o estado da roda e a sua rotação nos dois sentidos. Verifique que pode desiocar-se para cima quando é empurrada e que volta correctamente no seu lugar quando é solta.

Verifique o estado da carme e dos patins de travamento.

Verifique a suséncia de corpos estranhos no mecanismo e a ausência de lubrificante na zona de passagem da corda.

Durante a utilização

equipamentos do sistema. Assegure-se do posicionamento correcto dos equipamentos uns em relação aos outros. Verifique que o mosquetão funciona sempre segundo o eixo maior. Verifique o seu travamento. Verifique que a came e o corpo do NEOX estejam sempre livres de movimento.

Cordas

Corrdas

Compativel com as cordas (alma + capa) dinâmicas a simples (EN 892), semi-estáticas (EN 1891), com 8,5 a 11 mm de diámetro. Atenção, comercialmente, os diâmetros de corda indicados têm uma tolerância que pode ir até ±0,2 mm. Tenga de acesta de corda indicados têm uma tolerância que pode ir até ±0,2 mm. Sema para dar segurança em escalada à ferreira. Nesse caso utilize uma corda dinâmica EN 892.

Atenção, com uma corda nova, a eficácia do travamento do NEOX pode ficar reduzida. De forma gerál, consoante o diâmento, o estado, o desgaste, to testamento da sua corda, a eficácia de travamento e a facilidade de dar folga podem ser modificadas. Seja vigilante e familiarize-se a dar segurança e a descer com o seu NEOX de cada vez que utilizar uma corda diferente da sua corda habitual. Cordas finas: as cordas finas as cordas finas soco ma mão. Podem ser mais dificial segurá-las com a mão. Podem ser mais dificial segurá-las com a mão. Podem ser mais dificial segurá-las com a mão. Podem ser mais dificial se de cordas finas com o NEOX necessita de uma vigilancia acrescida e boa experiência das técnicas de dar segurança. Cordas de grande diâmetro: as cordas gastas finchadas, endurecidas) ou de grande diâmetro a AttelNÇÃO, certas cordas postem desilizar mais e reduzir a eficácia de travamento do NEOX (por exemplo, tratamento da capa, cordas novas, geladas, molhadas, com argila).

In deze bijsluiter wordt uitgelegd hoe u dit product juist moet gebruiken. De waarschuwingsborden geven u informatie over de meest voorkomende gevaren rond het gebruik van uw materiaal, maar we kunnen ze hier uiteraard niet allemaal beschrijven. Lees daarom de nieuwste updates en aarvullende info op Petzl.com. U bent zelf verantwoordelijk om met elke waarschuwing rekening te houden en uw materiaal juist te gebruiken. Elk verkeerd gebruik van dit materiaal zal aan de oorsprong liggen van bijkomende geveran. Neem bij kuyllet of onduidlelijkheden contact op met Petzl.

1. Toepassingsveld

Persoonlijk beschemingsmiddel (PBM) tegen hoogtevallen. Beveiligingsapparaat met kamblokkering voor het rotsklimmen. Briggingsapparaat met kamblokkering voor het rotsklimmen. Briggingskrimmen.

antipaniekfunctie. Met de NEOX kunt u, met het apparaat verbonden op uw gordel, een klimmer als voorklimmer of in top-rope beveiligen en laten afdalen. Het maakt ook een afdaling op een touweinde

mogelik. Dit product mag niet boven zijn grenzen belast worden. Dit product mag niet gebruikt worden in situaties die niet in de gebruiksinstructies van Petzl beschreven staan (voorbeeld van niet-toegestaan gebruik: zelfbeveiliging).

Verantwoordelijkheid

LET OP De activiteiten die het gebruik van deze uitrusting vereisen, zijn van nature gevaarlijk. U staat zelf in voor uw daden, beslissingen en veiligheid.

/oordat u deze uitrusting gebruikt, moet u: Alle gebruiksinstructies iezen, begrijpen, volgen en toepassen. Een aangepaste training volgen voor het gebruik van deze uitrusting. Zich vertrouwd maken met uw uitrusting, en de prestaties en beperkingen ervan leren

kennen. - De inherente risico's begrijpen en aanvaarden.

Het niet-respecteren van een of meer van deze waarschuwingen kan leiden tot ernstige of dodelijke verwondingen.

Dit product mag erikel gebruikt worden door (personen die onder direct visueel toezicht staan van) bevoegde en beraden personen. U staat zelf in voor uw daden, beslissingen en veiligheid, en neemt dan ook persoonlijk de gevolgen op zich. Indien u niet in staat bent om deze verantwoordelijkheid op u te nemen of de gebruikkenstruitelise niet goed begrepen hebt, gebruik deze uitrusting dan niet.

2. Terminologie van de onderdelen

(1) Beweegbare flank, (2) Kam, (3) Kamas, (4) Remblokken, (5) Wiel, (6) Handgreep, (7) Verbindingsogen, (8) Klinknagel, (9) Touw aan de kant van het afremmen. Voornaamste materialen: aluminium, roestvrij staal, polyamide.

3. Check: te controleren punten

Uw veiligheid is afhankelijk van uw volledige uitrusting. Petzi beveelt op zijn minst een grondige 12-maandelijkse controle aan. Let op: een intensiever gebruik kan envoor zorgen dat u uw PBM vaker moet controleren. Noteer de resultaten op de fiche van uw PBM: zie voorbeelden op Petzi.com.

Vóór elk gebruik

Controleer het product op de afwezigheid van vervormingen, scheuren, vlekken, slijtage.

weegbaarheid van de kam en van de handgreep voor het losmaken, en de werking

van de veren na. Controleer de staat van het wiel. Het moet goed in beide richtingen draaien. Wanneer u het wiel naar boven duwt, moet het mee bewegen. Wanneer u het weer loslaat, moet het opnieuw op zijn oorspronkelijke plaats zitten. Check de staat van de kam en de remblokken. Controleer of er geen neerslag in het mechanisme zit en geen smeermiddel op de touwdoorgang.

Tiidens het gebruik

Het is belangrijk om regelmatig de staat van het product te controleren, alsook zijn verbindingen met de andere onderdelen van het systeem. Zorg ervoor dat alle elementen goed geplaatst zijn hen opzichte van elkaar. Controleer dat de karabiner steeds in de richting van zijn lengteas werkt. Check zijn correctedino.

vergrendeling.
Zorg ervoor dat de kam en de body van de NEOX steeds vrij kunnen bewegen

4. Verenigbaarheid

Gelieve na te zien of dit product compatibel is met de andere elementen van het systeem in uw toepassing (compatibiliteit = een goede functionele interactie).

Touwen

Touwen

Compatible met dynamische (EN 892) enkeltouwen (kern + mantel) en semistatische (EN 1891) touwen (kern + mantel), van 8,5 tot 11 mm diameter. Let op: de vermelde touwdiameters van de verkochte producten kunnen tot ± 0,2 mm alwijken.

Let op: semistatische touwen zijn niet ontworpen voor het beveiligen als voorklimmer. Gebruik daarvoor een dynamisch touw EN 892.

Let op: een nietuw touw kan de doelterfleindheid van de blokkering van de NEOX verminderen. De doelterflendheid van de blokkering of het vieren van het touw kan varieren naargelang de diameter, de staat, de slitgae en de behandeling van uw touw. Wees aandachtije en maak u vertrouwd met het beveiligen en het addalen met uw NEOX telkens wanneer u hem gebruikt met een ander touw dan uw gebruikelijke touw.

Fijne touwen: fijne touwen vereisen bizondere gebruiksvoorzorgen, want u hebt er minder grip op. Ze kunnen meeilijk te controlieren zijn bij de afdaling of bij een val. Het gebruik van fijne touwen met de NEOX vereist een verhoogde waakzaamheid en een goede bedrevenheid in de beveiligingstechnieken.

Touwen met een grote diameter: versleten touwen (gezwolen, stijn) of touwen met een grote diameter vereisen ervta inspanningen als u snel touw moet geven.

LET OP: bepaalde touwen kunnen glad zijn en dus de doeltreffendheid van de blokkering van de NEOX verminderen (bv. behandeling van de mantel of nieuwe touwen; natte, bevoren of modderige touwen).

Verbridnigskarabiner

Verbindingskarabiner

verbindingskarabiner

De NEOX is compatible met de Petzl vergrendelibere karabiners (bv. Smr'D SCREW-LOCK) en directionele karabiners (ATTACHE BAR SCREW-LOCK). Voer bij het gebruik van andere karabiners een compatibilitektset uit (juiste installatie en werking, en ondezzek van de mogelijkheden op een sleichte positionering). Zorg ervoor dat uw karabiner de werking van de NEOX niet hindert, zoals de bewegingswijheid van de karn.

5. Principe en werkingstest

Beveiligen:

= - surgeth.

Bij touwbewegingen zonder spanning, bv. om het touw te vieren of in te halen, kan het wiel in beide richtingen draaien.

Indien de beveiliger het touw niet aan de kant van het afremmen vasthoudt, kan het touw door het apperaart glijden (tiv. door zijn eiden oewicht).

htingen draaien.
beveiliger het touw niet aan de kant van het afremmen vasthoudt, kan het touw door raat glijden (bv. door zijn eigen gewicht).

Blokkeren:

Wanneer de klimmer valt, activeert de hand aan de kant van het afremmen de blokkering van het wief: de touwspanning doet het wiel naar boven bewegen, wat de interne pallen activeert en de draaibeweging blokkeert. De NEOX draait dan op de karabiner, de kam draait en het touw wordt tussen de twee ernbiokken vastgezet en geblokkevat. Indien de beveiliger het touw niet aan de kant van het afremmen vasthoudt, is de touwspanning ie baag om het wiel naar boven te doen bewegen en de blokkering te activeren. De kam en de body van de NEOX moeten steeds vrij kunnen bewegen. De NEOX moet steeds vrij kunnen bewegen. De NEOX moet steeds vrij kunnen draainen ond de karabiner. Elke belemmering van het apparaat of de kam maakt het blokkeren van het touw onmogelijk. Zodra de blokkering geactiveerd is, moet u het touw aan de kant van het afremmen continu blijven vasthouden, zodat het touw niet per ongeluk deblokkeert als de klimmer zich beweegt. Opmerking: in bepaalde gevellen, bv. wanneer u het touw inkant vooraleer de klimmer te blokkeren, kan het touw een halve draai maken vooraleer de blokkering ingezet wordt. Dit is nommaal.

Bijzondere gevallen:
Let op: in bepaalde gevallen, bv. bij de beveliging van een zeer lichte klimmer, wanneer er veel
aan het touw getrokken wordt en met een extra remsysteem, kan het touw zonder blokkering
doorgijden. Door het touw aan de kart van het affernmen vast te houden, kunt u de klimmer
dus vasthouden ervfor zijn affalign controleren.

Werkingstest:

Vóór elk gebruik moet u een werkingstest uitvoeren om de correcte installatierichting van het touw en de goede werking van de NEOX te verifiëren.

6. Installatie van de NEOX

Installeer het touw in de juiste richting. Volg hiervoor de markeringen op het product. De blokkeerfunctie en de controle van de afdeling werken niet als het touw in de verl richting geinstalleerd is. Partner check: klimmer en beveiliger moeten enkele beveiligingselementen (i.e. gordel, touw, NEOX, karabiner) bij elkaar controleren voordat ze beginnen klimmen.

7. Beveiligings-technieken

Voorzorgsmaatregelen

- Houd het touw aan de kant van het afremmen steeds vast: als het touw aan de kant van het afremmen in vastgehouden wordt, bestaat het risico dat het touw niet geblokkeerd wordt. Wanneer het touw niet geblokkeerd wordt, wordt de klimmer blootgesteld aan het risico op ernstige of docklijke verwondrigen (bv. op de grond vallen).

- Hinder het apparaat of de kam niet met uw handen: het risico bestaat dat het touw hierdoor niet geblokkeerd wordt.

Let op voor lussen in het touwoverschot tussen uw hand aan de kant van het afremmen en het apparaat, want dit zou de blokkeerfunctie kunnen vertragen.

7A. Voornaamste beveiligingspositie
U moet een specifieke opleiding in beveiligingstechnieken hebben gehad voordat u de NEOX gebruikt. 7B. Touw geven

7.b. ioluw geven Om het glijden te vergemakkelijken, kunt u het touw beter in het toestel duwen, dan het touw te trekken (draaiende bewegling). Anticipeer op het musketonneren terwijl u de voortbeweging van de klimmer aandachtig volgt.

7C. Touw inhalen

7D. Een val tegenhouden Advies voor een dynamische beveiliging: maak een kleine sprong of doe een stap vooruit om de val van de klimmer op te vangen.

8. Afdalen en laten afdalen

Waarschuwing, houd het touw aan de kant van de kant van het afremmen steeds vas wanneer u de handgreep hanteert. Als het touw aan de kant van het afremmen niet vastgehouden wordt, bestaat het risco dat u de controle over de dfalling verliest. Hanteer de handgreep om het touw geleidelijk te deblokkeren. De handgreep kan help bij het dozeren van de afdalling, maar het is de hand aan de kant van het afremmen di doorgijden van het touw controleert.

9. Handenvrije positie

Als u uw handen moet vrij hebben (bv. om het touw te ontwarren), maak dan aan de kant van het afremmen een strakke knoop in het touw dicht bij het apparaat. Deze knoop fungeert als stop mocht het touw beginnen glijden.

10. Extra informatie

IV- EAU d IIIU/TTIZUE

Dit product is conform de verordening (EU) 2016/425 betreffende persoonlijke
beschermingsmiddelen. De EU-conformiteitsverklaring is beschikdear op Petzl.com.
- De gebruksinstructies meeten geleverd worden aan de gebruker van deze uitrusting in de
taal van het land van gebruk.
- Houd de gebruksinstructies in een permanente map bij, zodat u deze later nog kunt
raadplegen wanneer u ze van uw materiaal verwijderd hebt.

Afschrijven:

Alschrijven:
LET OP: sen ultzonderlijk voorval kan u ertoe brengen het product af te schrijven na één enkel gebruik (pv. type en intensiteit van gebruik ogenvik-orgenige; agressieve millieus, zeewater, scherpe randen, extreme temperaturen, chemische producten). Een product moet worden afgeschreven wanneer:
De levensduur overschreden in 1990 een de leven de leven de leven van de producte geen voldoening geeft. U twijfelt aan de betrouwbaarheid ervan.

1 Uzijn volledige gebruikshistoriek niet kent (bv. een onleesbare markering op het product).

1 Het product in onbruik is geraakt (bv. wijziging van de wetgewing, normen of technieken, onverenigbaarheid met de andere delen van de uitrusting).

Vernietig deze afgeschreven producten om een verder gebruik te vermijden.

Pictoorammen:

Pictogrammen:

A. Onbeperkte levensduur - B. Toegelaten temperatuur - C.
Gebruiksvoorschriften - D. Reiniging - E. Droging - F. Berging/transport - G.
Onderhoud - H. Veranderingen/herstellingen (verboden buiten de Petzl
ateliers, behalve voor vervangstukken) - I. Vragen/contact

3 jaar garantie

Voor fabricage- of materiaalfouten. Met uitzondering van: normale slijtage, oxidatie veranderingen of aanpassingen, slechte berging, slecht onderhoud, nalatigheid of toepassingen waarvoor dit product niet bestemd is.

Waarschuwingsborden

Natural die een dreigend risico op een erristige of dodelijke verwonding inhoudt, 2. Blootstelling aan een mogelijk risico op een incident of verwonding, 3. Belangrijke informatie over de werking of de prestaties van uw product. 4. Niet compatible met ander materiaal.

Markering en tracering

a. Conform de vereisten van de verordening betreffende PBM's. Erkend keuringsorganisme dat du intspreekt over het EU type-examen - b. Nummer van de bevoegde instantie die de productie van dit PBM controlert - c. Tracering, datamativ - d. Compatible diendeter - e. Individude nummer - I. Fabricagejaar - g. Fabricagemaand - h. Lottrummer - i. Individude indentificatie - j. Normen - k. Lees aandachtig de technische bijskulter - I. Identificatie van het model - m. Klimmer - n. Hand aan de kant van het affermenen - o. Adres van de fabrikant - p. Let op: houd het tow steeds vast aan de kant van het affermenen -

DK

Brugsanvisningen indeholder forklaringer på, hvordan produktet anvendes korrekt. Advarselskiltene informerer dig om de mest almindelige risici, som er forbundet med en forkert anvendelse är udskyret, men det er umligt at beskrive dem alle. Du kan finde opdateringer og

anvendelse af udstyret, men det er utrungs at socialitéere oplysninger på Petzicom. Du er selv ansvarlig for at tage højde for alle advarslerne og anvende udstyret korrekt. En Du er selv ansvarlig for at tage højde for alle advarslerne in anvende udstyret korrekt. En krykert anvendelse af udstyret kan forårsage yderligere risici. Kontakt Petzi, hvis du er i tvivl eller

1. Anvendelsesområde

Personligt værnemiddel (PV) anvendt til faldsikring. Sikringsanordning med karnstyret blokeringsfunktion til klatring. EN 15151-1 type 6: Sikrings- og nedfiringsbremser uden blokeringsmekanisme og

paniklunktion. NEOX gor det muligt for en person med udstyret fastgjort til selen at sikre og nedfire en klatrer ved førstemandsklatring eller toprebsklatring. NEOX kan også anvendes til nedfiring

på erikeltreb. Produktet må ikke overbelastes. Produktet må ikke bruges til andre formål end de formål, som fremgår i Petzis instrukser (for eksempel er egensikring ikke tilladt).

Ansvar ADVARSEL

. ter, som indebærer anvendelse af dette udstyr, er forbundet med

De aktiviteter, som indebærer amendede die zijn risici og er dermed farlige. Du er ansvarlig for dine egne handlinger, beslutninger og sikkerhed.

- For anwendelse af dette udstyr, skal du:

 Læse, forstå, følge og overholde alle instronerre i brugsanvisningen.

 Få speclikt tranning i korrekt anvendelse af udstyret.

 Blive bekendt med udstyret, dets ydeevne og begrænsninger.

 Forstå og acceptere risikoen forbundet med udstyret.

2. Fortegnelse over delene

resuttere i atvortige kvæstelser eller dodstald. Udstyret bør kun benyttes at kompetente og erfarne personer, eller under direkte opsyn af en kompetent og erfaren person. De er answarigt for dine handlinger, beslutninger og sikkerhed, og du må påtage dig ansvaret for konsekvenserne heraf. Du må ikke bruge udstyret, hvis du ikke er i stand til at påtage dig dette ansvar, efter hvis du ikke forstår hele brugsarvisningen.

(1) Bevægelig sideplade, (2) Låsekam, (3) Låsekammens aksel, (4) Bremseplader, (5) Hjul, (6) Håndtag, (7) Fastgoreiseshuller, (8) Hængsel, (9) Rebets bremseside. Hövedmaterialer: aluminium, rustfrit stål, polyamid.

3. Kontrolpunkter

Din sikkerhed afhænger af, at udstyret er fuldstændig funktionsdygtigt.
Petzl anbefaler, at udstyret efterses indgående mindst én gang hver 12. måned. Advarsel:
Afhængigt af brugens omfang kan du være nodt til at kontrollere dit personlige værnemiddel
hyppigers. Registrer resultaterne i logbogen for dit personlige værnemiddel (PV): Se eksempler
på Petzl.com.

Før enhver anvendelse

For enhver anvendelses Kontroller produktet for deformationer, revner, mærker, sittagespor, korrosion. Kontroller, at låsekammen og nårdataget kan bevæge sig frit, og at fjedrene fungerer korrekt. Kontroller hjulets tistand og rotardisen i begge retninger. Kontroller, at hjulet kan bevæge sig opad, når det skubbes, og at det gjider tilbage på plads, når det slippes. Kontroller läsekammen og bremsepladernes listansen, og at det ikke er nogen form for smørelse på med kalle kriter. Kontroller läsekammen og bremsepladernes listansen, og at det ikke er nogen form for smørelse på med kriter.

Under anvendelsen

Det er vigligt, at produktets tilstand og forbindelser til andet udstyr fra sikringssystemet kontrolleres regelmæssigt. Kontroller, at delene i udstyret sidder rigligt i forbiold til hinanden. Kontroller, at karabinen allid belastes i lengolderstringen. Kontroller, at den er låst. Kontroller, at NEOX låsekamme og ramme altid kan bevæge sig frit.

4. Kompatibilitet

Kontroller, at produktet er foreneligt med det øvrige udstyr fra sikringssystemet for den valgte aktivitet (forenelighed = de benyttede værnemidler fungerer godt indbyrdes).

Reb
Kompatibel med (EN 892) dynamiske (EN 1891), semi-statiske enkeltreb (kerne + strompe) med en diameter på 8,5 til 11 mm. Advarsel: Kommercielt har de anførte rebdiametre en tolerance op til ±0,2 mm.
Advarsel: Semi-statiske reb er ikke egnet til sikring ved førstemandsklatring. Til førstemandsklatring anvendes et dynamisk reb (EN 892).
Advarsel: NEOV blokeringseffekten kan reducenes ved brug af nye reb.
Generett vil blokeringseffekten og muligheden for at give slæk i rebet variere afhængig af rebets diameter, sillage og overfladebehanding. Vær forsgigt og gør dig fortrolig med sikring og nedfling med NEOX, hver gang du bruger et andet reb end det, du bruger normatl.
Tjinde reb. Amendelse af Tynder ebz karveser sælinge forholdsreger, fordi de er sværere at holde fast i. Det kan være vanskeligere at kontrollere en nedfiring eller holde et eventuelt fald med

disse reb. Anvendelsen af tynde reb med NEOX kræver større forsigtighed og god erfaring under de forskellige skirings- og nedfingsteknikker. Reb med større diametre: Brugte (opsvulmede, sivler reb eller reb med større diametre kan kræve større anstrengelser for hurtigt at kunne slække rebet. ADVARSEL: Nogle reb kan være glatte og reducere NEOX blokeringseffekten (f.eks. når rebene er imprægnerede, nye, frosne, våde, snaresde, osv.).

Karabin til fastgørelse

NEOM in Initiastypin-se NEOM in Initiastypin-se NEOM in Initiastypin-se rethingsbethet karabiner (ATTACHE BAR SCREW-LOCK). Ved anvendelse at entwer anden karabin skak du foretalge in kompatibilistiestest (korrekt montering og funktion, samt undersøgen en mulighet for feljositionering). Sorg for, at dir arabin kike forfindere NEOM funktion, herunder låsekammens bevægelse.

5. Funktionsprincip og funktionstest

Når rebet bevæger sig uden at være stramt, f.eks. når rebet slækkes eller trækkes ind. kan

Nat teber bevæger sig boen at være stranti, tens, har feber sænkes eiler trækkes inti, kan fijldet rotere flegger etninger. Hvis sikningsmanden ikke holder rebets bremseside, kan rebet glide igennem mekanismen (for eksempel ved kroppers egen vægt).

Låsning:

Läsning:
Hvis klatreren falder, vil hånden på rebets bremseside aktivere hjulets blokering: Det stramme reb får hjulet til at bevæge sig opad, hvillet aktiverer de indvendige stødflader, som blokerer hjulets rotation. NEOX drejer om karabinens akse, låsekammen drejer og rebet er blokeert, når det er klemt mellem begge bremseplader.
Hvis sikringsmanden likke hölder på rebets bremseside, er rebet utilstrækkelig stramt og kan like få hjulet til at bevæge sig opad og aktivere hjulets blokering.
Läsekammen og NEOX rammen skal atlik furme bevæge sig frit. NEOX skal kunne bevæge sig frit nurtit om karabinen.
Ellever blokering er og NEOX rammen skal atlik furme bevæge sig frit. NEOX skal kunne bevæge sig frit nurtit om karabinen.
Ellever blokering er offetenet, skal slæringsmanden blive ved med at holde fast på rebets bremseside for at forhindre, at blokeringen uventet ophseves ved klatrerens bevægelser.
Bernasrkning i nogle tilfatiele hovr rebet trækkes ind, for kalterene bliver blokeret, kan hjulet drejes halvt rundt, for blokeringen aktiveres. Denne funktion er normal.

Særlige tilfælde:
Advarsel: I særlige tilfælde som f.eks. sikring af en meget let klatrer, ved stort rebtræk eller ved
brug af et ekstra bermsesystem, kan rebet glide igennem uden blokering. Ved at holde på
rebets bremseside er det muligt at holde klatreren fast og/eller at have kontrol over klatrerens

Udfør en funktionstest, før produktet tages i brug for at kontrollere, at rebets monteringsretning er korrekt, og at NEOX fungerer korrekt.

6. Montering af NEOX

Brug mærkningerne på produktet for at være sikker, at rebet er monteret i den rigtige retning. Blokering og kontrol over nedfiringen er ineffektive, hvis rebet er monteret i den forkerte retning. Partnertjek: Klarer og skiringsmand skal kontrollere hinandens sikringsudstyr (bl.a. sele, reb, NEOX og karabin), før klatringen starter.

7. Sikringsteknikker

Forholdsregler

- Hold alltd last på rebets bremseside: Hvis rebets bremseside ikke fastholdes, er der en risiko for, at rebets blokening ophæves. Hvis rebet likke blokeres, er der en risiko for alvorlige kvæstelser eller diddstald for klatieren for eksempel ved et fald på proferi).

- Mekanismen eller kamskiven må ikke blokeres med hænderne: Det kan ophæve rebets

blokering. - Undgå slæk i rebet mellem hånden på bremsesiden og mekanismen, da det kan forsinke rebets blokering.

7A. Primær sikringspositionDu skal have specifik træning i sikringsteknikker før anvendelse af NEOX.

For at oge rebets glideeffekt anbefales det at skubbe rebet ind igennem mekanismen i stedet for at trække rebet ud (rotationsbevægelse). Forudse, hvornår der skal klippes ind ved at følge klatrærens femnykning. 7B. At give slæk

7C. At trække reb ind

7D. At standse et fald Tips for en dynamisk sikring: Gør et lille hop eller tag et skridt fremad for at dæmpe klatrerens fald

fald.

8. Rappelling og nedfiring

Forthviksrealer: Hold allid fast på rebets bremseside, når du hiver i håndtaget. Hvis du ikke

Forthviksrealer: Hold allid fast på rebets bremseside, når du hiver i håndtaget. Hvis du ikke Forholdsregler: Hold altid fast på rebets bremseside, når du hiver i håndtaget. Hvis du ikke holder fast på rebets bremseside, er der en risiko for, at du taber kontrol under nedfinigen. Hiv i håndtaget for at rebet gradsvis figøres. Håndtaget benyttes tal tijstere bremseeffekten, mens nedfiringshastigheden kontrolleres med den hånd, som holder på rebets bremseside.

9. Håndfri stilling

Hvis du skal have fri hænder (for eksempel for at kunne løsne rebet), skal du binde en stram knude på rebets bremseside tæt ved mekanismen. Knuden vil stoppe rebet i tilfælde af rebglidning.

10. Supplerende oplysninger Dette produkt er i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/425 om personlige værnemidler. EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på Petzl.com. Der skal vedlægges en brugsanvisning af produktet i det sprog der tales i det land, hvor produktet amendes.

produktet anvenges. · Opbevar brugsanvisningen et permanent sted for at kunne læse den, når den er blevet fjernet

Kassering af udstyr:

Kassering af udstyr:

ADVAPSEL 1. searligs tilfacile kan du være nedsaget til at kassere produktet efter kun én enkelt anvendelse, afhængig af produktets type og anvendelsen af produktet, samt det milje, hvor joroduktet anvendes (f.eks. asteende milje og havmilje, eller som følge af skarpe kanter, ekstreme temperaturer, kemiske produkter), ekstreme temperaturer, kemiske produkter, ekstreme temperaturer, kemiske produktet, servis - Dets levelid er uddebet.

- Det har været udsat for et stort fald eller belastning.

- Resultaterne af inspektionen ikke er tilfredsstillende. Du er i tvivl om produktets pålidelighed.

- Når udstyret vurderes som ikke længere anvendeligt (f.eks. en ulæselig produktmærkning).

Når udstyret vurderes som ikke længere anvendeligt (f.eks. som følge af ændringer i lospynningen, standarder, teknikker eller inkompatibilitet med andet udstyr).

Skat dig af med kasseret udstyr for at undgå yderligere anvendelse.

Stell uig a med nedect and printed pri

Drain Salamu Imod alle defekter i materialer og fremstilling. Garantien dækker ikke: normal slitage, oxidering, ændringer, udbedringer, forkert opbevaring, dårlig vedligeholdelse, uagtsomhed samt anvendelser, som produktet ikke er besternt i

Advarselsskilte Situation med overhængende risiko, som kan føre til dødsfald eller alvorlige kvæstelser. 2. Potentiel færesituation, som kan føre til mindre alvorlige kvæstelser. 3. Vigitig information om produktets funktion og ydeevne. 4. Inkompatibett.

Sporbarhed og mærkning

A c. Opfylder kraven i PV-fororchingen. Bemyndiget organ, som udfører EU-typeafprevning - b. Identifikationsnummer for det bemyndigede organ, som kontrollerer produktionen af dette PV - c. Spordsarhet, datamatrix - d. Kompatiblet diameter - e. Individuelt nummer - i Fremstillingsår - g. Fremstillingsmåred - h. Batchnummer - i. Individuel reference - j. Standarder - k. Læss brugsamksningen grundigt - i Modelreference - m. Klatrer - n. Håd på bremsesiden - o. Producentens adresse - p. Advarset: Hold altid fast på rebets bremseside

D0035500A03 (050324)

Dessa instruktioner förklarar hur du använder produkten korrekt.
Varningssymbolerna ger information om de vanligaste riskema vid felanvändning av utrustningen, men det är omöligt att beskriva alla. Gå in på Petzl.com för uppdateringar och ytterligare information.
Du är själv ansvarig för att beakta varje varning och använda utrustningen korrekt.

ingen, men det är ompligt att utsaniva umb. Succi. Succi.

1. Användningsområden

Personlig skyddsutrustning PPE) som används vid risk för fall från hög höjd. Säkringsdon med kam-assisterad blockering för klättring. EN 15151-11 pb. 6 don för säkring och firning utan blockerande antipanik-funktion. Med NECX kan användaren, genom att fästa donet i sin sele, säkra och sänka ned en led- eller topprepskättrare. Det möljägg vären firning på ett enkerep. Produkten får inte avländas till några andra ändramå än dem som beskrivs i Petzls anvisningar (exempel på otillåten användning: självsäkring).

Ansvar

VARNING

vanning Aktiviteter där denna typ av utrustning används är alltid riskfyllda. Du ansvarar själv för dina egna handlingar, dina beslut och din säkerhet.

- Innan du använder denna utrustning måste du läsa, förstå, följa och tillärnpa samtliga användarinstruktioner få särskidi övning i hur utrustningen ska användas lära känna utrustningens egenskaper och begränsningar förstå och godta belintliga risker.

Om dessa instruktioner eller varningar ignoreras kan det medföra allvarliga skador eller dödsfall.

Denna produkt får endast användas av kompetenta och ansvarsfulla personer eller av personer som övervakas av en kompetent och ansvarsfull person. Du ansvarar sijke för dina egna handlingar, dina beslult och din säkerhet och är medveten om konsekvenserna av dessas. Använd inte produkten om du inte ka eller har mölighet att ta detta ansvar eller denna risk, eller inte forstär någon av dessa instruktioner.

2. Utrustningens delar

(1) Rörlig sidoplatta, (2) Kam, (3) Kamaxel, (4) Bromsplattor, (5) Hjul, (6) Handtag, (7) Inkopplingshål, (8) Nit, (9) Repets bromssida. Huvudsakliga material: aluminium, rostfritt stål, nylon.

3. Inspektion och punkter att kontrollera

Din säkerhet är beroende av skicket på din utrustning.
Petzi rekommenderar en grundlig inspektion minst en gång var 12:e månad. VARNING:
Din frekvens på användningen kan påverka ditt behov av att inspektera din personliga
skyddsutrustning (PPE) mer frekvent. Dokumentera resultaten i besiktningsformuläret för PPE:
se exemple på Petzl.com.

Före varje användningstillfälle

Kontrollera att produkten inte uppvisar deformationer, sprickor, märken, slitage eller rost. Kontrollera att kammen och handtaget rör sig obehindrat och att fjädrarna fungerar som de

ska.
Kontrollera att hjulet är i gott skick och roterar åt båda håll. Kontrollera att det rör sig uppåt när du trycker på det och att det återgår till ursprungsläget när du släpper det. Kontrollera skicket på kammen och inklidnisplattoma. Kontrollera skicket på kammen och inklidnisplattoma. Kontrollera att inga främmande förenål har kommit in i mekanismen samt att inga smörjmedel har kommit in där repet löper.

Under användning

är viktigt att regelbundet kontrollera produktens skick och dess förbindelsepunkter med Ira delar i utrustningen. Se till att de olika delarna i utrustningen är korrekt placerade i

4. Kompatibilitet

kompatibel med andra delar i det system som används trollera att denna produkt är npatibel = fungerar bra ihop).

Kompatibel med dynamiska EN 892-enkelrep och semistatiska EN 1891-kärnmantelrep på 8,5 till 11 mm i diameter. VARNING: Kommersiellt sålda rep har en tolerans på upp till \pm 0,2 mm

Kompatible med dynamiska EN 1952-enkerergo och sentisualisak EN 1001-neurinationisch par vor kill 11 mm i dammeter. WARNING: Kommersiellt sälde re plar en toleranis på upp till ±0,2 mm vad gäller norminell repolarienter. WARNING: Sentistaliska rep är inte utformade för ledklättring. För ledklättring bör du använda ett dynamiski EN 892-remågan hos NEOX kan försämras om ett nytt rep används. EN 892-remågan hos NEOX kan försämras om ett nytt rep används. Blockeringsförmågan och hir till det är att get säck kan variera benende på repets diameter, skick, siltage och ytbehandling. Vär vaksam och bekanta dig med säkrings- och nedffirningsprestandan på din NEOX varje gång du använder ett annat rep än det som du normalt använder. Tunna rep träver speciella försiktighetsättgärder vid användning, vid firning eller i händelse av fäll. Användning av tunna rep med NEOX kräver större vaksamhet och stor erfarenhet av olika säkringslekniker. Rep med större daimeter kän göra det svårare att snabbt geut i slack. Vällenskappen större diameter kän göra det svårare att snabbt geut i slack. Vällenskappen som en större diameter kän göra det svårare att snabbt geut slack. Vällenskappen som en mantebehanding eller nya, siga, blota eller lenga rep).

Inkopplinaskarbin

Inkopplingskarbin

IIINOPpinitySkat Juli
NEOX är kompatibel med Petzls låsbara karbiner (t.ex. Sm'D SCREW-LOCK) och riktade karbiner (ATTACHE BAR SCREW-LOCK). Vid användning med någon annan karbin bör « kompatibilitetstest utföras (kontrollera korrekt installation och funktion samt risken för fela

attlbillissies utvinden. on på karbinen, inte hindrar NEOX från att fungera korrekt och i synnerhet att kammen ollera att karbinen inte hindrar NEOX från att fungera korrekt och i synnerhet att kammen

5. Funktionsprincip och test

Sakriling. När repet är i rörelse och obelastat, till exempel när du ger ut eller tar hem slack, kan hjulet röra sig åt båda håll. Om du inte håller i repets bromssida riskerar repet att glida i donet (till exempel beroende på repets egen vikt).

repets egen vikt).

Blookering:

Om klättraren faller är det handen på repets bromssida som inleder blockeringen av hjulet. Det spånda repet gör att hjulet för sig uppåt, vilket aktiverar den invåndiga stoppmekanismen som blockerar rotationen. NEOX virder sig på karbinen, kammen virder sig och repet blockeras då det klälms fast mellan de vikt bormsplattorna.

Om säkraren inte håller i repets bromssida är repets spånning oflilräcklig för att hjulet ska röra sig uppåt och hieda blockeringen.

Kammen och kroppen på NEOX måste altitid kunna röra sig fritt. NEOX måste kunna rotrar fitt kring karbinen.

Om säkringsdonet eller kammen hindras från att röra sig fritt är det omöjligt att blockera repet. När repet vila i blockerat ska du fortsätta att hålla i repets bromssida, i alla lägen, för att

fritt bring karbinen.

Öm säkringskondet eller kammen hindras från att röra sig fritt är det omöjligt att blockera repet.
När repet väl är blockerat ska du fortsätta att hålla i repets bromssida, i alla lägen, för att
undrika att blockeringen håva vmisstag fläd lättraren rop få se.
Observera: I vissa fall, till exempel åra du tar hem slack inran du ska hålla klättraren, kan hjulet
röra sig ett halv var invan blockering sker. Detta ärnormat.

VARNING: I vissa fall kan repet löpa utan någon blockeringsassistans, till exempel när du säkrar en mycket lätt klättrare, om det uppstår betydande repdrag eller om ett system för extra friktion används. Genom att du häller i repets bromssida kan du då hålla klättraren och/eller kontrollera nedsänkningen av klättraren.

Funktionstest:

Före varje användningstillfälle, utför ett funktionstest där du kontrollerar att repet är installerat åt rätt håll och att NEOX fungerar korrekt.

Använd markeningarna på produkten för att se till att repet installeras åt rått håll. Biokaringsknitkonen och nedfirningskontrollen fungerar inte om repet har installerats åt fel håll. Partnerkontroll: Klättraren och säkraren eller i knitt i knitt som stallerats åt fel håll.

Partnerkontroll: Klättraren och säkraren ska kontrollera varandras säkringskomponenter (i synnerhet sele, rep, NEOX och karbin) före klättring.

7. Säkringstekniker

Försiktighetsåtgärder

r Urskrugtietsstigat uter I-Hål allidi rejests bromssida: Om du inte håller i repets bromssida finns risk för att säkringsdonet inte blockerar repet. Om donet inte blockerar repet riskerar klättraren allvarlig skada eller död (till exempel genom ett fall till marken). I-Härnma inte säkringsdonet eller kammen med händema: Det innebär en risk för att repet

inte kan blockeras. - Se till att undvika slack mellan bromshanden och donet, då slack kan fördröja blockeringen

7A. Grundposition för säkring
Du måste ha erhållit särskild utbildning gällande säkringstekniker innan du använder NEOX

7B. Ge ut slack

För att underlätta frammatningen av repet bör du fokusera mer på att föra in repet i säkringsdonet än på att dra ut det (roterande rörelse). Förutse klipp genom att vara uppmärksam på klättraren.

7C. Ta hem slack

7D. Fånga upp ett fall

säkring: Gör ett litet hopp, eller kliv ett steg framåt, för att reducera Tips för dynamisk (mjukare) sä kraften i fångrycket som klättra

8. Nedfirning och nedsänkning

Försiktighetsåtgårder. Håll alltid i repets bromssida når du använder handtaget. Om du inte håller i repets bromssida finns risk för att du förlorar kontrollen över nedfirningen. Använd handtaget på så sätt att blockeringen av repet hävs gradvis. Handtaget hjälper till att anpassa firklännen, men nedfirningen kontrolleras av handen som håller i repets bromssida.

9. Situation med fria händer

Om du behöver ha båda händerna fria (till exempel för att reda ut ett trassligt rep) knyter du en hård knut på repets bromssida, i närheten av säkringsdonet. Knuten fungerar som stoppkloss ifall repet skulle glida.

10. Ytterligare information

Denna produkt uppfyller kraven i EU:s förordning 2016/425 om personlig skyddsutrustning. EU-försäkran om överensstämmelse finns på PetzLoom.

Användarinstruktioner för denna utrustning måste finnas tillgängliga på det språk som talas i det land där produkten ska användas.

Förvara användarinstruktionerna i ett permanent referensarkiv efter att de har avlägsnats från utrustnings.

När produkten inte längre ska användas:

nvar produkten inte längre ska anvandas:

VÄRNING: I etkernfall kan produkten behöva kasseras efter ett enda användningstillfälle (beroende på till exempel användningens typ och intensitet samt användningsmiljön: tuffa miljöer, havsmiljöer, vassa kanter, extrema temperaturer eller kemikaller). Produkten mäste kasseras näter oden har nått gränsen för sin livslängd - den har blivt tusatt för ett större fall eller kraftig belastning - den inte klarar inspektionen och du tvikar på dess skick - du inte hett och hälte klänner till dess historia fäll exempel på grund av oläsliga produktmärkningar) - den blir omdoern till exempel på grund av oläsliga produktmärkningar)

- ingar) idern (till exempel på grund av ändrade lagar, standarder och tekniker eller

inkompatibilitet med annan utrustning). Förstör dessa produkter för att undvika framtida bruk.

norier:
A. Obegränsad livslängd - B. Godkända temperaturer - C.
Försiktighetsätgärder vid användning - D. Rengöring - E. Torkning - F.
Förvaring/transport - G. Underhäll - H. Ändringar/reparationer (ej tillätna
utanför Petzls lokaler, undantaget reservdelar) - I. Frågor/kontakt

3 års garanti

Wot alla material- och tillverkningsfel. Undantag: normalt slitage, rost, modifieringar elle ändringar, felaktig förvaring, bristande underhåll, försumlighet eller felaktig användning.

Varningssymboler

Situation som påvisar en överhängande risk för allvarlig skada eller dödsfall.
 Exponering för möligi risk för obycka eller skada.
 Sitklig information gällande produktens funktion eller prestation.
 Inkompatibilitet av utrustning.

Spårbarhet och märkningar

a. Uppfler fraven i PPE-förordningen. Testorgan som utför EU-typtest - b. Nummer på testorgan som utför produktionskontroll av denna PPE - c. Spårbarhet: datamatris - d. Kompatible diameter - e. Serierummer - f. Tillerkningsår - q. Tillerkningsår av J. Tillerkningsår av Billerkningsår av J. Tillerkningsår av Billerkningsår av J. Tillerkningsår av Billerkningsår av Grandstraktionerna noga - I. Modelbeteckning - m. Kälttrare - n. Hand på bromssidan - o. Tillverkarens adre Verning: Håll alltid i repets bromssida

Näissä käyttööhjeissa kerrotaan, miten tuotetta käytetään oikein. Varoitussymboilt antavat tietoa yleisimmistä varusteiden virheeliisen käyttöön liittyvistä riskeistä, multa on mahdotonta mainita niitä kaikkia. Tarkista päivitykset ja lisätiedot osoitteesta

Petzl.com.
Olet itse vastuussa siitä, että huomioit varoitukset ja käytät varusteita oikein. Tämän varusteen väärinkäyttö lisää vaarattlanteiden mahdollisuutta. Ota yhteyttä Petzliin, jos olet epävarma jostakin aisaista tai jos et täysin ymmärin äiliä ohjeita.

1. Kävttötarkoitus

Korkealta putomiselta suojaukseen käytettävä henkilökohtainen suojavaruste (henkilökohtainen suojavaruste (henkilökohsuojan).
Tarrainsakvan avulla estävä varmistuslaite kalilokilpeilyyn.
EN 15151-1 tyyppi 6: varmistus- ja laskeutumislaitteet liman hätäestotoimintoa.
NEOX mahdollista liidaajan tai yläköydellä kirjelevän varmistamisen ja kiipeilijän laskemisen varmistajan valjaisiin kiinnitettävällä laitteella. Se mahdollistaa myös laskeutumisen yksökiskydessä.

yksukkoyudasa. Tälät tuotetta ei saa kuormittaa yli sen kestokyvyn. Tälät uotetta ei saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin Petzlin ohjeissa kuvattuihin tarkoituksiin jesimerkki kielletystä käytidistrikoituksesta: itsevarmistus).

Vastuu

Toiminta, jossa tätä varustetta käytetään, on luonteeltaan vaarallista. Olet vastuussa omista teoistasi, päätöksistäsi ja turvallisuudestasi.

- Ennen tämän varusteen käyttämistä sinun pitää:

 lukea ja ymmärtää kaki käyttöhojeet sekä noudattaa ja sovettaa niitä

 hankkia sen käyttääviden erikoiskoulutus

 tutustus sen käytteävidehpoisuuteen ja rajoituksiin

 ymmärtää kyhykskyä tähän liittyvät riski.

- ymmarnaa ja nyvaksya tanan iittyvat riseit.

Näiden ohjeiden tai varoitusten huomiotta jättäminen saattaa johtaa
vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.

Tätä tuotetta saavat käyttää vain pätevä ja vastuuliset henkilöt tai henkilöt, jotka ovat pätevän
ja vastuulisen henkilön välittämän valvonnan ja silmäläpiolon alaisia.

Olet vastuussa omista teoistasi, päätöksistäsi sekä turvallisuudestasi ja kannat vastuun tekojesi
seurauksista. Jos et ole kykenevä tai oikeutettu ottamaan tätä vastuuta tai et ymmärrä täysin
näitä ohjeita, älä käytä tätä varustetta.

2. Osaluettelo

(1) Likkuva sivulevy, (2) Tarrainsalpa, (3) Tarrainsalvan akseli, (4) Jarrulevyt, (5) Pyörä, (6) Kahva, (7) Kiinnitysreät, (8) Nitti, (9) Köyden jarrutuspuoli. Päämateriaalit: aluminit, ruotumaton teräs, nalion.

3. Tarkastuskohteet

Varusteittesi luotettavuus vaikuttaa turvallisuuteesi. Petzi suosittelee, että perusteeliinen tarkastus suoritetaan vähintään kerran 12 kuukaudes VAROTUS: käytön rastitavuudesta riippuen voi olla tarpeen tarkastaa henkilönsuojaimesi useammin. Kirjaa tulokset henkilönsuojaimen tarkastuslomakkeeseen: esimerkkejä osoitte

Ennen jokaista käyttöä

Varmista, ettei tuotteessa ole vääntymiä, murtumia, kulumia tai syöpymisjälkiä. Varmista, että tarrainsalpa ja vapautuskahva liikkuvat vapaasti ja että jouset toimivat

astat in mundassut. Tarkasta, että pyörä on hyvässä kunnossa, ja varmista, että se pyörii molempiin suuntiin. Tarkasta, että se pääsee liikkumaan ylöspäin painettaessa ja palautuu takaisin paikoilleer latikasia, viiikse propietissa. Tarkasta tarrainsalvan ja kitkalevyjen kunto. Varmista, ettei mekanismiin ole päässyt vieraita esineitä ja ettei köyden reitillä ole voiteluainetta.

Nayturi ainkaila Tuotteen kunto ja kiinnittyminen järjestelmän muihin osiin on tärkeää tarkastaa säännöllisin väliajoin. Varmista, että kalkki varusteet ovat oikeassa asennossa toisiinsa nähden. Varmista, että sukurengas kuormittuu aina pituussuuntaan. Varmista, että se on lukossa. Varmista, että NEOX-laitteen tarrainsaipa ja runko pystyvät aina liikkumaan vapaastil.

4. Yhteensopivuus

että tuote on ynteensopiva muiden järjestelmäsi osien kanssa (yhteensopivuus = nivuus yhdessä käytettynä).

Kövdet

Yhteensopiva halkaisijaltaan 8,5–11 mm:n dynaamisten EN 892 -yksőisköysien ja váhájoustoisten EN 1891 -ydinköysien kanssa. VAROITUS: köysien halkaisijat voivat vaihdella markkinoloitast jopa ±0,2 mm. VAROITUS: váhájoustoisia köysiä ei ole suunniteltu liidaamiseen. Käytä liidaamiseen chraamiste EN 892-4/chtä.

vAriori os. variajoususia voysia ei ole suuri iliteitu ilioaariiseelii. Nayta ilioaariiseeli i dynaamista EN 892 - köyttä. VAROITUS: NEOX-laitteen estoteho saattaa olla normaalia heikompi, kun laitetta käytetään

uuden köyden kanssa. Yleisesti ottaen estoteho ja köysivaran säätämisen helppous voi vaihdella köyden halkaisija kunnon, kulimassteen ja pintakäsittelyn mukaan. Ole tarkkana ja tutustu huolella NEOX-laitteen varmistus- ja laskuominaisuuksiin aina, kun käytät jotakin muuta kuin sinulle tuttua Livattä

Isitetis varmisus ja usavusus kaitetis kaitetis

NEOX on yhteensopiva Petzlin lukkiutuvien sulkurenkaiden (esim. Sm'D SCREW-LOCK) ja suunnattujen sulkurenkaiden (ATTACHE BAR SCREW-LOCK) kanssa. Mikäli kävtät intain

muuta sulkurengasta, tee yhteensopivuustesti (oikeanlainen kiinnittyminen ja toimivuus sekä huonon asemoinnin mahdollisuuden tarkastaminen). Varmista, että sulkurengas ei häiritse NEOX-laitteen toimintaa, eikä varsinkaan tarrainsalvan vapaata liikkurmista.

5. Toiminnan periaate ja testi

Varmistaminen:

Kun kövsi liikkuu eikä ole kireällä, esim, kövsivaran antamisen tai keräämisen aikana, pyörä voi

pyöriä molempiin suuntiin. Jos käyttäjä ei pidä kiinni köyden jarrutuspuolelta, köysi voi liukua laitteen läpi (esim. oman

Estäminen:

Estäminen:

Kun kipelilija putosa, köyden jarrutuspuolelta pitävä käsi käynnietää pyörän pyörimisen eston: köyden jännitys saa pyörän liikkumaan ylöspäin, mikä käynnietää sisäiset pysäyttimet ja estää pyörän pyörimisen. Talloin NEOX kääntyky sulkurenkaassa, tarrainsaipa kääntyy ja köyden kulku estyy, kun se puntituu lainden jamuleyn väliin.

Jos varmistaja ei pidä kimin köyden jarrutuspuolelta, köyden jännitys ei niitä nostaman pyörää jaktivoimaan estotoimintoa. NEOX-laitteen setotoimintoa. NEOX-laitteen tarrainsalavan ja rungon pitää aina pystyä liikkumaan vapaasti. NEOX-laitteen pitää pystyä kääritymään vapaasti sulkurenkaassa.

Jos jokin häiritsee laitteen tai tarrainsalvan liikkumista kindin köyden estotoiminto estyy.

Kun köyden kulku on estetty, jätken pätänistä kiinni köyden jarrutuspuolelita taukoamatta, ettei estotoiminto pääse vapautumaan vahingossa, jos kiipelilijä liikkuu.

Huom: Jossainin tapaukissias, kuten silliön, kun köylevaraa kareitään ennen kiipeliijän pitämistä, pyörä voi tehdä puoliiterroksen ennen kuin estotoiminto aktivoituu. Sen kuuluu toimia niin.

Ertivistanapuksia:

Erityistapauksia:

VAROTTUS: Jolssakin tapauksissa, kuten hyvin keryttä kiipeilijää varmistettaessa tai kun köydessä on paijon välystä tai kun käytetään lisäkitkajärjestelmää, köyden kulku voi jatkua estotoiminnon aktivoitumatta. Eliölio köyden jarrutuspuolelta kinni pitäminen auttaa käyttäjää pidättämään kiipeilijää ja/tai hallitsemaan tämän laskeutumista.

Toiminnan testaus:

Ennen jokaista käyttökertaa suorita toiminnan testaus sen varmistamiseksi, että köysi on asennettu oikeaan suuntaan ja että NEOX toimii asianmukaisesti. 6. NEOXin asentaminen

Varmista tuotteessa olevien merkintöjen avulla, että köysi on asennettu oikeaan suuntaan. Estotoiminto ja laskeutumisen hailnta eivät toimi, jos köysi on asennettu väärään suuntaan. Partairkastus, kipeilijän ja varmistajan tulee suorittaa toistensa varmistusjärjesterimän osille (erityisesti valjaat, köysi, NEOX, sulkurengas) ristiintarkastus ennen kiipeämisen aloittamista

7. Varmistustekniikat Varotoimenpiteet

Pidä aina kiinni köyden jarutuspuolelta: Jos käyttäjä ei pidä kiinni köyden jarutuspuolelta, on olemassa riski, että laite ei estä köyden kulkua, Jos laite ei estä köyden kulkua, kiipeilijä allistuu vakavan loukkaantumisen tai kuoleman riskille (esim. maahan putoamisen riskille, vakavan loukkaantumisen tai kuoleman riskille (esim. maahan putoamisen riskille). –Älä estä laiteten tai tarrainsakant lomintata kääsilläs: Tämä voi estää köyden estotoiminnon.

- Huolehdi, ettei jarutuskäden ja laittean vällin pääse muodostumaan yhtään välystä, joka voisi viivästytää köyden estotoimintoa.

7A. Ensisijainen varmistusasento

Sinun tulee olla hankkinut erityiset varmistustaidot ennen NEOXin käyttöä.

7B. Kövsivaran antaminen

Jotta köyden syöttö sujuisi hyvin, keskity enemmän työntämään köyttä laitteeseen kuin vetämään sitä ulos (kiertoliike). Ennakoi välivarmistuspisteet ja seuraa tarkasti kiipeilijän

7C. Kövsivaran kerääminen

7D. Putoamisen pysäyttäminen Vihje dynaamiseen varmistamiseen: hypähdä tai astu hieman eteenpäin, niin saat kevennettyä kiipeäjään kohdistuvaa voimaa.

8. Laskeutuminen ja laskeminen

Varotoimenpiteet: Pidä aina köyden jarutuspuolesta kiinni, kun käytät kahvaa. Jos käyttäjä ei pidä kiinil köyden jarutuspuolelta, synthy laskeutumisen hallinnan menetyksen riski. Vapauta köyden kulku vähitellen kahvan avulla. Kahva auttaa kiitkan säätämisessä, mutta laskeutumista hallitaan jarutuspuolen köydestä pitävällä kädellä.

9. Kädet vapauttava kiinnitys

Jos sinun tarvitsee saada kädet vapaaksi (esim. köyden selvittämistä varten), solmi tiukka solmu laitteen lähelle köyden jarrutuspuolelle. Tämä solmu toimii pysäyttimenä, jos köysi pääsee luistamaan.

10. Lisätietoa

Tämä tuote täyttää henkilörsuojainasetuksen (EU) 2016/425 vaatimukset. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa Petzl.com. – Tämän varusteen käyttäjille on annettava käyttöohjeet sen maan kielellä, jossa varustetta

käytetään. – Säiytä käyttöohjeet pysyvässä kansiossa, jossa ne ovat aina saatavilla, kun olet ottanut ne nois van isteista.

. Milloin varusteet poistetaan käytöstä:

Milloin varusteet poistetaan käytöstä:
VAROITUS: poikkeustapauksissa saatat joutua poistamaan tuotteen käytöstä yhden ainoan käyttökerna jäikeen (tämä nipupu käytön rasittavuudesta ja käyttöolosuhteista, esim. ankarat olosuhteet, menympäristö, terävät reunat, äärimmäiset lämpötilat, kemikaalit). Tuote on poistetava käytösiä, kun:
- sen käyttöikä on umpeutunut
- sen akäyttöikä on umpeutunut
- sen altajatuut rigulie puototukselle tai raskaalle kuormitukselle
- se on altistuut riguliel puototukselle tai raskaalle kuormitukselle
- se on altistuut riguliel puototukselle tai raskaalle kuormitukselle
- se on altistuut riguliel puototukselle tai raskaalle kuormitukselle
- se on altistuut riguliel puototukselle tai raskaalle kuormitukselle
- se vahenee muutosisen vuoksi (sesim. lainsäädännon, standardien, tekniikoiden tms. muututmisen vuoksi tai se ei erää olie yhteensopiva muiden varusteiden kanssa).
Tuhoa käytöstä poistetut varusteet, jottei kukaan käytä niltä enää.

Kuvakkeet:

Nuvarkeet:
A. Rajoittamaton käyttöikä - B. Hyväksytyt käyttölämpötilat - C. Käytön varotoimet - D. Puhdistus - E. Kuivaaminen - F. Säilytys/kuljetus - G. Huolto - H. Muutokset/korjaukset (kielletty muiden kuin Petzlin toimesta, ei koske varaosia) - I. Kysymykset/yhteydenotto

3 vuoden takuu

Kattaa kaikki materiaali- ja valmistusviat. Takuuseen eivät kuulu normaali kuluminen, hapettuminen, varusteeseen tehdyt muutokset, virheelilinen säliytys, huono huoltaminen ja välinpitämättömyyden tai sellisisen käytön aiheuttamat vauriot, johon tuotetta ei ole suunniteltu. Varoitussymbolit Tilanne, jossa on vakava loukkaantumisen tai kuoleman vaera. 2. Onnettomuus- tai loukkaantumisvaara. 3. Tärkeää tietoa tuotteen toiminnasta tai suorituskyvystä. 4. Tuotteiden yhteensopimattomuus.

aujuteudvyys ja Tilerkkinnät

a. Vastaa henkilönsuojainilla seatetuja vastamuksia. EU-tyyppitarkastuksen suorittajaksi
ilmotettulisuo. b. Timirah henkilönsuojainen tuotannon vakojaksi imotetun laitoksen
toiten laikaise. b. Timirah henkilönsuojainen tuotannon vakojaksi imotetun laitoksen
toiten laitoksen. b. Timirah henkilönsuojainen tuotannon vakojaksi imotetun laitoksen
Sagnatumero -f.
Valmistusvuosi - q. Valmistuskuutausi - H. Eränumero - i. Yksilöllinen tuoiste - j. Standarotti - k.
Leikäyttönijeh tuolelisiasti - j. Mallin tumistekoodi - m. Kipelijä - n. Käsi jamutuspuolella - o.
Valmistajan osoite - p. Varoitus: pidä aina kiinni köyden jamutuspuolelta Jäljitettävyys ja merkinnät

D0035500A03 (050324)

Denne bruksanvisningen forklarer hvordan du produktet på korrekt måte.
Advarselssymbolene gir informasjon om de vanligste risikoene som er forbundet med feil bruk
av utstyret, men det er umulig å beskrive alle. Oppdateringer og tilleggsinformasjon finner du
nå Det I com.

1. Bruksområde

Personiig verneutstyr (PVU) for beskyttelse mot fall fra høyden.
Taubrems med kam-assistert blokkering for bruk til sportsklatring.
EN 15151-11 type 6: sikrings- og nedfliringskremser uten funksjon for panikkblokkering.
Når NEOX er koblet til brukerens sele, muliggjør dette sikring og nedfliring av en klatrer på led eller toptatu. Det trulliggjør også rappellering på et enkelt enkettatu.
Dette produktet må kike brukes utover dets begrensninger.
Dette produktet må kike brukes i noen andre situasjoner enn de som er beskrevet i Petzis bruksanvisninger (eksempel på uautorisert bruk: egenskring).

ADVARSEL
Aktiviteter som involverer bruk av dette produktet, er farlige.
Du er selv ansvarlig for dine egne handlinger og avgjørelser, og din egen sikkerhet.

- SIKKEMTE.

 For du tar i bruk utstyret, må du:

 Lese, forstå og følge bruksanvisningene.

 Sørge for å få spesifik opplæring i korrekt bruk.

 Gløre deg kjern med produktets muligheter og begrensninger.

 Forstå og akseptere risikoene som er involvert.

Manglende respekt for disse instruksjonene eller noen av disse punktene kan

kal kun brukes av kompetente og ansvarlige personer, eller under direkte

Dette producter ska unt bruess av kuringteetine og galasvarlige petsoner, einet urbod driektet tilbyn av en kompetent og ansvarlig person. Du er selv ansvarlig for dine egne handlinger, avgjorelser og din egen sikkerhet, og du tar selv på deg ansvaret for dette. Dersom du ikke er i stand til det eller ikke kan ta på deg dette ansvaret, eller dersom du ikke forstår bruksarvisningene, skal du ikke bruke utstyret.

2. Liste over deler

(1) Bevegelig sideptate, (2) Läsekam, (3) Kamaksling, (4) Bremseplater, (5) Hjul, (6) Hendel, (7) Tilkoblingshull, (8) Bolt, (9) Tauets bremseende, lenvembereiner: aluminium, rustrifft stål, nylon.

3. Kontrollpunkter

Din sikkenhet avhenger av at utstyret du bruker er i god stand.
Petzl anbefaler at det utføres en grundig kontroll minst ån gang per år. ADVARSEL: Avhengig av bruksintenslet ber du vurdere å utføre inspeksjon av ditt PVU oftere. Fyll inn resultatene fra inspeksjonen i et skjema: Eksempler på skjema du kan bruke, finner du på Petzl.com.

For DTMK
Kontroller at det likke er bulker, sprekker, hakk, siltasje eller korrosjon på produktet.
Kontroller at läsekammen og hendelen beveger seg, og at fjørene fungerer som de skal.
Sjøkkt tilstanden på hjulet, og påse at det roterer i begge retninger. Påse at det kan skyves
oppover og at det går tilbake til utgangsposisjonen hår du slipper det.
Kontroller siltagen på läsekammen og rikksjorsplatene.
Kontroller at det ikke er fremmedelementer i sikringsmekanismen, og at det ikke er
smoremidler i taubanen.

Under bruk

Det er viktig å jevnlig kontrollere at produktet fungerer som det skal, og at produktets kobinger til andre elementer i systemet fungerer. Forsikre deg om at alle elementene er riktig posisjonert forhold til hverandre. Påse at karabineren alltid este i lengderetningen. Påse at den låses fullstendig. Påse at läsekammen og rammen på NEOX til enhver tid kan rotere fritt.

4. Kompatibilitet

Kontroller at produktet er kompatibelt med de andre elementene i systemet (kompatibelt = at produktet fungerer som det skal sammen med de andre elementene).

Kompatibel med EN 892 dynamiske strømpetau og EN 1891 semistatiske strømpetau, begge med diameter 8.5 til 11 mm. ADVARSEL: Normalt har serieproduserte tau et diameteravvik

Kompatibel med EM 89½ dynatrisses suserispeuse up a med diameter 8.5 til 11 mm. ADVARSEL: Smmall har serieproduserte tau et diameteravvik på opplil ±0,2 mm.
ADVARSEL: Semistatiske tau er ikke utviklet for bruk til ledklatring. Ved ledklatring skal det benyttes dynamiske tau som tillfredsstiller kravene i EN 892.
ADVARSEL: Blokkeringseffekten til NEOX kan reduseres når den brukes på nye tau. Generelt vil blokkeringseffekten til NEOX kan reduseres når den brukes på nye tau. Generelt vil blokkeringseffekt, og hvor enkelt det er å gi ut tau, variere avhengig av tauets diameter, tilstand, siltseigerad og overflatebehandlingen av tauen. Vær oppmerksom og gjør deg kjent med friksjonen under sikring og nedfring med NEOX hver gang du bruker et annet tau enn det du normalt bruker.
Tynne tau: Tynne tau krever spesielle forholdsregier i bruk fordi de er vanskeligere å gripe. De kan være vanskeligere å kontollere ved nedfring, rappellering eller ved et eventuelt fall. Bruk av tynne tau sammen med NEOX krever ekstra oppmerksomhet og svært mye erfaring med sikringshåndverket.
Tau med storre diameter. Ved bruk av tau med sitrasje (oppsvulmede, stive) eller stor diameter bir det mer krevende å gi ut tau raskt.
ADVARSEL: Enkelte tau kan være glatte, noe som reduserer blokkeringseffekten til NEOX (for eksemple tau med strompebehandling, nye tau samt isete, våte eller skitne tau osv.).

Tilknhlinaskarabiner

Tilkoblingskarabiner

TIKODINGSKartabiner
NEOX er kompatibel med Petzl läsbare karabinere (Sm'D SCREW-LOCK) og retningsstyrende karabinere (ATTACHE BAR SCREW-LOCK). Ved bruk av andre karabinere må det utføres en kompatibilitiletstest (korrekt installasjon, funksjon og påse at den ikke kan feliposisjoneres). Påse at karabineren ikke hindrer funksjonen til NEOX, spessiet at den ikke hindrer funksjonen til NEOX, spess

5. Funksjonsprinsipp og funksjonssjekk

Sikring:

Når tauet er i bevegelse og ikke er belastet, for eksempel når man tar inn eller gir ut tau, kan iksehjulet rotere fitti i begge retninger.

Dersom brukeren ikke holder i bremseenden av tauet, kan tauet skil gjennom enheten (for eksempel ved hjelp av egen vekt).

När klätreren faller, bidrar hånden på bremseenden til å starte blokkeringen av låsehjulet: belastningen på tauet får låsehjulet til å bevege seg oppover, noe som aktiverer indre stoppere og hindrer rotasjon. NECX roterer deretter på karabineren, läsekammen roterer og tauet blokkeres ved at det klemmes mellom de to bremseplatene. Dersom den som sikerer kike holder i bremseenden av tauet, er tauets friksjon mot låsehjulet for

Dersom den som sikere ikke holder i bremseenden äv tauet, er tauets friksjon mot låsehjulet for litten til å aktiven blokkeringen. Läsekammen og rammen på NEOX skal alltid kunne rottere fritt. NEOX må kunne bevege seg fritt rundt kradibineren. Erhiver hindring av produktets og låsekammens funksjonalitet vil hemme blokkeringsfunksjonen mot tauet. När tauet sutest bremseende fortsatt holdes for å hindre at tauet utlisiktet När fauet ersom klatreren beveger seg. Merkt i erkelde tilleller, feks, når du tar irn tau for du skal holde klatreren, kan låsehjulet gjore en halv rotasjon for blokkeringen aktiveres. Dette er normalt.

Spesifikke tilfeller:

ADVARSEL: I enkelte tilfeller, for eksempel ved sikring av en svært lett klatrer, ved mye taudrag eller ved bruk av et system med ekstra friksjon, kan tauet gil gjennom enheten uten assistert blokkering. Når du holder i bremseenden av tauet vil du holde klatreren og/eller kontrollere nedfringen til klatreren.

Gjør en funksjonstest før hver gangs bruk for å kontrollere at tauet er lagt i riktig retning og at NEOX fungerer som den skal.

6. Installering av NEOX

Se på markeringene på produktet for å forsikre deg om at du har lagt tauet i riktig retning. Dersom tauet er lagt i feli retning, vil ikke blokkeringsfunksjonen fungere og nedflingen vil ikke gå å kontrollier. Kameratsjekk: Klatteren og sikreren må begge gjøre en sjekk av hverandres del av sikringskjeden (spesielt sele, tau, NEOX, karabiner) for klattingen begynner.

7. Sikringsteknikker

romoldsregler

- Hold alltid en hånd på tauets bremseende: Dersom du likke holder i tauets bremseende, er det risiko for at enheten ikke blokkerer tauet. Hvis enheten ikke blokkerer tauet, er klatreren eksponert for risiko for alvorlig skade eller dad (for eksempel et fall til bakken).

- Du må ikke blokkere enheten eller låsekammen med hendene dine: Dette vil hemme blokkeringsfunksjonen mot tauet.

- Unngå slakk tauet mellom enheten og hånden du holder på bremseenden da dette kan forsinke blokkeringen av tauet.

7A. Primær sikringsposisjon

digheter i sikringsteknikker før du bruker NEOX 7B. Gi ut tau

7.6. Grunder van de fan de fan

7C. Ta inn tau

7D. Ta imot et fall

Et tips for dynamisk sikring; gjør et lite hopp, eller ta et steg frem, for å redusere belastningen på klatreren.

8. Rappellering og nedfiring

Forholdsregler: Hold alltid i bremseenden av tauet når du opererer hendelen. Dersom du ikke holder i tauets bremseende, kan du miste kontroll over nedfringen. Ånne hendelen gradvis for å frigjøre tauet. Hendelen hjelper til med å justere friksjonen, men nedfiringen kontrolleres primært av hånden som griper tauets bremseende. ngen. I med å justere friksjonen, r

9. Avbinding for å frigjøre hendene

Dersom du trenger å ha hendene frie (for eksempel til å løse opp tauet), knytter du en stram knute på bremseenden av tauet, nær enheten. Denne knuten vil fungere som en stopp dersom tavet delire.

10. Tilleggsinformasjon

Dette produktet er godkjent i henhold til kravene i EU-regulativ 2016/425 for personlig verneutslyr. EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på Petzl.com.

- Bruksamisningene må leveres på språket som berryttes i brukslandet.

- Oppbevar bruksanvisningene på et fast sted etter at de fjernes fra produktene, slik at de er tilgjengelige ved behov.

Når skal utstyret kasseres:

Når skal utstyret kasseres:
ADVARSEL: Spesielle hendelser kan begrense produktets levetid til kun en gangs bruk (avhengig av for eksempel type bruk, hvor ofte det brukes og miljoet det utsettes for: eksponering for barstk klima, sallvann, skarpe kanter, ekstreme temperaturer, kjemikalier). Et produkt må kasseres når:

Det har passert den tilltenkte levetiden.

Det har latt et kraftig fall eller stor belastning.

Det like blir godkjernt i kontroll, eller du er i fvil om det er pålitelig.

Du klee kjerner produktets fullstendige historie (f.eks. uteselig produktmerking).

Det blir fordelt for eksempel på grum av utvikning og endring av lovtekster, standarder, brukstförnikker, og når det blir inkompabliset med annet utstyr cev.).

Destuar disse produktene for å hinder utdere har det starte verse.

Symboler:

. Ubegrenset levetid - B. Temperaturbegrensninger - C. Forholdsregler for bruk - D. Rengjoring - E. Törking - F. Oppbevaring/transport - G. Vedlikehold - H. Modifiseringer/reparasjoner (forbudt andre steder enn hos Petzl, med unntak av utbyttbare deler) - I. Sporsmäl/kontakt oss

3 års garanti

O al s garantu På alle materielle feil og fabrikasjonsfeil. Følgende dekkes ikke av garantien: normal slitasje oksidering, endringer eller modifikasjoner, feil lagring, därlig vedlikehold, forsømmelse eller annen bruk enn det produktet er beregnet for.

Advarselssymboler

Situasjonen skaper overhengende fare for alvorlig personskade eller død. 2. Eksponering for potensiell ulykke eller personskade. 3. Viktig informasjon om produktets funksjon og virkemåte 4. Utstyret er ikke kompatibelt.

Sporbarhet og merking

a. Er godkjent i henhold til PVU-direktivet. Teknisk kontrollorgan som utfører EUtypegodkjenner pvoksjenspressen av dette PvU-direktivet. Teknisk kontrollorganet som godkjenner
typegodkjenspressen av dette PvU-c. Sporbarhet: Data Matrix -d. Kompatibet diameter
- e. Serienummer -1. Produksjonsår - p. Produksjonsårande -1. Batch-nummer -1.
holdviduet! (dettifikasjonsrummer -1.) Standarder -k. Les bruksanvisningen grundig -1.
Modellidertifikasjons- m. Klatter - n. Hatq på bremseenden - o. Produsentens adresse - p.
Advarsel: hold tild en hånd på tild en

PL

symbole trupiej czaszki ostrzegają przed najczęściej występującymi zagrożeniami związ z niewłaściwym użyciem waszego sprzętu, ale nie jest możliwe wymienienie wszystkich możliwych zagrożeń. Należy sprawdzać uaktualnienia instrukcji oraz dodatkowe inform na Petzl.com.

na Peter.com. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za stosowanie się do każdego ostrzeżenia oraz do prawidłowego używania swojego sprzętu. Każde zle użycłe tego sprzętu będzie prowadziło do powstania dodatkowych zagrożeń. W razie wątpliwości lub trudności zrozumieniu instrukcji należy się skontlaktować z Petef.

1. Zastosowanie

Środek Ochrony Indywidualnej (ŚOI) chroniący przed upadkiem z wysokości. Przyrząd asekuracyjny z blokowaniem wspomaganym przez krzywkę, do wspinaczki. EN 15151-1 Typ 6: urządzenia do asekuracji i zjazdu bez blokującego elementu

antypanicznego.
NEČX, wpięty do uprzęży, umożliwia osobie asekurację wspinacza prowadzącego lub wspinającego się na wędkę oraz opuszczenie go. Pozwala również na zjazd na żyle liny. Produkt nie może być poddawny obciążeniom przekraczającym jego wytrzynalość.
Produkt nie może być używany do innych celów niż opisane w instrukcjach Petzl (na przykład niedozwolone użycie: autosaśeuracja).

UWAGA Wszelkie działania wymagające użycia tego produktu są z samej swej natury niebezpieczne. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działania, decyzje

- loezpieczenstwo.

 "zezd użyciem produktu należy:
 Przeczyłać, zrozumieć i postępować zgodnie ze wszystkim instrukcjami użytkowania.
 Zdobyć odpowiednie przeszkolenie dla prawidłowego używania tego produktu.
 Zapoznać się z produktem, z jego parametrami i ograniczeniami.
 Zrozumieć i zakaceptować potencjalne niebezpieczeństwo.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji lub zlekceważenie któregokolwiek z powyższych ostrzeżeń może prowadzić do poważnych uszkodzeń ciała lub do śmierci.

nezposrednią kontrolą takich osób. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działania, decyzje, bezpieczeństwo i odpowiada za konsekwencje. Jeżeli nie zamierza lub nie jest w stanie takiej odpow i nyziką podjąć, nie zrozumiał instrukcji użytkowania, nie powinien posługiwać się tyr sprzętem.

2. Oznaczenia części

(1) Okładka ruchoma, (2) Krzywka, (3) Oś krzywki, (4) Płytki hamujące, (5) Kólko, (6) Rączka, (7) Otwory do wpinania, (8) Nit, (9) Wohy (hamujący) koniec liny. Materiały poktwowe: alumilum, stal mierczewna, polamiu.

3. Kontrola, miejsca do sprawdzenia

Wasze bezpieczeństwo jest związane z niezawodnością sprzętu. Petzl zaleca przeprowadzanie doglębnej kontroli przynajmniej raz na 12 miesięcy. Uwaga: przy ntensywym użykowaniu należy częściej wykonywać kontrolę waszego SOI. Rezultaty kontroli należy zachować na karcie SOI: przykłady na Petzl.com.

Przed każdym użyciem

Sprawdzić czn pa produkcje nie ma szczelin, deformacji, śładów uderzeń, zużycia, korozji. Sprawdzić funkcjonowanie krzywki i rączki do odbiokowania, działanie spreżyn. Sprawdzić stankofka i jego otrów o bu klerunkach. Sprawdzić czn może przesuwać się w góre, gdy zostanie popchnięte oraz czy wraca do swojej pierwotnej pozycji, gdy zostanie zwolnione.

Sprawdzić stan krzywki i płytek hamujących. Sprawdzić czy obce przedmioty nie dostały się do mechanizmu oraz czy nie ma smarów na

Należy regularnie kontrolować stan produktu i jego połączenie z pozostałymi elementami systemu. Upewnić się co do prawidlowej pozycji elementów wyposażenia względem siebie Sprawdzić czy karabinek jest obciążany wzdłuż osi o największej wytrzymałości. Sprawdzić jeżo zablokowanie

jego zabiokowanie. Krzywka i korpus NEOX powinny się swobodnie obracać w każdym momencie.

4. Kompatybilność

Należy sprawdzić kompatybilność tego produktu z pozostałymi elementami system w określonym zastosowaniu (kompatybilność = prawidlowe wzajemne funkcjonowa

Liny

Liny
Kompatybliny z linami (rdzeń + oplot) dynamicznymi pojedynczymi (EN 892), pólstatycznymi
(EN 1891) o średnicy od 8,5 do 11 mm. Uwaga: komercyjne nazwy średnic in mogą się różnic
od ich zeczywistych średnic do ±0,2 mm.
Uwaga: liny pólstatyczne nie są przeziaczone do wspinaczki z prowadzeniem. Do tego celu
należy stosować niry dynamiczne zgodnie z normą EN 892.
należy stosować niry dynamiczne zgodnie z normą EN 892.
Gereinie, w zależności od średnicy, stanu, zużycia, impregnacji liny, skuteczność blokowania
Istawość wydawania luzu mogą się zmieniać. Należy zachować czujność i zapoznać się
z asekuracją i zjazdem przy użyciu waszego NECX za każdym razem gdy używacie innej liny
niż zazwyczaj.

Karabinek do wpinania

NEOX jest kompatybilny z karabinkami Petzl z blokadą (na przykład Sm'D SCREW-LOCK) i z karabinkiem kierunkowym (ATTACHE BAR SCREW-LOCK). Przed użyciem innych

karabinków należy zrobić test kompatybilności (wpięcie, prawidlowe działanie, analiza

narauni now nalezy z dolucest kompanybili usa (wpięcie, prawiotowe uzladnie, ane potencjalnego zlego ustawienia). Upewnić się, że wasz karabinek nie zakłóca działania przyrządu NEOX, zwłaszcza swobodnego ruchu krzywki.

5. Zasada i test działania

Asekuladya. Jeśli lina nie jest naprężona, na przykład przy wydawaniu lub wybieraniu luzu, kólko może obracać się swobodnie w obu kierunkach. Jeżeła asekunizycy nie trzyma woinego (harmującego) końca liny, może się ona przesuwać przez przyrząd (na przykład pod swoim ciężarem).

Blokada:

Blokada:
Podczas odpadnięcia wspinacza, ręka trzymająca wolny (hamujący) koniec liny rozpoczyna blokowanie kólka: napreżenie liny powoduje przesunięcie kólka w górę, co aktywuje wewnętrzne ograniczniel, które blokują jego odrót. NECX obraca się na krazibniku, krzywka obraca się, a lina zostaje zablokowana między dwoma pyłkami hamującymi. Jeżeli asskurujący nie trzyma wolnego (hamującego) końca liny, jej naprężenie jest niewystarczające, by kólko przesunejo się w górę i rozpoczęło blokowanie. Krzywka i korpus przyrządu NEOX powinym mieś swobodą ruchu w każdej chwili. NEOX musi obracać się swobodnie wokół karabińsa. Każda przeszkoda w działami przyrządu lub krzywki anuluje blokowanie liny. Po rozpoczębu blokowania, należy cały czas trzymać wolny (hamujący) koniec liny, by wstrinorzy.

zapowoco wso-wspinacza: Informacja: w niektórych sytuacjach, na przykład przy wybieraniu luzu, kółko może obrócić się o pół obrotu zanim zablokuje wspinacza. Jest to normalne działanie przyrządu.

Przypadki szczególne:

Frizypatki szczegomie.

Waga: w niekńych przypadkach, na przykład podczas asekurowania bardzo lekklego wspinacza, przy mocnym zygzakowaniu liny lub z dodatkowym systemem hamowania, lina może przesuwać się przez przyrząd bez blokowania. Trzymanie wolnego (hamującego) końca liny pozwała na zatrzymanie wspinacza i/lub kontrole jego opuszczania.

Test poprawnego działania:

Przed każdym użyciem powinien zostać wykonany test funkcjonowania, by sprav jest prawidłowo założona i czy NEOX działa poprawnie. 6. Instalacja NEOX

runku przebiegu liny sprawdzając oznaczenia na Upewnic się du up pawnicznego.

Produkcie.

Blokada i kontrola zjazdu nie działają jeśli lina zostanie nieprawidlowo założona.

Wzajemne sprawdzanie partnerów: wspinacz i asekurujący muszą wykonać wzajemną kontrolę elementów asekuracyjnych (w szczególności uprzęży, liny, przyrządu NEOX, karabinka) przed elementów asekuracyjnych (w szczególności uprzęży, liny, przyrządu NEOX, karabinka)

7. Techniki asekuracvine

- Zawsze trzymać wolny (hamujący) koniec liny; jeżeli wolny (hamujący) koniec liny nie jest trzymany istnieje nyzyko, że blokada liny nie zadziała. Brak blokowania liny naraża wspinacza na nyzko poważnych lub śmietelnych obrażeń lyna przykad upadek na ziemię).
- Nie blokować działania przyrządu lub krzywki dłońmi; istnieje ryzyko, że blokada liny nie

zadziała. - Należy unikać tworzenia pętli luzu pomiędzy ręką od strony wolnego końca liny i przyrządem, co może prowadzić do opóźnienia blokowania.

7A. Wyjściowa pozycja asekuracyjna

ie w technikach asekuracyjnych przed rozpoczęciem używania oędne jest przesz ządu NEOX.

7B. Wydawanie luzu

Aby ułatwić przesuwanie liny lepiej jest podawać linę do przyrządu niż ją na silę wyciągać. Przewidywać wpinki obserwując ruch wspinacza.

7C. Wybieranie luzu 7D. Zatrzymanie odpadnięcia

Porada dla asekuracji dynamicznej: zrobić mały podskok lub krok naprzód by zamortyzować upadek wspinacza.

8. Zjazd i opuszczanie Środki ostrożności: należy zawsze trzymać wolny (hamujący) koniec liny podczas manipulacji rączką. Jeżeli wolny koniec liny nie jest trzymany istnieje ryzyko utraty kontroli nad zjazdem/

Naciskać na rączkę, by stopniowo odblokowywać linę. Rączka ulatwia zjazd, ale prędkość zjazdu kontroluje się prawą ręką - mocniej lub slabiej ściskając wolny koniec liny.

9. Pozycja z wolnymi rękoma Jeżeli potrzebne są wolne ręce (na przykład do odwiązania węzła) należy zrobić węzel błokujący na wolnym odcinku liny w pobliżu przyrządu i dobrze go zacisnąć. Węzel ten zadziała jak błokada przy przesuwaniu liny.

10. Dodatkowe informacie

Ten produkt jest zgodný z razpycządzeniem (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej. Deklaracja zgodności UE jest dostępna na Petzt.com. - Użytkownikowi muszą być dostarczone instrukcje obsługi w języku jakiego się używa w kraju użytkowania. - Instrukcje obsługi należy zachować na stale w dokumentacji, by móc je sprawdzić po odlączeniu od waszych produktów.

Utylizacja:

Utylizacja:

UWAGA: w wyjątkowych okolicznościach może się zdarzyć, że jednorazowe użycie sprzętu spowoduje jego zniszczenie (na przykład rodza) i intensywność użytkowania, środowiska użytkowania, środowiska omoskie, ostre krawędzie, ekstremalne temperatury, substancje chemiczne).

Produkt musi sostać wycofany jeżeli:
- Przekroczył swoją żywotność.
- Zaliczył poważny upadek (lub obciążenie).
- Rezultat kontroli nie jest satysfakcjonujący, Istnieją jakiekolwiek podejrzenia co do jego niezawodności. Hezuitat KOffuru i itej jesis savjstangaringen; amongaj.
 nicejawodności.
 nie jest znana pelna historia użyklowania (na przykład oznaczenie produktu jest nieczytelne).
 - Jeśli jest przestarzały (na przykład rozwój prawny, normatywny lub niekompatybliność
 z innym wyposażeniem).
 Należy zniszczyć wycofane produkty, by uniknąć ich przypadkowego użycia.

Piktogramy:

A. Czas życia nielimitowany - B. Tolerowane temperatury - C. Środki
ostrożności podczas użytkowania - D. Czyszczenie - E. Suszenie - F.
Przechowywanie/transport - G. Konserwacja - H. Modyfikacje lub naprawy,
wykonywane poza fabrykami Petzl, są zabronione (nie dotyczy części
zamiennych) - I. Pytania/kontakt Gwarancja 3 lata

Dotyczy wszelkich wad materialowych i produkcyjnych. Gwarancji nie podlegają produkty: noszące cechy normalnego zużycia, zardzewiale, przerablane i modyfikowane, nieprawidlowo przechowywane, uszkodzone w wyniku wypadków, zaniedbań i zastosowań niezgodnych z przepraczenia.

Znaki ostrzegawcze Sytuacja grożąca nieuchronnym ryzykiem poważnego obrażenia lub śmierci. 2. Narażenie na potencjalne ryzyko incydentu lub zranienia. 3. Ważna informacja na ternat działania lub parametrów waszego produktu. 4. Niekornaphybliność sprzetowa.

Identyfikacia i oznaczenia

INCHINITACIJA I OZITACZEMIA

a. Zgodny z wymaganiami rozporządzenia SOI. Jednostka notyfikowana do zastosowania procedury weryfikacji UE - b. Numer jednostki notyfikowanej kontrolującej produkcję tego SOI - c. Identyfikacji z datamkir. - d. Kompatybina średnica - e. Numer ingwidualny - f. Rok produkcji - g. Miesiąc produkcji - h. Numer partii - l. Identyfikacji - oz normy - k. Przeczytać uważnie instrukcje obsługi - l. (lentyfikacja modelu - m. Wspinacz - n. Ręka na wolnym końcu. liny - o. Adres producenta - p. Uwaga: zawsze trzymać wolny (hamujący) koniec liny

本書では、製品の正しい使用方法を説明しています。 警告のマークは、製品の誤使用に関連する最も頻度が高い危険を示し ていますが、全ての危険をここに網羅することはできません。最新の情 、 スァル、エ(いル)快をことに網維することはできません。最新の情で、その他の補足情報等は Petzl.com で参照できますので、定期的確認してください。

に確認してください。 警告および注意事項に留意し、製品を正しく使用する事は、ユーザーの 責任です。本製品の誤った使用は危険を増加させます。疑問点や理解 しにくい点がある場合には、ペツルにお問合せください。

本製品は墜落からの保護を目的として使用する個人用保護具 (PPE)

カム。 たいでよるブレーキアシスト機能付ロッククライミング用ビレイデバ

イスです。
EN 15151-1 type 6:パニック防止機能が付いていないビレイおよび懸 垂下降用器具。
NEOX はハーネスに連結した状態で、リードクライミングまたはトップ
ロープクライミングでのクライマーのビレイおよびロワーダウンに使用
できます。また、ロープ 1 本での懸垂下降が可能です。
本製品の限界を超えるような使用をしないでください。
ペツルの取扱説明書に記載されている以外の目的では、本製品を使用
しないでください(認められていない使用例:セルフビレイ)。

青仟

〒日 この製品を使用する活動には危険が伴います。 フーザー各自が自身の行為 判断 および安全 一各自が自身の行為、判断、および安全の確保についてそ の責任を負うこととします。

取扱説明書の内容の全てについて、よく読み、理解し、遵守し、実施し

- てください。 この製品を正しく使用するための適切な指導を受けてください。 この製品の機能とその限界について理解してください。 この製品を使用する活動に伴う危険について理解してください。 この製品を使用する活動に伴う危険について理解してください。

これらの注意事項または警告に従わない場合、重度の傷害や死に つながる場合があります。

この製品は使用方法を熟知していて責任能力のある人、あるいはそれらの人から目の届く範囲で直接指導を受けられる人のみ使用して

ンにさい。 ユーザー各自が自身の行為、判断、および安全の確保について責任を 負い、またそれによって生じる結果についても責任を負うこととします。 各自で責任がとれない場合や、その立場にない場合、また取扱説明書 の内容を理解できない場合は、この製品を使用しないでください。

2.各部の名称

(1) 可動サイドプレート、(2) カム、(3) 軸、(4) フリクションプレート、(5) ホイール、(6) ハンドル、(7) アタッチメントホール、(8) リベット、(9) 末 小型(10) ア

主な素材: アルミニウム合金、ステンレススチール、ナイロン

3.点検のポイント

器具の状態は、ユーザーの安全に大きく関係します。

西県の水態は、ユーザーの安全に大きく関係します。 ペツルは、少なくとも 12ヶ月ごとに詳細点検を行うことをお勧めします。警告: 使用頻度によっては、より頻繁に個人用保護具 (PPE) を点検する必要があります。個人用保護具 (PPE) の点検結果を点検フォームに記録してください。点検フォームの見本は Petzl.com をご参照ください。

毎回、使用前に 製品に変形や亀裂、傷、磨耗、腐食等がないことを確認してください。 カムおよびハンドルの動きに問題がなく、またスプリングが適切に機 能することを確認してください。 ホイールの状態およびホイールが両方向に回転することを確認してく ださい。ホイールが押された際には上に動き、解除した際には元の位 置に戻ることを確認してください。 カムおよびフリクションプレートの状態を確認してください。 器具の内部に砂や小石等の異物が入っていないこと、ローブが通る箇 所に潤滑油等が付着していないことを確認してください。

使用中の注意点

本製品の状態およびシステムの他の器具との連結を定期的に確認することは重要です。全ての構成器具が正しくセットされていることを確

4.適合性

この製品がシステムの中のその他の器具と併用できることを確認して ください (併用できる = 相互の機能を妨げない)。

ローブ

取り付け用のカラビナ

NEOX はペツル製ロッキングカラビナ (例: Sm'D SCREW-LOCK) および 反転防止機能付カラビナ (ATTACHE BAR SCREW-LOCK) と併用可能です。その他のカラビナを使用する場合は、テストを行い、適切にセットできるとと、正しく機能すること、不適切な向きになる可能性がないことを確認してください。

が見られている。 カラビナが NEOX の機能を妨げないことを、特にカムの動きを妨げないことを確認してください。

5.機能の原理と確認

こし、 ローブを繰り出したりたるみを取ったり、ローブにテンションがかかっ ていない状態でロープを操作する際、ホイールは両方向に回転します。 ピレイヤーが末端側のロープを握っていない場合、ロープが器具内で 流れる可能性があります (例: 器具自体の重さにより)。

クレーマ・ クライマーが墜落すると、末端側のローブが握られていることによりホ イールの回転にロックがかかります: ローブにテンションが加わること ホポールが押し上げられ、それにより内部のストッパーが作動して回 転がロックされます。NEOX がカラビナを軸に回転し、またカムが回転 することで 2 つのフリクションプレートがロープを挟み、ローブにブレートが以ばます。

9 ることで2つのフリクションプレートがローブを挟み、ローブにブレーキがかかります。 ビレイヤーが末端側のローブを握っていない場合、ホイールが押し上げられてロックするのに十分なローブの張力が生じません。 NEOX の力とおよび器具本体の動きが妨げられないようにしてください。カラピナに取り付けた状態で NEOX の動きが妨げられないようにしてください。

器具およびカムの動きが妨げられると、ロープへのブレーキ機能が正

常に作動しません。 ロープにブレーキがかかった後も、クライマーが動いた場合に偶発 的にブレーキが解除されないよう、末端側のロープを常に握り続けて

注意: クライマーがロープに身体を預ける前にたるみを取る際等、ホイールがロックする前に半回転することがあります。この動作は正常

特殊なケース:

147年47 一人: 警告:特定の状況では、例えば、非常に軽いクライマーのピレイ、著しいローブドラッグ、ローブに過度な摩擦が生じる等の状況において、ローブにブレーキがかからずに流れる場合があります。末端側のローブを握ることにより、クライマーを止めたり、下降を制御したりすることが可能です。

機能の確認:

福田県でいる。 毎回使用前に、ローブの正しい取り付け方向および NEOX の正しい動作を確認するために、機能確認を行ってください。

6.NEOX の取り付け

製品に記されているマーキングに従って、ロープを正しい向きにセットしてください。 ローブが間違った方向に取り付けられている場合、ブレーキおよび下

7.ビレイ技術

24.8
込ず末端側のローブを握ってください: 末端側のローブが握られていない場合、ローブにブレーキがかからないおそれがあります。ローブにブレーキがかからないと、クライマーは重度の傷害や死の危険に晒されます(例・グラウンドフォール)
器具またはカムを手で妨げないでください: ロープにブレーキをかける動作が阻害されるおそれがあります
ローブへのブレーキが遅れる可能性があるため、末端側のローブを持つ手と器具との間にたるみがないようにしてください

7A.基本的なビレイポジション

NEOX を使用する前に、ビレイ技術に特化した訓練を受ける必要が あります。

7B.ロープを繰り出す

スムーズにローブを繰り出すためには、クライマー側のローブを引き 出すことより、末端側のローブを押し込むことを意識してください。クラ イマーの動きに注意を払いクリップのタイミングを予測してください。

7C.ロープをたぐる

7D.墜落を止める

ダイナミックピレイについてのアドバイス:クライマーにかかる衝撃を 緩和するため、引かれる方向に小さくジャンプするか動いてください。

8.下降およびロワーダウン

注意: ハンドルを操作する際は、必ず末端側のロープを握ってください。末端側のロープを握っていない場合、下降のコントロールを失うお

る。パーパーのション・レーターのでは、アイルのコントロールを入りる それがあります。 ハンドルを操作して、ローブを徐々に流してください。ハンドルの操作 でブレーキを補助できますが、下降速度は末端側のローブの握り具合 でコントロールします。

9.手を放す状況

手を放す必要がある場合 (例: からまったローブを解くため) には、末端 側のローブの器具に近い位置にしっかりとした結び目を作ってください。ローブが流れた場合に、この結び目がストッパーとして機能します。

10.補足情報

本製品は個人用保護具に関する規則 (FU) 2016/425 に適合していま

す。EU 適合宣言書は Petzl.com で確認できます。 取扱説明書は、製品と一緒にユーザーの手に届かなければなりませ ん。また、取扱説明書は製品が使用される国の言語に訳されていなければなりません。

取扱説明書は、用具から取り外した後も参照できるように、永久保存

廃棄基準:

警告:極めて異例な状況においては、1回の使用で損傷が生じ、その後使用不可能になる場合があります(例: 劣悪な使用環境、海に近い環境 での使用、総別な角との接触、極端な高/低温下での使用や保管、化 学薬品との接触。 以下のいずれかに該当する製品は以後使用しないでください:

以下のいう1(DVに該当する製品は以後使用しないでください:
- 耐用年数を経過した
- 大きな墜落を止めた、あるいは非常に大きな荷重がかかった
- 点検において使用不可と判断された。製品の状態に疑問がある
- 完全な使用履歴が分からない (例: 判読できない製品のマーキング)
- 変更や変化により使用には適さないと判断された (例: 法律、規格、技術、他の器具との併用に適さない)

このような製品は、以後使用されることを避けるため廃棄してくださ

アイコン: A.耐用年数 (特に設けていません) - B.使用温度 - C.使用上の注意 - D.クリーニング - E.乾燥 - F.保管 / 持ち運び - G.メンテナンス - H.改造 / 修理 (パーツの交換を除き、ベツルの施設外での製品の改造および修理を禁じます) - I.問い合わせ

3年保証

原材料および製造過程における全ての欠陥に対して適用されます。以 下の場合は保証の対象外とします。通常の磨耗や傷、酸化、改造や改 変、不適切な保管方法、メンテナンスの不足、事故または過失による損 傷、不適切または誤った使用方法による故障。

警告のマー

1.重傷または死につながるおそれがあります。2.事故や怪我につながる 危険性があります。3.製品の機能や性能に関する重要な情報です。4.し てはいけない内容です。

トレーサビリティとマーキング

Γレーサヒリティとマーキングa.個人用保護具の規格の要求事項に適合。EU 型式検定を行った公認 認証機関 - b.この個人用保護具の製造を監査する公認機関の ID 番号・C.トレーサビリティ:データマトリクスコード・d対応するローブの直径・e.個別番号・f.製造年・g.製造月・h.ロット番号・i.個体識別番号・j規格・k取説明書をよく読んでください・l.モデル名・m.クライマー側・n.末端側・o.製造者住所・p.警告:常に末端側のローブを握ってください

Tyto pokyny vysvětlují, jak správně používat vaše vybavení.

Varovné symboly vás upozorňují na některá potenciální nebezpečí spojená s použitím vaše vybavení, ale není možné je vyjmenovat všechny. Navštěvujte Petzl.com a sledujte aktualiz a doplákynů informace.

vypavem, ale není mozne je vyjmenovat vsecním. Navstevují e Hezi,com a sledují e aktualizac a doplíňkové informace. Vaší odpovědností je věnovat pozomost každému upozomění a používat vaše vybavení správným způsobem. Jakékoliv nesprávné použítí tohoto vybavení navýší nebezpečí. Máte-li jakékoliv pochybnosti nebo obíže s porozuměním návodu, kontaktulje firmu Petzl.

1. Rozsah použití

NOZSAM POUZIU
 Osobní ochraný prostředek (OOP) používaný při ochraně proti pádu z výšky.
 Jeticí prostředek s asistovaným vačkovým blokováním, pro horolezectví.
 N1515-11 by 6. prostředly no jištění a slahování bez funkce lobkování při panice.
 NEOX umožňuje užívatel s prostředkem připojeným k úvazku jiští prvolezce nebo lezce s jištěním shoro bor-pope, a spouště je. Umožňuje také slanění na jednom prameni lana.
 Tento produkt nesmí být používat nějmů účelům, než které jsou popsány instrukcemí Petzl (napříkad neautorízované použítí: sebejlštění).

Zodpovědnost

UPOZORNĚNÍ Činnosti UPOZDKNENI Činnosti zahrnující používání tohoto výrobku jsou z podstaty nebezpečné. Za své jednání, rozhodování a bezpečnost zodpovídáte sami.

- Před používáním tohoto výrobku je nutné:

 Přečítele sl., porozumějle, dodržujle a aplikujite pokyny pro použití.

 Naovičit správně používání výrobku a somezeními jeho použití.

 Seznámit se s možorstmí výrobku a s omezeními jeho použítí.

 Pochopit a přijmout rázika spojená s jeho používáním.

Opomenutí či porušení těchto pokynů nebo jakéhokoliv z těchto upozornění může vést k vážnému poranění nebo smrti.

nto výrobek smí používat pouze odborné způsobilé a odpovědné osoby, nebo osoby pod mým vedením a dohlědem těchto osob. své Číny, rozhodnutí a bezpečnost zodpovídáte sami a stejně jste si vědomi možných sledků. Jestíže nejstě schopní, nebo nejste v pozici tuho zodpovědnost příjmout, nebo kud plně nerozumíte návodu k používání, tdo to výbavení nepoužívějet. Tento výrobek přímým vedeni Za své činy, ro následků. Jest pokud plně ne

2. Popis částí

(1) Pohyblivá bočnice, (2) Vačková západka, (3) Čep vačky, (4) Brzdící destičky, (5) Kotouč, (6) Rukojef, (7) Připojovací otvor, (8) Nýt, (9) Volný konec lana. Použíté materály: hlink, nerezová ocel, polyamid.

3. Prohlídka, kontrolní body

Vaše bezpečnost závisí na neporušenosti vašeho vybavení. Petzi doporučuje provádět podrobně prohlídky nejměně jedenkrát každých 12 měsíců. UPCQCRNENÍ: interuzita vaseho používání můze působit to, že bude potřeba častěji provádět revize OOP. Výsledky prohlídek zaznamenávejte v protokolech pro revize OOP: příklady naleznete na Petzl.com.

Před každým použitím

Prověřte nepřítomnost deformací, prasklin, vrypů, opotřebení nebo koroze na produktu. Ověřte, že vačka a rukojeť se volně pohybují a pružiny správně fungují. Zkontrolujte sta kotouče a ověřte, že se otáčí oběma směry. Zkontrolujte, zda se při zatlačení posune nahoru a při puštění se samovolně vrátí do původní pozice. Zkontrolujte stav vačky a třecich destiček. Prověřte, zda se v mechanismu nevyskytují cizí předměty a v prostoru pro lano není mazivo.

Během používání

Dentenii podužívaní

Je dílužítě právidelně kontrolovat stav výrobku a jeho spojení s ostatním vybavením v systému.
Vždy se přesvědčte, jsou-li všechny součásti vybavení navzájem ve správné poloze.
Kontrolujte, je-li karabina vždy zatížena v hlavní podélné ose. A je-li zajištěna pojistkou zámku.
Kontrolujte, že se vačka a tělo prostředku NEOX mohou neustále volně pohybovat.

4. Slučitelnost

Ověřte si slučitelnost tohoto výrobku s ostatními prvky vašeho systému při daném použití (slučitelnost = dobrá součinnost).

Slučitelný s jednoduchými dynamickými lany EN 892 a nízkoprůtažnými lany EN 1891 s opláštěným jádrem o průměru 8,5 až 11 mm. UPOZORNĚNI: komerčně má nominální hodnota

Solutiety s gestioduciny mi opina inckyni tai yn USZ 2018-Nich (acetyn ach yn i opina opin

ÜPOZGNĚČNÍ: blokovací schopnost prostředku NELX muze byt structus pa pauzus nachoboliané.

Všeobsené se může blokovací účinnost a letkost povolování lišit v závislosti na průměru vašeho lana, jeho stavu, stupní potřebení a povrchové úpravě. Budte ostražilí a seznamte se s chováním vašeho prostředku NEOX při jištění a spouštění pokaždé, ktýž používáte priměru.

Teriká lana: tato lana výzádují zváššíní pozornost během používání, protože se obližněji svírají v ruce. Při slaření, nebo v připade pádu, může být jejich kontrola obližnější. Použítí terkých lana prostředkem NEOX výzáduje větší pozornost a vysoký stupeň zkušeností s jističnít technikami. Lana velkého průměru. opotřebované lana (nabobotnáné nebo tuháj nebo lana velkého průměru.

UPOZONEŇÍ: některá lana mohou prokluzovat a snížit blokovací účinnost prostředku NEOX (napřílad lana s úpravou opletu, lana, která jsou nová, namrzlá, mokrá, zablácená).

Přinoiovací karabina

FILJOJOVací KATADÍNA
NEOX je kompatibliní s karabínamí Petzl s pojistkou zámku (například Sm'D SCREW-LOCK) a směrovými karabínamí (ATTACHE BAR SCREW-LOCK). Pokud použijete jinou karabínu, provedtle zkoušku slučitelnosti (správná instalace a funkce, kontrola možností nesprávné poloty).
Újistěle se, že vaše karabína neomezuje funkce prostředku NEOX, obzvášť možnost volného polybu vačky.

5. Princip fungování a zkouška funkčnosti

Pokud se lano pohybuje a není napnuté, například při podávání nebo dobírání lana, může se

kotouč otáčet oběma směry. Jestliže uživatel nedrží volný konec lana, lano může proklouznout prostředkem (například

Zachycení:

Při pádu lazce ruka držící volný konec lana aktivuje zablokování kotouče: napěří lana posune kotouč dopředu, což aktivuje vnitřní těliska, která zastaví jeho rotaci. NEOX se tímto pootočí na karabině, vačká se posune a sevě lano mezi dvěma brzdícímí destičkami, destiže jsící nedrží volný konec lana, napětí lana není dostatečně silné, aby se kotouč posunul a zablokoval se

zablokoval se. čka a tělo prostředku NEOX se musí vždy volně otáčet. NEOX se musí volně otáčet kolem

Vacka a tero prostrectnu mecho se mecho se karabiny. Jakékoliv zablokování prostředku nebo vačky ruší blokovací účinek na lano. I tidyž je lano zablokované, neustále držle volný konec lana po celou dobu, abyste předešlí jeho náhodnému uvolnění v případě, že se lezec pohne. Poznámka: v urbítých případech, jako napříškad při dobrání lana před odsechutím lezce, se kotouč může poctočit o půl otáčky, než se zablokuje. To je normální průběh.

ZVlástní případy: UPOZORNĚNÍ: v určitých případech, například při jištění velmí lehkého lezce, při velkém tření lana nebo přídavném třecim systému, může lano klouzat bez asistovaného blokování. Držení volného konce lana vám umožní držet lezce a/nebo kontrolovat jeho spouštění. Zkouška funkčnosti:

Před každým použitím provedte zkoušku funkčnosti, abyste ověřili založení lana správným směrem a správné fungování prostředku NEOX.

6. Instalace prostředku NEOX

Postupujte podle piktogramů vyobrazených na produktu, které vám pomohou v instalaci la správným směrem. Blokovací funkce a kontrola spouštění nebude fungovat, pokud je lano založené opačným

Partnerská kontrola: lezec a jistič by měli provést vzájemnou kontrolu všech součástí jistícího systému (zvláště úvazek, lano, NEOX, karabinu) před lezením.

7. Techniky jištění

Bezpečnostní opatření

Dezpectionsmi opatreni

- Vždy držte volný konec lana: pokud nebudete držet volný konec lana, hrozí nebezpečí,
že prosfředek nezablokuje lano. Jestlíže prosfředek nezablokuje lano, bude lezec vystaven
nebezpečí proarění nebo smít (napříkad poku na zem).

- Nesvirejte prosfředek nebo jeho vačku v ruce: hrozí nebezpečí výřazení blokování lana.

- Vyhněte se jakémukoliky průvěsu lana mezi rukou svírající lano a prosfředkem, což by mohlo
zpozdít zablokování lana.

7A. Základní jistící pozice

šť zkušení v iistících technikách, než začnete používat NEOX. 7B. Povolování lana

Při povolování se zaměřte více na posunování lana do prostředku než na vytahování lana ven z prostředku (otáčivý pohyb). Předvídejte zapínání postupového jištění tím, že sledujete

Rada pro dynamické jištění: malinko povyskočte, nebo udělejte krok vpřed, abyste snížili rázovou sílu na lezce.

8. Slaňování a spouštění

Bezpečnostní opatření: vždy držte volný konec lana při manipulaci s rukojetí. Pokud nedržite volný konec lana, hrozí nebezpečí ztráty kontroly slanění.

Zvedejte rukojeť, abyste postupně odblokovali lano. Rukojeť napomáhá stanovit tření, ale samotné slanění je kontrolováno stiskem ruky na volném konci lana.

Pokud potřebujete mít obě ruce volné (například k rozmotání lana), uvažte na volném konci lana uzel, blízko u prostředku. Tento uzel bude fungovat jako zarážka v případě prokluzu lana.

10. Doplňkové informace

Tento produkt splňuje Nařízení (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích. Prohlášení o shodě EU je dostupné na Petzl.com. Návod k použítí masí být dodá uživateli v jazyce té země, ve které bude vybavení používáno. Návody koužítí si po odstranění z produktů uchovejte pro pozdější potřebu.

Kdy vaše vyhavení výrádit:

UPOZORNĚNí: některé výjimečné situace mohou způsobit okemžité výřazení výrobku již

uPOZORNĚNí: některé výjimečné situace mohou způsobit okemžité výřazení výrobku již

po prvním použití (to závší například na druhu a Intenzité použití a na prostředí vé kterém

používán: znečístěné prostředí, mořské prostředí, ostré hrany, vysoké teploty, chemikálie

Výrobek musí být výřazen pokud:

- Přesálne dobu své životnosti.

- Přesálne dobu své životnosti.
By ly vjstvan těžkémiu pádu nebo velkémiu zatížení.
Neprojde periodickou prohlídkou. Máte jakékoliv pochybnosti o jeho spolehlivosti.
Nepradie jeho opinou hlistori používání (např. nečitelné označení produktu).
Se stane zastaralým vzhlodem ke změrám (například v legislatívě, normách, technikách nebo slučitelnosti so statním vybavením).
Takový produkt znehodnotte, abyste zamezíli jeho dalšímu použítí.

A. Neomezená životnost - B. Povolené teploty - C. Bezpečnostní opatření - D. Číštění - E. Sušení - F. Skladování/transport - G. Údržba - H. Úpravy/opravy (zakázány mimo provozovny Petzl, kromě výměny náhradních dílů) - 1. Dotazy/ kontakt

3letá záruka

Na vady materiálu a vady vzniklé ve výrobě. Nevztahuje se na vady vzniklé: běžným opotřebením a roztržením, oxidací, úpravami nebo opravami, nesprávným skladováním, nedostatečnou údržbou, nedbalostí, nesprávným použitím.

Varovné symboly

Variovnie symnobny

 Situace představující bezprostřední riziko vážného poranění nebo smrti. 2. Vystavení potenciálnímu riziku úrazu nebo poranění. 3. Důležitá informace týkající se fungování nebo chování vašeho výrobku. 4. Neslučitelnost vybavení.

Sledovatelnost a značení

SUCLUVALETITUSE à ZITAICETII

A spihlige pozdarsky nařízaní o OOP. Zlaušebna provádějící certifikační zkoušky EU - b. Číslo oznámeného subjektu provádějícího kontrolu výroby tohoto OOP - c. Sledovatelnost: označe - d. Slučitelný průměr - e. Výrobní číslo - f. Rok výroby - g. Měsíc výroby - h. Seriové číslo - i. Individuální kontrola - j. Normy - k. Pozorně čítěle návod k používání - l. Identifikace typú - n. Lezec - n. Ruka na volném konci lana - o. Adresa výrobce - p. Upozornění vždy držte volný konce lana

SI

teh navodlih je pojasnjeno, kako pravilno uporabljati izdelek. pozorini simboli vas opozarjajo o najpogostejših tveganih, povezanih z napačno uporabo aše opreme, vendar je nemogoče opisati vse. Za posodobitve in dodatne informacije reverjajie Petzl.com. Idonognoj ste za unoštevanje vsakena pozorgala in pravilno uporabo vsše opreme. Kakršna

preverjație Petzl.com. Odgovomi ste za upostevanje vsakega opozorila în pravilno uporabo vaše opreme. Kakršna koli napačna uporaba te opreme pomeni dodatne nevarnosti. Ĉe imate kakršen koli dvom ali težave z razumveanjem teh navodil, se obmite na Petzl.

1. Področja uporabe

Csebna varovalna oprema (OVO), ki se uporablja za zaščito pred padci z višine.

Varovalni pripomoček z blokiranjem s pomočjo čeljusti, za skalno plezanje.

EN 15151-1 tip 6: pripomočki za varovanje in spuščanje brez blokirnega elementa v primeru

EN 15151-1 up c. priprintona za varonago ... span-go-go-go-gonike.

NEOX uporabniku omogoča, da z napravo, ki je pritrjena na pas, varuje plezalca, ki pleza kot vodini ali je varovan od zgoraj in ga spusti. Omogoča tudi spuščanje po enem pramenu vrvi.

Ta izdelek ne sme preseči svojih omejlev.

Taga izdelka se ne sme uporabljati za druge namene, kot so opisani v Petzlovih navodlih (primer nedovoljene uporabe: samovarovanje).

Odgovornost

OPOZORILO

Aktivnosti, pri katerih uporabljate ta izdelek, so same po sebi nevarne. Sami ste odgovorni za svoja dejanja, odločitve in varnost.

Pred uporabo tega izdelka morate:

red uporabo tega izdelka morate: v celoti prebrati in razumeti, upoštevati in uporabiti navodila za uporabo; ustrezno se usposobiti za njegovo uporabo; spoznati se z možnostmi in omejlitvami izdelka; razumeti in sprejeti z uporabo izdelka povezano tveganje.

- razunetti n sprejeti z uporabo izdelka povezano tveganje.
Neupoštevanje teh navodil ali katerega koli od teh opozoril lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt.
Izdelek lahko uporabljajo le pristojne in odgovorne osebe ali tisti, ki so pod neposredno in vizualno kontrolo pristojne in odgovorne osebe.
Odgovomi ste za svoja dejanja, odločitve in varnost in prevzemate njihove posledice. Če niste pripravljeni ali se ne čutite sposobne prevzeti odgovornosti ali ne razumete katerega od teh navodil, ne uporabljajte tega izdelka.

2. Poimenovanje delov

(1) premična stranica, (2) čeljust, (3) os čeljusti, (4) zavorne plošče, (5) kolo, (6) ročica, (7) odprtine za pritrjevanje, (8) zakovica, (9) vrv, sklatero zavirate Glavni material: aluminii, nerjaveče jeklo, polamid.

3. Preverjanje, točke preverjanja

Vaša varnost je odvisna od neoporečnosti vaše opreme. Petzi priporoča podrobno preverjanje vasj vaskih 12 mesecev. OPOZORILO: intenzivnejša uporaba je lahko razlog, da morate bolj pogosto pregledati svojo OVO. Rezultate preverjan vpišite v vaš obrazec pregleda OVO: primere si oglejte na Petzl.com.

Pred vsako uporabo

Pred vsako uporabo
Preverite, da na izdelku ni nobenih deformacij, razpok, prask, obrabe ali korozije.
Preverite, da se čeljust in nočica prosto premikata in da vzmeti pravino delujejo.
Preverite stanje kolesa in se prepričaje, da se vriti vo be smer. Preverite, stale se lahko premakne navzgor, ko ga potisnete in da se vrne na svoje pravo mesto, ko ga izpustite.
Preverite stanje čeljusti in površin za tredih, kjer je speljana vrv, pa nobenih maziv.

Preverite, da se latiko čejlust in tele priprave NECX ves čas prosto golijeli.

4. Skladnost

Preverite skladnost tega izdelka z ostalimi elementi sistema, ki jih uporabljate (skladnost = dobro vzajemno delovanje).

Vivi

Združiji v z 8,5 do 1.1 mm encjnimi dinamičnimi vrvmi EN 892 in vrvmi z majhnim raztezkom EN 1891. OPOZORILO: komercialni, nazivni premeri vni imajo do ±0,2 mm tolerance. Opozorilo: vni z majhnim raztezkom niso namenjene za piezanje vodilnega uporabite EN 992 dinamično vv.
OPOZOPILO: ko uporabijate novo vv. je učinek blokiranja priprave NEOX lahko zmanjšan. Na splošno učinek blokiranja in udobnost podajanja vni lahko variria od premera, stanja, stopnje obrabe in površinske obdelave vaše vvi. Bodite pazijivi in se sezamite z učinki varovanja in spušsčanja vašega NEOX vsalek, ko uporabljate drugo vv. kot običajno. Tanke vvr. tanke vvi zahtevajo med uporabo posebne previdnostne ukrepe, ker je z njimi težeje rokovati. Ned spustom, spuščanjam pos vvi in v primeru padaća jih je težeje nadzorovati. Uporaba tankih vni z NEOX zahteva večjo pozomost in visoko stopnjo izkušenosti s tehnika varovanja.

varovanja.
Vri velikega premera: vrvi, ki so obrabljene (nabrekle, toge) ali vrvi velikega premera lahko zahtevajo več napora ko morate hitro podati vrv.
OPOZOFILIC zdoćene vrvi so alikok spotkek in zmanjišajo učinek blokiranja priprave NEOX (na primer vrvi z obdelanim plaščem, nove, zaledenele, mokre, blatne).

Vponka za pritrditev

NEOX je skladen s Petzlovimi vponkami z matico (na primer Sm'D SCREW-LOCK) in usmerjevalnimi vponkami (ATTACHE BAR SCREW-LOCK). Če uporabljate katero koli drugo vponko, naredite test združljivosti (pravilna namestitevi ndelovanje te preverite morebitno slabo pozicioniranje). Prepričatje se, da vsasa vponka ne ovira delovanja priprave NEOX, zlasti zmožnosti prostega

5. Princip delovanja in test

Varovanje:

Ko se vrv premika in ni napeta, na primer pri podajanju ali pobiranju vrvi, se lahko kolo vrti v

obe smeri. Če uporabnik ne drži konca vrvi s katerim zavira, lahko vrv zdrsne skozi napravo (na primer pod lastno težo).

Blokiranje:

BIOKIranje:

Ko plezalec pade, roka, ki drži zavorno stran vrvi, sproži blokado kolesa: zaradi napetosti vrvi se kolo premakne navzgor, kar aktivira notranje zavore, ki blokirajo njegovo vrtenje. NEOX se nato obme na vponki, čeljust se obme in vrv je blokirana tako, da je stisnjena med dvema zavornima ploščama.

Če varovalec ne drži zavorne strani vrvi, je napetost vrvi premajhna, da bi dvignila kolo in sprozila blokado.

Čeliust in telo priprave NEOX se morata ves čas prosto obračati, NEOX mora biti prost, da se

Cejlust in teo Driprare tracov so nome to the control of the contr

Posebni primeri:

OPOZORILO: v nekaterih primerih, na primer pri varovanju zelo lahkega plezalca, ko obstaja velik upor vivi ali pri sistemu dodatnega trenja, lahko vv teče brez pomoči pri blokiranju. držanjem zavorne strani vvi lahko plezalca zadržite iviđi nadzorujete njegovo spuščanje.

Test delovanja: Pred vsako uporabo izvedite preizkus delovanja, da preverite, da je vrv nameščena v pravi smeri in da NEOX deluje pravilno.

6. Namestitev priprave NEOX

Uporabite oznake na izdelku, da se prepričate, da je vrv nameščena v pravilni smeri. Če je vrv nameščena v napačni smeri, funkcija blokiranja in nadzor spuščanja ne delu Soplezalsko previjanje; plezajce in varovalec morata pred plezanjem vzajemno pregl varovalne komponente (še posebej pas, vrv, NEOX, vponko).

7. Tehnike varovania

Varnostna opozorila

- Vedno držite zavorno stran vrvi: če zavorne strani vrvi ne držite, obstaja nevarnost, da naprava ne bo blokirala vrvi. Če naprava ne blokira vrvi, je plezalec izpostavljen nevarnosti resnih poškodi si ismti (na primer padec na tie).
 - Z rokami ne ovirajte naprave ali čeljusti: obstaja nevarnost, da boste izničili blokirno delovanje.

na vrvi.

- Pazite, da med zavomo roko in napravo ne pride do ohlapne zanke vrvi, ki bi lahko upočasnila blokiranje vrvi.

7A. Osnoven položaj pri varovanju

Pred uporabo priprave NEOX morate biti posebej usposobljeni za tehnike varovanja

7B. Podajanje vrvi

Da olajšate podajanje vrvi, se osredotočite bolj na potiskanje vrvi v pripomoček, kot na vlečenje iz pripomočka (krožno gibanje). Predvidite vpenjanja tako, da spremljate plezalčevo

7C. Pobiranie vrvi

7D. Lovlienie padca

Nasvet za dinamično varovanje: naredite majhen skok ali stopite naprej, da bi zmanjšali silo sunka na plezalca.

8. Spust in spuščanje

Previdnostni ukrepi: med upravljanjem ročice vedno držite zavorno stran vrvi. Če ne držite zavorne strani vrvi, obstaja nevarnost, da izgubite nadzor nad spustom. Z ročico postopoma sprostite vv. Ročica pomaga prilagajati trenja, spust pa nadzirate z roko, ki drži vv., s katero zavirate.

9. Situacija, ko potrebujete proste roke

10. Dodatne informacije a izdelek ustreza zahtevam Uredbe (EU) 2016/425 o osebni varovalni opremi. EU izjava o kladnosti je na voljo na Petzi.com. Uporabnik mora dobiti izdelek opremljen z navodili za uporabo v jeziku države, kjer se ta oprema unorabiti.

Uporabnik mora dobiti izdelek opremljen z navodili za uporabo v jeziku države, kjoprema uporablja.
 Navodila za uporabo shranite v trajno mapo, da jih boste lahko po odstranitvi z iz ponovno pogledali.

Kdaj umakniti izdelek iz uporabe:

POZOR: zaradi izjemnega dogodka lahko izdelek umaknete iz uporabe že po eni sami uporabi (odvisno na primer od vrste in intenzivnosti uporabe in okolja uporabe: zahtevna okolja, morska okoja, ostri obovi, ekstremne temperature, kemikalije). Izdelek morate umakniti iz uporabe ko:

Izdelék morate umakniti iz uporabe ko:
- je presegel svojo življenjsko dobo;
- je utrpel večji padec ali preobrementev;
- in prestat prevejanja oz. imate kakršen koli dvom v njegovo zanesljivost;
- ne poznate njegovo eolotne zgodovine uporabe (npr. nečitljiva oznaka izdelka);
- ko je izdelek zastarel (na primer zaradi sprememb zakonodaje, standardov, tehnike ali neskladnosti z drugo opremo).
Da bi preprešin inadalijnjo uporabo, te izdelke uničite.

lkone:
A. Neomejena življenjska doba - B. Sprejemljive temperature - C. Varnostna opozorila za uporabo - D. Čiščenje - E. Sušenje - F. Shranjevanje/transport - G. Vzdrževanje - H. Priredbe/popravila (Izven Petzlovih delavnic so prepovedana. Izjema so rezervni deli.) - I. Vprašanja/kontakt

Za katere koli napake v materialu alli izdelavi. Izjeme: normalna obraba in izraba, oksidacija, predelave ali priredbe, neprimerno składiščenje, slabo vzdrževanje, poškodbe nastale zaradi nepazijivosti al pri uporabi, ze katero izdelavi, ni namenjen oz, ni primeren.

Opozorilni simboli Stuacija, ki predstavlja neposredno nevarnost za resne poškodbe ali smrt. 2. izpostavljenost možnim tveganjem za nastanek nesreće ali poškodbe. 3. Pomembne informacije o delovanju ali zmoglijovstb vašega izdelika. 4. Nezdružlijovst opreme.

Sledljivost in oznake
a. Ustreza zahtevam uredbe o OVO, Priglašeni organ, ki opravlja pregled tipa EU - b. Številka
priglašenega organa, ki izvaja nadzor nad proizvodnjo te OVO - c. Sledljivost: matrica s podalivod. Skladnen premer - e. Serijaka številka - I. Leto izdelave - g. Meses izdelave - h. Stevilka
serije - i. Individualna označba - j. Standardi - k. Natančno preberite navodila za uporabo - I.
Oznaka modela - m. Plezalec - n. Poka na strani zaviranja - o. Naslov proizvajalca - p.
Opozorilo: vedno držite konec vrvi, s katerim zavirate

Jelen használati utasításban arról olvashat, hogyan használja a terméket. Az figyelmeztető szimbólumok tájékoztátnak az eszköz helyfelen használatával kapcsolatos leggyakrábban előrotuló veszélykeről, de lehettetel nelne az összeset ismertetni. A termékek legülább használati módozatairól és az ezzel kapcsolatos alduális kiegésztő információkról tájékozódjon a Petzicom hotletosítések elolvasásáárt, betartásáárt és a felszerelés helyes Az új információkat tarálmazó értegék elolvasásáárt, betartásáárt és a felszerelés helyes használatásír minderki maga felelős. Az eszköz helyfelen használata további veszélyek forráss eletri a jelen irtomációk magártésével kapcsolatban kétsége vagy nehézsége támad, foruljón a Pétzi-hez bizálomát.

Egyéni védőeszköz (EVE) a felhasználó magasból való leesés elleni védelmére.
Biztosítósszkóz megnővelt blókkolóhatásas sziklamászáshoz.
EN 15151-1 6. típus: antipánik-blokkoló nélküli biztosító- és ereszkedőeszköz.
A NEOX lehetőve tesz i elhasználó számára, nogy az eszközt a beülőjéhez csatlakoztatva előmászot vagy felsőbuztosítással mászof biztosítson és leeresszen. Lehetővé teszi továbbá az egy köttészálon tórténő ereszkedési.
A terméket tilos a megadott szakítósziárdságánál nagyobb terhelésnek kiterni.
Ez a terméker nem lehet más elvá nasználátra, mint ami a Petzl használáti utasításában le van írva (pédia a jogosulátan használátra: örbiztosítás).

Felelősség

FIGYELMEZTETÉS

mék használata közben végzett tevékenységek természetükből adódóan

A termek nasznaitat nuzuen vojzetk. Veszélyesék. Mindenki maga felelős a saját tevékenységéért, dőntéseiért és biztonságáért. A termék használata előtt okvetlenül szükséges, hogy a felhasználó: - Okvassa el, értelmezze, kövesse és alkalmazza a termékhez mellékelt valamennyi használati utaslátát. - Kapion speciális képzést a termék megfelelő használatáról. - Alaposan megismerje a terméker, arnak előnyeit és korátátaról. - Tudatában legyen a termék használatával kapcsolatos kockázatoknak, és elfogadja azokat.

Ezen utasítások vagy bármely figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést vagy halált okozhat.

serulest vagy halált okozhat.

A terméket csakis képzett és hozzáértő személyek használhatják, vagy a felhasználók legyenek folyamatosan képzett és hozzáértő személyek felügyelete alatt.
Mindenki maga felelős a saját tevékernységéért, döntéseiért és biztonságáért, és maga viseli a feletséges következményekek. Ha On nincs abban a helyzétben, hogy ezt a felelősséget vállalja vagy ha nem értette meg tökéletesen jelen használati utasítást, kérjük, ne használja a terméket.

2. Részek megnevezése

(1) Nyitható oldaírész, (2) Szorítónyelv, (3) Szorítónyelv tengelye, (4) Fékpofák, (5) Csigakerék, (6) Kar, (7) Csatlakozónylás, (8) Szegecs, (9) Fékzódodali kötél. Fő alapanyagok: alumínium, ozszdamentes acél, pollamíd.

3. Ellenőrzés, megvizsgálandó részek

Felszerelésének ép állapota az Ön biztonságának záloga. A Petzl javasolja a termékek alapos feltűvizsgálatát legalább 12 havonta. FIGYELEM: a használat interülásától fürgdmén szűkség lehet az egyéni védőeszköz gyakoribb felülvizsgálatára. Ennek eredményét az egyéni védőfelszerelés nyilvántartólapján kell rögzíteni,

Minden egyes használatbavétel előtt

nem láthatók-e a terméken deformációk, repedések, karcolások, az elhasználódás

Ellenőrizze, nem itahtatok-é a tetrinena i volkolmáty vágy kordzól jelel.

Ellenőrizze a blokkolókerék és a kar szabad mozgását, a rugók működését.

Ellenőrizze a sigkaerék állapotát és szabad ellordulását mindkét trányba. Ellenőrizze, hogy nyomásra el tud mozdulni felfelé, és hogy elengedésre visszatér az eredeti állásba.

Ellenőrizze szortónyek és a élkpoták állapotát.

Ellenőrizze, hogy nem került-e az eszközbe idegen test vagy anyag és hogy a kötél vájata nem szernnyezett kendányaggál.

A használat során

A hasznalat soran
Az eszköz állapotát és csatlakoztatását a rendszer többi eleméhez rendszeresen ellent
kell. Győződjön meg arról, hogy a felhasznált eszközök egymáshoz képest jól helyezke
Ügyeljen arra, hogy a karabinert mindig a hossztengely irányában terhelje. Ellenőrizze a karabiner záródását. Ügyelni kell arra, hogy a NEOX szorítónyelve és teste mindig szabadon el tudjon fordulni.

4. Kompatibilitás

mpatibilis-e a használt rendszer többi elemével (kompatibilitás a meg, hogy az eszköz kon közök jó együttműködése).

Kötelek

8,5 - 11 mm átmérőjű EN 892 szabványu dinamikus és EN 1891 szabványu félstatikus körszövött kötelekkét használható. FlőYELEM: a kereskedelemben megadott névleges átmérőnél a 0,2 mm ettérés megengedett a valósághoz képest.
FlőYELEM: á leásatkus kötelek nem használhatók előmászó bztosítására. Ilyen esetben FlőYELEM: á leásatkus kötelek nem használhatók előmászó bztosítására. Ilyen esetben FlőYELEM: á leásatkus kötelek nem használká élőmászó bztosítására. Ilyen esetben FlőYELEM: új kötélék használa a NFOX blokkolóhatása késeb lehet.
FlőYELEM: új kötélék használa a NFOX blokkolóhatása késeb lehet.
Atlatábán véve a kötél átmérője, állapota, ehasználsága, impregnálása befolyásolhatja a blokkolás hatékonyságát és a kötél kiadásának neházségét. Valahányszor másik kötelet használ, mint a megszokott, legyen övátos és újra ismerkedjen meg a NEOX használátával a biztosítás és ereszkedés során.
Vékony kötelek mivel a vékony kötelek kevésbé kézhezállósák, ezek használatánál óvintézkedésekre van szűkség. Leeresztés, ereszkedés vagy belesés esetén ezek a kötelek néhezebben kontrollálhatók. A NEOX használata vékony kötelek esetén nagy oddígyelést és a biztosítás technikának magas színtű ismeretet lgényil.
Nagy átmérőjű kötelek: az elsaználódott (megvastatgodott, merev) vagy nagy átmérőjű kötelek gyors kadása nehezebb.

Csatlakoztatókarabiner

Csatlakoztatókarabiner

A NEOK kompatibilis a Petzi zárható karabinereivel (néldául: Sm'D SCREW-LOCK) és az
irányban tartó karabinereivel (ATTACHE BAR SCREW-LOCK). Minden más karabinerei való
használat előtt el kell végezni a kompatibilitás vizsgálatát (kötélre helyezés és működőképessér
vizsgálata, a rossz írányú terhelés veszályánek vizsgálata).
Győzőjöln meg arról, nogy a karabiner nem zavarja a NEOX működését, különös tekintettel a
szortforyelv szabad elforoulásán.

5. Működési elv és működőképesség vizsgálata

Biztosítás:

bizubulas. Amilkor a kötél mozgásban van és nem feszes, pl. kötél kiadásánál vagy behúzásánál, a csigakerék mindkét irányba ellordulhat. Ha a felhasználo nem tartja a fékeződdali kötélszárat, a kötél átcsúszhat az eszközön (például

saiát súlya alatt

Leblokkolt állás: Esés megtartásakor a kötél fékező oldalát tartó kéz elindítja a kerék blokkolását: a megfeszült a kereket felfelé mozgatja, ami aktiválja a belső ütközőket, amelyek blokkolják a kerék forgását. A NEOX tehát etfordul a karabineren, a szorlónyelv elmozdul, és a kötél beszonul a két fékpofa

A NEOX tehát elfordu la karabinenen, a szuniunyen eninzuzun, as u mus usasunu kokózé.
Ha a biztosíhó nem fogjia a fékezőoldáli kötelet, a kötél feszesége nem elegendő a kerék felemeléséhez és a blokkolás elindításához.
Ügyelni kell arra, hogy a NEOX teste mindig szabadon el tudjon mozdulni. A NEOX-nak mindig ha karabinenen. Az eszköz működesének bárminemű akadályozása kilktatja a kötél blokkolását.
Ha a kötél blokkolása val, továbbra is tartsa a fékezőoldáli kötélszárat, minden esetben, hogy megakadályozza a veletlen blokkolás előleti előldását, abban az esetben, ha a mászó elindul.
Megjegyzés: blokkolás előtt fel fordulatot elfordulnat. Ez normális jelenség.

Különleges esetek:

FIGYELEN: bizonyos esetekben, például nagyon kis testsúlyú mászó biztosításakor, ahol jelentős kötélelhúzás, vagy súrfódás van a rendszerben, a kötél blokkolás nélkül is futhat. A fékezőoldali kötélszárat tartva lehetővé vállik a mászó megtartása és/vagy a leeresztés

A működőképesség ellenőrzése: Minden használat előtt ellenőrizze a kötél befűzésének helyes irányát és a NEOX működőképességét.

6. A NEOX kötélre helvezése

Ellenőrizze a kötélre helyezés irányát a terméken található jelölések segítségével. A blokkoló funkció és az leeresztés szabályozása nem fog működik, ha a kötél rossz irányban van befűzve.

van befűzve.

Partnerellenőrzés: a mászás megkezdése előtt a mászó és a biztosító személy mindig kölcsönősen ellenőrizzék egymás biztosítórendszer elemelt (kiemelten a beülőt, kötelet, NEOX-ot, karabinert).

7. A biztosítás technikái

Óvintézkedések

- A fékezőoldali kötélszálat mindig szilárdan kézben kell tartani: ha a fékezőoldali kötélszárat nem tartják kézben, fernáll a veszélye annak, hogy az eszköz nem blokkolja a kötelet. Ha az eszköz nem blokkolja a kötelet, a mászó ki van téve a súlyos sérülés vagy halál veszelyének eszkőz nem blokkolja a kötelet, a mászó ki van teve a sulyos serules vagy nalu wasovy org. pickfául a főlöre zuhanás).

- Ne akadályozza az eszközt vagy a szorítónyelvet a kezével: fennáll a kötélre gyakorolt blokkoló hatás semnissé válásának veszélye.

- Úgyelen arra, hogy a fékeződoldal keze és az eszköz között ne legyen túl laza a kötél, ami késieltetheti a blokkoló hatást.

7A. A biztosító személy helyzete

n jártasnak kell lennie a biztosítótechnikában.

7B. A kötél kiadása

. rőtél kiadása könnyebb, ha a kötelet beletolja az eszközbe, mint ha kifelé húzza belőle (az zköz elfordul és befékez). Kísérje folyamatos figyelemmel a mászó mozqását, különösen a karabiner beakasztása előtt

7C. A kötél behúzása

7D. Esés megtartása

-sításra: ugorjon fel kissé vagy lépjen egyet előre, hogy a mászó

8. Ereszkedés és leeresztés

Jobb kezével folyamatosan fogja erősen a fékezőoldáli kötélszálat. Ha a kötél fékező oldalát nem tartja kézben, fennáll a veszélye, hogy elveszíli az leeresztés feletti kontrollt. A kar működtetésével fokozatosan oldja ki a kötelet. A kar segít az ereszkedés szabályozásában, de a szabályozás elsősorban a szabad kötélszál kézbentartásával történik.

9. Szabad kéz szitauáció

zabad kézre van szüksége (például a kötél kibogozásához), kössön egy szoros csomót a zőoldali kötélszárra az eszköz közelében. Ez a csomó a kötél elcsúszása esetén blokkoló

10. Kiegészítő információk

Ez a termék megflele az (EK) 2016/425 számi egyéni védőeszközökre vonatkozó rendelet előriásániak. Az EK megfelelőségi nyilatkozat a Petzl. com honlapon letöthető.

- A termék fehasználójának a termék használáti utasítását a forgalomba hozatal országának nyelvén kell rendelkezésre bocsátani.

- Örtzze meg a jelen használáti utasítást egy dossziéban, hogy a termékről való levételt követően is tájékozódhasson belőle.

Leselejtezés:

Leseljítezés:

FIGYELEN: rendikvíli esemény eredményeként a termék élettartama akár egyetlen használatra korlátozóchat (az eszköz használat mójádó és intenzitásától, valamint a használat környezeti feltételelétő liggáen, peldául: czro környezet, tengeri környezet, éles peremek, szélsőséges hőménséklet, vegyi anyapoki, A terméket le eld selejtezni, ha:

- A termék tel eld selejtezni, ha:

- A termék telel selejtezni, ha:

- A termék tellőpte megengsdett élettartamát.

- Nagy esés vagy erőhatás érte.

- A termék tellúvizsgálatának eredménye nem kielégítő. Ha a használat biztonságosságát illetően bárnílyen kétely merül fel,

- Nem ismeri pontosan a termék előzetes használatának körülményeit (pl. a termék egyik isztikkas nikvashatatlan).

- Nem ismen juniusari a varinavariaki ismen ismen jelőlése okashatálan),
 Használata elkuvát (például jogszabályok, szabványok, technikák változása vagy az újabb felszerelésekkel való kompatibilitás hiánya miatt).
 A leselejtezett terméket semmisítse meg, hogy azt a későbbiekben se lehessen használni.

A letengyarázat:
A Korlátlan élettartam - B. Használat hőmérséklete - C. Óvintékedések - D.
Tisztítás - E. Szárítás - F. Tárolás/szállítás - G. Karbantartás - H. Módosítások javítások (Petzl pótalkatrészek kivételével csak a gyártó szakszervizében engedélyezet) - I. Kérdések/kapcsola

3 év garancia

vlinden gyártási vagy anyaghibára. A garancia nem vonatkozik a következőkre: normális Használódás, módosítások vagy házilagos javítások, helytelen tárolás, hanyagság, nem

Veszélyt jelző piktogramok

Súlyos vagy halálos sérülés kockázatával járó, veszélyes szituáció. 2. Váratlan esemény vagy sérülés valós veszélye. 3. Fontos információ a termék működéséről vagy használatáról. 4. Nem sompatibilis felszerelés.

Nyomonkövethetőség és jelölések

yomnúmnoveunetuség és Jellolessek Megfleil az egyéni veldésekzőcikér vonatkazó joszabályoknak. Ek típustanúsítványt kiállító tlífádit szenezet - h. Jelen egyéni védőeszköz gyártását ellenőrző notllítádit szenezet száma-kyomon követhetőség: datamátir. - d. Kompatiblis költélfármér - e. Egyedi azonosítószám Gyártás éve - g. Gyártás hónapja - h. Tetelszám - i. Egyedi azonosítósód - j. Szabványok -Okassa el figyermesen ezt a tigközotatót - l. Model azonosítója - m. Mászó - n. Fekezőoldali élszálat tartó kéz - o. A gyártó címe - p. Figyelem: a fékezőoldali kötélszálat mindig szilárdan ben kell tartan kézben kell tartan

RU

описать их все. Ознакомляйтесь с обновлениями и дополнительном информацием па сайте Petzl.com. Лично вы несете ответственность за соблюдение всех мер предосторожности и за правильное использование своего снаряжения. Неправильное использование данного снаряжения может привести в возникновению дополнительных рисков. В случае возникновения каких-либо сомнений или трудностей обращайтесь в компанию «Petzl».

1. Область применения

ой защиты от падения с высоты и средства спасения с высоты . овочное устройство для скалолазания с функцией блокировки веревки с помощью

кулачка. EN 15151-1 тип б: устройство для страховки и спуска без функции «анти-паник». Устройство NEOX, установленное на беседке пользователя, используется для нижней и верхней страховки и для спуска скалолаза. Его можно также использовать для спуска по одинарной веревке. Данное изделие не должно подвергаться нагрузке, превышающей предел его прочности. Данное изделие нельзя использовать и в каики целях, кроме описанных в инструкциях Petzl (пример запрещенного использовать в качестве самостраховки).

Ответственность

ВНИМАНИЕ Деятельность, связанная с использованием данного снаряжения, опасна по своей природе. Лично вы несете ответственность за свои действия, решения и безопасность.

- Перед использованием данного снаряжения вы должны:

 Прочитать, понять и следовать всем инструкциям по эксплуатации.

 Пройти специальную подготовку по применению данного снаряжения

 Ознакомиться с возможностями вашего снаряжения и ограничениями
 применению.
- применению. Осознать и принять возможные риски, связанные с использованием этого снаряжения.
- Несоблюдение этих инструкций или любого из этих предупреждений может привести к серьезным травмам и даже к смерти.

привест и в сероезным гравмам и даже в смерти. Это изделие может использоваться только лищами, прошедшими специальную подготовку, или под непосредственным контролем компетентного лица. Лично вы нестес ответственность за свои действия, решения и безопасность, и только вы отвечаете за последствия этих действий. Если вы неспособны взять на себя ответственность за использование данного снаряжения или если вы не поняли инструкции по эксплуатации, не используйте данное снаряжение.

2. Составные части

одвижная пластина, (2) Кулачок, (3) Ось кулачка, (4) Тормозные пластины, (5) есико, (6) Рукоятка, (7) Присоединительные отверстия, (8) Заклепка, (9) Тормо з цверевки. евки. : материалы: алюминий, нержавеющая сталь, полиамид.

3. Детальная проверка

3. Детальная проверка
Ваша безопасность напрямую связана с состоянием вашего снаряжения.
Рест] рекомендует проводить детальную проверку снаряжения как минимум каждые 12 месяцев. Внимание: при высокой интенсивности использования может потребоваться чаще проводить детальную пороверку вашего СЗЗ. Записывайте результаты проверки в форму инспекции СУЗ; см. примеры на сайте Petzl.com
Перед каждым использованием
Убедитесь в отсутствии деформаций, трещин, отметин, следов и зноса или коррозии. Убедитесь, тот кулачок и рукоятка для разблокировки свободно двигатогся и пружины работают правильно.
Убедитесь ток олисчко находится в хорошем состоянии и вращается в обоих направлениях. Убедитесь, что оно сдвигается вверх, когда на него оказывается двяление, и возвращается в исходиог оположение, когда его оттускают.
Проверьте состояние кулачка и тормозных пластин.
Убедитесь, то в механизме нет инородных тел и что смазка не попала в то место, где проходит веревка.
Во время использование
В овремы использование

Во время использования

то чустим псиловозоватия Важно регулярно проверять состояние снаряжения и его присоединение к другим элементам системы. Убеждайтесь, что все элементы снаряжения правильно расположены друг относительно друга.
Убедитесь, что карабин всегда нагружается вдоль своей главной оси. Убедитесь, что он заблокизовать.

ешает свободному движению кулачка и корпуса NEOX

4. Совместимость

Проверьте совместимость этого снаряжения с другими элементами системы в контексте вашей задачи (совместимость = хорошее, эффективное взаимодействие).

Канаты и веревки
Устройство совместимо с одинарными динамическими веревками (сердцевина
+ оболочка; ЕN 892) и канатами (веревками) с сердечником низкого растяжения
(сердечник + оболочка; ЕN 893) изматером от 8,5 до 11 мм. Внимание: номинальный
диаметр веревки имеет допуск ±0,2 мм.
Внимание канаты с сердеником низкого растяжения (полустатические веревки) не
рассчитаны на лазание с нижней страховкой. В этом случае используйте динамическую
веревку EN 892.
Внимание: эффективность блокировки NEOX может снижаться при использовании

подом веревим: подом в регитиров на выдача веревки сильно зависят от ее диаметра, состояния степени изношенности и качества обработки (пропитки). Будьте особенно внимательны при страховке и слуске КРСОХ каждый раз, когда используете непривычную для себя

при страховке и спуске с NEOX каждый раз, когда используете нериментри, состояния при страховке и спуске с NEOX каждый раз, когда используете непривычную для себя веревку. Тонкие веревки: работа с тонкими веревками требует особых мер предосторожности сучетом того, что их гораздо труднее удерживать в руке. Тонкую веревку труднее контролировать во время слуска или в случае падения. Использование тонких веревок сустройством NEOX требует особото внимания и высокого уровня владения техниками страховки.

Веревки большого диаметра: при использования мило учестними или суплотнечием:

страмовки.
Веревки большого диаметра: при использовании устройства с изношенными веревками (жесткими или с уплотнениями) или веревками большого диаметра вам, возможно, придется прилагать больше усилий для выдачи веревки.
ВНИМАНИЕ некоторые веревки могут бъть скользкими и снижать блокирующие свойства NEOX (например, веревки с пропиткой, новые, обледенелые, мокрые, грязные).

Присоединительный карабин

тържосединитеЛьным Карабин

NEOX совместим с карабинами Petzl с системой блокировки (например, Sm'D SCREWLOCK) и анкерными карабинами Petzl (дТТАСНЕ ВАВ SCREW-LOCK). Если вы используете
любой другой карабин, проведите проверку на совместимость (правильность установи
правильность работы и отсутствие риска неправильного пажиционирования).
Убедитесь, что ваш карабин не мешает правильной работе NEOX, в особенности
свободному движению кулажча.

5. Принцип работы и функциональная проверка

Съраховова.
При движении веревки без натяжения, например при ее выдаче или выбирании слабины, колесико может вращаться в обоих направлениях.
Если страхующий не держит страховочный конец веревки, то она может проскальзывать через устройство (например, под своим собственным весом).

Блокировка:
При падении скаполаза блокировка колесика происходит благодаря тому, что рука держит торкиа держит торкиа держит торкиа держит отроном конец веревки вереека натягивается и поднимает колесико. Это приводит в действие внутренние упоры и блокирует вращение колесика. Таким образом, NEOX поворачивается вокруг карабина, кульчог кажке поворачивается, веревка зажимается между двумя гормозными гластиноми.

Зажимается между двумя гормозными гластиноми.

Тото, итобы колесикы падняльсь и начало блекировку веревки.
Ни в какой момент ничто не должно мешать свободному движению кулачка и кортуса NEOX. NEOX должен иметь возможность свободному движению кулачка и кортуса NEOX. NEOX должен иметь возможность свободно вращаться вокруг карабина.
Любое ограничение движения устройства или кулачка мешает блокировке веревки.
После тото как веревка бызы азблокирована, продолжайте постоянно удерживать се тормозной конец, чтобы предотвратить риск внезанной разблокировки, когда скалолаз начнет движение.
Примечание: в некоторых ситуациях, например при выбирании веревки перед фиксацией скалолаза, колесико может прокрутиться на пол-оборота перед блокировкой веревки. Такая работа устройства является нормальной.

Особые случама:

Особые случаи:

осоответ случать. В внимание: в некоторых ситуациях, например при страховке очень легкого скалолаза, при сильном трении или при использовании дополнительного тормоза, веревка может проскальзывать в устройстве без бложировки. В такой ситуации удерживание тормозного конца веревки позволяет удержать скалолаза и/или контролировать спуск.

Порискова и объект поделения поделения поделения и объект поделения поделен

7. Техники страховки

Меры предосторожности

- Всегда придерживайте тормозной конец веревки: если вы не удерживаете рукой тормозной конец веревки, существует риск несрабатывания ее блокировки. Несрабатывание блокировки веревки подвергает лезущего риску получения серьезных травы или межрги (например, в случае падения на землю).

- Не мещайте движению устройства и его кулачка руками: это может создать риск - 4/збегайте слабины веревки между вашей рукой на тормозном конце и устройством. Слабины может привести к задержке блокировки веревки.

7A. Основная страховочная позиция
Прежде чем использовать NEOX, вы должны овладеть соответствующими техниками

Для облегчения выдачи веревки сконцентрируйтесь скорее на заталкивании веревки в устройство, чем на вытягивании ее из него (вращательное движение). Предугадывайте момент, когда лезущий собирается вцелкнуться в оттяжку, чтобы быть готовыми к этому

При возникновении необходимости освободить руки (например, чтобы распутать веревку) завяжите хорошо затянутый узел на тормоэлом конце веревки рядом с устройством. Этот узел остановит веревку в случае ее проскальзывания в устройстве.

после того, как вы достанете их при распаковке снаряжения.

Отбраковка снаряжения:

ВНИМАНИЕ сообые обстоятельства могут вызвать уменьшение срока службы изделия, вплоть до однократного применения (например, способ и интенсивность использования, воздействие окружающей среды: агрессивной или морской среды, контакт с острыми кромками, экстремальные температуры, химикаты).

Отбраковывайте любое снаряжение, ели:

- Оно превысило свой срок службы.
- Оно падало или подвергалось большой нагрузке.
- Оно пе удовлетворило требованиям при осмотре или проверке. У вас есть сомнен вего надремость или.

маркировки на изделии). -Оно устарелю (например, из-за изменений в стандартах, законах, технике или несовместимости с другим снаряжением). Чтобы избежать дальнейшего использования отбракованного снаряжения, его следует

Рисунки: А. Срок службы неограничен - В. Допустимый температурный режим - С. Меры предосторожности - D. Чистка - Е. Сушка - F. Хранение/транспортировка Сослуживание - Н. Модификации/ремоит (запрещены вне мастерских Petzl, за исключением замениемых частей) - I. Вопросы/коитакта: Гарантия 3 года

Предупредительные знаки ПРЕДУПРЕДИ ГЕЛОРОЕ ЗНАКИ

1. Ситуация, представляющая неизбежный риск получения серьезных травм или ведущая к смерти. 2. Ситуация, представляющая риск возникновения несчастного случая или получения травы. 3. Важная информация о работе или о характеристиках вашего снаряжения. 4. Техническая несовместимость.

Прослеживаемость и маркировка продукции

проспеживаемию с в и маркировка продукция а. Отвечает ребованиям стандартов, относлецияся к СИ. 3. Зарегистрированная организация, которая провела проверку на соответствие стандартам ЕС - 6. Номер проспеживаемость котрица данных - d. Сомместивый димжерт - е. Индивидуальный номер - f. Год изготовления - д. Месяц изготовления - h. Номер партии - i. Индивидуальный идентификатор - j. Стандарты - к. Внимательно читайте инструкцию по эксплуатации - l. Идентификация модели - m. Скалолаз - n. Рука на тормозном конце - о. Адрес производителя - д. Внимание: всегда удерживайте гормозном конце е веревки

Блокировка:

6. Установка NEOX

О. УСТАПНОМ INCOME

Для правильной установки веревки смотрите рисунки, размещенные на устройстве.

Блокировка и контроль над спуском не работают, если веревка установлена в

неправильном направлении.

Взамимая проверка партнеров: страхующий и его напарник должны провести проверку

злементов страховки друг у друга (в частности беседки, веревки, NEOX и карабина),

прежде чем приступить к лазанью.

7В. Выдача веревки

7С. Выбирание слабины веревки

7D. Удержание срыва
Совет, относляцийся к динамической страховке: сделайте небольшой прыжок или шаг вперед, чтобы смягчить нагрузку на сорвавшегося.

Меры предострожности: при работе с рукояткой всегда держите тормозной конец веревим. Если страхующий не удерживает рукой тормозной конец веревки, слуществует риск потери контроля над служсом.
Для постепечной разблюкировки веревки осторожно надавите на рукоятку. Рукоятка помогает при торможении, но движение веревки контролируется рукой на тормозном конце веревки рукой.

9. Положение с освобождением рук

10. Дополнительная информация

Данное снаряжение отвечает требованиям регламента (СС) 2016/425 для средств индивидуальной защиты. Декларация о соответствии требованиям ЕС находится на сайте PetaLcom. «Инструкция по эксплуатаниям поляча оста

От любых дефектов материала и производственных дефектов. Гарантия не распространяется на следующие случан: нормальный износ, окисление; изменение конструкции мии переделка изделяк; неправлянье хранение и плохой уход; повреждения, вызванные небрежным отношением к изделию; а также использование изделия не по назначению.

这份说明书将向您解释如何正确使用您的产品 營司統領。 營元結本将吉知您因裝备错误使用相关的最常见风险,但不可能全部描述。请登录Petzl.com查阅更新和附加信息。 您有责任阅读每一条警示且正确使用您的装备。任何错误的使 用都将造成额外危险。若有任何疑问或对理解该文件有困难,

1.应用范围

使用示例: 自我保护)。

责任

警告 见涉及使用此装备的活动都具有一定危险性。 您应对个人的行动、决定和安全负责。 在使用此装备前,您必须: - 阅读、理解、遵守并执行全部使用说明; - 针对该设备的使用,进行特定训练; - 熟悉您的装备,了解其性能及使用限制; - 理解并接受所涉及的风险。

旦忽视这些使用说明,或其中任何一条警告,将有可能造成 **严重伤害甚至死亡。** 该产品只能由有能力且负责任的人使用,或在有能力且负责任

的人的直接目视监督下使用。 您应对个人的行动、决定和安全负责并承担后果。如果您无法 承担相关责任或无法完全理解本使用说明,则请勿使用该装

2.部件名称

(1) 移动侧板, (2) 凸轮, (3) 凸轮轴, (4) 制动块, (5) 转 接孔, (8) 铆钉, (9) 制动端绳索。 主要材料: 铝、不锈钢、尼龙。 (5) 转轮, (6) 手柄, (7) 连

3.检测、检查要点

您的安全和您装备的状态密切相关。

Petzl建议至少每12个月深入检查一次。警告:高频率的使用会需要您更加频繁地检查您的PPE。将结果记录在您的PPE检查表 范例请参看Petzl.com。

每次使用前

母次使用制 检查产品上无变形、裂纹、刻痕、磨损、腐蚀。 检查凸轮和释放手柄是否活动自如,以及弹簧能正常工作。 检查转轮的状况,以及是否能双向转动。检查能将其向上推 动,并且放手后能回到原位。

检查凸轮和制动块的状况。 检查机械结构中没有异物,绳槽中没有润滑油。

每次使用时

经常检查产品状况及其与系统内其他设备的连接状况,是至关重要的。确保系统内所有设备均互相正确连接。 检查锁扣始终在其主轴上受力。检查其已上锁。 检查凸轮和NEOX的主体始终能活动自如。

在您使用时,验证该产品与系统其他组件的兼容性(兼容性= 良好的功能互动)。

与直径在8.5至11 mm的动力绳单绳(EN 892)或半静力绳 (EN 1891)兼容。警告:与绳索的商品标称直径允许有±0.2

mm的容差。 警告: 半静力绳不设计用于保护先锋攀。在此情况下,请使用

音言: 干部刀绳个设计用了床护允律拳。任此情况下,请使用 EN 892标准动力绳。 警告: 使用新绳索时,NEOX制停效果会降低。 通常而言,根据不同的直径、状态、磨损程度、以及绳皮处理 方式,制停效果和给绳准要度都会不同。当每次使用不常用的

刀式, 制停放水柏品组织型层即云小间。当每八度用小吊用的 绳索时, 您必须谨慎和熟悉NEOX的保护和下降性能。 细绳: 细绳需要特别地注意, 因为它们的抓握性较差。下降或 竖落时细绳可能更难操控。在NEOX上使用细绳时必须时刻警 惕, 并且需要丰富的保护经验。 大直径绳索: 过度使用的绳索(有膨胀、变硬)或大直径绳索 方径经烟速=

在给绳时则更费劲。

告:某些绳索可能很滑,会减弱NEOX的制停效果(例如,有绳皮处理的绳索、新绳索、冰冻、潮湿、泥污的绳索)。 连接锁扣

NEOX和Petzl的主锁(例如, Sm'D SCREW-LOCK)以及导向 锁扣(ATTACHE BAR SCREW-LOCK)兼容。如使用其它锁扣,请先进行兼容性测试(测试是否能正常安装及功能性,以 及是否会发生任何错误的定位)

确保您的锁扣不妨碍NEOX的功能运行,尤其是其凸轮的自由 移动

5.功能原理及测试

绳索在不受力情况下的滑动,例如给绳或收绳时,转轮双向皆

如果保护者不手握制动端绳索,绳索可能在设备内滑动(例 因其自重)。

制度: -当攀爬者坠落时,手握住制动端绳索能触发转轮的制停: 绳索的拉力会使转轮向上转动,这会启动内部锁定以阻止其转动。NEOX在锁扣上旋转,同时凸轮拾起,这时绳索被两个制 动。NEOX 动块挤压。

如果保护者没有手握制动端绳索,绳索的拉力将不足以让转轮 抬起并使其制停。

NEOX的凸轮和主体必须在任何时刻都能活动自如。NEOX必须

能在锁扣上自由旋转。 所有对设备或凸轮的干扰都会造成无法制停绳索。 一旦制停,需要继续并一直握住制动端绳索,以防止攀爬者移

司时意外解锁。 注意:在某些情况下,例如在制停攀 在制停前旋转半圈。这是正常现象。 例如在制停攀爬者前收绳时, 转轮可能

特殊情况: 警告:在身

等告:在某些情况下,例如攀爬者体重过轻,同时绳索上有很多拖拽阻力,或额外的阻力系统,那么绳索可能会滑动且无辅助制停。手握制动端绳索可以拉住攀爬者和/或控制下降。

每次使用前,请进行功能测试以确保绳索的方向正确以及NEOX 的正常运行。

6.NEOX的安装

根据设备上的标识确定绳索的安装方向正确。 如果绳索安装方向错误,那么制停功能和下降控制都会失效。 搭档检查:攀岩前,攀爬者和保护者必须互相检查保护设备(尤其是安全带、绳索、NEOX、锁扣)。

7.保护技术

注意事项

- 确保避免在您的制动手和设备之间有松弛的绳索,这可能造成制停的延迟。

7A.基础保护动作 在使用NEOX之前,您必须特别熟练地掌握保护技术。

7**8.给绳** 为了易于送绳,要更注意将绳索推入保护器,而不是将绳索拉 出(轮流的动作)。提前预测何时需要挂锁,关注攀爬者的行

70.制**學坠落** 动态保护时的建议:小跳一步或往前迈一步,以降低攀爬者受 到的冲击力。

8.下降和下放

注意事项: 拉动手柄时,要始终握住绳索的制动端。如果没有握住绳索制动端,有可能失去对下降的控制。 拉动手柄以逐渐解锁绳索。手柄帮助调整摩擦力,下降是通过

手握住绳索的制动端完成的。

9.松开双手的情况

如果您需要松开双手(例如,整理缠绕的绳索),请在绳索制动端并靠近设备的位置打一个稳固的绳结。这个绳结将在绳索 滑动时起到阻挡的作用。

10.附加信息

该产品符合欧盟2016/425个人保护设备法规。请登录Petzl.com **查看符合欧盟标准声明**。

使用说明必须以产品使用国家的语言提供给用户

- 请将从设备上取下的使用说明放到一个永久文件夹中,已备

宣阅。 **淘汰您的装备:**警告:一次意外事故可能导致产品在首次使用后即被淘汰(例如,使用方式及强度、使用环境:严酷的环境、海洋环境、尖锐边缘、极限温度、化学产品等)。
何时需要淘汰您的装备:
- 已超过产品的寿命;
- 经历过严重冲坠或负荷;
- 干什塞时本日检测 你对其安全性产生怀疑:

- 无法通过产品检测。您对其安全性产生怀疑; 您不清楚产品的全部使用历史

- 《例如,产品标识无法辨识》; 它已被淘汰(例如,因为法律、标准、技术的改变或与其它 1457年第2 销毁这些产品以防将来误用。

图标: A.无限制的寿命 - B.可接受的温度 - C.使用注意 - D.清洁 -E.干燥 - F.存放/运输 - G.维护 - H.改装/维修(不能在Petzl 以外的地方修理,除了更换零件)- I.问题/联系

3年质保

针对材料或生产上的缺陷。例外: 正常的磨损、氧化、自行改装或改良、不正确存放、欠佳的保养、使用疏忽或用于非该产 装或改良、不 品设计之用途。 警告标志

1.表示有即刻产生严重伤害或死亡风险的情况。2.表示有潜在的 意外或伤害风险。3.表示产品在功能或性能方面的重要信息。4. 表示装备的不兼容性。

可追溯性及标识 3.符合PPE监管要求。进行EU型式测试的认证机构 - b.对此PPE 进行生产控制的认证机构代码 - c.追踪: 二维码 - d.可兼容直径 - e.独立编码 - f.生产年份 - g.生产月份 - h.批号 - i.独立身份识别号 - j.标准 - k.仔细阅读说明书 - L型号辨识 - m.攀爬者 - n.制动端的手 - o.生产商地址 - p.警告,始终握住绳索制动端

본 설명서는 제품을 올바르게 사용하는 방법을 설명한다. 경고 기호는 장비의 오용과 관련된 가장 일반적인 위험을 알려주지만, 모든 것을 설명하는 것은 불가능하다. 최신 정보 및

알더부시만, 모든 것을 설명하는 것은 출가능하나, 최신 정보 추가 정보는 Petzl.com을 확인한다. 각각의 경고 내용 확인 및 정확한 장비 사용은 사용자에게 책임이 있다. 장비의 오용은 추가적인 위험을 야기할 수 있다 본 설명서를 이해하는데 어려운 점이나 의문점이 있으면 (주) 안나푸르나로 연락한다.

1. 적용 분야

문 곳으로부터 추락 보호의 용도로 사용되는 개인 보호 장비 (PPE). 캠보조 차단 기능이 있는 암벽 등반용 빌레이 장비, EN 15151-1 유형 6: 패닉 차단 기능이 없는 빌레이 및 하강용

성이. NEOX는 장비를 하네스에 부착한 사용자가 리드 또는 탑 로프에 등반기를 확보하고 내릴 수 있도록 한다. 또한 로프 한 줄에서도

아당이 가능하다. 본 제품은 절대 한계를 초과해서는 안 된다. 본 제품은 Petzl 설명서에 기재된 것 이외의 목적으로 사용되어서는 안 된다 (무단 사용의 예시: 셀프-빌레이).

책임

경고 이 장비의 사용과 관련된 활동에는 위협성이 내재되어 있다. 자신의 행동이나 판단 및 안전에 대한 책임은 사용자에게 있다.

사건의 영공이나 단단 및 간단에 내한 "러는 사용사에게 있는 이 장비를 사용하기 전에, 반드시 알아야 할 사항: - 모든 사용 설명서를 읽고, 이해하고, 따르고 적용한다. - 장비의 적합한 사용을 위한 구체적인 훈련 받기. - 장비의 사용법과 가용 범위를 숙지하기. - 관련된 위험을 이해하고 숙지하기.

이러한 설명서나 경고에 주의를 기울이지 않으면 심각한 부상 또는 사망에 이를 수 있다.

사장에 이를 구 있다. 본 장비는 반드시 전문가와 관련 담당자만 사용하거나 이들의 직접적인 통제하에 설치되어야 한다. 행동이나 판단 및 안전에 대한 책임은 사용자에게 있으며 이에 따른 결과도 사용자의 책임이다. 책임질 수 없거나 또는 책임질 수 있는 위치에 있지 않은 경우, 또는 사용 설명서를 완전히 이해하지 못했다면 본 장비를 사용해서는 안 된다

2. 부분 명칭

(1) 움직이는 측면 플레이트, (2) 캠, (3) 캠 축, (4) 제동 플레이트, (5) 바퀴, (6) 손잡이, (7) 부착 구멍, (8) 리벳, (9) 제동측 로프.

제85 보고. 주요 소재: 알루미늄, 스테인리스 스틸, 나일론.

3. 검사 및 확인사항

가 되지 못 국 다시의 사용자의 안전은 장비에 알려있다. Petz1은 적어도 일년에 한번 이상의 정밀 검사를 실시할 것을 권장한다. 경고: 사용 강도에 따라 사용자의 PPE 장비를 더 자주 검사할 수도 있다. PPE 검사 기록 시트에 결과를 기록한다: Petz1, com 에서 예시를 확인한다.

매번 사용 전

제품에 변형, 균열, 자국, 마모 또는 부식이 없는지 확인한다. 캠과 핸들이 자유롭게 움직이고 스프링이 적절하게 작동하는지

점의 단물이 아파는 " - ' 확인한다. 바퀴의 상태를 확인하고 양방향으로 회전하는지 확인한다. 밀었을 때 위로 움직이고, 놓았을 때 제자리로 돌아오는지

리노(그) 캠과 마찰 플레이트의 상태를 확인한다. 메커니즘에 이물질이 없고, 로프의 진행 경로에 윤활유가 없는지

제품 사용 도중

제품의 상태와 시스템의 다른 장비와의 연결 상태를 정기적으로 검사하는 것이 중요하다. 장비에 연결된 모든 제품들이 각각 정확한 위치에 있는지 확인한다. 항상 키라비너의 장축으로 하중이 실리는지 확인한다. 잠긴

상태이지 확이하다

NEOX의 캠과 프레임이 항상 자유롭게 회전할 수 있는지 확인한다.

4. 호환성

도그 직경 8.5-11 mm의 EN 892 다이나믹 싱글 로프 및 EN 1891 낮은 신축성의 케른맨틀 로프와 호환된다. 경고: 통상적으로, 로프의 직경은 최대 ±0.2 mm 까지 허용될 수 있다. 경고: 낮은 신축성의 로프는 리드 클라이밍용으로 설계되지 않았다. 리드 클라이밍의 경우, EN 892의 다이나믹 로프를

경고: 새 로프와 함께 사용하면 NEOX의 제동 효율이 떨어질 수

정보. 세 모드되 함께 지증에 이 IELON 리 제공 요설이 할어할 수 있다. 일반적으로 로프의 직경, 상태, 마모 상태, 표면 처리에 따라 제동 효과와 로프를 주는 용이함의 정도는 달라질 수 있다. 평소에 사용하는 로프 이외의 로프를 사용할 때마다, NEOX의 발레이 및 하강 성능에 익숙해지고 주의를 기울여야 한다. 않은 로프: 손으로 잡기가 더 어려우므로 사용 중 특별한 주의가 필요하다. 얇은 로프는 하강 또는 추락 시 제어하기가 더 어려울 수 있다. NEOX와 함께 얇은 모프를 사용하려면 더욱 주의를 기울여야 하며 높은 수준의 발레이 기술이 요구된다. 큰 직경의 로프: 마모된 로프 (부풀거나 빳빳함) 또는 큰 직경의 로프: 마모된 로프 (부풀거나 빳빳함) 또는 큰 직경의 로프: 마모된 로프 (부풀거나 빳빳함) 또는 큰 직경의 경고: 특정 로프는 미끄러울 수 있으며, NEOX의 제동 효과를 감소시킬 수 있다 (예: 외피에 특수 처리된 로프, 새 로프, 얼거나 젖은 또는 진흙이 묻은 로프 등). 카라비너 부착

카라비너 부착

NEOX는 Petzl 잠금 카라비너 (예: Sm 'D SCREW-LOCK) 및 방향성 카라비너 (ATTACHE BAR SCREW-LOCK)와 호환된다. 다른 카라비너를 사용하는 경우, 호환성 테스트를 수행한다 (올바른 설치 및 기능, 잘못된 위치 가능성 체크). 카라비너가 NEOX의 기능, 특히 캠이 자유롭게 움직이는 기능을 방해하지 않는지 확인한다.

5. 기능 원리 및 테스트

빅레이:

할데UI: 예를 들어 로프를 주거나 당기는 것과 같이, 로프가 텐션을 받지 않고 움직일 때, 바퀴는 양방향으로 회전할 수 있다. 만약 사용자가 제동측 로프를 잡지 않으면, 로프가 장비를 통해 미끄러질 수 있다 (예: 로프 무게로 인해).

사업: 등반가가 추락하면, 제동측 로프를 잡고 있는 손으로 인해 바퀴가 차단된다: 로프의 텐션으로 인해 바퀴가 위쪽으로 움직이게 되고, 회전을 막는 내부 정지 장치가 활성화된다. 다음 NEOX가 카라비너에서 회전하고, 캠이 회전하며 로프기 제동 플레이트 사이에 끼어서 차단된다. 캠이 회전하며 로프가 두

만약 확보자가 제동측 로프를 잡지 않으면, 로프 텐션이 바퀴를 올리고 차단을 시작하기에 충분하지 않다. NEOX의 캠과 프레임은 반드시 항상 자유롭게 움직일 수 있어야 한다. NEOX는 반드시 카라비너 주변에서 자유롭게 회전할 수 이외와 참단 하다. NEON는 반드시 카라비너 주변에서 자유롭게 회전할 수 있어야 한다. 장치나 캠에 가해지는 모든 방해물은 로프의 차단 기능에 영향을

생지나 점에 가에서는 소도 8에르도 소프로 가는 하는 경우 있다. 일단 로프가 차단되면, 등반가가 움직일 때와 같이 우발적으로 제동이 안되는 것을 방지하기 위해 제동축 로프를 향상 잡는다. 참고: 등반가를 단단히 고정하기 전에 느슨해져 있는 로프를 당기는 것과 같이 특정한 경우에는, 차단이 되기 전에 바퀴가 반바퀴 돌 수 있다. 이는 정상적인 작동이다.

경고: 매우 가벼운 등반가를 확보하는 경우, 로프가 심하게 끌리거나 추가-마찰 시스템을 사용하는 경우와 같이 특수한 경우에는 로프가 차단이 되지 않고 움직일 수 있다. 제동추 로프를 잡으면 등반가를 고정하거나 하강을 제어할 수 있다.

기능 테스트:

기급 내___. 매번 사용하기 전에 기능 테스트를 수행하여 로프가 올바른 방향으로 설치되었는지, NEOX가 제대로 작동하는지 확인한다.

6. NEOX 설치하기

제품에 있는 마킹을 통해 로프가 올바른 방향으로 설치되었는지 확인한다.

확인한다. 로프를 잘못된 방향으로 설치하면, 차단 기능과 하강 제어가 작동하지 않는다. 파트너 체크: 등반가와 확보자는 등반 전에 빌레이 구성 장비 특히 하네스, 로프, NEOX, 카라비너)를 상호 점검해야 한다.

7. 빌레이 기술

주의 사항

우의사왕
- 항상 제동축 로프를 잡는다: 제동축 로프를 잡지 않으면 장비가 로프를 차단하지 못할 위험이 있다. 장비가 로프를 차단하지 않으면, 등반가는 심각한 부상이나 사망 (예: 지면으로 추락)의 위험에 노출된다.

손으로 장비나 캠의 동작을 방해하지 않는다: 로프 차단이

는 프로 중에서 됩니 증구를 중에서가 많는데, 보는 기본가 안될 위험이 있다. - 제동측 손과 장비 사이의 로프 느슨함이 로프 차단 동작을 지연시킬 수 있으므로 주의한다.

7A. 주요 빌레이 자세

NEOX를 사용하기 전에 사용자는 반드시 빌레이 기술에 특별히 숙련되어야 한다.

7B. 로프 주기

로프를 용이하게 주기 위해서는, 로프를 당기는 것보다 장비 안으로 로프를 밀어 넣는데 더 집중해야 한다 (회전 동작). 등반가의 진행을 지켜보며 클리핑을 예측한다.

7D. 추락 잡기

.... 단이나믹 빌레이을 위한 팁: 등반가에게 전달되는 충격력을 줄이기 위해, 약간의 점프를 하거나 벽 쪽으로 몸을 이동한다.

8. 하강 및 내려주기

때는 있는다. 제동측 로프를 잡지 않으면, 하강 제어가 안될 위험이

있다. 핸들을 조작하여 조금씩 로프를 풀어준다. 핸들은 마찰을 조절하는데 도움이 되지만, 하강은 제동측 로프를 잡는 손으로 제어하다

9. 핸즈 프리 상황

손을 자유롭게 사용해야 하는 경우 (예: 로프를 풀기 위해), 장비 근처에 있는 제동측 로프를 단단하게 매듭 짓는다. 이 매듭은 로프가 미끄러질 경우 정지하는 역할을 한다.

10. 추가 정보

본 제품은 개인 보호 장비에 관한 규정 (EU) 2016/425의 필수 요건에 부합한다. EU 적합성 선언서는 Petzl.com에서 확인

가능하나. - 본 제품의 사용 설명서는 반드시 장비가 사용되는 국가의 언어로 제공되어야 한다. - 장비에서 사용 설명서를 떼어낸 후 언제든지 참조할 수 있도록 파일에 영구적으로 보관한다.

경비 폐기시점: 경고: 예를 들어, 사용 유형, 사용 강도 및 사용 환경 (거친 환경, 해양 환경, 날카로운 모서리, 극한의 온도, 화학 제품 등) 에 따라 단 한 번의 사용으로도 제품을 폐기해야 할 수 있다. 다음과 같은 경우 제품을 반드시 폐기해야 한다: - 제품 수명을 초과한 경우. - 심한 추락이나 하중을 받은 적이 있는 경우 - 검사에 통과하지 못한 경우, 장비의 신뢰성이 의심되는 경우. - 장비의 전체적인 사용 내역을 모를 경우 (예: 판독이 불가한

- 장미의 선세역단 시중 테그로 포를 하고 하는 그 그 제품 마킹). - 더 이상 사용하지 않게 된다 (예: 적용 규정, 기준, 기술의 변경 또는 다른 장비와의 비호환성으로 인해). 이러한 장비가 다시 사용되는 일이 없도록 폐기한다.

제품 참조: A. 제품 수명: 무제한 - B. 허용 온도 - C. 사용 주의사항 - D. 세척 - E. 건조 - F. 보관/운반 - G. 유지 관리 - H. 수리/수선 (Petzl 시설 외부에서는 부품 교체를 제외한 수리 금지) - I. 문의사항/연락

3 년간 보증

원지재 또는 제조상의 결함에 대해 보증을 제공한다. 제외: 일반적인 마모 및 찢김, 산화, 제품 변형 및 개조, 부적절한 보관, 올바르지 않은 유지 관리, 사용 상 부주의, 제작 용도 이외의 사용 등.

경고 기호

1. 심각한 부상 또는 사망의 갑작스런 위험이 존재하는 상황. 2. ...님 하는 가능이 됩니다. 사고 또는 부상의 잠재적인 위험에 노출. 3. 제품의 기능 또는 성능에 대한 중요 정보. 4. 장비 비호환성.

추적 및 마킹

구역 꽃 마당 a. PPE 규정의 요구 사항을 충족한다. EU 유형 시험을 수행하는 인증 기관 - b. 본 PPE의 생산 관리를 수행하는 인증 기관의 번호 - c. 추적: 데이터 매트릭스 - d. 호환 가능한 직경 - e. 일련 번호 - f. 제조년도 - g. 제조월 - h. 배치 번호 - i. 개별 식별번호 - j. 표준 - k. 사용 설명서를 주의 깊게 읽는다 - l. 모델 식별 - m. 등반가 - n. 제동축 손 - o. 제조업체 주소 - p. 경고: 항상 제동축 로프를 잡는다

В тази листовка е обяснено как правилно да използвате продукта.
Предупредителни знаци ви информират за най-често срещаните рискове, свързани с
неправилна употреба на средството, но не е възможно да бъдат описани всички. Следете
редовно актулизацията и допълнителната информация на страницата Редсиот.
Вие носите отговорност за спазването на всих отредупреждение и за правилното
вие носите отговорност за спазването на всих отредупреждение и за правилното
използване на средството. Всихо неправилно действие при използване на средството ще
довода до доголитителен риск. Свържете се с Реtzl, ако имате съмнения или затруднения
да разберете нещо.

1. Предназначение

....ръсдита эпачение

Лично предпазно средство (ЛПС) срещу падане от височина.

Осигурително устройство за катерене с ръзню подпомагано блокиране на челюст.

EN 15151-1 тип б: средство за осигуряване и спускане без функция анти паника.

Устройствого NEOX, закачено към седалката на осигуряване из построжа осигуряване и спускане без функция анти паника.

Устройствого NEOX, закачено към седалката на осигуряващи, дава възможност за осигуряване и спускане на катерещ с долна или с горна осигуровка. С този уред чове този продукт не тряба да се използва изаки границите на неговите възможности.

Този продукт не тряба да се използва изаки границите на неговите възможности.

Този продукт не тряба да се използва за никаква друга ситуация освен случанте, огисаните в инструкцията на Petzl (например не е разрешено да се използва за самоссигуряване).

Отговорност

ВНИМАНИЕ Дейностите, изискващи употребата на това средство, по принцип са опасни. Вие носите отговорност за вашите действия, решения и за вашата безопасност.

- оезопасност.
 Преди да започнете да употребявате това средство, трябва:
 Да прочетете, разберете и изпълнявате всички указания за употреба.
 Да научите специфичните за средството начини на употреба.
 Да се усъвършенствате в работа със средството, да познавате качествата и въможностите му.
 Да разберете и осъзнаете съществуващия риск.

- Да разберете и осъзнаете съществуващия риск.
 Неспазването на тези предупреждения или на някое от тях може да доведе до тежки, дори смъртоносни травми.
 Този продукт трябва да се използва или от компетентни и добре осведомени лица, или работещият с него трябва да бъде под непосредствен зрителен контрол на такова лице.
 Вие носите отговорност за вашите действия, решения и за вашата безопасност и вие ще поемете последниците. Ако не сте в състояние да поемете тази отговорност или не сте разбрали добре указанията за употреба, не използвайте това средство.

2. Номерация на елементите
(1) Подвижна страна, (2) Челюст, (3) Нит на челюстта, (4) Застопоряващ елемент, (5) Ролка,
(6) Ръкохватка, (7) Отвор за закачане, (8) Нит, (9) Свободен край на въжето.
Състав: аглуминиева стила, неръждаема стомана, попиамид.

3. Контрол, начин на проверка

Вашата безопасност зависи от състоянието на средствата. Petzl препоръчва задълбочена проверка най-малко веднъж на 12 месеца. Внимание: ако използвате ППС интензивно, може да се наложи по-често извършване на инспекция. Запишете резултатите в паспорта на вашето ЛПС: вижте примери на Petzl.com.

Преди всяка употреба

Проверявайте продукта за деформации, пукнатити, белези, износване, корозия Проверявайте подвижността на челюстта и ръкохватката, функционирането на

пружините. Проверявайте състоянието на ролката и въртенето в двете посоки. Проверявайте дали се пръемства нагоре, когато се натисне и дали се връща на място, когато се пусне. Проверявайте състоянието на челостта и на застопоряващия елемент. Проверявайте за наличие на чужди тела в механизма и омазняване в местата, през които преминава въместо.

По време на употреба

кно е да следите редовно за състоянието на продукта и връзката му с останалите едства от системата. Уверете се, че отделните средства са правилно разположени едно

е завита муфата. Челюстта и корпусът на уреда NEOX трябва да могат да се движат свободно във всеки

4. Съвместимост

Проверете съвместимостта на този продукт с останалите елементи от системата при вашия начин на приложение (съвместимост = правилно функциониране на елементите).

Въжета
Уредът е съвместим със следните въжета (с конструкция сърцевина + обвивка):
единични динамични (ЕN 952) и полустатични (ЕN 1991) с диаметър от 8,5 до 11 mm.
Внимание: поради търговски съображения посменият диаметър на въжето може да се
внимание, полустатичните въжета не са предназначения за катерене с допна осигуровка.
За такава цел използвайте динамично въже ЕN 892.
Внимание: возъе въжета е не од въжета не са предназначения за катерене с допна осигуровка.
По принцип: в зависимост от диаметъра, състоянието на въжето, изпосването и
обработкат на бронята, ефикасността на блокиране и подвава на въжета се променят.
Въжета силаползвате далично въже от сила състоянието на въжето, изпосването и
обработкат на бронята, ефикасността на блокиране и спускане с NEOX всеки
път, когато използвате различно въже от толи силуриване и спускане с NEOX всеки
път, когато използвате различно въже от сили силуриване и спускане с NEOX всеки
път, когато използвате различно въже от силириването на спускането или сигирането
на падането да се извършват по-трудью. Използването на тънки въжета с NEOX използването на пъчки въжета с поля диаметър изискват повече усилия, за да подадете бързо въже.
ВНИМАНИЕ изкои въжета помеже да са хътъзвива и да намаля блокиращот действие
на NEOX (например въжета с обработка на бронята, нови въжета, обледенени, мокри,
клими...).

мараоинер за закачане на уреда
Уредът NEOX е съвместим с карабинерите с муфа на Petzl (например Sm/D SCREW-LOCK) и еднопосочните карабинери (АТТАСНЕ ВАВ SCREW-LOCK) на Petzl. Ако използвате друг карабинери, проверете два питой е съвместим с уреда (спожете съ, вижке дали функционира нормално и проверете за евентуален риск да застане в неправилно положение).
Уверете се, че карабинерът не възпрепятилено применения в неправилно привичения съвмения в неправилно применения в неправилно

. че карабинерът не възпрепятства работата на NEOX, най-вече свободното а челюстта.

5. Принцип на действие и проверка на функционирането

Осигуряване:
При движение на въже, което не е натоварено например при подаване или обиране на въже, ролката може да се върти в двете посоки.
Ако осигуряващият не държи свободния край на въжето, то може да се изниже през

Блокиране:
При падане на катерещия, ръката, която държи свободния край, съдейства за блокирането на ролката въжето се огъва и дъзпав ролката нагоре, гова активира върешнието сранечители, които бложира тавъртанечо й. Логава НЕОХ се завърта върху карабинера, чепостта се завърта и въжето се застопорява притиснато между двете слирачни накладки.
Ако осигуряващият не държи свободния край, въжето няма да се опъне достатъчно, за да може да се повригне ролката и да се блокира въжето.
Челюстта и корпусът на NEОХ трябва да може да се върти около карабинера.
Всяко едно прелятствие на уреда или на челюстта ще попречи на застопоряването на въжето.

въжето. След като въжето бъде застопорено, трябва да продължите да държите постоянно свободния край, за да предотвратите нежелано освобождаване на въжето при движение

свободния край, за да предотвратите неменато основнувать да се блокира катерача. Забележка: в някои случаи, както когато се обира въже, преди да се блокира катерещия, ролката може да се завърти с половин оборот, преди да застопори въжето. Това поведение е нормално.

поведение е норманно. Особени случаи: Вниманние: в някои случай като например осигуряване на много лек катерач, много голямо триене на въжето или осигуряване с допълнително протриващо средство, може да се получи освобождаване на въжето без блокиране. Ако държите свободния край на въжето, това ще ви позволи да задържите катерача и/или да имате контрол над слускането.

Проверка на функционирането:

Преди всяко използване направете тест на функционирането, за да проверите дали правилно е поставено въжето и дали нормално работи уредът NEOX.

6. Поставяне на NEOX

Проверете посоката на поставяне на въжето съгласно маркировката върху продукта. Въжето няма да блокира и няма да имате контрол над спускането, ако въжето е поставено наобратно.

поставено наобратно. Партнер чек: катерещият и осигуряващият трябва взаимно да проверяват елементите от осигурителната система (особено седалката, въжето, уреда NEOX, карабинера), преди катерещият да трътне нагож

7. Техника на осигуряване

Предпазни мерки

— Дражте вимати свободния край на въжето: ако не държите свободния край, съществува
рис х редът да не блокира въжето Ако въжето не се акстопори, катерещият ще бъде
изложен на риск от тежни или съвътоносни травии (например падане върху земята).

- Не пречете с ръце на уреда или на ролката - съществува риск въжето да не се
загология.

зачавия опокларателя на въжето.

7.А. Основно положение при осигуряване
Преди да използвате уреда NEOX, трябва да се обучите в специфичните методи на осигуряване.

7В. Подаване на въже
За да върви по-лесно въжето, желателно е то да се подава в уреда, а не да се издърпва
(с въртеливо движение). Предвиждайте кога ще се включва катерещия, следейки
действията му.

7С. Обиране на въжето

7D. Спиране на падане

Съвет за динамично осигуряване: подскочете малко или направете крачка напред, за да амортизирате удара.

8. Самостоятелно спускане и спускане на човек

Внимание: винаги дръжге свободния край на въжето, когато работите с ръкожватката. Ако не държите свободния науй, съществува прист, а назгубите контрол при слусане. Натискайте ръкожватката, за да освобождавате постепенно въже. Ръкожватката спомага да се регулира скорста на спускането, но това се прави основно чрез подаване на свободния край на въжето.

9. Позиция с освобождаване на ръцете

Ако трябва да си освободите и двете ръце (например за да развържете възел на въжето), направете стегнат възел на свободния край на въжето близо до уреда. Този възел ще спре въжето в случай, че тръгне да се изынява.

10. Допълнителна информация

Този продукт съответства на регламент (ЕС) 2016/4/25 относно личните предпазни средства. ЕС декларацията за съответствие можете да намерите на страницата Petzl.com. - Инструмции за употреба пърябва да бъдва предоставени на потребителите преведени на езика на страната, в която се използва средството. - Запазете иструмциите за употреба в една папка, за да имате възможност да правите справям, след като сте ги премажнали от средството.

справих, след като сте ги премажнали от средството.

Бракуване на продукта:

ВНИМАНИЕ: някое извъиредно събитие може да доведе до бракуване на даден продукт
смо след единократно използване (това зависи от вида и интензивността на употреба
както и от средата, в която се ползва например агресивна среда, морска среда, остри
ръбове, екстрении температури, иминически вещества).

Един продукт трябва да се бракува, когато:

- Понесъ па вамачителен хради дли натоварване.
- Резултатът от проверката на продукта е незадоволителен. Съмнявате се в неговата
надеждност.

телуи надеждност.

- Нямаге пълна информация как е било използвано средството преди това (например мермораката е нечетлива).

- Той е морално остаръл (например поради промяна в законодателството, стандартите, начините на използване или несъвместимост с останалите средства).

Унициожете тези продукти, за да не се употребяват повече.

Пиктограми: А. Неограничен срок на годност - В. Разрешена температура - С. Предупреждения при употреба - D. Почистване - Е. Сушене - F. Съхранение/ гранспорт - G. Поддъжка - Н. Модификации/ремонти (забранени с а извет сервизите на Реtzl, изключение само за резервич части) - I. Въпроси/контакт

Гаранционен срок 3 години

Отнася с е до всякакви дефекти в материалите или при производството. Гаранцията не важи при: нормално износване, оксидация, модификации или ремонти, лошо съхранение, лошо поддържане, употреба на продукта не по предназначение.

Предупредителни знаци

уация с неизбежен риск от тежко нараняване или фатален изход. 2. Ситуация с ост от възможен инцидент или нараняване. 3. Важна информация относно начин-кциониране или спецификацията на продукта. 4. Несъвместимост на средствата.

Контрол и маркировка

КОНТРОЛ И МАРКИРОВКА

а. Отговаря на изискваният на регламента за ЛПС. Нотифициран орган за ЕС изследване на типа - b. Номер на нотифициран орган, контролиращ производството на това ЛПС - с. Контрол: основни дании - d. С. Съвместим диаметър - е. Индивидуален номер - f. Година на производство - g. Месец на производство - h. Номер на партида - i. Индивидуална идентификация - j. Стандарти - k. Прочетете внимателно течическите указания - l. Идентификация на модела - m. Катова - п. Ръка от страната на свободния край - о. Адрес на производителя - р. Винаметь земнат идъъжств свободния край на ъжего на производителя - р. Винаметь земнат идъъжств свободния край на ъжего.

TR

Bu talimatlar, ürününüzün doğru kullanımı hakkında bilgi vermektedir. Uyar sembolleri, ekipmannızın yanılış kullanımıyla ilişkili en olası riskler hakkında bilgi vermekle birlikle, tüm riskleri içenmenektelir. Güncel ve daha fazla bilgi jori petzi, com'u ziyaret edin. Tüm uyanlan dikkate alarak ekipmannızı doğru kullanmak sizin sorumluluğunuzdadır. Ekipmann yanılış kullanım ek riskler yaratacaktır. Bu talimatlara ilişkin herhangi bir şüpheniz veya anlamadığınız bir husus olması halinde Petzi lie iletişime geçin.

1. Kullanım alanı

Viskaekten düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım (RKD).
Kaya tırmanışı için kamlı fren desteğine sahip emniyet aleti.
EN 15151-1 ip 6: panik kilitlerne foriksiyoru olmayan emniyet ve iple iniş aletleri.
NEOX emniyet kemerine bağlamdığında, kullarınıcını ilder veya üstten emniyetli tırmanıcıyı emniyete almasına veya indirmesine olnak verir. Aynı zamanda tek bir ip üzerinde iniş yapılmasına da olnanla sağlar.
Ürün, sınırlarının ötesinde zorlarımamalıdır.
Bu ürün, Petzl talimatlarında belirtileniler dişnida herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır (izin verilmeyen kullanım örneği: kendini emniyete alma).

Sorumluluk

UYARI

Bu ekipmanın kullanılacağı aktiviteler doğası gereği tehlikelidir. Eylemlerinizin, kararlarınızın ve güvenliğinizin sorumluluğu size aittir.

Bu ekipmani kullarımadan önce:

- Türn Kullarım Talimatların okuyun, anlayın, takip edin ve uygulayın.

- Ürünün döğrü kullarımı konusunda eğitim alın.

- Urünin kapasitesi ve sınırları hakiden bilinin bilinin kapasitesi ve sınırları hakiden bilinin kullarınılı konusunda eğitim alın.

Bu talimatlar veya uyarlardan herhangi birnin dikkate alınmaması ciddi yaralanmalar veya ölümle sonuçlanabilir. Bu ürin yahızca yetkin ve sonumlu kişlerce veya yetkin ve sonumlu bir kişinin doğrudan gözetimi altında kullanılmalıdır.

gözetimi aitinda kullanılmalıdır. Eylemlerinizin, kararlarınızın, gövenliğinizin ve bunların sonuçlarının sorumluluğu size aitlir. Bu sorumluluğu üstlenebillecek durumda değilseniz veya Kullanım Talimatlarını tam olarak anlamadıysanız, bu ekipman kullanmavın.

2. Terminoloii

(1) Hareketli yan plaka, (2) Kam, (3) Kam aksı, (4) Fren plakaları, (5) Teker, (6) Kol, (7) Bağlantı delilderi, (8) Perçin, (9) İpin fren tarafı. Matzeme: alimirnyum, pasiammaz çelik, naylon.

3. Muayene, kontrol edilecek hususlar

Güvenliğiniz, ekipmanınızın sağlamlığına bağlıdır. Petzi, 12 ayda birden az olmamak kaydıyla ayrıntılı bir muayene yapılmasını önermektedir. UVARI: KKD'nizın yoğun kullanım, daha sık kontrol edilmesini gerektirebilir. Sonuçları KKD muayene formunuza kaydedin: Petzi.com adresindeki ömeklere bakın.

Her kullanımdan önce

i rei Auhatılı i unitari once
Ürün üzerinde herhangi bir deformasyon, çatlak, iz, aşınma veya korozyon olmadiğini doğrulayın.
Kamın ve serbest bırakma kolunun serbestce hareket ettičini ve vavlanın düzürün onleri

ıyırı. ve serbest bırakma kolunun serbestçe hareket ettiğini ve yayların düzgün çalıştığını

cöğrulayın. Tekerin durumunu kontrol edin ve her iki yöne dönebildiğini doğrulayın. İtildiğinde yukan doğru Fakerin durumunu kontrol edin ve her iki yöne döndüğinden emin olun. Kamın ve sürünme plakalarının durumunu kontrol edin. Mekanizma içinde yabancı cisim ve ip kanalında yağı bulunmadığından emin olun.

Kullanım sırasında

Ürnürin drummunu ve sistem içinde yer alan diğer ekipmanlarla olan bağlantılarını düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Ekipmanın tüm parçalarının birbirine göre doğru şekilde konumlandırlığından enin olun. Karabina üzerindeki yükün her zaman ana eksende olduğundan emin olun. Kilitli olduğundan onün olun.

emin olun. NEOX kamının ve gövdesinin her zaman serbestçe hareket edebildiğinden emin olun

4. Uvumluluk

Bu ürünün, kullanmakta olduğunuz sistemin diğer unsurlarıyla uyumlu olduğundan emin olun (uyumlu = işlevsel etkileşirni iyi).

8,5-11 mm çapındaki EN 892 dinamik tam ipler ve EN 1891 az esneyen kernmantle iplerle uyumludur. UYARI: Piyasaya sunulan iplerin belirtilen çapları ±0,2 mm'ye kadar toleransa

üyümlüdür. UYAN: ryüssiya sunuan iyenin vasarıları ili saralarınmanıştır. Lider tirmanış için EN 892 standardına uygun dinamik ji kulların. UYAR: Yeni bir iple kullanlıdığında NEOX'un fereleme etkinliği azalabilir. Genel cilarak, fereleme etkinliği ve boş verme kolaylığı, ipinizin çapına, durumuna, aşınma seviyesine ve yüzey işlemine bağlı olarak değişebiir. Normalde kullandığınızdan tarklı bir ip kullandığınızda elkkatlı ölun ve NEOX'un emmyel alma ve indirme performansını öğrenin, ince ipler-ince ipler-kararınmas daha zor olduğundan kullarımı sırasında özel önlemler gerektiiri. İndirme ya da iniş sırasında veya düşme durumunda kontrol edilmesi daha zor olabilir. NEOX lei nec ipleri kullarımı, daha fazla dikkat ve enniyet alma kerklikeliyle igli yüksek

düzeyde deneyim gerektirir. Büyük çaplı ipler: Aşınmış (şişmiş, sert) veya büyük çaplı iplerte hızlı bir şekilde boş vermek daha zor olabilir.

daha zor olabilir. UYARI: bazı ipler kaygan olabilir ve NEOX'un frenleme etkinliğini azaltabilir (örneğin, kılıflı ipler, yeni, buzlu, ıslak, çamurlu ipler).

Bağlantı karabinas

NEOX, Petz kilitli karabinalar (örneğin, Sm'D SCREW-LOCK) ve yönlendirme karabinalar (ATTACHE BAR SCREW-LOCK) ile uyumludur. Başka bir karabina kullanıyorsanız, bir uyumluluk testi gerçekleştirin (doğru kurulum ve çalışma ve yanlış konumlandırma olasılığını

kontrol edin). Karabinanızın NEOX'un çalışmasını, özellikle de kamın serbestçe hareket etmesini

Emniyet alma:

Frenleme:
Trmanıc düşttiğinde, ipin fren tarafını tutan el tekerin bloke olmasını sağlar: ipteki gerginlik tekerin yukan doğru hareket etmesini sağlar ve bu da tekerin içindeki frenleri harekete geçirerek dönüşinü engeller. NEOX daha sonra karabina üzerinde döner, kan döner ve ip ik fren plakası arasında sıkşarak bloke edlir.
Emniyet alan kişi ipin fren tarafını tutmadiğinda, ipin gerginliği tekeri yükseltmek ve frenlemeyi başlatmak çin yeterli olmaz.
NEOX karın ve gövdesi ler zaman serbestçe hareket edebilir durumda olmalıdır. NEOX karabina etrafında serbestçe dönebilmeldir.
Aletin veya kamın herhangi bir şeklide engellenmesi, ip üzerindeki frenleme etkisini ortadan kaldıracaktır.

UZelt Cuturliniar.

UVARI: Örneğin, çok hafif bir tırmanıcının emniyete alınması, ipin ciddi şeklide engellenmesi veya ekstra sürtünme sistemi kullanılması gibi bazı durumlarda, ip herhangi bir frenleme dest olimadan serbest kalabilir. Bu durumda ipin fren tarafını tutmak, tırmanıcıyı tutmanıza ve/veya inişini kontrol ettmenize olanak sağlar.

. İanımdan önce, ipin doğru yönde takıldığını ve NEOX'un düzgün çalıştığını kontrol etm fonksiyon testi vanın.

6. NEOX kurulumu

7. Emnivet alma teknikleri

NEOX'u kullanmadan önce emniyet alma tekniklerine tamamen hakim olmalısınız.

7D. Düşüş durdurma Dinamik emniyet alma için ipucu: tırmanıcı üzerindeki darbe kuvvetini azaltmak için küçük bir sıçrama yapın veya öne doğru adım atın.

8. İniş ve indirme

10. Ek Bilgiler

Exigmantin Kullanımdan Kaldırılması:
UPARI: Kullanımın türüne, yöğunlüğuna ve kullanım ortamına (örneğin agresif ortamlar, deniz ortam, keskin kenarlar, aşın sıcaklıklar, kimyasallar) bağlı olarak olağan dışı bir olay, bir ürünü yalınızca bir kullanımdan sonar kullanımdan sıdadırmanızı gerektirebilir.
Aşağıdaki durumlarda ürün kullanımdan kaldırılmalıdır.
- Kullanım örmünü aştığında.
- Ciddi bir düşüşe veya yüke maruz kaldığında.
- Muşenerden geçemediğinde Güvenliriği konusunda herhangi bir şüpheniz olması halinde.
- Tam kullanım geçmişini bilmiyorsanız (ör. ürün üzerindeki markalamanın okunabilir durumda olmaması).

olmaması). - Değişkilkler nedeniyle kullanılamaz duruma geldiğinde (örneğin; mevzuattaki, standartlardaki, tekniklerdeki değişkilkler veya diğer ekipmanlarla uyumsuzluk). Tekrar kullanılmasını önlemek için bu ürünleri imha edin.

A. Sınırsız kullanım ömrü - B. Kabul edilebilir sıcaklıklar - C. Kullanım önlemleri - D. Temizleme - E. Kurutma - F. Depolama/nakliye - G. Bakım - H. Modifikasyon/onarım (yedek parçalar hariç, Petzl tesislerinin dışında yasaktır) - I. Sorular/iletişim

Uyarı işaretleri Nakın bir ciddi yaralanma veya ölüm riski arz eden durum. 2. Olası bir kaza veya yaralanma riskine maruz kalma. 3. Ürününüzün çalışması veya performansı hakkında önemli bilgiler. 4. Ekipmanların uyumsuzluğu.

A KVD düzenlemelerinin gerekliliklerine uygundur. AB tip incelemesini yapan onaylanmış kuruluş - b. KKD ürrilik gerekliliklerine uygundur. Kuruluş numarası - c. İzlenebilirlik kuruluş - b. KKD ürrilik gerekliliklerine in Çivetir myıl - b. Yortin myıl - b. Parti numarası - l. Örün numarası - İ. Fist nadarılar - k. Kullanım Talimatların dikketli bir şekilde okuyun - l. Model bligisi - m. Tamanıcı - n. Firet nafındaki el - o. b. Vyarı: Her zaman ipin fren

5. Çalışma prensibi ve test

b hareket halindeyken ve gergin değilken, ömeğin boş verirken veya alırken, teker her iki yönde de dönebilir. Kullanıcı ipin fren tarafını tutmazsa, ip aletin içinden kayabilir (ömeğin kendi ağırlığı altında).

käldiracaktir. [p bloke oliduktan sonra, tirmanicinin hareket etmesi durumunda ipin kazara serbest kalmasını önlemek için her zaman ipin fren tarafını tutmaya devam edin. Not: Tirmaniciy tutmadia nöce boş almak gibi bazı durumlarda, teker bloke olmadan önce yarım tur dönebilir. Bu normal bir durumdur.

Fonksiyon testi:

Ürün üzerindeki işaretlerden faydalanarak ipin doğru yönde takıldığından emin olun. İpin yaniş yönde takılması durumunda fenleme fonksiyonu ve iniş kontrolü devre dişı kalacaktır. Partner kontroli: Tırmanıcı ve emniyet alan kişi, tırmanışta önce birbirlerinin emniyet ekipmanlarını (özellikle emniyet kemeri, ip, NEOX, karabina) kontrol etmelidir.

Önlemler

- Her zaman ipin fren tarafını tutun: ipin fren tarafı tutulmazsa, aletin ipi bloke etmeme riski vardır. Aletin ipi bloke etmemesi durumunda, tırmanıcı ciddi yaralanma veya ölüm riskine maruz kalır (örneğin yere düşme). - Aleti veya kamı ellerinizle engellemeyin: ip üzerindeki frenleme etkisini ortadan kaldırma riski

- Aleti Vkya karı i Basırılız örüğün.
yardır.
 - Fren tarafındaki eliniz ile alet arasında, ip üzerindeki frenleme etkisini geciktirebilecek herhangi bir gevşeklik olmamasına dikkat edin.

7B. Boş verme İp vermeyi kolaylaştırmak için, ipi dişan çekmekten çok aletin içine itmeye odaklarını (dönme hareketi). Tırmanıcının ilerleyişini takip ederek klip noktalarını öngörmeye çalışın.

7C. Boş alma

Orliemler: Kolu kullamrken daima ipin fren tarafını tutun. İpin fren tarafı tutulmazsa inişin kontrolini kaybetme riski vardır. Kolu kullanarak ipi yavaş yavaş serbest bırakın. Kol sürtünmeyi ayarlamaya yardımcı olur, ancak iniş ipin fren tarafını tutan elle kontrol edilir.

Ellerinizin serbest kalması gerekiyorsa (örneğin ipin dolanıklığını çözmek için), ipin fren tarafına ve aletin yakınına sıkı bir düğüm atın. Bu düğüm, ipin kayması durumunda bir durdurucu görevi göreceklir.

Bu ürün, (AB) 2016/425 Kişsel Koruyucu Donanım Yönetmeliği'ne uygundur. AB uygunluk beyanına Petzi com adresinden ulaşabilirsiniz.
- Kullanım Talimatları, kullanıcıya, ekipmanın kullanlıdığı ülkenin dilinde sağlanmalıdır.
- Ekipmanın ambalajından çıkardığınız Kullanım Talimatlarını başvuru amacıyla saklayın.

Ekipmanın kullanımdan kaldırılması:

Piktogramlar:

3 vıl garanti Oyli garatını Herhangi bir malzeme veya üretim hatasına karşı. İstisnalar: normal aşınma ve yıpranma, oksitlenme, modifikasyon veya değişiklikler, yanlış depolama, yetersiz bakım, ihmal, ürünün amacına uygun olmayan kullanım.

İzlenebilirlik ve markalama

TH

คู่มือการใช้งานนี้ อธิบายให้ทราบถึงวิธีการใช้งานอุปกรณ์ของคุณอย่างถูกค้อง เครื่องหมายคำเดือนได้บอกให้คุณทราบถึงอันตรายทั่วไปที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน ของอุปกรณ์ผิควิธี แต่ไม่อาจอธิบายได้ทั้งหมด ตรวจเช็กที่ Petzl.com เพื่อหาข้อมูล เพิ่มเติมอาสุด

เป็นความรับผิดขอบของคุณในการระมัดระวังต่อกำเดือนและการใช้อุปกรณ์อย่าง ถูกต้อง ข้อผิดพลาดในการใช้อุปกรณ์จะทำให้เกิดอับคราย ติดต่อ Petz! หรือตัวแทน จำหน่ายถ้ามีข้อสงสัย หรือไม่เข้าใจข้อความในคู่มือนี้

1. ส่วนที่เกี่ยวข้องกัน

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ใช้สำหรับป้องกันการตกจากที่สูง อุปกรณ์เบรลการลวบคุมเชือกโดยใช้ลูกล้อหยุดอัต สำหรับกิจกรรมปืนเขา EN 15151-1 Type 6: อุปกรณ์สำหรับการคุมเชือกและการโรยตัวลงโดยไม่มีส่วน ประกอบ manic locking

NEOX ทำให้ผู้ให้งานที่มีอุปกรณ์คิดคั้งอยู่บนสายรัดสะโพก สามารถการบีเลย์ผู้ปืนใน แบบ lead หรือ top rope และใช้เพื่อหย่อนพวกเขาลง อุปกรณ์นี้ยังสามารถโรยด้วบน เส้นเชือกเส้นเดียวได้

อุปกรณ์นี้ต้องไม่ถูกใช้งานเกินขีดจำกัด

อุปกรณ์นี้ค้องไม่ถูกใช้งานเพื่อวัตอุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้ งานของ Petzl (ตัวอย่างเช่น การใช้งานที่ไมได้รับอนุญาต: การบีเลย์ตัวเอง)

ความรับผิดชอบ

คำเตือน

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์นี้ เป็นสิ่งที่เป็นอันตราย เป็นความรับผิคชอบของผู้ใช้งานต่อการ กระทำ การตัดสินใจและความ ปลอดภัยของตัวคุณเอง

ก่อนการใช้อุปกรณ์นี้ จะต้อง:

- อ่าน, ทำความเข้าใจ, ปฏิบัติตาม และ ปรับใช้รายละเอียดในคู่มือการใช้งาน
- ทำการฝึกฝนโดยเฉพาะเพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง
- ทำความคุ้นเคยกับความสามารถและข้อจำกัดในการใช้งานของมัน
- เข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

การละเลยต่อข้อมูลในคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ อาจมีผลให้เกิดการบาดเจ็บ สาหัส หรือ อาจถึงแก่ชีวิต

อุปกรณ์นี้จะต้องถูกใช้งาน โดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีความรับผิดชอบหรือใช้ใน สถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยตรงหรือควบคุมได้โดยผู้เชี่ยวชาญ เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานค่อวิธีการใช้ การคัดสินใจความปลอดภัย และ ยอมรับในผลที่เกิดขึ้นจากวิธีการนั้น ไม่ควรใช้อุปกรณ์นี้ถ้าคุณไม่สามารถ หรือไม่ อยู่ในสภาวะที่จะรับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหรือไม่เข้าใจข้อความในคู่มือ การใช้งาน

2. ชื่อของสวนประกอบ

(1) แผนเพลทเลื่อนเปิดค้านข้าง, (2) ถูกล้อ, (3) แกนลูกล้อ, (4) แผนเบรค, (5) มือจับ, (6) ล้อ, (7) รูเชื่อมคอ, (8) หมุค, (9) เชือกค้านเบรค

วัสคุประกอบหลัก: อลูมิเนียม, สแตนเลส, ในลอน

3. การตรวจสอบ จุคที่ต่องตรวจสอบ

ความปลอดภัยของคุณขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ของคุณ Petzl แนะนำให้ทำการตรวจเช็คอย่างละเดียดอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก 12 เดือน คำ เดือน: การใช้งานหนักอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณต้องทำการตรวจเช็คอุปกรณ์ PPE ด้วย ความถื่มากขึ้น จดบันทึกผลการตรวจเช็คอุปกรณ์ ในแบบฟอร์มการตรวจเช็ค PPE ดู ตัวอย่างที่ Petzl.com

ก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง

ตรวจเช็ควาไม่มีร่องรอยของการผิดรูปร่าง, รอยแตก, ตำหนิ, การเสื่อมสภาพ หรือ คราบสนิม บนตัวอุปกรณ์

ตรวจเช็กการทำงานของถูกล้อ และกันโขกมือจับวาเคลื่อนใหวได้อย่างอิสระและ ระบบสปริงใช้การได้ดี

ตรวจเซ็กสภาพของล้อและตรวจสอบว่ามันสามารถหมุนได้ทั้งสองทิศทาง ตรวจเซ็ก ว่ามันสามารถคันขึ้นใดและ เมื่อผลักขึ้นมันจะกลับเข้าที่ใด้อยางเหมาะสมเมื่อปล่อย ชื่อออก

ตรวจเชิ้คการสัมผัสของลูกล้อและแผ่นเพลทกันการเสียดสี

ตรวจหาวาไม่มีสิ่งแปลกปลอมติดค้างอยู่ในกลไกของอุปกรณ์และไม่มีสารหล่อลื่นติด ค้างในร่องนำเชือก

ระหว่างการใช้งาน

เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์อยู่เป็นประจำ และการต่อ เชื่อมอุปกรณ์เข้ากับอุปกรณ์ตัวอื่นในระบบ แน่ใจวาทุกขึ้นส่วนของอุปกรณ์อยู่ใน ดำแหน่งที่ถูกต้องกับขึ้นส่วนอื่น

ตรวจเช็คว่าตัวคาราไบเนอร์รองรับน้ำหนักที่ด้านแถนหลักของมันเสมอ ตรวจเช็ควา ประสูปิดล็อค

ตรวจเช็ควาลูกล้อและโครงรางของ NEOX หมุนไปมาได้อย่างอิสระตลอดเวลา

4. ความเข้ากันได้

ตรวจเช็ควาอุปกรณ์นี้ สามารถใช้งานเข้ากันได้ดีกับอุปกรณ์อื่นในระบบที่เกี่ยวข้องกัน (เข้ากันได้ดี = ใช้งานด้วยกันได้โดยไม่ติดขัด)

เชือก

ใช้ได้กับเชือกขนาดเต้นผ่าศูนย์กลาง 8.5 ถึง 11 ม.ม. EN 892 dynamic single rope และ EN 1891 low-stretch kemmantle ropes คำเดือน: ในทางการค้า ตามปกติชื่อเรียกขนาด ของเชือกเป็นที่ยอมรับได้วาอาจมีการคลาดเคลื่อน ±0.2 มม คำเดือน: เชือกความชิดหชุนต่ำ Iow-stretch ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับการปินแบบ lead climbing ถ้าหรับการปิน lead climbing ใช้เชือก dynamic EN 892 คำเดือน: ประสิทธิภาพของการเบรคของ NEOX อาจลดลงเมื่อใช้กับเชือกใหม่ โดยทั่วไป ประสิทธิภาพการเบรค และความงายในการให้เชือกหยอน เปลี่ยนแปรตาม ขนาด สภาพเกาชำรุค และสารเคลือบปลอกของเชือก เค้าระวังและทำความคุ้นเคยกับ การควบคุมเชือก และการปลอยให้เชือกหยอนของ NEOX ในแต่ละครั้งที่คุณใช้เชือกชอดอื่นที่นอกเหนือจากเชือกที่คุณเดยใช้ตามปกติ

เชือกที่มีขนาดเล็ก: การใช้เชือกขนาดเล็กค้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างมากขณะ ใช้งาน เนื่องจากเชือกนั้นยากคอการจับ และเป็นการยากในการควบคุมเชือกระหวาง การหย่อนลง, การโรยคัว หรือ ในกรณีที่มีการตก การใช้เชือกขนาดเล็กกับ NEOX ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ และต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ขั้นสูงเกี่ยวกับการ

เชือกที่มีขนาดใหญ่: เชือกที่เสื่อมสภาพ (บวม, แข็ง) หรือ เชือกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดใหญ่อาจค้องใช้แรงมากในการให้เชือกหย่อนอย่างรวดเร็ว

คำเดือน: เชื่อกบางชนิดอาจมีความอื่นและอาจลคกวามสามารถในการเบรคของ NEOX ลงได้ (เช่น เชือกที่มีสารเคลือบปลอก, เชือกที่ใหม่, ที่มีน้ำแจ็งเกาะ, เชือกเปียก, เชือกที่เบื้อนไคลน...)

ตัวการาไบเนอร ์เชื่อมต่อ

NEOX ใช้งานเข้ากันได้กับคาราไบเนอร์แบบประตูถือค Petzl (เช่น Sm'ID SCREW-LOCK) และ คาราไบเนอร์ที่รับแรงได้หลายทิศทาง (ATTACHE BAR SCREW-LOCK), ในการใช้งานรวมกับคาราไบเนอร์ชนิคอื่น ให้ทคสอบความเข้ากันได้ (การ ติคลั้งและใช้งานได้อย่างถูกต้อง และครวจเช็คความอาจเป็นไปได้ในการทำงานผิด ทิศทาง)

ให่แน่ใจว่าคาราไบเนอร์ของคุณไม่กี่คขวางการทำงานของ NEOX โดยเฉพาะการ เคลื่อนไหวอย่างอิสระของถูกล้อ

5. การทำงานและการทคสอบ

การควบคุมเชื้อก:

ระหวางการเคลื่อนตัวของเชือกที่ปราสงากแรงดึงตึง เช่น ให้เชือกหย่อน หรือ ดึงเชือก ดึง ล้อของอุปกรณ์จะสามารถหมุนได้ทั้งสองทิสทาง

หากผู้ใช้งาน ใมคุมด้านเบรกของเชือก เชือกจะสามารถเคลื่อนผ่านตัวอุปกรณ์ใด้ (เช่น ภายใต้น้ำหนักถวงของตัวอุปกรณ์เอง)

การบล็อด

เมื่อผู้ปืนตก มือที่กำค้านเบรกของเชือกจะเริ่มการบล็อกลูกล้อ: ความดึงของเชือกจะ ทำใหล้อหมุนขึ้น ซึ่งจะทำให้ระบบหชุดภายในทำงานซึ่งจะบล็อกการหมุนของล้อ NEOX จะหมุนบนการาไบเนอร์เช่นเดียวกับลูกล้อ และเชือกจะถูกบล็อคโดยการถูก หนีบระหว่างแผ่นเบรคทั้งสอง

หากผู้ปีเลยไม่คุมค้านเบรกของเชือก ความตึงของเชือกจะไม่เพียงพอที่ทำให้ลูกล้อห มีนขึ้น และ เริ่มการบล็อคของลูกล้อ

ลูกล้อและ โครงรางของ NEOX ต้องสามารถหมุน ไปมาใต้อย่างอิสระตลอดเวลา NEOX ต้องหมุนรอบตัวการาไบเนอร์ได้อย่างอิสระ

การกีคขวางการทำงานของอุปกรณ์หรือถูกรอกในรูปแบบใตก็ตาม มีผลให้การบล็อค บนเชือกทำไม่ได้

เมื่อเชือกถูกบล็อค ให้คงการจับค้านเบรกของเชือกอยู่ตลอดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด การปลดบล็อคโดยไม่ได้ตั้งใจหากผู้ปืนมีการเคลื่อนไหว

หมายเหตุ: ในบางกรณี เช่น เมื่อดึงเชือกดึงก่อนที่จะรับน้ำหนักผู้ปืน ล้ออาจหมุนครึ่ง รอบก่อนที่การบล็อกจะทำงาน สิ่งนี้เป็นการทำงานตามปกติ

กรณีพิเศษ:

คำเดือน: ในบางกรณี อาทิเช่น ผู้บีเลย์มีน้ำหนักน้อย หากเกิดการลากของเชือก หรือ เมื่อใช้ระบบ extra-friction เชือกอาจไหลโดยไม่มีการบล็อคช่วย การควบคุมด้านเบรก ของเชือกจะช่วยให้คุณควบคุมผู้ปืน และ/หรือ ควบคุมการปล่อยลงของผู้ปืนได้ การทดลองปฏิบัติ:

ก่อนการใช้งานแคละครั้ง ให้ตรวจสอบระบบการทำงานเพื่อเช็ควาได้ดิดตั้งเชือกบน อุปกรณ์อย่างถูกทิศทางแล้ว และเช็ควา NEOX นั้นทำงานอย่างถูกต้อง

6. การติดตั้ง NEOX

ใช้เครื่องหมายที่แสดงบนตัวอุปกรณ์เพื่อให้มั่นใจวาเชือกได้ถูกติดตั้งอย่างถูกทิศทาง ระบบการบล็อคและการควบคุมการปลอยลงจะไม่ทำงาน หากเชือกถูกติดตั้งผิดด้าน การตรวจเช็คผู้ปฏิบัติงานร่วม: ผู้ปืนและผู้ควบคุมเชือกควรตรวจเช็คอุปกรณ์ที่ต้องใช้ งานรวมกัน (โดยเฉพาะสายรัดสะไพก, เชือก, NEOX, การาไบเนอร์) กอนเริ่มการปืน

7. เทคนิคการควบคุมเชื้อก

การป้องกันไว้ก่อน

- การควบคุมด้านเบรกของเชือกอยู่คลอคเวลา: หากไม่มีการคุมด้านเบรกของเชือก อาจ เกิดความเสี่ยงที่อุปกรณ์จะไม่บลือคเชือกได้ หากอุปกรณ์ไม่บลือคเชือก ผู้ปืนอาจเกิด ความเสี้ยงตอการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต (เช่น ตกลงกระแทกพื้น)
- อย่ากีดขวางอุปกรณ์ หรือ ลูกล้อค้วยมือของคุณ: อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่อุปกรณ์ จะไม่บล็อดเชือกได้
- ระมัดระวังไม่ให้เชือกหย่อนระหว่างมือด้านเบรกของคุณและตัวอุปกรณ์ อาจทำให้ การบล็อดเชือกช้าลงได้

7A. ตำแหน[่]งหลักของการควบคุมเชื้อก

คุณต้องใดอบรมทักษะเฉพาะในเทคนิคการบีเลยักอนการใช้งานอุปกรณ์ NEOX 7B. การให้เชือกหย่อน

ทำการให้เชือกให้งายขึ้น โดยมุ่งไปที่การปล่อยเชือกให้ผ่านเข้าตัวอุปกรณ์มากกว่า การดึงเชือกออก (เพื่อเป็นการหมุนเวียนเชือก) เตรียมการคลิปไวโดย เฝ้าดูจากการ

เคลื่อนที่ของผู้ปืน

7C. การคึ่งเชือกหย่อน

7D, การหยุดการตก

คำแนะนำสำหรับการควบคุมแบบ dynamic: ให้กระโคคขึ้นเล็กน้อยเพื่อลดแรงตก กระชากที่ตัวผู้ปืน

8. การโรยตัว และ การหย่อนลง

ข้อควรระวัง: จับชื่ดค้านเบรกของเชือกเสมอเมื่อใช้งานค้น โยก หากไมคุมค้านเบรก ของเชือก อาจกอให้เกิดความเสี่ยงตอการเสียการควบคุมการปลอยลง ง้างคันโยกและคอยๆปลอยให้เชือกไหล คันโยกมือจับจะชวยในการเสียดทาน แต่ อัตราความเร็วจะถูกบังคับค้วยการบีบจับของมือเบรคที่อยู่ในค้านเบรคเชือก

การผูกเชือกโดยปลอยมืออิสระ

หากคุณต้องการให้มือทั้งสองข้างวางเป็นอิสระ (เช่น เพื่อแกะเส้นเชื่อกที่พันกัน) ให้ผูก เงื่อนที่ด้านเบรกของเชือกโดยให้มีตำแหน่งใกล้กับตัวอุปกรณ์ เงื่อนนี้จะช่วยหยุดเชือก เมื่อเกิดการลื่นใหลของเชือก

10. ข้อมูลเพิ่มเติม

อุปกรณ์นี้ใคผั้ลิตตามข้อกำหนดของข้อบังคับ (EU) 2016/425 ในเรื่อง อุปกรณ์ป้องกัน ภัยสวนบุคคล EU รายละเอียดข้อรับรองมาตรฐาน สามารถหาคูได้ที่ Petzl.com

- คู่มือการใช้งานต้องจัดหาให้กับผู้ใช้งานอุปกรณ์นี้ ในภาษาท้องถิ่นของประเทศที่ อุปกรณ์นี้ถูกนำไปใช้งาน
- เก็บข้อแนะนำการให้งานไว้อย่างถาวรเพื่อใช้อ้างอิงหลังจากแกะออกจากตัวอุปกรณ์ แล้ว

ควรยกเลิกการใช้อุปกรณ์เมื่อไร:

ข้อควรระวัง: ในกิจกรรมที่ใช้งานเฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษอาจทำให้อุปกรณ์ต้องถูกเลิก ใช้แม้หลังจากการใช้งานเพียงครั้งเดียว (ขึ้นอยู่กับกรณี เช่น ชนิจของการใช้งานและ ความรุนแรงของสภาพแวคล้อมของการใช้: สภาพแวคล้อมรุนแรง, สถานที่ใกล้ทะเล, ขอบมุมพี่แหลมคม, สภาพอากาศที่รุนแรง, สารเคมี)

อุปกรณ์จะต้องเลิกใช้ เมื่อ:

- เมื่ออุปกรณ์สิ้นอายุการใช้งาน
- ได้เคยมีการตกกระชากอย่างรุนแรง หรือ เกินขีดจำกัด
- เมื่อไม่ผ่านการตรวจเช็คสภาพ เมื่อมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจ
- เมื่อไม่ทราบถึงประวัติการใช้งานทั้งหมด (เช่น มีการทำเครื่องหมายที่ไม่สามารถ อ่านได้)
- เมื่อตกรุ่นล้าชมัยจากการเปลี่ยนกฎเกณฑ์ (เช่น กฎหมาย, มาตรฐาน, เทคนิค หรือ ความเข้ากันไม่ได้กับอุปกรณ์อื่น)

ทำลายอุปกรณ์เพื่อป้องกันการนำกลับมาใช้อีก

สัญลักษณ์:

A. ไม่จำกัดอายุการใช้งาน - B. สภาพภูมิอากาส ที่สามารถใช้งานได้ - C. ข้อ ควรระวังการใช้งาน - D. การทำความสะอาด - E. ทำให้แห้ง - F. การเก็บ รักษา/การขนส่ง - G. การบำรุงรักษา - H. การคัดแปลงเพิ่มเติม/การซ่อมแชม (ไม่อนุญาตให้ทำภายนอกโรงงานของ Petzl ยกเว้นสวนที่สามารถใช้ทดแทน ใต้) - L. กำถาม/คิดค่อ

อปกรณ์มีการรับประกันเป็นเวลา 3 ปี

เกี่ยวกับวัตถุดิบหรือความบกพร่องจากการผลิต ข้อยกเว้นจากการรับประกัน: การ ชำรุดบกพร่องจากการใช้งานตามปกติ, ปฏิกิริยาจากสารเคมี, การแก้ไขตัดแปลง, การ เก็บรักษาไม่ถูกวิธี, ขาตการดูแล, การนำไปใช้งานที่นอกเหนือจากที่อุปกรณ์ใต้ถูก ออกแบบไว้

เครื่องหมายคำเตือน

 สถานการณ์เสี้ยงที่อาจจะเกิดอันตราชบาดเจ็บสาหัส หรือ เสียชีวิต 2. แสดงให้ เห็นถึงความเสี่ยงค่อการเกิดอุบัติเหตุ หรือ การบาดเจ็บ 3. ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับ ประสิทธิภาพในการให้งาน หรือคุณสมบัติของอุปกรณ์ 4. ความเข้ากันไม่ได้ของ อุปกรณ์

เครื่องหมายและข้อมูล

๓. บีคุณสมบัติสามข้อกำหนคของอุปกรณ์ PPE ผู้ครวจสอบอิสระที่ทดสอบรับรอง มาตรฐาน EU - b. หมายเลขของผู้ครวจสอบอิสระที่รับผิดชอบตอการควบคุมการ ผลิตของ PPE นี้ - c. การสืบมาตรฐาน ข้อมูลแหลงกำเนิด - d. ขนาดที่ใช้งานรวมกัน ใด้ - c. หมายเลขลำดับ - f. ปีที่ผลิต - g. เดือนที่ผลิต - b. หมายเลขลำดับการผลิต - i. หมายเลขกำกับตัวอุปกรณ์ - j. มาตรฐาน - k. อานคู่บือการใช้โดยละเอียด - l. ข้อมูล ระบุรุน - m. ผู้ปืน - m. มือด้านเบรล - o. ที่อยู่ของโรงงานผู้ผลิต - p. กำเดือน: ขับชืดด้าน บรรมของเชิกแสมด