Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

Белорусский Государственный Университет Информатики и Радиоэлектроники

кафедра радиоэлектронных средств

И.Н. Цырельчук

Практическое занятие №1

Разработка микропроцессорной системы на основе микроконтроллера

по курсу «Микропроцессорные системы и их применение»

Цель работы: Изучить основные этапы проектирования и разработки цифровых устройств и систем на основе микроконтроллеров

1. Основные этапы разработки

МПС на основе МК используются чаще всего в качестве встроенных систем для решения задач управления некоторым объектом. Важной особенностью данного применения является работа в реальном времени, т.е. обеспечение реакции на внешние события в течение определенного временного интервала. Такие устройства получили название контроллеров.

Технология проектирования контроллеров на базе МК полностью соответствует принципу неразрывного проектирования и отладки аппаратных и программных средств, принятому в микропроцессорной технике. Это означает, что перед разработчиком такого рода МПС стоит задача реализации полного цикла проектирования, начиная от разработки алгоритма функционирования и заканчивая комплексными испытаниями в составе изделия, а, возможно, и сопровождением при производстве. Сложившаяся к настоящему времени методология проектирования контроллеров может быть представлена так, как показано на рис. 1.

В техническом задании формулируются требования к контроллеру с точки зрения реализации определенной функции управления. Техническое задание включает в себя набор требований, который определяет, что пользователь хочет от контроллера и что разрабатываемый прибор должен делать. Техническое задание может иметь вид текстового описания, не свободного в общем случае от внутренних противоречий.

На основании требований пользователя составляется функциональная спецификация, которая определяет функции, выполняемые контроллером для пользователя после завершения проектирования, уточняя тем самым, насколько устройство соответствует предъявляемым требованиям. Она включает в себя описания форматов данных, как на входе, так и на выходе, а также внешние условия, управляющие действиями контроллера.

Функциональная спецификация и требования пользователя являются критериями оценки функционирования контролера после завершения проектирования. Может потребоваться проведение нескольких итераций, включающих обсуждение




Рис. 6.1. Основные этапы разработки контроллера.

требований и функциональной спецификации с потенциальными пользователями контроллера, и соответствующую коррекцию требований и спецификации. Требования к типу используемого МК формулируются на данном этапе чаще всего в неявном виде.

Этап разработки алгоритма управления является наиболее ответственным, поскольку ошибки данного этапа обычно обнаруживаются только при испытаниях законченного изделия и приводят к необходимости дорогостоящей переработки всего устройства. Разработка алгоритма обычно сводится к выбору одного из нескольких возможных вариантов алгоритмов, отличающихся соотношением объема программного обеспечения и аппаратных средств.

При этом необходимо исходить из того, что максимальное использование аппаратных средств упрощает разработку И обеспечивает высокое быстродействие контроллера в целом, но сопровождается, как правило, увеличением стоимости и потребляемой мощности. Связано это с тем, что увеличение доли аппаратных средств достигается либо путем выбора более сложного МК, либо путем использования специализированных интерфейсных схем. И то, и другое приводит к росту стоимости и энергопотребления. Увеличение удельного веса программного обеспечения позволяет сократить число элементов контроллера и стоимость аппаратных средств, но это приводит к снижению быстродействия, увеличению необходимого объема внутренней памяти МК, увеличению сроков разработки и отладки программного обеспечения. Критерием выбора здесь и далее является возможность максимальной реализации заданных функций программными средствами при минимальных аппаратных затратах и при условии обеспечения заданных показателей быстродействия и надежности в полном диапазоне условий эксплуатации. Часто определяющими требованиями являются возможность защиты информации (программного кода) контроллера, необходимость обеспечения максимальной продолжительности работы в автономном режиме и другие. В результате выполнения этого этапа окончательно формулируются требования к параметрам используемого МК.

При выборе типа МК учитываются следующие основные характеристики:

- разрядность;
- быстродействие;
- набор команд и способов адресации;
- требования к источнику питания и потребляемая мощность в различных режимах;
- объем ПЗУ программ и ОЗУ данных;

- возможности расширения памяти программ и данных;
- наличие и возможности периферийных устройств, включая средства поддержки работы в реальном времени (таймеры, процессоры событий и т.п.);
- возможность перепрограммирования в составе устройства;
- наличие и надежность средств защиты внутренней информации;
- возможность поставки в различных вариантах конструктивного исполнения;
- стоимость в различных вариантах исполнения;
- наличие полной документации;
- наличие и доступность эффективных средств программирования и отладки МК;
- количество и доступность каналов поставки, возможность замены изделиями других фирм.

Список этот не является исчерпывающим, поскольку специфика проектируемого устройства может перенести акцент требований на другие параметры МК. Определяющими могут оказаться, например, требования к точности внутреннего компаратора напряжений или наличие большого числа выходных каналов ШИМ (широтно-импульсной модуляции).

Номенклатура выпускаемых в настоящее время МК исчисляется тысячами типов изделий различных фирм. Современная стратегия модульного проектирования обеспечивает потребителя разнообразием моделей МК с одним и тем же процессорным ядром. Такое структурное разнообразие открывает перед разработчиком возможность выбора оптимального MK, не имеющего функциональной избыточности, что минимизирует стоимость комплектующих элементов.

Однако для реализации на практике возможности выбора оптимального МК необходима достаточно глубокая проработка алгоритма управления, оценка объема исполняемой программы и числа линий сопряжения с объектом на этапе выбора МК. Допущенные на данном этапе просчеты могут впоследствии привести к необходимости смены модели МК и повторной разводки печатной платы макета контроллера. В таких условиях целесообразно выполнять предварительное моделирование основных элементов прикладной программы с использованием программно-логической модели выбранного МК.

При отсутствии МК, обеспечивающего требуемые по ТЗ характеристики проектируемого контроллера, необходим возврат к этапу разработки алгоритма управления и пересмотр выбранного соотношения между объемом программного обеспечения и аппаратных средств. Отсутствие подходящего МК чаще всего означает, что для реализации необходимого объема вычислений (алгоритмов

управления) за отведенное время нужна дополнительная аппаратная поддержка. Отрицательный результат поиска МК с требуемыми характеристиками может быть связан также с необходимостью обслуживания большого числа объектов управления. В этом случае возможно использование внешних схем обрамления МК.

На этапе разработки структуры контроллера окончательно определяется состав имеющихся и подлежащих разработке аппаратных модулей, протоколы обмена между модулями, типы разъемов. Выполняется предварительная проработка конструкции контроллера. В части программного обеспечения определяются состав и связи программных модулей, язык программирования. На этом же этапе осуществляется выбор средств проектирования и отладки.

Возможность перераспределения функций между аппаратными и программными средствами на данном этапе существует, но она ограничена характеристиками уже выбранного МК. При этом необходимо иметь в виду, что современные МК выпускаются, как правило, сериями (семействами) контроллеров, совместимых программно и конструктивно, но различающихся по своим возможностям (объем памяти, набор периферийных устройств и т.д.). Это дает возможность выбора структуры контроллера с целью поиска наиболее оптимального варианта реализации.

Нельзя не упомянуть здесь о новой идеологии разработки устройств на базе МК, предложенной фирмой «Scenix». Она основана на использовании высокоскоростных RISC-микроконтроллеров серии SX с тактовой частотой до 100 МГц. Эти МК имеют минимальный набор встроенной периферии, а все более сложные периферийные модули эмулируются программными средствами. Такие модули программного обеспечения называются «виртуальными периферийными устройствами», они обеспечивают уменьшение числа элементов контроллера, времени разработки, увеличивают гибкость исполнения. К настоящему времени разработаны целые библиотеки виртуальных устройств, содержащие отлаженные программные модули таких устройств как модули ШИМ и ФАПЧ, последовательные интерфейсы, генераторы и измерители частоты, контроллеры прерываний и многие другие.

2. Разработка и отладка аппаратных средств

После разработки структуры аппаратных и программных средств дальнейшая работа над контроллером может быть распараллелена. Разработка аппаратных средств включает в себя разработку общей принципиальной схемы, разводку топологии плат, монтаж макета и его автономную отладку. Время выполнения этих этапов зависит от имеющегося набора апробированных функциональнотопологических модулей, опыта и квалификации разработчика. На этапе ввода принципиальной схемы и разработки топологии используются, как правило, распространенные системы проектирования типа «АССЕL EDA» или «OrCad».

Автономная отладка аппаратуры на основе МК с открытой архитектурой предполагает контроль состояния многоразрядных магистралей адреса и данных с целью проверки правильности обращения к внешним ресурсам памяти и периферийным устройствам. Закрытая архитектура МК предполагает реализацию большинства функций разрабатываемого устройства внутренними средствами микроконтроллера. Поэтому разрабатываемый контроллер будет иметь малое число периферийных ИС, а обмен с ними будет идти преимущественно по последовательным интерфейсам. Здесь на первый план выйдут вопросы согласования по нагрузочной способности параллельных портов МК и отладка алгоритмов обмена по последовательным каналам.

3. Разработка и отладка программного обеспечения

Содержание этапов разработки программного обеспечения, его трансляции и отладки на моделях существенно зависит от используемых системных средств. В настоящее время ресурсы 8-разрядных МК достаточны для поддержки программирования на языках высокого уровня. Это позволяет использовать все преимущества структурного программирования, разрабатывать программное обеспечение с использованием раздельно транслируемых модулей. Одновременно продолжают широко использоваться языки низкого уровня типа ассемблера, особенно при необходимости обеспечения контролируемых интервалов времени. Задачи предварительной обработки данных часто требуют использования вычислений с плавающей точкой, трансцендентных функций.

В настоящее время самым мощным средством разработки программного обеспечения для МК являются интегрированные среды разработки, имеющие в своем составе менеджер проектов, текстовый редактор и симулятор, а также допускающие подключение компиляторов языков высокого уровня типа Паскаль или Си. При этом необходимо иметь в виду, что архитектура многих 8-разрядных МК вследствие малого количества ресурсов, страничного распределения памяти, неудобной индексной адресации и некоторых других архитектурных ограничений не обеспечивает компилятору возможности генерировать эффективный код. Для обхода этих ограничений разработчики ряда компиляторов вынуждены были перекладывать на пользователя заботу об оптимизации кода программы.

Для проверки и отладки программного обеспечения используются так называемые программные симуляторы, предоставляющие пользователю возможность выполнять разработанную программу на программно-логической модели МК. Программные симуляторы распространяются, как правило, бесплатно и сконфигурированы сразу на несколько МК одного семейства. Выбор конкретного типа МК среди моделей семейства обеспечивает соответствующая опция меню конфигурации симулятора. При этом моделируется работа ЦП, всех портов ввода/вывода, прерываний и другой периферии. Карта памяти моделируемого МК загружается в симулятор автоматически, отладка ведется в символьных обозначениях регистров.

Загрузив программу в симулятор, пользователь имеет возможность запускать ее в пошаговом или непрерывном режимах, задавать условные или безусловные точки останова, контролировать и свободно модифицировать содержимое ячеек памяти и регистров симулируемого МК.

4. Методы и средства совместной отладки аппаратных и программных средств

Этап совместной отладки аппаратных и программных средств в реальном масштабе времени является самым трудоемким и требует использования инструментальных средств отладки. К числу основных инструментальных средств отладки относятся:

- внутрисхемные эмуляторы;
- платы развития (оценочные платы);
- мониторы отладки;
- эмуляторы ПЗУ.

Внутрисхемный эмулятор - программно-аппаратное средство, способное заменить эмулируемый МК в реальной схеме. Стыковка внутрисхемного эмулятора с отлаживаемой системой производится при помощи кабеля со специальной эмуляционной головкой, которая вставляется вместо МК в отлаживаемую систему. Если МК нельзя удалить из отлаживаемой системы, то использование эмулятора возможно, только если этот микроконтроллер имеет отладочный режим, при котором все его выводы находятся в третьем состоянии. В этом случае для подключения эмулятора используют специальный адаптерклипсу, который подключается непосредственно к выводам эмулируемого МК.

Внутрисхемный эмулятор - это наиболее мощное и универсальное отладочное средство, которое делает процесс функционирования отлаживаемого контроллера прозрачным, т.е. легко контролируемым, произвольно управляемым и модифицируемым.

Платы развития, или, как принято их называть в зарубежной литературе, оценочные платы (Evaluation Boards), являются своего рода конструкторами для макетирования электронных устройств. Обычно это печатная плата с установленным на ней МК и всей необходимой ему стандартной периферией. На этой плате также устанавливают схемы связи с внешним компьютером. Как правило, там же имеется свободное поле для монтажа прикладных схем пользователя. Иногда предусмотрена уже готовая разводка для установки дополнительных устройств, рекомендуемых фирмой. Например, ПЗУ, ОЗУ, ЖКИ-дисплей, клавиатура, АЦП и др. Кроме учебных или макетных целей, такие доработанные пользователем платы можно использовать в качестве одноплатных контроллеров, встраиваемых в малосерийную продукцию.

Для большего удобства платы развития комплектуются еще и простейшим средством отладки на базе монитора отладки. Используются два типа мониторов отладки: один для МК, имеющих внешнюю шину, а второй - для МК, не имеющих внешней шины.

В первом случае отладочный монитор поставляется в виде микросхемы ПЗУ, которая вставляется в специальную розетку на плате развития. Плата также имеет ОЗУ для программ пользователя и канал связи с внешним компьютером или терминалом. Во втором случае плата развития имеет встроенные схемы программирования внутреннего ПЗУ МК, которые управляются от внешнего компьютера. При этом программа монитора просто заносится в ПЗУ МК совместно с прикладными кодами пользователя. Прикладная программа должна быть специально подготовлена: в нужные места необходимо вставить вызовы отладочных подпрограмм монитора. Затем осуществляется пробный прогон. Чтобы внести в программу исправления, пользователю надо стереть ПЗУ и произвести повторную запись. Готовую прикладную программу получают из отлаженной путем удаления всех вызовов мониторных функций и самого монитора отладки.

Возможности отладки, предоставляемые комплектом «плата развития плюс монитор», не столь универсальны, как возможности внутрисхемного эмулятора, да и некоторая часть ресурсов МК в процессе отладки отбирается для работы монитора. Тем не менее, наличие набора готовых программно-аппаратных средств, позволяющих без потери времени приступить к монтажу и отладке проектируемой системы, во многих случаях является решающим фактором. Особенно если учесть, что стоимость такого комплекта несколько меньше, чем стоимость более универсального эмулятора.

Эмулятор ПЗУ — программно-аппаратное средство, позволяющее замещать ПЗУ на отлаживаемой плате, и подставляющее вместо него ОЗУ, в которое может быть загружена программа с компьютера через один из стандартных каналов связи. Это устройство позволяет пользователю избежать многократных циклов перепрограммирования ПЗУ. Эмулятор ПЗУ нужен только для МК, которые могут обращаться к внешней памяти программ. Это устройство сравнимо по сложности и по стоимости с платами развития и имеет одно большое достоинство: универсальность. Эмулятор ПЗУ может работать с любыми типами МК.

Эмулируемая память доступна для просмотра и модификации, но контроль над внутренними управляющими регистрами МК был до недавнего времени невозможен.

В последнее время появились модели интеллектуальных эмуляторов ПЗУ, которые позволяют «заглядывать» внутрь МК на плате пользователя. Интеллектуальные эмуляторы представляют собой гибрид из обычного эмулятора ПЗУ, монитора отладки и схем быстрого переключения шины с одного на другой. Это создает эффект, как если бы монитор отладки был установлен на плате пользователя и при этом он не занимает у МК никаких аппаратных ресурсов, кроме небольшой зоны программных шагов, примерно 4К.

Этап совместной отладки аппаратных и программных средств в реальном масштабе времени завершается, когда аппаратура и программное обеспечение совместно обеспечивают выполнение всех шагов алгоритма работы системы. В конце этапа отлаженная программа заносится с помощью программатора в энергонезависимую память МК, и проверяется работа контроллера без эмулятора. При этом используются лабораторные источники питания. Часть внешних источников сигналов может моделироваться.

Этап интеграции разработанного контроллера в изделие заключается в повторении работ по совместной отладке аппаратуры и управляющей программы, но при работе в составе изделия, питании от штатного источника и с информацией от штатных источников сигналов и датчиков.

Состав и объем испытаний разработанного и изготовленного контроллера зависит от условий его эксплуатации и определяется соответствующими нормативными документами. Проведение испытаний таких функционально сложных изделий, как современные контроллеры, может потребовать разработки специализированных средств контроля состояния изделия во время испытаний.

Контрольные вопросы

- 1. Какая сфера применения является наиболее типичной для цифровых устройств на микроконтроллерах?
- 2. Что такое «программный симулятор»?
- 3. Какую функцию выполняет «монитор» на плате развития?
- 4. Что включает в себя понятие «работа в реальном масштабе времени»?
- 5. Что такое «внутрисхемный эмулятор»?
- 6. Что такое «эмулятор ПЗУ»?
- 7. Что включает в себя понятие «закрытая архитектура» микроконтроллера?
- 8. Что такое «плата развития»?
- 9. Что такое «виртуальное» периферийное устройство МК?

Министерство образования РБ

Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Кафедра радиоэлектронных средств

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 «Разработка программного обеспечения для РІС-микроконтроллеров»

Разработка программного обеспечения для PIC-микроконтроллеров

Разработка программного обеспечения является центральным моментом общего процесса проектирования. Центр тяжести функциональных свойств современных цифровых систем находится именно в программных средствах.

Основным инструментом для профессиональной разработки программ является ассемблер, предполагающий детализацию на уровне команд МК. Только ассемблер позволяет максимально использовать ресурсы кристалла.

Для микроконтроллеров PIC выпущено большое количество различных средств разработки. В данной главе речь пойдет о средствах, предоставляемых фирмой Microchip, которые весьма эффективны и широко используются на практике.

1. Ассемблер MPASM

Ассемблер MPASM представляет собой интегрированную программную среду для разработки программных кодов PIC микроконтроллеров всех семейств. Выпускается фирмой Microchip в двух вариантах: для работы под DOS и для работы под Windows 95/98/NT. Ассемблер MPASM может использоваться как самостоятельно, так и в составе интегрированной среды разработки MPLAB. Он включает несколько программ: собственно MPASM, MPLINK и MPLIB, причем каждая из них обладает собственным интерфейсом.

Программа MPASM может использоваться для двух целей:

- генерации исполняемого (абсолютного) кода, предназначенного для записи в МК с помощью программатора;
- генерации перемещаемого объектного кода, который затем будет связан с другими ассемблированными или компилированными модулями.

Исполняемый код является для MPASM выходным кодом по умолчанию. При этом все переменные источника должны быть явно описаны в тексте программы или в файле, подключаемом с помощью директивы INCLUDE <filename>. Если при ассемблировании не выявляется ошибок, то генерируется выходной .hex-файл, который может быть загружен в МК с помощью программатора.

При использовании ассемблера MPASM в режиме генерации перемещаемого объектного кода формируются объектные модули, которые могут быть впоследствии объединены с другими модулями при помощи компоновщика MPLINK. Программа-компоновщик MPLINK преобразует перемещаемые объектные коды в исполняемый бинарный код, привязанный к абсолютным адресам МК. Библиотечная утилита MPLIB позволяет для удобства работы сгруппировать перемещаемые объекты в один файл или библиотеку. Эти библиотеки могут быть связаны компоновщиком MPLINK в файл

выходного объектного кода ассемблера MPASM.

Программы MPASM и MPLINK доступны через оболочку MPASM, тогда как MPLIB доступна только со своей командной строки.

Исходным файлом для ассемблера MPASM по умолчанию является файл с расширением .ASM. Текст исходного файла должен соответствовать требованиям синтаксиса, приведенным далее.

Ассемблер MPASM может быть вызван командной строкой

где /<Option> означает выбор режима работы ассемблера в командной строке; <file_name> - имя файла на ассемблирование.

Режимы работы ассемблера, выбранные по умолчанию, приведены в табл. 1.

Выбор	Значение по умолчанию	Описание
?	N/A	Вызвать помощь
a	INHX8M	Генерировать абсолютный .COD и hex выход не- посредственно из ассемблера:
c	On	Выбрать/запретить случай чувствительности
e	On	Выбрать/запретить файл ошибок
h	N/A	Отобразить панель помощи MPASM
1	On	Выбрать/запретить файл листинга, генерированный из макроассемблера.
m	On	Вызвать/запретить макрорасширение
0	N/A	Установить путь для объектных файлов /o <path>\object.file</path>
p	None	Установить тип процессора: /p <pre>/p<pre>/p</pre></pre>
q	Off	Разрешить/Запретить скрытый режим (запретить вывод на экран)
r	Hex	Определяет тип числа по умолчанию: /r <radix></radix>
W	0	Определяет уровень диагностических сообщений в файле листинга /w <level>, где <level> может быть: 0 - сообщать все, 1 - сообщать о предупреждениях и ошибках, 2 - сообщать только об ошибках.</level></level>
X	Off	Разрешить/запретить перекрестные ссылки в файле листинга.

Табл. 1. Режимы работы ассемблера по умолчанию.

Здесь и далее используются следующие соглашения по использованию символов:

[] — для аргументов по выбору;

<> - для выделения специальных ключей <TAB>, <ESC> или дополнительного выбора;

- для взаимоисключающих аргументов (выбор ИЛИ);

строчные символы - для обозначения типа данных.

Выбор по умолчанию, приведенный в табл. 1, может быть изменен командной строкой:

/<option> разрешает выбор;

/<option>+ разрешает выбор;

/<option> - запрещает выбор.

Исходный ассемблерный файл создается с использованием любого ASCII текстового редактора. Каждая линия исходного файла может содержать до четырех типов информации:

- метки (labels)
- мнемоника (mnemonics)
- операнды (operands)
- комментарий (comments)

Порядок и положение каждого типа имеет значение. Метка должна начинаться в колонке номер один. Мнемоника может начинаться в колонке два или далее. Операнды идут за мнемоникой. Комментарий может следовать за операндом, мнемоникой или меткой или может начинаться в любом столбце, если в качестве первого не пустого символа используется * или ;.

Максимальная длина строки 255 символов.

Один или несколько пробелов должны отделять метку и мнемонику или мнемонику и операнд(ы). Операнды могут отделяться запятой. Например:

```
List p=16C54, r=HEX
```

ORG 0x1FF ;Вектор сброса GOTO START ;Возврат на начало

ORG 0x000 ;Адрес начала исполнения программы

START

MOVLW 0x0A ;выполнение программы РІС МК

MOVLW 0x0B ;

GOTO START ;выполнять всегда

END

Метки

В поле метки размещается символическое имя ячейки памяти, в которой хранится отмеченный операнд. Все метки должны начинаться в колонке 1. За ними может следовать двоеточие (:), пробел, табуляция или конец строки. Комментарий может также начинаться в колонке 1, если использует-

ся одно из обозначений комментария.

Метка может начинаться с символа или нижнего тире (_) и содержать буквенные символы, числа, нижние тире и знак вопроса. Длина метки может быть до 32 символов.

Мнемоники

Мнемоники представляют собой мнемонические обозначения команды, которые непосредственно транслируются в машинный код. Мнемоники ассемблерных инструкций, директивы ассемблера и макровызовы должны начинаться, по крайней мере, в колонке 2. Если есть метка на той же линии, она должна быть отделена от этой метки двоеточием или одним или более пробелами или табуляцией.

Операнды

В этом поле определяются операнды (или операнд), участвующие в операции. Операнды должны быть отделены от мнемоники одним или более пробелами или табуляцией. Операнды отделяются друг от друга запятыми. Если операция требует фиксированного номера (числа) или операндов, то все на линии после операндов игнорируется. Комментарии разрешаются в конце линии. Если мнемоники позволяют использовать различное число операндов, конец списка операндов определяется концом строки или комментарием.

Выражения используются в поле операнда и могут содержать константы, символы или любые комбинации констант и символов, разделенных арифметическими операторами. Перед каждой константой или символом может стоять + или - , что указывает на положительное или отрицательное выражение.

В ассемблере MPASM используются следующие форматы выражений:

- текстовая строка;
- числовые константы и Radix;
- арифметические операторы и приоритеты;
- High / Low операторы.

Текстовая строка - это последовательность любых допустимых ASCII символов (в десятичном диапазоне от 0 до 127), заключенная в двойные кавычки. Строка может иметь любую длину в пределах 132 колонок. При отсутствии ограничения строки она считается до конца линии. Если строка используется как буквенный операнд, она должна иметь длину в один символ, иначе будет ошибка.

Числовая константа представляет собой число, выраженное в некоторой системе счисления. Перед константой может стоять + или -. Промежуточные величины в константах рассматриваются как 32-разрядные целые без знака.

MPASM поддерживает следующие системы счисления (представления значений или Radix): шестнадцатиричную, десятичную, восьмиричную, дво-ичную и символьную. По умолчанию принимается шестнадцатиричная система. Табл. 2 представляет различные системы счисления.

Операторы - это арифметические символы, подобные + и -, которые используются при формировании выражений. Каждый оператор имеет свой приоритет. В общем случае приоритет устанавливается слева направо, а выражения в скобках оцениваются первыми. В табл. 3 приведены обозначения, описания и примеры применения основных операторов MPASM.

Тип	Синтаксис	Пример
Десятичная	D'<цифры>'или .<цифры>	D'100' или .100
16-ричная	Н'<цифры>' или 0х<цифры	H'9f' или 0x9f
Восьмиричная	О'<цифры>'	O'777'
Двоичная	В'<цифры>'	B'00111001'
Символьная	'<символ>' или А'<символ>'	"C" или A'C'

Табл .2. Системы счисления (Radix).

Оператор	Описание	Пример
\$	Текущий счетчик команд	goto \$ + 3
(левая скобка	1 + (d * 4)
)	правая скобка	(lenght + 1) * 255
!	операция «НЕ» (логическая инверсия)	if! (a-b)
~	дополнение	$flags = \sim flags$
-	инверсия (двоичное дополнение)	- 1 * lenght
High	выделить старший байт слова	movlw high llasid
Low	выделить младший байт слова	movlw low (llasid + .251)
upper	выделить наибольший байт	movlw upper (llasid + слова
*	Умножение	a = c * b
/	Деление	a = b/c
%	Модуль	lenght = totall % 16
+	Сложение	$Tot_len = lenght * 8 + 1$
-	Вычитание	EntrySon = $(Tot - 1)/8$
<<	сдвиг влево	Val = flags << 1
>>	сдвиг вправо	Val = flags >> 1
>=	больше либо равно	if ent >= num
>	больше	if ent > num
<	меньше	if ent < num
<=	меньше либо равно	ifent<=num

Табл. 3. Основные арифметические операторы MPASM.

==	равно	ifent==num
!=	не равно	if ent != num
&	поразрядное «И»	flags = flags & err_bit
^	поразрядное «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ»	flags = flags ^ err_bit
	поразрядное «ИЛИ»	flags = flags err_bit
&&	логическое «И»	if $(len == 512) & (b == c)$
	логическое «ИЛИ»	if $(len == 512) (b == c)$
=	установить равным	entry index = 0
++	увеличить на 1 (инкремент)	i ++
	уменьшить на 1 (декремент)	i —

Табл. 3. Основные арифметические операторы MPASM (продолжение).

Операторы high, low и upper используются для получения одного байта из многобайтного значения, соответствующего метке. Применяются для управления расчетом точек динамического перехода при чтении таблиц и записи программ.

Операторы инкремента и декремента могут применяться к переменной только в качестве единственного оператора в строке. Они не могут быть встроенным фрагментом более сложного выражения.

Комментарии

Поле комментария может использоваться программистом для текстового или символьного пояснения логической организации программы. Поле комментария полностью игнорируется ассемблером, поэтому в нем можно применять любые символы. Комментарии, которые используются в строке сами по себе, должны начинаться с символа комментария (* или ;). Комментарии в конце строки должны быть отделены от остатка строки одним или более пробелами или табуляцией.

Расширения файлов, используемые MPASM и утилитами

Существует ряд расширений файлов, применяемых по умолчанию MPASM и связанными утилитами. Назначения таких расширений приведены в табл.4.

Расширение	Назначение
.ASM	Входной файл ассемблера для MPASM <source_name>.ASM</source_name>
.OBJ	Выходной файл перемещаемого объектного кода из MPASM <source name=""/> .OBJ
.LST	Выходной файл листинга, генерируемый ассемблером MPASM или MPLINK: <source name=""/> . LST

Табл. 4. Используемые по умолчанию назначения расширений файлов

Расширение	Назначение
.ERR	Выходной файл ошибок из MPASM: <source_namexerr< td=""></source_namexerr<>
.MAP	Выходной файл распределения памяти из MPASM:
.IVIAP	<source_name>.MAP</source_name>
.HEX	Выходной файл объектного кода в шестнадцатиричном пред-
.HEA	ставлении из MPASM: <source_name).hex< td=""></source_name).hex<>
	Выходной файл объектного кода в шестнадцатиричном пред-
.HXL/.HXH	ставлении с раздельным представлением младших и старших
	байт: <source_name>.HXL, <source name=""/>.HXH</source_name>
LIB	Библиотечный файл, созданный MPLIB и привязанный ком-
.LID	поновщиком MPLINK: <source_name>.LIB</source_name>
.LNK	Выходной файл компоновщика: <source_name>.LNK</source_name>
COD	Выходной символьный файл или файл отладчика. Формиру-
.COD	ются MPASM или MPLINK: <source_name>.COD</source_name>

Табл. 4. Используемые по умолчанию назначения расширений файлов (продолжение).

Листинг представляет собой текстовый файл в формате ASCII, который содержит машинные коды, сгенерированные в соответствии с каждой ассемблерной командой, директивой ассемблера или макрокомандой исходного файла. Файл листинга содержит: имя продукта и версии, дату и время, номер страницы вверху каждой страницы.

В состав листинга входят также таблица символов и карта использования памяти. В таблице символов перечисляются все символы, которые есть в программе, и где они определены. Карта использования памяти дает графическое представление о расходовании памяти МК.

Директивы языка

Директивы языка — это ассемблерные команды, которые встречаются в исходном коде, но не транслируются прямо в исполняемые коды. Они используются ассемблером при трактовке мнемоники входного файла, размещении данных и формировании файла листинга.

Существует четыре основных типа директив в MPASM:

- директивы данных;
- директивы листинга;
- управляющие директивы;
- макро-директивы.

Директивы данных управляют распределением памяти и обеспечивают доступ к символическим обозначениям данных.

Директивы листинга управляют листингом файла MPASM и форматом. Они определяют спецификацию заголовков, генерацию страниц и другие функции управления листингом.

Директивы управления позволяют произвести секционирование обычного ассемблерного кода.

Макро-директивы управляют исполнением и распределением данных в пределах определений макротела.

Ниже приводится описание некоторых директив ассемблера MPASM, используемых в данном учебном пособии.

CODE - начало секции объектного кода Синтаксис:

```
[<label>] code [ROM address>]
```

Используется при генерации объектных модулей. Объявляет начало секции программного кода. Если <label> не указана, секция будет названа .code Стартовый адрес устанавливается равным указанному значению или нулю, если адрес не был указан.

Пример:

```
RESET code H'OIFF' goto START
```

#DEFINE - определить метку замены текста Синтаксис:

```
#define <name> [<string>]
```

Директива задает строку <string>, замещающую метку <name> всякий раз, когда та будет встречаться в исходном тексте.

Символы, которые определены директивой #DEFINE, не могут быть просмотрены симулятором. Используйте вместо этой директивы EQU.

Пример:

```
#define length 20
#define control 0x19,7
#define position (X,YZ) (y-(2 * Z +X)).
testjabel dwposition(1, length, 512)
bsf control ; установить в 1 бит 7 в f19
```

END - конец программного блока

Синтаксис:

end

Определяет конец программы. После остановки программы таблица символов сбрасывается в файл листинга.

```
Пример:
```

```
start ;исполняемый код
```

```
; end ; конец программы EQU - определить ассемблерную константу Синтаксис: <label> equ <expr>
```

Здесь <expr> - это правильное MPASM выражение. Значение выражения присваивается метке <label>.

Пример:

four equ 4 ; присваивает численное значение метке four

INCLUDE - включить дополнительный файл источника Синтаксис:

```
include <<include_file>"
include_file>"
```

Определяемый файл считывается как источник кода. По окончании включаемого файла будет продолжаться ассемблирование исходника. Допускается до шести уровней вложенности. <include_file> может быть заключен в кавычки или угловые скобки. Если указан полный путь к файлу, то поиск будет происходить только по этому пути. В противном случае порядок поиска следующий: текущий рабочий каталог, каталог, в котором находится исходник, каталог MPASM.

Пример:

```
include "c:\sys\sysdefs.inc" ; system defs include <addmain.asm> ; register defs
```

LIST - установить параметры листинга Синтаксис:

```
list [<list_option>, , <list_option>]
```

Директива list> разрешает вывод листинга, если он до этого был запрещен. Кроме того, один из параметров листинга может быть изменен для управления процессом ассемблирования в соответствии с табл. 5.

Параметр	Значение по умолчанию	Описание
C=nnn	80	Количество символов в строке
n=nnn	59	Количество строк на странице
t=ON OFF	OFF	Укорачивать строки листинга

Табл. 5. Параметры, используемые директивой list

Параметр	Значение по умолчанию	Описание
p= <type></type>	None	Установить тип процессора: PIC16C54, PIC16C84, PIC16F84, PIC17C42 и др.
r= <radix></radix>	HEX	Установить систему счисления по умолчанию: hex, dec, oct.
w= <level></level>	0	Установить уровень сообщений диагностики в файле листинга: 0 - выводить все сообщения; 1 - выводить предупреждения и ошибки; 2 - выводить только ошибки.
x=ON OFF	OFF	Включить или выключить макрорасширения.

Табл. 5. Параметры, используемые директивой list (продолжение)

NOLIST - выключить выход листинга

Синтаксис:

NOLIST

ORG — установить начальный адрес программы Синтаксис:

<label> org <expr>

Устанавливает начальный адрес программы для последующего кода в соответствии с адресом в <expr>. MPASM выводит перемещаемый объектный код, а MPLINK разместит код по определенному адресу. Если метка <label> определена, то ей будет присвоена величина <expr>. По умолчанию начальный адрес имеет нулевое значение. Директива может не использоваться, если создается объектный модуль.

Пример:

int_1 org 0x20 ;Переход по вектору 20 int 2 org int 1+0x10 ; Переход по вектору 30

PROCESSOR - установить тип процессора

Синтаксис:

processor_type>

Устанавливает тип используемого процессора copa <p

SET - определить ассемблерную переменную

Синтаксис:

```
<label> set <expr>
```

Директива SET функционально эквивалентна директиве EQU, за исключением того, что величина, определяемая SET, может быть изменена директивой SET.

Пример:

area set 0
widthset 0x12
length set 0x14
area set length * width
length set length + 1

TITLE - Определить программный заголовок Синтаксис:

title "<title text>"

Эта директива устанавливает текст, который используется в верхней линии страницы листинга.< title_text > - это печатная ASCII последовательность, заключенная в двойные скобки. Она может быть до 60 символов длиной.

Пример

title "operational code, rev 5.0"

2. Компоновщик MPLINK

Абсолютный (неперемещаемый) код программы генерируется непосредственно при ассемблировании и располагается в программной памяти в порядке следования операторов программы. Операторы перехода на метку сразу же заменяются соответствующим кодом перехода на адрес метки.

При генерации перемещаемого кода каждая секция программного кода должна предваряться директивой СОDE. Окончательное размещение программных кодов, расстановку физических адресов переходов выполняет компоновщик MPLINK.

Компоновщик MPLINK выполняет следующие задачи:

- распределяет коды и данные, т.е. определяет, в какой части программной памяти будут размещены коды и в какую область ОЗУ будут помещены переменные;
- распределяет адреса, т.е. присваивает ссылкам на внешние объекты в объектном файле конкретные физические адреса;
- генерирует исполняемый код, т.е. выдает файл в формате .hex, который может быть записан в память МК;
- отслеживает конфликты адресов, т.е. гарантирует, что программа

или данные не будут размещаться в пространстве адресов, которое уже занято;

• предоставляет символьную информацию для отладки.

Для более подробного изучения работы компоновщика следует обратиться к специальной литературе.

3. Менеджер библиотек MPLIB

Менеджер библиотек позволяет создавать и модифицировать файлы библиотек. Библиотечный файл является коллекцией объектных модулей, которые размещены в одном файле. MPLIB использует объектные модули с именем типа «filename.o» формата COFF (Common Object File Format).

Использование библиотечных файлов упрощает компоновку программы, делает ее более структурированной и облегчает ее модификацию.

4. Симулятор MPSIM

Симулятор MPSIM представляет собой симулятор событий, предназначенный для отладки программного обеспечения P1C-контроллеров. MPSIM моделирует все функции контроллера, включая все режимы сброса, функции таймера/счетчика, работу сторожевого таймера, режимы SLEEP и Power-down, работу портов ввода/вывода.

MPSIM запускается из командной строки DOS, конфигурируется пользователем и непосредственно применяет выходные данные ассемблера MPASM.

Перед использованием симулятора необходимо отассемблировать исходный файл <file_name>.asm и получить файл объектного кода в формате INHX8M, создаваемый MPASM по умолчанию:

MPASM <file_name>.asm <RETURN>

Чтобы запустить симулятор, необходимо набрать в командной строке

MPSIM<RETURN>.

Вид экрана, получаемого при запуске MPSIM, показан на рис. 1. Экран разделен на три части, или окна. В верхнем окне показано текущее состояние моделирования, включая моделируемую программу, тип МК, число выполненных командных циклов и затраченное на них время. Среднее окно используется для вывода содержимого регистров пользователя. Набор регистров и формат выводимых на экран данных определяются файлом MPSIM.INI, который далее будет описан подробнее. Нижнее окно содержит приглашение на ввод команд, а также текущие операции и результат их выполнения.

При запуске симулятор MPSIM начинает искать командный файл MPSIM.INI. Этот текстовой файл создается пользователем и используется для задания всех задействованных в программе параметров.

User4 RADIX=X MPSIM	5.20 16c84 TIME=0.0u 0 ?=Help
W: 00 F1: 00 F2: 1FF	F3: 0001111 IOA: OF F5: OF
%P84	;Choose Microcontroller number = 84
%SR X	;Set Input/Output radix to heXadecimal
%ZR	;Set all registers to 0
%ZT	;Zero elapsed time counter to 0
%RE	;Reset elapsed time and step count
%V W,X,2	;register W
%AD F1,X,2	;register TMR0
%AD F2,X,3	;register PCL
%AD F3,B,8	;register STATUS
%AD IOA,X,2	;Port "A" TRIS register
%AD F5,X,2	;Port "A" register
%RS	;Reset
%SC 1	;Set the clock 1MHz
%LO user4	
Hex code loaded	
Listing file	loaded
Symbol table	loaded
218960 bytes	memory free
<u>%_</u>	

Рис. 1 Вид рабочего окна симулятора MPSIM.

Один из примеров файла MPSIM.INI приведен ниже.

; MPSIM file for user4 ;использование МК семейства PIC16C84 ;представление данных в 16-ричном формате

ZR ;сброс регистров МК в нуль

ZT ; сброс таймера в нуль

RE ; сброс времени выполнения команды и счетчика циклов

V W,X,2 ;вывод регистра W в hex формате на два знакоместа

AD F1 ,X,2 ;вывод на экран регистра TMR0 в hex формате на два знакоместа

AD F2,X.3 ;вывод на экран регистра PCL в hex формате на три знакоместа

AD F3,B,8 ;вывод на экран регистра STATUS в bin формате на восемь знакомест

AD IOA,X,2 ;вывод на экран регистра TRISA в hex формате на два знакоместа

AD F5,X,2 ;вывод на экран регистра порта A в hex формате на два знакоместа

SC 1 установка тактовой частоты 1 МГц

RS ;cброс MK

LO user4

P84

SR X

В представленном файле указаны: тип микроконтроллера, система счисления данных по умолчанию, регистры, содержимое которых выводится на экран, способ представления данных, рабочие параметры. Любая команда, которая исполняется MPSIM, может быть задана в файле MPSIM.INI, который определяет начальное состояние программы. При работе MPSIM создает файл MPSIM.JRN, в котором сохраняются все сведения о нажатии клавиш в процессе работы.

В файле MPSIM.INI допускается вводить комментарии, которые даются после знака «;», но не допускается использование пустых строк.

Основные команды, применяемые в симуляторе MPSIM, приведены в табл. 6. Когда эти команды вводятся в сеансе работы с MPSIM, они заносятся в файл MPSIM.JRN, который используется при создании расширенного файла MPSIM.INI. Данный файл можно задействовать для выявления ошибок и обеспечения нормального выполнения программы после исправления кода.

Команда	Параметр	Комментарии
AB	-	Прерывание текущей сессии
AD	Reg[, Radix[, Digits]]	Вывод содержимого регистра на экран в указанном формате и заданной системе счисления X, B или D
В	[addr]	Установка точки останова по текущему или указанному адресу
С	[#break]	Продолжение выполнения программы с пропуском указанного количества следующих точек останова
DB	1	Вывод на экран всех активных точек останова
DI	[addrl[,addr2]]	Вывод на экран фрагмента памяти программ
DR	1	Вывод содержимого всех регистров
DW	[E D]	Разрешение/запрещение функционирования сторожевого таймера
Е	[addr]	Выполнение программы с текущего или указанного адреса
F	Reg	Вывод на экран содержимого регистра и возможность его редактирования пользователем
GE	Filename	Получение и выполнение командного файла. Это способ загрузки командного файла .INI
GO		Запуск МК и начало выполнения программы
IP	[time step]	Ввод входных воздействий в соответствии со значением параметра step в файле Stimulus
LO	Filename	Загрузка в MPSIM файлов .HEX и .COD
M	Addr	Вывод на экран содержимого памяти программ, начиная с адреса «addr» и возможность его редактирования. Ввод «Q» завершает команду.

Табл. 6. Основные команды симулятора MPSIM.

Команда	Параметр	Комментарии	
P	device	Выбор типа моделируемого МК	
Q	-	Выход из MPSIM и запись команд в файл JRN	
RE	-	Сброс времени выполнения и счетчика циклов	
RS	1	Сброс моделируемого МК	
SE		Вывод на экран состояния указанного вывода	
SE	pin port	или порта и возможность его изменения	
SR	O X D	Установка системы счисления по умолчанию	
		Пошаговое исполнение, начиная с указанного	
SS	[addr]	адреса. При отсутствии адреса - исполнение	
		идет с текущего места	
ST	Filename	lename Загрузка файла стимуляции	
W		Отображение состояния регистра W с возмож-	
VV		ностью его модификации	
ZM	addrl,addr2	Очистка памяти программ с адреса addrl no	
ZIVI		addr2	
ZR	-	Сброс всех регистров МК	
ZT	-	Сброс таймера/счетчика МК	

Табл. 6. Основные команды симулятора MPSIM (продолжение).

Для моделирования внешних тестовых событий (воздействий) на моделируемый МК используются файлы стимуляции с расширением .STI. Эти файлы используются MPSIM для того, чтобы обеспечить подачу однократных и повторяющихся входных сигналов в процессе выполнения программы. При этом можно наблюдать на экране, как МК реагирует на сигналы.

В качестве примера ниже приведен файл для тестирования программы, выполняющей опрос состояния линии 1 порта А.

! test1 .STI	
STEP	RA1
1	! Установка на входе RA1 состояния "1"
200	0 !Поступление на вход RA1 сигнала "0"
1000	1 !Переход сигнала на входе RA1 в "1"
1200	0 !Повторная подача нулевого сигнала

Файл воздействия состоит из множества состояний, для которых задается параметр STEP, определяющий число циклов, в течение которых поддерживается указанное состояние. Он позволяет одновременно подавать сигналы на различные выводы МК. В файле воздействия можно указать любой вывод МК, в том числе и вывод сброса (_MCLR). Для обозначения комментариев используется знак!.

Министерство Образования Республики Беларусь

УО "БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ"

Кафедра РЭС

Практическая работа №3

по курсу: микропроцессорные системы и их применение; на тему:

" Практика программирования РІС-микроконтроллеров."

Практика программирования РІС-микроконтроллеров

1.Описание лабораторного макета

Для того чтобы написать первые учебные программы и проверить их функционирование, желательно иметь относительно несложный макет, содержащий самые распространенные периферийные устройства. Схема подобного макета, используемого при выполнении лабораторных работ студентами, приведена на рисунке 1.

Макет питается от источника стабилизированного напряжения +5В. Тактовая частота МК задается RC-цепью и составляет около 2 МГц. К линии RA0 порта A подключен биполярный транзистор в ключевом режиме, нагруженный на динамик BA1. Звучание динамика обеспечивается подачей на выход RA0 изменяющегося сигнала в звуковом диапазоне. К линии RA1 порта A подключен светодиод VD2, светящийся при высоком напряжении на выходе. Тумблеры SA1 и SA2, а также кнопки SB1 и SB2 подключены, соответственно, к линиям RA2 и RA3 порта A, а также к линии RA4 порта A и линии RB0 порта B. Исходное состояние кнопок - разомкнутое, что обеспечивает подачу на соответствующие входы МК высокого уровня сигнала.

Линии RB1 - RB7 порта В обслуживают семисегментный индикатор HL1 с общим анодом. Поэтому свечение сегмента индикатора обеспечивается при низком уровне сигнала на соответствующем выходе порта В. Макет также содержит средства программирования и связи с компьютером, которые на схеме не показаны.




Рис.1 Схема лабораторного макета.

2. Инициализация микроконтроллера макета

Прежде чем переходить к созданию простейших пользовательских программ, необходимо описать используемые в дальнейшем переменные и настроить МК на работу с выбранным макетом. С этой целью мы напишем и подробно рассмотрим листинг исходной программы init.asm, в состав которой будут включаться все остальные программы пользователя.

```
***********
;*листинг исходной программы
LIST P=16C84, R=HEX
                           ;директива, определяющая тип
                           ;процессора и систему счисления
                           ;по умолчанию
;*описание используемых переменных и
                                       назначения адресов
;*ячеек для хранения переменных пользователя
    INTCON
                 EQU
                             0x0B
                 EQU
                             0x81
    OPTION
    TMRO
                 EQU
                             0x01
    INTF
                 EQU
                             1
    TOIF
                 EQU
                             5
    PCI
                 EQU
                             0x02
    STATUS
                 EQU
                             0x03
    RP0
                 EQU
                             5
    PORTA
                 EQU
                             0x05
    PORTB
                 FQU
                             0x06
                             0x05
    TRISA
                 EQU
    TRISB
                 EQU
                             0x06
    W
                 EQU
                             0
    F
                 EQU
                             1
    TEMPA
                 EQU
                             0x0C
    TEMPB
                 EQU
                             0x0D
    COUNT1
                 EQU
                             0x0E
    COUNT2
                             0x0F
                 EQU
    COUNT3
                 EQU
                             0x10
 определение меток замены текста
   #DEFINE
               Ζ
                       STATUS,2
                                   ;бит нулевого результата
   #DEFINE
               BA1
                       PORTA,0
                                   ;динамик ВА1
   #DEFINE
               VD2
                       PORTA,1
                                   ;светодиод VD2
   #DEFINE
               SA1
                       PORTA,2
                                   ;тумблер SA1
```

PORTA,3

;тумблер SA2

#DEFINE

SA₂

```
#DEFINE
               SB1
                        PORTA,4
                                    ;кнопкаSB1
                SB2
   #DEFINE
                        PORTB,0
                                     ;кнопка SB2
   #DEFINE
               HL1 A
                        PORTB,1
                                     ;индикатор-сегмент А
   #DEFINE
               HL1 B
                        PORTB,2
                                    ;индикатор-сегмент В
   #DEFINE
               HL1 C
                        PORTB.3
                                     ;индикатор-сегмент С
   #DEFINE
               HL1 D
                        PORTB,4
                                    ;индикатор-сегмент D
   #DEFINE
               HL1 E
                        PORTB.5
                                     ;индикатор-сегмент Е
               HL1 F
   #DEFINE
                        PORTB,6
                                     ;индикатор-сегмент F
   #DEFINE
                HL1 G
                        PORTB,7
                                     ;индикатор-сегмент G
 исполняемая программа
   ORG
               0x000
                                 ;установка начального адреса по
                                 ;сбросу
   GOTO
               BEGIN
                                 ;переход на начало программы
   ORG
                0x005
                                 ;установка начального адреса
                                 ;размещения программы
   BEGIN
      CALL
               INIT PORTS
                                  ;вызов подпрограммы
                                  ;инициализации портов МК
 программа пользователя
INIT_PORTS
                             ;подпрограмма инициализации портов
   MOVLW
              0xFF
                             установка линий портов
   MOVWF
              PORTA
                             ;А и В в единичное
   MOVWF
              PORTB
                             ;состояние
   BSF
              STATUS, RP0
                             ;переход на банк 1
   MOVLW
              0x1C
                             ;настройка линий RA0 и
              TRISA
                             ; RA1 порта А на вывод –
   MOVWF
                             ;остальных - на ввод
   MOVLW
                             ;настройка линии RB0
              0x01
   MOVWF
              TRISB
                             ;портаВ на ввод-
                             ;остальных - на вывод
   BCF
              STATUS.RP0
                             ;возврат в банк 0
   RETURN
                             ;возврат из подпрограммы
```

Рассмотрим работу этой программы. Вначале она указывает ассемблеру тип используемого МК и систему счисления по умолчанию. Идущие далее ассемблерные директивы EQU определяют ассемблерные константы, используемые в этой и последующих программах. Они позволяют использовать в тексте программы более удобные мнемонические метки, привязанные к структуре конкретного МК, вместо корректных, но более

;конец программы

END

сложных ассемблерных выражений. Указатели TEMPA, TEMPB, COUNT1 и COUNT2 назначают адреса ячеек памяти для хранения промежуточных данных (текущих состояний, переменных циклов и т.п.).

Ассемблерные директивы #DEFINE задают строку, замещающую соответствующую метку, каждый раз, когда та будет встречаться в исходном тексте. В нашем случае эти директивы позволяют использовать символические имена, привязанные к схеме макета, вместо физических адресов соответствующих разрядов портов и регистров. При этом необходимо иметь в виду, что символы, которые определены директивой #DEFINE, не могут быть просмотрены симулятором. Поэтому для просмотра необходимо использовать физические адреса портов и регистров.

Директива ORG 0x00 устанавливает стартовый адрес программного кода равным 0, т.е. соответствующим начальному состоянию счетчика команд МК после сброса. Команда GOTO BEGIN вместе с ассемблерной директивой ORG 0x005 и меткой BEGIN обеспечивают переход на адрес памяти программ 0x005, начиная с которого и размещается основная часть программы. Это необходимо для того, чтобы обойти адрес 0x004, используемый в качестве вектора прерывания, и тем самым зарезервировать его для возможных будущих применений.

Затем с помощью команды CALL IN IT PORTS производится вызов подпрограммы инициализации портов. Вначале подпрограмма инициализации устанавливает в высокое (единичное) состояние выходные триггеры данных. Эта операция рекомендуется разработчиком МК для того, чтобы исключить неопределенность в состояниях регистров портов. Затем командой BSF STATUS, RP0 производится переключение на банк 1 памяти данных, где расположены регистры управления направлением передачи информации TRISA и TRISB. С помощью команд MOVLW 0x1C и MOVWF TRISA линии RA0 и RA1 порта А настраиваются на вывод, а остальные - на ввод. Команды MOVLW0x0l и MOVWF TRISB настраивают линию RB0 порта В на ввод, а остальные — на вывод. С помощью команды BCF STATUS, RP0 производится возврат в банк 0, где располагаются необходимые для работы программы регистры и порты.

Поскольку в процессе работы с макетом перенастройка портов не производится, и введенных переменных достаточно для работы всех рассматриваемых учебных задач, они будут далее рассматриваться включенными по умолчанию в состав исходной программы init.asm. При написании учебных задач будет по возможности использоваться метод структурного программирования, при котором прикладная программа строится из некоторого набора программных модулей, каждый из которых реализует определенную процедуру обработки данных. При этом каждый из программных модулей имеет только одну точку входа и одну точку выхода. Введенные однажды программные модули могут использоваться под своим именем в других прикладных программах.

3. Программирование учебных задач

Начнем программирование учебных задач с написания программы, которая

считывает состояние кнопки SB1 и выводит его на светодиодный индикатор VD2 так, что не нажатому состоянию кнопки (высокому уровню сигнала на входе RA4) соответствует светящееся состояние светодиода, и наоборот.

;основная программа LOOP			
	CLRWDT CALL CALL GOTO	GET_RA SB1_VD2 LOOP	;сброс сторожевого таймера ;вызов подпрограммы GET_RA ;вызов подпрограммы SB1_VD2 ;переход к метке LOOP для ;повторения процесса
; GET_RA			;подпрограмма чтения ;состояния порта А
	MOVF MOVWF RETURN	PORTA,W TEMPA	;чтение состояния порта A в W ;пересылка W в TEMPA ;возврат из подпрограммы
SB1_VD2			;подпрограмма вывода на ;светодиод VD2 состояния ;кнопки SB1 (разряда 4 регистра ;TEMPA)
PO E	BTFSS	TEMPA.4	;пропустить команду, если ;TEMPA 4=1 (кнопка не нажата) ;перейти на Р0 ;зажечь светодиод VD2
	GOTO BSF	P0 VD2	
	BTFSC	TEMPA,4	;пропустить команду, если ;TEMPA,4=0 (кнопка нажата) ;перейти на Р1 ;погасить светодиод
	GOTO BCF	P1 VD2	
	RETURN		

Основная программа содержит замкнутый цикл LOOP - GOTO LOOP, необходимый для периодического повторения цикла контроля состояния кнопки и вывода его на индикатор. Команда CLRWDT исключает влияние возможного сброса по переполнению сторожевого таймера на работу программы. Две следующие команды осуществляют вызов подпрограмм GET_RA и SB1_VD2. Первая из них (GET_RA) вначале считывает текущее состояние порта A, которое помещается в рабочий регистр W. Поскольку рабочий регистр может потребоваться при исполнении других команд, его состояние записывается в регистр ТЕМРА, используемый здесь для временного хранения состояния порта A. Таким образом, после возврата из подпрограммы GET_RA в разряде 4 регистра ТЕМРА содержится

информация о состоянии кнопки SB1: «1» - не нажата, «0» -нажата.

Подпрограмма SB1_VD2 анализирует состояние разряда 4 регистра TEMPA и, в зависимости от него, зажигает или гасит светодиод. В системе команд МК PIC16F84 нет команд условного перехода, поэтому для организации проверки того или иного условия используются команды, позволяющие пропустить выполнение следующей команды программы, в зависимости от состояния определенного бита в заданном регистре (BTFSS и BTFSC). В частности, команда BTFSS TEMP,4 пропускает исполнение команды GOTO P0, если TEMP,4 = 1 (кнопка не нажата). Тем самым реализуется команда BSF VD2, которая зажигает светодиод VD2. Затем анализируется условие TEMP,4 = 0 (кнопка нажата) и, если оно имеет место, светодиод гасится.

Возможна более простая реализация заданного алгоритма, поскольку нажатое состояние кнопки исключает не нажатое (и наоборот), но представленный вариант более нагляден.

Рассмотрим более сложный вариант программы, предусматривающий зажигание светодиода VD2 только при следующем состоянии тумблеров и кнопок макета: SA1 = 1, SA2 = 1, SB1 = 1 и SB2 = 0.

;основная программа LOOP CLRWDT ;сброс сторожевого таймера CALL GET RA ;вызов подпрограммы GET RA GET RB CALL ;вызов подпрограммы GET RB CALL **ZAG 1110** ;вызов подпрограммы ZAG 1110 LOOP GOTO ;переход к метке LOOP для ;повторения процесса **GET RB** ;подпрограмма чтения состояния ;порта В MOVF PORTB,W ;чтение состояния порта В в W **TEMPB** ;пересылка W в ТЕМРВ MOVWF RETURN ZAG_1110 ;зажигает светодиод VD2 только ;при следующем состоянии ;тумблеров и кнопок макета: SA1 = SA2 = SB1 = 1 u SB2 = 0BTFSS TEMPA,2 ;пропустить команду, если **GOTO** P0 ;TEMPA,2=1 **BTFSS** TEMPA,3 ;пропустить команду, если **GOTO** P0 :TEMPA,3=1 **BTFSS** TEMPA,4 ;пропустить команду, если GOTO P0 ;TEMPA,4=1 **BTFSC** TEMPB,0 ;пропустить команду, если ;TEMPB,0=0 **GOTO** P0 **BSF** VD2 ;зажечь светодиод VD2

```
GOTO P1
P0
BCF VD2 ;погасить светодиод VD2
P1
RETURN
;
INCLUDE GET_RA.ASM
;
```

Подпрограммы GET_RA и GET_RB помещают в регистры TEMPA и TEMPB текущие состояния портов A и B, соответственно. Подпрограмма ZAG_1110 анализирует состояния разрядов 2,3 и 4 регистра TEMPA и разряда 0 регистра TEMPB, и при условии TEMPA,2,3,4 = 1,1,1 и TEMPB,0 = 0, зажигает светодиод VD2. При невыполнении хотя бы одного из этих условий светодиод гасится

Использование директивы INCLUDE GET_PORTA.ASM позволяет включать уже отлаженные модули подпрограмм в текущую программу. Для того чтобы этой возможностью можно было воспользоваться, необходимо сохранять отлаженные модули в виде отдельных ассемблерных файлов.

Попробуем теперь использовать семисегментный индикатор для контроля состояния тумблеров макета. Вначале напишем программу, которая выводит на индикатор HL семисегментное изображение любого двоичного числа от 0b до 1111b в шестнадцатиричном представлении.

```
;основная программа
LOOP
    CLRWDT
                                 ;сброс сторожевого таймера
                                 ;пересылка константы 0A в W
    MOVLWOxOA
                                 ;вызов подпрограммы SEVEN SEG
                  SEV SEG
    CALL
                                 ;пересылка W в PORTB
                  PORTB
    MOVWF
                                 ;переход к метке LOOP для
    GOTO
                  LOOP
                                 ;повторения процесса
SEV SEG
                                 ;подпрограмма обслуживания
                                 ;семисегментного индикатора
                                 ;маскирование 4-х младших
    ANDLW0x0F
                                 ;разрядов W и обнуление 4-х
                                 ;старших
                                 ;сложение W с PCL и пересылка
    ADDWFPCL,F
                                 ;результата в PCL
                                 ;возврат из подпрограммы с 80 в W
    RETLW 0x80
                                 ;возврат из подпрограммы с F2 в W
    RETLW 0xF2
                                 ;возврат из подпрограммы с 48 в W
    RETLW 0x48
                                 ;возврат из подпрограммы с 60 в W
    RETLW 0x60
```

RETLW 0x32

;возврат из подпрограммы с 32 в W

RETLW 0x25 RETLW 0x04 RETLW 0xF0 RETLW 0x00 RETLW 0x20 RETLW 0x10 RETLW 0x06 RETLW 0x8C RETLW 0x42	;возврат из подпрограммы с 25 в W ;возврат из подпрограммы с 04 в W ;возврат из подпрограммы с F0 в W ;возврат из подпрограммы с 00 в W ;возврат из подпрограммы с 20 в W ;возврат из подпрограммы с 10 в W ;возврат из подпрограммы с 06 в W ;возврат из подпрограммы с 8С в W ;возврат из подпрограммы с 42 в W

,

Программа начинает свою работу с пересылки константы 0x0A в рабочий регистр W. Затем производится вызов подпрограммы обслуживания семисегментного индикатора SEV_SEG. Работа подпрограммы SEV_SEG начинается с маскирования 4-х младших разрядов W и обнуления 4-х старших. Тем самым из анализа исключаются старшие разряды передаваемого из рабочего регистра W числа. Затем маскированное содержимое регистра W добавляется к текущему состоянию младшего байта счетчика команд PCL, и результат помещается в PCL. Таким образом, производится дополнительное смещение счетчика команд на величину, которая была передана в рабочем регистре. Например, если было W=0, то содержимое счетчика команд не изменится, и будет выполнена следующая команда RETLW 0x80, которая вызовет возврат из подпрограммы с записью 0x80 = B'1000000' в регистр W. Если, как было в приведенной программе, W=0A, то к содержимому PCL будет добавлено число 0x0A, и произойдет дополнительное смещение на 10 шагов. В результате будет выполнена команда RETLW 0x10, которая вызовет возврат из подпрограммы с записью 0x10 = B'0001000' в регистр W.

После возврата из подпрограммы производится пересылка W в PORTB и отображение его состояния на семисегментном индикаторе HL. В частности, если W=0, то при выводе 1000000b на порт B семисегментный индикатор покажет $\overline{\Omega}$, а при W=A покажет $\overline{\Omega}$. Таким образом, может быть отображено любое 4-разрядное двоичное число.

Метод прямого управления счетчиком команд, использованный в подпрограмме SEV_SEG, может применяться для реализации табличной конвертации чисел. При этом необходимо иметь в виду, что данный метод не позволяет конвертировать более 256 значений в одной таблице. Кроме того, программа табличной конвертации должна целиком располагаться внутри 256-байтного блока во избежание переполнения младшего байта счетчика команд.

Используя подпрограмму SEV_SEG, напишем теперь программу, которая читает состояния тумблеров SA1 и SA2 и выводит на индикатор соответствующее число.

;основная программа LOOP

CLRWDT CALL RRF	GET_RA TEMPA,F	;сброс сторожевого таймера ;вызов подпрограммы GET_RA ;сдвиг вправо на один разряд ;через перенос
RRF	TEMPA,W	;сдвиг вправо на один разряд ;через перенос
ANDLW0x03 CALL MOVWF GOTO	SEV_SEG PORTB LOOP	;маска на два младших разряда ;вызов подпрограммы SEVEN_SEG ;пересылка W в PORTВ ;переход к метке LOOP для ;повторения процесса
INCLUDE INCLUDE	GET_RA.ASM SEV_SEG.ASM	1

Подпрограмма GET RA помещает в регистр TEMPA текущее состояние порта А. Таким образом, в разрядах 2 и 3 регистра ТЕМРА хранится текущее состояние тумблеров SA1 и SA2. Для того чтобы биты состояния тумблеров заняли позиции 0 и 1 регистра ТЕМРА, производится два сдвига вправо через перенос, причем результат второго сдвига помещается в регистр W. Затем накладывается маска на два младших разряда рабочего регистра и производится вызов подпрограммы SEV SEG. После выхода из подпрограммы результат подается на порт В и отображается на индикаторе.

Рассмотрим теперь программы, работающие в реальном масштабе времени, т.е. выдающие сигналы определенной длительности и частоты следования, либо учитывающие временные параметры входных сигналов Основным элементом таких программ является подпрограмма формирования временной задержки. Рассмотрим один из возможных вариантов такой подпрограммы с использованием программных методов формирования задержки, т.е. без применения встроенного таймера.

```
;основная программа
     MOVLW0xL
                                  ;пересылка константы H'L'в W
                                  ;вызов подпрограммы DELAY
      CALL
                        DELAY
     DELAY
                                  ;подпрограмма формирования
                                  ;задержки времени
                                  ;загрузка W в регистр COUNT1
     MOVWF
                        COUNT1
LOOPD
     DECFSZ
                        COUNT1,F
                                  ;декремент COUNT1
                                  ;повторение цикла H'L' раз
                        LOOPD
      GOTO
      RETURN
                                  ;возврат из подпрограммы
```

торой константой L в рабочем регистре W, определяющей число внутренних циклов подпрограммы. Подпрограмма DELAY начинает свою работу с загрузки содержимого рабочего регистра в регистр пользователя COUNT1 Команда DECFSZ COUNT1, уменьшает на единицу содержимое регистра COUNT1 и проверяет его на равенство нулю. Нулевое состояние регистра COUNT1 приводит к выходу из цикла и возврату из подпрограммы. Для исполнения каждого внутреннего цикла требуется три машинных цикла МК (1 цикл на исполнение команды DECFSZ при ненулевом результате и 2 цикла на каждую команду GOTO). Выход из подпрограммы DELAY потребует 4-х циклов (2 цикла на исполнение команды DECFSZ при нулевом результате и 2 цикла на RETURN). Если добавить к этому еще 4 цикла, необходимых для загрузки константы в рабочий регистр, вызова подпрограммы и загрузки регистра пользователя COUNT1, то общее время исполнения подпрограммы DELAY (задержка) составит

$$T_D = 4 + 3*(L - 1) + 4 = 5 + 3*L$$
 циклов,

где L — константа, переданная через рабочий регистр в подпрограмму DELAY.

При тактовой частоте fosc = $2M\Gamma$ ц время цикла равно $t_{\rm q}$ = 2 мкс, поэтому при загрузке L = H'00' = .0 максимальный формируемый интервал времени составит 1,55 мс. Такой результат связан с тем, что команда DECFSZ сначала декрементирует содержимое регистра (H'00' - 1 = H'FF), а затем уже анализирует результат.

Минимальный формируемый интервал времени составит при тех же условиях 5 циклов или 10 мкс. Для получения такого интервала необходимо перед вызовом подпрограммы DELAY загрузить в рабочий регистр число 0x01.

Для расширения верхней границы формируемых временных интервалов, а также с целью повышения удобства работы с подпрограммой, можно добавить в цикл LOOPD одну или несколько дополнительных команд, в качестве которых чаще всего используется команда NOP. Для примера рассмотрим подпрограмму формирования задержки времени DELAY C

DELAY C ;подпрограмма формирования ;задержки времени (вариант С) ;загрузка W в регистр COUNT1 **MOVWF** COUNT1 LOOPD NOP ;пустая команда **DECFSZ** COUNT1,F ;декремент COUNT1 **GOTO** LOOPD ;повторение цикла H'L' раз **RETURN** ;возврат из подпрограммы

Общее время исполнения подпрограммы DELAY_C, включая ее вызов, составит

$$T_D = 4 + 4*(L - 1) + 4 = 4 + 4*L$$
 циклов.

При тактовой частоте fosc = 2М Γ ц и загрузке константы L = H'F9' = .249 формируемый интервал времени составит ровно 2 мс Уменьшение константы на единицу уменьшает формируемый временной интервал на 8 мкс. B частности, при L = .124 образуется задержка в 1 мс.

Для формирования больших задержек времени, лежащих в диапазоне долей и единиц секунд, такой подход неудобен. В этом случае используются вложенные циклы, как показано в следующем примере.

;основная программа MOVLW0xL CALL	DELAY_D	;пересылка константы H'L' в W ;вызов подпрограммы DELAY_D
, DELAY_D		;подпрограмма формирования ;большой задержки времени
(вариант D)		
MOVWF	COUNT2	;загрузка W в регистр COUNT2
CLRF	COUNT1	;сброс содержимого регистра ;COUNT1
LOOPD		,
DECFSZ	COUNT1,F	;декремент COUNT1
GOTO CLRWDT	LOOPD	;повторение цикла 256 раз ;сброс сторожевого таймера
DECFSZ	COUNT2,F	;декремент COUNT2
GOTO	LOOPD	;повторение цикла Н'L' раз
RETURN		;возврат из подпрограммы

Время исполнения внутреннего цикла подпрограммы DELAY_D составляет 3*256+4 машинных циклов МК, поэтому общая задержка составит

$$T_D = 5 + (3*256 + 4)*L$$
 циклов.

При тактовой частоте fosc = 2МГц время цикла равно $t_{\rm ц}$ = 2 мкс, поэтому при загрузке L=H'00'=.0 максимальный формируемый интервал времени составит около 0,4 с.

Поскольку формируемый интервал времени достаточно велик, во внешний цикл включена команда сброса сторожевого таймера.

Интервал времени 0,4 с не совсем удобен для получения задержек времени, кратных секунде, поэтому рассмотрим еще один вариант подпрограммы формирования больших задержек времени с дополнительной командой NOP во внутреннем цикле.

```
;
DELAY_E ;подпрограмма формирования
;большой задержки времени
(вариант E)
```

MO CLF	VWF RF	COUNT2 COUNT1	;загрузка W в регистр COUNT2 ;сброс содержимого регистра ;COUNT1
LOOPD			
GO CLF DE0 GO	CFSZ TO RWDT CFSZ	COUNT1,F LOOPD COUNT2,F LOOPD	;пустая команда ;декремент COUNT1 ;повторение цикла 256 раз ;сброс сторожевого таймера ;декремент COUNT2 ;повторение цикла H'L' раз ;возврат из подпрограммы
			,=

Время исполнения внутреннего цикла подпрограммы DELAYE составляет 4*256 + 4 машинных циклов МК, поэтому общая задержка составит

$$T_D = 5 + (4*256 + 4)*L$$
 циклов.

При тактовой частоте fosc = 2МГц и при загрузке L = H'F3' = .243 формируемый интервал времени составит около 0,5 с при погрешности не более 0,2%. Если необходима более высокая точность, можно вставить необходимое количество пустых операций во внешний цикл формирования задержки.

Рассмотрим далее несколько программ с использованием подпрограмм формирования задержки времени. Начнем с написания программы, которая подает звуковой сигнал на динамик ВА1 при нажатии на кнопку SВ1. Динамик будет звучать только в том случае, если на выход RA0 будет подан периодически изменяющийся сигнал. Для того чтобы звук был хорошо слышен, его частота должна находиться вблизи максимума слышимости человеческого уха. Выберем частоту звучания равной 1 КГц, что соответствует периоду следования импульсов сигнала 1мс.

;основная программа LOOP		
CLRWDT		;сброс сторожевого таймера
CALL	GET_RA	;вызов подпрограммы
GET_ORTA		
CALL GOTO	SB1_BA1 LOOP	;вызов подпрограммы SB1_BA1 ;переход к метке LOOP для ;повторения процесса
SB1_BA1		;подпрограмма подачи звука на ;динамик ВА1 при нажатии на ;кнопку SB1
BTFSC	TEMPA,4	;пропустить команду, если ;TEMPA,4=0 (кнопка нажата)
GOTO	B0	;перейти на В0

	BSF MOVLW0x3E	BA1	;подача высокого уровня на RA0 ;пересылка константы ;H'3E' = .62 в W
	CALL BCF MOVLW0x3E	DELAY_C BA1	;вызов подпрограммы DELAY_C ;подача низкого уровня на RA0 ;пересылка константы ;H'3E' = .62 в W
B0	CALL	DELAY_C	;вызов подпрограммы DELAY_C
	RETURN		
;	INCLUDE INCLUDE	GET_RA.ASM DELAY_C.ASM	Л

Как и раньше, подпрограмма GET_RA считывает текущее состояние порта A, которое затем передается в регистр TEMPA. Подпрограмма SB1_BA1 анализирует состояние разряда 4 регистра TEMPA и, в зависимости от результата, озвучивает динамик BA1 или нет. Необходимая выдержка линии RA0 в единичном и нулевом состояниях обеспечивается подпрограммой DELAY_C с параметром L=H'3E' = .62. Это соответствует времени задержки около 0,5 мс, что и дает в результате необходимую частоту следования сигнала 1 Кгц.

Рассмотрим далее программу, которая заставляет мигать светодиод VD2 при нажатии на кнопку SB1. Для того чтобы мигания были хорошо видны, выберем их частоту равной 1 Γ ц.

;основная программа LOOP		
CLRWDT CALL CALL	GET_RA SB1_VD2M	;сброс сторожевого таймера ;вызов подпрограммы GET_RA ;вызов подпрограммы ;SB1 VD2M
GOTO	LOOP	;переход к метке LOOP для ;повторения процесса
; SB1_VD2M		;подпрограмма мигания ;светодиода VD2 при нажатии ;на кнопку SB1
BTFSC	TEMPA,4	;пропустить команду, если ;TEMPA,4=0 (кнопка нажата)
GOTO	V0	;перейти на V0
BSF	VD2	;зажечь светодиод VD2
MOVLW0xF3		;пересылка константы ;H'F3' = .243 в W
CALL	DELAY_E	;вызов подпрограммы DELAY_E
BCF	VD2	;погасить светодиод

	MOVLW0xF3		;пересылка константы ;H'F3' = .243 в W
V0	CALL	DELAY_E	;вызов подпрограммы DELAY_E
٧٥	BTFSS	TEMPA,4	;пропустить команду, если ;TEMPA,4=1 (кнопка не нажата)
V1	GOTO BCF	V1 VD2	;перейти на V1 ;погасить светодиод
	RETURN		
•	INCLUDE INCLUDE	GET_RA.ASM DELAY_E.ASM	

Программа работает почти так же, как и предыдущая. Первое отличие заключается в том, что светодиод принудительно гасится при не нажатой кноп-ке. Второе отличие заключается в величине интервала времени, который составляет здесь 0,5 с и формируется подпрограммой DELAY_E.

Подпрограммы формирования задержки времени могут быть также полезны при работе с такими внешними источниками сигналов, как тумблеры, кнопки, переключатели и т.п. Дело в том, что все механические коммутаторы имеют одно негативное свойство, известное как «дребезг» контактов, которое обусловлено механическими колебаниями контактов при их замыкании и размыкании. Длительность колебаний составляет обычно несколько миллисекунд, в течение которых на вход МК может поступать пачка импульсов вместо идеального перепада.

Аппаратные способы борьбы с «дребезгом» контактов основаны на использовании RS-триггеров, одновибраторов или триггеров Шмитта. В устройствах на основе МК подавление «дребезга» контактов обычно осуществляется программными способами, которые основаны на повторном считывании состояния линии порта через определенное время.

В качестве примера рассмотрим «бездребезговый» вариант подпрограммы чтения состояния порта A.

```
GET RAD
                                  ;подпрограмма чтения состояния
                                  ;порта А в регистр ТЕМРА
                                  ;с подавлением "дребезжания"
DD
      MOVE
                    PORTA,W
                                  ;чтение состояния порта A в W
      ANDLW0x1C
                                  ;наложение маски b'00011100'
                                  ;на неиспользуемые биты W
      MOVWF
                    TEMPA
                                  ;пересылка W вТЕМРА
      CLRWDT
                                  ;сброс сторожевого таймера WDT
      MOVLW0x0A
                                  ;пересылка константы
```

	CALL MOVF ANDLW0x1C	DELAY_E PORTA,W	;H'0A' = .10 в W ;вызов подпрограммы DELAY_E ;чтение состояния порта A в W ;наложение на W ;маски b'00011100'
	SUBWF BTFSS	TEMPA,W Z	;вычитание W из TEMPA ;пропустить команду, если ;результат нулевой
	GOTO RETURN	DD	;перейти на метку DD
;	INCLUDE	DELAY_E.ASM	1

Суть работы подпрограммы заключается в повторном чтении состояния порта А спустя некоторое время после предыдущего и сравнении его с прежним значением. Константа H'0A' = .10, пересылаемая в регистр W перед вызовом подпрограммы DELAY_E, обеспечивает значение задержки времени около 20 мс - этого, как правило, достаточно для завершения переходных процессов при переключении механических коммутаторов. Маскирование неиспользуемых разрядов порта повышает надежность работы подпрограммы. Сброс сторожевого таймера перед вызовом подпрограммы задержки нужен для исключения сброса МК между двумя процедурами опроса порта А.

Рассмотрим теперь работу программы, которая использует некоторые из разработанных ранее подпрограмм. Пусть целью работы программы является подсчет числа нажатий на кнопку SB1 с выводом результата на семисегментный индикатор в шестнадцатиричном коде.

;основная программа CLRF	COUNT3	;сброс счетчика нажатий		
LOOP	COUNTS	,сорос счетчика нажатии		
CLRWDT		;сброс сторожевого таймера		
CALL	GET_RAD	;вызов подпрограммы GET_RAD		
BTFSC	TEMPA,4	;проверка нажатия SB1		
GOTO	LOOP	;если не нажата – возврат		
		;на метку LOOP		
INCF	COUNT3,F	;инкремент счетчика		
MOVF	COUNT3,W	;пересылка содержимого		
		;счетчика в рабочий регистр		
CALL	SEV_SEG	;вызов подпрограммы		
		;SEVEN_SEG		
MOVWF	PORTB	;пересылка W в PORTB		
TEST				
CALL	GET_RAD	;вызов подпрограммы GET_RAD		
BTFSS	TEMPA,4	;проверка нажатия SB1		
GOTO	TEST	;если еще нажата – возврат		

;на метку TEST

GOTO LOOР ;возврат на метку LOOР

,

INCLUDE GET_RAD.ASM INCLUDE SEV_SEG.ASM

,

Приведенные в главе программы не охватывают и малой доли возможностей, которые предоставляет даже такой простой макет, как изображенный на рис.1. Однако их освоение, надеюсь, будет полезным для начинающих пользователей РІС-контроллеров.

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники

кафедра радиоэлектронных средств

И.Н. Цырельчук

Практическое занятие №4

Программное обеспечение микропроцессорных систем

по курсу «Микропроцессорные системы и их применение»

Разработка программного обеспечения микропроцессорных систем.

Создание программного обеспечения трудоемкая и дорогостоящая процедура. Для уменьшения стоимости ПО его надо строить так, чтобы иметь возможность многократно использовать в МПС разных видов . Системы в которых применено общее программное обеспечение называются программно совместимыми и для них характерно :

- 1. единые наборы команд
- 2. единая форма представления данных
- 3. единые способы адресации

Разработка программ решения задач, возникших при работе, включает следующие этапы :

- 1. постановка задачи
- 2. выбор и разработка алгоритма решения
- 3. представление алгоритма в виде структурной схемы
- 4. составление программы

Постановка задачи включает в себя составление набора характеристик задачи, определение входных параметров, методов их обработки, выходных параметров и форм представления результатов.

Сущность разработки алгоритма вытекает из его определения.

Алгоритм - это предписание по выполнению в определенном порядке совокупности элементарных операций с целью решения задачи.

Алгоритмизация задачи - это процесс создания алгоритма.

Свойства алгоритма:

- 1. определенность (однозначность толкование элементов, предписывающих выполнение операции);
- 2. массовость (возможность использования для решения широкого круга задач с разными исходными данными);
- 3. результативность (возможность получения результата при допустимых исходных данных, за конечное число шагов).

Существует три типа структурных схем алгоритмов:

- 1. системная схема
- 2. основная схема
- 3. детальная схема

Системная схема показывает, какие устройства ввода - вывода нужны для решения задачи. Само решение в схеме представлено одним блоком .

Основная схема описывает в общих чертах, но достаточно подробно решение поставленной задачи.

Детальная схема - подробная схема, содержащая в блоке одну или две команды данного $M\Pi$.

Составление программ осуществляется на машинном языке ассемблера или на языке высокого уровня.

Машинный язык - это представление команд в двоичном коде.

Символическое обозначение команд, адресов и операторов называется ассемблером.

В зависимости от этапа разработки различают следующие виды программ:

- 1. исходную
- 2. объектную
- 3. рабочую

Исходная - это программа на ассемблере или на языке высоко высокого уровня.

Объектная - это программа, преобразованная из исходной при помощи транслятора.

Перевод ассемблера на машинный язык осуществляется в ПЗУ. Перевод программы написанной на языке высокого уровня в машинный код осуществляется при помощи программы компилятора. После проверки и корректировки получают рабочую программу. Эти программы составляют ПО пользователя. Кроме этого в МП существует системное ПО, к которому относятся:

- программы, осуществляющие перевод с ассемблера
- программа компилятор
- загрузчик
- отладчик
- программа редактирования текста

Правила составления программ на ассемблере.

Программа представляется в виде последовательных выражений, каждое из которых имеет до четырех полей:

- метка
- оператор
- операнд
- комментарий

Метки используются в выражениях, на которые могут быть ссылки в программе (команды управления)

Оператор - характеризует действия предписанные командой.

Операнд - это данные, над которыми выполняются операции. В поле операнда может быть помещен операнд или его адрес. Если в поле занято два операнда, то их отделяют запятой.

Комментарий вводится программистом для удобства.

Пример:

Метка	Оператор	Операнд	Комментарий
Начало:	Переслать	В	; Контроль кода
	Логически умножить Условный переход	С Начало	

Начало - символический адрес. Конкретное значение адреса зависит от размещения программы в памяти.

Переслать B - операция передачи содержимого регистра в аккумулятор.

Контроль кода - комментарий указывающий на начало данного участка программы определенного содержания.

При записи программы соблюдаются следующие требования:

- 1. После метки ставится двоеточие
- 2. Перед текстом комментария ставится точка с запятой
- 3. Поле команд разделяют пробелом
- 4. В командах с непосредственной адресацией в поле оператора после номера регистра или ячейки памяти ставится константа, которая должна быть загружена в этот регистр или ячейку памяти. Пред константой ставится запятая

Пример:

загрузить непосредственно в регистр константу -5

MVI B ,-5

- 5. После чисел, представленных в двоичной форме исчисления в скобках должна стоять буква В. Если в шестнадцатеричной системе, то буква Н. В десятичной ничего не пишется.
- 6. Признаком индексной адресации является буква X, которая ставится в поле операнда после адреса и отделяется от адреса запятой.

Пример:

ADD a, X

к содержимому аккумулятора прибавить содержимое ячейки памяти с адресом X. Результат помещается в аккумулятор.

Подпрограммы.

Подпрограмма - это часть программы, выполняющая определенное логическое завершенное действие.

Существуют два типа подпрограмм: - открытая -закрытая

Открытая - это часть программы, которая допускает возможность внесения изменений. Совокупность команд этой подпрограммы включается в нужные места основной программы. Использование открытых подпрограмм не требует включения в основную программу специальных команд обращения к подпрограмме, так как команды подпрограммы последовательно вписываются в нужные участки основной программы.

Недостаток открытых подпрограмм - это высокий объем памяти, занимаемый записанными подпрограммами.

Преимущество - высокое быстродействие, так как ПК не производит дополнительных действий.

Для уменьшения записи программ применяются макрокоманды.


Закрытая подпрограмма - используется для уменьшения объема памяти, занимаемого программой в которой многократно повторяется последовательность команд. Они хранятся отдельно от основной программы и составляются один раз.

Когда в основной программе, возникает необходимость обращения к подпрограмме, происходит обращение к ней и вызов. В результате управление передается подпрограмме и начинается ее выполнение, после чего происходит возврат в ту точку программы, из которой был сделан вызов и возобновляется выполнение основной программы.

Запоминание номера ячейки возврата в основную программу осуществляется в стеке, при использовании которого обращение к подпрограмме обеспечивает автоматическую работу с вложенными подпрограммами. При этом в стеке происходит запоминание для каждого уровня обращения к подпрограмме.

Средства разработки подпрограмм.

Стек - динамический последовательный список данных доступ к которому возможен с одного конца Запоминание в стеке называется проталкиванием в стек, а выборка - выталкиванием из стека.



]-указатель стека;

2-дешифратор адреса (ДшА);

3-матрица памяти;

4-регистр слов;

5-машинный блок управления (МБУ).

Выборка одной из ячеек матрицы памяти осуществляется через ДшА по адресу находящемся на реверсивном счетчике адреса - указателе стека. Начальное значение адреса поступает в указатель стека на вход А. В процессе работы состояние указателя стека при каждой записи уменьшается, а при чтении увеличивается на единицу.

Машинный блок управления осуществляет управление режимами записи -чтения путем выработки соответствующих управляющих сигналов.

При записи информации входное слово поступает на регистр слов и записывается затем в память по адресу, который в данный момент времени был установлен в указателе стека.

С небольшой задержкой после записи информации содержимое указателя стека уменьшается на единицу, подготавливаясь к следующей записи. Указатель стека постоянно указывает на свободную ячейку в которой должно быть записано очередное слово.

При чтении машинный блок управления сначала вырабатывает сигнал, увеличивающий указатель стека на единицу, а затем сигнал чтения информации из памяти. В результате на выходе стека появляется слово X которое было записано последним.

Широкое использование стека объясняется следующим:

- 1. Система команд МП не содержит сложных операций, поэтому многие стандартные процедуры реализуются в МП программно. При каждом обращении к подпрограмме значительное время уходит на запоминание и восстановление состояний внутренних регистров МП. Так как обращение к подпрограмме встречается очень часто, то используя для сохранения внутреннего состояния МП магазинную память можно значительно уменьшить время решения задач. Это объясняется отсутствием в ходе команд записи чтения стека адресного поля, а так же уменьшения разрядности и времени выполнения команд.
- 2. Одним из основных применений МП является управление разными процессами и объектами в реальном времени. Характерное свойство работы в этом режиме постоянное взаимодействие системы управления и ВУ через систему прерываний, что так же требует временного запоминания состояния МП. Уменьшение времени записи чтения из стека обеспечивает более быструю реакцию МП на сигналы от ВУ.
- 3. Сокращение разрядности команд. Обращение к памяти при частых переходах к подпрограмме приводит к значительной экономии памяти.

Основные понятия в области автоматизации и программирования.


Для ускорения обеспечения разработки и отладки ПО микропроцессорных систем широко используются специальные программы называемые системными. Если системные программы реализованы на той же МПС для которой они вырабатывают ПО они называются резидентными, в противном случае - кросс программами. Рассмотрим основные системные программы.

Загрузчик.

Загрузчик - это системная программа с помощью которой объектная программа вводится в память МПС. Если загруженный объектный код является абсолютным, то он записывается по адресу определенному при ассемблировании . Эта операция выполняется абсолютным загрузчиком. Он может использоваться как самостоятельная единица, но часто входит в отладочный монитор. Если объектный код является перемещаемым, т.е. перемещается из одной области памяти в другую, то загрузчик должен осуществить преобразование всех относительных адресных ссылок в абсолютные и осуществить загрузку полученной абсолютной объектной программы в требуемую область памяти.

При разработке больших программ обычно удобно разбить программу на части или модули, которые компилируются отдельно. Полученные перемещаемые объектные модули затем объединяются в общую программу. Объединение объектных модулей осуществляется программой- редактор связей, результат которой заносится в память с помощью загрузчика.

Последовательность исполнения системных программ при разработке МПС имеет вид:



1-редактор текста,

2-исходная программа на языке высокого уровня;

3-компилятор с языка высокого уровня;

4,5-перемещаемый объектный модуль;

6-ассемблер;

7-исходная программа на ассемблере;

8-редактор связей;

9-загрузчик;

10-связывающий загрузчик;

11-МПС.

Связывающий загрузчик одновременно выполняет функции редактора связей и заносит результирующую программу в память.

Отладчик и редактор текста.

При пробном выполнении программы могут быть обнаружены ошибки. Назначение отладчика или отладочного монитора состоит в ускорении и облегчении поиска и исправления ошибок в объектной программе. Монитор обеспечивает возможность останова выполнения отлаживаемой объектной программы в любой заданной точке. После останова в программе, монитор позволяет выводить на экран или печать содержание регистров и памяти МП, модифицировать их содержимое, в чем и заключается отладка. Отладочные мониторы позволяют выполнять программу и в пошаговом режиме, т.е. с остановом после выполнения каждой команды.

Отладочный монитор должен находится в памяти МПС вместе с отлаженной программой.

Редактор текста - это системная программа, которая в соответствии с командами программиста, которые вводятся с терминала, вносит исправления в текст исходной программы, находящейся в памяти ПК.

Для хранения исходной программы в редакторе предусматривается специальный буфер. Если вся исходная программа не помещается в буфер одновременно, то ее редактирование осуществляется по частям. Исправленная исходная программа выдается на магнитный носитель для дальнейшего исполнения

Обычно редактор позволяет удалять строку или строки, изменять порядок строк, стирать информацию в буфере, вводить сегмент программы в буфер, выводить его, добавлять текст в пустой или не полностью заполненный буфер, находить в тексте строки совпадающие с заданной и выдавать их номера на печать или заменять их на другие, изменять знаки в строке.

Программный отладчик работает с объектными программами. Программа редактор - с исходными.

Ассемблер.

Ассемблер - это машинно-ориентированный язык программирования, в котором используется мнемонические обозначения команд, отражающие их функции и символические имена переменных.

Например в МП КР580ИК80A команда занесения ячейки ЗУ с адресом 15 в накопитель имеет код

0011 1010 0000 1111 0000 0000

В программе на ассемблере эта команда записывается

LDA15

Или

LDA ADR,

если ранее символическое имя ADR было присвоено ячейке с адресом 15. Мнемоника LDA расшифровывается как Load to Accumulator (загрузить в накопитель).

Системную программу трансляции исходной программы на языке ассемблера в коды команд МП (объектную программу) называют программой ассемблера. При трансляции в объектную программу каждая команда ассемблера преобразовывается в одну команду процессора. Но для хранения исходной программы на ассемблере требуется на порядок больше места, чем для хранения соответствующей собственной программы.

Современные ассемблеры содержат макропроцессор, т.е. такую системную программу, которая позволяет включать в разработанную программу группу команд, с помощью присвоения ей мнемоники.

Параметризованные макрокоманды макроассемблера увеличивают эффективность программирования и читабельность программ.

Трансляторы с языков высокого уровня.

Языки высокого уровня упрощают написание программы. В качестве операторов используются специальные ключевые слова английского алфавита. Одному оператору на языке высокого уровня соответствует до нескольких десятков команд объектного кода в результате чего уменьшается трудоемкость написания программы.

Трансляторы делят на компиляторы и интерпретаторы.

Компилятор - это система программного транслирования исходных программ на языке высокого уровня в объектный код. Компиляторы являются многопроходными, т.е. требуют для работы несколько просмотров исходного текста программы. При большом объеме программы ее текст на языке высокого уровня занимает в ЗУ меньше места, чем объектный код. При специальном кодировании операторов языка высокого уровня программу можно не транслировать в объектный код, а вводить построчно и одновременно выполнять. При этом отпадает необходимость хранения в памяти объектного кода всей программы.

Интерпретатор - это системная программа, обеспечивающая выполнение наборов команд в соответствии с операторами исходной программы.

Компилятор транслирует всю программу, а затем выполняет ее. Интерпретатор это делает построчно.

Для хранения программы используют ЗУ. Компиляторы и ассемблеры могут генерировать код программы абсолютном и перемещаемом форматах.

В первом случае в коды команд заносятся абсолютные адреса операндов и переходов. Во втором - по отношению к базовым адресам.

Перемещаемая объектная программа может быть загружена для исполнения в любую часть памяти. Для этого программой загрузчиком выполняется относительная коррекция адресов.

Эмулятор.

Это системная программа для ПК₂ моделирующая выполнение команд $M\Pi C$, отсутствии самих систем. Моделирующие даже при предоставляют диагностической программы часто некоторые виды информации недоступной при исполнении отладочной программы, такие как указание о переполнении стека или попытке записи в ячейку ПЗУ.

Эмулятор позволяет оперировать и выводить на дисплей содержимое памяти и регистров МП, устанавливать контрольные точки, в которых программа может быть приостановлена при достижении некоторого адреса и задавать листинг с печатью каждой программы.

Моделирующая программа часто дает информацию о времени выполнения программы, например, число команд и машинных тактов выполненных от начала работы программы до её останова.

Моделирующие программы различных производителей отличаются своими возможностями, но не могут заменить отладку самой программы. Это объясняется тем, что специфические временные соотношения, возникающие при взаимодействии технических средств МПС управления полностью смоделировать невозможно.

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники

кафедра радиоэлектронных средств

И.Н. Цырельчук

Практическое занятие №5

Микропроцессорная система управления роботами

по курсу «Микропроцессорные системы и их применение»

МП система управления роботами

Сердце работа МП система, она перерабатывает всю поступающую информацию и выдает управляющие воздействия па приводы. Переработка информации и выдача управляющих воздействий осуществляется с помощью программ, которые легко модифицируются.

Различают три вида роботов:

программные;

адаптивные;

интеллектуальные.

Программные имеют СУ которая может переналаживаться на различные ручные операции. После переналадки они повторяют одну и туже программу, в строго определенной обстановке, с определенно расположенными предметами.

Адаптивные роботы могут самостоятельно в большей или меньшей мере ориентироваться вне строю определенной обстановки, приспосабливаясь к ней.

Интеллектуальные могут воспринимать и распознавать обстановку, строить модель среды, автоматически принимать решения о дальнейших действиях и выполнять его, могут изменять свое поведение и самообучаться.

В качестве примеров автоматических манипуляторов используемых при изготовлении РЭС можно привести автоматическую установку контроля параметров ИС, автоматическую установку установки радио элементов па печатную плату.

МПСУ такими манипуляторами весьма подобны друг на друга. Они ориентированны на выдачу управляющих воздействий по перемещению рабочего органа к точке с определенными координатами, подъем или опускание исполнительного органа, перемещение рабочего органа по определенной траектории в точку с определенными координатами.

Рассмотрим общие принципы проектирования МПСУ роботом на примере МПСУ чертежным графическим автоматом.

Чертежный графический автомат предназначен для вычерчивания графиков, схем, чертежей и другой графической документации в соответствии с программой, вводимой в устройство управления.

Вычерчиваемое па чертежном автомате изображение разбивается на простейшие элементы: отрезки прямых и дуги окружности. Более сложные кривые аппроксимируются с помощью указанных элементов. Каждому отрезку прямой и каждой дуге окружности соответствует один кадр. Такой кадр включает код, определяющий вид вычерчиваемой линии, т.е. команду (ПРЯМАЯ или ДУГА), номер одного из двух имеющихся перьев, которые могут иметь разную толщину линии, положение пера: (поднято, опущено), тип линии: (непрерывная, штриховая, штрихпунктирная) и числовую информацию.

Кадр информации замыкает строка КОНЕЦ КАДРА. После считывания кода КОНЕЦ КАДРА чертежный автомат останавливает

ввод и отрабатывает введенный кадр. Если следующий кадр не содержит первых двух строк, то предполагается, что код команды и тип линии не изменились, при необходимости изменить предыдущую команду на новую вслед за признаком КОНЕЦ КАДРА должна следовать строка с кодовой комбинацией КОНЕЦ КОМАНДЫ. Младший разряд этой строки служит для контроля правильности ввода информации. Его значение формируется так, чтобы суммарное число, начиная со строки, задающей код команды, было четным. Если при считывании информации обнаруживается ошибка по четности, прекращается. Поперечное дальнейшая работа продольное перемещение чертежной головки обеспечивают два шаговых двигателя ШДХ и ШДҮ. Каждый поступивший на ШД импульс обеспечивает перемещение головки на 0,1 мм. Максимальная частога импульсов не должна превышать 300 Гц. Управление каждым из двух имеющихся перьев осуществляется с помощью соленоида и усилителя мощности. При подаче на усилитель мощности высокого уровня напряжения, через обмотку соленоида протекает ток и перо опускается. После подачи на соленоид управляющего воздействия должна быть предусмотрена задержка для срабатывания соленоида. В данном случае задержка равна 0,4 сек.

Аппроксимация вычерчиваемых линий осуществляется по оценочным функциям. Рассмотрим для примера аппроксимацию отрезка прямой при перемещении по одной оси

Начальное положение пера примем за начало координат, уравнение имеет¹ вид:

$$y = (Dy / Dx) x$$

Оценочная функция имеет вид:

$$\Gamma = y (Dy / Dx) x$$


На интерполируемом отрезке прямой функция $\Gamma = I$, выше этой прямой $\Gamma > 0$,ниже $\Gamma < 0$.

АJU оритм , основанный на вычислении оценочной функции, сое гонг в следующем:

- 1. Для текущих значений x_{\S} и у. вычисляется оценочная функция $\Gamma(x_p y_.) = y_. \ (Dy/Dx)x_.,$ '
 - 2. Если функция $\Gamma(x_{\{}, y_{\cdot}) \le 0$, то шаг /делается по координате У.
 - 3. Если $\Gamma(x., y.) >= 0$, то шаг делается по координате X.
- 4. Вычисляется новое значение оценочной функции, и процесс повторяется, вычисление этих операций закапчивается при попадании в точку Dy , Dx .

При интерполяции других элементов чертежа используются оценочные функции другого вида.

Структурная <u>схема МПСУ чертежным р</u>оботом и упрощенная <u>схема</u> <u>алгоритма:</u>



Режим "1" подтверждение готовности;

Режим "0" програмно-управляемая подача данных;

БП.И блок параллельного интерфейса;


ПУ - пульт управления;

БУШД блок управления шаговым двигателем;

БУП блок управления перьями.

Ввод длимых производится в ОЗУ через интерфейс ввода, работающий в режиме "1", через этот интерфейс производителя так же сопряжение в устройстве ввода с блока МП. Управление перьями и шаговыми выключателей двигателями, также ввод концевых И кнопок осуществляется 2БИС интерфейса, c помощью параллельного работающего в режиме "О".

Алгоритм работы, чертежного робота имеет вид:



После включения осуществляется источника питания $M\Pi C$, (подготовка работе) затем инициализация системы К осуществляется ввод состояния кнопочных переключателей, концевых выключателей и вывод состояния чертежного робота на индикацию. Если отработка кадра остановлена кнопочным переключателем «останов», одним из концевых выключателей или в связи с ошибкой по четности, то осуществляются соответствующие действия направленные на устранение возникшей неисправности, например шаг по осям X или Y, подъем или опускание пера или другие подобною рода действия. Затем осуществляется отработка кадра или отработка прерванного кадра, после ухода очередного кадра формируется информация отработки его части. При задании штриховой или штрихпунктирной линии очередной частью кадра является штрих или промежуток между штрихами. Для непрерывной

линии отрабатывается сразу весь кадр. При выполнении каждого шага по X и Y проверяется состояние концевых выключателей, а после каждого шага состояние кнопочного переключателя "останов". При нажатом кнопочном переключателе "останов" или замкнутых концевых выключателях отработка кадра прерывается. При поступлении команды "конец чертежа" МПС устанавливается в исходное состояние.

Разработка управляющей команды чертежного робота

При составлении управляющей команды необходимо решить три основные задачи: обеспечить установку меток осуществить проверку выполнения условий организовать передачу управления

Расстановка меток имеет тот же смысл, что и использование символических адресов, т.е. метка присваивает каждой ветви программы определенное имя, к которому надо обратится при передаче управления. Метка является адресом с которого начинается определенная ветвы программы.

Проверка условий и операций передачи управления реализуется с помощью команд условною перехода: JZ; JNZ; JP; JM; JC; JNC, т.о. используя указанный тип команд удается совместить проверку условий и передачу управления в одной команде.

Приведем дополнительную информацию о системах и механических средствах обеспечивающих работу чертежного робота.

Структура кадров вводимых в ОЗУ и предназначенных ;для отработки отрезка прямой или дуги окружности имеет ¹ следующий вид:

Для команды ПРЯМАЯ: Номер Положе-Команца ние пера Не используется Тиндиний Признаки. ДХ Значение ∆ Х 0 0 0 Значение∆Ү Признаки 0 Знаки Х У Конец кадра 0 **З**пачение **∆ Ү** 0 - Знаки х У Конец кадра Конгроль Конец команды наточносп



Для более понятного восприятия рассмотрим таблицу:

Кодирование входной информации для


чертежного автомата.

<u>чертежного автомата.</u>				
Тип информации	Информация	Код		
Команда	ПРЯМАЯ	001		
	ДУГА Ц	010		
	ДУГАНЦ	011		
	КОНЕЦ ЧЕРТЕЖА	111		
Положение нерп	Поднято	0		
положение пери	Опущено	1		
	Опущено	1		
Номер пера	Перо 1	0		
	Перо 2	1		
T	11	00		
Тип линии	Непрерывная	00		
	Штриховая	01 10		
	Штрихпунктирная	10		
Число квадрантов	1 кранрант	00		
число квадрантов	1 – квадрант 2 - квадранта	01		
	3 – квадранта	10		
	4 - квадранта	1		
	Квадранта	1		
		•		
Признак Р приближения		0		
к оси У	Приближение к оси У	1		
Признак числовой	Проекция на ось Х-Л Х,	00		
информации	радиус R или обсциса			
	центра дуги Хо Проекция			
	на ось Ү-А Ү, ордината			
	дуги Үо Сумма			
	перемещений вдоль осей			
	Dx - Dy			

T/	TOTAL TO THE T	110
Кодовая комбинация	КОНЕЦ КАДРА	110
Знак Х - знак	Движение впра	во 0
проекции па осьХ	Движение влево	1
Знак Ү знак	Движение вве	px 0
проекции па ось Ү	Движение вниз	1
•		
Конец команды	Конец команды	1111
	<u>L</u>	

Для отрезка прямой (команда ПРЯМАЯ) указываются длинны проекций отрезка на оси координат X и Y и значение этих проекций (3нX и 3нY).

Команда ДУГА Ц обеспечивает вычерчивание дуги, содержащей целое число квадрантов. Эта дуга начинается и заканчивается на осях координат, проходящих через центр окружности. Для команды ДУГА Ц указываются число квадратов и радиус окружности, За начальную точку дуги принимается текущее положение пера. Направление вычерчивания дуги и ориентация задаются с помощью знаков приращения координат ЗнХ и ЗнУ для начального квадрата вычерчиваемой дуги и признака P, равного 0 при удалении пера от оси Y и 1 при приближении к оси Y.



При движении в сторону увеличения X или Y знак X и Y=0, при уменьшении X или Y знак X или Y=I. P=0 при удалении от оси Y, P=1 при приближении K оси Y.

Команда ДУГА НЦ обеспечивает вычерчивание дуги общего вида. В этом случае числовая команда содержит координаты начальной точки X_{o} , Y_{o} относительно центра окружности и сумму перемещений вдоль осей координат Dx + Dy до конца дуги. Направление вычерчивания и ориентация дуги задаются величинами 3hX, 3hY и P, так же, как в команде ДУГА Ц.

Числовая информация располагается, начиная с третьей строки кадра, и занимает три младших разряда. В двух старших разрядах строк располагаются признаки числовой информации, указывающей ее смысл (DX, DY, X_o , Y_o , R, Dx + Dy). Числовая информация вводится, начиная со старших разрядов, и может занимать различное число строк. Для прямой, параллельной оси координат, указывается длинна проекции на одну ось. Единица младшего разряда соответствует перемещению пера па $0,1\,\mathrm{Mm}$.

Распределение разрядов портов интерфейсных БИС для подключения органов управления чертежного робота проиллюстрируем таблицей.

Источник или приемник сигнала, направление передачи

Порт/ (разряд) БИС с адресом 00-03		БИС с адресом 04-07		
Порг А, Порт А, Порт А,	Кнопочный	Поправка по X, разряд I,		
Порч А, Порт А, Порт А,	переключатель "f ",ввод	ввод Поправка по Х ₍ разряд		
Порт А, Порт А, ПортВ,	Кнопочный	2, ввод Поправка по Х,		
Порт В, Порт В, Порт В,	переключатель "А",ввод	разряд 3, ввод Поправка по		
Порт В, Порт В. Порт В,	Кнопочный	Х, разряд 4, ввод Поправка		
Π орт B , Π орт 1 C , Π орт C ,	переключатель "^"ввод	по Х, разряд 5, ввод		
Порт С, Порт С,	Кнопочный	Поправка по Х, разряд 6,		
Разряд 0 Разряд 1 Разряд	переключатель "4-",ввод	ввод Поправка по Х, разряд		
2 Разряд 3 Разряд 4	Кнопочный	7, ввод Поправка по Х,		
Разряд 5 Разряд 6 Разряд	переключатель "",ввод	разряд 8, ввод Поправка по		
7 Разряд 0 Разряд 1	Кнопочный	Y, разряд I, ввод Поправка		
Разряд 2 Разряд 3 Разряд	переключатель "П1",	по Ү, разряд 2, ввод		
4 Разряд 5 Разряд 6	ввод Кнопочный	Поправка по Ү, разряд 3,		
Разряд 7 Разряд 0 Разряд	переключатель "П2",ввод	ввод Поправка по Ү, разряд		
1	Кнопочный	4, ввод Поправка по Ү,		
Разряд 2 Разряд 3	переключатель	разряд 5, ввод Поправка по		
	"Ввод",ввод Кнопочный	Ү, разряд 6, ввод Поправка		
	переключатель	по Ү, разряд 7, ввод		
	"Останов",ввод	Поправка по У, разряд 8,		
	Кнопочный	ввод Поправка по Х, разряд		
	переключатель	9, ввод Знак поправки по X,		
	"Пуск",ввод Концевой	разряд 9, ввод		
	выключатель "-Х", ввод	Поправка по У, разряд 9,		
	Концевой выключатель	ВВОД		
	"+Х ", ввод Концевой	Знак поправки по Ү, разряд		
	выключатель "-Ү", ввод			
	Концевой выключатель			
	"+Ү", ввод	ВВОД		
	Не используется			
	Не используется			
	Лампочка "ввод", вывод			
	Лампочка "останов ",			
	вывод			
	-71			
	Лампочка "Ошибка по			
	четности ", вывод			
	Лампочка "Формат ",			
	вывод			

Порт/ (разряд)	БИС с адресом 00-03	БИС с адресом 04-07
Порт С, Разряд	Вход "Х " шагового двигателя,	Вход блока управления
4 Порт С,	вывод Вход "+Х " шагового	пером 1,ввод
Разряд 5 Порт	двигателя, вывод Вход " Ү "	Вход блока управления
	шагового двигателя, вывод	
	Rvan "+V " шагорого пригателя	

Переключатели "Правка по X", "Правка но <u>Y"</u>

Для замены одного пера на другое во время вычерчивания чертежа необходимо перо поднять и переместить чертежную головку т.о. чтобы новое перо оказалось в точности над той точкой чертежа, над которой ранее находилось старое перо, т.е. переместить на расстояние между перьями. В связи с этим в чертежном автомате могут использоваться различные головки ДЛЯ задания расстояния между предусматриваются два десятиразрядных тумблерных регистра: "Правка по Х", и "Правка по Ү". Старшие разряды этих регистров указывают знак поправки. На оставшихся девяти разрядах набирается код абсолютной величины расстояний между перьями на данной оси. Единица младшего разряда соответствует элементарному перемещению головки на 0,1 мм. переключателе, При кнопочном замкнутом нажатом выключателе или установленным в единицу разряде регистра "Правка по Х" или "Правка по Y" на соответствующую линию каналов подается нулевой потенциал, в противном случае на соответствующую линию подается нулевой потенциал высокого уровня. Выход на сигнальные лампочки осуществляется через инверторы с открытым коллектором, поэтому загорание лампочки происходит при наличии единицы па соответствующей линии. На основании имеющихся сведений можно приступить к разработке управляющей программы чертежного Будем считать, что системная программа уже произвела преобразование введенной информации в форму, удобную для работы МПС. Новые значения переменных и соответствующие им коды представлены в таблице:

Информация	Идентификатор	Число байтов.	Значения
Команда	COM		01 - наклонная прямая 02 — дуга 03 - прямая, параллельная оси X 04 - прямая, параллельная оси Y

Признак Р	PFLG	1	00 - P = 0 . При отработке 80 - P = 1 ' прямых P - 0
Направление перемещени е по оси X	DIR X	I	10 - перемещение в сторону "- х" 20 перемещение в сторону "+ х"
Направление перемещени е по оси Y	DIR Y	I	40 перемещение в сторону " у" 80 перемещение в сторону "+ у"
Количество оставшихся шагов по	DSTN	2	AX + A Y
Признак запомненног о шага	PST	1	00 - нет шага 01 - шаг по X 02 - шаг по Y 03 - шаг по X и Y

Пусть при выполнении программного блока соответствующего отработке части кадра (отрезка сплошной прямой, штриха штриховой линии, или дуги окружности) установленной в нужные значения переменных в таблице: COM; PFLG; DTRX; DIRY; DSIN. Значение PST = 0. Кроме того в стеке размешены значения оценочных функций (верхушка стека), далее проекции отрабатываемого отрезка DX и DY или текущие координаты пера относительно центра дуги X и Y. Величины F; DX; DY; X: Y представляют собой 16 - разрядные числа в дополнительном коде. Начальные значения F = 0.

При составлении программы нам потребуются не рассматриваемые ранее команды, рассмотрим их:

ANI данные Операция "ИЛИ" над содержимыми аккумулятора и данными содержащимися в поле команды;

LHLD загрузка регистровой пары HL содержимым ячейки памяти

адрес которой указан во втором и третьем байте команды;

SHLD записать в память содержимое регистровой пары HL по адресу указанному во втором и третьем байте команды;

PUSH запись содержимого регистровой пары в стек;

DAD к содержимому регистровой пары HL прибавить содержимое другой регистровой пары;

SUJ данные из содержимого аккумулятора вычесть второй байт команды (т.е. данные);

SB1 данные из содержимого аккумулятора вычесть второй байт команды с учетом состояния триггера переноса;

ADI данные к содержимому аккумулятора прибавить второй байт команды;

XRI данные исключающее "ИЛИ" над содержимым аккумулятора и вторым байтом команды;

ORI данные операция "ИЛИ" над содержимым A и вторым байтом команды.

Теперь перейдем к составлению программы:

Название: "Отработка части кадра". Присвоен этой программе имя "PTFRM".

PTFRM

Отработка части кадра (ввод данных из указанного канала в накопитель)

IN 01 ввод состояния органов управления

СМ A поразрядное инвертирование содержимого накопителя (поразрядное "И" над содержимым накопителя и байтом)

ANI 3C выделение сигналов с концевых выключателей

JNZLDCNT прерывание отработки кадра и переход па ввод управляющих сигналов, (переход по отсутствию нули)

CALL PROC (вызов программы) подпрограмма определения оси перемещения и его выполнения

IN 01 ввод состояния органов управления

ANI 01 выделение состояния кнопочного переключателя "ОСТАНОВ"

JZ LDCNT прерывание отработки кадра и переход на ввод управляющих сигналов, выполнение манипуляций по устранению неисправностей.

LMLD DS TN (загрузить) занести в регистры ML число оставшихся шагов

(пересылка данных из А в регистр Н)

M.OV A,Н проверка содержимого DSTN (регистровой пары HL) на ноль

OR A L $\,$ (поразрядиое ИЛИ над содержимым регистра L и накопителем (A))

JNZPTFRM переход на начало подпрограммы, если отработка части кадра не закончена

HALT останов

подпрограмма определения оси перемещения и его выполнение

PROC

LDA COM загрузка) занесение в A кода команды

СП 03 сравнение того, что было в ячейке СОМ с кодом 03

JZ M2 переход к метке M2 если код соответствует прямой, параллельной оси ${\bf X}$

LDA COM занесение в А кода команды

СРІ 04 переход к метке М3, если код соответствует прямой, параллель JZM3 ной оси Y наклонная прямая или дуга окружности

РОР Н <u>выборка из стека в регистровую пару</u> HL значения оценочной функции F (значение содержимого пары регистров в стек)

PUSH H восстановление стековой памяти

LDA PFLG загрузка в А признака Р (поразрядное исключающее "ИЛИ"

над содержимым регистра Р)

XRA Н определение направления перемещения

JM Ml переход к метке M1 если fi0 и P=1 или f<() и P=0 на шаг по оси

Х (переход к минусу) шаг по оси Ү

CALL FCHY подпрограмма коррекции F при шаге по Y

М 3: CALL STPY подпрограмма подготовки шага по оси

RET возврат

шаг по оси Х

М 2: САLLSTРХ подготовка шага по оси X

RET возврат

RET

Структура подпрограмм коррекции оценочной функции F при шаге функции по X при шаге функции по Y одинакова. Рассмотрим подпрограмму коррекции оценочной функции по оси Y .

Оценочная функция при вычерчивании дуги имеет значение :

т.е. нам нужно выполнить это действие.

коррекция оценочной функции при шаге по Ү

FCHY РОР Н <u>выборка из стека</u> значений оценочной функции в регистровую пару HL

РОР D выборка из стека в регистровую пару DE значение Лу (прямое) или Y (дуга)

РОР В выборка из стека в регистровую пару ВС значений АХ или X (луга)

LDA COM загрузка в А кода команды

CPI 01 (сравнение байта с содержимым накопи геля), прямая

JZ LINE переход па коррекцию функции при отработке прямой (переход по нулю)

коррекция оценочной функции при интерполяции дуги

DAD D содержимое регистровой пары HL сложить с содержимым регистровой пары DE, т.е. Г.+у

DAD D т.о. мы получим Γ .+2у

MOV A,L (пересылка данных из регистра L в A)

SUI 01 вычесть единицу из A (регистра L)

MOV L,A пересылаем в А значение регистра Н

MOVA,H

SBI 0

MOV H,A вычитаем из A 0, с учетом состояния триггера С регистра состояний

коррекция абсолютной величины Y при интерполяции дуги

LDA PFLG (загрузка в А признака Р) анализ признака Р и увеличение (при Р=1) или уменьшение (при Р№0) Y

RAL левый сдвиг (циклический сдвиг содержимого накопителя влево через перенос)

JC M4 (переход при наличии переноса) переход при P=1 к метке M4

DCX D уменьшить содержимое регистровой пары DE на единицу, т.е. уменьшить Y па I ,т.к. σ DF у пас у. Это вес при P=0

MOV A, D

ORA E проверка содержимого регистровой пары DE на ноль

CZ SWY (вызов подпрограммы при нуле), переход к подпрограмме переключения знака X (D1R X) и признака P(PFLG)

M4: JMP M5 (безусловный переход по указанному адресу) к метке M5

INX D увеличить па единицу содержимое регистровой пары DE JMP M5

коррекция оценочной функции при интерполяции прямой

LINE : DAD B к содержимому регистровой пары НL прибавить содержимое регистровой пары

BC

MS : PUSH B занесение в стек OX(прямая) или X(дуга)

PUSH D занесение в стек DY(прямая) или у(дуга)

PUSH Н занесение в стек оценочной функции Г(занесение в стек содержимого

регистровой пары BC; DE; HL соответственно)

RET возврат

программа переключения D1RX и RF.LG

SWY LDA PFLG загрузка в аккумулятор значение признака Р

ADI 80 переключение PFLG (занесение в ячейку с указанным адресом)

STA PFLG запоминание нового признака Р (занесение содержимого А в ячейку с указанным адресом)

LDA DIRX занесение в А знака перемещения по оси X

XRI 30 (поразрядное <u>исключающее ИЛИ</u> над содержимым А и байтом), инвертирование 1-го разряда

STA DIRX запоминание повою значения DIRX

RET

программа подготовки шага по оси Х

STP X: LDA PST занесение в А запомненного шага

СРІ 01 (сравнение байта с содержимым A) не был ли заполнен шаг по оси X

JNZ Мб (переход при отсутствии нуля)

CALL X вызов подпрограммы шага по X

RET возвращение основной К программе LDA PST M6: занести Α признак В запомненного шага запомнены ли шаги по X и Y CPI 03 JNZ M7 (переход отсутствии при нуля) CALL XY вызов подпрограммы шага по X и Y **RET** M7: LHLD DSTN загрузить в регистровую пару LFI содержимое ячейки DSTN (количество оставшихся шагов) DCX H уменьшение па единицу содержимого регистровой пары HL (количества оставшихся шагов) SHLD DSTN сохранить содержимое регистровой пары LH в ячейках DSTN **RET** Аналогично подпрограмма подготовки шага по оси У подпрограмма подготовки шага по оси Ү LDA PST **CPI 02** JNZM8 CALL Y RET M 8: LDA PST **CPI 03** JNZM9 CALL XY RET M9: LHLD DSTN DCX H SHLD DSTN **RET**

программа шага по Х:

CALL DELAY вызов подпрограммы задержки обеспечивающей срабатывание шагового двигателя или заданную частоту импульсов

LDA DIRX загрузить в A содержимое ячейки DIRX , т.е. управляющее слово для шага пол X или код перемещения по оси X

OUT 02 вывод управляющего воздействия в порт C интерфейсом БИС или установка в единицу разряда 4 или 5 порта C

AN1 00 установка в пуль младшего разряда управляющего слова (поразрядное И над содержимым А и байтом)

OUT 02 — сброс разряда 4 или 5 порта C RET

OUT 02

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники

кафедра радиоэлектронных средств

И.Н. Цырельчук

Практическое занятие №6

Комплекс классификации транзисторов

по курсу «Микропроцессорные системы и их применение»

Комплекс классификации транзисторов 1. Разработка системы информационного обеспечения комплекса

классификации транзисторов

Определим структуры входных и выходных данных на примере комплекса классификации транзисторов.


Технические требования которым должен удовлетворять проектируемый комплекс:

- комплекс обеспечивает автоматическое ориентирование и подачу классифицируемых транзисторов на позицию измерения, автоматическое измерение электрофизических параметров и выгрузку классифицируемых транзисторов в приемные бункеры соответствующие результату классификации;
- производительность комплекса не менее 1000 штук транзисторов в час; количество групп классификаций транзисторов до 14. Из них группы 1-12 годные,

одна группа брак и одна группа неразбраковка (транзистор установлен, но отсутствует контакт):

комплекс обеспечивает контроль обрыва эмиттер-база, эмиттер-коллектор, и контроль каждою замыкания эмиттер-база, коллекторбаза.

Концептуальная схема




Применительно к комплексу классификации транзисторов необходимо определить по каким правилам будет производиться отнесение испытуемого транзистора к той или иной группе классификации.

В данном случае группы классификации, соответствующие им режимы измерения и нормы классификации определяются таблицами норм электропараметров и представляются закодированными в памяти ЭВМ массивами данных на испытываемый транзистор.

Эти таблицы содержат все данные о режимах измерения и нормах электропараметров *по* которым классифицируется транзистор.

Измерительный массив содержит первоначальное слово классификации. Группы классификации задаются первоначальной установкой разряда слова классификации.



Если результаты измерений параметров соответствуют гномам классификации предусмотренных в таблицах норм электроиараметров, то слово классификации не изменяется, т.е. во всех его разрядах сохраняются предварительно записанные единицы, в противном случае в слове классификации переводятся в ноль разряды соответствующие группам в которых транзистор не может быть классифицирован.

Полученное после поведения всех сравнений слово классификации является основой для формирования слова управления выгрузкой.

Испытуемый массив состоит из двух частей:

- указатель полей и кодов наименований;
- информационная часть.

Первая часть состоит из следующих полей:

- -указатель полей и кодов наименований;
- -ноля наименований параметров;
- -поля адресов интервалов;
- -ноля наименований групп классификации,

Указатель полей используется для задания начальных адресов полей составляющих испытательный массив, каждая ячейка содержит начальный адрес поля.

Поле наименований параметров служит для задания назначений параметров и тестов по которым производится классификация транзисторов. Символы кодируются в соответствии с ГОСТ.

Поле адресов интервалов это поле которое располагается в ОЗУ ЭВМ за ограничителем поля наименований параметров. Одна запись

представляет собой ячейку в которой находится начальный адрес первого интервала норм разбраковки данного параметра.

Поле наименований групп классификации размещается за полем адресов интервалов в ОЗУ ЭВМ. В этом поле задается наименование групп транзисторов. Одна запись занимает четыре ячейки.

— Информационная часть испытательного массива состоит из поля заданий режимов изменения и поля интервалов.

Поле заданий режимов измерения располагается в ОЗУ ЭВМ за ограничителем, полем наименований групп классификаций. В поле задаются значения режимов измерения параметров транзисторов и записываются последовательности соответствующей последовательности измерений при классификации транзисторов. Каждая Первые ячеек. предназначены ДЛЯ занимает 12 10 запись поля программирования значений режимов, две последние ДЛЯ программирования управляющих резисторов коммутации схемами обеспечивающими построение соответствующих схем измерения,

Поле интервалов используется для задания информации предназначенной для окончательной классификации транзистора. Количество записей равно числу классификационных норм на все режимы измерения параметров. Длина одной записи равна 5-ти ячейкам,

В этих ячейках содержится следующая информация:

- -первая ячейка адрес режима измерения;
- -вторая ячейка нижняя граница классификационной нормы;
- -третья ячейка верхняя граница классификационной нормы;
- -четвертая ячейка маска классификации;
- -пятая ячейка адрес счетчика брака.

Адрес режима измерения указывает па первую ячейку режима из поля задания режимов измерения. Этот режим задается при измерении данного параметра, а результат измерения классифицируется в соответствии с классификационными нормами данной записи.

Нижняя и верхняя граница классификационной нормы берутся из таблиц ном электропараметров на данный параметр транзистора.

Маска классификации обозначается в соответствии с номером группы.

Адрес счетчика брака указывает на адрес первой ячейки записи в массиве счетчика брака.

К выходной информации формируемой счетчиком классификации транзисторов относятся:

массив счетчиков брака;

- массив счетчиков транзисторов по группам классификации;
- массив счетчиков измеренных транзисторов.

2. Разработка схем алгоритмов

Даже для относительно простой системы управления трудно разработать алгоритм, охватывающий сразу все детали проектируемой системы. Поэтому рекомендуется использовать 3 последовательных уровня детализации алгоритма: концептуальную блок-схему;

- функциональную схему;
- структурную схему машинных команд.


Концептуальная блок-схема алгоритма содержит общие выражения, показывающие, что должно быть сделано. Функциональная схема алгоритма устанавливает, как это может быть сделано. Структурная схема команд - это детальная схема, представляющая собой указатель для кодирования программы.

Две первые схемы могут быть сделаны безотносительно к какомулибо конкретному $M\Pi$. А третья разрабатывается только для определенного $M\Pi$, т.к. должны быть известны архитектура и набор команд конкретного устройства.

На стадии разработки *концептуальной блок-схемы* требуется иметь не очень много функциональных блоков, т.к. записанная в них информация определяет основные действия системы управления.

В качестве примера разработки прочного алгоритма управления рассмотрим задачу из области создания автоматических информационных систем (АИС).


Схема сбора информации о параметрах системы, непрерывно измеряемых некоторым числом датчиков имеет вид:



В концептуальном отношении прежде всего надо решить вопрос, будет ли сбор информации проводиться непрерывно, путем исследовательского опроса всех датчиков (Д) через какие-то интервалы времени, или же показания будут считываться только тогда, когда какаялибо величина изменила свое значение и сообщает об этом МП.

Первый случай называют "программным опросом", а второй "запросом устройства ввода" или "прерыванием от источника информации".


Концептуальная блок схема алгоритма управления с программным опросом имеет следующий вид:



Последняя часть алгоритма для данного примера представляет собой схему задержки, вырабатывающую временные интервалы длительностью Тс, чтобы определять моменты времени, в которые надо снимать фиксированные отчеты текущих значении параметров. Эти интервалы могут быть одинаковыми для всех Д, или же периодичность опроса каждой группы Д задается программно. Для формирования временной задержки должен быть разработай специальный алгоритм (подпрограмма).


Концептуальная блок-схема алгоритма системы с запросом датчиков (на следующем рис.). Для этой системы необходимо разработать соответствующие программы обслуживания прерываний.

Здесь нет программно определяемой задержки времени. Такая система просто путем сигнала запроса от устройства ввода, чтобы начать работу.



Первая схема более удобна для программиста, но применяется при простых системах, вторая лучше используется в МП.


Разработаем алгоритм управления системы у которой реализуемый параметр должен иметь значение в рамках от нижнего предела Тн до верхнего Тв. В каждый фиксированный момент времени значение температуры считывается и сравнивается с нижним пределом. Когда это значение меньше Тн вырабатывается выходной сигнал включающий нагревательное устройство, затем система продолжает делать отсчеты входного сигнала и если он больше Тн, то система сравнивает эти значения с верхним пределом Тв, когда входной сигнал больше Тв посылается управляющий сигнал включающий наг рев.




<u>Пример</u> Разработать концептуальную блок-схему алгоритма системы регулирования уровня азота в установке плазмо-химического травления. В аварийных ситуациях система переходит в режим "ручного управления".




Блок-схема алгоритма будет иметь следующий вид:






<u>Пример</u>: Разработать концептуальную блок-схему алгоритма МП системы разбраковки микросхем.


В накопитель 1 поступают микросхемы МІ, в накопитель 2 микросхемы М2. Сигналы о наличии ИС в накопителях поступают от электромагнитных датчиков (Д І, Д2) находящихся перед входом соответствующих накопителей. Система управления должна обеспечить следующий режим работы: транспортер 1 (ТР1) должен быть включен, если в течение последних 5 минут от датчика накопи геля 2 не поступало сигнала о наличии ИС в накопителе 2. Міп времени включения ТР1 - 5 минут. Вели о г датчика накопителя 2 поступает сигнал о наличии ИС в накопителе 2. то ТРІ должен быть выключен (если он уже работал больше 5 минут) и включен ТР2. Мах время включения ТР2 5 минут. ТР2 дол жен быть немедленно выключен если от датчика Д1 поступает сигнал о наличии в накопителе І микросхем МІ.



При составлении функциональной схемы алгоритма каждый блок концептуальной блок-схемы "расширяется" до такой степени, чтобы показать отдельные шаги, которые требуется совершить для достижения желаемого результата. Данная схема алгоритма должна быть как можно подробнее.

Разработаем функциональную схему алгоритма работы системы управления комплекса классификации транзисторов.






Функциональная схема алгоритма содержит ряд блоков осуществляющих вывод комплекса на режим измерения параметров транзистора. В соответствие с программой начального пуска (ПНИ)

производится вывод на дисплей справочных данных: типов испытываемых транзисторов, перечень команд рабочего режима, исходное слово классификации, производится т а к же установка считчиков брака и рабочих ячеек в исходное состояние.

Затем система ожидает сигнал ПУСК от автомата сортировки, который появляется при нажатии кнопки ПУСК, после получения этого электродвигатель включается транспортера сортировки, перемещающий испытываемый транзистор позиции измерения. К Разрешается поступление сигналов прерываний, происходит задание сигнала НАЧАТЬ измерения, таймером времени ожидания поступающего сортировки vстановки ОТ автомата при условии испытываемого транзистора на позицию измерения. Если в течение 2 сек. сигнала НАЧ.ИЗМ, нет на ПИУ (прибор индикаторный универсальный) "HET НАЧ.ИЗМ", останавливается сообщение комплекса и программа переходит в начало.

Если есть сигнал НАЧ.ИЗМ выполняется ряд операций по проверке корректности задания режимов БИМ и БЗР. Если режимы заданы неверно, например установлен автоматический режим вместо ручного подается сообщение на ПИУ и происходит выход в начало. Если БЗР готов ЭВМ выдает сигнал НАЧ.ИЗМ.

Измерение параметров транзистора начинается с задания режимов измерения, которые осуществляются программой задания режимов, загружающей в регистры БЗР в соответствии со значением режимов в испытательном массиве. Эта программа осуществляет также коммутацию схемы измерения и запуск измерителя. Производится задание времени измерения и ожидание сигнала КОНЕЦ 1ДВ, который указывает на завершение аналого-цифрового преобразования в блоке индикации напряжения (ВИН) и на возможность объема результата измерения.



Если в течение 30 мс прерывание, не происходит контроль по таймеру, происходит вывод на ПИУ сообщения НЕТ ИЗМЕРЕНИЯ, останавливается работа комплекса и выход в начало. При получении сигнала прерывания считывается значение кода АЦП. Затем производится выполнение процедур его обработки с целью классификации значения измеренного параметра. Классификация измеренного параметра осуществляется путем полученного кода нижнею верхнюю на И границы классификационных норм I и L представленных в поле задания режимов испытательного массива. Если результат не попал границы модифицируется соответствующий разряд слова классификации, если попал, то проверяется по границам классификационных норм по остальным записям поля интервалов (если они есть). Затем происходит проверка на последний режим измерения, если транзистор необходимо испытать в других режимах, задается следующий режим измерения подпрограммой задания режимов и выполняются все необходимые действия для измерения параметров транзистора в этом режиме. Если режим измерения последний, измерение параметров окончено, происходит сброс флага измерения.

После этого производится классификация измеренного транзистора т.е. проверка на ноль разрядов в слове классификации.

3. Разработка структурной схемы аппаратной части МП системы управления комплексом классификации транзисторов

Необходимыми аппаратными средствами комплекса классификации транзисторов, управление которыми осуществляет МП система являются:

-блок программируемых источников постоянного тока и постоянного напряжения, служащие для задания режимов измерения статических параметров испытываемых транзисторов. Значения режимов задаются МП системой путем пересылки данных из расположенных в ячейках памяти таблиц норм электропараметров в регистры соответствующих источников в циклах вывода.

ВЧ блок предназначен для задания ВЧ сигналов, используемых дня измерения ВЧ параметров испытываемых транзисторов.

Блок измерения, осуществляющий измерение параметров испытываемых транзисторов. Построение соответствующих схем измерения осуществляется МП системой путем пересылки данных

из расположенных в ячейках памяти таблиц в регистры блока измерения.

- АЦП, осуществляющий преобразование сигналов напряжений, поступающих с выхода блока измерения и пропорциональных величине измеренного параметра в цифровой код.
- Таймер для задания времени работы и порядка включения блоков аппаратной части комплекса.
- Пульт управления для задания режимов и построения соответствующих схем измерения при переходе на ручное управление.

Каждое внешнее устройство комплекса (аппаратное ср-во) комплекса) подсоединяется к ШД МП системы с использованием порта ввода-вывода (через порт ввода/вывода). Активизация работы соответствующего порта происходит в момент появления на управляющих входах порта разрешающих сигналов ВМ I, ВМ2, поступающих от дешифратора адреса и от МП.

Проведем назначение приоритетов внешних устройств. Наивысший приоритет присвоим пульту управления это необходимо для оперативного вмешательства оператора при возникновении сбоев в работе комплекса и аварийных ситуациях, а также непредусмотренного программой перехода с одного режима измерений на другой.

Второй приоритет присвоим таймеру, т.к. в соответствии с алгоритмом работы СУ таймер используется при контроле исправности основных блоков аппаратной части, а также последовательность выполнения обменных и вычислительных операций.

Третий по важности приоритет присвоим блоку измерение т.к. в нем отражается результат работы блока источников постоянного тока и ВЧ-блока.

Четвертый приоритет присвоим АЦП.

Сформируем начально управляющие слова НУС1 и НУС2, задающие структуру КПП и адресный интервал между начальными командами подпрограмм обслуживания прерывания.

Выберем адресный интервал между начальными командами подпрограмм обслуживания прерываний равный 8.

Примем, что начальный адрес подпрограмм обслуживания прерываний устройства с высшим приоритетом соответствует значению UK.

Переведем в двойную систему 4096 40%-H 00000000000

Для шестнадцатиричного адреса добавим 4 нуля $0000\ 1000\ 0000\ 0000$

Формируем ПУСК

Переведем шестнадцатиричную систему НУС НУС № 12 НУС 2 – это старший байт адреса

НУС2→ 8

AO для HYC1 = 0

AO для EYC2 = 1

Для:

$$A5 - A15 - 111111111111111111111100$$
 A_{15}
 A_{5}
 A_{1}

Составим адрес для НУС1 и НУС2.

Теперь процедура подготовки контролера приоритетных прерываний к работе в простом приоритетном режиме выглядит следующим образом:

MVIA/I2

OUTFFFC

MVIA,08

OUTFFFD

Для задания простого приоритетного режима не требуется никаких дополнительных команд. После приема МП запроса на прерывание (сигнал ЗПР) и выдачи сигнала разрешения прерывания (1TIP) триггер разрешения прерываний МП сбрасывается и запрещает тем самым прием других прерываний. Поэтому при окончании обслуживания подпрограммы текущего прерывания МП должен выполнить команду ЕІ (разрешить прерывание), кроме этого после выполнения запроса на обслуживание прерывания необходимо осуществить сброс соответствующего разряда регистра запросов путем введения в КПП текущего установочного слова 2.

Структура подпрограммы обслуживания прерывания для простого приоритетного режима имеет вид (рис I):

При организации многоуровневой системы прерываний после входа МΠ прерывающую программу необходимо выполнить программную установку триггера разрешения прерывания МП для получения возможности реагировать на запросы устройств, имеющих более высокий приоритет по сравнению с приоритетом обслуживающего внешнего устройства. Это осуществляется также командой ЕІ. По окончании обслуживания прерываний МΠ подпрограммы может производить изменение приоритетов внешних устройств с помощью ввода в КПП ТУС2. На время ввода в КПП ТУС2 необходимо запретить прерывание командой DI, а после ввода ТУС2 снова разрешить прерывание командой EI.

Структура подпрограммы при многоуровневой системе (рис 2):




РИС. 2

Сформируем ТУС2 при котором осуществляется сброс разряда регистра запросов, соответствующего обслуживаемому внешнему устройству и при этом не выполняется циклический сдвиг приоритетов.

ТУ С 2 0010/0000 ** 20

Если необходимо осуществить сброс соответствующего разряда регистра запроса с присвоением входу соответствующему этапу разряду наинизшего приоритета с циклическим сдвигом приоритетов ТУС

K) 10/0000*-A O