# 直流电机 PID 调速试验

姓名: 岑佳楠 学号: 2016330300132 班级: 16 机电二班

研究直流电动机的 PID 调速过程,观察在 PID 调速程序下,电机到达指定速度的运动过程。

## 1. 硬件部分:

硬件选择: STM32F407ZGT,L298N,带编码器的直流减速电机,若干杜邦线和电源。



### 1.1 L298N 模块说明:

IN1-IN4逻辑输入: 其中 IN1、IN2 控制电机 M1; IN3、IN4 控制电机 M2。例如 IN1 输入高电平 1, IN2 输入低电平 0, 对应电机 M1 正转; IN1 输入低电平 0, IN2 输入高电平 1, 对应电机 M1 反转, EnA, EnB 接控制使能端,控制电机的停转,调速就是改变使能端 PWM 波的占空比。

#### 1.2 编码器模块说明:

这是一款增量式输出的霍尔编码器。编码器有 AB 相输出,所以不仅可以测速,还可以辨别转向。我们只需给编码器电源 5V 供电,在电机转动的时候即可通过 AB 相输出方波信号。编码器自带了上拉电阻,所以无需外部上拉,可以直接连接到单片机 IO 读取。因为编码器输出的是标准方波,所以我们可以使用单片机直接读取。软件处理的方法分为两种,自带编码器接口的单片机如 STM32,可以直接使用硬件计数。

## 2. 软件部分:

PID 一般有两种: 位置式 PID 和增量式 PID。我认为在平衡小车里一般用增量式,因为位置式 PID 的输出与过去的所有状态有关,计算时要对 e(每一次的控制误差)进行累加,这个计算量非常大,没有必要。而且小车的 PID 控制器的输出并不是绝对数值,而是一个△,代表增多少,减多少。换句话说,通过增量PID 算法,每次输出是 PWM 要增加多少或者减小多少,而不是 PWM 的实际值。

下面以增量式 PID 说明。

这里再说一下 P、I、D 三个参数的作用。P=Proportion,比例的意思,I 是 Integral,积分, D 是 Differential 微分。

打个比方,如果现在的输出是 1,目标输出是 100,那么 P 的作用是以最快的速度达到 100,把 P 理解为一个系数即可;而 I 呢?大家学过高数的,0 的积分才能是一个常数,I 就是使误差为 0 而起调和作用; D 呢?大家都知道微分是求导数,导数代表切线是吧,切线的方向就是最快到至高点的方向。这样理解,最快获得最优解,那么微分就是加快调节过程的作用了。

公式如下图所示:

$$\begin{split} \Delta u_k &= u_k - u_{k-1} = Kp(e_k - e_{k-1} + \frac{T}{Ti}e_k + Td\frac{e_k - 2e_{k-1} + e_{k-2}}{T}) \\ &= Kp(1 + \frac{T}{Ti} + \frac{Td}{T})e_k - Kp(1 + \frac{2Td}{T})e_{k-1} + Kp\frac{Td}{T}e_{k-2}) \\ &= Ae_k + Be_{k-1} + Ce_{k-2} \\ \\ \sharp \psi \qquad \mathsf{A} &= Kp(1 + \frac{T}{Ti} + \frac{Td}{T}) \, ; \\ \mathsf{B} &= Kp(1 + \frac{2Td}{T}) \, ; \\ \mathsf{C} &= Kp\frac{Td}{T} \, . \end{split}$$

最后结果为:

 $\triangle$ Uk=A\*e(k)+B\*e(k-1)+C\*e(k-2)

这里 KP 是 P 的值, TD 是 D 的值, 1/Ti 是 I 的值, 都是常数, 哦,还有一个 T, T 是采样周期,也是已知。而 A B C 是由 P I D 换算来的,按这个公式,就可

以简化计算量了,因为 P I D 是常数,那么 A B C 可以用一个宏表示。这样看来,只需要求 e(k) e(k-1) e(k-2)就可以知道 $\triangle$ Uk 的值了,按照 $\triangle$ Uk 来调节 PWM 的大小就克可以了。采样周期也是有据可依的,不能太大,也不能太小。


在了解 PID 的大致原理和应用方法后,我们就可以把它应用到电机调速上来了。但 PID 实际编程的过程的,要注意的东西还是有几点的。PID 这东西可以做得很深。

- 1.PID 的诊定。凑试法,临界比例法,经验法。
- 2. T 的确定,采样周期应远小于过程的扰动信号的周期,在小车程序中一般是 ms 级别。
- 3. 目标速度何时赋值问题,如何更新新的目标速度?这个问题一般的人都乎略了。目标速度肯定不是个恒定的,那么何时改变目标速度呢?
- 4.改变了目标速度,那么 e(k) e(k-1) e(k-2)怎么改变呢? 是赋 0 还是要怎么变?
  - 5.是不是 PID 要一直开着?
  - 6.error 为多少时就可以当速度已达到目标?
  - 7. PID 的优先级怎么处理,如果和图像采集有冲突怎么办?
- 8.PID 的输入是速度,输出是 PWM,按理说 PWM 产生速度,但二者不是同一个东西,有没有问题?
  - 9. PID 计算如何优化其速度?

所以我认为这趟实验课我们学的东西还是远远不够的,需要我们在课后深入了解 PID 的原理和应用,讲理论和实践结合到一起,才能真正掌握该门对我们今后工作大有帮助的知识。

# 3. 实验结果:

在程序编译通过后,通过对串口软件中的输出的电机转速数据进行分析,绘制成如下表所示的曲线图。电机设定转速为 60r/min, 在经过大约 600ms 时间后,电机速度稳定 60r/min一定范围内,存在一定波动,但在误差可允许范围内,大多时间比较稳定,若想较少误差,同时减短电机到达指定速度的时间,则需要调整 PID 参数。具体程序代码见附录。



# 4. 附录:

#### Mian.c:

#include "sys.h"

#include "delay.h"

#include "usart.h"

#include "led.h"

#include "encoder.h"

#include "pwm.h"

#include "pid.h"

signed long hValue;

extern signed long Speed;

```
u16 mpwm=0;
int main(void)
   NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组 2
   delay_init(168); //初始化延时函数
   uart_init(115200);//初始化串口波特率为115200
   Encoder_init();
   PID_Init(60);
 TIM4 Int Init(50-1,8400-1); //84M/8400=10000hz,50次计数时间为5ms
   TIM14 PWM Init(10000-1,84-1); //84M/84=1Mhz 的计数频率, 重装载值 10000, 所以
PWM 频率为 1M/10000=100hz.
   while(1)
   {
       mpwm+=IncPIDCalc(Speed); //增量式PID
//
     mpwm=LocPIDCalc(Speed); //位置式PID
       TIM_SetCompare1(TIM14, mpwm); //修改比较值,修改占空比
//
       printf("%ld\r\n", Speed);
//
       printf("%d\r\n", mpwm);
       printf("S=+%ld\r\n", Speed);
       printf("mpwm=+%d\r\n", mpwm);
       delay_ms(10);
   }
}
Pid.c:
#include "pid.h"
#include "led.h"
#include "usart.h"
void PID_Init(u16 setpoint)
```

```
{
    sptr->LastError=0;
    sptr->PrevError=0;
    sptr->SumError=0;
    sptr->P=P_DATA;
    sptr->I=I_DATA;
    sptr->D=D_DATA;
    sptr->SetPoint=setpoint;
}
//增量式 PID
int IncPIDCalc(int NextPoint)
{
    int iError,iIncpid;
    iError=sptr->SetPoint-NextPoint;
    iIncpid=sptr->P*iError-sptr->I*sptr->LastError+sptr->D*sptr->PrevError;
    sptr->PrevError=sptr->LastError;
    sptr->LastError=iError;
    return(iIncpid);
}
//位置式 PID
unsigned int LocPIDCalc(int NextPoint)
{
    int iError,dError,iLocpid;
    iError=sptr->SetPoint-NextPoint;
    sptr->SumError+=iError;
    dError=iError-sptr->LastError;
    iLocpid = sptr -> P*iError + sptr -> I*sptr -> SumError + sptr -> D*dError;\\
    sptr->LastError=iError;
    return(iLocpid);
}
```

```
Encoder.c:
    #include "encoder.h"
    #include "led.h"
    #include "usart.h"
    #define ENCODER_PPR
                                         (u16)(390)
                                                      // number of pulses per
revolution
    #define ENCODER_TIMER
                                              TIM3 // Encoder unit connected
to TIM3
    u16 hEncoder_Timer_Overflow;
    u16 n=0;
    u16 hEnc Timer Overflow sample one=0;
    u16 hCurrent_angle_sample_one=0;
    u16 hPrevious=0;
    s32 Pulses;
    u16 hPrevious_angle;
    signed long Speed;
    void Encoder_init(void)
    {
        TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
        TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStructure;
       GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        RCC APB1PeriphClockCmd(RCC APB1Periph TIM3,ENABLE);
        RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC,ENABLE);
```

```
/* Configure PC.06,07 as encoder input */
   GPIO PinAFConfig(GPIOC,GPIO PinSource6,GPIO AF TIM3);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOC,GPIO_PinSource7,GPIO_AF_TIM3);
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_OD;
  GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;//上拉
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);//初始化
    /* Enable the TIM3 Update Interrupt */
  NVIC InitStructure.NVIC IRQChannel = TIM3 IRQn;
  NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelPreemptionPriority = 1;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC Init(&NVIC InitStructure);
/* Timer configuration in Encoder mode */
   TIM DeInit(TIM3);
   TIM TimeBaseStructInit(&TIM TimeBaseStructure);
  TIM TimeBaseStructure.TIM Prescaler = 0x0; // No prescaling
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = (4*ENCODER_PPR)-1;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  TIM TimeBaseInit(TIM3, &TIM TimeBaseStructure);
  TIM EncoderInterfaceConfig(TIM3,
                                                  TIM EncoderMode TI12,
```

```
TIM_ICPolarity_Rising, TIM_ICPolarity_Rising);
        TIM_ICStructInit(&TIM_ICInitStructure);
       TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter =6;
       TIM_ICInit(TIM3, &TIM_ICInitStructure);
       // Clear all pending interrupts
       TIM_ClearFlag(TIM3, TIM_FLAG_Update);
       TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_Update, ENABLE);
     //Reset counter
        TIM_SetCounter(TIM3,0);
       TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
    }
    void TIM3_IRQHandler(void)
    {
        /* Clear the interrupt pending flag */
        TIM_ClearFlag(TIM3, TIM_FLAG_Update);
        if (hEncoder_Timer_Overflow != 65535)
        {
            hEncoder Timer Overflow++;
        }
    }
    void TIM4_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
    {
        TIM TimeBaseInitTypeDef TIM TimeBaseInitStructure;
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
```

```
RCC APB1PeriphClockCmd(RCC APB1Periph TIM4,ENABLE);
  TIM TimeBaseInitStructure.TIM Period = arr;
   TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler=psc;
   TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;
   TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;
   TIM TimeBaseInit(TIM4,&TIM TimeBaseInitStructure);
   TIM_ITConfig(TIM4,TIM_IT_Update,ENABLE);
   TIM_Cmd(TIM4,ENABLE);
   NVIC InitStructure.NVIC IRQChannel=TIM4 IRQn;
   NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelPreemptionPriority=0x01;
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=0x03;
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
   NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
void TIM4 IRQHandler(void)
   if(TIM GetITStatus(TIM4,TIM IT Update)==SET)
   {
         hEnc_Timer_Overflow_sample_one = hEncoder_Timer_Overflow;
           hCurrent_angle_sample_one = TIM3->CNT;
           if ((TIM3->CR1 & TIM CounterMode Down) ==
```

}

{

```
TIM_CounterMode_Down)//向下计数
           {
             Pulses = (s32)(hCurrent_angle_sample_one - hPrevious -
               (hEnc_Timer_Overflow_sample_one) * (4*ENCODER_PPR));
           }
           else //向上计数
           {
             Pulses = (s32)(hCurrent_angle_sample_one - hPrevious +
              (hEnc_Timer_Overflow_sample_one) * (4*ENCODER_PPR));
           }
                   Speed = (signed long long)(Pulses * 200*60);
                   Speed /= (4*ENCODER_PPR);
       hPrevious=hCurrent_angle_sample_one;
       hEncoder Timer Overflow=0;
   }
   TIM_ClearITPendingBit(TIM4,TIM_IT_Update);
}
```