Ros2_5w

ros2 정보 명령어

ros2 pkg executables turtlesim : 실행가능한 pkg 출력

shin@ubuntu:~\$ ros2 pkg executables turtlesim

turtlesim draw_square

turtlesim mimic

turtlesim turtle_teleop_key

turtlesim turtlesim_node

4개 pkg 실행 항목 출력

ros2 node info /turtlesim : 실행중인 Node 정보 목록을 표시

shin@ubuntu:~\$ ros2 node info /turtlesim

/turtlesim

Subscribers:

/parameter events: rcl interfaces/msg/ParameterEvent

/turtle1/cmd_vel: geometry_msgs/msg/Twist

Publishers:

/parameter events: rcl interfaces/msg/ParameterEvent

/rosout: rcl_interfaces/msg/Log

/turtle1/color_sensor: turtlesim/msg/Color

/turtle1/pose: turtlesim/msg/Pose

Service Servers:

/clear: std_srvs/srv/Empty

/kill: turtlesim/srv/Kill

/reset: std srvs/srv/Empty

~~~

Service Clients:

**Action Servers:** 

/turtle1/rotate absolute: turtlesim/action/RotateAbsolute

**Action Clients:** 

Sub, Pub, Service, Action등의 실행 가능 메세지 목록 표시


• ros2 topic echo /turtle1/cmd\_vel : 동작완료된 topic 메세지 표시 shin@ubuntu:~\$ ros2 topic echo /turtle1/cmd\_vel linear: x: 0.0 y: 0.0 z: 0.0 angular: x: 0.0 y: 0.0 z: 2.0 linear: x: -2.0 y: 0.0 z: 0.0 angular: x: 0.0 y: 0.0

z: 0.0

-. Linear , Angular 변경값 표시


• ros2 service call /turtle1/set\_pen turtlesim/srv/SetPen "{r: 255, g: 255, b: 255, width: 10}"

requester: making request: turtlesim.srv.SetPen\_Request(r=255, g=255, b=255, width=10, off=0)




• ros2 action send\_goal /turtle1/rotate\_absolute turtlesim/action/RotateAbsolute " {theta: 1.578}"

theta data 변경 Acion 명령러



• ros2 param set /turtlesim background\_r 148 : 배경색 변경 명령




• ros2 bag record /turtle1/cmd\_vel: 제생 명령어

#### P178 표17-2 ros2 정보 명령어 참조

# Ros GUI툴 RQt


### **Plugins**

• 액션(Action): Action Type Browser 에서 Action 타입의 데이터 구조 확인




- 구성 (Configuration):
- -. Dynamic Reconfigure : Node에서 제공하는 파라미터 값 확인 및 변경


#### -. Launch: roslaunch의 GUI 버전



- 내성 (Introspection)
- -. Node Graph : 실행중인 노드 및 토픽 확인 뷰
- -. Package Graph : 노드의 의존 관계를 나타내는 뷰
- -. Process Monitor: 실행중인 노드의 CPU, 메모리, 스레드 사용률 표 ??



- 로깅(Logging)
- -. Bag : Ros 데이터 로깅
- -. Console : 노드들에서 발생하는 경고, 에러 표시
- -. Logger Level : Ros의 Debug ,info, warn, error, fatal 정보를 표시



• 다양한 툴(Miscellaneous Tools)

-. Python Console : 파이썬 콘솔화면

-. Shell : 셀 구동


-. Web: 웹 브라우저 구동


```
D@CO - O S SimpleShell
                                                                          D@C0 - 0
PyConsole
Python 3.8.10 (default, May 26 2023,
                                           $ ros node list
14:05:08) [GCC 9.4.0] on linux
                                           /bin/sh: 1: ros: not found
Qt bindings: pyqt version 5.14.1
                                           $ ros2 node list
The variable "context" is set to the
                                           /rqt gui py node 17856
PluginContext of this plugin.
                                           /teleop turtle
>>> 1+2
                                           /turtlesim
                                           1691591657.890794 [7]
                                                                       ros2: using
>>>
                                           network interface ens33 (udp/10.10.9.16)
                                           selected arbitrarily from: ens33, docker0
```

서비스(Service)


-. Service Caller: 실행중인 서비스 서버에 접속하여 서비스 요청

-. Service Type Browser : 서비스 타입의 데이타 구조 확인





- 토픽(Topic)
- -. Message Publisher
- -. Message Type Browser : 메세지 타입의 데이타 구조 확인
- -. Topic Monitor : 토픽 목록 확인및 사용자가 선택한 토픽의 정보를 확




### ROS 2 표준단위

| 물리량            | 단위         | 물리량              | 단위          |
|----------------|------------|------------------|-------------|
| 길이(Length)     | Meter(m)   | 평면각(Angle)       | Radian(rad) |
| 질량(Mass)       | Kilo (kg)  | 주파수(Frequency)   | Hertz(Hz)   |
| 시간(Time)       | Second (s) | 힘 (Force)        | Newton(N)   |
| 전류(Current)    | Ampere(A)  | 일률(Power)        | Watt(W)     |
| 자기장(Magnetism) | Tesla(T)   | 전압 (Voltage)     | Volt(V)     |
|                |            | 온도 (Temperature) | Celsius('C) |

## 기본 좌표표현

| 좌표기준       | X      | Υ     | Z    |
|------------|--------|-------|------|
| 컴퓨터 비젼     | Foward | Right | Down |
| ROBOT      | Foward | Left  | Up   |
| Ros Gazebo | Red    | Green | Blue |

- 죄표 표현의 기본 규칙
- -. 오른속 법칙을 사용하여 감는 손가락 반시계 방향 정회전 (+) 방



직교좌표계 표현

9