DIAGNÓSTICO STELLANTIS PRO · CHRYSLER · DODGE · JEEP · RAM

Atlas de diagramas didácticos Stellantis

14 diagramas propios con puntos de prueba


Imparte: Prof. José Luis Orozco Cuautle · Electrónica y Servicio
50 años de experiencia en capacitación técnica en electrónica y electricidad automotriz
electronicayservicio.com · Escribe STELLANTIS por WhatsApp: 55 52 17 34 84

Cómo usar el atlas

- Los diagramas muestran la arquitectura típica y los puntos de prueba. No sustituyen al diagrama oficial del vehículo exacto.
- Colores: rojo = B+, naranja = 5 V de referencia, azul = señal o control, negro = tierra, amarillo = CAN H, verde = CAN L, violeta = LIN, naranja punteado = 48 V.
- Los círculos amarillos numerados son puntos de prueba; el pie de cada diagrama indica qué medir en cada uno.


01 · DLC SAE J1962

Se estudia en la Clase 2: Herramientas y método de diagnóstico.




02 · Topología 2018+ con SGW

Se estudia en la Clase 4: Redes CAN C, CAN B/IHS y LIN en Stellantis.




03 · Topología CAN C + CAN B

Se estudia en la Clase 4: Redes CAN C, CAN B/IHS y LIN en Stellantis.




04 · Terminación CAN C

Se estudia en la Clase 4: Redes CAN C, CAN B/IHS y LIN en Stellantis.




05 · Alimentaciones y tierras

Se estudia en la Clase 1: Fundamentos eléctricos aplicados a Stellantis.




06 · Referencia de 5 V

Se estudia en la Clase 1: Fundamentos eléctricos aplicados a Stellantis.




07 · CKP y CMP Hall

Se estudia en la Clase 7: Sensores principales del PCM.




08 · Acelerador electrónico

Se estudia en la Clase 8: Actuadores, encendido e inyección.




09 · ASD, inyectores y bobinas

Se estudia en la Clase 8: Actuadores, encendido e inyección.




10 · TIPM y bomba

Se estudia en la Clase 6: TIPM, PDC y consumo parásito.




11 · Cadena de arranque

Se estudia en la Clase 10: Carga inteligente con IBS, arranque e inmovilizador.




12 · Carga con IBS

Se estudia en la Clase 10: Carga inteligente con IBS, arranque e inmovilizador.



13 · Inmovilizador

Se estudia en la Clase 10: Carga inteligente con IBS, arranque e inmovilizador.



14 · eTorque 48 V

Se estudia en la Clase 10: Carga inteligente con IBS, arranque e inmovilizador.

