DIAGNÓSTICO STELLANTIS PRO · EXAMEN FINAL

Examen final · versión CON respuestas

Nombre	Fecha	Calificación
		/ 48

Instrucciones: marca con una X la casilla de la respuesta correcta. Solo hay una respuesta correcta por pregunta. Tiempo sugerido: 45 minutos.

¿Cuál es la forma correcta de probar una tierra de electrónica?

☐ Medir resistencia con el circuito apagado ☒ **Medir la caída de voltaje con el circuito trabajando** ☐ Medir voltaje con el circuito desconectado ☐ Revisar que el tornillo esté apretado

Si el TPS, el MAP y el APP marcan falla a la vez, ¿qué revisa primero?

☒ **La referencia de 5 V compartida** ☐ El sensor MAP ☐ El cuerpo de aceleración ☐ La batería

¿Qué valor típico de caída de voltaje es aceptable por conexión de electrónica?

☐ Exactamente 0.5 V ☐ Más de 1 V ☐ Menos de 2 V ☒ **Menos de 0.1 V**

En un Jeep 4xe, ¿qué indica el cableado color naranja?

☒ **Circuito de alto voltaje** ☐ Red CAN C ☐ Tierra de potencia ☐ Circuito de bolsas de aire

¿Qué se hace antes de borrar los códigos?

☒ **Guardar el informe y los datos congelados** ☐ Desconectar la batería ☐ Hacer la prueba de manejo ☐ Cambiar el sensor indicado

¿Para qué sirve el disparo (trigger) del osciloscopio?

☐ Guardar la captura ☐ Cambiar de canal ☐ Aumentar el voltaje de la señal ☒ **Estabilizar la imagen en un punto de la señal**

Si el escáner sigue la señal simulada con el Sens-22, ¿qué se concluye?

☒ **El cableado y el PCM están bien; revise el sensor** ☐ El sensor está bueno ☐ Hay un corto en la referencia ☐ El PCM está dañado

En el DLC J1962, ¿en qué terminales se mide CAN C?

☐ 7 y 15 ☐ 4 y 5 ☒ **6 y 14** ☐ 3 y 11

¿Qué dato identifica con certeza un cable en el conector?

☐ La longitud del cable ☐ El calibre del cable ☐ El color del cable ☒ **El número de terminal**

Si varios sistemas sin relación fallan a la vez, ¿qué se busca primero?

☐ Códigos U en el ABS ☒ **Una tierra, un empalme o una alimentación en común** ☐ El sensor con más códigos ☐ El módulo más caro

En un sensor de 3 hilos, ¿qué valor típico se espera en el retorno?

☐ 2.5 V ☐ 5 V ☒ **Menos de 0.1 V** ☐ 12 V

¿Por qué hay que confirmar el año y el motor del diagrama?

☐ Porque cambia el color de la carrocería ☐ Porque lo exige el escáner ☒ **Porque cambian conectores, colores y arquitectura de red** ☐ Porque los fusibles son iguales

Con la batería desconectada, ¿qué resistencia típica se espera entre las terminales 6 y 14?

☐ 0 Ω ☒ **Unos 60 Ω** ☐ Unos 10 kΩ ☐ Unos 120 Ω

Si el ABS, el TCM y el tablero guardan U0100, ¿qué se revisa primero?

☒ **Las alimentaciones, la tierra y el tramo de red del PCM** ☐ El sensor de velocidad ☐ El módulo ABS ☐ El tablero

En una línea LIN en reposo, ¿qué voltaje típico se mide?

☐ Exactamente 2.5 V ☐ 0 V ☒ **Cerca del voltaje de batería** ☐ 5 V

¿Qué red de Stellantis puede seguir comunicando con un solo cable?

☐ LIN ☐ CAN C de 500 kbps ☐ CAN IHS ☒ **CAN B tolerante a fallas**

¿Qué función suele estar bloqueada por el SGW sin autenticación?

☒ **Borrar códigos** ☐ Leer los datos congelados ☐ Leer códigos ☐ Ver datos en vivo

El módulo responde a la lectura pero no deja activar componentes. ¿Qué es?

☐ Un módulo dañado ☐ Un corto en CAN C ☒ **Una restricción del SGW** ☐ Una falla del DLC

¿Qué se debe hacer después de reemplazar un módulo en un Stellantis reciente?

☐ Borrar el VIN del módulo ☐ Desconectar la batería 24 horas ☐ Cambiar el SGW ☒ **Alinear la configuración PROXI**

¿Qué equipo es indispensable al programar un módulo?

☐ Una lámpara de prueba ☐ Un cable 12+8 ☒ **Un mantenedor de voltaje estable** ☐ Un cargador rápido de batería

¿Qué recomienda el método antes de reemplazar un TIPM?

☐ Desconectar el SGW ☒ **Revisar campañas por VIN y conectores** ☐ Cambiar la bomba de combustible ☐ Borrar todos los códigos

¿Cómo se ubica el circuito con consumo parásito sin despertar los módulos?

☐ Retirando fusibles uno por uno ☐ Desconectando la batería ☐ Midiendo resistencia en los fusibles ☒ **Midiendo mV sobre los fusibles**

¿Qué daña una salida electrónica protegida del TIPM?

☐ Medir corriente con la pinza ☐ Leer datos con el escáner ☒ **Puentearla o probarla con una carga excesiva** ☐ Medir voltaje con el multímetro

¿Qué revela la forma de onda de corriente de la bomba de combustible?

☐ La presión exacta del combustible ☒ **El estado de los segmentos y de las escobillas** ☐ La posición del flotador ☐ El octanaje del combustible

¿Qué indica el código P0016?

☐ Circuito del CKP abierto ☐ Mezcla pobre en el banco 1 ☐ Falla del sensor MAP ☒ **Correlación CKP–CMP fuera de rango**

Con el motor frío desde la noche anterior, ¿qué deben mostrar el ECT y el IAT?

☐ Ambos 90 °C ☐ El IAT en 0 °C ☒ **Casi la misma temperatura** ☐ El ECT 30 °C arriba del IAT

En una mezcla pobre, ¿qué voltaje típico entrega un O2 de zirconio?

☐ Cerca de 0.9 V ☒ **Cerca de 0.1 V** ☐ 12 V ☐ 5 V

¿Por qué el MAP marca menos con la llave en ON en la Ciudad de México?

☒ **Porque la presión atmosférica es menor en altitud** ☐ Porque el sensor está dañado ☐ Porque hay una fuga de vacío ☐ Porque la referencia es de 12 V

¿Qué indica el código P0302?

☐ Falla del inyector 2 ☐ Fallas aleatorias ☒ **Falla de encendido en el cilindro 2** ☐ Falla del circuito de la bobina 2

En muchos Chrysler, ¿qué relevador alimenta inyectores y bobinas?

☐ El de la bomba de combustible ☐ El de la marcha ☒ **El ASD** ☐ El del claxon

Al intercambiar la bobina, la falla se mueve de cilindro. ¿Qué se concluye?

☒ **La bobina está dañada** ☐ El inyector está dañado ☐ Hay baja compresión ☐ El PCM está dañado

¿Qué herramienta se necesita para medir el primario de una bobina de 2 hilos?

☐ Un cable 12+8 ☐ Una lámpara de prueba ☐ Una punta lógica ☒ **Un atenuador 20:1 o una sonda adecuada**

¿Qué indica un pico de corriente más bajo en la prueba de compresión relativa?

☐ Una bobina dañada ☐ Una batería baja ☒ **Un cilindro con menos compresión** ☐ Un inyector tapado

¿Para qué sirve el modo único (single) del osciloscopio?

☐ Medir la resistencia ☒ **Capturar un evento intermitente una sola vez** ☐ Sumar dos canales ☐ Calibrar la sonda

¿Cómo se calcula el ciclo de trabajo de una señal PWM?

☐ Frecuencia × 60 ☐ Periodo ÷ frecuencia ☐ Vmax − Vmin ☒ **Tiempo encendido ÷ periodo × 100**

¿Qué pasa si el software está en x1 y la sonda en x10?

☐ El tiempo se duplica ☒ **Las lecturas de voltaje salen 10 veces menores** ☐ No hay ningún efecto ☐ La señal se invierte

En muchos Stellantis, ¿quién controla el campo del alternador?

☐ Un regulador interno tradicional ☐ El TIPM, por un relevador ☒ **El PCM, por PWM** ☐ El tablero

¿Por qué línea informa el IBS el estado de la batería?

☐ Línea de 5 V de referencia ☐ CAN C ☐ Terminal 16 del DLC ☒ **LIN**

¿Qué indica el código P0633?

☐ Falla del alternador ☒ **La clave secreta no está guardada en el PCM** ☐ Falla del CKP ☐ La batería está descargada

Si el escáner no muestra RPM durante la marcha, ¿qué se revisa primero?

☒ **La señal del CKP** ☐ El sensor de oxígeno ☐ La presión de combustible ☐ Las bujías

En el caso de la Ram con códigos U, ¿qué medición dirigió la búsqueda?

☐ La presión de combustible ☐ La resistencia de 120 Ω ☐ El voltaje de la batería ☒ **CAN H en casi 0 V en el DLC**

Un P0300 con ajustes de combustible altos en ralentí que mejoran a 2,500 RPM sugiere:

☐ Un CKP dañado ☒ **Una fuga de vacío** ☐ Un inyector abierto ☐ Una bobina dañada

¿Qué técnica ayuda a capturar una falla intermitente en el arnés?

☒ **Movimiento del arnés con el osciloscopio en modo único** ☐ Cambiar el módulo ☐ Medir la resistencia con la batería conectada ☐ Borrar los códigos varias veces

Si el escáner lee pero no borra en un Stellantis 2018 o posterior, ¿qué se revisa?

☒ **La restricción del SGW y la autenticación** ☐ El PCM ☐ La terminal 16 del DLC ☐ La batería

¿Cómo se calcula el costo por hora del taller?

☐ Precio del vecino × 2 ☐ Sueldos ÷ número de técnicos ☐ Renta ÷ 30 ☒ **Costos mensuales ÷ horas cobrables**

Según Google, ¿qué factores ordenan los resultados locales?

☐ Pago por posición y antigüedad ☒ **Relevancia, distancia y prominencia** ☐ Cantidad de fotos únicamente ☐ Número de seguidores en redes

¿Qué incluye la opción Recomendada del menú?

☒ **Pruebas con multímetro y osciloscopio e informe con capturas** ☐ Programación de llaves ☐ Solo el escaneo ☐ Cambio de batería

¿Qué exige la LFPDPPP 2025 para enviar mensajes promocionales?

☐ Registro ante Profeco ☐ Nada en particular ☐ Permiso de la Secretaría de Gobernación ☒ **Aviso de privacidad y consentimiento**

Clave de respuestas

Pregunta (orden de aparición)	Posición correcta	Clase
1	B (2ª opción de la fila)	Clase 1
2	A (1ª opción de la fila)	Clase 1
3	D (4ª opción de la fila)	Clase 1
4	A (1ª opción de la fila)	Clase 1
5	A (1ª opción de la fila)	Clase 2
6	D (4ª opción de la fila)	Clase 2
7	A (1ª opción de la fila)	Clase 2
8	C (3ª opción de la fila)	Clase 2
9	D (4ª opción de la fila)	Clase 3
10	B (2ª opción de la fila)	Clase 3
11	C (3ª opción de la fila)	Clase 3
12	C (3ª opción de la fila)	Clase 3
13	B (2ª opción de la fila)	Clase 4
14	A (1ª opción de la fila)	Clase 4
15	C (3ª opción de la fila)	Clase 4
16	D (4ª opción de la fila)	Clase 4
17	A (1ª opción de la fila)	Clase 5
18	C (3ª opción de la fila)	Clase 5
19	D (4ª opción de la fila)	Clase 5
20	C (3ª opción de la fila)	Clase 5
21	B (2ª opción de la fila)	Clase 6
22	D (4ª opción de la fila)	Clase 6

Pregunta (orden de aparición)	Posición correcta	Clase
23	C (3ª opción de la fila)	Clase 6
24	B (2ª opción de la fila)	Clase 6
25	D (4ª opción de la fila)	Clase 7
26	C (3ª opción de la fila)	Clase 7
27	B (2ª opción de la fila)	Clase 7
28	A (1ª opción de la fila)	Clase 7
29	C (3ª opción de la fila)	Clase 8
30	C (3ª opción de la fila)	Clase 8
31	A (1ª opción de la fila)	Clase 8
32	D (4ª opción de la fila)	Clase 8
33	C (3ª opción de la fila)	Clase 9
34	B (2ª opción de la fila)	Clase 9
35	D (4ª opción de la fila)	Clase 9
36	B (2ª opción de la fila)	Clase 9
37	C (3ª opción de la fila)	Clase 10
38	D (4ª opción de la fila)	Clase 10
39	B (2ª opción de la fila)	Clase 10
40	A (1ª opción de la fila)	Clase 10
41	D (4ª opción de la fila)	Clase 11
42	B (2ª opción de la fila)	Clase 11
43	A (1ª opción de la fila)	Clase 11
44	A (1ª opción de la fila)	Clase 11
45	D (4ª opción de la fila)	Clase 12
46	B (2ª opción de la fila)	Clase 12
47	A (1ª opción de la fila)	Clase 12
48	D (4ª opción de la fila)	Clase 12