


快速开始

1. 配置设备网络

如需使用桌面客户端或联网功能，请先为 WatcheRobot 配置 Wi-Fi。

仅使用手机 App 的基础控制时，可跳过本步骤。

在 WatcheRobot 上操作 ⑤交互旋钮 或 ③触控屏，选择 Settings，进入 Wi-Fi 设置页面。



使用手机 App 配置 Wi-Fi

打开 WatcheRobot App，点击“添加设备”，并选择与设备屏幕显示的设备唯一标识一致的设备。按照 App 提示选择 Wi-Fi 网络并输入密码，完成网络配置。

使用桌面客户端配置 Wi-Fi

打开 WatcheRobot 桌面客户端，点击顶部的“蓝牙设备配网”。选择与设备屏幕显示的设备唯一标识一致的设备，按照客户端提示选择 Wi-Fi 网络并输入密码，完成网络配置。



提示：由于产品固件及软件版本持续更新，实际界面可能与说明书截图存在差异，请以软件实际显示为准。