

進階應用手冊

資料庫伺服器

本手冊將逐步介紹如何架設 MS SQL 伺服器

V1.00

目錄

1.	概要	1
2.	安裝 MS SQL	1
	建立資料庫	
	工程檔案設計	
	SQL 查詢	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	1147 (145) (174)	



1. 概要

從 EasyBuilder Pro V6.01.01 開始,支援 MS SQL 伺服器。本文件將從架設 MS SQL 伺服器、MS SQL 伺服器設定、EasyBuilder Project 設計等循序說明。

2. 安裝 MS SQL

本文件範例講解的 SQL 伺服器是 MS SQL。

- MS SQL Express 下載連結見本手冊第六章。
 作業系統為 Windows 10®建議使用 MS SQL Express 2017, Windows 7®必須使用 MS SQL Express 2014。
- 2. 點選下載好的安裝檔開始安裝。
- 3. MS SQL Express 2017 下載後的檔案可直接執行線上安裝。 MS SQL Express 2014 則需安裝:
 - A. Express 32/64 BIT\SQLEXPR_x86/x64_ENU.exe
 - B. MgmtStudio 32/64 BIT\SQLManagementStudio_x86/x64_ENU.exe


以下安裝步驟以 MS SQL Express 2014 為說明, MS SQL Express 2017 不需分開安裝, 安裝的相關設定與 2014 相同。

4. 安裝 Express 64 BIT\SQLEXPR_x64_ENU.exe,執行後會產生一個 SQLEXPR_x64_ENU 資料夾,執行資料夾裡的 SETUP.EXE 開始安裝。 若電腦作業系統為 Windows® 7 32BIT x86,則需安裝 Express 32 BIT\SQLEXPR_x86_ENU.exe。


1033_ENU_LP	2018/9/21 下午 0	檔案資料夾	
📗 redist	2018/9/21 下午 0	檔案資料夾	
ll resources	2018/9/21 下午 0	檔案資料夾	
<u></u> x64	2018/9/21 下午 0	檔案資料夾	
AUTORUN.INF	2014/2/6 下午 12	安裝資訊	1 KB
MEDIAINFO.XML	2014/2/21 下午 0	XML Document	1 KB
PackageId.dat	2018/9/21 下午 0	DAT 檔案	1 KB
SETUP.EXE	2014/2/21 上午 0	應用程式	75 KB
SETUP.EXE.CONFIG	2014/1/17 上午 0	XML Configurati	1 KB
SQLSETUPBOOTSTRAPPER.DLL	2014/2/21 上午 0	應用程式擴充	219 KB
SQMAPI.DLL	2014/2/21 上午 0	應用程式擴充	180 KB



5. 點選 [New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation]。




6. 在 Feature Selection 裡預設勾選的選項不需更改。




7. 在 Instance Configuration 可以安裝新的執行個體。若要在同一台電腦上執行不同的 SQL Server 則必須要使用執行個體來區別,而想新增一個執行個體都



必須從 SETUP.EXE 開始操作。預設的執行個體名稱為 MSSQLSERVER。




8. 在 Server Configuration 將 SQL Server Database Engine 與 SQL Server Broswer 都 設定為自動開啟。



9. 在 Database Engine Configuration 須選擇[Mixed Mode],並設定密碼。






10. 安裝 MgmtStudio 64 BIT\SQLManagementStudio_x64_ENU.exe,執行後會產生 一個 SQLManagementStudio_x64_ENU 資料夾,執行資料夾裡的 SETUP.EXE 開始安裝。若電腦作業系統為 Window 7 32BIT x86,則需安裝 MgmtStudio 32 BIT\SQLManagementStudio_x86_ENU.exe。




11. 點選 [New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation]。





12. 在 Feature Selection 裡預設勾選的選項不需更改。







13. 安裝完成後,開啟 SQL Server Configuration Manager。




14. 在 SQL Server Network Configuration 下,將 TCP/IP 設為 Enable。






15. 在 IP Addresses 下,可以看到 SQL Server 的連接埠號。





16. 在 SQL Server Services 下,在 SQL Server 按右鍵,選擇[Restart]。






3. 建立資料庫


安裝 MS SQL 後,需要在 MS SQL 裡面建立 Database,讓 HMI 能夠將歷史資料同步至同樣名稱的 Database。

1. 開啟 Microsoft SQL Server Manage Studio(SSMS)。在 server 上按右鍵並選擇 [Properties]。




2. 在 [Security] 下,將 Server authentication 選為 [SQL server and Windows Authentication mode]。





3. 在 [Connect] 下選擇 [Database Engine]。




4. 選擇 Server name。第一次登入時,[Authentication] 先選擇 [Windows Authentication]。然後點選 [Connect]。






5. 在[Security] » [Logins] 下選擇 [sa] 並用滑鼠左鍵雙擊。




6. 設定密碼後按[OK]。在 EasyBuilder Pro 裡的[Database Server],[Username]為sa,[Password]則是這裡設定的密碼。






7. 若要新增不同的 Login name。在[Security] » [Logins] 點選右鍵,選擇 [New Login]。




8. 命名 [Login name],選擇 [SQL server authentication] 後設定密碼。





9. 在 [Server roles] 裡,勾選 [sysadmin]。



10. 設定完成後,點選 [OK]。




4. 工程檔案設計

本節將介紹 EasyBuilder Pro 裡的資料庫伺服器設定。

- 1. 點選 [物件] » [資料庫伺服器]。
- 2. 在 [一般屬性] 設定頁設定資料庫伺服器的登入參數。其中 MS SQL 的連接埠號預設為 1433,若無法連線可參考本手冊安裝 MS SQL 的步驟確認正確的連接埠號。



- 3. 在 [位址] 設定頁啟用 [狀態位址] 及 [控制位址],可在 HMI 上查看與 MS SQL 伺服器的連線狀況及修改連線參數。
- 4. 在 [資料取樣] 物件或 [事件登錄] 物件中,啟用 [同步至資料庫] 將歷史資料儲存至資料庫伺服器。







備註:當資料取樣、事件記錄的數量達至 10000 筆時,HMI 才會將資料同步到 MS SQL 伺服器。如要手動觸發同步功能,請在資料取樣物件、事件登錄物件先 啟用 [控制位址] 功能,再將特定數值輸入到指定暫存器。

數值	命令			
1	清除 cMT 系列上的資料			
2	將資料同步到外接裝置			
3	先將資料同步到外接裝置後,再清除 cMT 系列上			
	的資料			


cMT 系列歷史資料同步規則的詳細說明請參閱 EasyBuilder Pro 使用手冊第 7 章-事件登錄及第 8 章-資料取樣。




5. SQL 查詢

以下說明使用 MS SQL 時,要使用 SQL 查詢的相關設定。


1. 開啟 Microsoft SQL Server Manage Studio(SSMS) 。在 [Connect] 下選擇 [Database Engine]。




2. 選擇 [Server name],在 [Authentication] 下選擇 [SQL Server Authentication]。 輸入 [Login] 與 [Password]。(Login 名稱可以為 sa 或自定義的新 Login 名稱,參考本手冊第三章:建立資料庫。)在 [Connection Properties] 下,將 [Network Protocol] 設為 TCP/IP。設定完後,點選 [Connect]。








3. 在 SSMS 的 [Database] 按右鍵,選擇 [New Database]。




4. 命名 [Database name] 後,點選 OK。此 Database name 就是在 EasyBuilder Pro中[資料庫伺服器] 裡的[資料庫名稱]。






5. 在新資料庫下的 [Tables] 按下右鍵,點選 [Table...] 或 [Add Table]。




6. 建立使用的 [Column Name] 以及 [Data Type]。






7. 若要使用 EasyBuilder Pro 裡,[SQL 查詢] 的簡單模式,請在要設定為 Primary Key 的欄位前按下右鍵,選擇 [Set Primary Key]。(進階模式可略過此步驟)



8. 在 [Column Properties] 下,[Identity Specification] 的 [Is Identity] 設為 Yes。 (進階模式可略過此步驟)









9. 點選[存檔]。






10. SSMS 會跳出一個命名這個 table 的對話框,輸入自己想使用的名稱。此名稱為 EasyBuilder Pro 裡 [SQL 查詢]的 [表格名稱]。




11. 選擇 [Table] 後按 F5,即可看到新增的 table。



12. 若要修改 table 裡的欄位資料,在 [Columns] 按右鍵,點選 [New Column...] 即



可修改。



[SQL 查詢] 功能的詳細說明請參閱 EasyBuilder Pro 使用手冊第 13.44.2。



6. 補充說明

- 1. MS SQL 2014 Express 下載連結: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299
- 2. MS SQL 2017 Express 下載連結: https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads