

- Der heisse Draht -Physical Computing

Workshop Oktober 2015 Olav Schettler <<u>olav@tinkerthon.de</u>>



Zeitplan

1. Tag:

```
10:00 – 10:30 Spiel bauen

10:30 – 11:30 Lötübungen

11:30 – 12:00 Mikrocontroller löten (1)

12:00 – 13:00 Mittag essen

13:00 – 14:30 Mikrocontroller löten (2)


14:30 – 15:00 Einführung in die Programmierung
```

2. Tag:


| 10:00 - 12:00 | Programmierübungen |
|---------------|-----------------------|
| 12:00 - 13:00 | Mittag essen |
| 13:00 - 13:30 | Kurzführung |
| 13:30 - 15:00 | Finale Programmierung |

Was sind Microcontroller?

- Computer auf einem Chip
- Elektronengehirn
- Speicher, Rechenkern, Ein-/Ausgabe-Pins
- Programmierbar
- Beispiel Spielzeug "Furby":Berühren, Licht
 - => Bewegung, Töne
- Schalter, Lichtfühler,Mikrofon ... Motoren, LEDs




Blockdiagramme



Blockdiagramme zeigen
 die Baugruppen einer elektronischen Schaltung
 Eingabe ... Verarbeiten ... Ausgabe

Was ist das PICAXE-System?

- Microcontroller sind schwerzu programmieren:
 - SchwierigeProgrammiersprache
 - Spezielles Programmiergerät
- PICAXE:
 - Flußdiagramme zeichnen
 - Programmierung in BASIC
 - Kein extra Programmiergerät



```
1 main:
2 do
3 toggle C.0
4 pause 500
5 toggle C.0
6 pause 500
7 loop
8 stop
```

Wir bauen ein elektronisches Spiel


Gehirn: ein PICAXE-08M2

LEDs zur Anzeige von Zeit und Berührungen, Piezo-Wandler für Töne

Reagiert auf Berührung und Zeit



Blockdiagramm unseres Spiels




Elektronische Bauteile

batteries


picaxe download socket

Auf den nächsten Seiten erfahren wir mehr über diese Bauteile ...




Microcontroller

- Computer auf einem Chip
- Werden nach der
 Programmierung in
 Produkte eingebaut, damit diese intelligenter und einfacher zu nutzen sind
- Beispiele:
 - Haushaltsgeräte
 - Alarmanlagen
 - Medizinische Geräte
 - in Fahrzeugen
 - Messgeräte




Wie kommen Programme auf den Microcontroller?



- Die Schaltung wird oft als Blockdiagramm gezeichnet
- Das Programm wird auf einen PC entwickelt
- Programme werden als Flußdiagramm gezeichnet oder in BASIC geschrieben
- ... und auf den Microcontroller hochgeladen


Wie werden Programme hochgeladen?



- Der PICAXE-08 Microcontroller wird über ein Kabel programmiert, das vom USB-Anschluß des PCs zur Platine mit dem Microcontroller verbunden wird
- Die Buchse auf der Platine (sieht aus wie ein Stereo-Kopfhöreranschluß) ist mit zwei Pins des Microcontrollers und dem Minuspol der Batterie verbunden
- Microcontroller und PC reden über dieses Kabel. So lädt der PC ein Programm in den Speicher des Microcontrollers


Batterien

- Wandeln chemische in elektrische Energie um
- 3 Zellen á 1,5V = 4,5V
- Microcontroller benötigen3...5V, daher funktionieren3 AA-Zellen gut.
- Niemals 9V-Blockbatterien benutzen!
- Batterien niemals kurzschließen!
- Auf die Polung achten:+ rot / schwarz




LEDs - Leuchtdioden

- Spezielle Dioden, die beim Anlegen von Strom Licht erzeugen
- Diode = Strom fließt nur in einer Richtung
- Benutzt als Anzeige und immer öfter zur Beleuchtung
- Infrarot-LEDs stecken in Fernsteuerungen
- LEDs brauchen einen Vorwiderstand:
 - 4,5V Batterie => 330 Ohm
 - 3V Batterie => 120 Ohm




Piezo-Schallwandler

- Piezo-Schallwandler sind preiswerte Mini-Lautsprecher
- Einsatz zur Rückmeldung an Nutzer oder in klingenden Geburtstagskarten
- Piezos können direkt mit einem Microcontroller-Pin verbunden werden
- Für lautere Klänge kann ein Lautsprecher mit Kondensator benutzt werden



Digitale Fühler (Schalter)



Lichtempfindliche Widerstände (LPR)


Der Widerstand ändert sich in Anhängigkeit vom Lichteinfall

Anwendung in automatischen Strassenlaternen, Alarmanlagen und Spielzeug


LDRs sind analoge Fühler

Analoge Fühler messenLicht, Temperatur, Position

Sie erzeugen eine Spannung, die mit einem Wert o .. 255 dargestellt werden kann




Programmieren mit Blockly



- Klicke auf einen der Bereiche: Ausgaben, Eingaben, ..., Sonstiges
- Wähle den Block aus dem Aufklappmenü
- Platziere den Block auf der Arbeitsfläche
- Setze Platzhalter und fülle Lücken
- Blöcke verbinden: Blöcke haben Puzzle-Formen zum Verbinden
- Bis zu vier Programme können gleichzeitig laufen


Programm simulieren

Im Blockly-Programm lässt sich der Programmablauf auch ohne Platine simulieren




Programme hochladen


Blockly-Programme können direkt auf den Microcontroller geladen werden



Blockdiagramm unseres Spiels



... und der Schaltplan



Testen der einzelnen Bausteine


Um sicher zu sein, dass alles funktioniert, probieren wir jetzt die einzelnen Ein- und Ausgänge aus



Programmieren: Test der LEPs 0 und 1


Test LED o

- Verbinde das USB-Kabel mit Computer und Platine
- Schalte die Programmierumgebung auf o8M2-Modus und wähle den richtigen Port
- Stecke das nebenstehende
 Programm in Blockly
 zusammen und lade es auf den
 PICAXE hoch
- Die LED o flickert beim Hochladen und blinkt dann jede Sekunde
- Wiederhole diesen Test, aber nutze *C.4* für die andere LED



Programmieren: p03 - Test des Piezo

- Tippe nebenstehendes
 Programm ein und lad es es auf den PICAXE hoch
- Der Piezo sollte vier unterschiedliche Töne von sich geben



Programmieren: Test des Tasters

- Tippe das untenstehendeProgramm ein und lade es hoch
- Die erste LED sollte aufleuchten, wenn der Taster gedrückt wird



Programmieren: p08 - Test des LPR

- Gib das nebenstehende
 Blockly Programm ein und lade es
 hoch
- Evtl. musst du die Schwellwerte ändern. Versuche 60 und 30.
- Die LEDs sollen je nach
 Helligkeit in verschiedenen
 Mustern leuchten


```
Start
immer
ausführen
           Lese analog C.1 nach helligkeit
                     helligkeit > > 100
                 schalte Ausgang C.4
          dann
                 schalte Ausgang C.0
          sonst
                            helligkeit -
                 dann
                        schalte Ausgang C.0
                        schalte Ausgang C.4
                                               aus
                sonst
                        schalte Ausgang C.0
                        schalte Ausgang C.0
```

Testergebnis


- Alles funktioniert!
- Jetzt gehen wir daran, unserSpiel zu programmieren ...



Erste Version



Zweite Version



| Blocks | PICAXE BASIC | | Debug X | Javascript | XML |
|--------|--------------|------|-----------|------------|-------|
| b0 | 022 | \$16 | %00010110 | w0 | 00022 |

3. Version: Punktezähler

```
Start
Stelle zaehler nach 0
Stelle zeit nach 100
Stelle ende nach 0
                                          nach teste_ende
                                            Wenn Eingang C.3 ist Ein
           verringere zeit um
                                                  Stelle ende nach
 wiederholen
                                             dann
           Wenn Eingang C.1 ist Ein
                                             wenn zeit
                 erhöhe zaehler um
           dann
                                             dann Stelle ende nach
                 schalte Ausgang C.0
            Pause für 200 ms
            schalte Ausgang C.0
                              aus 🔻
             Aufruf teste_ende
      ende = 1
   Stelle punkte nach zeit
   testen
```

Komplett!

- s. Texteditor ...
- Zwei Programme gleichzeitig
- Zeitmessung
- Berührungen zählen
- Punkte ausgeben



Weitere Informationen



- Weitere Informationen zum Workshop am 08./09.10.2015 unter http://tinkerthon.de/
- Die Hardware basiert auf dem "Cyberpet Project"
 http://www.picaxe.com/Hardware/Project-Kits/Cyberpet-Project-Kit/
- Kostenlose Programmierumgebung und Handbuch http://www.picaxe.com/
- Code-Beispiele:
 https://github.com/tinkerthon/Der-heisse-Draht