

- Der heisse Draht - Physical Computing


Workshop Januar 2013

Olav Schettler <olav@tinkerthon.de>




Was sind Microcontroller?

- ▶ Computer auf einem Chip
- ▶ Elektronengehirn
- ▶ Speicher, Rechenkern, Ein-/Ausgabe-Pins
- ▶ Programmierbar
- ▶ Beispiel Spielzeug „Furby“:
Berühren, Licht
=> Bewegung, Töne
- ▶ Schalter, Lichtfühler,
Mikrofon ... Motoren, LEDs




Blockdiagramme



- ▶ Blockdiagramme zeigen die Baugruppen einer elektronischen Schaltung
Eingabe ... Verarbeiten ... Ausgabe

Was ist das PICAXE-System?

- ▶ Microcontroller sind schwer zu programmieren:
 - ⦿ Schwierige Programmiersprache
 - ⦿ Spezielles Programmiergerät
- ▶ PICAXE:
 - ⦿ Flußdiagramme zeichnen
 - ⦿ Programmierung in BASIC
 - ⦿ Kein extra Programmiergerät




Wir bauen ein elektronisches Spiel

- ▶ Gehirn: ein PICAXE-08M2
- ▶ LEDs zur Anzeige von Zeit und Berührungen, Piezo-Wandler für Töne
- ▶ Reagiert auf Berührung und Zeit




Blockdiagramm unseres Spiels




Elektronische Bauteile

- ▶ Auf den nächsten Seiten erfahren wir mehr über diese Bauteile ...




Microcontroller

- ▶ Computer auf einem Chip
- ▶ Werden nach der Programmierung in Produkte eingebaut, damit diese intelligenter und einfacher zu nutzen sind
- ▶ Beispiele:
 - ⦿ Haushaltsgeräte
 - ⦿ Alarmanlagen
 - ⦿ Medizinische Geräte
 - ⦿ in Fahrzeugen
 - ⦿ Messgeräte




Wie kommen Programme auf den Microcontroller?



- ▶ Die Schaltung wird oft als Blockdiagramm gezeichnet
- ▶ Das Programm wird auf einen PC entwickelt
- ▶ Programme werden als Flußdiagramm gezeichnet oder in BASIC geschrieben
- ▶ ... und auf den Microcontroller hochgeladen


Wie werden Programme hochgeladen?



- ▶ Der PICAXE-08 Microcontroller wird über ein Kabel programmiert, das vom USB-Anschluß des PCs zur Platine mit dem Microcontroller verbunden wird
- ▶ Die Buchse auf der Platine (sieht aus wie ein Stereo-Kopfhöreranschluß) ist mit zwei Pins des Microcontrollers und dem Minuspol der Batterie verbunden
- ▶ Microcontroller und PC reden über dieses Kabel. So lädt der PC ein Programm in den Speicher des Microcontrollers


Batterien

- ▶ Wandeln chemische in elektrische Energie um
- ▶ 3 Zellen á 1,5V = 4,5V
- ▶ Microcontroller benötigen 3...5V, daher funktionieren 3 AA-Zellen gut.
- ▶ Niemals 9V-Blockbatterien benutzen!
- ▶ Batterien niemals kurzschließen!
- ▶ Auf die Polung achten:
+ rot / - schwarz




LEDs - Leuchtdioden

- ▶ Spezielle Dioden, die beim Anlegen von Strom Licht erzeugen
- ▶ Diode = Strom fließt nur in einer Richtung
- ▶ Benutzt als Anzeige und immer öfter zur Beleuchtung
- ▶ Infrarot-LEDs stecken in Fernsteuerungen
- ▶ LEDs brauchen einen Vorwiderstand:
 - ⦿ 4,5V Batterie => 330 Ohm
 - ⦿ 3V Batterie => 120 Ohm




Piezo-Schallwandler


- ▶ Piezo-Schallwandler sind preiswerte Mini-Lautsprecher
- ▶ Einsatz zur Rückmeldung an Nutzer oder in klingenden Geburtstagskarten
- ▶ Piezos können direkt mit einem Microcontroller-Pin verbunden werden
- ▶ Für lautere Klänge kann ein Lautsprecher mit Kondensator benutzt werden



Digitale Fühler (Schalter)




- ▶ Drucktaster, Microschalter,
Reed-Schalter, Kippschalter
- ▶ Anwendung in Tastaturen,
Alarmanlagen,
Türschließung,
Bewegungsfühler




Lichtempfindliche Widerstände (LDR)

- ▶ Der Widerstand ändert sich in Abhängigkeit vom Lichteinfall
- ▶ Anwendung in automatischen Straßenlaternen, Alarmanlagen und Spielzeug
- ▶ LDRs sind analoge Fühler
- ▶ Analoge Fühler messen Licht, Temperatur, Position
- ▶ Sie erzeugen eine Spannung, die mit einem Wert 0 .. 255 dargestellt werden kann



Flußdiagramme zeichnen



- Zeichnen eines Flußdiagramms:
 - Klicke auf einen der Knöpfe: if, warten, Unterprogramm, sonstiges
 - Wähle das einen Befehl aus dem Aufklappmenü
 - Klicke auf die Arbeitsfläche, um das Befehlssymbol zu platzieren
 - Bearbeite den zugehörigen BASIC-Befehl am unteren Fensterrand
 - Symbole verbinden: Nah zueinander verschieben oder Linie zeichnen
 - Ecken in Linien können durch Anklicken erzeugt werden

Programm simulieren

- ▶ Der Programmeditor bietet zwei Arten der Simulation:
 - ⦿ **Ablaufsimulation des Flußdiagramms:** Klicke „Simulate“ im Simulate-Menü
 - ⦿ Die Geschwindigkeit kann in View > Options > Flowchart Menu eingestellt werden
 - ⦿ Simulation mit Platine: Klicke „AXE 101 Cyberpet“ in Simulate > Simulation Panels > Product Sims
 - ⦿ Du kannst den Taster drücken und die Helligkeit über den Schieber einstellen. Die LEDs folgen den Ausgabebefehlen




Flußdiagramme hochladen


- ▶ Flußdiagramme können direkt auf den Microcontroller geladen werden:
 - ▶ Menüpunkt „Programm“
- ▶ Bitte beachten:
 - ▶ Das Wandeln nach BASIC bricht bei nicht verbundenen Symbole ab
 - ▶ Immer ein Stop-Symbol benutzen
 - ▶ Umwandeln / Herunterladen: 2x F5 drücken

Programmieren in BASIC

- ▶ BASIC hat mehr Befehle als Flußdiagramme (z.B. for .. next)
 - ⦿ Das einfache Programm rechts schaltet Ausgang 0 jede Sekunde an / aus
- ▶ BASIC-Programme können auch simuliert werden:
 - ⦿ Menüpunkt Simulate > Run




Programmierumgebung




- ▶ Üben:
 - ⦿ Herunterladen von BASIC-Programmen
 - ⦿ Speichern eines Programms / Flußdiagramms
 - ⦿ Öffnen eines gespeicherten Programmes
 - ⦿ Ein neues BASIC-Programm erstellen
 - ⦿ Ein neues Flußdiagramm erstellen
 - ⦿ Bildschirm-Simulation eines Flußdiagrammes starten
 - ⦿ Ein Flußdiagramm in ein BASIC-Programm umwandeln
 - ⦿ Ausdrucken eines Programmes / Flußdiagrammes

Blockdiagramm unseres Spiels



... und der Schaltplan




Testen der einzelnen Bausteine

- ▶ Um sicher zu sein, dass alles funktioniert, probieren wir jetzt die einzelnen Ein- und Ausgänge aus




Programmieren: Test der LEDs 0 und 1

- ▶ Test LED 0
 - ❶ Verbinde das USB-Kabel mit Computer und Platine
 - ❷ Schalte die Programmierumgebung auf 08M-Modus und wähle den richtigen Port
 - ❸ Tippe das nebenstehende Programm ein und lade es auf den PICAXE hoch
 - ❹ Die LED 0 flickert beim Hochladen und blinkt dann jede Sekunde
- ▶ Wiederhole diesen Test, aber nutze *high 4* und *low 4* für die andere LED



Programmieren: Test des Piezo

- ▶ Tippe nebenstehendes Programm ein und lad es auf den PICAXE hoch
- ▶ Der Piezo sollte vier unterschiedliche Töne von sich geben




Programmieren: Test des Tasters

- ▶ Tippe das untenstehende Programm ein und lade es hoch
- ▶ Die erste LED sollte aufleuchten, wenn der Taster gedrückt wird

```
main:  
    if input3 is on then flash  
    goto main  
  
flash:  
    high 0  
    wait 2  
    low 0  
    goto main
```

' make a label called 'main'
' jump if the input is on
' else loop back around


' make a label called 'flash'
' switch output 0 on
' wait 2 seconds
' switch output 0 off
' jump back to start



Programmieren: Test des LDR

- ▶ Tippe das nebenstehende Programm ein und lade es Hoch
- ▶ Evtl. musst du die Schwellwerte ändern. Versuche 60 und 30.
- ▶ Die LEDs sollen je nach Helligkeit in verschiedenen Mustern leuchten

```
main:  
    readadc 1,b1  
    if b1 > 100 then do4  
    if b1 > 50 then do0  
    low 0  
    low 4  
    goto main  
  
do4:  
    high 4  
    low 0  
    goto main  
  
do0:  
    high 0  
    low 4  
    goto main
```



Testergebnis

- » Alles funktioniert!
- » Jetzt gehen wir daran, unser Spiel zu programmieren ...



Erste Version


```
; hd01
; Heisser Draht 01
do
    if pin1 is on then
        high 0
    else
        low 0
    endif
loop
```

Zweite Version

```
; hd02
; Heisser Draht 02
symbol zaehler = b0      ' Variablenname zur besseren Lesbarkeit
zaehler = 0

do
    if pin1 is on then
        ' Dauert Berührung länger als 0,2s,
        ' wird sie mehrfach gezählt
        zaehler = zaehler + 1
        ' Ausgabe des Zählers
        sertxd (#zaehler, lf)
        high 0
        pause 200   ' LED blinkt kurz
        low 0
    endif
loop
```

Zweite Version als Flußdiagramm



3. Version: Punktezähler

```
; hd03
; Heisser Draht 04
symbol zaehler = b0 ' Variablenname zur besseren Lesbarkeit
symbol zeit = b1
symbol punkte = w2
zaehler = 0
zeit = 0

do
    zeit = zeit + 1
    if pin1 is on then
        zaehler = zaehler + 1
        high 0
    endif
    pause 200 ' LED blinkt kurz
    low 0
loop until pin3 is on

' punkte = 100 - (zaehler * 10) - zeit
punkte = zaehler * 10
punkte = 1000 - punkte
punkte = punkte - zeit
sertxd ("Punkte: ", #punkte, ", Zaehler: ",
#zaehler, ", Zeit; ", #zeit, lf)
```

3. Version: Punktezähler

```
; hd03
; Heisser Draht 04
symbol zaehler = b0 ' Variablenname zur besseren Lesbarkeit
symbol zeit = b1
symbol punkte = w2
zaehler = 0
zeit = 0

do
    zeit = zeit + 1
    if pin1 is on then
        zaehler = zaehler + 1
        high 0
    endif
    pause 200 ' LED blinkt kurz
    low 0
loop until pin3 is on


' punkte = 100 - (zaehler * 10) - zeit
punkte = zaehler * 10
punkte = 1000 - punkte
punkte = punkte - zeit
sertxd ("Punkte: ", #punkte, ", Zaehler: ",
#zaehler, ", Zeit; ", #zeit, lf)
```

Komplett!

- ▶ s. Texteditor ...
- ▶ Zwei Programme gleichzeitig
- ▶ Zeitmessung
- ▶ Berührungen zählen
- ▶ Punkte ausgeben



Weitere Informationen



- ▶ Weitere Informationen zum Workshop am 03./04.01.2013 unter <http://tinkerthon.de/>
- ▶ Die Hardware basiert auf dem „Cyberpet Project“
<http://www.picaxe.com/Hardware/Project-Kits/Cyberpet-Project-Kit/>
- ▶ Kostenlose Programmierumgebung und Handbuch
<http://www.picaxe.com/>