

# Monitoramento de estado de metragem cúbica de hidrômetro

Especificação de Casos de Uso do Sistema



# 1. Índice

1.	Indice		2
2.	Objetivo .		3
3.		Sistema	
4.	Diagrama	de Casos de Uso	3
5.	Especifica	ação dos Casos de Uso	4
		o de uso #001 – Autenticar Usuário	
	5.2. Cas	o de uso #002 – Manter Conexão / Manter Hidrômetro	5
	5.2.1.	Cenário: Cadastrar Nova Conexão	
	5.2.2.	Cenário: Editar Conexão/Hidrômetro Existente	
	5.2.3.	Cenário: Remover Cadastro de Conexão	
	5.2.4.	Cenário: Consultar Conexões	
,	5.3. Cas	o de uso #003 – Manter Pessoa/Usuário	
	5.3.1.	Cenário: Cadastrar Nova Pessoa	
	5.3.2.	Cenário: Editar Pessoa Existente	
	5.3.3.	Cenário: Remover Cadastro de Pessoa	
;	5.4. Cas	o de uso #004 – Manter Regra	
	5.4.1.	Cenário: Adicionar Regra	
	5.4.2.	Cenário: Alterar Regra	
	5.4.3.	Cenário: Remover Regra	
,	5.5. Cas	o de uso #005 – Visualizar Alertas de Consumo	
	5.5.1.	Cenário: Visualizar Alerta de Consumo	
;		o de uso #006 – Visualizar Alertas de Surto	
		Cenário: Visualizar Alerta de Surto	
;	5.7. Cas	o de uso #007 – Visualizar Registros	
	5.7.1.	Cenário: Visualizar Registros	17




# 2. Objetivo

Definir e delimitar quais serão as atividades exercidas por cada usuário que irá intervir em meio ao sistema e aos processos nele envolvidos.

# 3. Atores do Sistema

Os atores que farão parte do Sistema serão: O proprietário, referente ao usuário principal da aplicação, se trata da pessoa que deseja gerir seus hidrômetros por meio da plataforma; O agendador de tarefas, se trata da parte automatizada do sistema que será responsável por executar periodicamente o algoritmo responsável por manter o funcionamento focal do sistema.

# 4. Diagrama de Casos de Uso





# 5. Especificação dos Casos de Uso

# 5.1. Caso de uso #001 – Autenticar Usuário

**Descrição:** No momento da inicialização do sistema, elaborar a autenticação por meio de um login do proprietário para acesso a aplicação, validando os dados de acesso.

Tipo: Configuração

Atores que iniciam: Proprietário.

Pré Condições: Para o usuário ser autenticado se faz necessário que ele tenha seu login cadastrado no

sistema.

Pós Condições:

Entradas: Nome de usuário e senha de acesso.

Saídas:

#### Fluxo Principal:

- 1. Inserir dados de usuário
- 2. Inserir senha de acesso;
- 3. Pressionar o botão Autenticar;
- 4. Se (usuário existente), autenticá-lo ao sistema e conceder acesso;
- 5. Se (usuário inexistente), seguir para fluxo de exceção;
- 6. Se (caractere inválido), seguir para fluxo de exceção;

#### Fluxo de Exceção 5:

- 1. Exibir mensagens de usuário inexistente;
- 2. Retornar para fluxo principal;

#### Fluxo de Exceção 6:

- 1. Exibir mensagens de entrada inválida;
- 2. Retornar para fluxo principal;





# 5.2. Caso de uso #002 - Manter Conexão / Manter Hidrômetro

**Descrição:** Adicionar, editar, remover e consultar as conexões de hidrômetro para monitoração dos dados emitidos. (Os dados do hidrômetro são configurados em conjunto com a conexão).

Tipo: Configuração

Atores que iniciam: Proprietário.

#### 5.2.1. Cenário: Cadastrar Nova Conexão

Pré Condições: Existir um usuário autenticado.

Pós Condições: Criação de registro de conexão e hidrômetro no sistema

Entradas: Endereçamento IP do coletor, chave de acesso, descrição resumida da conexão, e se a conexão

está ativa, identificador do hidrômetro, modelo, descrição e se está ativo.

Saídas:

#### Fluxo:


- 1. Inserir endereçamento IP do coletor;
- 2. Inserir chave de acesso para autenticação com o coletor;
- 3. Inserir descrição da conexão:
- 4. Selecionar se a conexão está ativa;
- 5. Inserir Identificador do hidrômetro;
- 6. Inserir modelo do hidrômetro;
- 7. Inserir descrição do hidrômetro;
- 8. Selecionar se o hidrômetro está ativo;
- 9. Se (campos validos), cadastrar conexão/hidrômetro:
- 10. Se (campos inválidos), seguir para fluxo de exceção;

#### Fluxo de Exceção 10:

- 1. Exibir mensagens de erro de entrada;
- 2. Retornar para fluxo principal;

## Protótipo de Interface:





## 5.2.2. Cenário: Editar Conexão/Hidrômetro Existente

**Pré Condições:** Existir alguma conexão/ hidrômetro cadastrada na base de dados **Pós Condições:** 

**Entradas:** Endereçamento IP do coletor, chave de acesso, descrição resumida da conexão, e se a conexão está ativa, identificador do hidrômetro, modelo, descrição e se está ativo. **Saídas:** 

#### Fluxo:

- 1. Selecionar a conexão que deseja editar;
- 2. Inserir endereçamento IP do coletor;
- 3. Inserir chave de acesso para autenticação com o coletor;
- 4. Inserir descrição da conexão;
- 5. Selecionar se a conexão está ativa;
- 6. Inserir Identificador do hidrômetro;
- 7. Inserir modelo do hidrômetro;
- 8. Inserir descrição do hidrômetro;
- 9. Selecionar se o hidrômetro está ativo:
- 10. Se (campos validos), alterar registro conforme novos dados fornecidos;
- 11. Se (campos inválidos), seguir para fluxo de exceção;

#### Fluxo de Exceção 11:


- 1. Exibir mensagens de erro de entrada;
- 2. Retornar para fluxo principal;

Bacharelado em Sistemas de Informação | Tecnologia em Desenvolvimento de Sistemas **Universidade de Mogi das Cruzes** 

Página 6 de 18



#### Protótipo de Interface:



#### 5.2.3. Cenário: Remover Cadastro de Conexão

Pré Condições: Existir alguma conexão cadastrada na base de dados

Pós Condições:

Entradas: Conexão a ser removida.

Saídas:


#### Fluxo:

- 1. Selecionar a conexão que deseja remover;
- 2. Confirmar exclusão;
- 3. Se (conexão existente), exibir informação de exclusão concluída;
- 4. Se (conexão inexistente), seguir para fluxo de exceção;

#### Fluxo de Exceção 4:

- 1. Exibir mensagens de erro de referência;
- 2. Retornar para fluxo principal;





# 5.2.4. Cenário: Consultar Conexões

**Pré Condições:** Existir alguma conexão cadastrada na base de dados **Pós Condições:** 

#### **Entradas:**

Saídas: Lista de conexões existentes.


#### Fluxo:

- 1. Se (conexões existentes) exibir todas as conexões na tela;
- 2. Se (sem conexões existentes) seguir para fluxo de alternativo;

#### Fluxo de Alternativo 2:

- 1. Exibir mensagem "Não há conexões";
- 2. Seguir para cadastro de conexão;





# 5.3. Caso de uso #003 – Manter Pessoa/Usuário

Descrição: Adicionar, editar, remover e consultar pessoas cadastradas.

Tipo: Configuração

Atores que iniciam: Proprietário.

#### 5.3.1. Cenário: Cadastrar Nova Pessoa

Pré Condições: Existir um usuário autenticado.

Pós Condições: Criação de registro de pessoa no sistema

Entradas: Nome completo e CPF.

Saídas:

#### Fluxo:

- 1. Inserir nome completo:
- 2. Inserir CPF e RG;
- 3. Inserir Data de Nascimento;
- 4. Inserir Nome de usuário;
- 5. Inserir E-mail;
- 6. Inserir Senha de acesso e confirmar a senha;

Bacharelado em Sistemas de Informação | Tecnologia em Desenvolvimento de Sistemas **Universidade de Mogi das Cruzes** 

Página 9 de 18

Versão do template: 1.0Alef SantosAlef Santos



- 7. Se (campos validos), cadastrar pessoa;
- 8. Se (campos inválidos), seguir para fluxo de exceção;

#### Fluxo de Exceção 7:

- 1. Exibir mensagens de erro de entrada;
- 2. Retornar para fluxo principal;

#### Protótipo de Interface:



## 5.3.2. Cenário: Editar Pessoa Existente

Pré Condições: Existir alguma pessoa cadastrada na base de dados

Pós Condições:

Entradas: Novo nome, novo CPF.

Saídas:


#### Fluxo:

- 1. Selecionar a pessoa que deseja editar;
- 2. Alterar os campos de acordo com o desejado:
- 3. Se (campos validos), alterar registro conforme novos dados fornecidos;
- 4. Se (campos inválidos), seguir para fluxo de exceção;

#### Fluxo de Exceção 4:

- 1. Exibir mensagens de erro de entrada;
- 2. Retornar para fluxo principal;





## 5.3.3. Cenário: Remover Cadastro de Pessoa

Pré Condições: Existir alguma pessoa cadastrada na base de dados

Pós Condições:

Entradas: Pessoa a ser removida.


Saídas:

#### Fluxo:


- 1. Confirmar a exclusão do Usuário/Pessoa;
- 2. Inserir a senha do usuário para liberar a exclusão;
- 3. Pressionar o botão para exclusão;
- 4. Se (pessoa existente), exibir informação de exclusão concluída;
- 5. Se (pessoa inexistente), seguir para fluxo de exceção;

#### Fluxo de Exceção 5:

- 1. Exibir mensagens de erro de referência;
- 2. Retornar para fluxo principal;







# 5.4. Caso de uso #004 - Manter Regra

# 5.4.1. Cenário: Adicionar Regra

Pré Condições: Existir alguma conexão cadastrada na base de dados Pós Condições:

**Entradas:** Gasto limite, período em dias, tipo de regra e se está ativo. **Saídas:** 


#### Fluxo:

- 1. Pressionar o botão "Novo";
- 2. Inserir os dados de gasto limite e período;
- 3. Selecionar o tipo de regra;
- 4. Clicar em ativo caso esteja ativo;
- 5. Pressionar o botão cadastrar;
- 6. Se (valor existente), exibir informação de exclusão concluída;
- 7. Se (valor inexistente), seguir para fluxo de exceção;

## Fluxo de Exceção 7:

- 1. Exibir mensagens de erro de referência;
- 2. Retornar para fluxo principal;





# 5.4.2. Cenário: Alterar Regra

**Pré Condições:** Existir alguma regra cadastrada na base de dados **Pós Condições:** 

Entradas: Novo Valor do Gasto, Novo Período.

Saídas:

#### Fluxo:

- 1. Pressionar o botão "Editar";
- 2. Inserir os dados de gasto limite e período;
- 3. Selecionar o tipo de regra;
- 4. Clicar em ativo caso esteja ativo;
- 5. Pressionar o botão para atualizar;
- 6. Se (valor existente), exibir informação de atualização concluída;
- 7. Se (valor inexistente), seguir para fluxo de exceção;

#### Fluxo de Exceção 7:


- 1. Exibir mensagens de erro de referência;
- 2. Retornar para fluxo principal;

Bacharelado em Sistemas de Informação | Tecnologia em Desenvolvimento de Sistemas **Universidade de Mogi das Cruzes** 

Página 13 de 18



#### Protótipo de Interface:



# 5.4.3. Cenário: Remover Regra

**Pré Condições:** Existir alguma regra cadastrada na base de dados

Pós Condições:

Entradas: Regra a ser removida.

Saídas:

#### Fluxo:

- 1. Selecionar a regra que deseja excluir;
- 2. Pressionar o botão para exclusão;
- 3. Confirmar a exclusão:
- 4. Se (regra existente), exibir informação de exclusão concluída;
- 5. Se (regra inexistente), seguir para fluxo de exceção;

# Fluxo de Exceção 5:

1. Exibir mensagens de erro de referência;


Bacharelado em Sistemas de Informação | Tecnologia em Desenvolvimento de Sistemas **Universidade de Mogi das Cruzes** 

Página 14 de 18



2. Retornar para fluxo principal;

#### Protótipo de Interface:



# 5.5. Caso de uso #005 – Visualizar Alertas de Consumo

## 5.5.1. Cenário: Visualizar Alerta de Consumo

Pré Condições: Existir algum alerta de consumo cadastrado na base de dados Pós Condições:

#### **Entradas:**

Saídas: Lista de alertas de consumo cadastrados na base de dados.

# Fluxo:


1. Se (alertas existentes) exibir todas as conexões na tela;

## Protótipo de Interface:

Bacharelado em Sistemas de Informação | Tecnologia em Desenvolvimento de Sistemas **Universidade de Mogi das Cruzes** 

Página 15 de 18





# 5.6. Caso de uso #006 - Visualizar Alertas de Surto

## 5.6.1. Cenário: Visualizar Alerta de Surto

**Pré Condições:** Existir algum alerta de surto cadastrado na base de dados **Pós Condições:** 


**Entradas:** 

Saídas: Lista de alertas de surto cadastrados na base de dados.

Fluxo:

1. Se (alertas existentes) exibir todas as conexões na tela;





# 5.7. Caso de uso #007 – Visualizar Registros

# 5.7.1. Cenário: Visualizar Registros

**Pré Condições:** Existir algum registro cadastrado na base de dados **Pós Condições:** 

#### **Entradas:**

Saídas: Valores captados pelo sensor e registrados na base de dados.

#### Fluxo:

1. Se (registros existentes) exibir todas as conexões na tela;



