

دليل استخدام صكوكي

كل ما تحتاجه لإدارة الأراضي والصكوك في صكوكي: الخريطة، والقطع وملّاكها، والمستندات، والاستيراد من ArcGIS و QGIS، والتصدير، والصلاحيات، وبوابة الملاك. كل فصل يبيّن مكان الشاشة في القائمة، والصلاحيات التي تفتحها، والخطوات بالترتيب، وما يجب الانتباه له قبل التنفيذ.

للمدير ومسؤول النظام

لموظفي لوحة التحكم

لمتابعي بوابة الملاك

للمهندس المساحي

بطاقة قطعة (مثال توضيحي)
ق 131 – مخطط 623
صكوكي
مثال

الحي والمدينة العمرية – العمرية

رقم GEO 131-623

رقم الصك 310101000001

تاريخ الصك 1442-04-21 هـ

الإحداثيات WGS 84 · UTM 38N

هكذا تعرض صكوكي القطعة في نتائج البحث وعند مطابقة المستندات.

فهرس الدليل

الأساسيات

1 ما هي صكوكي؟

2 الدخول ورمز التحقق والحساب

3 التنقل في لوحة التحكم

العمل اليومي

4 الرئيسية والخريطة

5 قائمة الأراضي والصكوك

6 صفحة القطعة وتعديلها

7 رسم مضيع القطعة وتعديله

8 التوأم الرقمي وتقرير القطعة

9 الملاك والملكية والمحافظة

10 الحدود والقرارات المساحية

11 قطع خارج حيّها

المستندات

12 رفع المستندات ومراجعتها

13 رفع ملف PDF متعدد القطع

الاستيراد والتصدير

14 أي شاشة استيراد أستخدم؟

15 استيراد Geodatabase

16 استيراد أرشيف المستندات

17 استيراد GeoJSON والتراجع

18 تصدير الصكوك

الخريطة والبيانات المرجعية

19 الطبقات المخصصة

20 البيانات المرجعية ومحرر الحدود

21 الأرشيف والقيم المُفرّغة

الطلبات والإدارة

22 طلبات التعديل والعروض

23 المستخدمين والأدوار والصلاحيات

24 سجل التدقيق



ما هي صكوكي؟

منصة لإدارة الأصول العقارية مكانياً: كل قطعة أرض بمضلعها الحقيقي على الخريطة، ومعها صكوكها وملاكها وحدودها وقرارها المساحي ومستنداتها، في مكان واحد.

أربع واجهات لنظام واحد

الموقع العام

واجهة تعريفية بالخدمات، ومنها يرسل الزوار «طلب عرض تقديمي».

تطبيق الجوال

للملاك أيضًا: قطعهم ومستنداتهم، وتقديم طلبات تعديل بياناتهم.

بوابة الملاك

يدخلها المالك برقم جواله على العنوان `/portal` ليرى قطعه وصكوكه فقط.

لوحة التحكم

لفريق العمل: الخريطة والقطع والصكوك والمستندات والاستيراد والتصدير والإدارة. هذا الدليل يشرحها بالتفصيل.

كيف ترتبط البيانات ببعضها

فهم هذه السلسلة يسهل كل شيء بعدها. القطعة لا ترتبط بالحي مباشرة، وإنما عن طريق مخططها. والمالك لا يرتبط بالقطعة، وإنما بالصك.

الحي	المدينة	المنطقة
بحدود من العنوان الوطني	الخرج، الدلم...	منطقة الرياض
الصك	القطعة	المخطط
رقم وتاريخ هجري ومساحة	رقمها + رقم GEO + المضلع	رقم فريد، مثل 623
المالك		
بنسبة ملكية		

القرار المساحي

رقم القرار ورقم التقرير وجهة القرار (بلدي، مكتب هندسي، بدون) والمجلد.

الحدود والأطوال

الحد الشمالي والجنوبي والشرقي والغربي وأطوالها بالمتر، والمساحة المقاسة والمكتب الهندسي.

المستندات

صورة الصك، والكروكي المساحي، والصحيفة الزراعية، والصور الأرضية. كلها تُراجَع قبل أن يراها الملاك.

رقم GEO هو هوية القطعة. رقم فريد لا يتكرر بين القطع، وعليه تُبنى الروابط مع ملفات QGIS و ArcGIS، ولا يمكن تعديله بعد إنشاء القطعة. وغالبًا يكون على صيغة «رقم القطعة-رقم المخطط»، مثل 131-623 .

الفصل 2



الدخول ورمز التحقق والحساب

الدخول إلى لوحة التحكم على خطوتين: كلمة المرور، ثم رمز من 6 أرقام يصل إلى بريدك.

→ تسجيل الدخول

1 أدخل بريدك الإلكتروني وكلمة المرور

ثم اضغط «دخول». البريد لا يتأثر بالأحرف الكبيرة والصغيرة.

2 افتح بريدك

ستصلك رسالة بعنوان «رمز التحقق – صكوكي» فيها رمز من 6 أرقام. إن لم تجدها فابحث في مجلد الرسائل غير المرغوبة (Spam).

3 أدخل الرمز خلال 5 دقائق

ثم اضغط «تحقق». بعد التحقق تنتقل إلى الصفحة الرئيسية.

❗ «الرمز غير صحيح» له أسباب محددة:

- مرّت أكثر من 5 دقائق على إرسال الرمز.
- ضغطت «إعادة الإرسال»، فأُلغي الرمز السابق. استخدم أحدث رسالة فقط.
- أدخلت رمزًا من رسالة قديمة.

زر «إعادة الإرسال» متاح بعد انتهاء العدّاد الظاهر على الصفحة. وعلى الخادم الرسمي لا يوجد رمز ثابت مثل 000000 ، فالرمز الصحيح دائمًا هو ما يصل إلى بريدك.

الرسالة	معناها	ما تفعله
بيانات الدخول غير صحيحة	البريد أو كلمة المرور خطأ	تحقق منهما، أو اطلب من المدير تعيين كلمة مرور جديدة لك

الرسالة	معناها	ما تفعله
الحساب غير مفعل	حسابك موقوف	تواصل مع المدير ليفعله من «إدارة المستخدمين»
محاولات كثيرة. حاول بعد ... ثانية	حماية من التخمين	انتظر المدة المذكورة ثم أعد المحاولة
انتهت صلاحية الرمز – أعد إرساله	مرّت 5 دقائق	اضغط «إعادة الإرسال» واستخدم الرمز الجديد

📁 الملف الشخصي

متاح لكل مستخدم

من قائمة حسابك أعلى الصفحة ← الملف الشخصي

- المعلومات الشخصية: الاسم ورقم الجوال. البريد هو اسم دخولك.
- تغيير كلمة المرور: أدخل الحالية ثم الجديدة وتأكيدها.
- اللغة: العربية أو English. يمكن تبديلها أيضًا من أعلى أي صفحة.
- تظهر في الصفحة أيضًا معلومات للاطلاع: دورك، وآخر دخول، وتاريخ انضمامك.

الفصل 3



التنقل في لوحة التحكم

القائمة الجانبية مقسّمة إلى مجموعات بعناوين. لا يظهر لك إلا ما تسمح به صلاحياتك، والمجموعة التي لا تملك أيًا من شاشاتها تختفي كلها.

المجموعة	الشاشات	لماذا تفتحتها
–	الرئيسية	الخريطة والمؤشرات
الأراضي والملاك	الأراضي · قطع خارج حيّها · الملاك	العمل اليومي على القطع والصكوك والملكية
المستندات	المستندات · الأرشيف	رفع المستندات ومراجعتها، واسترجاع ما أرشف
الاستيراد	استيراد ملف GeoJSON · استيراد Geodatabase · رفع ملف PDF متعدد القطع	إدخال البيانات بالجملة. تحت كل عنصر سطر يذكر الملف الذي يقبله

المجموعة	الشاشات	لماذا تفتحها
التصدير	تصدير الصكوك	ملف GeoJSON لبرامج الخرائط
الخريطة والبيانات المرجعية	الطبقات المخصصة · البيانات المرجعية	طبقات الخريطة الإضافية، والمخططات والأحياء والمدن وحدودها
الطلبات	طلبات التعديل · طلبات العروض التقديمية	ما يرسله الملاك وزوار الموقع
الإدارة	إدارة المستخدمين · سجل التدقيق · الإعدادات	الحسابات والأدوار والصلاحيات والمتابعة وقاعدة البيانات
الخدمات	الرفع المساحي · التصاميم الهندسية · الطاقة الشمسية · خدمات البلدية · التقييم العقاري · الاستثمار العقاري	صفحات تعريفية بالخدمات، عليها شارة «قريبًا» ما لم يُطلق بعد (التقييم والاستثمار)

❓ أيقونة «؟» بجانب عنوان الصفحة

بجانب عنوان كل صفحة أيقونة صغيرة على شكل «؟». اضغطها لتظهر نافذة صغيرة تشرح ما هذه الصفحة، وما الذي تفعله فيها، وأهم ما يجب الانتباه له. تُغلق بالضغط خارجها أو بزر Esc، ولا تأخذ مساحة من الصفحة.

🛡 عرض شرح الصفحات (أيقونة «؟») [help.view](#)

يستطيع المدير إخفاء هذه الأيقونة عن أي دور بإلغاء هذه الصلاحية من الإعدادات. وهي ممنوحة لكل الأدوار في البداية.

⚙ أدوات أعلى الصفحة

- **الإشعارات:** جرس يعرض أحدث طلبات التعديل من الملاك وطلبات العروض التقديمية من زوار الموقع، مع رابط لكل منها.
- **الوضع الليلي والنهاري:** زر لتبديل ألوان الواجهة.
- **العربية / English:** تبديل لغة الواجهة كلها.
- **إظهار/إخفاء القائمة:** لتوسيع مساحة العمل، وخاصة على الخريطة.



الرئيسية والخريطة

خريطة كل القطع، ومؤشرات رقمية سريعة، ورسوم بيانية لتوزيع البيانات.

متاحة لكل مستخدم

القائمة ← الرئيسية

المؤشرات الرئيسية

بطاقات في أعلى الصفحة، منها: إجمالي القطع والصكوك والمساحة، ومتوسط مساحة القطعة وأكبرها وأصغرها، وعدد المخططات والملوك، ومتوسط سعر المتر، وإجمالي القيمة التقديرية، والصكوك متعددة الملوك، والصكوك المحدثة وغير المحدثة، وطلبات التعديل المعلقة، وأكثر مالِك حيازة.

وتحتها رسوم بيانية للتوزيع: حسب حالة الصك، ونوع العقار، والمدينة، والحي، والمكتب الهندسي، وجهة إصدار القرار المساحي. ثم المحافظ حسب المدينة، ومحافظ الملوك، وآخر القطع المضافة، وتنبيهات الصكوك القديمة، وآخر مزامنة.

العمل على الخريطة

الخلفية

- «قمر صناعي» لرؤية الأرض الفعلية.
- «خريطة الشوارع» للتنقل بالأسماء.

البحث والتصفية

- ابحث برقم القطعة أو رقم الصك أو رقم GEO.
- صفّ الخريطة بمدينة واحدة، أو امسح الفلتر.

التلوين والألوان

- «تلوين القطع حسب»: بلا تلوين، أو حسب التسعير (مسقّرة وغير مسقّرة).
- «تخصيص الألوان»: يظهر التغيير فورًا لك، واضغط «حفظ» ليظهر لكل المستخدمين.

لوحة الطبقات

- تعبئة القطع، وحدود القطع، وأرقام القطع.
- الحدود الإدارية: المناطق والمدن والأحياء.
- الطبقات المخصصة، مثل المشاريع والمباني والآبار والطرق.

النقر على قطعة

يفتح لوحة جانبية فيها رقم القطعة وبياناتها، والإحداثيات وإحداثيات الأركان، والمستندات المرتبطة مع «عرض» و«تنزيل»، وملف الصك إن وُجد، وزر «عرض التفاصيل الكاملة» الذي يفتح صفحة القطعة. والنقر على عنصر في طبقة مخصصة يعرض كل حقوله.

الطبقات المخصصة على الخريطة map_layers.view

الحدود الإدارية على الخريطة boundaries.view

❗ إن ظهرت رسالة «أضف MAPBOX_TOKEN في env لتفعيل الخريطة»، فمفتاح الخرائط غير مضبوط على الخادم. هذه مهمة مسؤول النظام.

الفصل 5



قائمة الأراضي والصكوك

جدول بكل القطع وصكوكها، مع البحث والفلاتر والتصدير.

عرض القطع parcels.view

الأراضي والملاك ← الأراضي

- **البحث:** برقم القطعة أو رقم الصك.
- **الفلاتر:** المدينة والحي والمخطط، ونوع الأصل (أرض، شقة، عمارة، فيلا، مستودع)، وحالة الصك (محدث، قديم)، وحالة التصرف (مباعة، مؤجرة، قيد البيع، خاصة)، والتسعير (مسغرة، غير مسغرة)، وغيرها. «مسح الفلاتر» يعيد القائمة كاملة.
- **الأعمدة:** «إخفاء الأعمدة الفارغة» يختصر الجدول، و«إظهار جميع الأعمدة» يعيدها.
- **التصدير:** «تصدير Excel» أو «تصدير PDF» بالفلاتر المختارة نفسها.
- **من كل صف:** «عرض التفاصيل» لصفحة القطعة، و«عرض على الخريطة»، و«تنزيل الصك».

إضافة قطعة parcels.create

تصدير Excel و PDF exports.create

إضافة قطعة يدويًا

1 اضغط «إضافة قطعة»

واملاً أقسام النموذج: التعريف (رقم القطعة ورقم GEO)، والارتباط المكاني (المخطط، والقطعة الأم للوحدات الفرعية فقط كالشقق داخل عمارة)، والتصنيف، والتقدير السعري (سعر المتر).

2 احفظ

تُنشأ القطعة وتنتقل إلى صفحتها مع رسالة تذكرك بالخطوات التالية.

3 أكمل من صفحة القطعة

أضف الصكوك وملآكها، والحدود، والقرار المساحي، وارسم المضلع.

🔒 **رقم GEO لا يُعدّل بعد إنشاء القطعة،** لأن روابط المزامنة مع الطبقات الجغرافية تعتمد عليه. تحقق منه جيداً قبل الحفظ.



صفحة القطعة وتعديلها

كل ما يخص قطعة واحدة: موقعها ومضلعها، وصكوكها وملّاكها، وحدودها وأطوالها، والقرار المساحي، والمستندات.

parcels.view

الأراضي ← عرض التفاصيل، أو من الخريطة

أقسام الصفحة

الصكوك

كل صكوك القطعة: الرقم، والتاريخ الهجري، والحالة، والتصنيف. والصك القديم عليه شارة «صك قديم».

معلومات القطعة

الرقم، ورقم GEO، والمخطط، والحي، والمدينة، ونوع الأصل، والمساحات الثلاث: في الصك، والمساحية، والمحسوبة من المضلع.

الحدود والقرار المساحي

الحدود الأربعة وأطوالها، والمساحة المقاسة، والمكتب الهندسي، والقرار المساحي.

ملّاك الصك وحصصهم

تحت كل صك ملّاكه ونسبة كل منهم، والمورّع والمتبقي من 100%.

ما يمكن تعديله ومن أين

الإجراء	الزر	الصلاحيّة
تعديل بيانات القطعة	تعديل	parcels.edit
إضافة صك / تعديله	إضافة صك · تعديل الصك	deeds.create deeds.edit
ربط مالِك بالصك وتعديل حصته وفك الارتباط	ربط مالِك · تعديل الحصة · فك الارتباط	ownership.manage
الحدود والأطوال	تعديل الحدود	parcels.edit
القرار المساحي	إضافة قرار	survey_decisions.edit
مضلع القطعة	تعديل المضلع · إضافة مضلع	parcels.edit_geometry
أرشفة القطعة	أرشفة القطعة	parcels.archive

الإجراء	الزر	الصلاحية
أرشفة صك	أرشفة الصك	deeds.archive

- **التاريخ الهجري:** يُختار من تقويم أم القرى في النموذج، ولا يُكتب يدويًا.
- **قسم «بيانات المزامنة»** (معرف المصدر GDB وتاريخ آخر مزامنة) للاطلاع فقط، ويُحدَّث تلقائيًا من الاستيراد.
- **الأرشفة ليست حذفًا:** القطعة المؤرشفة تختفي من القوائم والخريطة مع صكوكها، وتُسترجع من الأرشيف.

✧ إن وقع مضلع القطعة خارج حدود حيّها المسجّل يظهر تنبيه أعلى الصفحة، مثل: «تنبيه: القطعة تقع خارج حدود حي "... المسجّل لمخططها، وموقعها الفعلي في ...».

راجع الفصل 11.

الفصل 7



رسم مضلع القطعة وتعديله

محرر على الخريطة لرسم حدود القطعة أو تصحيحها، مع فحص تلقائي ونسخ سابقة يمكن الرجوع إليها.

↩ صفحة القطعة ← تعديل المضلع / إضافة مضلع

✓ تعديل مضلعات القطع ورسمها parcels.edit_geometry

أدوات التحرير

- **التحديد:** انقر على المضلع لتحديده، ثم انقر مرة أخرى لإظهار رؤوسه.
 - **تحريك رأس:** اسحب أي رأس إلى مكانه الصحيح.
 - **إضافة رأس:** اسحب النقطة الصغيرة في منتصف أي ضلع.
 - **حذف رأس:** حدّده ثم اضغط «حذف المحدّد» أو زر Delete.
 - **رسم جزء جديد:** انقر لكل رأس، وانقر مرتين أو على الرأس الأول لإغلاق المضلع. القطعة قد تتكون من أكثر من جزء.
 - **إعادة الأصل:** يلغي تعديلاتك غير المحفوظة.
 - **لصق GeoJSON:** الصق مضلعًا جاهزًا ثم «تحميل على الخريطة». يُقبل بخطوط الطول والعرض (WGS84) فقط، ولا تُقبل الإحداثيات المترية (UTM).
- أثناء الرسم تظهر «مساحة المرسوم» و«عدد الأجزاء» لتقارنها بمساحة الصك.

✂️ الفحص عند الحفظ

الرسالة	السبب والحل
أضلاع المضلع تتقاطع مع بعضها	رأس عبر الضلع المقابل. حرّكه إلى مكانه.
المضلع خارج نطاق المملكة	غالبًا خط الطول والعرض معكوسان، أو الإحداثيات مترية لا جغرافية.
مساحة المضلع غير معقولة لقطعة	المضلع صغير أو كبير جدًا. راجع الرسم.
عدد الرؤوس يتجاوز الحد	بسّط المضلع قبل حفظه.
يُقبل المضلع فقط	النقاط والخطوط لا تمثل حدود قطعة.
المضلع يتداخل مع القطع: ...	تحقق من الرسم. وإن كان التداخل مقصودًا اضغط «حفظ رغم التداخل».

🔄 النسخ السابقة

كل تعديل يحفظ المضلع القديم نسخةً، مع سببها: قبل تعديل، أو قبل استرجاع، أو قبل استيراد، أو قبل تنظيف البيانات. اضغط «استرجاع» على أي نسخة لإعادتها. والاسترجاع نفسه يحفظ المضلع الحالي نسخةً، فيمكن التراجع عنه أيضًا.

🔗 **الاستيراد التالي من QGIS أو ArcGIS يستبدل مضلع كل قطعة يقرؤها، فيُلغى أي تعديل أجري هنا. انقل التعديل نفسه إلى طبقة QGIS، أو استبعد القطعة من الاستيراد القادم. ويبقى المضلع السابق محفوظًا في النسخ السابقة.**

الفصل 8



التوأم الرقمي وتقرير القطعة

طريقتان لعرض القطعة كاملة: ملف رقمي تفاعلي، وتقرير PDF مطبوع برمز QR.

📄 التوأم الرقمي

🔗 صفحة القطعة ← التوأم الرقمي

«بطاقة التوأم الرقمي للعقار» ملف موحد يجمع كل ما هو مسجّل عن القطعة في تبويبات: نظرة عامة، والصك والملكية، والحدود والقرار المساحي، والوثائق والصور، والموقع.

- **اكتمال البيانات:** عدد الحقول المسجلة من الإجمالي، مع قائمة «حقول غير مسجلة» لتعرف ما ينقص.
- **المساحات:** في الصك، والمقاسة، والمحسوبة لحظيًا من الإحداثيات. ويظهر تنبيه «تباين» إن اختلفت كثيرًا.
- **القيمة التقديرية:** سعر المتر × مساحة الصك.
- كل القيم من السجلات الحالية، ولا يوجد فيها رقم مستنتج.

📄 تقرير حالة القطعة (PDF)

🔍 صفحة القطعة ← طباعة تقرير

تقرير رسمي الشكل من صفحة واحدة، فيه: البيانات الأساسية، والملاك ونسبهم، والحدود والأطوال، وخريطة الموقع بين القطع المجاورة، وإحداثيات الأركان بنظام UTM على المرجع WGS-84، وصورة القطعة، والتقييم التقديري. وفي أسفله رمز QR يفتح التوأم الرقمي، فتبقى النسخة المطبوعة مرتبطة بالأصل.

📌 إن كان مضيع القطعة مفضلاً جدًا فلا يُعرض جدول الأركان كاملاً، ويُحال القارئ إلى خريطة الموقع. وأقسام مثل «القرب من الخدمات» و«تحليل الأسعار» تظهر بعبارة «سيتم إضافة هذا القسم عند توفر البيانات».

الفصل 9



الملاك والملكية والمحافظ

قائمة الملاك وقطعهم وصكوكهم، وحصص الملكية في كل صك، وتجميع قطع المالك في محافظ.

🛡️ إضافة مالك owners.create

🛡️ parcels.view

🔍 الأراضي والملاك ← الملاك

🛡️ تعديل الملاك owners.edit

📋 قائمة الملاك

- ابحث بالاسم أو رقم الهوية أو الجوال.
- **عدد الصكوك** يشمل كل صك ارتبط به المالك تاريخيًا، ومنها الصكوك القديمة التي استُبدلت. ويظهر بجانبه عدد الحالية منها.
- **على الخريطة:** يعرض قطع المالك وحده، أو قطع محفظة واحدة منها.
- **تصدير Excel** للقائمة، و**طباعة تقرير** لتقرير محفظة المالك الشامل (بياناته، وعدد المدن، وإجمالي المساحة، والتقييم، وجدول القطع والصكوك).

إضافة مالك

- **رقم الهوية:** لا يتكرر بين مالكين، ويمكن تركه فارغًا إن لم تُوثق الهوية بعد.
- **الجوال:** رقم سعودي، بمفتاح الدولة أو بدونه. وهو الرقم الذي يدخل به المالك إلى بوابة الملاك.

% حصص الملكية

الملكية مرتبطة بالصك لا بالقطعة، فقد يحمل الصك الواحد أكثر من مالك. تُدار الحصص من صفحة القطعة تحت كل صك.

1 اضغط «ربط مالك»

وابحث عنه بالاسم أو الهوية أو الجوال. إن لم يظهر فأضفه أولاً من شاشة الملاك.

2 أدخل نسبة الملكية

بين 0 و100، وبمنزلتين عشريتين على الأكثر، مثل 33.33. واطرحها فارغة إن كانت الحصة مكتوبة نصاً في الصك دون نسبة.

3 احفظ

يظهر «الموزع» و«المتبقي» من 100%.

مجموع الحصص في الصك الواحد لا يتجاوز 100%. إن حاولت تجاوزه تخبرك الرسالة بالمسجل حالياً والمتاح للإضافة. و«فك الارتباط» يزيل المالك من هذا الصك فقط، ولا يحذف المالك نفسه.

المحافظ

المحفظة مجموعة من قطع المالك يسميها كما يشاء، مثل «أراضي الخرج» أو «استثمار». من صفحة المالك:

- اكتب اسم المحفظة واضغط «إضافة».
- من «توزيع القطع على المحافظ» اختر لكل قطعة محفظتها، أو «بلا محفظة».
- حذف المحفظة لا يحذف القطع، وإنما تصبح بلا محفظة.
- تظهر المحافظ في الرئيسية: «المحافظ حسب المدينة» و«محافظ الملاك»، مع عدد القطع والمساحة والقيمة التقديرية.

استيراد Geodatabase يستطيع إنشاء المحافظ تلقائياً من الحقل Real_Estate_portfolio ووضع كل قطعة في محفظتها. راجع الفصل 15.

الفصل 10

الحدود والقرارات المساحية

الحدود الأربعة للقطعة وأطوالها، والقرار المساحي الذي يثبتها.

تعديل القرارات المساحية survey_decisions.edit

صفحة القطعة ← تعديل الحدود / إضافة قرار

الحدود والأطوال

لكل اتجاه (الشمال، الجنوب، الشرق، الغرب) نص الحد، مثل «شارع عرض 15م» أو «قطعة 132»، وطوله بالمتر. ومعها المساحة المقاسة بالمتر المربع، والمكتب الهندسي، وتاريخ الرفع المساحي من

التقويم الهجري. أدخل حدًا أو طولًا واحدًا على الأقل قبل الحفظ. وإن لم تكن للقطعة حدود مسجلة تُنشأ عند الحفظ.

القرار المساحي

- الحقول: رقم القرار، ورقم التقرير، والمجلد (الملف)، وجهة القرار: **بلدي** أو **مكتب هندسي** أو **بدون**.
- أدخل واحدًا منها على الأقل.
- حالة المطابقة:** مطابق للصك، أو غير مطابق، أو غير محدد.
- مستند الكروكي المساحي يُعرض بجانب القرار إن كان مرفوعًا.

حذف القرار المساحي نهائي ولا يمكن التراجع عنه، بخلاف أرشفة القطع والصكوك.

توجد أيضًا صفحة لقائمة القرارات المساحية كلها على العنوان `/survey-decisions`. فيها البحث برقم القطعة أو الملف أو رقم القرار والتصفيه بجهة القرار و«عرض القطعة».

الفصل 11

قطع خارج حيّها

فحص جغرافي تلقائي: القطع التي يقع مصلعها خارج حدود الحي أو المدينة المسجّلة لمخططها، ومعها موقعها الفعلي.

مراجعة القطع الواقعة خارج أحيائها `parcels.placement`

الأراضي والملاك ← قطع خارج حيّها

تبويب «خارج حدود المدينة»

قطع ليس لحيّ مخططها حدود، فقورنت بحدود المدينة، ويقع مصلعها خارجها.

تبويب «خارج حدود الحي»

قطع لحيّ مخططها حدود رسمية، ويقع مصلعها خارجها.

لكل قطعة: المخطط، والمكان المسجّل، والموقع الفعلي، وزر «فتح القطعة»، وشارة «حدود تقريبية» تعني أن حدود تلك المدينة غير رسمية، فتحقّق قبل أي تعديل.

زر «إعادة تعيين»

إعادة تعيين حي القطع ومدينتها `parcels.placement_fix`

في صف كل قطعة زر «إعادة تعيين» يفتح نافذة تقترح التصحيح بحسب الموقع الفعلي للقطعة. القطعة لا تُسجّل في حي بنفسها، وإنما تأخذ حي مخططها، والمخطط يأخذ مدينة حيّه. لذلك يكون التصحيح على مستوى المخطط أو الحي، ويشمل كل القطع المرتبطة به:

🏠 نقل الحي إلى مدينة أخرى

حين يكون حي المخطط بلا حدود، والقطعة داخل مدينة أخرى. يُنقل الحي كله بمخططاته إلى تلك المدينة.

🏠 نقل المخطط إلى حي آخر

حين يقع مضلع القطعة داخل حي آخر له حدود. يُنقل المخطط كله بقطعه إلى ذلك الحي.

تعرض النافذة عدد القطع التي يشملها النقل، وكم منها يقع فعلاً داخل الوجهة. وإن كانت بعض القطع ستبقى خارج حدودها تنتهك إلى ذلك قبل التطبيق. وإن وُجد خياران يوسم الأنسب منهما «مقترح». وكل نقل يُسجّل في سجل التدقيق.

🔍 لماذا تظهر قطع كثيرة «خارج حدود المدينة» مع أن موقعها صحيح؟ أول برنامج استيراد

وضع كل الأحياء المدخلة من البيانات الوصفية (بلا مضلع) تحت مدينة واحدة افتراضية هي «الدرعية». ثم حُملت حدود العنوان الوطني، وفيها «العمارية» مدينة مستقلة بحدودها. فصارت قطع حي العمارية تُقارن بحدود الدرعية فتظهر خارجها. ضغطة «إعادة تعيين» واحدة على أي قطعة منها تنقل حي العمارية إلى مدينة العمارية، فتختفي كل قطعه من القائمة.

🔧 كيف تعالج كل حالة

إن كان الخطأ في	فالحل
ربط القطعة بالمخطط	عدّل مخطط القطعة من صفحتها
ربط المخطط بالحي	عدّل حي المخطط من البيانات المرجعية ← المخططات
المضلع نفسه	صحّحه من محرر المضلع، أو في QGIS ثم أعد الاستيراد
حدود الحي أو المدينة	ارسمها أو صحّحها من محرر الحدود (الفصل 20)

📌 هذه تنبيهات للمراجعة لا أخطاء مؤكدة، فقد تكون حدود العنوان الوطني قديمة أو تقريبية.

المستندات

الفصل 12

رفع المستندات ومراجعتها



كل مستند يُرفع يبدأ «قيد المراجعة»، ولا يراه أحد، ولا الملاك، قبل أن يعتمد المراجع.

📄 تنزيل المستندات documents.download

🔍 المستندات ← المستندات

📄 مراجعة المستندات واعتمادها documents.review

📄 رفع المستندات documents.upload

↑ رفع مستند

- 1 **ابحث عن القطعة**
برقمها أو برقم GEO. ويمكن تضيق البحث بمالك معين.
- 2 **اختر الصك (اختياري)**
حدّده فقط إن كان المستند خاصًا بصك بعينه.
- 3 **اختر نوع المستند**
صك، أو قرار مساحي (الكروكي)، أو الصحيفة الزراعية، أو أرضية (صورة موقع).
- 4 **اسحب الملفات أو اخترها**
PDF أو JPG أو PNG. حتى 10 ملفات في المرة، وحتى 10 ميغابايت للملف الواحد.
- 5 **اضغط «رفع»**
تظهر رسالة بعدد المستندات المرفوعة، وأنها بانتظار المراجعة.

📋 المراجعة والاعتماد

- صفّ المستندات بالحالة: **قيد المراجعة** أو **معتمد** أو **مرفوض**. وابحث باسم الملف أو رقم القطعة.
- لكل مستند: من رفعه، وحجمه، ومن راجعه ومتى.
- **اعتماد**: يصبح المستند ظاهرًا في صفحة القطعة ولمالكها.
- **رفض**: اكتب سببًا واضحًا يستفيد منه من رفع المستند. السبب إلزامي.

🛡 **لماذا لا يعتمد المهندس ما يرفعه؟** دور المهندس يستطيع الرفع لا الاعتماد. لأن التحقق من أن صورة الصك أصلية قرار المدير. ولو راجع الراجع نفسه لفقدت المراجعة معناها.

كل تنزيل لمستند يُسجّل في سجل التدقيق. وللقطعة صفحة مستندات خاصة بها، تُفتح من صفحة القطعة.

الفصل 13

رفع ملف PDF متعدد القطع

ملف PDF واحد فيه صفحات لقطع كثيرة، مثل خرائط Map Series من ArcGIS أو كروكيات ممسوحة مغمًا. تقرأ صكوكي كل صفحة وتربطها بقطعتها، ثم تقسم الملف وترفع كل جزء إلى قطعه.

🛡 رفع ملف PDF متعدد القطع documents.split

↩ الاستيراد ← رفع ملف PDF متعدد القطع

! **يجب أن تكون القطع موجودة في النظام قبل رفع مستنداتها.** استورد ملف GDB أولاً (الفصل 15).

❖ كيف تتعرّف صكوكي على قطعة كل صفحة

تُقرأ كل صفحة من نصها إن كانت نصية. فإن كانت صورة ممسوحة بلا نص تُقرأ بالتعرّف الضوئي على الحروف (OCR) داخل المتصفح، ويظهر شريط «قراءة الصفحات المصوّرة (OCR): 5 من 31». ثم تُطابق بالترتيب:

- 1 **رقم GEO**
إن وُجد في الصفحة رقم مثل 131-623 يطابق قطعة واحدة، رُبطت بها فورًا.
 - 2 **زوج القطعة والمخطط**
إن ذكرت الصفحة رقم القطعة ورقم المخطط معًا.
 - 3 **الأرقام القريبة من العناوين**
أرقام بجانب كلمات مثل «رقم القطعة» و«رقم المخطط»، بالعربية أو الإنجليزية. تُربط الصفحة إن فازت قطعة واحدة بوضوح، وإلا تُترك لك.
- على كل مطابقة تلقائية شارة: «تعرّف تلقائي» إن جاءت من النص، أو «قراءة الصورة» إن جاءت من OCR.

⚡ الخطوات

- 1 **اسحب الملف إلى الصفحة**
أو اختره. تظهر الصفحات مصغّرة، وانقر أي صفحة لتكبيرها.
- 2 **اجمع صفحات المستند الواحد**
كل صفحة جزء مستقل. إن كان المستند صفحتين أو أكثر فاختر «مع الصفحة السابقة» للصفحات التالية.
- 3 **راجع ربط كل جزء بقطعته**
تظهر رسالة مثل «رُبط 29 من 31 جزءًا تلقائيًا». صحّح أي ربط بزر «تغيير».
- 4 **ابحث يدويًا عما لم يُربط**
اكتب رقم القطعة ورقم المخطط معًا، مثل 131 623 ، أو اسم المالك، أو رقم GEO. وإن كان اسم الملف يذكر المخطط («... مخطط pdf.623») تُعرض قطع ذلك المخطط أولًا.
- 5 **اختر نوع المستند**
من «نوع المستند للكل»، أو لكل جزء على حدة.
- 6 **اضغط «تقسيم الملف ورفع الأجزاء»**
يُقطع الملف في متصفحك ويُرفع كل جزء إلى قطعته (حتى 20 ميغابايت للجزء).

📁 القراءة تستمر حتى لو انتقلت إلى تبويب آخر في المتصفح، فلا تحتاج إلى إبقاء الصفحة أمامك. لكن لا تغلقها قبل انتهاء الرفع.

تُرفع الأجزاء «بانتظار المراجعة» كبقية المستندات، باسم مثل «image_623 – ص 5.pdf» يذكر الملف الأصلي والصفحات، وتظهر للمالك بعد اعتمادها.



أي شاشة استيراد أستخدم؟

في مجموعة «الاستيراد» ثلاث شاشات، ولكل منها نوع ملف. اختر حسب الملف الذي بين يديك.

معك	استخدم	الصلاحية
ملف Geodatabase من ArcGIS مضغوط ZIP (Osooli.gdb)	استيراد Geodatabase ← نوع «قاعدة بيانات جغرافية»	imports.create
ZIP فيه ملفات PDF، كل ملف لصك أو قطعة (131-623.pdf ، 310101000001.pdf)	استيراد Geodatabase ← نوع «مستندات PDF مضغوطة»	imports.create
ملف PDF واحد فيه صفحات لقطع كثيرة	رفع ملف PDF متعدد القطع	documents.split
ملف GeoJSON صدّرت من صكوكي وعدّلت، أو ملف جديد بالصيغة نفسها	استيراد ملف GeoJSON	imports.run

ملفات RAR غير مدعومة. إن استلمت GDB.rar أو الرار.الصكوك فافتحه على جهازك وأعد ضغطه بصيغة ZIP قبل الرفع.



استيراد Geodatabase

الطريقة الأساسية لإدخال القطع والصكوك والملاك والحدود والقرارات والطبقات من ArcGIS. يُحلّل الملف كله وتُعرض طبقاته وحقوقه قبل كتابة أي شيء.

استيراد البيانات imports.create ✓

الاستيراد ← استيراد Geodatabase ↩

الرفع والفحص

1 اختر نوع الملف

«قاعدة بيانات جغرافية (GDB مضغوط)».

2 اختر الملف واضغط «رفع»

يُرفع على أجزاء مع شريط تقدّم. الملفات الكبيرة مقبولة (حتى 512 ميغابايت افتراضياً).

تتحول الحالة إلى «قيد الفحص» ثم «بانتظار التأكد»، وتظهر شاشة «نتيجة الفحص».

راجع الأقسام واتخذ قراراتك

كما هو مشروح أدناه.

اضغط «تأكيد الاستيراد»

يُحفظ كل شيء، ويظهر ملخص بالأعداد: صكوك جديدة، وملاك جدد، وحدود، وقرارات، ومحافظ، ومشاريع، ومبانٍ، وعناصر الطبقات المخصصة.

أقسام شاشة الفحص

1. طبقات الملف

لكل طبقة: اسمها، ونوع الشكل، وعدد العناصر، ونظام الإحداثيات، والحقول. واختر لكل طبقة أين تُستورد:

- **القطع والصكوك:** طبقة واحدة فقط. إن اخترت أكثر من واحدة تُستورد الأولى وحدها.
- **طبقة مخصصة على الخريطة:** طبقة جديدة باسم تختاره، أو إضافة إلى طبقة موجودة (استبدال عناصرها أو الإضافة إليها). وإن كان الاسم قريباً من طبقة موجودة تسألك الشاشة: «أهي نفسها؟».
- **لا تُستورد.**

📍 **نظام الإحداثيات مثل «EPSG:32638 – WGS 84 / UTM zone 38N» طبيعي** لبيانات وسط المملكة. تُحوّل الإحداثيات تلقائياً إلى خطوط الطول والعرض (WGS 84) عند الاستيراد، وتقع القطع في مكانها الصحيح.

2. حقول الطبقة والمرفقات

لكل حقل: نوعه، ونسبة المعبأ، وعدد القيم المختلفة، وأمثلة. وتحتها ما في الملف من جداول مرفقات وحقول صور وعلاقات. **المرفقات المخزنة داخل ملف GDB لا تُستورد بعد**، وتُرفع المستندات من استيراد المستندات. وجدول النظام الخاصة بـ ArcGIS (GDB_*) لا تحمل بيانات ولا تُستورد.

3. قيم الحقول ذات القوائم

كل قيمة مرمزة في الملف ومقابلها في النظام، مثل جهة القرار: 1 بلدي، 2 مكتب هندسي، 3 بدون. **القيمة غير المعروفة لا تُكتب**، وتبقى القيمة المحفوظة كما هي، ويظهر تنبيه يسردها.

4. الأحياء

أهم قسم. يُطابق كل حي في الملف باسمه وبموقع قطعه على حدود الأحياء. اختر أولاً «طريقة مطابقة الأحياء لكل القطع»:

📍 بالموقع الجغرافي

كل قطعة تأخذ الحي الذي يقع فيه مصلعها فعلاً، ولو خالف اسم الحي في الملف. والقطعة خارج كل الأحياء تأخذ الحي المختار لاسمها.

ABC بالاسم

كل قطعة تأخذ الحي المختار لاسم حيّها في الجدول.

- **لكل حي في الجدول:** الحي المطابق في النظام، أو «أو إنشاؤه في مدينة»، أو طريقة خاصة به تخالف الطريقة العامة.
- **طريقة المطابقة المقترحة:** «بالاسم والخريطة»، أو «بالخريطة (نسبة القطع)»، أو «بالاسم فقط»، أو «لا مطابقة». وتنبيه «الاسم يطابق ... لكن القطع تقع في غيره» يستحق التوقف عنده.
- **صف «(بلا اسم حي في الملف)»:** للقطع التي حقل الحي فيها فارغ. تقترح صكوكي «اسم الحي الجديد» من موقع القطع على الخريطة، مثل «العمارية»، ويمكنك تغييره.
- **المدينة الافتراضية للأحياء الجديدة:** حيث يُنشأ الحي إن لم تحدد مدينته.
- **استثناءات لقطع محددة:** «إضافة قطعة» ثم الحي الذي تُسجّل فيه، أيًا كانت الطريقة.

5. المخططات

- **قيم تعني «بلا مخطط»:** اكتب القيم التي يستخدمها الملف لذلك، مفصولة بفاصلة (مثل بدون 0, -).
- **القطعة بلا مخطط:** إما توضع في مخطط بديل لحياها باسم «بدون - الحي - المدينة» فتبقى مرتبطة بحيها (مستحسن)، وإما تبقى بلا مخطط فلا يُعرف حيها.
- رقم المخطط فريد في النظام. المخطط المسجّل يبقى في حيه، ويظهر تنبيه إن وضعه الملف في غيره.

6. الصكوك

يبيّن القسم كم عنصرًا برقم صك وكم بلا رقم. وللعناصر بلا رقم خياران: **إنشاء صك بلا رقم** يحمل ملاكها، فتبقى الملكية ظاهرة ويُكَمّل الرقم لاحقًا، أو **استيراد القطعة وحدها** دون صك ولا ملاك.

7. الحدود والأطوال والمكتب الهندسي

قد يحمل الملف مجموعتين: الأولى (N_Border) والثانية (N_Border_2 ...). اختر: الأولى، أو الثانية، أو «الثانية حيث وُجدت، والأولى فيما سواها». ثم اختر المكتب الهندسي للحدود الجديدة من القائمة، أو اكتب اسم مكتب جديد في «أو أضف مكتبًا جديدًا باسم» (مثل: سيف للاستشارات الهندسية)، فَيُنشَأ في البيانات المرجعية.

8. القرار المساحي والمجلد

حدّد الحقل الذي يحمل رقم القرار ومصدره، أو «تجاهله». ورقم المجلد: إما رقم مجلد حقيقي، أو «تجاهله (ملاحظة لا مجلد)».

9. الملاك والمحافظ

يُطابَق الملاك برقم الهوية. وتظهر قائمة «أرقام هوية ليست من 10 أرقام» لتراجعها. ويمكن تفعيل إنشاء المحافظ من الحقل Real_Estate_portfolio .

 **الحقل الفارغ في الملف لا يمسح القيمة المحفوظة في النظام.** إن أردت مسح قيمة فامسحها يدويًا من الشاشة.

🔄 آخر عمليات الاستيراد

جدول أسفل الصفحة بكل عملية: الملف، ومن رفعه، والحالة (جارٍ الرفع، قيد الفحص، بانتظار التأكيد، قيد الحفظ، مكتمل، فشل)، والتاريخ. زر «مراجعة» يعيد فتح عملية بانتظار التأكيد، و«عرض» يفتح نتيجة عملية منتهية. وتُحذف الملفات المرفوعة من الخادم بعد 7 أيام، ويبقى سجل العملية.



استيراد أرشيف المستندات

ملف ZIP فيه مئات ملفات PDF، يُربط كل ملف بقطعة من اسمه.

imports.create

الاستيراد ← استيراد Geodatabase ← نوع «مستندات PDF مضغوطة»

قواعد التسمية

تستنتج صكوكي القاعدة من أغلب أسماء الملفات، وتعرضها في «قاعدة المطابقة» لتؤكدّها:

بالقطعة والمخطط

131-623.pdf : القطعة 131 في المخطط 623.

برقم الصك

310101000001.pdf : يُربط بقطعة الصك.
والصك الواحد قد يُربط بأكثر من قطعة، لذلك
تُعدّ النتيجة «روابط ملفات بقطع».

التنبيهات في شاشة الفحص

- «ملف لم يُطابق بأي قطعة وسيُجاهل: ...»: اسمه لا يطابق القاعدة أو لا توجد قطعه. لا يُكتب شيء منه، حتى لا يُحفظ كروكي على أنه صك.
- «ملفات متعددة الصفحات لا يدل اسمها على قطعة: ...»: مثل 623_image.pdf . ارفعها من رفع ملف PDF متعدد القطع، فهي تقسمها وتطابق كل صفحة بقطعتها.
- «لا يطابق أي ملف في الأرشيف قاعدة تسمية»: أعد تسمية الملفات بإحدى القاعدتين. المستندات المستوردة تمر بالمراجعة نفسها قبل أن تظهر للملاك.



استيراد GeoJSON والتراجع

لإعادة بيانات عدّلتها في QGIS أو Excel بعد تصديرها من صكوكي، أو لإدخال ملف جديد بالصيغة نفسها. يُحلّل الملف دون كتابة، وتراجع وتقرّر، ثم يُنفَّذ، ويمكن التراجع عنه خلال 7 أيام.

imports.run استيراد البيانات من ملف

الاستيراد ← استيراد ملف GeoJSON

قواعد ثابتة

- لا يُحذف أي سجل غير موجود في الملف.
- القيمة الفارغة في الملف لا تمسح قيمة موجودة.
- المالك يُطابق برقم الهوية، والمشابه يُعرض عليك لتقرر.
- روابط المستندات لا تُستورد، والمستندات تُرفع لاحقًا.

• التنفيذ كله أو لا شيء: إن فشل جزء لا يُكتب شيء.

خطوات

- 1
نزل «ملف نموذجي» إن كان الملف جديدًا
فيه كل الأعمدة وسجل تجريبي واحد، ويسرد رأسه القيم المسموحة لكل حقل من نوع قائمة.
- 2
ارفع الملف واضغط «تحليل الملف»
GeoJSON أو JSON، أو ZIP يحتويه (أصغر حجمًا بكثير)، حتى 200 ميغابايت.
- 3
راجع النتيجة بالحالات
جديد، فيه تعديلات، مطابق، يحتاج قرارًا، خطأ. وكل تعديل يُعرض بقيمته قبل وبعد، وتغير المصلحة يُعرض بالمساحة القديمة والجديدة.
- 4
أجب عن «قرارات مطلوبة منك»
لن يُنفذ الاستيراد قبلها: مالك يشبه مالكًا موجودًا («هو نفسه» أو «أضفه مالكًا جديدًا»). وحي أو مكتب هندسي غير موجود («المقصود هو...» أو «أنشئ جديدًا»).
- 5
استبعد ما لا تريده
زر «استبعاد» على أي صك.
- 6
أكد واضغط «تنفيذ الاستيراد»
بعد وضع علامة على «راجع النتيجة وأؤكد...». الصكوك التي فيها أخطاء تُتجاوز ولا تُستورد.

التراجع عن استيراد

من «آخر عمليات الاستيراد» افتح العملية واضغط «التراجع عن هذا الاستيراد». يُعاد كل ما عدّله إلى ما كان عليه، ويُحذف ما أضافه. أما ما عُدّل يدويًا بعد الاستيراد، أو صار مرتبطًا ببيانات أخرى، فيبقى كما هو، وتسرده الرسالة.

رسائل شائعة في المراجعة

الرسالة	المعنى والحل
معرف الصك (deed_id) مكرر في الملف	غالبًا صف منسوخ. احذف deed_id من الصف الجديد.
معرف الصك يخص صكًا رقمه مختلف	لإضافة صك جديد احذف deed_id. ولتغيير رقم صك استخدم لوحة التحكم.
مجموع نسب الملكية ليس 100%	راجع النسب في الملف.
مساحة الصك ومساحة المصلحة مختلفتان بأكثر من 20%	تحقق من المصلحة أو من مساحة الصك.
يوجد أكثر من مكان بالاسم نفسه في المنطقة	اكتب اسم الحي أو رقم مخطط موجود ليُحسم.
التاريخ يجب أن يكون بصيغة YYYY-MM-DD	اكتب التاريخ الهجري مثل 1442-04-21.

سُيُعدّل ويبقى مؤرشفًا.

الصك/القطعة مؤرشف

الفصل 18



تصدير الصكوك

ملف GeoJSON فيه الصكوك بكل ما يتعلق بها، يُفتح في QGIS و ArcGIS، ويمكن تعديله وإعادة استيراده.

التصدير الشامل للصكوك (GeoJSON) exports.bulk

التصدير ← تصدير الصكوك

1 اختر الفلاتر

الموقع (المنطقة، المدينة، الحي، المخطط)، والبحث (رقم الصك، القطعة أو رقم GEO، المالك)، والتصنيفات (حالة الصك، التصنيف، نوع العقار، الوقوع، التعامل، طريقة التحديد)، والنطاقات (المساحة، سعر المتر، تاريخ الصك الهجري)، واكتمال البيانات (المضلع، الحدود، القرار، المستندات: موجود أو غير موجود). عدد العناصر المطابقة يظهر مباشرة.

2 اختر ما يتضمنه كل صك

بيانات الصك، والمضلع، وبيانات الأرض والموقع، والملاك ونسبهم، والحدود والأطوال، والقرارات المساحية، والمستندات وروابطها.

3 خيارات إضافية

«تضمين المؤرشف»، و«تضمين القطع التي ليس لها صك» (لا تُضمّن إن فلترت بحقول الصك أو المالك).

4 اضغط «تصدير GeoJSON»

يعمل التصدير في الخلفية مع شريط تقدّم، ثم نزل الملف من قائمة «آخر التصديرات».

ملفات التصدير تُحذف بعد 7 أيام، والملاك الذين ليس لهم صكوك لا يدخلون ملف الخرائط لأنهم بلا مبيعات، ويُصدّرون من زر «تصدير Excel» الخاص بهم.

الخريطة والبيانات المرجعية

الفصل 19



الطبقات المخصصة

كل طبقات الخريطة المستوردة من ملفات Geodatabase عدا القطع، مثل المشاريع والمباني والآبار والطرق والأسوار، بكل حقولها.

إدارة الطبقات المخصصة map_layers.manage

الخريطة والبيانات المرجعية ← الطبقات المخصصة

- لكل طبقة: الاسم، ونوع الشكل، وعدد العناصر، والحقول، والمصدر.
 - **الاسم واللون:** غيّرهما فيتغير مظهر الطبقة على الخريطة.
 - **عند فتح الخريطة:** «ظاهرة» أو «مخفية» افتراضياً. ويبقى المستخدم قادراً على إظهارها من لوحة الطبقات.
 - **التنزيل:** ملف GeoJSON للطبقة.
 - **الحذف:** يحذف الطبقة وعناصرها ولا يمكن التراجع عنه.
 - تنبيه «الاسم قريب من: ...» يساعدك على اكتشاف طبقتين هما في الحقيقة طبقة واحدة.
- تُنشأ الطبقات من استيراد Geodatabase باختيار «طبقة مخصصة» لأي طبقة في الملف. ولرؤيتها على الخريطة يحتاج المستخدم الصلاحية `map_layers.view`.

الفصل 20



البيانات المرجعية ومحرر الحدود

القوائم التي تعتمد عليها القطع: المخططات، والأحياء، والمدن، والمناطق، والدول، والمكاتب الهندسية، وحدودها على الخريطة.

الخريطة والبيانات المرجعية ← البيانات المرجعية

reference.view · reference.create · reference.edit · reference.delete

التبويات

التبويب	الحقول	عمود الارتباط يعدّ
المخططات	رقم المخطط، الحي (يمكن تركه فارغاً وتحديد لاحقاً)	القطع، ومنها المؤرشفة
الأحياء	الاسم بالعربية والإنجليزية، المدينة	المخططات
المدن	الاسم، المنطقة	الأحياء
المناطق	الاسم، الدولة	المدن
الدول	الاسم، رمز ISO	المناطق
المكاتب الهندسية	الاسم، رقم الترخيص، الهاتف، البريد	سجلات الحدود المنسوبة إليه

- **الفلاتر:** المنطقة والمدينة والحي، و«الارتباط»: الكل، أو المرتبطة فقط، أو غير المرتبطة. وهذا مفيد لتنظيف الأحياء غير المستخدمة.

- **الحذف:** لا يُحذف سجل تعتمد عليه سجلات أخرى. تخبرك الرسالة بالعدد وبما تفعله. مثل: «انقل هذه القطع إلى مخطط آخر ثم أعد المحاولة».
- أغلب المدن والقرى ليس لها أحياء في بيانات العنوان الوطني، فيظهر فيها صفر. وهذا طبيعي.

🏠 مثال: الخرج والدلم مدينتان مستقلتان في منطقة الرياض، ولكل منهما أحيائها وحدودها، وليستا من أحياء مدينة الرياض.

🔗 الحدود الناقصة

boundaries.edit

البيانات المرجعية ← زر «الحدود الناقصة»

- يسرد الزر كل حي ومدينة ومنطقة بلا حدود، ولكل منها ما وُجد والإجراء المناسب. حدود العنوان الوطني تغطي المملكة كلها، فما ليس له حدود أضيف من ملف استيراد أو باسمه فقط:
- **حي قطعه داخل مدينته:** «ارسم» يرسم حدوده من مواقع قطعه بهامش نحو 50 مترًا، داخل مدينته، ودون أن يتداخل مع أحياء لها حدود. وتُعلّم «مرسومة من مواقع قطعه». و«ارسم الكل» يرسمها دفعة واحدة.
- **حي قطعه في مدينة أخرى:** «انقله إلى مدينة ...» أولًا، ثم ارسمه. هكذا لا تُخفي الحدود الجديدة خطأ المدينة.
- **حي قطعه داخل حي له حدود:** هو الحي نفسه باسم آخر، ف«انقل مخططاته» إليه.
- **مدينة أو منطقة بلا حدود:** أرضها جزء من مدينة أو منطقة في العنوان الوطني، فلا تُرسم فوقها، وإنما «انقل أحياءها» أو «انقل مدنها» إليها.
- **حي لا يرتبط به أي مخطط:** زر «احذفه».
- **حي قطعه بلا مصلعات:** يُذكر عدد قطعه، ولا يُرسم حتى تُرسم مصلعاتها أو تُستورد.
- **«حلّ الكل»** ينفذ كل ما يمكن تلقائيًا بالترتيب الصحيح: ينقل المناطق والمدن ثم الأحياء، ثم يرسم حدود الأحياء. والحي الموزع على أكثر من مدينة يُنقل إلى المدينة التي فيها أكثر قطعه. وتُرسم حدود الحي قطعًا منفصلة حول كل مجموعة متقاربة من قطعه (أبعد من كيلو ونصف تقريبًا تُعدّ مجموعة أخرى)، لا شكلًا واحدًا كبيرًا فوق الأرض الفارغة بينها.
- **في محرر الحدود** تظهر قطع الحي باللون الأخضر لترسم حولها، وتُعرض الأحياء المجاورة الأقرب إليها. وزر «ارسم من مواقع القطع» يضع حدًا مقترحًا تعدّله ثم تحفظه.
- لا يُرسم ولا يُنقل شيء إلا إذا اتفقت نصف القطع على الأقل. والنقل يحتاج أيضًا الصلاحية `parcels.placement_fix`. وكل رسم ونقل يُسجّل في سجل التدقيق.

🎯 حي المخطط حسب موقع قطعه

parcels.placement_fix

تبويب «المخططات» ← زر 🎯 في صف المخطط

- يقرأ الزر مصلعات كل قطع المخطط ويعرض أين تقع فعليًا، مثل «الشمال – العمارة: 12 قطعة، الجنوب – العمارة: 1». ثم يقترح النقل المناسب ويوسم الأنسب «مقترح»:
- **نقل المخطط إلى الحي** الذي تقع فيه قطعه، لكل حي له حدود يحوي بعضها.
- **نقل حي المخطط إلى مدينة أخرى** إن كان الحي بلا حدود وقطعه في مدينة غير مدينته.
- وإن كانت قطعه في حيّه المسجّل أصلًا تظهر رسالة «لا يوجد نقل مقترح». ولتعيين الحي يدويًا استخدم «تعديل» في صف المخطط.

رسم الحدود الإدارية وتعديلها boundaries.edit

زرر «الحدود» في صف أي حي أو مدينة أو منطقة أو دولة

يفتح خريطة عليها الحدود الحالية ومصدرها:

المصدر	المعنى
العنوان الوطني (رسمية)	حدود رسمية محمّلة من بيانات العنوان الوطني
مشتقة من أحياء العنوان الوطني	حدود مدينة مجمّعة من حدود أحيائها
تقريبية	حدود غير رسمية. تتحقّق منها قبل الاعتماد عليها
مرسومة يدويًا	رسمها أحد المستخدمين من هذا المحرر
لا توجد حدود	لا يُتحقّق من القطع على هذا المستوى

- ارسم أو عدّل بأدوات محرر المضلع نفسها (الفصل 7). تظهر «المساحة المرسومة» بالكيلومتر المربع و«عدد النقاط».
- الحدود الرمادية هي حدود المجاورات في المستوى نفسه، مرتبة من الأقرب، لترسم الحافة المشتركة بدقة.
- حفظ الحدود:** تُعلّم «يدوية»، ولا يستبدلها تحديث حدود العنوان الوطني لاحقًا. وتُستخدم في فحص «قطع خارج حيّها».
- إزالة الحدود:** يتوقف التحقق من القطع على هذا المستوى حتى تُرسم من جديد.

الفصل 21

الأرشيف والقيم المُفرّغة

لا شيء يُحذف فعلًا في صكوكي. المؤرشف يختفي من القوائم والتقارير ويبقى هنا جاهزًا للاسترجاع.

استرجاع المؤرشف archive.restore

عرض الأرشيف archive.view

المستندات ← الأرشيف

الصكوك

كصك قديم حلّ محلّه صك محدّث. «استرجاع» يعيده مع حصص ملاّكه.

القطع

قطع أرشفت. «استرجاع» يعيدها إلى القوائم والخريطة كما كانت.

🔗 الملاك

ملاك أرشفوا. «استرجاع» يعيدهم إلى القوائم.

🏠 قيم مُفرَّغة

نسخة احتياطية لقيم مفردة صَحَّحها تنظيف البيانات.

🏠 تبويب «قيم مُفرَّغة» بالتفصيل

عند تنظيف البيانات تُصَحَّح أخطاء صغيرة في خانة واحدة من سجل: رقم جوال تجريبي، أو تاريخ ناقص، أو مسافات زائدة في اسم، أو حد مكتوب خطأ. السجل نفسه باقٍ ويعمل، والذي تغيَّر خانة واحدة فيه. هذا التبويب يحفظ القيمة القديمة لكل خانة.

- **لكل صف:** السجل (مثل «المالك "فلان" (هوية ...)» أو «الصك ... - القطعة ...»)، والحقل، والقيمة **قبل** والقيمة **الآن**، وسبب التصحيح، ورابط «فتح القطعة».
- **التصفية بنوع التصحيح:** أرقام الجوال، أرقام الهوية، أسماء الملاك، نصوص الحدود، بيانات الصكوك، مخطط القطعة، الأحياء والمدن.

➡ «استرجاع» في هذا التبويب يعيد القيمة القديمة مكان الحالية، أي يعيد الخطأ الذي صُحِّح. لا تستخدمه إلا إذا تبَيَّن أن التصحيح نفسه خاطئ.

الطلبات والإدارة

الفصل 22



طلبات التعديل والعروض التقديمية

ما يصل من الملاك ومن زوار الموقع، ومتابعته حتى إغلاقه.

🔗 طلبات التعديل

[modification_requests.view](#) ✓

الطلبات ← طلبات التعديل

✓ [modification_requests.manage](#) إدارة طلبات التعديل

يقدم المالك من تطبيق الجوال طلبًا بتعديل حقل في بيانات قطعه. يظهر الطلب هنا بالقيمة الحالية والقيمة المطلوبة وتاريخه.

1 انتظار

الطلب جديد. افتحه وراجع التفاصيل وملاحظات المالك.

2 أرسل لـ ArcGIS

اضغط «إرسال لـ ArcGIS» حين يُحال التعديل إلى فريق GIS ليطبِّقه في الطبقة الأصلية.

3 مُطبَّق

اضغط «تأكيد التطبيق» بعد تطبيقه فعليًا.

ويمكن «رفض» الطلب مع ملاحظة اختيارية للفريق. وكل تغيير حالة يُسجَّل في سجل التدقيق. عدد الطلبات المعلقة يظهر في الرئيسية.

🔗 طلبات العروض التقديمية

presentation_requests.view

الطلبات ← طلبات العروض التقديمية

يرسلها زوار الموقع العام من نموذج «طلب عرض تقديمي». لكل طلب: الاسم، ورقم الجوال، والرسالة، والتاريخ، مع البحث بالاسم أو الجوال. للتواصل مع المهتمين ومتابعتهم.

الفصل 23



المستخدمون والأدوار والصلاحيات

كل مستخدم له دور، والدور مجموعة صلاحيات. الصلاحية تحدد ما يظهر في القائمة وما يمكن فعله، وتُفرض على الخادم أيضًا، فلا تفتح الشاشة بكتابة رابطها.

+ إدارة المستخدمين

users.delete · users.edit · users.create · users.view

الإدارة ← إدارة المستخدمين

- **إضافة مستخدم:** الاسم، والبريد (اسم الدخول، ويصله رمز التحقق)، والجوال، وكلمة المرور، والدور.
- **تعديل:** اترك كلمة المرور فارغة للإبقاء على الحالية.
- **نشط / موقوف:** الموقوف لا يستطيع الدخول، وتبقى بياناته وسجلاته.
- **آخر دخول** يظهر لكل مستخدم، أو «لم يسجل دخول».
- لا يمكنك حذف حسابك الخاص. ويُفضّل الإيقاف على الحذف.

🏠 الأدوار الجاهزة

الدور	ما يستطيعه
super_admin	كل الصلاحيات.
manager	كل الصلاحيات عدا إدارة الأدوار (roles.manage) وإدارة قواعد البيانات (database.manage).
engineer	الجانب المساحي: عرض القطع والخريطة، وتعديل القطع ومضلعاتها، والقرارات المساحية، وعرض البيانات المرجعية، وتنزيل المستندات ورفعها (دون اعتمادها)، والتصدير، وعرض طلبات التعديل، وشرح الصفحات، والحدود الإدارية على الخريطة، ومراجعة القطع خارج أحيائها، والطبقات المخصصة على الخريطة، ورفع PDF متعدد القطع. ولا يتعامل مع الملكية، ولا ينشئ بيانات مرجعية.

🔗 تعديل صلاحيات دور

roles.manage إدارة الأدوار

الإدارة ← الإعدادات ← إدارة الأدوار

- 1

اضغط «تعديل الصلاحيات»
على بطاقة الدور، أو «إضافة دور» لدور جديد.
- 2

ضع علامة على الصلاحيات أو أزلها
مرتبة في مجموعات، ويظهر عدد المحددة.
- 3

احفظ
يسري التغيير على كل مستخدمي الدور فورًا.
لا يُحذف دور مرتبط به مستخدمون. انقلهم إلى دور آخر أولاً.

كل الصلاحيات

المجموعة	الصلاحيات	الاسم التقني
القطع والخريطة	عرض القطع	parcels.view
	عرض الخريطة	parcels.view_map
	إضافة قطعة	parcels.create
	تعديل القطع والحدود	parcels.edit
	تعديل مضلعات القطع ورسمها	parcels.edit_geometry
	أرشفة القطع	parcels.archive
	مراجعة القطع الواقعة خارج أحيائها	parcels.placement
	إعادة تعيين حي القطع ومدينتها	parcels.placement_fix
الصكوك والملكية	إضافة صك	deeds.create
	تعديل الصكوك	deeds.edit
	أرشفة الصكوك	deeds.archive
	إدارة المُلَّاك ونسب الملكية	ownership.manage
القرارات المساحية	تعديل القرارات المساحية	survey_decisions.edit

المجموعة	الصلاحية	الاسم التقني
البيانات المرجعية	عرض	reference.view
	إضافة	reference.create
	تعديل	reference.edit
	حذف	reference.delete
المستندات	تنزيل المستندات	documents.download
	رفع المستندات	documents.upload
	مراجعة المستندات واعتمادها	documents.review
	رفع ملف PDF متعدد القطع	documents.split
الخريطة والحدود والطبقات	عرض الحدود الإدارية على الخريطة	boundaries.view
	رسم الحدود الإدارية وتعديلها	boundaries.edit
	عرض الطبقات المخصصة على الخريطة	map_layers.view
	إدارة الطبقات المخصصة	map_layers.manage
الأرشفة	عرض الأرشفة	archive.view
	استرجاع المؤرشف	archive.restore
التصدير	تصدير البيانات (PDF و Excel)	exports.create
	التصدير الشامل للصكوك (GeoJSON)	exports.bulk
	استيراد البيانات من ملف (GeoJSON)	imports.run
الطلبات	عرض طلبات التعديل	modification_requests.view
	إدارة طلبات التعديل	modification_requests.manage
	عرض طلبات العرض التقديمي	presentation_requests.view

المجموعة	الصلاحية	الاسم التقني
المُلاك	إضافة مالك	owners.create
	تعديل بيانات المُلاك	owners.edit
	عرض المستخدمين	users.view
المستخدمون	إضافة مستخدم	users.create
	تعديل مستخدم	users.edit
	حذف مستخدم	users.delete
الإدارة	إدارة الأدوار	roles.manage
	عرض سجل العمليات	audit_logs.view
	عرض التزامن	sync.view
	إدارة قواعد البيانات والمزامنة	database.manage
الاستيراد	استيراد البيانات (Geodatabase) وأرشفة (المستندات)	imports.create
عام	عرض شرح الصفحات (أيقونة «؟»)	help.view

👤 مستخدم مقيّد بمالك واحد

يمكن حصر مستخدم في لوحة التحكم بقطع مالك واحد وصكوكه وإحصاءاته فقط، مثل موظف لدى المالك. يُضبط هذا من خادم النظام بأمر يعطيه مسؤول النظام:

مع `php artisan app:scope-user-to-owner` مع بريد المستخدم ورقم هوية المالك. ويُلقى بالأمر `php artisan app:unscope-user`.

الفصل 24

🔍 سجل التدقيق

سجل كل العمليات الحساسة: من فعل ماذا، ومتى، ومن أي عنوان IP. للمتابعة والمراجعة فقط، ولا يُعدّل.

🔍 عرض سجل العمليات `audit_logs.view`

🔍 الإدارة ← سجل التدقيق

ابحث بالاسم أو الإجراء، أو صفّ بنوع الإجراء. ومما يُسجّل:

→ الحسابات

- تسجيل الدخول والخروج
- إضافة مستخدم وتعديله وتفعيله وتعطيله وحذفه

📄 القطع والصكوك

- إضافة وتعديل وأرشفة واسترجاع
- تعديل مضلع واسترجاع نسخة سابقة
- ربط مالك بصك وتعديل النسبة وفك الارتباط

📁 المستندات والملفات

- رفع مستند واعتماده ورفضه وتنزيله
- التصدير الشامل، وتنفيذ الاستيراد والتراجع عنه

🗺️ المرجع والحدود

- إضافة وتعديل وحذف المخططات والأحياء والمدن والمناطق والمكاتب
- تعديل الحدود وإزالتها
- تعديل الطبقات المخصصة وحذفها

📏 المساحة والطلبات

- الحدود والقرارات المساحية
- تغيير حالة طلب تعديل

☰ قاعدة البيانات

- المزامنة ونجاحها أو فشلها
- تغيير القاعدة الأساسية وإعدادات الاتصال والمزامنة

الفصل 25



الإعدادات وقاعدة البيانات

الأدوار وصلاحياتها، والصفحات القانونية، وقاعدتا البيانات والمزامنة بينهما.

roles.manage



الإدارة ← الإعدادات

📄 الصفحات القانونية

«سياسة الخصوصية» و«شروط الاستخدام» بالعربية والإنجليزية (الإنجليزية اختيارية، ويُعرض النص العربي إن لم تتوفر). تظهر في الموقع العام وفي تطبيق الجوال. ويُنقى المحتوى عند الحفظ، فتُقبل العناوين والقوائم والتنسيق والروابط فقط.

☰ إعدادات قاعدة البيانات

database.manage



الإعدادات ← قاعدة البيانات

يعمل النظام على قاعدتين: PostgreSQL وMariaDB. واحدة «أساسية» يقرأ منها النظام ويكتب فيها، والأخرى «احتياطية» لا تتغير إلا بالمزامنة. لكل قاعدة: حالة الاتصال، واكتمال الجداول، والإصدار، وعدد السجلات في الجداول الرئيسية.

- **بيانات الاتصال:** الخادم والمنفذ واسم القاعدة والمستخدم وكلمة المرور ووضع SSL (قاعدة Neon تتطلب require). اضغط «اختبار الاتصال». لا تُحفظ البيانات إلا بعد نجاح الاختبار، وتُحفظ مشفرة.
- **مزامنة الآن:** تنسخ كل بيانات الأساسية إلى الاحتياطية، فتصبح نسخة مطابقة لها. وتتم بمراحل تظهر في شريط التقدم: الاتصال، وتحديث الجداول، ونسخ البيانات جدولاً جدولاً، والتحقق من تطابق عدد السجلات.
- **إعادة بناء الجداول من الصفر:** تحذف جداول الاحتياطية وتنشئها من جديد قبل النسخ. استخدمها إذا تعطلت الاحتياطية أو اختلفت جداولها.
- **مزامنة تلقائية يومية:** في وقت تحدده، وتحتاج إلى مهمة Cron على الخادم.
- **تحويل القاعدة الأساسية:** «زامن ثم اجعلها الأساسية» (الخيار الآمن)، أو «اجعلها الأساسية الآن» دون مزامنة. ويمنع النظام التحويل إلى قاعدة فارغة أو ناقصة الجداول.
- **سجل المزامنات:** التاريخ، والاتجاه، والمصدر (لوحة التحكم، سطر الأوامر، تلقائية)، والسجلات، والمدة، والنتيجة.

⚠ تغيير القاعدة الأساسية يغيّر مكان حفظ كل البيانات. زامن قبل التبديل، وإلا فلن تظهر البيانات التي لم تُنسخ.

الملاك

الفصل 26



بوابة الملك وتطبيق الجوال

المالك يرى أراضيه وصكوكه في أي وقت، دون حساب في لوحة التحكم.

بوابة الملك على الويب

- 1 **يفتح المالك العنوان /portal**
ويكتب رقم جواله، ثم «إرسال رمز التحقق».
- 2 **يُدخل رمز التحقق**
الذي يصل إلى جواله.
- 3 **يرى صفحته الرئيسية**
عدد القطع، وإجمالي المساحة، والصكوك المحدثة، والمستندات، ثم «أراضي» مع البحث برقم القطعة أو المخطط، وتفاصيل كل قطعة بحدودها وأبعادها وموقعها على الخريطة.

📄 «لم نجد رقم جوال مسجّل بهذا الرقم» تعني أن رقم المالك غير مسجّل أو مختلف في بياناته. أضف الرقم الصحيح من شاشة الملك (الفصل 9).

تطبيق الجوال

يدخل المالك برقم جواله ورمز تحقق أيضًا، ويرى: ملخص أملاكه، والبحث، وقطعه على الخريطة، وتفاصيل كل قطعة وصكوكها، ومستندات المعتمدة مع تنزيلها، وملفه الشخصي، والصفحات القانونية. ومنه يقدّم طلبات التعديل التي تصل إلى الفصل 22 ويتابع حالتها.

👁 ما يراه المالك وما لا يراه

- قطعه وصكوكه فقط. أي محاولة للوصول إلى قطعة غيره تُعامل كأنها غير موجودة.
- المستندات المعتمدة فقط، لا ما هو قيد المراجعة أو مرفوض.
- القطعة ذات الملكية المشتركة تظهر لكل ملاكها.
- الأسعار والقيم التقديرية لا تظهر في تطبيق الجوال.

مرجع سريع

الفصل 27



العمل مع بيانات عميل جديد

حين يسلّمك العميل ملف GDB وأرشيف صكوك وملفات PDF، فهذا هو الترتيب الذي يوفر عليك إعادة العمل.

راجع البيانات المرجعية والحدود

1

تأكد من وجود المدن والأحياء التي تقع فيها القطع، ومن حدودها. وارسم ما ينقص من محرر الحدود.

حوّل أي RAR إلى ZIP

2

صكوكي تقبل ZIP فقط.

استورد ملف Geodatabase

3

القطع والصكوك والملاك والحدود والقرارات والمحافظ والطبقات المخصصة. اعتنِ بقسم الأحياء، واختر المطابقة بالموقع إن كانت أسماء الأحياء في الملف غير موثوقة.

راجع «قطع خارج حيّها»

4

وعالج ما يلزم قبل رفع المستندات.

استورد أرشيف المستندات

5

الملفات المسقّاة برقم الصك أو «القطعة-المخطط».

ارفع ملفات PDF متعددة الصفحات

6

التي ذكرها تنبيه الاستيراد، من صفحة «رفع ملف PDF متعدد القطع».

راجع المستندات واعتمدها

7

ليراها الملاك في البوابة والتطبيق.

راجع أرقام الجوال للملاك

8

ليستطيعوا الدخول إلى البوابة.



مشكلات شائعة وحلولها

اضغط أي سؤال لرؤية جوابه.

يقول لي «الرمز غير صحيح» عند الدخول

الرمز صالح 5 دقائق، وكل «إعادة إرسال» تلغي الرمز السابق. استخدم أحدث رسالة وصلتك فقط، وأدخلها بسرعة. وعلى الخادم الرسمي لا يعمل أي رمز ثابت مثل 000000. إن لم تصلك الرسالة فابحث في Spam، وإن لم تصل أبدًا فأبلغ مسؤول النظام بأن البريد لا يُرسل من الخادم.

لا أرى شاشة معيّنة في القائمة، أو تظهر لي رسالة 403

دورك لا يملك صلاحيتها. اطلب من المدير إضافتها إلى دورك من الإعدادات ← إدارة الأدوار. راجع جدول الصلاحيات في الفصل 23.

أيقونة «؟» اختفت من الصفحات

أزيلت صلاحية «عرض شرح الصفحات» (`help.view`) من دورك. يعيدها المدير من إدارة الأدوار ← مجموعة «عام».

الخريطة لا تظهر

إن ظهرت رسالة `MAPBOX_TOKEN` فمفتاح الخرائط غير مضبوط على الخادم. وإن لم تظهر الحدود أو الطبقات المخصصة فقط، فتنقصك الصلاحية `boundaries.view` أو `map_layers.view`.

نظام الإحداثيات في ملف GDB هو UTM zone 38N. هل هذا خطأ؟

لا، هذا طبيعي لبيانات وسط المملكة (EPSG:32638). تحوّل صكوكي تلقائيًا إلى WGS 84 عند الاستيراد. لكن في «لصق GeoJSON» داخل محرر المضلع تُقبل خطوط الطول والعرض فقط.

ملفات في أرشيف المستندات «لم تُطابق بأي قطعة»

- تأكد أن أسمائها برقم الصك (310101000001.pdf) أو «القطعة-المخطط» (131-623.pdf).
- تأكد أن قطعها مستوردة فعلياً.
- إن كان الملف عدة صفحات لقطع مختلفة فارفعه من «رفع ملف PDF متعدد القطع».

صفحات PDF صور ممسوحة وليس فيها نص

صفحة «رفع ملف PDF متعدد القطع» تقرأها تلقائياً بالتعرّف الضوئي (OCR). وما لم يُربط ابحت عنه يدوياً بكتابة رقم القطعة ورقم المخطط، مثل 131 623 .

استوردت ملفاً فيه خطأ

استيراد GeoJSON يمكن التراجع عنه خلال 7 أيام من «آخر عمليات الاستيراد». أما استيراد Geodatabase فصَحّح الملف وأعد استيراده، فالعناصر تُحدّث بحسب رقم GEO ولا تتكرر. واستعن بالنسخ السابقة للمضلعات عند الحاجة.

الحقل فارغ في الملف لكن القيمة القديمة بقيت

هذا مقصود: القيمة الفارغة في أي استيراد لا تسمح قيمة محفوظة، حتى لا يمحو ملف ناقص بيانات صحيحة. امسح القيمة يدوياً من الشاشة إن أردت.

عدّلت مضلعاً ثم اختفى تعديلي

الاستيراد التالي من QGIS أو ArcGIS استبدله. استرجع نسختك من «النسخ السابقة» في محرر المضلع، وانقل التعديل نفسه إلى الطبقة الأصلية حتى لا يتكرر ذلك.

المالك لا يرى المستند في البوابة

المستند ما زال «قيد المراجعة» أو «مرفوض». اعتمده من شاشة المستندات.

لا أستطيع حذف حي أو مخطط أو مدينة

سجلات أخرى تعتمد عليه، والعمود الأخير يبيّن عددها. انقلها إلى سجل آخر أولاً، ثم احذف.

القطعة تظهر خارج حيّها

راجعها من «قطع خارج حيّها» (الفصل 11). الخطأ قد يكون في المخطط، أو في حي المخطط، أو في المضلع، أو في الحدود نفسها.

ملف التصدير لم يعد موجودًا

ملفات التصدير تُحذف بعد 7 أيام. أعد التصدير بالفلاتر نفسها، فهي مذكورة في عمود «الفلاتر» في القائمة.

الفصل 29



المصطلحات

الكلمات التي تتكرر في صكوكي وفي هذا الدليل.

القطعة

أرض (أو وحدة كشقة داخل عمارة) لها رقم ومضلع على الخريطة، وتتبع مخططًا.

رقم GEO

المعرّف المكاني الفريد للقطعة، ولا يتغير بعد إنشائها. مثل 131-623.

المضلع

شكل حدود القطعة على الخريطة، ومنه تُحسب مساحتها وإحداثيات أركانها.

المخطط

مخطط تقسيم معتمد برقم فريد، يتبع حيًا، وعن طريقه ترتبط القطعة بحيّها ومدينتها.

الصك

وثيقة الملكية: رقم وتاريخ هجري ومساحة وحالة (محدّث أو قديم). للقطعة صك أو أكثر عبر الزمن.

حصة الملكية

نسبة المالك في الصك من 100%، أو «مكتوبة نصًا في الصك».

المحفظة

مجموعة يسميها المالك من قطعه، لتنظيمها وعرض قيمتها.

القرار المساحي

قرار يثبت نتيجة الرفع المساحي للقطعة، من جهة بلدية أو مكتب هندسي.

الكروي المساحي

رسم القطعة بحدودها وأطوالها، يُرفع مستندًا من نوع «قرار مساحي».

الصحيفة الزراعية

نوع مستند (يظهر في البيانات باسم «جوية»).

العنوان الوطني

مصدر الحدود الرسمية للأحياء والمدن في المملكة.

Geodatabase (GDB)

قاعدة بيانات جغرافية من ArcGIS فيها طبقات وحقول. تُرفع مضغوطة ZIP.

GeoJSON

ملف خرائط نصي يُفتح في QGIS و ArcGIS، وهو صيغة التصدير في صكوكي.

الطبقة المخصصة

طبقة على الخريطة غير القطع، مثل الآبار والطرق والمشاريح والمباني.

OCR

التعرّف الضوئي على الحروف: قراءة النص والأرقام من صورة ممسوحة.

Map Series

خاصية في ArcGIS تُخرج خريطة لكل قطعة في صفحة، وكلها في ملف PDF واحد.

UTM zone 38N

نظام إحداثيات متري شائع لوسط المملكة (EPSG:32638).

WGS 84

نظام خطوط الطول والعرض العالمي (EPSG:4326) الذي تحفظ به صكوكي كل الإحداثيات.

الأرشفة

إخفاء السجل من القوائم والتقارير دون حذفه، مع إمكانية استرجاعه.

المزامنة

نسخ كل بيانات القاعدة الأساسية إلى الاحتياطية لتصبح مطابقة لها.

دليل استخدام صكوكي · يعكس النظام كما هو في 27 سبتمبر 2026 · صكوكي تحت إدارة شركة إيلاء الخليج للاستثمار