初期化

ビジュアル監視の初期化の必要性 監視アプリを正常に動作させるため、動作環境の整合性を保全する

初期化実施のタイミング
OSおよび監視アプリに必要な関連ソフトのインストール時 監視アプリのインストールハードウエアの変更時 データベース再構築時 監視アプリおよび関連ソフトの移行時 その他、必要に応じて実行

初期化する手段 メニュー「管理情報」の初期化を実行 ログアウト ログイン

初期化するもの

初期化するもの

- 0.0.0.0.cfgのWorkDir設定
- グラフのホストデータ削除、プロットのホストデータ削除
- 〇 eventlogの削除、eventmemoの削除
- 〇 admin/manager以外のユーザの削除