

Introdução

Este manual foi elaborado com o objetivo de auxiliar a instalação do driver "DieboldPrinters" para uso das impressoras DIEBOLD em ambientes Windows XP, Vista e 7 (todos 32 bits).

Utilizamos como exemplo o modelo de impressora TSP143MU-201 e o driver DieboldPrinters versão 1.2.0.10.

Acessando o site e fazendo download

- 1. Acesse o site www.diebold.com.br;
- 2. Acesse "Suporte Técnico" -> "Impressoras e PCs":



3. Acesse "Downloads":




- 4. Em "Selecione o produto para listar os arquivos para download:" escolha a família do seu modelo de impressora. Como exemplo, para o produto TSP143MU-201, escolhemos a família de impressoras "TSP143MD/TSP143MU";
- 5. Em "Selecione o tipo de arquivo para download:" escolha "DRIVER";
- 6. Em seguida, clique em "Listar";



7. Faça download do arquivo DieboldPrinters 32 bits:






8. Clique em "Save" para salvar o arquivo:



9. Indique uma pasta da sua preferência para salvar o arquivo. Como exemplo, escolhemos a pasta "Nova Pasta":






- 10. Dê um duplo click no arquivo que você fez download para abrir o "WinZip", escolha uma pasta de fácil acesso ("c:\", por exemplo) e clique em "Extract" para fazer a descompactação;
- 11. Será descompactado somente um arquivo:



12. Feche o "WinZip".

Removendo o DieboldPrinters 32 bits

- 1. O procedimento de remover o DieboldPrinters deverá ser executado nos seguintes casos:
 - 1.1. Reiniciar o processo de instalação;
 - 1.2. Exista alguma versão anterior.
- 2. Acesse:



3. Siga as instruções.


Instalando o DieboldPrinters 32 bits

4. Ligue a impressora para ativar o *Plug&Play* do Windows:





5. Automaticamente aparecerá a tela abaixo, que deverá ser ignorada:



6. Dê um duplo click sobre o instalador do driver. Como exemplo, utilizamos o "DieboldPrinters-1.2.0.10-x86.exe":



7. Irá aparecer a tela da Diebold:






8. Clique em "Avançar":



9. Clique em "Avançar":






10. Clique em "Avançar":



11. Escolha a Otimização de sua preferência conforme as instruções da tela e clique em "Avançar":






12. Clique em "Instalar":



13. Aguarde a instalação dos arquivos (pode demorar alguns minutos):






14. Caso apareça a tela abaixo, é porque sua impressora não foi reconhecida automaticamente pelo Plug&Play do Windows:





- 14.1. Clique em "OK" caso queira fazer a instalação manual da impressora. Caso esteja utilizando a porta SERIAL da sua impressora esse é procedimento padrão, pois a interface SERIAL não é Plug&Play:
 - 14.1.1. Escolha a "Porta de Impressão", o "Tipo de Impressora" e clique em "Instalar":





14.1.2. Selecione as configurações da comunicação serial conforme estão definidas no auto-teste(*) da impressora:





- (*) Para imprimir o auto-teste, desligue a impressora e a ligue segurando o botão "AVANCO" e o mantenha pressionado até que o led VERMELHO se apague. Aguarde o início da impressão.
- 14.1.3. Continue seguindo as instruções a partir do passo 15.
- 14.2. Clique em "Cancelar" para deixar a instalação preparada para no futuro o Plug&Play reconhecer a impressora (PARALELA ou USB). Dessa forma, os arquivos serão apenas copiados em seu PC aguardando as impressoras serem conectadas.
- 15. Caso apareça a tela abaixo, clique em "Continuar assim mesmo" (*):





- (*) Se o Tipo de Impressora selecionado for "IM1X3IP/IM1X3IS/IM1X3ID", a tela acima irá aparecer 3 vezes para instalar os 3 tipos de drivers:
 - ✓ Diebold Procomp IM1X3I Aut Simples
 - ✓ Diebold Procomp IM1X3I
 - ✓ Diebold Procomp IM1X3I Somente Texto
- 16. Aguarde a cópia dos arquivos:



17. Clique em Terminar:





18. Abra a tela de Impressoras e Aparelhos de Fax do Windows e veja que a impressora foi instalada com sucesso:

