

# **DLL MEGENCOM32**

Especificação de Uso

Criação e produção: Suporte Técnico em Julho/2014

Página: 1 / 24



Introdução	3
Instalação do driver DLPORTIO.SYSInstalação da DLL	3
Instalação da DLL	4
Arquivo de Log	4
Códigos de Retorno	4
Funções	6
MEGENCOM32_AbrirDispositivo()	6
MEGENCOM32_FecharDispositivo()	8
MEGENCOM32_ConfigurarTimeoutsRXTX()	9
MEGENCOM32_EscrevernoDispositivo()	10
MEGENCOM32_LeroDispositivo ()	12
MEGENCOM32_PreparaImpressao ()	14
MEGENCOM32_AguardaImpressao ()	15
MEGENCOM32_AguardaImpressaoStr ()	17
MEGENCOM32_StatusDoDispositivo ()	18
MEGENCOM32_AtivarLOG()	22
MEGENCOM32_DesativarLOG()	23

Página: 2 / 24



#### Introdução

Este documento descreve a forma de utilização da DLL MEGENCOM32, que é uma interface de comunicação com dispositivos DIEBOLD que possuem interfaces Serial, Paralela e/ou USB.

As funções descritas a seguir foram elaboradas no formato DLL (Dynamic Link Library) para ambientes Windows XP/Vista/7/8 32 bits permitindo o seu uso em aplicativos desenvolvidos em Visual Basic, Delphi, Visual C++ e outros.


#### Instalação do driver DLPORTIO.SYS

O driver DLPORTIO.SYS é necessário somente para uso da DLL MEGENCOM32 com dispositivos DIEBOLD que possuem interface PARALELA nos ambientes Windows XP/Vista/7/8 32 bits.

Faça download do pacote de instalação do DLPORTIO na área de Download de nosso site. Use o INSTALL.EXE para fazer a instalação. É necessário estar logado como Administrador da máquina para realizar a instalação com sucesso.

Para saber se o DLPORTIO.SYS está instalado corretamente:

- Acesse: "Iniciar->Programas->Acessórios->Ferramentas do Sistema->Informações do Sistema";
- Localize "dlportio" na coluna "Nome";
- Verifique se a coluna "Estado" está "Executando":



Página: 3 / 24

Caso tenha outras dúvidas, favor consultar o manual do DLPORTIO.



### Instalação da DLL

Este pacote é composto por 4 arquivos do tipo DLL:

- MEGENCOM32: DLL genérica de comunicação Serial, Paralela e/ou USB;
- MECOM32: DLL de comunicação com interface Serial;
- MEPAR32: DLL de comunicação com interface Paralela;
- LIBPRINTIO: DLL de comunicação com interface USB;

Estas DLLs devem ser instaladas (copiadas) em uma pasta específica, conforme a plataforma utilizada:

Arquivos: MEGENCOM32.DLL, MECOM32.DLL, MEPAR32.DLL e LIBPRINTIO.DLL		
Plataforma Windows 32 bits	Diretório destino	
Windows XP/Vista/7/8:	\Windows\System32	
Para todas as versões:	Mesma pasta do seu aplicativo.	

Lembre-se que todas estas DLLs devem ser instaladas (copiadas) na mesma pasta (todas juntas).

### **Arquivo de Log**

O objetivo do arquivo de Log é fornecer uma ferramenta de auxílio ao desenvolvedor da aplicação que fará uso deste pacote. As funções, parâmetros e respostas trocadas entre o aplicativo e o dispositivo ficam registradas em um arquivo texto.

Este arquivo possui os comandos e funções executadas pela aplicação ao estabelecer comunicação com o dispositivo. Através deste arquivo é possível observar quais foram os comandos enviados e quais foram as respostas recebidas.

O nível de depuração garantirá o nível de detalhamento a ser gravado no arquivo de Log.

O arquivo de Log será gerado no diretório da aplicação ou diretório corrente da unidade em que a aplicação está sendo executada. Este arquivo é aberto e fechado a cada 10 segundos.

Página: 4 / 24

O nome do arquivo de Log é formado da seguinte maneira:

<AAAAMMDD>.MLG

### Onde:

- AAAA Representa o ano corrente.
- MM O mês corrente e
- DD O dia.

#### Por exemplo:

O arquivo <20030812.MLG> foi gerado em 12 de Agosto de 2003.

### Códigos de Retorno



Constante	Valor	Descrição
MECAFCOD_RET_DLLNOTLOAD	-1	DLL não está carregada. A DLL ou função não foi encontrada.
MECAFCOD_RET_SUCESSO	0	Operação realizada com sucesso.
MECAFCOD_RET_FALHA	1	Falha na operação.
MECAFCOD_RET_ARGINVAL	2	Argumentos inválidos.
MECAFCOD_RET_ERRALOCMEM	3	Falha na alocação de memória.
MECAFCOD_RET_ERRLOCKMEM	4	Não conseguiu restringir acesso a uma região de memória.
MECAFCOD_RET_TIMEOUT	5	Timeout durante realização da operação.
MECAFCOD_RET_ERRCOMUNICACAO	6	Erro durante o processo de comunicação
MECAFCOD_RET_CMDEXEC	7	Existe uma função, ou comando, em execução.
MECAFCOD_RET_ARQINIINVAL	8	Arquivo de configuração (.INI) inválido.
MECAFCOD_RET_DISPNOTOPEN	9	Dispositivo não foi aberto.
MECAFCOD_RET_ERROPENSER	10	Erro ao abrir dispositivo serial.
MECAFCOD_RET_ERRCONF	11	String de configuração do dispositivo inválido.
MECAFCOD_RET_PROGSER	12	Erro ao configurar a porta serial.
MECAFCOD_RET_DEFTAMBUF	13	Erro ao definir tamanho dos buffers de recepção e transmissão.
MECAFCOD_RET_PROGTIMEOUTS	14	Erro ao configurar os valores de timeout para operações de envio e recepção.
MECAFCOD RET EVENTREAD	15	Erro na criação do evento de leitura.
MECAFCOD RET EVENTWRITE	16	Erro na criação do evento de escrita.
	17 a 19	Reservado para uso futuro.
MECAFCOD RET ARGPORTA	20	Valor da porta inválido.
MECAFCOD RET ARGVELOC	21	Valor da velocidade de transmissão inválido.
MECAFCOD_RET_ARGPARID	22	Valor da paridade inválido.
MECAFCOD RET ARGNUMBITS	23	Valor do número de bits inválido.
MECAFCOD_RET_ARGSTOPBITS	24	Valor do número de stop bits inválido.
	25 a 79	Reservado para uso futuro.
MECAFCOD_RET_DISPOPEN	80	Dispositivo já está aberto.
MECAFCOD_RET_NUMDISPINVAL	81	Número máximo de dispositivos foi excedido.
MECAFCOD_RET_CMDNOTFOUND	82	Comando inexistente.
MECAFCOD_RET_DRIVERBUSY	83	Existem JOBs pendentes.
MECAFCOD_RET_EOP	84	Ocorreu fim de papel durante a impressão.

Página: 5 / 24



### **Funções**

#### Funcão MEGENCOM32\_AbrirDispositivo()

Descrição: A função MEGENCOM32\_AbrirDispositivo() é utilizada abrir e

configurar a porta de comunicação onde o dispositivo DIEBOLD está conectado. Basta chamá-la uma única vez ao iniciar o

aplicativo.

#### Declarações (Prototype):

C: int MEGENCOM32\_AbrirDispositivo( char \*Porta, DWORD Velocidade, char Paridade, int NumBits, int NumStopbits ,int ControleDeFluxo );

Visual Basic: Declare Function MEGENCOM32\_AbrirDispositivo Lib "MEGENCOM32.dll"

(ByVal Porta As String, ByVal Velocidade As Long, ByVal Paridade As Byte, ByVal NumBits As Long, ByVal NumStopbits As Long, ByVal

CtrlFluxo As Long) As Long

Delphi: function MEGENCOM32 AbrirDispositivo( Porta: PChar; Velocidade:

LongInt; Paridade: Byte; NumBits, NumStopBits, ControleDeFluxo:

LongInt): longInt; StdCall; External 'MEGENCOM32.DLL';

#### Parâmetros:

Porta: Nome da Porta de Comunicação.

Opções:

Serial: "COM1" a "COM99";

Paralela: "LPT1", "LPT2"; USB: "USB000", "USB001", "USB002", ...,

"USB009"

Note que "USB000" deve ser usado para detecção

automática de porta USB utilizada por dispositivo DIEBOLD.

Velocidade: Velocidade (BaudRate) da comunicação serial(\*).

Opções:

110, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 56000, 57600, 115200, 128000, 256000, 230400, 460800

Página: 6 / 24

(bps).

Paridade: Paridade da comunicação serial (\*).

Opções:

'P' - Paridade par 'I' - Paridade ímpar 'S' - Sem paridade

NumBits: Número de Bits da comunicação serial (\*).

Opções: 8 - bits 7 - bits



Especificação de Uso

```
NumStopbits: Número de Stop Bits da comunicação serial (*).
                  Opções:
                  1 - Stop Bit
                  2 - Stop Bits
Controle DeFluxo: Controle de Fluxo (protocolo) da comunicação serial (*).
                  Opções:
                  0 - Nenhum
                  1 - CTS/RTS (Hardware)
                  2 - XOn/XOff (Software)
              (*) Para interfaces Paralela e USB deve-se usar o valor 0 (zero)
                  para esses parâmetros.
Exemplo em C:
int iRet;
iRet = MEGENCOM32_AbrirDispositivo( "COM1", 9600, 'S', 8, 1,1);
if( iRet != MECAFCOD RET SUCESSO )
   // Tratamento em caso de Erro
   return( iRet );
// Tratamento em caso de Sucesso
return( iRet );
Exemplo em Visual Basic:
Function Teste()
Dim iRet as Integer
iRet = MEGENCOM32_AbrirDispositivo( "LPT1", 0, 0, 0, 0, 0)
If iRet <> MECAFCOD_RET_SUCESSO Then
   'Tratamento em caso de Erro
   Exit Function
End If
'Tratamento em caso de Sucesso
Exit Funtion
Exemplo em Delphi:
Function AbrirPorta(): Boolean;
var
  iRet: Integer;
begin
 Result := false;
  iRet := MEGENCOM32_AbrirDispositivo( "USB000", 0, 0, 0, 0, 0);
  if iRet <> MECAFCOD_RET_SUCESSO then
    begin
       // Tratamento em caso de Erro
       exit;
    end;
 // Tratamento em caso de Sucesso
 Result := true;
End;
```

Página: 7 / 24



### Função MEGENCOM32\_FecharDispositivo()

Descrição: A função MEGENCOM32\_FecharDispositivo() encerra o uso da

porta de comunicação por essa API e libera o uso da porta para outros aplicativos. Basta ser chamada uma única vez ao encerrar o

aplicativo.

### Declarações (Prototype):

C: int MEGENCOM32\_FecharDispositivo( char \*Porta );

Visual Basic: Declare Function MEGENCOM32\_FecharDispositivo Lib

"MEGENCOM32.dll" (ByVal Porta As String) As Long

Delphi: function MEGENCOM32\_FecharDispositivo( Porta: PChar): Integer;

StdCall; External 'MEGENCOM32.DLL';

#### Parâmetros:

Porta: Nome da Porta de Comunicação que deseja encerrar o uso. Opções:

Veja Porta da função MEGENCOM32\_AbrirDispositivo()

Página: 8 / 24

#### Exemplo em C:

```
int iRet;
iRet = MEGENCOM32_FecharDispositivo( "COM1" );
if( iRet != MECAFCOD_RET_SUCESSO )
{
    // Tratamento em caso de Erro
    return( iRet );
}
// Tratamento em caso de Sucesso
return( iRet );
```

#### **Exemplo em Visual Basic:**

#### Exemplo em Delphi:

**Exit Funtion** 



```
Function FecharPorta(): Boolean;
var
   iRet: Integer;
begin
   Result := false;
   iRet := MEGENCOM32_FecharDispositivo( "USB000",0,0,0,0);
   if iRet <> MECAFCOD_RET_SUCESSO then
      begin
      // Tratamento em caso de Erro
      exit;
   end;
   // Tratamento em caso de Sucesso
   Result := true;
end;
```

### Função MEGENCOM32\_ConfigurarTimeoutsRXTX()

Descrição: A função MEGENCOM32\_ConfigurarTimeoutsRXTX() pode ser

usada para configurar o tempo (em milisegundos) de intervalo

máximo entre bytes nas operações de escrita e leitura.

### **Declarações (Prototypes):**

C: int MEGENCOM32\_ConfigurarTimeoutsRXTX( char \*Porta, DWORD

TimeOutRX, DWORD TimeOutTX );

Visual Basic: Declare Function MEGENCOM32\_ConfigurarTimeoutsRXTX Lib

"MEGENCOM32.dll" (ByVal Porta As String, ByVal TimeOutRX As Long,

ByVal TimeOutTX As Long) As Long

Delphi: function MEGENCOM32\_ConfigurarTimeoutsRXTX( Porta: PChar;

TimeOutRX, iTimeOutTX: LongInt): Integer; StdCall; External

'MEGENCOM32.DLL';

### Parâmetros:

Porta: Nome da Porta de Comunicação.

Opções:

- Veja **Porta** da função MEGENCOM32 AbrirDispositivo().

Página: 9 / 24

TimeOutRX: Tempo entre bytes para operação de leitura (em milisegundos).

TimeOutTX: Tempo entre bytes para operação de escrita (em milisegundos).

```
int iRet;
iRet = MEGENCOM32 ConfigurarTimeoutsRXTX ( "COM1", 2000, 5000 );
if( iRet != MECAFCOD_RET_SUCESSO )
   // Tratamento em caso de Erro
   return( iRet );
// Tratamento em caso de Sucesso
return( iRet );
Exemplo em Visual Basic:
Function Teste()
 Dim iRet as Integer
 iRet = MEGENCOM32 ConfigurarTimeoutsRXTX( "LPT1", 2000, 5000 )
 If iRet <> MECAFCOD RET SUCESSO Then
    'Tratamento em caso de Erro
   Exit Function
  End If
   Tratamento em caso de Sucesso
End Function
Exemplo em Delphi:
Function Teste(): boolean;
var
  iRet: Integer;
begin
 Result := True;
  iRet:= MEGENCOM32 ConfigurarTimeoutsRXTX('USB000',2000, 5000 );
  if (iRet <> MECAFCOD RET SUCESSO) Then
     Beain
       // Tratamento em caso de Erro
       Result := False;
       exit;
    end:
    // Tratamento em caso de Sucesso
End;
```

# Função MEGENCOM32\_EscrevernoDispositivo()

Descrição:

A função MEGENCOM32\_EscrevernoDispositivo() realiza a impressão de um buffer contendo um texto com ou sem formatação. O buffer também poderá conter qualquer seqüência de ESC disponível na tabela de comandos do dispositivo DIEBOLD, como por exemplo, comandos para controle de atributos de impressão, Modo Gráfico, solicitação de status, etc.

#### Declarações (Prototypes):

C: int MEGENCOM32\_EscrevernoDispositivo( char \*Porta, BYTE \*Buffer, DWORD NumBytes, DWORD \*BytesEscritos );

Página: 10 / 24



Especificação de Uso

Visual Basic: Declare Function MEGENCOM32\_EscrevernoDispositivo Lib

"MEGENCOM32.dll" (ByVal Porta As String, ByVal Buffer As String, ByVal NumBytes As Long, ByRef BytesEscritos As Long) As Long

Delphi: Function MEGENCOM32\_EscrevernoDispositivo( Porta: PChar; Buffer:

PChar; NumBytes: LongInt; NumBytesEscritos: PLong ): Integer;

StdCall; External 'MEGENCOM32.DLL';

#### Parâmetros:

Porta: Nome da Porta de Comunicação.

Opções:

- Veja **Porta** da função MEGENCOM32\_AbrirDispositivo().

Buffer: Ponteiro para o Buffer a ser impresso ou enviado ao

dispositivo.

NumBytes: Número de bytes a serem impressos ou enviados ao

dispositivo.

BytesEscritos: Ponteiro para receber o número de bytes efetivamente

enviados ao dispositivo.

OBS: Em caso de erro, somente a interface Paralela irá

Página: 11 / 24

preencher BytesEscritos.

#### Exemplo em C:

```
int iRet;
DWORD BytesEscritos;
iRet = MEGENCOM32_EscrevernoDispositivo( "COM1", "Texto a ser impresso.",
21, &BytesEscritos );
if( iRet != MECAFCOD_RET_SUCESSO )
{
    // Tratamento em caso de Erro
    return( iRet );
}
// Tratamento em caso de Sucesso
return( iRet );
```

### **Exemplo em Visual Basic:**



Especificação de Uso

```
Function Teste()
  Dim iRet as Integer
  Dim BytesEscritos As Long
  Dim bBuffer As String
  Dim cmdAtivaNegrito As String
  Dim cmdDesativaNegrito As String
  cmdAtivaNegrito = Chr(27) & "E"
  cmdDesativaNegrito = Chr(27) & "F"
  bBuffer = cmdAtivaNegrito & "Negrito (enfatizado)" & cmdDesativaNegrito &
Chr(10)
 iRet = MEGENCOM32_EscrevernoDispositivo( "LPT1", bBuffer, 24,
BytesEscritos )
 If iRet <> MECAFCOD RET SUCESSO Then
    `Tratamento em caso de Erro
   Exit Function
  Fnd If
   Tratamento em caso de Sucesso
End Function
Exemplo em Delphi:
Function Teste(): boolean;
var
  iRet: Integer;
  NumBytesEscritos: LongInt;
begin
 Result := True;
iRet:= MEGENCOM32_EscrevernoDispositivo('USB000', 'Texto a ser impresso.',
21,@NumBytesEscritos);
  if (iRet <> MECAFCOD_RET_SUCESSO) Then
     Begin
       // Tratamento em caso de Erro
       Result := False;
       Exit;
    End;
    // Tratamento em caso de Sucesso
End;
```

# Função MEGENCOM32\_LeroDispositivo ()

**Descrição:** Lê dados do dispositivo DIEBOLD. Poderá ser lido um único byte de resposta de solicitação de Status ou uma seqüência de bytes.

### Declarações (Prototypes):

C: Int MEGENCOM32\_LeroDispositivo( char \*Porta, BYTE \*Buffer, DWORD NumBytes, DWORD \*BytesLidos );

Página: 12 / 24



Especificação de Uso

Visual Basic: Declare Function MEGENCOM32\_LeroDispositivo Lib "MEGENCOM32.dll"

(ByVal Porta As String, ByVal Buffer As String, ByVal NumBytes As

Long, ByRef BytesLidos As Long) As Long

Delphi: function MEGENCOM32\_LeroDispositivo(Porta: PChar; Buffer: PChar;

NumBytes: LongInt; NumBytesLidos: PInteger ): Integer; StdCall;

External 'MEGENCOM32.DLL';

#### Parâmetros:

Porta: Nome da Porta de Comunicação.

Opções:

- Veja **Porta** da função MEGENCOM32\_AbrirDispositivo().

Buffer: Ponteiro para receber os dados lidos do dispositivo.

NumBytes: Número de bytes (tamanho) disponíveis para o Buffer de leitura.

BytesLidos: Ponteiro para receber o número de bytes efetivamente lidos do

dispositivo.

#### Exemplo em C:

```
int iRet;
char bBuffer[5];
DWORD BytesLidos;
iRet = MEGENCOM32_LeroDispositivo( "COM1", &bBuffer[0], 5, &BytesLidos);
if( iRet != MECAFCOD_RET_SUCESSO )
{
    // Tratamento em caso de Erro
    return( iRet );
}
// Tratamento em caso de Sucesso
return( iRet );
```

#### **Exemplo em Visual Basic:**

```
Private Function Teste()

Dim iRet as Integer

Dim BytesLidos As Long

Dim bBuffer As String

iRet = MEGENCOM32_LeroDispositivo ( "LPT1", bBuffer, 1, BytesLidos )

If iRet <> MECAFCOD_RET_SUCESSO Then

' Tratamento em caso de Erro

Exit Function

End If

' Tratamento em caso de Sucesso

End Function
```

Página: 13 / 24

# Exemplo em Delphi:



```
Function Teste(): boolean;
var
    iRet: Integer;
    NumBytesLidos: LongInt;
    bBuffer: array [0..1] of Char;
begin
    Result := True;
    iRet:= MEGENCOM32_LeroDispositivo ('USB000', bBuffer, 1,
    @NumBytesLidos );
    if (iRet <> MECAFCOD_RET_SUCESSO) Then
        Begin
        // Tratamento em caso de Erro
        Result := False;
        exit;
    end;
End;
```

### Função MEGENCOM32\_PreparaImpressao ()

Descrição:

A função MEGENCOM32\_PreparaImpressao() prepara controles internos da DLL MEGENCOM32 para uma nova impressão. Caso queira usar esse

método, a seqüência de execução deverá ser: 1º - MEGENCOM32\_PreparaImpressao() 2º - MEGENCOM32\_EscrevernoDispositivo()

3° - MEGENCOM32\_EscreverrioDispositivo 3° - MEGENCOM32\_AguardaImpressao()

3º - MEGENCOM32\_AguardaImpressaoStr()

### Declarações (Prototypes):

C: int MEGENCOM32\_PreparaImpressao( char \*Porta );

Visual Basic: Declare Function MEGENCOM32\_PreparaImpressao Lib

"MEGENCOM32.dll" (ByVal Porta As String) As Long

Delphi: function MEGENCOM32\_PreparaImpressao( Porta: PChar): Integer;

StdCall; External 'MEGENCOM32.DLL';

#### **Parâmetros:**

Porta: Nome da Porta de Comunicação.

Opções:

- Veja Porta da função MEGENCOM32\_AbrirDispositivo().

Página: 14 / 24

```
int iRet;
iRet = MEGENCOM32_PreparaImpressao ( "COM1" );
if( iRet != MECAFCOD_RET_SUCESSO )
   // Tratamento em caso de Erro
   return( iRet );
// Tratamento em caso de Sucesso
return( iRet );
Exemplo em Visual Basic:
Function Teste()
Dim iRet as Integer
iRet = MEGENCOM32 PreparaImpressao ( "LPT1" )
If iRet <> MECAFCOD RET SUCESSO Then
    Tratamento em caso de Erro
   Exit Function
End If
'Tratamento em caso de Sucesso
End Function
Exemplo em Delphi:
Function Prepara_Impressao (): boolean;
var
  iRet: Integer;
begin
 Result := True;
  iRet:= MEGENCOM32 PreparaImpressao ('USB000');
  if (iRet <> MECAFCOD_RET_SUCESSO) Then
     Beain
       // Tratamento em caso de Erro
       Result := False;
       exit;
    end;
// Tratamento em caso de Sucesso
End;
```

### Função MEGENCOM32\_AguardaImpressao ()

#### Descrição:

A função MEGENCOM32\_AguardaImpressao() pode ser usada para aguardar e confirmar se uma impressão foi realizada com sucesso. Caso queira usar esse método, a seqüência de execução deverá ser:

Página: 15 / 24

1º - MEGENCOM32\_PreparaImpressao()
 2º - MEGENCOM32\_EscrevernoDispositivo()
 3º - MEGENCOM32\_AguardaImpressao()
 Ou
 3º - MEGENCOM32\_AguardaImpressaoStr()

**Declarações (Prototypes):** 



Especificação de Uso

C: int MEGENCOM32\_AguardaImpressao( char \*Porta , DWORD

Timeout);

Visual Basic: Declare Function MEGENCOM32\_AguardaImpressao Lib

"MEGENCOM32.dll" (ByVal Porta As String, ByVal Timeout As Long) As

Long

Delphi: function MEGENCOM32\_AguardaImpressao(Porta: PChar; Timeout:

LongInt): Integer; StdCall; External 'MEGENCOM32.DLL';

#### Parâmetros:

Porta: Nome da Porta de Comunicação.

Opções:

- Veja **Porta** da função MEGENCOM32\_AbrirDispositivo().

Página: 16 / 24

Timeout: Tempo de espera em milisegundos. Deve ser calculado em

função do número de bytes enviados através da função

MEGENCOM32\_EscrevernoDispositivo().

### Exemplo em C:

```
int iRet;
iRet = MEGENCOM32_AguardaImpressao ( "COM1", 4000 );
if( iRet != MECAFCOD_RET_SUCESSO )
{
    // Tratamento em caso de Erro
    return( iRet );
}
// Tratamento em caso de Sucesso
return( iRet );
```

# **Exemplo em Visual Basic:**

#### Exemplo em Delphi:



Especificação de Uso

```
Function Aguarda_Impressao (): boolean;
var
    iRet: Integer;
begin
    Result := True;
    iRet:= MEGENCOM32_AguardaImpressao ('USB000', 4000);
    if (iRet <> MECAFCOD_RET_SUCESSO) Then
        Begin
        // Tratamento em caso de Erro
        Result := False;
        Exit;
    End;
// Tratamento em caso de Sucesso
End;
```

### Função MEGENCOM32\_AguardaImpressaoStr ()

**Descrição:** A função MEGENCOM32\_AguardaImpressaoStr() é parecida

com função MEGENCOM32\_AguardaImpressao(). A única

diferença está no tipo do parâmetro Timeout.

**Declarações (Prototypes):** 

C: int MEGENCOM32\_AguardaImpressaoStr( char \*Porta ,char

\*Timeout);

Visual Basic: Declare Function MEGENCOM32\_AguardaImpressao Lib

"MEGENCOM32.dll" (ByVal Porta As String, ByVal Timeout As String)

As Long

Delphi: function MEGENCOM32\_AguardaImpressao(Porta: PChar; Timeout:

PChar): Integer; StdCall; External 'MEGENCOM32.DLL';

Parâmetros:

Porta: Nome da Porta de Comunicação.

Opções:

- Veja **Porta** da função MEGENCOM32\_AbrirDispositivo().

Página: 17 / 24

Timeout: Tempo de espera em milisegundos. Deve ser calculado em

função do número de bytes enviados através da função

MEGENCOM32\_EscrevernoDispositivo().



```
int iRet;
iRet = MEGENCOM32 AguardaImpressao ( "COM1", "4000" );
if( iRet != MECAFCOD_RET_SUCESSO )
   // Tratamento em caso de Erro
   return( iRet );
// Tratamento em caso de Sucesso
return( iRet );
Exemplo em Visual Basic:
Function Teste()
Dim iRet as Integer
iRet = MEGENCOM32 AguardaImpressao ('LPT1', '4000')
If iRet <> MECAFCOD_RET_SUCESSO Then
   'Tratamento em caso de Erro
   Exit Function
End If
'Tratamento em caso de Sucesso
End Function
Exemplo em Delphi:
Function Aguarda_Impressao (): boolean;
var
  iRet: Integer;
begin
 Result := True;
  iRet:= MEGENCOM32 AguardaImpressao ('USB000', '4000');
  if (iRet <> MECAFCOD_RET_SUCESSO) Then
     Beain
       // Tratamento em caso de Erro
       Result := False;
       Exit;
    End:
// Tratamento em caso de Sucesso
End;
```

### Função

#### MEGENCOM32\_StatusDoDispositivo ()

Descrição:

A função MEGENCOM32\_StatusDoDispositivo() pode ser usada para ler o status da porta de comunicação do dispositivo. Lembre-se que há outras maneiras de se obter o status do dispositivo DIEBOLD, por exemplo, através dos status imediato, bufferizado, cíclico e único em caso de erro. Para saber mais detalhes, consulte o manual do firmware e os programas exemplos.

Página: 18 / 24

# **Declarações (Prototypes):**



C: int MEGENCOM32\_StatusDoDispositivo( char \*Porta, BYTE \*Status);

Visual Basic: Declare Function MEGENCOM32\_StatusDoDispositivo Lib

"MEGENCOM32.dll" (ByVal Porta As String, ByRef Status As Byte) As

Long

Delphi: function MEGENCOM32 StatusDoDispositivo( Porta: PChar; Status:

PChar): Integer; StdCall; External 'MEGENCOM32.DLL';

#### Parâmetros:

Porta: Nome da Porta de Comunicação.

Opções:

- Veja **Porta** da função MEGENCOM32 AbrirDispositivo().

Status: Ponteiro para o buffer que receberá o valor do status. Esse byte deverá ser validado somente se o retorno dessa função for

MECAFCOD\_RET\_SUCESSO:

#### Interface Serial:

- Bit 7: Em 1 indica que a impressora está Busy
- Bit 6: Reservado
- Bit 5: Reservado
- Bit 4: Em 1 indica que a impressora está Off Line
- Bit 3: Reservado
- Bit 2: Reservado
- Bit 1: Reservado
- Bit 0: Reservado

#### Interface Paralela:

- Bit 7: Em 1 indica que a impressora está Busy
- Bit 6: Reservado
- Bit 5: Em 1 indica que a impressora está Sem Papel
- Bit 4: Em 1 indica que a impressora está On Line
- Bit 3: Em 1 indica que a impressora está Sem Erro
- Bit 2: Reservado
- Bit 1: Reservado
- Bit 0: Reservado

### Interface USB:

 Esta função não está implementada para Interface USB, portanto o retorno será sempre MECAFCOD RET CMDNOTFOUND

Página: 19 / 24

• Não validar o retorno do parâmetro Status



#define BIT0 0x01 #define BIT1 0x02 #define BIT2 0x04 #define BIT3 80x0 #define BIT4 0x10 #define BIT5 0x20 #define BIT6 0x40 #define BIT7 0x80 int iRet; BYTE bStatus; iRet = MEGENCOM32\_StatusDoDispositivo ( "COM1", &bStatus) if( iRet == MECAFCOD\_RET\_SUCESSO ) { if((bStatus & BIT7)!=0) // Impressora Busy else // Impressora Not Busy if((bStatus & BIT4) == 0)// Impressora On Line else // Impressora Off Line

### **Exemplo em Visual Basic:**

return( iRet )

Página: 20 / 24



Especificação de Uso

```
Const BIT0 = 1
                            ' Mascara p/ Verificar Bit 0
Const BIT1 = 2
                            ' Mascara p/ Verificar Bit 1
Const BIT2 = 4
                            ' Mascara p/ Verificar Bit 2
                            ' Mascara p/ Verificar Bit 3
Const BIT3 = 8
                            ' Mascara p/ Verificar Bit 4
' Mascara p/ Verificar Bit 5
Const BIT4 = 16
Const BIT5 = 32
Const BIT6 = 64
                            ' Mascara p/ Verificar Bit 6
Const BIT7 = 128
                            ' Mascara p/ Verificar Bit 7
Function Teste()
Dim iRet As Integer
Dim bStatus As Byte
iRet = MEGENCOM32_StatusDoDispositivo(PortaComunicacao, bStatus)
If iRet = 0 Then
    If (bStatus And BIT3) = 0 Then
      Impressora com Erro
    Else
      ' Impressora Sem Erro
    End If
    If (bStatus And BIT4) = 0 Then
      ' Impressora Off Line
    Else
      ' Impressora On Line
    End If
    If (bStatus And BIT5) = 0 Then
      Impressora Com Papel
    Else
      ' Impressora Sem Papel
    End If
    If (bStatus And BIT7) = 0 Then
      ' Impressora Not Busy
    Else
      ' Impressora Busy
    End If
End If
End Function
```

Página: 21 / 24

Exemplo em Delphi:



```
Function Teste(): boolean;
  iRet: Integer;
  bStatus: Integer;
begin
  Result := True;
  iRet:= StatusDoDispositivo ( "USB000", @bStatus)
  if (iRet <> MECAFCOD_RET_SUCESSO) Then
     Begin
       // Tratamento em caso de Erro
       Result := False;
       exit;
    end;
// Tratamento em caso de Sucesso
// Lembre-se que por enquanto esta função não está implementada na
// interface USB
End;
```

### Função MEGENCOM32\_AtivarLOG()

**Descrição:** A função MEGENCOM32\_AtivarLOG é usada para ativar a gravação de Log.

#### Declarações (Prototypes):

C: Int MEGENCOM32\_AtivarLOG( int Camada ,int Nivel );

Visual Basic: Declare Function MEGENCOM32 AtivarLOG Lib "MEGENCOM32.dll"

(ByVal Camada As Integer, ByVal Nivel As Integer) As Long

Delphi: function MEGENCOM32\_AtivarLOG( Camada, Nivel: Integer ): Integer;

Página: 22 / 24

StdCall; External 'MEGENCOM32.DLL';

#### **Parâmetros:**

Camada: Escolha a camada do Log que deseja ativar:

0: Camada Genérica

1: Camada Serial

2: Camada Paralela

3: Todas as camadas

4: Camada USB

Nivel: Escolha o nível de gravação que deseja ativar:

1: Nível Básico

2: Nível Médio

3: Nível Avançado

```
int iRet;
iRet = MEGENCOM32_AtivarLOG ( 3, 2 );
if( iRet != MECAFCOD_RET_SUCESSO )
   // Tratamento em caso de Erro
   return( iRet );
// Tratamento em caso de Sucesso
return( iRet );
Exemplo em Visual Basic:
Function Teste()
Dim iRet as Integer
iRet = MEGENCOM32 AtivarLOG (3, 2)
If iRet <> MECAFCOD_RET_SUCESSO Then
   'Tratamento em caso de Erro
   Exit Function
End If
'Tratamento em caso de Sucesso
End Function
Exemplo em Delphi:
Function Ativar_Log (): boolean;
var
 iRet: Integer;
begin
 Result := True;
  iRet:= MEGENCOM32 AtivarLOG ( 3, 2 );
  if (iRet <> MECAFCOD_RET_SUCESSO) Then
     Beain
       // Tratamento em caso de Erro
       Result := False;
       Exit;
    End;
// Tratamento em caso de Sucesso
End;
```

# Função MEGENCOM32\_DesativarLOG()

Descrição: A função MEGENCOM32\_DesativarLOG() é usada para desativar a

gravação de Log.

### **Declarações (Prototypes):**

C: int MEGENCOM32\_DesativarLOG( int Camada );

Visual Basic: Declare Function MEGENCOM32\_DesativarLOG Lib "MEGENCOM32.dll"

(ByVal Camada As Integer) As Long

Delphi: MEGENCOM32 DesativarLOG( Camada: Integer ): Integer; StdCall;

Página: 23 / 24

External 'MEGENCOM32.dll';



Especificação de Uso

#### **Parâmetros:**

```
Camada: Escolha a camada do Log que deseja desativar:
0: Camada Genérica
1: Camada Serial
2: Camada Paralela
3: Todas as camadas
4: Camada USB
```

#### Exemplo em C:

```
int iRet;
iRet = MEGENCOM32_DesativarLOG ( 3 );
if( iRet != MECAFCOD_RET_SUCESSO )
{
    // Tratamento em caso de Erro
    return( iRet );
}
// Tratamento em caso de Sucesso
return( iRet );
```

### Exemplo em Visual Basic:

### Exemplo em Delphi:

Página: 24 / 24