

Automação Industrial RS485 e Duck Protocol

Conhecendo e aplicando RS485 em redes industriais

0 que é?

RS485 é um padrão comum de comunicação. Uma de suas principais vantagens é que permite a instalação de vários dispositivos RS485 no mesmo barramento, o que torna possível a conexão de vários nós entre si.

Está na camada física de comunicação (uma forma de transmissão de sinal, o primeiro nível do modelo OSI).


Atenção:

O padrão RS-485 não é um protocolo de comunicação e se trata apenas de um padrão que especifica detalhes físicos, é comum velo implementado em protocolos de comunicação como o Modbus. As caraterísticas dos conectores não segue um padrão, é possivel usar tipos diferentes conforme a necessidade da aplicação.

Como Funciona?

Esta conexão serial (EIA-485 como é o nome padrão) é feita com um cabo de dois ou três fios, enquanto um fio transmite o sinal original, o outro transporta sua cópia inversa. as vezes, um fio zero (terra). Desta forma, transmissores e receptores trocam dados através de um cabo de par trançado de 22 ou 24 AWG de fios sólidos. Por se tratar de um barramento unico, para que os dispositivos (nós) conectados não interfiram na comunicação um do outro (colisão), há um Mastrer que inicia a comunicação e solicita/envia dados aos Slaves


Exemplos de infraestrutura do RS485:



Terminadores e cabos

o início e o fim do barramento devem ser ligados com terminadores de rede, que são resistores de 120Ω ligados entre as duas linhas do barramento. Estes terminadores geralmente vêm montados dentro dos dispositivos, sendo acionados por uma pequena dip-switch. Apenas os dois dispositivos das extremidades da rede devem possuir o terminador, os demais não precisam do terminador. Isso acontece pois o sinal pode acabar sendo refletido pelas extremidades da rede.







Criando uma rede RS485

Para essa pratica precisamos definir um protocolo para comunicar nosso dispositivos na infrastrutura RS485. Vamos utilizar o nosso próprio protocolo, veja como ele funciona:


COMO FUNCIONA UM PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO E A CRIAÇÃO DE UM FRAME

Imagine o barramento sendo um rio, quando o mestre deseja comunicar com um escravo ele joga uma garrafa (frame) com a mensagem que deseja enviar, que é levada pela correntesa. Nosso frame para ser "resgatado" pelos slaves precisa ter sinalizado um começo e um fim. Vamos definir sendo os seguintes bytes:

0X02 ... 0X03

Começo da Mensagem Fim da Mensagem

Enviar esses bytes evita que nós (elementos da rede) trasmitam junto e cause colisão. Informar o fim do frame libera o barramento para uma nova trasmissão.



Slave 2

Slave 3

ADICIONANDO DESTINO AO FRAME

Agora que já tornamos possivel entender que os bytes entre o inicio e o fim se tratam de uma mensagem, devemos informarmos a quem essa mensagem é destinada. Vamos definir um byte como id para cada um dos membros desse barramento.No frame vamos adicionar o id do destino:

0X02 0X11 ... 0X03

Quando algum dos escravor ver a existencia de uma mensagem ele deve ler se o destino dessa mensagem é ele, se não for ele não irá "resgatar" a mensagem

Slave 1
Ox10

0x10

Slave 1

0x0F

Master

Frame

Slave 2

0x011

0x012

Slave 3

8

0X02 0X11 ... 0X03

Frame

ADICIONANDO O COMANDO AO FRAME

Uma mensagem enviada por um mestre pode ter varias funções, pode ser um momando de acionamento, um teste de coneção ou solicitar a um escravo que lhe envia algum dados por exemplo. O contrario também é verdadeiro quando um escravo devolve um dado solicitado pelo mestre. Devemos informar no frame ao que corresponde esse dado.

0X02 0X11 0XB1 ... 0X03

Imaginamos que o byte <code>0x0B1</code> corresponde a um acionamento, informando ao escravo 0x11 oque corresponde e o que fazer com o proximo byte do frame. (Proximo Slide)

Slave 2

0x10

0x012

eu acionan

alguma coisa,

o proximo byte

Vaj sen o que.

0x11 Frame


0x**0**F

0x011

Frame

ADICIONANDO O DADO AO FRAME

Agora de fato passamos um dado. Continuando o exemplo anterior, vamos imaginar que o escravo 2 corresponde a um arduino e que os bytes de 0x30 até 0x3D indicam os pino digitais 0 – 13.





0X02 0X11 0XB1 0X3D 0X03

STX ID END VAL ETX

Fixo (0x02)

Fixo (0x03)

Portando esse é um exemplo do nosso frame com 5 bytes no total.

Esse protocolo que criamos está imprementado no software disponivel no material de apoio dessa aula, veja todas as opções de construção de frame para ele no slide 12.

Lista de bytes e sua função no frame

| Tipo | Byte | Função | Complemento (data) | Representa | Uso |
|------|-------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|--------|
| Stx | 0×02 | Inicia um frame | - | - | - |
| Etx | 0×03 | Fim de um frame | - | - | - |
| ld | 0×0f | ld Master | - | - | - |
| ld | 0×10 - 0×1f | Id Slave | - | - | - |
| End | 0xb0 | Escreve um valor digital baixo | 0x30 - 0x3d | 0 até ; (0 - 14) | Master |
| End | 0xb1 | Escreve um valor digital alto | 0x30 - 0x3d | 0 até ; (0 - 14) | Master |
| End | 0xb2 | Requisita um valor bolleano | 0x30 - 0x3d | 0 até ; (0 - 14) | Master |
| End | 0xb3 | Devolve uma requisição bolleana | 0x30 e 0x31 | 0 e 1 | Slave |
| End | 0xb4 | Trasfere um valor bolleano | 0x30 e 0x31 | 0 e 1 | Master |

12

COMUNICAÇÃO ESCRAVO-MESTRE

Escravo 1, eu quero a leitura do seu pino digital 2

Exemplo de aplicação

Até agora somente vimos o mestre enviar dados ao escravo, mas não o contrario. Por se tratar de uma infraestrutura Mestre-Escravo, o escravo nunca pode iniciar uma trasmissão ao mestre ou aos outros escravos. Então como enviar uma informação de um escravo para um mestre? O mestre deve solicitar o dado para somente depois o escravo mandar. E se esse dado precisa ir até outro escravo? O mestre solicita o dado ao escravo que tem o dado e o mestre manda ao escravo que precisa.


Master

Tá na mão meu mestre, é nivel logico 1

Slave 1

Escravo 2, 0 dado que tenho para te passar é nivel lógico 1

Master




MATERIAL DE APOIO

Como usar o Dashboard

Para te ajudar a aprender sobre a infraestrutura RS485 desenvolvemos um software para tornar seu computador Mster de sua rede industrial. No icone ao lado você tem acesso a todos os arquivos dessa lição

Interface Dashboard








X


Ativar Busca



Na aba "Comandos" é possivel enviar nivel logico alto e baixo, construindo um frame com o Id dentro da textBox.

Ao clicar em um dos botões o Master enviará no byte Env 0xb0 para "Desacionado" e 0xb1 para acionado, sendo que cada botão envia um byte de Data difetente


| No Software - Botão | | | | | | | |
|---------------------|-------------|-----------|------|--|--|--|--|
| Clique do botão | id | End | Data | | | | |
| 1 | 0x10 - 0x1f | 0xb0/0xb1 | 0x3d | | | | |
| 2 | 0x10 - 0x1f | 0xb0/0xb1 | 0x3c | | | | |
| 3 | 0x10 - 0x1f | 0xb0/0xb1 | 0x3b | | | | |
| 4 | 0x10 - 0x1f | 0xb0/0xb1 | 0x3a | | | | |




18

Na aba "Indicadores" é possivel enviar uma requisição ao Slave do Id da textBox. O retorno dessa requisição é mostrado no indicador como 1 (0x31) ou 0 (0x30).

Ao clicar em "Ativar Busca" o Master enviará no byte Env 0xb2 e um byte de Data para cada um dos indicadores, para mostrar esses dados o Slave deve devolver ao id do Master, 0xb3 no byte Env e 1 (0x31) ou 0 (0x30) em Data





Enviado: 2 10 b0 3c 3

Enviado: 2 10 b1 3a 3 Enviado: 2 10 b0 3a 3

Enviado: 2 10 b1 3b 3

19

X

No Software - Indicadores

| Indicador | id Request | End Request | Data Request | Id Echo | End Echo | Data Echo |
|-----------|-------------|-------------|--------------|---------|----------|-----------|
| 1 | 0x10 - 0x1f | 0xb2 | 0x39 | 0x0f | 0xb3 | 0x30/0x31 |
| 2 | 0x10 - 0x1f | 0xb2 | 0x38 | 0x0f | 0xb3 | 0x30/0x31 |
| 3 | 0x10 - 0x1f | 0xb2 | 0x37 | 0x0f | 0xb3 | 0x30/0x31 |
| 4 | 0x10 - 0x1f | 0xb2 | 0x36 | 0x0f | 0xb3 | 0x30/0x31 |