


Soit une section (S) quelconque d'une structure ; quelle que soit la sollicitation qu'elle subit, elle est soumise à trois contraintes de base :
- lorsque la charge agit parallèlement à la section, elle subit un **cisaillement** ;





(S) est cisaillée


lorsque la charge agit perpendiculairement à la section, e hère une traction (élongation)



partia droite qui veut allonger la pièce, et la partie Là, on a un antagonisme entre gauche qui s'y oppose

(5) une traction

une compression (retré sement)



A l'inverse du cas précédent, sous l'effet de la force, la pièce va avoir une volonté dese comprimer et la partie gauche va s'y opposer.

(S) subit une compression

Bien, entendu, ce qui est vrai pour (S) est vrai pour n'importe quelle section de la

On verra par la suite, dans la partie « Résistance des matériaux », que, sous l'effet de ces différentes contraintes, le matériau accepte une déformation et revient à sa forme originelle forsque l'effort cesse ; il fait donc preuve d'une certaine élasticité.

Par contre, si l'effort appliqué se traduit par une contrainte trop importante, le matériau se déforme et garde une déformation, même si l'effort cesse. Est ainsi mise en évidence sa plasticité. Ces deux concepts vont être plus largement développés plus loin.