## 021 01 02 Charges et contraintes

## A - Définitions

Une structure, quelle qu'elle soit, n'est jamais totalement au repos, même si elle immobile. Le pilier d'un pont, par exemple, est soumis au poids du pont lui-même, au (variable) des véhicules qui l'empruntent, à l'action du vent latéral.

Toutes ces différentes actions sont appelées forces (ou efforts ou charges)

En aéronautique, ce seront principalement :

- des forces statiques, essentiellement massiques (poids);
- des forces dynamiques, dues à la vitesse (portance, traîne propulsion (traction, poussée);
- ssurigations successives des forces cycliques, telles que les pressurisations et déper ces charges. du fuselage ; on verra plus loin l'importance de la répétition

Définition : Une force est une entité physique qui, appliquée à un élén ent, va le déplacer ou le déformer.

Lorsqu'elles ne déplacent pas, ces forces génèrent des sollieltations, c'est-à-dire des volontés de déformation de la structure. Ce sont :

- des tractions (ou tensions);
- des compressions ;
- des cisaillements ;
- des torsions ;
- des flexions.

Toutes ces notions nouvelles seront developpées plus loin.

ue section de la structure « résiste » pour éviter la Sous l'effet de ces solfe ions, produit au niveau de la structure moléculaire est appelé déformation. Le phénomène une contrainte.

Sans être un expert en matière, on se rend bien compte que, plus la charge est importante, plus la contrainte interne est élevée. Dans le même esprit, plus la surface sur laquelle s'applique cette charge est importante, plus la contrainte est faible (une statue dans un square ne repose pas sur ses pieds, mais sur un socle plus large).

Les contraintes sont donc proportionnelles aux forces appliquées, et inversement proportionnelles aux sections sur lesquelles ces forces agissent.

D'où la formule essentielle de la contrainte ( $\sigma$ ):

0=

F: en newtons (N)

S: en mètres carrés (m2)

σ : en newtons/mètres carrés (N/m²) ou de manière plus pratique : daN/mm2