

Durant les deux premiers TP, le développement de nos applications a été fait en assembleur. Il faut savoir que le langage de programmation le plus rencontré dans le domaine de l'embarqué est le ''C''. Nous devons notamment ceci aux grandes performances des compilateurs associés. Les autres langages rencontrés sont notamment le C++ et l'assembleur. Le premier pour son approche objet et ses liens forts avec le ''C'' et le second pour ses performances ou lorsqu'on est amené à travailler sur de vielles architectures.

Parmi ces langages, le ''C'' est celui offrant le meilleur ratio entre performances du code (taille et/ou rapidité) et temps de développement. Le passage à l'assembleur permettant ''dans certains cas'' d'obtenir des codes plus performants au détriment du temps de développement.

Le développement d'application en ''C'' utilise une approche fonctionnelle. Cela signifie que pour effectuer un traitement ou communiquer avec un périphérique nous allons utiliser des fonctions, nous parlerons d'APIs. Par exemple, l'API ou fonction putrsXLCD(''2x16 LCD'') fournie avec le compilateur C18 à l'installation permet d'afficher une chaîne de caractères sur un afficheur LCD 2x16 connecté à notre MCU. (2 lignes de 16 caractères, cf. figure 1). Microchip fourni un grand nombre de librairies pour piloter par exemple l'ADC, les ports séries, le contrôleur USB ... Tous les sources ''C'' de ces librairies sont fournis sous C:\MCC18\src.



figure 1: afficheur LCD 2x16

L'API ''putrsXLCD()'', se situe dans une bibliothèque (librairie) proposée par C18 (sources sous C:\MCC18\src\pmc_common\XLCD). Durant les deux prochaines séances de TP, vous serez amenés à développer en ''C'' votre propre bibliothèque et donc vos propres APIs pour piloter un afficheur LCD 2x16 ...

<u>Rév.</u>: janvier 2012 <u>ex3</u>: 1/17



1. Comment développer une librairie pour afficheur ?

Votre travail consistera donc à développer une librairie pour un afficheur LCD 2x16. Le développement de cette librairie se fera en "C". Il aurait très bien peu être effectué en assembleur, mais nous souhaitons dans cet exercice nous focaliser sur la méthodologie de développement d'une bibliothèque. Ce travail demande un certain nombre de compétences, notamment les suivantes :

Description Description Description

→ Connaissance du langage de programmation : C

→ Connaissance du MCU : Gestion des GPI/O et temporisation software

⇒ <u>Câblage de l'afficheur :</u> Électronique analogique (cf. **figure 2**)

Connaissance du contrôleur LCD : composant se trouvant au dos de l'afficheur, nous allons le découvrir dans la suite de la présentation !




figure 2 : câblage du contrôleur LCD au PIC18F4550

Notre afficheur peut travailler selon deux modes, 4bits ou 8bits. Nous travaillerons en mode 4bits, celui câblé par défaut sur la maquette. Cela signifie que le bus de données est sur 4 fils (D4-D7) et non sur 8 (cf. figure 2).

<u>Rév.</u>: janvier 2012 <u>ex3</u>: 2/17



2. Que devons-nous connaître au niveau du MCU?

Les acquis à avoir au niveau de l'utilisation du micro-contrôleur sont relativement minces. Durant ces deux TP nous aurons seulement à envoyer des données sur les broches RB0 à RB5 du port B, qui seront connectées en sorties. Nous n'aurons donc qu'à gérer les registres TRISB et LATB. La gestion du registre TRISB se fera dans le "main()" et les définitions des macros affectées au portB se feront dans le fichier d'en-tête "portLCDUser.h" (ex: #define E_PIN_LCD LATBbits.LATB5). Ce fichier, donné ci-dessous, est très important et dénote de la philosophie à adopter pour développer notre librairie.

Nous allons chercher à **développer une librairie portable**. Cela signifie qu'au terme de ces deux séances, nous devrons être capable de porter "relativement" facilement notre librairie sur d'autres MCUs, quelque soit le fabricant (Microchip, Atmel, Analog Device ...). En cas de portage, le seul fichier à modifier est **portLCDUser.h**. Ce fichier, donné ci-dessous, permet de définir les macros pour la gestion des broches ainsi que pour la gestion des délais spécifiés par le fabricant du contrôleur LCD. Il s'agit des seuls éléments à modifier en cas de portage vers un autre MCU.

```
Contenu du fichier d'en-tête "portLCDUser.h"
@file:
             portLCDUser.h
             include file à modifier en cas de portage
#ifndef
           _PORTAGE_LCD_USER_HEADER_
#define __PORTAGE_LCD_USER_HEADER__
      #include <delays.h>
                                 // fichier d'en-tête pour la gestion des Temporisations
      /*** Gestion des broches - LCD 2x16 en mode 4bits ***/
                   E PIN LCD USER
      #define
                                              LATBbits.LATB5
                    RS_PIN_LCD_USER
      #define
                                              /*** à compléter ! ***/
                    D7 PIN LCD USER
                                              /*** à compléter ! ***/
      #define
      #define
                    D6_PIN_LCD_USER
                                              /*** à compléter ! ***/
      #define
                    D5_PIN_LCD_USER
                                              /*** à compléter ! ***/
      #define
                    D4_PIN_LCD_USER
                                              /*** à compléter ! ***/
      /*** Gestion des temporisations logicielles
      /*** avec: PLLDIV=2, FOSC=HSPLL HS et CPUDIV=OSC1 PLL2
      /*** on a: TCY = 83.2ns
      #define
                    DelayUser_2ms()
                                        Delay1KTCYx(24)
                                                            // 24.1000.TCY ~ 2ms
                    DelayUser_5ms()
                                                            // 61.1000.TCY ~ 5ms
      #define
                                        Delay1KTCYx(61)
      #define
                    DelayUser_15ms()
                                        Delay1KTCYx(181)
                                                           // 181.1000.TCY ~ 15ms
                    DelayUser_400us()
      #define
                                        Delay100TCYx(48)
                                                            // 48.100.TCY
                                                                           ~ 400us
      #define
                    DelayUser_4us()
                                        Delay10TCYx(5)
                                                            // 5.10.TCY
                                                                           ~ 4us
#endif
```

Prenons l'exemple de la macro ''E_PIN_LCD'' qui est ensuite utilisée dans la librairie. Le compilateur remplacera à chaque fois dans notre librairie ''E_PIN_LCD'' par ''LATBbits.LATB5'', ce qui signifie que l'on accédera à chaque fois à la broche n°5 du port B . Donc en cas de portage ne n'avons pas à modifier la librairie mais seulement cette macro ... pratique !

Rév. : janvier 2012 ex3: 3/17



3. Comment utiliser le contrôleur LCD?

Tout afficheur n'est jamais utilisé seul, il est toujours associé à un contrôleur. Le contrôleur utilisé dans notre cas est un **HD44780U** de chez HITACHI (cf. **figure 3**). Ce contrôleur est très couramment rencontré dès qu'il s'agit d'interfacer un afficheur LCD 2x16. Ce composant sert d'interface entre notre MCU et l'afficheur qui possède un trop grand nombre de broches pour être directement contrôlé par notre micro-contrôleur.




figure 3 : Schéma fonctionnel simplifié du contrôleur LCD HD44780U

Ce composant se comporte comme un esclave vis à vis de notre MCU. Pour l'utiliser il nous faudra lui envoyer des **commandes et des données**. Les commandes et les données seront passés par les broches DB4 à DB7. Prenons un exemple **figure 4** de communication entre notre MCU et le contrôleur, cet exemple est issu de la datasheet du composant.

| 4-Bit Operation, 8-Digit × | 1-Line Display | Example with | Internal Reset |
|----------------------------|----------------|--------------|----------------|
|----------------------------|----------------|--------------|----------------|

| Step No. | RS | R/W | DB7 | DB6 | DB5 | DB4 | Display | Operation | |
|-------------|---------------------------|---------|---------|-------|-----|-----|----------|---------------------------------|--|
| | Disp | lay on/ | off con | itrol | | | ă e | Turns on display and cursor. | |
| nº1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <u> </u> | Entire display is in space mode | |
| n°2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | | because of initialization. | |
| | Write data to CGRAM/DDRAM | | | | | | - Eu | Writes H. | |
| n°3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | п_ | The cursor is incremented by | |
| nº4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | one and shifts to the right. | |

figure 4 : exemples de cycles d'écriture d'une commande puis d'une donnée



Nous attirons votre attention sur quelques aspects:

→ Durant la totalité des TP nous ne ferons qu'envoyer des commandes ou des données au contrôleur. Le broche ''R//W'' sera donc toujours à ''O'' (cf. figures 4&5).

<u>Rév.</u>: janvier 2012 <u>ex3</u>: 4/17



- ▶ Lorsque nous envoyons des commandes ou des données au contrôleur, celles-ci sont respectivement chargées dans **LE** registre de contrôle ou **LE** registre de donnée du HD44780U. La sélection du bon registre se fait par la broche ''**RS**''. Si RS = 1, alors on écrit dans le registre de contrôle (cf. **figures** 4&5).
- → Pour qu'une écriture soit effective dans l'un de ces deux registres, il faut en dernier lieu mettre à ''1'' la broche de validation ''E'' (enable) pendant au moins 4µs (cf. figure 5).
- → Entre deux transactions (commande ou donnée), il faut attendre un certain temps correspondant au temps de traitement interne du contrôleur (cf. **figure 5**). Expérimentalement nous constatons qu'il faut attendre approximativement **2ms**.

Le chronogramme **figure 5** reprend l'exemple de la **figure 4**. Votre programme devra donc gérer l'envoi des bonnes valeurs aux bons moments sur les différentes broches. Il vous faudra également respecter scrupuleusement les contraintes temporelles minimums préconisés par le fabricant du composant.




figure 5 : Chronogramme présentant les cycles d'écriture d'une commande puis d'une donnée

DH: 4bits MSB de la donnée DL: 4bits LSB de la donnée

Même si cela n'est pas une nécessité, le dernier aspect à présenter est le jeu de commandes du contrôleur. Une partie des commandes les plus utilisées vous sont déjà données dans le fichier d'en-tête ''LCDUser.h'' (effacer écran, effacer curseur ...). Ce fichier est donné en ANNEXE.

<u>Rév.</u>: janvier 2012 <u>ex3</u>: 5/17



4. Présentation du jeu de commandes

Cette partie n'est pas indispensable au bon déroulement des TP. En revanche elle permet d'expliquer les valeurs des différentes commandes données dans le fichier "LCDUser.h". Prenons l'exemple de la commande "LCD_COMMAND_CLEAR" qui vaut 0x01 et qui permet d'effacer l'écran. Nous constatons dans le tableau figure 6 issu de la datasheet du contrôleur que la valeur 0x01 permet effectivement d'effacer l'écran. Les commandes sont les même en mode 4bits et 8bits.

| Instruction | 15 | | | | C | ode | | | | | | Execution Time (max) (when f _{cp} or |
|----------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|--------------|-----|-----|-----|----------|--|---|
| Instruction | RS | R/W | DB7 | DB6 | DB5 | DB4 | DB3 | DB2 | DB1 | DBO | Description | f _{osc} is 270 kHz) |
| Clear display | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Clears entire display and sets DDRAM address 0 in address counter. | |
| Return home | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | Sets DDRAM address 0 in address counter. Also returns display from being shifted to original position. DDRAM contents remain unchanged. | 1.52 ms |
| Entry mode set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | I/D | S | Sets cursor move direction and specifies display shift. These operations are performed during data write and read. | 37 μs |
| Display on/off control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | C | В | Sets entire display (D) on/of cursor on/off (C), and blinking of cursor position character (B). | f, 37 μs |
| Cursor or display shift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/C | R/L | - | - | Moves cursor and shifts display without changing DDRAM contents. | 37 μs |
| Function set | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DL | N | F | | <u> </u> | Sets interface data length (DL), number of display lines (N), and character font (F). | 37 μs |
| Instruction | | | DB7 | DB6 | 75 900 0 | de DB4 | DB3 | DB2 | DB1 | DB0 | Description | Execution Time (max) (when f _{cp} o f _{osc} is 270 kHz) |
| Write data to CG or DDRAM | 1 | 0 | | e data | | | | | | | Writes data into DDRAM or CGRAM. | 37 μs t _{ADO} = 4 μs* |
| Read data from CG or DDRAM | 17/2 | 1 | Read | d data | | | | | | | Reads data from DDRAM or CGRAM. | 37 μs t _{ADO} = 4 μs* |
| | I/D S S/C S/C R/L R/L | = 1: = 0: = 1: = 0: = 1: = 1: | Decr Acco Disp Curs Shift Shift 8 bits 2 line | ompan lay shi or mo to the to the | ies dis ft ve right left = 0: 4 = 0: 1 | bits line | | ts | | H | DDRAM: Display data RAM CGRAM: Character generato RAM | Execution time changes when frequency changes Example: When f _∞ or f _{osc} is 250 kHz, $37 \mu s \times \frac{270}{250} = 40 \mu$ |

figure 6 : détail du jeu de commandes du contrôleur

<u>Rév.</u>: janvier 2012 <u>ex3</u>: 6/17




Bien, vous êtes maintenant prêt à attaquer le TP! ... vous pouvez d'ailleurs dès à présent commencer à compléter les fichiers sources présents juste après ces questions

Cependant, dans un soucis pédagogique, il vous est demandé un petit travail préparatoire. Il **sera vérifié en début de séance** et vous permettra d'anticiper une perte de temps non négligeable dans l'avancement des TP (nb 🛖 = difficulté).

- 1. (\(\frac{1}{2}\)) Pourquoi, à partir de ce TP, les différents exercices seront-ils écrits en "C"?
- 2. (\(\frac{1}{2}\)) Pourquoi doit-on passer par un contrôleur pour piloter l'afficheur LCD 2x16?
- 3. () Complétez la figure ci-dessous de façon à afficher "HAB" sur l'afficheur. Le code ACSII du caractère A est **0x41**.

| No. | RS | R/V | V DE | 37 DB | 6 DE | 35 DB4 | Display | Operation | | |
|---------------------------|-------|------|-------|-------|------|--------|-------------|--|--|--|
| | Write | data | to CG | RAM/I | DDRA | М | H_ | Writes H | | |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | П— | The cursor is incremented by | | |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | one and shifts to the right. | | |
| | Write | data | to CG | RAM/[| DDRA | М | HA_ | Writes A The cursor is incremented by one and shifts to the right. | | |
| Write data to CGRAM/DDRAM | | | | | | | HAB_ | Writes B The cursor is incremented by one and shifts to the right. | | |
| | | | | | | | 2- <u>1</u> | | | |

4. (\(\frac{1}{2} \) Complétez le chronogramme ci-dessous correspondant à l'affichage précédente.



<u>Rév.</u>: janvier 2012 <u>ex3</u>: 7/17





```
@file: ex3.c
@brief : programme de test pour développer la librairie LCDUser.c
@author:
last modification:
/*** Configuration bits ***/
#pragma config PLLDIV=2, CPUDIV=OSC1_PLL2, FOSC=HSPLL_HS, BOR=OFF, WDT=OFF, MCLRE=ON
/*** Includes files ***/
#include <p18f4550.h>
#include <LCD.h>
#include "LCDUser.h"
/*** chaînes de caractères pour le Debug ***/
char testString1[] = " ENSICAEN ";
char testString2[] = "Bienvenue a l'ENSICAEN";
/*******
*** PROGRAMME PRINCIPAL ***
void main() {
/*** Configuration des broches RB0 à RB5 en sorties ***/
       /*** à compléter ! ***/
 /*** n°6: Initialisation du LCD ***/
              LCD_Init();
 /*** n°1 : Envoi d'un caractère au LCD
 /*** n°1' : Ecriture fonction LCD_Write_Register(char DR_or_IR);
 /*** n°1" : Ecriture fonction LCD_write_Data(char caracter);
              LCD_Char('d');
 /*** n°2 : Envoi d'une chaîne de caractère au LCD ***/
               LCD_String(testString1);
 /*** n°3 : Envoi d'une commande au LCD ***/
              LCD Command(LCD COMMAND PANRIGHT);
 /*** n°4 : Envoi d'un caractère au LCD + positionnement curseur
 /*** n°4': Ecriture fonction LCD Cursor XY(unsigned short row, unsigned short col);
               LCD_Char_XY(2, 3, 'D');
 /*** n°5 : Envoi d'une chaîne de caractère au LCD + positionnement curseur ***/
               LCD_String_XY(2, 5,testString2);
 while (1);
```

<u>Rév.</u>: janvier 2012 <u>ex3</u>: 8/17





```
@file: LCDUser.h
@brief: include file pour travailler avec la librairier LCDUser.c
@author:
last modification:
#ifndef __LCD_HEADER__
#define __LCD_HEADER__
              #include "portLCDUser.h"
         /**** Caractéristiques LCD ***/
          #define ROW NB
                                                  // nombre de lignes
          #define COLUMN NB
                                   16
                                                  // nombre de colonnes
         /**** Commandes standard pour l'affichage ***/
                     LCD COMMAND CLEAR
                                                         0x01
                                                                // Clear screen, home cursor
          #define
          #define
                     LCD COMMAND HOME
                                                               // Home cursor, unshift display
                                                         0x02
                     LCD COMMAND BACKSPACE
                                                         0x10 // Move cursor left one
          #define
          #define
                     LCD COMMAND FWDSPACE
                                                         0x14 // Move cursor right one
                     LCD_COMMAND_PANLEFT
          #define
                                                         0x18 // Move screen left one
                                                         0x1C // Move screen right one
          #define
                     LCD_COMMAND_PANRIGHT
          #define
                     LCD COMMAND CURSOROFF
                                                         0x0C
                                                                // clear cursor
          #define
                     LCD_COMMAND_SECONDROW
                                                         0xC0
                                                                // go to second row
         /**** Sélection registre Data ou Instruction (contrôleur LCD) ***/
          #define REG_IR 0
                                  // écriture dans le registre d'instruction
          #define REG DR 1
                                   // écriture dans le registre de donnée
         /*** Déclaration fonctions externes pour ex3.c ***/
          extern void LCD Char User(char character);
          extern void LCD_String_User(char StringData[16]);
          extern void LCD_Command_User(char command);
          extern void LCD Char XY User(unsigned short row, unsigned short col, char character);
          extern void LCD String XY User(unsigned short row, unsigned short col, char StringData[16]);
          extern void LCD_Init_User(void);
```

#endif

<u>Rév.</u>: janvier 2012 <u>ex3</u>: 9/17





```
***********
@file: LCDUser.c
@brief: Librairie pour piloter un afficheur LCD 2x16
last modification:
#include "LCDUser.h"
/*** Déclaration variables globales et fonctions (locales à LCDUser.c)***/
void LCD_Write_Register(char DR_or_IR);
void LCD_write_Data(char character);
void LCD_Cursor_XY(unsigned short row, unsigned short col);
/*xxxxxxxxxxxxx FONCTIONS PRIVEES xxxxxxxxxxxx/
/*** FONCTION : Envoie d'une DATA 4bits au LCD
             /*** @param character : donnée 8bits >> envoie des 4LSB ***/
             void LCD_write_Data(char character){
              /*** envoie des 4bits LSB de character vers le LCD ***/
              //D4 PIN LCD USER = (0x01 & character); //envoie du bit de poids faible de....
                   /*** à compléter ! ***/
            }
             /*** FONCTION : Envoie d'une COMMANDE au LCD
             /*** @param DR_or_IR : registre de destination
             void LCD_Write_Register(char DR_or_IR){
              /*** Sélection du registre à écrire : instruction ou data ***/
                   /*** à compléter ! ***/
              /*** écriture dans le registre sélectionné ***/
                   /*** à compléter ! ***/
              /*** delay de 2ms : spécifications électriques ***/
                   DelayUser 2ms();
            }
             /*** FONCTION : Positionnement curseur
             /*** @param row : n° de la ligne (position curseur) ***/
             /*** @param col : n° de la colonne (position curseur) ***/
             void LCD_Cursor_XY(unsigned short row, unsigned short col){
                   /*** à compléter ! ***/
            }
```

Rév. : janvier 2012 ex3: 10/17



```
/*** FONCTION : Envoie caractère au LCD
/*** @param character : caractère à envoyer ***/
void LCD Char User(char character){
char characterL, characterH;
  /*** Sauvegarde des 4bits LSB et 4 bits MSB du caractère ***/
       /*** à compléter ! ***/
  /*** envoie des 4bits MSB du caractère sur le portB ***/
       /*** à compléter ! ***/
  /*** envoie des 4bits LSB du caractère sur le portB ***/
        /*** à compléter ! ***/
}
/*** FONCTION : Envoie chaîne de caractère au LCD
/*** @param StringData : pointeur sur la chaîne de caractères
void LCD_String_User(char *StringData){
       /*** à compléter ! ***/
}
/*** FONCTION : Envoie d'une commande au LCD
/*** @param commande : commande sur 8bits à envoyer
void LCD Command User(char commande){
char commandeL, commandeH;
  /*** Sauvegarde des 4bits LSB et 4 bits MSB de la commande***/
        /*** à compléter ! ***/
  /*** envoie des 4bits MSB de la commande sur le portB ***/
        /*** à compléter ! ***/
  /*** envoie des 4bits LSB de la commande sur le portB ***/
        /*** à compléter ! ***/
}
```

<u>Rév.</u>: janvier 2012 <u>ex3</u>: 11/17




```
/*** FONCTION : Envoie caractère au LCD + positionnement curseur
/*** @param row : n° de la ligne (position curseur)
/*** @param col : n° de la colonne (position curseur)
/*** @param
              character : donnée à envoyer
void LCD_Char_XY_User(unsigned short row, unsigned short col, char character){
  /*** Positionnement du curseur ***/
       /*** à compléter ! ***/
  /*** envoie d'un caractère à la position courante du curseur ***/
       /*** à compléter ! ***/
}
/*** FONCTION : Envoie chaîne de caractères au LCD + positionnement curseur***/
/*** @param row : n° de la ligne (position curseur)
              col : n° de la colonne (position curseur)
             StringData : pointeur sur la chaîne de caractères
void LCD_String_XY_User(unsigned short row, unsigned short col, char *StringData){
unsigned short i=0;
  /*** Positionnement du curseur ***/
       /*** à compléter ! ***/
  /*** Envoie d'une chaîne de caractères à la position courante du curseur ***/
       /*** à compléter ! ***/
}
/*** FONCTION : Initialisation LCD ***/
void LCD_Init_User(void){
#define LCD_COMMAND_FCTSET8
                                                   // Function set 8bits (initialisation)
                                        0b0011
#define LCD_COMMAND_FCTSET4
                                        0b0010
                                                  // Function set 8bits (initialisation)
/*** PHASE D'INITIALISATION ***/
       /*** à compléter ! ***/
/*** PHASE DE CONFIGURATION ***/
       /*** à compléter ! ***/
}
```

<u>Rév.</u>: janvier 2012 <u>ex3</u>: 12/17



Votre travail consiste à développer une bibliothèque de fonctions C permettant de piloter l'afficheur LCD présent sur la maquette de développement. Comme beaucoup de bibliothèque, notre librairie sera découpée en couches. Nous parlons souvent de stack. Observons le découpage en couche de notre librairie :



Ce découpage en couche représente graphiquement les dépendances des fonctions entre elles. Par exemple, la fonction LCD_Char_User utilise les fonctions LCD_Write_Register_User et LCD_Write_Data_User. La fonction LCD_String_User utilise quant à elle la fonction LCD_Char_User. Dans un premier temps, votre travail consistera donc à développer les fonctions C de plus bas niveau de la bibliothèque.

<u>Rév.</u>: janvier 2012 <u>ex3</u>: 13/17



1. Travail pratique (ex3: partie 1): afficher un caractère

Durant cette première séance de 3h, votre cahier des charges est d'afficher **un caractère** à la position courante du curseur. Une librairie existe déjà (LCD.lib), donc n'hésitez pas à vous aider des APIs déjà existantes pour développer votre code en ajoutant le fichier d'en-tête "LCD.h". Votre travail va se découper en quatre parties.

- 1. Dans un premier temps il vous faut configurer les broches n°0 à n°5 du port B en sortie et compléter le fichier "**portLCDUser.h**". Ce fichier contient des macros qui seront ensuite utilisées dans votre librairie.
- 2. Dans un second temps, vous allez devoir écrire une fonction (LCD_write_Data(char character)) prenant en paramètre d'entrée une donnée sur 8bits. Cette fonction, locale à votre librairie LCDUser.c, devra envoyer les quatre bits de poids faible de la valeur passée en entrée vers les broches D4-D7 du contrôleur LCD.
- 3. Dans cette troisième partie, votre travail consistera à écrire une nouvelle fonction (LCD_write_Register(char DR_or_IR)) permettant de sélectionner le registre du contrôleur avec lequel on souhaite travailler (reg. contrôle ou reg. donnée). Une fois le registre sélectionné, en activant le signal Enable, on écrira la valeur présente sur les broches D4-D7 du contrôleur vers le registre de destination.
- 4. Et pour conclure, vous pourrez alors écrire la toute première API de votre librairie (LCD_Char_User(char character)). Cette API permet d'afficher un caractère à la position courante du curseur. La position du curseur est automatiquement incrémentée par le contrôleur à la réception d'un caractère. Les APIs que vous développerez par la suite dépendront de celle-ci!
 - → Lire et compléter les listing des programmes ex3.c, LCDUser.c, LCDUser.h et portLCDUser.h.
 - → La Créer un projet ex3 dans votre répertoire de travail (cf. ANNEXE 1)
 - → Ajouter la librairie LCD.lib à votre projet (C:\MCC18\lib\LCD.lib) afin de tester les fonctions déjà existantes.
 - → Modifier le fichier portLCDUser.h et configurer le port B
 - **⇒** Ecrire la fonction **LCD_write_Data(char character)**
 - ➡ Ecrire la fonction LCD_write_Register(char DR_or_IR);
 - → Ecrire la fonction LCD_Char_User(char character); puis l'appeler dans le main() tout en utilisant la fonction LCD Init() déjà existante.

A vous de jouer maintenant!

<u>Rév.</u>: janvier 2012 <u>ex3</u>: 14/17



2. Travail pratique (ex3: partie 2) : développer la librairie

Dans cette seconde partie de l'exercice 3, vous allez devoir développer le reste de la librairie. Pour ne pas vous embêter, utilisez l'API précédemment écrite et vous constaterez que votre travail s'en trouvera fortement simplifié. Il ne s'agit plus que d'un problème de "C". En ce qui concerne l'écriture des APIs suivantes, nous vous conseillons cependant de respecter l'ordre donné ci-dessous :

- → Ecrire la fonction LCD_String_User(char *StringData);. Cette fonction écrit une chaîne de caractères sur l'afficheur à la position courante du curseur.
- → Ecrire la fonction LCD_Command_User(char commande);. Cette fonction envoie une commande au contrôleur. Les différentes commandes sont présentes dans le fichier LCDUser.h.
- → Ecrire la fonction LCD_Cursor_XY(unsigned char row, unsigned char col);. Cette fonction est locale à votre librairie LCDUser.c et permet de positionner le curseur. Nous vous conseillons d'utiliser l'API LCD_Command_User(char commande); pour arriver à vos fins !
- → Ecrire la fonction LCD_Char_XY_User(unsigned char row, unsigned char col, char character). Cette fonction permet d'afficher un caractère à la position spécifiée en paramètres d'entrée (row et col).
- ⇒ Ecrire la fonction LCD_String_XY_User(unsigned char row, unsigned char col, char *StringData);. Cette fonction permet d'afficher une chaîne de caractères à la position spécifiée en paramètres d'entrée (row et col).



▶ Ecrire la fonction LCD_Init_User(void);. Cette fonction permet d'initialiser le contrôleur. Il vous faudra aller voir le protocole d'initialisation du mode 4bits dans la datasheet du contrôleur (cf. ANNEXE ?).


<u>Rév.</u>: janvier 2012 <u>ex3</u>: 15/17



3. Travail pratique (ex3: partie 3) : générer une librairie

Vous allez maintenant générer votre première librairie (.lib). La démarche est un peu fastidieuse mais relativement simple, vous n'avez qu'à suivre les instructions données ci-dessous :

- Recréez un nouveau projet et nommez le *LCDUser.mcp* en incluant les sources développés précédemment. Le nom du projet fixera le nom de la future librairie. Recompilez et assurez-vous du bon fonctionnement du programme.
- Créez maintenant un fichier source par fonction en donnant à chaque fichier le même nom que la fonction. Exemple du fichier LCD write Data.c:




 Enlevez ensuite LCDUser.c de votre projet, recompilez ... votre programme doit toujours fonctionner!

<u>Rév.</u>: janvier 2012 <u>ex3</u>: 16/17



Enlevez maintenant le fichier ex3.c puis sélectionnez le générateur de librairies
 MPLIB à la place du linker MPLINK (Build Options) :




 Compilez votre programme. Vous constaterez dans la fenêtre de build qu'à la fin de la compilation MPLAB n'appelle plus MPLINK mais MPLIB.



Vous venez de générer votre première librairie. Il reste à la tester!

 Sélectionnez à nouveau le linker dans les Build Options, enlevez tous les sources de votre projet sauf ex3.c. Ajouter votre librairie (LCDUser.lib) au projet puis recompilez votre programme.



<u>Rév.</u>: janvier 2012 <u>ex3</u>: 17/17