HW01 Logic Analyzer: BitScope + DSO

งานเดี่ยว

1. ตั้งค่าขา PC10 PC9 และ PC8 ให้ทำหน้าที่ GPIO Output แล้วพิมพ์ code ดังต่อไปนี้

- 2. เชื่อมต่อขา L2 L1 และ L0 ของ BitScope เข้ากับขา PC10 PC9 และ PC8 ตามลำดับ
- 3. เปิดโปรแกรม DSO แล้ว Capture สัญญาณที่วัดได้
- 4. สร้างเอกสาร MS Word แล้ว นำรูปที่ Capture ได้จากข้อ 3 มาวาง แปลงเป็น PDF แล้วส่ง