micro informatique

Initiation le Minitel

De plus en plus présent dans nos ioyers, le Minitel est d'une grande utiité dans la vie de tous les jours. Créé à la base pour remplacer les bons vieux annuaires en papier, ce terminal su s'imposer par la diversité des services offerts. Relié à un ordinateur, outes les possibilités du Minitel se iévoilent et vous verrez que c'est un util puissant dont vous disposez hez vous.



1 : RX réception de données venant du périphérique

2: MASSE

3 : TX émission de données vers le périphérique

4 : PT périphérique prêt à travailler

5 : V_{CC}

Figure 1 - Brochage de la prise

et article a plus pour but de vous donner une information technique qu'un historique sur le Minitel. C'est pourquoi vous y verrez une multitude de tableaux plus ou moins ésotériques qui ne sont autres qu'une liste de codes de contrôle des différents éléments contenus dans le Minitel.

Présentation générale

Les Minitels sont composés des éléments suivants: prise, écran, modem et clavier. Différents types de terminaux existent, du M1b (plus fabriqué, remplacé par le M2) au M12, mais tous sont compatibles

TABLEAU 1 LES TOUCHES DE FONCTION

Veletaile	325 (V) N	
Envoi	13 41	19 65
Suite	13 48	19 72
Retour	13 42	19 66
Répétition	13 43	19 67
Correction	13 47	19 71
Annulation	13 45	19 69
Guide	13 44	19 68
Sommaire	13 46	19 70
Sonnerie	13 6C	19 108
Connexion/Fin	13 49	19 73

entre eux pour les commandes principales.

Pour se connecter sur un serveur télétel la ligne téléphonique existante est utilisée jusqu'à un organe appelé PAVI (Point d'Accès Vidéotex).

Ensuite, le réseau TRANSPAC prend le relais. Une fois les connexions réalisées, tout se comporte comme si le Minitel était relié directement à l'ordinateur du centre serveur.

Une prise péri-informatique se trouve au dos du Minitel, permettant la liaison série avec un ordinateur. Une adaptation des signaux est à réaliser car les niveaux sont en 0 - 5V et TX nécessite une résistance de rappel.

Cependant, le protocole est très classique puisqu'il s'agit d'une liaison asynchrone 1200 bauds, 7 bits de données, 1 bit de parité paire, et 1 bit de stop. Le brochage de cette prise est donné en figure 1. On peut aussi remarquer la sortie VCC qui débite 8.5 V sous 1A.

TABLEAU 2 LES CODES SEP

Activation PCE Désactivation PCE Retournement modem Opposition modem Chgt état cnx Chgt vitesse modem Cnx/Décnx modem Chgt état fil PT Status fonctionnement Transparence Début retournement Début Cnx/Cnx Chgt état courant Début/Fin copie écran Reset vidéotex Début/Fin appel rentrant Mode mixte Mode vidéotex Veille	13 4A 13 4B 13 4C 13 4D 13 50 13 51 13 53 13 54 13 56 13 57 13 58 13 5E 13 5C 13 70 13 71 13 72	19 74 19 75 19 76 19 77 19 80 19 81 19 83 19 84 19 86 19 87 19 88 19 89 19 91 19 92 19 94 19 108 19 112 19 113 19 114

igure 2 - Les di

Les co du Mi

La place imposite des commandonné.
Lutilisation de

intermédiaire nètres de la renvoyer la ue celui-ci la

Prései des di codes

les touches ides des di ar exemple, initel il faut ie code 41 (

micro informatique




Figure 2 - Les différents octets des status récupérables par l'intermédialre des séquences PRO 3.

Les commandes du Minitel

inci-

étel.

utili-

oint

d le'

sées.

nitel

r du

e au série

des sont

ince

ique!

rone

t de

nage

On

qui

75

76

77

80

81

83

86

87

88

89

91

92

108

La place impartie pour cet article ne permettant pas une présentation détaillée des commandes, seul un aperçu sera

utilisation des codes est très simple: une ois le Minitel connecté à l'ordinateur par intermédiaire d'un câble et les paramètres de la liaison série établis, il suffit **d'en**voyer la séquence au Minitel pour **que** celui-ci la reconnaisse.

Présentation des différents Codes

les touches de fonction (tableau 1): des des différentes touches spéciales. ar exemple, pour expédier ENVOI au initel il faut lui envoyer le code 13 puis **le c**ode 41 (en hexadécimal)

- les codes SEP (tableau 2): ces codes, plutôt ésotériques, sont donnés à titre d'information mais ils ne sont pas utiles dans le cadre d'une utilisation « simple « du Minitel.
- le protocole PRO1 (tableau 3): la plupart des commandes du modem et de la ligne sont comprises dans ce protocole. Pas de commentaire particulier.
- le protocole PRO2 (tableau 4): R signifie récepteur, E émetteur et S status. De même, pas de remarque particulière.
- le protocole PRO3 (tableau 5): ces séquences commandent les aiguillages du Minitel. Ces aiguillages permettent d'annuler l'écho des touches frappées ou de supprimer l'affichage à l'écran (lors d'un téléchargement par exemple). Les codes des modules émetteurs et récepteurs sont donnés sur le tableau 6.

La figure 2 contient les différents octets de status récupérables par l'intermédiaire des séquences PRO3.

Les commandes vidéotex

Ces commandes sont utiles pour la création de pages vidéotex. Elles permettent de contrôler les paramètres d'affichage comme la taille et la couleur des caractères.

L'écran du Minitel est composé de 40 colonnes sur 24 lignes, plus la ligne 0 (cette ligne possède un «status» particulier et n'est généralement jamais utilisée dans les pages graphiques).

La place manque pour détailler tous ces codes mais leur utilisation est très simple et un peu d'expérimentation vous permettra de vous familiariser avec eux.

Un exemple de serveur monovoie (réduit à son strict minimum) vous sera présenté prochainement, vous y verrez l'utilisation de certains codes en plus des plans d'un câble PC-Minitel.

eupitemtormi otem

TABLEAU 3 LES CODES PRO1

Réinitialisation vidéotex	1B 39 7F	27 57 127
Identification ROM	1B 39 7B	27 57 123
Déconnexion	1B 39 67	27 57 103
Connexion	1B 39 68	27 57 104
Retournement modem	1B 39 6C	27 57 108
Retournement inverse	1B 39 6D	27 57 109
Acquittement retournement	1B 39 6E	27 57 110
Opposabilité	1B 39 6F	27 57 111
Prise de ligne	1B 39 53	27 57 83
Libération de ligne	1B 39 57	27 57 87
DEMANDE	DE STATUS	State and the second
Status téléphone	1B 39 5A	27 57 90
Status terminal	1B 39 70	27 57 112
Status fonctionnement	1B 39 72	27 57 114
Status vitesse	1B 39 74	27 57 116

TABLEAU 5 LES CODES PRO3

COVERON	(FF.CA)	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
Arrêt aiguillage	1B 3B 60 R E	27 59 96 R E
Rétablissement aiguillage	1B 3B 61 R E	27 59 97 R E
Signalisation d'appel ON	1B 3B 69 5A 42	27 59 105 90 66
Signalisation d'appel OFF	1B 3B 6A 4A 42	27 59 106 90 66
Clavier étendu	1B 3B 69 59 41	27 59 105 89 65
Clavier standard	1B 3B 6A 59 41	27 59 106 89 65
Clavier CSI	1B 3B 69 59 43	27 59 105 89 67
Codage C0	1B 3B 6A 59 43	27 59 106 89 67
Numéroter fiche répertoire	1B 3B 51 3X 3Y	27 59 81 ——
Numéroter dernier num 11	1B 3B 52 3X 3Y	27 59 82 — —
DEMAND	edestatus	(1) (1) (1)
Clavier	1B 3B 73 59 S	27 59 115 89 S
Modem	1B 3B 73 5A S	27 59 115 90 S
Aiguillage	1B 3B 63 C/S	27 59 99 C/S
Ecran	1B 3B 73 58 S	27 59 115 88 S
and the second s	/FIELE	* **
Demande veille	1B 3B 69 58 41	27 59 105 88 65
Sortie veille	1B 3B 6A 58 41	27 59 106 88 65

			E A		+		******
C	0	Б		S	P	R	

Paragraphs		1):12:1
Non diffusion	1B 3A 64 R	27 58 100 R
Diffusion acquittement	1B 3A 65 R	27 58 101 R
Non retour acquittement	1B 3A 64 E	27 58 100 E
Retour acquittement	1B 3A 65 E	27 58 101 E
Transparence	1B 3A 66 N	27 58 102 N
CHANGE	MENTS DE MOD	B
Téléinformatique	1B 3A 31 7D	27 58 49 125
Mixte	1B 3A 32 7D	27 58 50 125
Copie écran français	1B 3A 7C 6A	27 58 124 106
Copie écran américain	1B 3A 7C 6B	27 58 124 107
Mode rouleau	1B 3A 69 43	27 58 105 67
Mode page	1B 3A 6A 43	27 58 106 67
Modem esclave	1B 3A 6F 31	27 58 111 49 27 58 105 68
Début PCE	1B 3A 69 44 1B 3A 6A 44	27 58 105 68
Fin PCE	97.	
VITESSE D	E LA PRISE, CLAV	100
300/300	1B 3A 6B 52	27 58 107 82
1200/1200	1B 3A 6B 64	27 58 107 100
4800/4800	1B 3A 6B 76	27 58 107 118
9600/9600	1B 3A 6B 7F	27 58 107 127
Clavier minuscule	1B 39 69 45	27 57 105 69
Clavier måjuscule	1B 39 6A 45	27 57 106 69
DEMAN	IDES DE STATUS	
Téléphone	1B 39 5B S	27 57 91 S
Terminal	1B 39 71 S	27 57 113 S
Fonctionnement	1B 39 73 S	27 57 115 S
Vitesse	1B 39 75 S	27 57 117 S 27 57 119 S
Protocole Clavier	1B 39 77 S 1B 39 72 59	27 57 119 5
Modem	1B 39 72 59	27 57 114 89
Aiguillage	1B 39 62 R/E	27 57 98 R/E
~iguillage	10 00 02 11/2	2, 0, 00 172

1B 41 1B 45

B 42 B 46 B 43 B 47 B 50 B 54 B 51

B 53 2 B 57 2 S 5D S 5C S 48 S 49 S 5A 2

TABLEAU 6

CODES DES MODULES EMETTEURS ET RECEPTEURS

Methy company	ilae Penel	
Ecran Clavier Modem Prise Téléphonique	50 80 51 81 52 82 53 83 54 84	
W(6)Dieler Haspiterein	green elagibers	
Ecran Clavier Modem Prise Téléphonique	58 88 59 89 5A 90 5B 91 5C 92	

micro informatique

<u>bibliographie</u>

TABLEAU 7


LES COMMANDES VIDÉOTEX DE BASE

2

RREEN

· · · · ·	SEQUENCE CLEAVIER	
08 09 0A 0B 0C 0D 1E 1F 11 14 12 N 18 0E 0F	Ctrl/H Ctrl/J Ctrl/K Ctrl/K Ctrl/M Ctrl/M Ctrl/? Ctrl/? Ctrl/? Ctrl/T Ctrl/T Ctrl/R N Ctrl/X Ctrl/N Ctrl/O Ctrl/N	recule le curseur d'un pas avance le curseur d'un pas descend le curseur d'un pas remonte le curseur d'un pas efface la page retour chariot (sans saut de ligne) home (curseur en début de page) positionne le curseur en Y,X apparition du curseur disparition du curseur répète le dernier caractère N fois propage les attributs sur la ligne et efface mode graphique mode texte bip sonore
1B 40 1B 44 1B 41 1B 45 1B 42 1B 46 1B 43 1B 47 1B 50 20 1B 54 20 1B 51 20 1B 55 20 1B 52 20 1B 56 20 1B 53 20 1B 57 20	ESC @ ESC D ESC A ESC E ESC B ESC F ESC C ESC G ESC P[] ESC T[] ESC U[] ESC V[] ESC V[] ESC V[]	encre noire encre bleue encre rouge encre magenta encre verte encre cyan encre jaune encre blanche fond noir fond bleu fond rouge fond magenta fond vert fond cyan fond jaune fond blanc
B 5D L 5C L 48 L 49 L 5A 20 L 59 20 L 4C L 4E L 58 L 5E L 5 20 58 L 20 5F	ESC] ESC \ ESC I ESC Z [] ESC Y [] ESC M ESC N ESC N ESC C ESC X ESC Z ESC X ESC Z ESC	début inversion vidéo fin de l'inversion vidéo début affichage clignotant fin affichage clignotant début soulignement ou mode disjoint fin soulignement ou mode jointif affichage taille normale double hauteur double largeur double taille masquage de la ligne démasquage de la ligne masquage global de l'écran démasquage global de l'écran

Electronique analogique



Tome 3 - Systèmes asservis linéaires (Rappels de cours et d'exercices)

- Ce troisième tome réunit une série d'exercices corrigés sur les systèmes asservis et propose des applications dans les domaines de l'électronique et l'électrotechnique : asservissements de vitesse et de position des moteurs à courant continu, boucle à verrouillage de phase, contrôle automatique de gain.
- L'ouvrage débute par quelques rappels théoriques de base de l'étude des systèmes asservis : stabilité, précision, réponses harmonique et indicielle, performances caractéristiques, outils fondamentaux tels que diagramme de Black et transformation de Laplace. Les exercices qui suivent sont, comme dans les tomes précédents, inspirés de situations expérimentales concrètes. Ils s'efforcent de relier clairement les aspects théorique et pratique, en évitant de négliger ou de privilégier l'un ou l'autre. Dans certaines questions, on confronte l'hypothèse de linéarité du sys-

tème, qui est une commodité théorique quelquefois abusive, avec la réalité physique. Quelques situations simples de s y s t è m e s momentanément non linéaires sont examinées.

• La partie la plus importante du livre est l'étude de la correction des systèmes asservis. Les procédés généralement proposés pour déterminer les paramètres

spécifiques des correcteurs sont plus ou moins empiriques, et supposent plusieurs essais successifs avant obtention d'une solution définitive. Cet ouvrage propose une méthode systématique qui conduit directement à une solution convenable dans la plupart des cas, à condition d'accepter certaines contraintes concernant la fonction de transfert du correcteur. Cette méthode, basée sur l'intersection de deux courbes dans le plan de Black, et quelques calculs élémentaires. offre une précision et une rapidité de mise en œuvre satisfaisantes et peut constituer en tout cas un point de départ valable pour une recherche plus approfondie.

- Les questions posées, de difficulté progressive, sont accessibles à des étudiants de BTS, IUT, ou DEUG, possédant un acquis de base en électronique.
- Agrégé de physique appliquée, Christian Ferrer est professeur d'électronique au lycée Louis Rascol à Albi.
- Editeur : Masson. Prix : 100 F