
CuteCPU 指令集讲解




编写人: qql

初次编写日期: 2017.04.02

最后修改日期: 2018.07.24

指令的二进制结构





操作码解释:

OP code	功能	源码示例	功能示意
000	加法	ADD B, A	A=A+B
001	读RAM存储器或按键	RM B, A	
010	进位加	ADDC B, A	A=A+B+C进位
011	写RAM存储器	WM B, A	
100	减法	SUB B, A	A=A-B
101	10输出	OUT B, A	
110	〈 小于比较	< B, A	А-В
111	= 等于比较	= B, A	A-B

常数位寄存器位解释:

当常数位 const/int select 是 0 时, B 的二进制值表示寄存器, 如: B=00, 表示 R0, B=01, 表示 R1, B=10, 表示 R2, B=11, 表示 R3。

当常数位 const/int select 是 1 时, B 的二进制值表示常数值,如: B=00,表示常数 0,B=01,表示常数 1,B=10,表示常数 2,B=11,表示常数 3。

注意点:

可以看到常数最大只能表示到 3,如果想表示大一些的数,比如指令 ADD 7,R3 怎么办呢?实际上这个写法是错误的,只能分开几条加法指令填写,如要加 7,需要两条加 3 指令和一条加 1 指令。

指令示例讲解:

一、加法指令: ADD B, A

例子如: ADD R0, R2 功能是 R2 = R2+R0 ADD 3, R3 功能是 R3 = R3+3

二、读RAM存储器指令: RM B.A

例子如: RM RO, R2 功能是 R2 = [R0] 即将地址R0的RAM的值赋给R2 RM 3, R3 功能是 R3 = [3] 即将地址3的RAM的值赋给R3

三、进位加法指令: ADDC B, A

例子如: ADDC R0, R2 功能是 R2 = R2+R0+C (C表示进位值: 1或者0) ADDC 3, R3 功能是 R3 = R3+3+C

四、写RAM存储器指令: WM B, A

例子如: WM R0, R2 功能是 [R0] = R2 即将R2的值赋给地址R0的RAM WM 3, R3 功能是 [3] = R3 即将R3的值赋给地址3的RAM

五、减法指令: SUB B, A

例子如: SUB RO, R2 功能是 R2 = R2-R0 SUB 3, R3 功能是 R3 = R3-3

六、IO输出指令: OUT B, A

例子如: OUT RO, R2 功能是 [RO] = R2 即将R2的值赋给地址R0的IO OUT 3, R3 功能是 [3] = R3 即将R3的值赋给地址3的IO

七、〈比较指令: 〈 B, A

例子如: < RO, R2

GOTO addr123

功能是 R2-R0 得到的结果不回写寄存器,如果结果小于0为假(注意是为假,即结果大于或等于0),就跳转到地址标号addr123处,注意这里的〈判断指令后面必须跟着G0T0指令,两条指令要一起写才行。

< 3, R3

GOTO addr456

同上面一样

八、= 比较指令: = B, A

例子如: = RO, R2

GOTO addr123

功能是 R2-R0 得到的结果不回写寄存器,如果结果等于0为假(注意是为假,即结果大于或小于0),就跳转到地址标号addr123处, 注意这里的 = 判断指令后面必须跟着GOTO指令,两条指令要一起写才行。

= 3, R3

GOTO addr456

同上面一样

注意:使用<,= 比较指令进行比较就是为了后面跳转服务的,所以这两条必须要写在一起,而且在比较指令前面需要添加 R3 的赋值,如:

QCLR R3

< R0, R0

GOTO 0

具体使用注意点请看后面自定义指令的讲解。

额外自定义指令:

由于原始指令只有8条,有时候不是很直观和方便,所以增加了自定义的指令,每一个自定义指令都是以Q开头,自定义指令一共有:

QCLR 清空

QMOV 赋值

QADD 加法

QSUB 减法

QGOTO 长跳转

QJMP 立即跳转

QCLR 清空

如 QCLR R1

实际上经过汇编器后指令为

SUB R1, R1

QMOV 赋值

如 QMOV 2, R1

实际上经过汇编器后指令为

SUB R1, R1

ADD 2, R1

使用这条指令可以把大于3的常数赋值给寄存器(但是最大不能大于15),

如 QMOV 15, R1 这时候汇编器就翻译成 5 条 ADD 3, R1 指令

QADD 加法

如 QADD 15, R1

汇编器就翻译成5条 ADD 3, R1 指令

ADD 3, R1

QSUB 减法

与上面的 QADD 指令类似

GOTO 小跳转 QGOTO 长跳转 QJMP 立即跳转

跳转稍微有点复杂,首先大家知道,跳转的原理就是将要跳转的地址值加载到 74163 计数器,这样下一条指令就是这个地址的指令。

查看电路原理图,可以看到指令存储器的地址线有 12 根,分别由 3 个 74163 计数器提供,最低 8 位接到了指令存储器输出端,最高 4 位接到了 R3 寄存器。所以地址也需要这两部分提供。看如下指令:

QCLR R3 < R0, R0 **GOTO** 0

首先将 R3 清零(因为地址是 0),然后判断 < R0, R0, 必定为假,所以再下一条指令放置跳转地址的低 8 位,这里是 0(GOTO 0)这样 12 根地址线上都是 0,跳转地址就是 0 了。可以看到使用 goto 后面地址最大是 255

实际上除了 0 地址,想跳转到其他地方,地址数值到底是多少是很难知道的,所以建议利用类似于 C 语言的标号。程序可以修改为:

start: ... QCLR R3 < R0, R0 GOTO start</pre>

标号在 GOTO 前方和后方都可以,需要注意的是这个标号代表的地址范围还是数值 255 内, 所以建议使用 QGOTO, 这样程序可以修改为:

```
start:
...
< R0, R0
QGOTO start</pre>
```

可以看到减少了代码 QCLR R3, 跳转地址范围可以达到 4K, 为什么这里的 R3 不需要赋值呢?实际上是汇编器计算出 R3 的值,自动插入一句给 R3 赋值的代码。如果不需要判断就立即跳转,可以使用 QJMP,代码简化为:

```
start:
...
QJMP start
```