注塑宝HD操作文档

注塑宝HD操作文档,为您提供注塑宝HD的基本操作说明。本app适用于Android 4.4+系统 屏幕大小7寸及以上的平板电脑

一 登录


输入帐号和密码,点击登录按钮即可登录,第一次登录后后会保存帐号和密码,下次会自动登录

注塑宝操作助手	
法生产管理折动力,要其好生活!	
admincccc 请输入密码	
登录	

4 0 🗆

二首页

登录成功进入首页 首页显示了各种信息,包括 网络连接状态,机台名称,时间,订单状态等等... 此时会发现页面没有显示任何内容,需要用户手动选择机台,**点击右上角选择机台选择机台**,手 动选择一个机台,点击右下角的保存 app会回到首页并访问 数据,获取当前选中机台的设备信 息和正在执行的计划



如果没有正在执行的计划, 右上角将不会显示任何信息, 屏幕中间的操作按钮也将不可操作, 此时用户可以点击计划按钮选择一个计划,并执行, 就可以看到工单信息了, 设备状态信息会每隔5分钟刷新一次, 也可以手动点击状态图标刷新, 工单信息会每隔3分钟刷新一次.



机台产量 48475

5555

12

计划产量

不良品数

872.6%

三 操作计划

我们可以对计划进行如下操作

- 1. 执行
- 2. 暂停
- 3. 切换
- 4. 移除
- 5. 修改模穴数






点击切换会把本机台的计划切换到别的机台, 切换成功后, 计划会在对方机台的计划列表里修改模穴数可以显示当前模具的模穴数并修改





四 不良品录入

点击不良品录入会显示正在执行计划的不良品列表, 在条目间左右滑动可以查看显示不全的原因,点击新增图标可以新增不良品记录, 包括增加不良品原因, 操作人, 班次. 不良品原因可以在web端设置.



五 规范标准

点击规范标准, 标题栏会显示一些设备信息:机台状态, 实际理论周期, 机台计划产量. 标题栏下面展 示产品sop图片列表, 点击图片会进入大图浏览模式,可以放大缩小, 左右滑动



六 停机记录

点击停机记录进入如下界面, 左边是根据日历记录哪一天有停机的原因, 如果有, 那天会有红点标识. 点击某天, 会查询从当前天往前推七天所有有停机原因的天数, 并用红点标识点击有红点的一天, 右边会出现停机详情列表, 可以对其进行更改





七个人中心

个人中心包括对app的一些操作, 可以打开本地锁屏,修改锁屏密码,修改登录密码, 退出登录功能



如果app一分钟之内没有任何操作设备会进入锁屏状态, 屏幕会变暗一些, 此时用户无法对设备进行任何操作, 除非使用密码解锁, 用户也可以点击右上角的锁图标手动锁屏. 初始密码为0000.点击修改锁屏密码按钮可以重新设置密码

