

TB_ROUTE_PATH		
필드명	타입	설명
ROUTE_PATH_GUID	TEXT	라우트 경로 GUID (PK)
PROCESS_NAME	TEXT	공정명
BAY	TEXT	BAY 정보
MAKER	TEXT	제조사
UTILITY_GROUP	TEXT	유틸리티 그룹
EQUIPMENT_TAG	TEXT	설비 태그
EQUIPMENT_POSX	DOUBLE	설비 위치 X
EQUIPMENT_POSY	DOUBLE	설비 위치 Y
EQUIPMENT_POSZ	DOUBLE	설비 위치 Z
SOURCE_GUID	TEXT	시작 Source GUID
SOURCE_UTILITY	TEXT	시작 Utility
SOURCE_LEVEL	TEXT	시작 Level
SOURCE_POSX	DOUBLE	시작 위치 X
SOURCE_POSY	DOUBLE	시작 위치 Y
SOURCE_POSZ	DOUBLE	시작 위치 Z
TARGET_OWNER_NA	TEXT	대상 Owner 명
TARGET_GUID	TEXT	대상 GUID
TARGET_UTILITY	TEXT	대상 Utility
TARGET_SIZE	TEXT	대상 Size
TARGET_LEVEL	TEXT	대상 Level
TARGET_POSX	DOUBLE	대상 위치 X
TARGET_POSY	DOUBLE	대상 위치 Y
TARGET_POSZ	DOUBLE	대상 위치 Z
BRANCH_GUID_LIST	TEXT	분기 GUID 리스트
BRANCH_TYPE_LIST	TEXT	분기 타입 리스트
BRANCH_COUNT	INTEGER	분기 개수
BEND_COUNT	INTEGER	벤딩 개수
TOTAL_LENGTH	DOUBLE	총 길이

필드명 변경
필드 추가

TB_ROUTE_SEGMENTS		
필드명	타입	설명
SEGMENT_GUID	TEXT	세그먼트 GUID (PK)
ROUTE_PATH_GUID	TEXT	라우트 GUID
ORDER	INTEGER	세그먼트 순서
START_SEGMENT_DETAIL_GUID	TEXT	시작 Detail GUID
START_SEGMENT_DETAIL_POSX	DOUBLE	시작 위치 X
START_SEGMENT_DETAIL_POSY	DOUBLE	시작 위치 Y
START_SEGMENT_DETAIL_POSZ	DOUBLE	시작 위치 Z
END_SEGMENT_DETAIL_GUID	TEXT	종료 Detail GUID
END_SEGMENT_DETAIL_POSX	DOUBLE	종료 위치 X
END_SEGMENT_DETAIL_POSY	DOUBLE	종료 위치 Y
END_SEGMENT_DETAIL_POSZ	DOUBLE	종료 위치 Z

추가된 필드

TB_ROUTE_SEGMENT_DETAIL		
필드명	타입	설명
SEGMENT_DETAIL_GUID	TEXT	세부 세그먼트 GUID
SEGMENT_GUID	TEXT	세그먼트 GUID
MODEL_TEMPLATE_ID	TEXT	모델 템플릿 ID
MODEL_CLS_PATH	TEXT	GLB 파일 경로
INSTANCE_ID	TEXT	객체 Instance ID
TYPE	TEXT	객체 타입
ORDER	INTEGER	순서
SIZE	TEXT	사이즈
FROM_POSX	DOUBLE	시작 X
FROM_POSY	DOUBLE	시작 Y
FROM_POSZ	DOUBLE	시작 Z
TO_POSX	DOUBLE	종료 X
TO_POSY	DOUBLE	종료 Y
TO_POSZ	DOUBLE	종료 Z
LEVEL	TEXT	레벨
BOP	DOUBLE	BOP
UTILITY_GROUP	TEXT	Utility Group
UTILITY	TEXT	Utility
CONNECTED_OWNER_GUID_LIST	TEXT	연결 Owner GUID 목록
CONNECTED_OWNER_TYPE_LIST	TEXT	연결 Owner Type 목록
CONNECTED_POC_GUID_LIST	TEXT	연결 POC GUID 목록
OBB_LEFT_BOTTOM_BACK_X	DOUBLE	OBB 좌하후 X좌표
OBB_LEFT_BOTTOM_BACK_Y	DOUBLE	OBB 좌하후 Y좌표
OBB_LEFT_BOTTOM_BACK_Z	DOUBLE	OBB 좌하후 Z좌표
OBB_RIGHT_BOTTOM_BACK_X	DOUBLE	OBB 우하후 X좌표
OBB_RIGHT_BOTTOM_BACK_Y	DOUBLE	OBB 우하후 Y좌표
OBB_RIGHT_BOTTOM_BACK_Z	DOUBLE	OBB 우하후 Z좌표
OBB_RIGHT_TOP_BACK_X	DOUBLE	OBB 우상후 X좌표
OBB_RIGHT_TOP_BACK_Y	DOUBLE	OBB 우상후 Y좌표
OBB_RIGHT_TOP_BACK_Z	DOUBLE	OBB 우상후 Z좌표
OBB_LEFT_TOP_BACK_X	DOUBLE	OBB 좌상후 X좌표
OBB_LEFT_TOP_BACK_Y	DOUBLE	OBB 좌상후 Y좌표
OBB_LEFT_TOP_BACK_Z	DOUBLE	OBB 좌상후 Z좌표
OBB_LEFT_BOTTOM_FRONT_X	DOUBLE	OBB 좌하전 X좌표
OBB_LEFT_BOTTOM_FRONT_Y	DOUBLE	OBB 좌하전 Y좌표
OBB_LEFT_BOTTOM_FRONT_Z	DOUBLE	OBB 좌하전 Z좌표
OBB_RIGHT_BOTTOM_FRONT_X	DOUBLE	OBB 우하전 X좌표
OBB_RIGHT_BOTTOM_FRONT_Y	DOUBLE	OBB 우하전 Y좌표
OBB_RIGHT_BOTTOM_FRONT_Z	DOUBLE	OBB 우하전 Z좌표
OBB_RIGHT_TOP_FRONT_X	DOUBLE	OBB 우상전 X좌표
OBB_RIGHT_TOP_FRONT_Y	DOUBLE	OBB 우상전 Y좌표
OBB_RIGHT_TOP_FRONT_Z	DOUBLE	OBB 우상전 Z좌표
OBB_LEFT_TOP_FRONT_X	DOUBLE	OBB 좌상전 X좌표
OBB_LEFT_TOP_FRONT_Y	DOUBLE	OBB 좌상전 Y좌표
OBB_LEFT_TOP_FRONT_Z	DOUBLE	OBB 좌상전 Z좌표

추가된 필드

TB_ROUTE_NODES		
필드명	타입	설명
NODE_GUID	TEXT	노드 GUID (PK)
ROUTE_PATH_GUID	TEXT	라우트 경로 GUID (FK)
INSTANCE_ID	TEXT	객체 Instance ID
ID	TEXT	객체 ID
TYPE	TEXT	객체 타입
POSX	DOUBLE	위치 X
POSY	DOUBLE	위치 Y
POSZ	DOUBLE	위치 Z
BAY	TEXT	BAY
LEVEL	TEXT	레벨
BOP	DOUBLE	BOP 값
UTILITY_GROUP	TEXT	Utility Group
UTILITY	TEXT	Utility
MATERIAL	TEXT	재질
SIZE	TEXT	사이즈
BENDING_RADIUS	DOUBLE	벤딩 반경
RADIUS_RATIO	DOUBLE	반경 비율
BENDING_ANGLE	DOUBLE	벤딩 각도
CONNECTION_GUID_LIST	TEXT	연결 GUID 목록
CONNECTION_ID_LIST	TEXT	연결 ID 목록
BOUNDINGBOX_MINX	DOUBLE	BoundingBox 최소 X
BOUNDINGBOX_MINY	DOUBLE	BoundingBox 최소 Y
BOUNDINGBOX_MINZ	DOUBLE	BoundingBox 최소 Z
BOUNDINGBOX_MAXX	DOUBLE	BoundingBox 최대 X
BOUNDINGBOX_MAXY	DOUBLE	BoundingBox 최대 Y
BOUNDINGBOX_MAXZ	DOUBLE	BoundingBox 최대 Z

TB_ROUTE_EDGES		
필드명	타입	설명
EDGE_GUID	TEXT	엣지 GUID (PK)
ROUTE_PATH_GUID	TEXT	라우트 경로 GUID (FK)
INSTANCE_ID	TEXT	객체 Instance ID
ID	TEXT	객체 ID
TYPE	TEXT	객체 타입
PIPETYPE	TEXT	Pipe 타입
POSX	DOUBLE	위치 X
POSY	DOUBLE	위치 Y
POSZ	DOUBLE	위치 Z
CONNECTION_GUID_LIST	TEXT	연결 GUID 목록
CONNECTION_ID_LIST	TEXT	연결 ID 목록
UTILITY_GROUP	TEXT	Utility Group
UTILITY	TEXT	Utility
MATERIAL	TEXT	재질
SIZE	TEXT	사이즈