
Biu = Ban Interface Unit EU = Execution Unit




Aven revoie de un mecanism a. 7. dispositivele din junt pl sa luciere in acelasi timp ou el (sa aiba acerasi frew.) ptr. a se putea realisa comunicarea dintre ele.

- \* NICIODATA N-A FOST SÃ NU FIE CUMYA.
- Componentele au care dialoghessa pir in afarà:
- · adrese

- · magistrala de començi (scriere/citire in/din mem.) · stare (starea echipamentului resp. gata (ready) sau nu)

- nocesarel are 2 moderi de funct.: minim : scotea toate semnalele Trecesare conectarii cu exteriorul
- · maxim : se poste adauga un coprocesor maternatic son alte coprocesoare ptr. a imparti task-will



· Procesoul este anuntat de modul in care va lucia (min/nax) cu ajutaul unei resistente sau masa (110).

· Pentru cà m. de pini nu era suficient (erau 40 de pini, ian proc. are nevoir de mai mult, , s-a fobait accessi mag. de date si adr. (la un mon dat se transm. date , apoi adr.)

. In citire, trebuie ca processul sa ailia un semmal prin care specifica de unde vier sa citeosca (men. 1 std. input output)

· tren mesoie de o leg. en intremperile a.i. atunci când primeste inf. din ext. sa le procesere, apoi sa vsi continue treaba (iNTR

· Intrempente WTR = intremperi mascabile. Adica procescul poate regarda sà accepte intreruperile prin disable interest. De asemenea, acest refue poste fi selectiv (anumite intremper sunt ignorate) prin enable interest (accept tot saw unele).

Intremperile nemascabile sent intreruperile You pot fi refusate test lucu este necesar decarece 3 situatio de ergenta (caderea tensioni de alimentere => sarcina de alim. va fi preluata de UPS; daca caderra dureasa mai mult decat poste duce UPS-ul, pica tot => se pied toate datele) in come ment generate intremperi speciale (nem ascabile) de catre UPS, ian procesoul trimite semmale ptr. salvarea tutura datela (se comportà as si la duttdown). => semnalul NMi (mon masca -- -

- · DEN = semmalul care se spune cà datele sent stabile si pot fi scrise
- · Trebuix sà il arunt pe al dir ext. cà vilau sà transmit/preion
- date => sommalele DT sau R · band aven intrempere + enable interrupt in timpul unli instructivi, termin intil instr. aventa apoi se cuta pp la intrempere. Cand o-a terminat instr. aventà, se transmite semmalul iNTA = Interrupt Almowledge
  - · Daca DMA si procesaul va sa occesere in acelasi timp mem., se Data Memory Accen?

perifericele pun date in mem prin inter. bui

bloseste un semnal HOLD si HOLDA ptr. a intórsia processul.

· TEST: µP este rugat de cinera din afarà sà astepte

Negarea la unele semmale este necesará ptr. cá dará open intreruperi ele nu sor li considerate instructioni. y-a stabilit princonventis ra toate semma-lele de con andà sa fie active pe o.

<sup>· 50, 54,</sup> Sz = 20 va codifica ciclul mosima avent

<sup>·</sup> Dara vien sa luciez cu maa un procesa, trebaire implementat un semaja ptr. a dinja accesul la memoie => Lock

<sup>·</sup> troin nevoie de RQ (request), GT (0:1) prin care puten face sincronizarea la nivel de stare un un coprocesa moternatic sau un coproc. 10. Caprocesor: unitate de sine statatoare care executa instructiumi pe cont proprier ( își ia singur operanzii, mu îi asteapta de la proc.) -> er are interpretor de instructioni

· Q5 .: o = semmal prin are se arunta ? starea stivi? Organisarea spatiului: adh. WE org, ago, ci ona: 186ti glili II Stekano (printero citire se citeste (ph.a citi un and, este nevoie tot avantul) · BHE (Byte High Enable) = spune processul cela din ext. dim. datela pe care re ostroptà sà le prineasca (Ao = A) Adrese 16 biti ( se lucreosa pe 16 biti : 0 8:15 , 90:7) PROIECTAREA 8 liti (D8:15) MEMORIEI 8 liti (Do:7) In menois von avea niste celule reservate: · primul K va fi resevot ptr. sistemul de operare + tabela de intreruperi · ultimele 16 celule reservate ptr. Bios todo (?) & Bios aici


intrengeli

. 1

## Tistemul de intrare lieria:

· porterile cu adr. para trebrie sa puna Doiz, iar cele cu adr. impara P8:15

Pentru decodificarea 5,5,50 aven nevoie de un mecanism:



000 - Interrupt of cknowledge our - citine pat i/E => TOR 010 - iow - its science port 1/E OAA - HALT 100 - citize instr. (fetch) 101 - citize din men. => MEMR MO - sciere men => MEMW

111 - me este alocat (Polosit ptr - a avaita ca s-a terminat eidel mosima auent)

Elde instructione = citire, interpretare, executie instructione (CM)

1. citive instr. (ex. ADD)

2. cites a primal zi al doilea operand

artia sent cicli masima (CM)

3. Jac adurarla

4. pun resultatul in mon

ci = E CM;

Ciclul mozina este format din mai multe stari (T): CM: - } Tj Tj = stare = perioada de ceas a echipamentului.

În: ·T, = are loc op. de inceput de cicle in care se comunica adrese si stari pe mogistrala AD

·T2 = incorc sã comut ragistrala AD 3ptr. cã o data an dat adrese, ian acum vilan sã fac read?

· T3 = ar trebui luate datele, însă trebuie să mā asigur că sunt gata => verific READY (0 = nu sunt gata, 1 = sunt gata) · dara READY = 1 => tuc in Ty (adica al din afara a putut

rasp. la comanda read/write)

= daca READY = 0 => intru intr-o stare de asteptare (Tw)
READY
READY

