

# Iterations

## DBEQ

Décrémente un registre et branche si le registre voult 0

#### DBNE

Décrémente un registre et branche si le registre ne voul pas 0

## IBEQ

Incrémente un registre et branche si le registre voult 0

#### IBNE

Incrémente un registre et branche si le registre ne vout pas 0

TBEQ (modifie pas le registre)

Test le registre et branche si le registre voult 0

TBNE (modifie pas le registre)

Test le registre et branche si le registre ne vout pas 0

- · Ces instructions ont Z operandes: le registre et le label (offset)
- · l'offset doit être compris dans [-256; 255] depuis le début de la producine instruction

```
; Début de l'itération

ldaa #7 ; A = 7

loop: incb ; Incrémente B de 1

dbne A,loop ; Décrémente A de 1 et saut à loop si A !=0

; Fin de l'itération
```

# Boucle infinie

les programmes pour microcontrôleur sont toujours infinies (sauf le bloc d'initialisation)

; Code d'initialisation Loop:


; Action à répéter

bra Loop ; Utilisez LBRA si offset plus grand que 8 bits

# do... While (fais each tout que la condition est vraie)

cette iteration fonctionne comme ceci:


- 1) Réalise une oction
- 2) Test une condition
- 3) Branche à l'action (1) si la condition de fin est Vraie



en C

```
char A, B;
/* ... */
do
{
    A++;
    B++;
} while (A != 37);
```

# While ... (be condition est on début)



## En C

```
unsigned char A;
unsigned char *X, *Y;
/* ... */
while (A != 0)

{
    *X++ = *Y++;
    A--;
}
```

## Assembleur

```
L1: tsta ; A - 0
beq L2 ; Saut à L2 si A =0
movb 1,X+,1,Y+ ; Transfert le contenu de l'adresse de X vers
; l'adresse de Y. On incrémente X et Y de 1
deca ; Décrémente A de 1
bra L1 ; Saut à L1
L2:
```

# Tableaux

- · C'est une suite de cases memoires en RAM
- On accède aux éléments d'un tableau à l'aide de l'indexage

## unsigned char a1[10];

# Tables

· C'est un tableau mais en ROM

```
const int t1[5] = \{3, 5, 10, 153, 210\};
```

```
; Section pour le code et les constantes --> zone de ROM
;

DEFAULT ROM: SECTION
t1: dc.w 3,5,10,153,210 ; Tables de 5 mots (words)
```

# Acceder a un tableau ou une table

Il y'a 2 approches possibles:

### · Sequential

On accède tour à tour à chaque éléments

#### · Aléatoire

On accède à une seule location mémoire à la fois à l'aide d'un index

Ces 2 approches utilises un registre d'index et des modes d'adressage indexe

Pour le mode sommentiel l'adrosse de début du tableau est changé dans un registre d'index puis on accède à chaque location en utilisant le mode d'adressage indexe post incremente

```
ldx #a1 ; Charge l'adresse de la lère case du tableau dans X

l1: movb #7,1,x+ ; 7 à l'adresse contenue dans X puis X=X+1

cpx #a1+10 ; Test si on est à la fin du tableau

bne l1 ; On continue si on n'est pas au bout du tableau
```

L'adresse du Nième élément d'un tableau de bytes de taille S sera: A+(N\*S), avec A qui est l'adresse du 1er élément

Si on prend l'exemple de Daba2 = Tab [Index]

avec Index une variable de 8 bits non-signée, Dataz une variable de 16 bits signée et Tab un tableau de 16 bits.

On doit donc incrémenter Index de 2 pour passer d'un index à l'autre

```
ldx #Tab ; Adresse de la lère case de Tab dans X
ldab Index ; La valeur de l'index dans B
lslb ; On multiplie l'index par 2 → Tableau de words!
movw b,x,Data2; Data2 = Tab[Index]
```