## Resume Assembleur Labo 2

06.11.2020 Owen Gombas ISCIC bra Entry

## Constante d'assemblage EQU

permet de substituer un nom par une valeur. C'est lors de l'assemblage que ce nom est remplace par sa valeur dans le code.

#### LABEL: EQU VALUE

utilisation:

COUNT: EQU 5

à re pas cublier pour charger la valeur et non l'adresse

LDAA #COUNT

Après assemblage c'est comme si on avait ecrit:

LDAA #5

## Champ operarde (les expressions)

Une opérande peut être

- · Un symbole C'est une adresse remplacée par un nom
- · Une constante
- · Un symbole constant défini par EQU
- · Une expression
- Il ne peut que avoir qu'un operande representant une adresse

#### Une expression c'est:

- · Une combinaison de symboles et lou de constantes combinées avec des opérateurs algébriques, logiques ou rationnels
- Elle est évaluée par l'assembleur lors de l'assemblage et non pas à l'execution.

  Pour cette raison, les expressions sont uniquement utilisables comme constante.

## Opérateurs algébriques

Opérateurs algébriques	Description
+	Addition
*	Multiplication
/	Division produces truncated result
-	Subtraction
%	Modulo division

CST1: EQU 50	; Constante(de l'assembleur)
CST2: EQU CST1*2	; Constante(de l'assembleur)
LDAA #CST1+1	; Additionne 1 à CST1
LDAA #CST1/2	; Divise CST1 par 2
LDAA #CST2*2	; Multiplie CST2 par 2

# Opérateurs logiques

Opérateurs logiques	Description
>>	Déplacement bit à bit vers la droite
<<	Déplacement bit à bit vers la gauche
&	ET logique bit à bit
	OU logique bit à bit
٨	OU exclusive logique bit à bit
~	Inversion logique bit à bit

VAR1: EQU 100	; Constante (de l'assembleur)
VAR2: EQU \$FF	; Constante (de l'assembleur)
LDAA #VAR1>>1	; Déplace chaque bit de VAR1 de 1 pas vers la droite puis ; charge A avec cette valeur
LDD #VAR1<<2	; Déplace chaque bit de VAR1 de 2 pas vers la gauche puis
LDAA #VAR2&\$1	<pre>; charge A avec cette valeur ; ET logique entre \$FF et 1</pre>

# Opérateurs rationnels

Opérateurs relationnels	Description
!	Logical NOT
!= or <>	Not equal
<=	Less than or equal
>=	Greater than or equal
= or = =	Equal
<	Less than
>	Greater than

VAR1: EQU 100	; Constante(de l'assembleur)
VAR2: EQU \$FF	; Constante(de l'assembleur)
LDAA #((VAR1>>1)>=10)	; A = 1 si VAR1>>1 est plus grand ou égal à 10, sinon 0
LDAA # (VAR1!=100)	; A = 0 si VAR1 est égal à 100, sinon 1

## Instruction de transfert

- · Permet de transferer une données d'un registre à l'autre
- Lorsqu'on transfert depuis un registre 16 bits
   vers un registres 8 bits, seul le LSR est
   transferée


registre X 1100 1001 0110 1110

MSB USB

registre A 0110 1110

Fransfert

- Lorsqu'on transfert depuis un registre 8 bits vers un registres 16 bits, 11 y'a une extension de signe.
  - OS: le bit de poid fort de la clonnée Bbits
    - le MSB prend la valeur \$ff
- 2) Sinon
  - · le USB prend la valeur \$00



#### Instruction d'échange de deux registres

- Permet de faire un échange non signe entre deux registres (A,B,D,X,Y,SP,CCR)
- Lors de l'échange d'un registre 8 bits et 16 bits, le LSB du registre 16 bits est toujours copié dans le registre 8 bits. Le MSB du registre 16 bits est à 0

registre X 0111 0001 1110 1010

registre X 0000 0000 0110 0111

Utilisation

Ex6 1, 12

Exemples:

exa X, Y

exa X, A

## Transfert de memoire à memoire

- HOVB transfert 1 byte d'une case mémoire à une autre
- MOVW
   transfert un word (2 bytes)

Utilisation

MOVB addr 1, addr 2

MOVB # value, addr 2

Exemples:

moub #32, \$811

MOUW ABC, DEF

adresses meinoires