

Primenjeni softverski inženjering



ARDUINO, vežbe 4

Namenski Računarski sistemi

Operacije za rad sa prekidima

- Postoje dve vrste prekida, prekidi eksternih uređaja i interni prekidi
- Eksterni prekidi se vezuju za ulazne pinove
- Funkcija digitalPinToInterrupt(pin) vraća redni broj prekida za određeni pin
- Podržani prekidi eksternih uređaja na chipKIT uc32 pločici:
 - Prekid 0 pin 38 (VCC za OLED)
 - Prekid 1 pin 2 (SW1)
 - Prekid 2 pin 7 (SW2)
 - Prekid 3 pin 8 (SW3)
 - Prekid 4 pin 35 (SW4)
 - Svi ostali pinovi imaju vrednost prekida -1
- Operacije za rad sa prekidima eksternih uređaja:
 - attachInterrupt(intNum, func, mode) povezuje pin za eksterni prekid sa korisničkom funkcijom. Mod može biti RISING ili FALLING
 - detachInterrupt(intNum) uklanja korisničku funkciju za eksterni prekid

Operacije za rad sa prekidima

- Operacije za rad sa internim prekidima:
 - enableInterrupts() omogućuje korišćenje prekida
 - disableInterrupts() onemogućava korišćenje prekida
 - restoreIntEnable(irq, st) vraća staru vrednost flega za omogućavanje prekida
 - restoreInterrupts(st) vraća staru vrednost svih flegova za omogućavanje prekida
 - setIntVector(vector, func) postavlja funkciju za odredjeni vektor prekida. Vraća pokazivač na prethodnu funkciju
 - clearIntVector(vector) briše funkciju za određeni vektor i vraća pokazivač na nju
 - clearIntFlag(irq) briše oznaku da se desio prekid
 - setIntEnable(irq) omogućuje određeni prekid
 - clearIntEnable(irq) onemogućuje određeni prekid
 - getIntFlag(irq) vraća trenutno stanje flega za omogućavanje prekida
 - getIntPriority(vec, *ipl, *spl) vraća nivo i podnivo prioritet prekida
 - getIntVector(vec) vraća pokazivač na funkciju za obradu datog prekida
 - setIntPriority(vec, ipl, spl) postavlja nivo i podnivo prioriteta za određeni prekid

Zadatak

- Zadatak 1: napisati program koji pri pritisku dugmeta BTN1 (pin 4) pali lampicu LD2 (pin 27), a pri puštanju dugmeta BTN1, gasi lampicu LD2.
 - Paljenje i gašenje lampice realizovati preko preko interapta povezanih na dugme BTN1.
 - Kako dugmadi nisu podrzana u interaptima, kreirati kompletan handler za dugme BTN1, koji podrazumeva i funkcije attachInterrupt1() i deattachInterrupt1() slične postojećim funkcijama.

Zadatak za samostalan rad

Zadatak 2: Dopuniti zadatak 1 sa sledećim funkcionalnostima:

- Kreirati funkciju enableInterrupt1() koja omogućuje korišćenje interapta za dugme BTN1
- Kreirati funkciju disableInterrupt1() koja onemogućuje korišćenje interapta za dugme BTN1
- Kreirati funkciju getInterrupatEnable1() koja vraća da li je omogućen prekid na dugmetu BTN1
- Proširiti funkconalnost handler-a da podržava i dugme BTN2
- Omogućiti da pri paljenju/gašenju dugmeta BTN2 bude omogućeno/onemogućeno korišćenje interapta na dugmetu BTN1