

# Técnicas de los Sistemas Inteligentes

Curso 2015-16

Práctica1: Robótica.
Sesion2. Introducción a la programación en ROS

Presentación basada en http://u.cs.biu.ac.il/~yehoshr1/89-685/ (C)2013 Roi Yehoshua



- Workspaces de catkin
- Paquetes ROS (ROS Packages)
- IDEs para ROS
- Implementación de un nodo ROS publisher
- Implementación de un nodo ROS subscriber
- Simulador Stage
- Implementación de un nodo para publicar comandos de velocidad y mover un robot en Stage (MoveForward)
- Implementación para controlar un robot en Stage (Stopper):
  - Subscribiéndose a un sensor láser simulado en Stage
  - Publicando valores de velocidad a Stage



#### catkin

- herramienta para la gestión de paquetes de software.
- el primer paso a hacer siempre, antes de editar el fuente de un programa (nodo) ROS, es crear un paquete catkin.
- antes de crear cualquier paquete catkin hay que crear un workspace de catkin.



- catkin workspace
  - Un espacio de trabajo (directorio, subdirectorios, ficheros) para organizar el código fuente, donde pueden construirse uno o varios catkin packages.
- Un workspace básico:

```
workspace folder/
                         -- WORKSPACE
  src/
                         -- SOURCE SPACE
                         -- 'Toplevel' CMake file, provided by catkin
    CMakeLists.txt
   package 1/
                         -- CMakeLists.txt file for package 1
      CMakeLists.txt
                         -- Package manifest for package 1
      package.xml
   package n/
      CMakeLists.txt
                         -- CMakeLists.txt file for package n
                         -- Package manifest for package n
      package.xml
```



- crear un catkin workspace.
  - http://wiki.ros.org/catkin/Tutorials/create a workspace

```
$ mkdir -p ~/catkin_ws/src
$ cd ~/catkin_ws/src
$ catkin_init_workspace
```

- El workspace contiene inicialmente solo el fichero CMakeLists.txt.
- catkin\_make
  - construye el workspace y todos los paquetes dentro de él.
  - puede hacerse sobre un espacio vacío.

```
cd ~/catkin_ws
catkin_make
```



Los ejecutables se localizan en el directorio devel.

```
catkin ws/
                         -- WORKSPACE
  src/
                         -- SOURCE SPACE
 build/
                         -- BUILD SPACE
 devel/
                         -- DEVEL SPACE
    setup.bash
   setup.sh
                        |-- Environment setup files
   setup.zsh
   etc/
                         -- Generated configuration files
   include/
                         -- Generated header files
   lib/
                         -- Generated libraries and other artifacts
     package 1/
        bin/
        etc/
       include/
       lib/
        share/
     package n/
        bin/
        etc/
       include/
       lib/
       share/
    share/
                         -- Generated architecture independent artifacts
```



# ROS packages

#### ROS package

- un directorio dentro de un catkin workspace que tiene un fichero package.xml dentro.
- Los paquetes son la unidad más básica para construir ejecutables y para sus distintas versiones.
- Un paquete se organiza
  - a partir de un directorio dentro de un espacio de trabajo
  - contiene los ficheros fuente de uno o varios nodos y ficheros de configuración.



# ROS packages

#### • Ficheros y Directorios habituales de un package.

Directory	Explanation
include/	C++ include headers
src/	Source files
msg/	Folder containing Message (msg) types
srv/	Folder containing Service (srv) types
launch/	Folder containing launch files
package.xml	The package manifest
CMakeLists.txt	CMake build file



### ROS packages

#### • Ejemplo de fichero de manifiesto package.xml

```
<package>
  <name>foo core</name>
 <version>\overline{1.2.4}</version>
 <description>
    This package provides foo capability.
 </description>
  <maintainer email="ivana@willowgarage.com">Ivana Bildbotz</maintainer>
  <license>BSD</license>
  <url>http://ros.org/wiki/foo core</url>
  <author>Ivana Bildbotz</author>
  <buildtool depend>catkin</buildtool depend>
  <build depend>message generation</build depend>
  <build depend>roscpp</build depend>
  <build depend>std msgs</build depend>
  <run depend>message runtime</run depend>
 <run depend>roscpp</run depend>
 <run depend>rospy</run depend>
 <run depend>std msgs</run depend>
  <test depend>python-mock</test depend>
</package>
```



- Crear un paquete ROS
  - http://wiki.ros.org/catkin/Tutorials/CreatingPackage
- Ir al directorio /src de un workspace previamente creado.

\$cd ~/catkin\_ws/src

catkin\_create\_pkg crea el paquete

\$ catkin\_create\_pkg <package\_name> [depend1] [depend2] [depend3]

- Cuando se crea un paquete hay que indicar las librerías necesarias (dependencias) para compilar el código fuente.
- Si no se conocen a priori, luego se pueden modificar en el CMakeLists.txt
- Ejemplo:
  - Estas son las dependencias básicas de cualquier paquete.

\$ catkin\_create\_pkg test\_package std\_msgs rospy roscpp



# IDEs para ROS

- Es posible usar IDEs (eclipse, codeblocks), pero nosotros trabajaremos desde la línea de comandos
- http://wiki.ros.org/IDEs
- Hay buena documentación sobre cómo usar Eclipse con ROS.
- Para codeblocks hay también, poca:
  - http://answers.ros.org/question/11145/how-to-convert-rospackages-into-c-code-to-be-used-in-code-blocks/
  - http://ftp.isr.ist.utl.pt/pub/roswiki/IDEs.html#CodeBlocks



### Implementación de un nodo ROS

- 1. Ciclo de vida desarrollo de un nodo ROS
- 2. roscpp: librería cliente para C++
- 3. Nodo publisher



### Ciclo de vida desarrollo de un nodo ROS

- 1. Crear workspace (si no está creado)
- 2. Crear un ROS package
- 3. Escribir el código en src/<package>/src
- 4. Actualizar CMakeLists.txt
- 5. Compilar el nodo, que genera el nodo executable en /<workspace>/devel
- 6. Ejecutar el nodo, usando rosrun



### roscpp: librería cliente para C++

#### roscpp

- implementación de ROS en C++.
- Documentación: <a href="http://docs.ros.org/api/roscpp/html/">http://docs.ros.org/api/roscpp/html/</a>
- Ficheros .h de ROS : /opt/ros/hydro/include
- Ficheros binarios: /opt/ros/hydro/bin.
- ros::init() :método para inicialización
- ros::NodeHandle : tipo del manejador de nodo.
- ros::Publisher :tipo para declarar publicadores
- ros::Subscriber :tipo para declarar suscriptores
- ros::Rate, ros::Spin :Ayuda para ejecutar bucles
- ros::ok() :comprobar si va todo bien.



# roscpp: ros::init()

- ros::init()
  - Debe llamarse antes de usar cualquier elemento de ROS.
  - Llamada típica en main():

#### ros::init(argc, argv, "Node name");

- Recoge información de argumentos desde la línea de comandos.
- Los nombres de nodo deben ser únicos, para evitar conflictos en la resolución de nombres.



### roscpp: ros::NodeHandle

- Es un tipo de objeto que representa el punto de acceso principal para las comunicaciones con ROS
  - Provee interfaces públicas para topics, services, parameters, etc.
- Para crear un manejador de nodo para el proceso actual

#### ros::NodeHandle n;

- Inicializa el nodo para permitir comunicación con otros nodos y con ROS Master
- Nos permite interactuar con el nodo asociado con el proceso que estamos implementando.
- Cuando destruimos el NodeHandle, destruimos el nodo.
  - Puede haber varios manejadores para un mismo nodo, pero poco usual para nosotros.



### roscpp: ros::Publisher

- Hay que definir un objeto de este tipo si queremos hacer envío de mensajes bajo un topic específico.
- NodeHandle::advertise()
  - Método de NodeHandle usado para crear un Publisher
  - y para registrar un topic en el nodo master.

#### ros::Publisher chatter\_pub = n.advertise<std\_msgs::String>("chatter", 1000);

- Ejemplo de creación de un Publisher
  - El parámetro de la plantilla <T> indica el tipo de dato T que se va a publicar (en este caso String)
  - El primer parámetro del método es el nombre del topic.
  - El segundo parámetro es el tamaño de la cola de mensajes.
  - Interpretación: "vamos a publicar mensajes de tipo string bajo el topic "chatter" con un tamaño de cola de 1000 mensajes
- La creación de un Publisher hace que automáticamente se registre el topic en el nodo master y que lo conozcan todos.
- Cuando todos los Publishers de un topic desaparecen, el topic queda "desanunciado" automáticamente.



### roscpp: ros::Publisher

#### publisher.publish()

 Los mensajes se publican bajo un tópico mediante una llamada al método publish().

#### • Ejemplo:

```
std_msgs::String msg;
chatter_pub.publish(msg);
```

 El tipo de mensaje es un objeto que tiene que emparejar con el tipo dado como parámetro de plantilla en la llamada a advertise<type>( topic, queuesize )

#### ¿Cómo saber

- qué tipo de mensaje usar y
- qué clase implementa la estructura del mensaje?



### roscpp: ros::Publisher

- Paquetes de ROS que definen tipos de mensajes:
  - Mensajes estándar: std\_msgs http://wiki.ros.org/std\_msgs
    - std msgs/Bool
    - std msgs/String
    - std msgs/Int32
    - std\_msgs/Time
  - Mensajes comunes: common\_msgs
     <a href="http://wiki.ros.org/common\_msgs">http://wiki.ros.org/common\_msgs</a>
    - Mensajes de geometría: geometry\_msgs
      - geometry msgs/Point
      - geometry msgs/Pose
      - geometry msgs/Twist
    - Mensajes de navegación: nav\_msgs
      - nav msgs/Odometry
    - Mensajes de sensores: sensor\_msgs
      - sensor msgs/LaserScan
    - Mensajes de acciones: actionlib\_msgs

- Identificar aquí el tipo de mensaje
- Cada mensaje está definido en un fichero <paquete/mensaje.msg>
- En C++ hay un .h por cada .msg
  - std msgs/Bool.h
  - geometry msgs/Pose.h
- Usar

```
#include paquete/Tipo.h
#include std_msgs/String.h
```

 para acceder a la clase que implemente el tipo de mensaje deseado.



 Método usado para comprobar si el nodo debería de continuar su ejecución.

#### Devuelve false si:

- Se recibe SIGINT (Ctrl-C)
- Nos han expulsado de la red porque hay otro nodo con el mismo nombre.
- Se ha llamado a ros::shutdown() en otra parte de la aplicación.
- Se han destruido todos los ros::NodeHandles



### roscpp: ros::Rate

- Una clase que ayuda a ejecutar bucles a una frecuencia deseada.
- Especificar en el constructor la frecuencia deseada en Hz.

```
ros::Rate loop_rate(10);
```

- Se usa siempre junto con el Método ros::Rate::sleep()
  - Usado (al final de un bucle) para dormir el tiempo restante de ciclo.
  - Calculado desde la última vez que se llamó a sleep, reset o al constructor.

```
1 ros::Rate r(10); // 10 hz
 while (should_continue)
   ... do some work, publish some messages, etc.
  r.sleep(); //duermo lo necesario para garantizar
             //la frecuencia del bucle (10 hz)
6
                                                     21
```



### roscpp: ros::spin()

- Método usado para gestionar la ejecución de la hebra del proceso.
- Si no se usa, no se produce procesamiento de background (llamada a servicios, subscripciones, llamadas de retorno,...)
- Otra opción es ros::spinOnce() dentro de un bucle.

```
ros::init(argc, argv, "my_node");
ros::NodeHandle nh;
ros::Subscriber sub =
nh.subscribe(...);
...
ros::spin();
```

```
1 ros::Rate r(10); // 10 hz
2 while (should_continue)
3 {
4 ... do some work,
   publish some messages, etc. ...
5 ros::spinOnce();
6 r.sleep();
7 }
```



### Implementación Nodo publisher

- Misión de un nodo publisher.
  - Publicar datos de interés para la aplicación (datos odométricos, datos de un sensor, datos de velocidad de motores, un mapa, ...)
  - Mediante el uso de mensajes
  - Mensajes que están asociados a un topic.



### Nodo Publisher: Esquema

- 1. Inicialización
  - 1. ros::init(), ros::NodeHandle
  - 2. Declaración de los tipos de mensaje que se publicarán y de los tópicos.
- 2. Declaración de la frecuencia del bucle principal
  - 1. Ros answer sobre spinning
    - 1. <a href="http://answers.ros.org/question/11887/significance-of-rosspinonce/">http://answers.ros.org/question/11887/significance-of-rosspinonce/</a>
- 3. Bucle principal
  - 1. Creación del mensaje
  - 2. Publicación del mensaje
  - 3. Administración del bucle.



### Ejemplo: Nodo Publisher C++

```
#include "ros/ros.h"
#include "std msgs/String.h"
#include <sstream>
int main(int argc, char **argv)
    ros::init(argc, argv, "talker"); // Initiate new ROS node named "talker"
    ros::NodeHandle n;
    ros::Publisher chatter pub = n.advertise<std msgs::String>("chatter", 1000);
    ros::Rate loop_rate(10);
    int count = 0:
    while (ros::ok()) // Keep spinning loop until user presses Ctrl+C
        std_msgs::String msg;
        std::stringstream ss;
        ss << "hello world " << count;</pre>
        msg.data = ss.str();
        ROS_INFO("%s", msg.data.c_str());
        chatter_pub.publish(msg);
        ros::spinOnce(); // Need to call this function often to allow ROS to process incoming messages
        loop rate.sleep(); // Sleep for the rest of the cycle, to enforce the loop rate
        count++;
    return 0;
```



#include "ros/ros.h"

### Ejemplo: Nodo Pub

```
#include "std msgs/String.h"
                                                                                        necesario.
#include <sstream>
int main(int argc, char **argv)
   ros::init(argc, argv, "talker"); // Initiate new ROS node named "talker"
    ros::NodeHandle n;
   ros::Publisher chatter pub = n.advertise<std msgs::String>("chatter", 1000);
   ros::Rate loop_rate(10);
   int count = 0:
   while (ros::ok()) // Keep spinning loop until user presses Ctrl+C
       std_msgs::String msg;
       std::stringstream ss;
       ss << "hello world " << count;
       msg.data = ss.str();
       ROS_INFO("%s", msg.data.c_str());
       chatter_pub.publish(msg);
       ros::spinOnce(); // Need to call this function often to allow ROS to process incoming messages
       loop rate.sleep(); // Sleep for the rest of the cycle, to enforce the loop rate
       count++;
   return 0;
```

- •ros.h siempre
- •En tiempo de diseño pensamos en los mensajes que vamos a usar, buscamos su definición y ponemos el .h adecuado.



### Ejemplo: Nodo Publisher C++

```
#include "ros/ros.h"
                                                                                      Inicializamos. Asignamos
#include "std msgs/String.h"
#include <sstream>
                                                                                      al nodo el nombre
                                                                                      "talker".
int main(int argc, char **argv)
    ros::init(argc, argv, "talker"); // Initiate new ROS node named "talker"
                                                                                      Se registra
                                                                                      automáticamente la
    ros::NodeHandle n:
                                                                                      información en el Ros
    ros::Publisher chatter pub = n.advertise<std msgs::String>("chatter", 1000);
                                                                                      Master.
    ros::Rate loop rate(10);
    int count = 0:
                                                                                      Declaramos el
    while (ros::ok()) // Keep spinning loop until user presses Ctrl+C
                                                                                      manejador de nodo "n",
                                                                                      para uso interno de
        std_msgs::String msg;
                                                                                      nuestro programa.
        std::stringstream ss;
        ss << "hello world " << count;
        msg.data = ss.str();
        ROS_INFO("%s", msg.data.c_str());
        chatter_pub.publish(msg);
        ros::spinOnce(); // Need to call this function often to allow ROS to process incoming messages
        loop rate.sleep(); // Sleep for the rest of the cycle, to enforce the loop rate
        count++;
    return 0;
```



### Ejemplo: Nodo Publisher C++

```
#include "ros/ros.h"
                                                                                       Creamos el objeto
#include "std msgs/String.h"
#include <sstream>
                                                                                       "chatter pub" como un
                                                                                       publicador de mensajes
int main(int argc, char **argv)
                                                                                       tipo string bajo el topic
                                                                                       "chatter", con un tamaño
    ros::init(argc, argv, "talker"); // Initiate new ROS node named "talker"
                                                                                       de cola de 1000.
    ros::NodeHandle n;
    ros::Publisher chatter pub = n.advertise<std msgs::String>("chatter", 1000);
                                                                                       El nombre del topic
    ros::Rate loop rate(10);
                                                                                       "chatter" lo decidimos
    int count = 0:
                                                                                       nosotros. Luego hay que
    while (ros::ok()) // Keep spinning loop until user presses Ctrl+C
                                                                                       usarlo con coherencia en
                                                                                       los publishers.
        std_msgs::String msg;
        std::stringstream ss;
        ss << "hello world " << count;</pre>
        msg.data = ss.str();
        ROS_INFO("%s", msg.data.c_str());
        chatter_pub.publish(msg);
        ros::spinOnce(); // Need to call this function often to allow ROS to process incoming messages
        loop rate.sleep(); // Sleep for the rest of the cycle, to enforce the loop rate
        count++;
    return 0;
```



### Ejemplo: Nodo Pub

```
#include "ros/ros.h"
                                                                                      Configuramos la
#include "std msgs/String.h"
#include <sstream>
                                                                                      frecuencia de
int main(int argc, char **argv)
                                                                                      10 ciclos/sg.
    ros::init(argc, argv, "talker"); // Initiate new ROS node named "talker"
    ros::NodeHandle n;
    ros::Publisher chatter_pub = n.advertise<std_msgs::String>("chatter", 1000);
    ros::Rate loop rate(10);
    int count = 0:
    while (ros::ok()) // Keep spinning loop until user presses Ctrl+C
        std_msgs::String msg;
        std::stringstream ss;
        ss << "hello world " << count;
        msg.data = ss.str();
        ROS_INFO("%s", msg.data.c_str());
        chatter_pub.publish(msg);
        ros::spinOnce(); // Need to call this function often to allow ROS to process incoming messages
        loop rate.sleep(); // Sleep for the rest of the cycle, to enforce the loop rate
        count++;
    return 0;
```

publicación de mensajes.



### Ejemplo: Nodo Publisher C++

```
#include "ros/ros.h"
#include "std msgs/String.h"
#include <sstream>
int main(int argc, char **argv)
    ros::init(argc, argv, "talker"); // Initiate new ROS node named "talker"
                                                                                        Iterar mientras no se
                                                                                        destruya el nodo.
    ros::NodeHandle n;
    ros::Publisher chatter pub = n.advertise<std msgs::String>("chatter", 1000);
    ros::Rate loop rate(10);
   int count = 0;
while (ros::ok()) // Keep spinning loop until user presses Ctrl+C
        std_msgs::String msg;
        std::stringstream ss;
        ss << "hello world " << count;
        msg.data = ss.str();
        ROS_INFO("%s", msg.data.c_str());
        chatter_pub.publish(msg);
        ros::spinOnce(); // Need to call this function often to allow ROS to process incoming messages
        loop rate.sleep(); // Sleep for the rest of the cycle, to enforce the loop rate
        count++;
    return 0;
```



### Ejemplo: Nodo Publ

```
#include "ros/ros.h"
#include "std msgs/String.h"
#include <sstream>
int main(int argc, char **argv)
    ros::init(argc, argv, "talker"); // Initiate new ROS node named "talker"
                                                                                       Definimos un objeto
    ros::NodeHandle n;
    ros::Publisher chatter pub = n.advertise<std msgs::String>("chatter", 1000);
    ros::Rate loop rate(10);
                                                                                       (con un string).
    int count = 0:
    while (ros::ok()) // Keep spinning loop until user presses Ctrl+C
        std msgs::String msg;
        std::stringstream ss;
        ss << "hello world " << count;
        msg.data = ss.str();
        ROS_INFO("%s", msg.data.c_str());
        chatter_pub.publish(msg);
        ros::spinOnce(); // Need to call this function often to allow ROS to process incoming messages
        loop rate.sleep(); // Sleep for the rest of the cycle, to enforce the loop rate
        count++;
    return 0;
```

mensaje de tipo String.

Rellenamos su estructura



### Ejemplo: Nodo Publisher C++

```
#include "ros/ros.h"
#include "std msgs/String.h"
#include <sstream>
int main(int argc, char **argv)
    ros::init(argc, argv, "talker"); // Initiate new ROS node named "talker"
    ros::NodeHandle n;
                                                                         Enviamos un mensaje de log a /rosout.
    ros::Publisher chatter pub = n.advertise<std msgs::String>("chatter
                                                                         El mensaje también se muestra en
    ros::Rate loop rate(10);
                                                                         pantalla de consola.
    int count = 0:
    while (ros::ok()) // Keep spinning loop until user presses Ctrl+C
                                                                         Más información en:
        std_msgs::String msg;
                                                                         http://wiki.ros.org/roscpp/Overview/Lo
        std::stringstream ss;
                                                                         gging
        ss << "hello world " << count;</pre>
        msg.data = ss.str();
        ROS INFO("%s", msg.data.c str());
        chatter_pub.publish(msg);
        ros::spinOnce(); // Need to call this function often to allow ROS to process incoming messages
        loop rate.sleep(); // Sleep for the rest of the cycle, to enforce the loop rate
        count++;
    return 0;
```



### Ejemplo: Nodo Publisher C++

```
#include "ros/ros.h"
#include "std msgs/String.h"
#include <sstream>
int main(int argc, char **argv)
   ros::init(argc, argv, "talker"); // Initiate new ROS node named "talker"
                                                                       Gestión de la ejecución en background
    ros::NodeHandle n;
                                                                       de la hebra.
   ros::Publisher chatter pub = n.advertise<std msgs::String>("chatt
    ros::Rate loop rate(10);
                                                                       Hacemos que el proceso haga sus
   int count = 0:
                                                                       funciones de background (en este caso
   while (ros::ok()) // Keep spinning loop until user presses Ctrl+C
                                                                       hacer efectiva la publicación del
                                                                       mensaje, en otros casos recibir
        std_msgs::String msg;
                                                                       mensajes,...)
        std::stringstream ss;
                                                                       El proceso se duerme por el resto de
        ss << "hello world " << count;</pre>
                                                                       tiempo para garantizar la frecuencia.
        msg.data = ss.str();
        ROS_INFO("%s", msg.data.c_str());
        chatter_pub.publish(msg);
        ros::spinOnce(); // Need to call this function often to allow ROS to process incoming messages
        loop rate.sleep(); // Sleep for the rest of the cycle, to enforce the loop rate
        count++;
    return 0;
```



### Construir nodos

 Crear un package "beginner\_tutorials" dentro de workspace que habéis creado antes.

\$cd ~/catkin\_ws/src

\$ catkin\_create\_pkg beginner\_tutorials roscpp rospy std\_msgs

- Antes de compilar/construir el nodo (el ejecutable del fuente) hay que modificar el fichero CMakeLists.txt
  - ... que se generó previamente cuando se creó el paquete con catkin\_create\_pkg
  - la generación de CMakeLists.txt crea una guía interna en el fichero que sirve de ayuda para completarlo.
- Usar el fichero de la siguiente transparencia (en rojo están los cambios).



### Construir nodos: CMakeLists.txt

```
cmake minimum required(VERSION 2.8.3)
project(beginner tutorials)
## Find catkin macros and libraries
find package(catkin REQUIRED COMPONENTS roscpp rospy std msgs genmsg)
## Declare ROS messages and services
# add message files(FILES Message1.msg Message2.msg)
# add service files(FILES Service1.srv Service2.srv)
## Generate added messages and services
# generate messages(DEPENDENCIES std msgs)
## Declare catkin package
catkin package()
## Specify additional locations of header files
include_directories(${catkin_INCLUDE_DIRS})
## Declare a cpp executable
add executable(talker src/talker.cpp)
## Specify libraries to link a library or executable target against
target link libraries(talker ${catkin LIBRARIES})
```

Si al crear el paquete, no especificamos las dependencias, este es el sitio donde especificarlas.



### Construir nodos: CMakeLists.txt

 Si la compilación del nodo depende de otros ejecutables, hay que especificarlos en el CMakeLists.txt:

add\_dependencies(talker beginner\_tutorials\_generate\_message\_cpp)

- Esto asegura, por ejemplo, que los .h de mensajes se generan adecuadamente antes de ser usados
- En general no es necesario, a no ser que queramos usar nuestros propios tipos de mensajes.

#### catkin\_make

- Llamarlo después de cambiar CMakeLists
- Llamarlo desde el directorio del espacio de trabajo:

```
$ cd ~/catkin_ws
$ catkin_make
```



# Ejecutar nodos

#### Importante

 Asegurarse de ejecutar setup.sh en el workspace después de llamar a catkin\_make

```
$ cd ~/catkin_ws
$ source ./devel/setup.bash
```

- Actualiza variables de entorno para que la gestión de ROS encuentre el paquete.
- Puede añadirse esta línea a .bashrc, no olvidar entonces arrancar una nueva terminal para ejecutar.
- Usar **rosrun** para ejecutar el nodo

```
$ roscore
```

\$ rosrun beginner\_tutorials talker



#### Ejecutar nodos

```
noiyeho@ubuntu: ~/catkin ws
roiyeho@ubuntu:~$ cd ~/catkin_ws
roiyeho@ubuntu:~/catkin_ws$ source ./devel/setup.bash
roiyeho@ubuntu:~/catkin_ws$ rosrun beginner_tutorials talker
[ INFO] [1382442588.158871807]: hello world 0
[ INFO] [1382442588.259689506]: hello world 1
[ INFO] [1382442588.359674062]: hello world 2
[ INFO] [1382442588.459643137]: hello world 3
[ INFO] [1382442588.559636752]: hello world 4
[ INFO] [1382442588.659679768]: hello world 5
INFO] [1382442588.759657248]: hello world 6
```



## Implementación Nodo Subscriber

- Misión de un subscriber
- Esquema
- Ejemplo subscriber
- Ejemplo Subscriber como class Listener
- Construir un paquete con dos nodos (publisher, listener)
- Ejecutar los nodos
- Depuración desde línea de comandos



### Misión de un subscriber

- Recibir mensajes de un topic previamente definido en un Publisher.
- Procesar la información recibida.
- La implementación de un subscriber está basada en eventos.
  - Cada vez que se detecta un evento, se dispara una función de retorno (callback function) que gestiona el evento.
  - En nuestro caso el evento es una recepción de un mensaje.



- Definir la función de retorno (callback function), bien como función o como método de clase
- 2. Inicialización (como en un Subscriber)
- 3. Declaración de nodo
- 4. Subscribirse a un topic
- 5. Iterar lanzando callbacks cada vez que llega un msg



### Subscripción a un Topic

- Asumimos que el topic lo anuncia un Publisher que ya conocemos.
- Método subscribe()
  - Hay que llamarlo para empezar a escuchar los mensajes de un topic.
  - Devuelve un objeto Subscriber que vamos a usar hasta que rechazemos la suscripción.
- Ejemplo:

ros::Subscriber sub = node.subscribe("chatter", 1000, messageCallback); definido en el *Publisher*.

- Segundo parámetro es el tamaño de la cola.
- Tercer parámetro la función manejadora del mensaje.



```
#include "ros/ros.h"
                                                                             •ros.h siempre
#include "std msgs/String.h"
                                                                             necesario.
// Topic messages callback
                                                                             •Vamos a procesar los
void chatterCallback(const std msgs::String::ConstPtr& msg)
                                                                             mismos tipos de
                                                                             mensajes que anuncia
    ROS_INFO("I heard: [%s]", msg->data.c_str());
                                                                             el Publisher
int main(int argc, char **argv)
    // Initiate a new ROS node named "listener"
    ros::init(argc, argv, "listener");
    ros::NodeHandle node;
    // Subscribe to a given topic
    ros::Subscriber sub = node.subscribe("chatter", 1000, chatterCallback);
    // Enter a loop, pumping callbacks
    ros::spin();
    return 0;
```



```
#include "ros/ros.h"
                                                                     •La función callback tiene como
#include "std msgs/String.h"
                                                                     argumento un puntero a un
                                                                     mensaje del tipo definido en el
// Topic messages callback
                                                                     publisher.
void chatterCallback(const std msgs::String::ConstPtr& msg)
                                                                     •Muestra en pantalla (y añade al
    ROS_INFO("I heard: [%s]", msg->data.c_str());
                                                                     log) la cadena recibida.
int main(int argc, char **argv)
    // Initiate a new ROS node named "listener"
    ros::init(argc, argv, "listener");
    ros::NodeHandle node;
    // Subscribe to a given topic
    ros::Subscriber sub = node.subscribe("chatter", 1000, chatterCallback);
    // Enter a loop, pumping callbacks
    ros::spin();
    return 0;
```



```
#include "ros/ros.h"
                                                                   •Inicializamos. Nuestro nodo se
#include "std msgs/String.h"
                                                                   llama "listener".
// Topic messages callback
void chatterCallback(const std msgs::String::ConstPtr& msg)
    ROS_INFO("I heard: [%s]", msg->data.c_str());
int main(int argc, char **argv)
  // Initiate a new ROS node named "listener"
    ros::init(argc, argv, "listener");
    ros::NodeHandle node;
    // Subscribe to a given topic
    ros::Subscriber sub = node.subscribe("chatter", 1000, chatterCallback);
    // Enter a loop, pumping callbacks
    ros::spin();
    return 0;
```



```
#include "ros/ros.h"

    Nos suscribimos al nodo.

#include "std msgs/String.h"
                                                                      •Aun no se hace procesamiento
                                                                      de mensajes, esto es una
// Topic messages callback
                                                                      declaración de objeto.
void chatterCallback(const std msgs::String::ConstPtr& msg)
                                                                      •Los mensajes se procesan en la
    ROS INFO("I heard: [%s]", msg->data.c str());
                                                                      hebra que se lanza en background
                                                                      cuando llamamos a ros::spin()
int main(int argc, char **argv)
                                                                      •Siempre hacer ros::spin()!!!!
    // Initiate a new ROS node named "listener"
    ros::init(argc, argv, "listener");
    ros::NodeHandle node;
    // Subscribe to a given topic
    ros::Subscriber sub = node.subscribe("chatter", 1000, chatterCallback);
    // Enter a loop, pumping callbacks
    ros::spin();
    return 0;
```



- Crea un bucle en el que el nodo empieza a leer mensajes del Topic,
  - cuando un mensaje llega se llama a la función messageCallback.
- ros::spin() acaba cuando ros::ok() devuelve false
  - Por ejemplo cuando se presiona CTRL + C o cuando se llama desde programa a ros::shutdown()



#### Callbacks como Clases de Métodos

¿Y si queremos definir Listener como una clase?

```
class Listener
{
    public: void callback(const std_msgs::String::ConstPtr& msg);
};
```

 La inicialización de un subscriber, e.d., la llamada a NodeHandle::subscribe() tiene una sintaxis distinta:

```
Listener listener;
ros::Subscriber sub = node.subscribe("chatter", 1000, &Listener::callback, &listener);
```



#### Modificar CMakeLists.txt File

- Añadir el ejecutable al final de CMakeLists.txt
- Tendremos así un paquete con dos nodos.

```
cmake_minimum_required(VERSION 2.8.3)
project(beginner_tutorials)

...

## Declare a cpp executable
add_executable(talker src/talker.cpp)
add_executable(listener src/listener.cpp)

## Specify libraries to link a library or executable target against
target_link_libraries(talker ${catkin_LIBRARIES})

target_link_libraries(listener ${catkin_LIBRARIES})
```



# Compilar los nodos

Construir el paquete y compilar todos los nodos usando catkin

```
cd ~/catkin_ws
catkin_make
```

 Crea dos ejecutables , talker and listener, en ~/catkin\_ws/devel/lib/<package>



### Running the Nodes From Terminal

Run the nodes in two different terminals:

```
$ roscore
$ rosrun beginner_tutorials talker
$ rosrun beginner_tutorials listener
```

```
🔊 🖨 🗊 roiyeho@ubuntu: ~
INFO] [1382612007.295417788]: hello world 445
                                                                                       INFO] [1382612007.296188888]: I heard: [hello world 445]
     [1382612007.395469967]: hello world 446
                                                                                       INFO] [1382612007.396199502]: I heard: [hello world 446]
     [1382612007.495461626]: hello world 447
                                                                                       INFO] [1382612007.496364440]: I heard: [hello world 447]
      [1382612007.595455381]: hello world 448
                                                                                       INFO] [1382612007.596193069]: I heard: [hello world 448]
      [1382612007.695456764]: hello world 449
                                                                                       INFO] [1382612007.696222614]: I heard: [hello world 449]
      [1382612007.795461470]: hello world 450
                                                                                             [1382612007.796272286]: I heard: [hello world 450]
      [1382612007.895431300]: hello world 451
                                                                                             [1382612007.896158509]: I heard: [hello world 451]
      [1382612007.995432093]: hello world 452
                                                                                             [1382612007.996091756]: I heard: [hello world 452]
      [1382612008.095469721]: hello world 453
                                                                                              [1382612008.096156387]: I heard:
                                                                                                                               [hello world 453]
      [1382612008.195436848]: hello world 454
                                                                                              [1382612008.195875974]: I heard: [hello world 454
      [1382612008.295398984]: hello world 455
                                                                                              [1382612008.296041420]: I heard: [hello world 455]
      [1382612008.395484430]: hello world 456
                                                                                              [1382612008.396216542]: I heard: [hello world 456
      [1382612008.495462680]: hello world 457
                                                                                             [1382612008.496279338]: I heard: [hello world 457]
      [1382612008.595502940]: hello world 458
                                                                                             [1382612008.596250972]: I heard: [hello world 458]
      [1382612008.695532061]: hello world 459
                                                                                             [1382612008.696291184]: I heard: [hello world 459]
      [1382612008.795582249]: hello world 460
                                                                                             [1382612008.796258203]: I heard: [hello world 460]
      [1382612008.895511412]: hello world 461
                                                                                             [1382612008.896512772]: I heard: [hello world 461]
      [1382612008.995506848]: hello world 462
                                                                                             [1382612008.996384385]: I heard: [hello world 462]
      [1382612009.095506359]: hello world 463
                                                                                             [1382612009.096644968]: I heard: [hello world 463]
      [1382612009.195496855]: hello world 464
                                                                                             [1382612009.196357832]: I heard: [hello world 464]
      [1382612009.295543588]: hello world 465
                                                                                             [1382612009.296307442]: I heard: [hello world 465]
      [1382612009.395522778]: hello world 466
                                                                                       INFO] [1382612009.396264905]: I heard: [hello world 466]
INFO] [1382612009.495472459]: hello world 467
                                                                                       INFO] [1382612009.496308936]: I heard: [hello world 467]
```



#### Running the Nodes From Terminal

- Usar rosnode y rostopic para depurar y ver lo que los nodos hacen.
- ROS cheat-sheet
  - Una página resumen de los comandos/tareas más comunes en el sistema ROS.

#### • Examples:

\$rosnode info /talker

\$rosnode info /listener

\$rostopic list


\$rostopic info /chatter

\$rostopic echo /chatter



- rqt\_graph creates a dynamic graph of what's going on in the system
- Use the following command to run it:

\$ rosrun rqt\_graph rqt\_graph





# Simulador Stage



# **ROS Stage Simulato**

- http://wiki.ros.org/stage ros?distro=hydro
- Un simulador que provee un mundo virtual poblado por objetos, robots móviles y sensores. Los objetos pueden se detectados y manipulados por los robots.
- Stage provee modelos para varios tipos de sensores y actuadores:
  - sonar or infrared rangers
  - scanning laser rangefinder
  - color-blob tracking
  - bumpers
  - grippers
  - odometric localization
  - and more



## Run Stage with an existing world file


- Stage viene instaladdo con ROS Indigo
- Stage necesita como entrada ficheros de mundo (world files) con extensión .world.
  - Hay ejemplos: hacer roscd stage\_ros/world
- Stage trae algunos ejemplos de world files incluyendo uno que pone un robot en un entorno similar al laboratorio de Willow Garage-like environment.
- Ejecutar:

rosrun stage\_ros stageros `rospack find stage\_ros`/world/willow-erratic.world

- Navegar por la ventana de Stage hasta ver dos cuadrados: el rojo es una caja, el azul un robot.
- En el material de prácticas hay un tutorial sobre cómo construir ficheros .world en Stage para dibujar objetos/robots más realistas.




# Ejecutar Stage con un "world file" existente





 Click en la ventana de Stage y presionar "R" para una vista de perspectiva.





## Moviendo el robot con teleoperación

- Para teleoperar un robot desde el teclado usaremos un paquete llamado teleop\_twist\_keyboard que es parte del stack brown\_remotelab
  - http://wiki.ros.org/brown remotelab

#### Installing

sudo apt-get install ros-indigo-teleop-twist-keyboard

#### Running

- rosrun teleop\_twist\_keyboard teleop\_twist\_keyboard.py



#### Instalar ROS Packages Externos

- Create a directory for downloaded packages
  - For example, ~/ros/stacks
- Edit ROS\_PACKAGE\_PATH in your .bashrc to include your own ros stacks directory

```
export ROS_PACKAGE_PATH=~/ros/stacks:${ROS_PACKAGE_PATH}
```

Check the package out from the SVN:

\$cd ~/ros/stacks

\$svn co https://brown-ros-pkg.googlecode.com/svn/trunk/distribution/brown\_remotelab

Compile the package

\$rosmake brown\_remotelab

 rosmake es una orden de rosbuild otro gestor de paquetes que convive con catkin. Pueden usarse ambos (siempre que no nos liemos y los usemos para paquetes distintos).



#### Move the robot around

Now run teleop\_twist\_keyboard:


```
rosrun teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard.py
```

 You should see console output that gives you the keyto-control mapping, something like this:

- Hold down any of those keys to drive the robot. E.g., to drive forward, hold down the i key.
- Mantener el foco en la terminal donde se ejecuta el nodo de teleoperación, si no no recibe las señales del teclado.



## Move the robot around





# **Topics publicados por Stage**

Ver los topics disponibles con Stage con rostopic list

```
roiyeho@ubuntu:~

roiyeho@ubuntu:~$ rostopic list
/base_pose_ground_truth
/base_scan
/clock
/cmd_vel
/odom
/rosout
/rosout_agg
/tf
roiyeho@ubuntu:~$
```

• Usar **rostopic echo -n 1** para ver una instancia de los datos en uno de los topics.



# Mensajes de Odometría

```
🔘 🖨 🔳 roiyeho@ubuntu: ~
roiyeho@ubuntu:~$ rostopic echo /odom -n 1
header:
 seq: 11485
 stamp:
  secs: 1148
  nsecs: 600000000
frame id: odom
child_frame_id: ''
pose:
 pose:
  position:
   x: 1.16596142952
   y: -0.133586349782
    z: 0.0
  orientation:
   x: 0.0
   y: 0.0
    z: -0.389418342309
    w: 0.921060994003
 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
twist:
 twist:
```



# Nodo "Move Forward

- Vamos a implementar un nodo que guía al robot hasta que choca con un obstáculo.
- Para ello necesitamos publicar mensajes tipo Twist messages bajo el topic cmd\_vel (al que está suscrito Stage)
  - Este topic es el responsable de enviar órdenes de velocidad al robot.

#### Hacer

- rosrun rqt\_graph rqt\_graph
- Observar nodes y topics.



#### Twist Message

- http://docs.ros.org/api/geometry msgs/html/msg/Twis t.html
- This message has a **linear** component for the (x,y,z) velocities, and an **angular** component for the angular rate about the (x,y,z) axes.

```
geometry_msgs/Vector3 linear
  float64 x
  float64 y
  float64 z
geometry_msgs/Vector3 angular
  float64 x
  float64 y
  float64 z
```



#### Crear un ROS package nuevo

For the demo, we will create a new ROS package called my\_stage

```
$cd ~/catkin_ws/src
$ catkin_create_pkg my_stage std_msgs rospy roscpp
```

 El resto de argumentos son los paquetes de los que depende my\_stage



#### move\_forward.cpp

```
#include "ros/ros.h"
#include "geometry msgs/Twist.h"
int main(int argc, char **argv)
    const double FORWARD SPEED MPS = 0.2;
    // Initialize the node
   ros::init(argc, argv, "move forward");
    ros::NodeHandle node;
    // A publisher for the movement data
    ros::Publisher pub = node.advertise<geometry msgs::Twist>("cmd vel", 10);
   // Drive forward at a given speed. The robot points up the x-axis.
   // The default constructor will set all commands to 0
    geometry msgs::Twist msg;
   msg.linear.x = FORWARD SPEED MPS;
   // Loop at 10Hz, publishing movement commands until we shut down
    ros::Rate rate(10);
    ROS INFO("Starting to move forward");
    while (ros::ok()) {
        pub.publish(msg);
        rate.sleep();
```



#### CMakeLists.txt

```
cmake minimum required(VERSION 2.8.3)
project(beginner tutorials)
## Find catkin macros and libraries
find package(catkin REQUIRED COMPONENTS roscpp rospy std msgs genmsg)
## Declare ROS messages and services
# add message files(FILES Message1.msg Message2.msg)
# add service files(FILES Service1.srv Service2.srv)
## Generate added messages and services
# generate messages(DEPENDENCIES std msgs)
## Declare catkin package
catkin package()
## Specify additional locations of header files
include_directories(${catkin_INCLUDE_DIRS})
## Declare a cpp executable
add executable(move forward src/move forward.cpp)
## Specify libraries to link a library or executable target against
target link libraries(move forward ${catkin LIBRARIES})
```



# **Move Forward Demo**

Compilar y ejecutar el nodo

cd ~/catkin\_ws catkin\_make

\$ cd ~/catkin\_ws \$ source ./devel/setup.bash

rosrun stage\_ros stageros `rospack find stage\_ros`/world/willow-erratic.world

\$ rosrun my\_stage move\_forward

• El robot se mueve constantemente en el simulador hasta que choca con un obstáculo.



# **Nodo Stopper**

- Haremos que el robot se detenga antes de chocar con un obstáculo.
- Necesitamos leer datos de sensores (subscribirnos al topic que represente información de sensor láser)
- Necesitamos enviar datos de velocidad (publicar el topic cmd\_vel como el nodo MoveForward.
- Crearemos un nodo llamado stopper.



#### Datos de sensores

- La simulación produce datos de sensores (sin ruido)
  - Publicados por Stage bajo el topic /base\_scan
- El tipo de mensaje usado por Stage para publicar datos de láser es <u>sensor\_msgs/LaserScan</u>
- Puede verse directamente la estructura del mensaje:

\$rosmsg show sensor\_msgs/LaserScan

- Stage produce lasers scans perfectos
  - Los robots reales y los lásers reales incorporan ruido real que Stage no está simulando.




## LaserScan Message

http://docs.ros.org/api/sensor\_msgs/html/msg/LaserScan.html

```
# Single scan from a planar laser range-finder
Header header
# stamp: The acquisition time of the first ray in the scan.
# frame id: The laser is assumed to spin around the positive Z axis
# (counterclockwise, if Z is up) with the zero angle forward along the x axis
float32 angle min # start angle of the scan [rad]
float32 angle max # end angle of the scan [rad]
float32 angle increment # angular distance between measurements [rad]
float32 time increment # time between measurements [seconds] - if your scanner
# is moving, this will be used in interpolating position of 3d points
float32 scan time # time between scans [seconds]
float32 range min # minimum range value [m]
float32 range max # maximum range value [m]
float32[] ranges # range data [m] (Note: values < range min or > range max should be
discarded)
float32[] intensities # intensity data [device-specific units]. If your
# device does not provide intensities, please leave the array empty.
```



# LaserScan Message





# LaserScan Message

Ejemplo de un scan laser del simulador Stage:

```
noiyeho@ubuntu: ~
header:
  seq: 1594
  stamp:
    secs: 159
    nsecs: 500000000
  frame id: base laser link
angle min: -2.35837626457
angle max: 2.35837626457
angle increment: 0.00436736317351
time increment: 0.0
scan_time: 0.0
range min: 0.0
range max: 30.0
ranges: [2.427844524383545, 2.42826247215271, 2.4287266731262207, 2.4292376041412354, 2.429795026779175, 2.430398941
040039, 2.4310495853424072, 2.4317471981048584, 2.4324913024902344, 2.4332826137542725, 2.4341206550598145, 2.435005
6648254395, 2.4359381198883057, 2.436917543411255, 2.437944173812866, 2.439018487930298, 2.4401402473449707, 2.44130
94520568848, 2.4425265789031982, 2.443791389465332, 2.4451043605804443, 2.446465253829956, 2.4478745460510254, 2.449
3319988250732, 2.450838088989258, 2.452392816543579, 2.453996419906616, 2.455648899078369, 2.457350492477417, 2.4591
01438522339, 2.460901975631714, 2.462752103805542, 2.4646518230438232, 2.466601848602295, 2.468601942062378, 2.47065
23418426514, 2.4727535247802734, 2.474905490875244, 2.4771084785461426, 2.479362726211548, 2.481668472290039, 2.4840
259552001953, 2.4864354133605957, 2.4888970851898193, 2.4914112091064453, 2.4939777851104736, 2.4965975284576416, 2.
4992706775665283, 2.5019969940185547, 2.504777193069458, 2.5076115131378174, 2.510500192642212, 2.5134434700012207,
2.516441822052002, 2.5194954872131348, 2.5226047039031982, 2.5257697105407715, 2.5289909839630127, 2.53226900100708
2.5356037616729736, 2.5389959812164307, 2.542445659637451, 2.5459535121917725, 2.5495197772979736, 2.55314469337463
  2.5568289756774902, 2.560572624206543, 2.56437611579895, 2.568240165710449, 2.572165012359619, 2.576151132583618
2.5801987648010254, 2.584308624267578, 2.5884809494018555, 2.5927164554595947, 2.597015380859375, 2.601378202438354
5, 2.6058056354522705, 2.610297918319702, 2.6148557662963867, 2.6194796562194824, 2.6241698265075684, 2.628927230834
961, 2.6337523460388184, 2.63478422164917, 2.6436073780059814, 2.6486384868621826, 2.6537396907806396, 3.44798207283
02, 3.4547808170318604, 3.461672306060791, 3.4686577320098877, 3.4757378101348877, 3.4829134941101074, 3.49018549919
1284, 3.4975550174713135, 3.5050225257873535, 3.5125889778137207, 3.5202558040618896, 3.5280232429504395, 3.53589296
3409424, 3.543865442276001, 3.5519418716430664, 3.5601232051849365, 3.568410634994507, 3.5768051147460938, 3.5853075
```



## **Esquema Stopper**

#### Clase Stopper

- Público:
  - Parámetros configurables de la lectura láser
  - Constructor
    - Crea un publisher del topic cmd\_vel con mensajes tipo geometry\_msgs/Twist
    - Crea un subscirber del topic base\_scan con mensajes del tipo sensor\_msgs/LaserScan
  - Método startMoving
    - Implementa un bucle cerrado: mientras puede avanzar (dependiendo de la lectura del sensor) llama a la función MoveForward.

#### – Privado:

- Manejador del nodo
- Publisher y Subscriber
- Método MoveForward
- Método callback para manejar lectura de sensor suscrito.

#### Stopper.h

```
#include "ros/ros.h"
#include "sensor msgs/LaserScan.h"
class Stopper
public:
   // Tunable parameters
    const static double FORWARD SPEED MPS = 0.2;
    const static double MIN SCAN ANGLE RAD = -30.0/180*M PI;
    const static double MAX SCAN ANGLE RAD = +30.0/180*M PI;
    const static float MIN PROXIMITY RANGE M = 0.5; // Should be smaller than
sensor msgs::LaserScan::range max
    Stopper();
    void startMoving();
private:
    ros::NodeHandle node;
    ros::Publisher commandPub; // Publisher to the simulated robot's velocity command topic
    ros::Subscriber laserSub; // Subscriber to the simulated robot's laser scan topic
    bool keepMoving; // Indicates whether the robot should continue moving
    void moveForward();
    void scanCallback(const sensor msgs::LaserScan::ConstPtr& scan);
};
```



#### Stopper.cpp (1)

```
#include "Stopper.h"
#include "geometry msgs/Twist.h"
Stopper::Stopper()
    keepMoving = true;
   // Advertise a new publisher for the simulated robot's velocity command topic
    commandPub = node.advertise<geometry msgs::Twist>("cmd vel", 10);
    // Subscribe to the simulated robot's laser scan topic
   laserSub = node.subscribe("base scan", 1, &Stopper::scanCallback, this);
// Send a velocity command
void Stopper::moveForward() {
    geometry msgs::Twist msg; // The default constructor will set all commands to 0
   msg.linear.x = FORWARD SPEED MPS;
    commandPub.publish(msg);
};
```



#### Stopper.cpp (2)

```
// Process the incoming laser scan message
void Stopper::scanCallback(const sensor msgs::LaserScan::ConstPtr& scan)
    // Find the closest range between the defined minimum and maximum angles
    int minIndex = ceil((MIN SCAN ANGLE RAD - scan->angle min) / scan->angle increment);
    int maxIndex = floor((MAX SCAN ANGLE RAD - scan->angle min) / scan->angle increment);
    float closestRange = scan->ranges[minIndex];
    for (int currIndex = minIndex + 1; currIndex <= maxIndex; currIndex++) {</pre>
        if (scan->ranges[currIndex] < closestRange) {</pre>
            closestRange = scan->ranges[currIndex];
    ROS INFO STREAM("Closest range: " << closestRange);</pre>
    if (closestRange < MIN PROXIMITY RANGE M) {</pre>
        ROS INFO("Stop!");
        keepMoving = false;
```



#### Stopper.cpp (3)

```
void Stopper::startMoving()
{
    ros::Rate rate(10);
    ROS_INFO("Start moving");

    // Keep spinning loop until user presses Ctrl+C or the robot got too close to an obstacle
    while (ros::ok() && keepMoving) {
        moveForward();
        ros::spinOnce(); // Need to call this function often to allow ROS to process incoming messages
        rate.sleep();
    }
}
```



#### run\_stopper.cpp

```
#include "Stopper.h"
int main(int argc, char **argv) {
    // Initiate new ROS node named "stopper"
    ros::init(argc, argv, "stopper");

    // Create new stopper object
    Stopper stopper;

    // Start the movement
    stopper.startMoving();

    return 0;
};
```



#### Stopper Output

```
<terminated>stopper Configuration [C/C++ Application] /home/rojyeho/catkin ws/devel/lib/my stage/stopper (10/25/13, 3:35 AM)
 [웹[Om[ INFO] [1382661340.576015273, 18109.700000000]: Closest range: 0.760001[웹[Om
  থ [Om[ INFO] [1382661340.667596025, 18109.800000000]: Closest range: 0.740001 [[Om
  থ [Om[ INFO] [1382661340.768342773, 18109.900000000]: Closest range: 0.720001 [[Om
 [웹[Om[ INFO] [1382661340.867396332, 18110.000000000]: Closest range: 0.680001[웹[Om
  僴[Om[ INFO] [1382661340.966313085, 18110.100000000]: Closest range: 0.680001[[[Om
 [[INFO] [1382661341.067020022, 18110.200000000]: Closest range: 0.660001[[IOM
 僴[Om[ INFO] [1382661341.172239501, 18110.300000000]: Closest range: 0.640001僴[Om
 [[][0m[ INFO] [1382661341.269401730, 18110.400000000]: Closest range: 0.620001[[[[0m
 থ [Om[ INFO] [1382661341.371178013, 18110.500000000]: Closest range: 0.600001 [[Om
 ^{	ext{@}}[0m[ INF0] [1382661341.465327863, 18110.600000000]: Closest range: 0.580001^{	ext{@}}[0m

        [1] [0m[ INFO] [1382661341.565325407, 18110.700000000]: Closest range: 0.540001

 僴[Om[ INFO] [1382661341.668388784, 18110.800000000]: Closest range: 0.520001僴[Om
 [[][0m[ INFO] [1382661341.771353545, 18110.900000000]: Closest range: 0.500001[[[[0m
 <code>[B][Om[ INFO] [1382661341.868324993, 18111.000000000]: Closest range: 0.500001[[][Om] [10m] [10</code>
 [[][0m[ INFO] [1382661341.967389002, 18111.100000000]: Closest range: 0.480001[[[0m

        [Om[ INFO] [1382661341.967489121, 18111.100000000]: Stop! [[Om]
```



- herramienta para lanzar fácilmente múltiples nodos ROS
  - local o via SSH
  - asignar valores a parámetros del Parameter Server
- Toma como entrada uno o más ficheros de configuración XML (con extensión .launch), especificando:
  - parámetros a asignar
  - nodos a lanzar
- Si se usa *roslaunch* no hay que ejecutar *roscore*



# **Ejemplo Launch File**

 Fichero launch para lanzar el simulado Stage y el nodo stopper:

```
<launch>
  <node name="stage" pkg="stage_ros" type="stageros" args="$(find stage_ros)/world/willow-erratic.world"/>
  <node name="stopper" pkg="my_stage" type="stopper"/>
  </launch>
```

Para ejecutarlo usar:

\$roslaunch package\_name file.launch



- Implementar un algoritmo de navegación aleatoria.
   Ayudará basarse en Stopper.
- Ver la descripción en el material de la práctica.
- Entrega
  - GrupoLunes: 7 de Marzo a las 14:00.
  - GrupoMartes: 8 de Marzo a las 14:00.