



Técnicas de los Sistemas Inteligentes

Práctica1: Robótica.
Sesión 3. Planificación local mediante campos de potencial







- Conceptos básicos de navegación local
- Técnicas de navegación local sin mapa: campos de potencial
- Técnicas de navegación local con mapa:
- Ejemplo de arquitectura de planificación local para un robot.
- Implementación en ROS
 - actionlib: paquete para ejecución de acciones de alto nivel
 - Cliente de acciones
 - Servidor de acciones
 - Ejemplo de ejecución
- Tareas de Entrega 2.




Arquitecturas Integradas

- El desarrollo de un sistema inteligente puede dar lugar a:
 - Un agente inteligente autónomo
 - Una herramienta inteligente
- En ambos casos necesitan tener capacidad de:
 - Recibir un objetivo (o autoplantearse un objetivo)
 - Elaborar un plan de acción para alcanzarlo
 - Ejecutar el plan de acción
 - Monitorizar el plan de acción para comprobar fallos.
 - Responder de alguna forma a los fallos
- La solución consiste en el desarrollo de una arquitectura que integre estas funcionalidades como módulos independientes.



Nuestro objetivo





Planificación local de movimientos


- Ejemplo con ROS.
- Cómo dirigir el robot hacia un punto dado?
 - conocidos
 - pose actual
 - pose objetivo
 - qué valores de v (velocidad lineal) y w (angular) enviar al robot?
 - considerar que tiene que ir a la posición objetivo pero tiene que evitar obstáculos
 - considerar que los robots tienen inercia y no pueden ejecutar rutas arbitrarias a velocidades arbitrarias (como la aspiradora del año pasado)
 - nos servirán los conceptos de
 - representación del estado dinámico como un vector de fuerza
 - Técnica de campos de potencial para controlar un robot sin mapa



Robótica basada en comportamientos

sensor 1

- El programa que guia al robot está basado en una arquitectura de bloques
- Cada bloque representa comportamiento un esquema C funcionamiento
 - Comportamiento
 - Una función que transforr entradas de sensores valores que son pasados acciones de motores



actuators



Robótica basada en comportamientos


Por ejemplo:

Comportamiento repulsivo simple

Evitar obstáculos simple

• Idea basica:

 el software de control de robots se construye de abajo arriba (bottom up) desarrollando comportamientos adaptados ecológicamene (adaptados al entorno)





Modelo cinemático

- Debemos tener alguna forma de representar cómo cambia la posición y orientación del robot.
- Considerando que tratamos de controlar el movimiento del robot mediante la especificación de dos velocidades en un instante de tiempo t:
 - v_t (lineal o de traslación) y
 - w₊ (angular o rotacional)




Modelo cinemáti

- Esta representación nos la ofrece modelo cinemático (de un movimiento del robot)
- Para cada incremento de t, Δt , $X_t = (x_t, y_t, \theta_t)^T$

 - La velocidad angular w del robot
- Este modelo determinista puede usarse para implementar un modelo odométrico determinista (en el que no hay incertidumbre).
 - algo por el estilo es lo que implementa Stage para saber la posición exacta del robot, dado un punto actual y las velocidades.


Para cada incremento de t,
$$\Delta$$
t, $X_t = (x_t, y_t, \theta_t)^T$ podemos saber la pose del robot siguiendo un modelo cinemático determinista a partir de $X_{t+1} = f(X_t, v_t, \omega_t) = X_t + \begin{pmatrix} v_t \Delta_t \cos \theta_t \\ v_t \Delta_t \sin \theta_t \\ \omega_t \Delta_t \end{pmatrix}$ — La velocidad lineal v del robot





Modelo dinámico como un vector

- ¿Cómo podemos calcular la velocidad lineal y la angular?
- Representación como un vector
 - la tupla (v,w) se puede calcular a partir de la representación como un vector de la posición actual y la objetivo
 - El módulo del vector es el valor de la velocidad
 - El ángulo del vector es la orientación objetivo del robot
 - La orientación del robot cambia de acuerdo a la velocidad angular en incrementos del tiempo
 - La posición del robot cambia de acuerdo al módulo del vector en incrementos del tiempo





Campos de potencial


Idea

- Imaginar el robot como una partícula con carga navegando por un campo magnético o una bola rodando descendiendo por una colina
 - Artificial Potential Field Approach in Robot Motion Planning YouTube
 - <u>Demonstration-Guided Motion Planning for Robotic Assistance -</u> YouTube
- Metodología a grandes rasgos
 - Bloque básico: Vector de acción: (velocidad, orientación)
 - Cada comportamiento obtiene un vector acción de salida
 - diseñar comportamientos, cada uno para una tarea (ir hacia el objetivo, evitar obstáculo,)
 - representar cada comportamiento como un campo de potencial
 - combinar los comportamientos mediante la combinación de los campos de potencial



IraObjetivo

- Tarea que debe implementar el comportamiento
 - Hacer que el robot se oriente y desplace hacia un objetivo identificado.
 - Salida: un vector que apunta hacia el objetivo.
- Campo de potencial
 - Colección de vectores para todos los puntos del espacio bidimensional.
 - Cada vector representa la energía potencial que empuja al robot en cada punto
- Campo atractivo
 - el campo causa que el robot sea atraído por el objetivo (todos los vectores apuntan al objetivo






• Entradas:

posición del objetivo y posición del vector.

 (x_G, y_G) la posición del objetivo (x, y) la posición del robot






• Entradas:

- posición del objetivo y posición del vector.
- radio del objetivo (parámetro configurable)

 (x_G, y_G) la posición del objetivo (x, y) la posición del robot r el radio del objetivo.





• Entradas:

- posición del objetivo y posición del vector.
- radio del objetivo
- configuración del campo:
 - extensión del campo
 - fuerza del campo

Parámetros de configuración del campo de potencial. Son constantes que se estiman mediante experimentación (prueba y error)

 (x_G, y_G) la posición del objetivo (x, y) la posición del robot r el radio del objetivo s la extensión del campo atractivo α la fuerza del campo atractivo (x_G, y_G) (x, y)



Entradas:


- posición del objetivo y posición del vector.
- radio del objetivo
- configuración del campo:
 - extensión del campo
 - fuerza del campo

Salidas

 componentes del vector fuerza atractivo del objetivo

Proceso:

- en cada iteración, se obtiene la posición del robot y se calculan las componentes del vector y se transforman en velocidades.
- Obtenemos así una trayectoria hacia el objetivo





¿Cómo calcular las componentes del vector?

- 1. Calcular la distancia entre $d = \sqrt{(x_G x)^2 + (y_G y)^2}$ el objetivo y el robot
- 2. Calcular el ángulo entre el robot y el objetivo

$$\theta = \arctan \left(\frac{y_G - y}{x_G - x} \right)$$

$$if d < r \qquad \Delta x = \Delta y = 0$$

$$if r <= d <= s + r \qquad \Delta x = \alpha (d - r) \cos(\theta)$$

$$\Delta y = \alpha (d - r) \sin(\theta)$$

$$if d > s + r \qquad \Delta x = \alpha s \cos(\theta)$$


 $\Delta y = \alpha s \sin(\theta)$



Campos de potencial: EvitarObstáculo

EvitarObstaculo

- Tarea que debe implementar el comportamiento
 - Hacer que el robot se oriente y desplace repeliendo un obstáculo.
 - Salida: un vector que apunta fuera del obstáculo
- Campo de potencial
 - Colección de vectores para todos los puntos del espacio bidimensional.
 - Cada vector representa la energía potencial que empuja al robot en cada punto
- Campo repulsivo
 - el campo causa que el robot sea repelido por el obstáculo (todos los vectores apuntan fuera del obstáculo).





Campos de potencial: EvitarObstáculo

Entradas:

- posición del obstáculo posición del robot.
- radio del obstáculo
- configuración del campo:
 - extensión del campo
 - fuerza del campo

 (x_0, y_0) la posición del objetivo (x, y) la posición del robot r el radio del obstáculo . s la extensión del campo repulsivo . β la fuerza del campo repulsivo .

Salidas

– componentes del vector Δx_O fuerza atractivo del Δy_O objetivo



EvitarObstáculo

- 1. Calcular la distancia entre el obstáculo y el robot
- 2. Calcular el ángulo entre el robot y el obstáculo
- 3. Calcular el gradiente de x y de y if d < r(componentes

$$d = \sqrt{(x_O - x)^2 + (y_O - y)^2}$$

$$\theta = \arctan \left(\frac{y_O - y}{x_O - x} \right)$$

de x y de y
$$if d < r$$
 $\Delta x = -signo(\cos(\theta)) \infty$ (componentes del $\Delta y = -signo(\sin(\theta)) \infty$ vector resultante) $if r <= d <= s + r$ $\Delta x = -\beta(s + r - d)\cos(\theta)$ $\Delta y = -\beta(s + r - d)\sin(\theta)$ $if d > s + r$ $\Delta x = \Delta y = 0$




Combinación de ambos comportamientos

Para obtener el vector resultante, sumamos ambos

vectores

$$\Delta x = \Delta x_G + \Delta x_O$$
$$\Delta y = \Delta y_G + \Delta y_O$$

$$\Delta y = \Delta y_G + \Delta y_O$$



Campo de potencial resultante



¿Cómo determinar el comportamiento final?


- 1. Calcular la suma de los vectores, como hemos visto.
- 2. velocidad lineal = módulo del vector

$$v = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$$

¿y la velocidad angular?

1. Primero, calcular el ángulo

$$\theta = \arctan \left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right)$$




Trayectoria Resultante.



¿Cómo determinar el comportamiento final?

- 4. Después, calcular la velocidad angular (por casos)
 - Si Yaw θ es grande
 - Usar un valor constante de v.angular
 - Si Yaw θ es pequeña
 - Usar esa diferencia como velocidad angular



Trayectoria Resultante.



Algoritmo en bucle cerrado

- 1. Obtener la posición goal GoalX, GoalY
- 1. While !objetivoAlcanzado()
 - Obtener Odometría:
 - 1. Obtener posición actual PosX, PosY
 - 2. Obtener ángulo actual Yaw
 - 2. Obtener Scan Láser
 - 1. Calcular posición actual obstáculo ObsX,ObsY
 - 3. Calcular componente Atractivo
 - 4. Calcular componente Repulsivo
 - 5. Calcular la resultante total
 - 6. Calcular velocidad lineal
 - 7. Calcular velocidad angular
 - 8. Enviar las velocidades al robot.




Objetivo más concreto

- Construir un planificador de movimientos locales que permita
 - recibir una posición objetivo
 - disparar un comportamiento basado en campos de potencial para alcanzar el objetivo
 - informar del progreso y del éxito/fracaso en la consecución del objetivo.
- ROS contiene un paquete que ayuda a hacer parte de estas tareas: actionlib
 - http://wiki.ros.org/actionlib



Recordemos la arquitectura





Paquete actionlib de ROS

- Objetivo de actionlib.
 - Proveer una interfaz estándar para poder gestionar tareas de largo plazo (no instantáneas)
 - Node A envía una petición a Node B para que éste realice alguna tarea:
 - Moverse hasta un punto objetivo.
 - Hacer un escaneo láser de un objeto
 - Detectar el pomo de una puerta
 - ...



Por qué actionlib

ROS provee

- Services, más apropiados para tareas instantáneas, aunque requieran comunicación síncrona, como petición de información.
- Actions, más apropiadas cuando la tarea solicitada toma más tiempo y además
 - queremos monitorizar su progreso
 - obtener feedback contínuo
 - poder cancelar la petición durante la ejecución.



Qué es actionlib


- es un paquete que provee herramientas para:
 - crear servidores que ejecutan tareas de largo plazo (y que pueden ser aplazadas - preempted).
 - crear clientes que interactúan con los servidores.

• Referencias:

- http://wiki.ros.org/actionlib
- http://wiki.ros.org/actionlib/DetailedDescription
- http://wiki.ros.org/actionlib/Tutorials



actionlib: Interacción client-server usando ROS Action protocol




- En el nodo cliente se programa una petición de acción (por ejemplo: "ir a posición objetivo (x,y)") como un envío de mensaje (mediante una llamada a función) y en el nodo servidor se programa la recepción de mensajes mediante callbacks.
- En el nodo cliente se reciben mensajes de progreso, enviados por el servidor, y se gestionan mediante callbacks. En el nodo servidor se programa con llamadas a función el envío de mensajes de progreso de una acción.
- El nodo cliente tiene asociado un tipo de objeto llamado "Action Client" que es el que se encarga de gestionar la comunicación a bajo nivel (un programador sólo se centra en determinar cuándo hacer el envío de mensaje)
- El nodo servidor tiene asociado un tipo de objeto llamado "Action Server" que se encarga de comunicación a bajo nivel y el programador se centra en implementar las callbacks functions asociadas a cada tipo de mensaje que se pueda recibir.



actionlib: ROS Action protocol

Action Interface



- El action client y el action server se comunican enviando mensajes mediante unos topics concretos (dentro de un namespace definido por los tipos de mensajes).
- El action client publica mensajes en los topics "goal" y "cancel".
- El action server publica mensajes en los topics "status", "result" y "feedback"
- Esta comunicación es absolutamente transparente para el programador (pero tenemos que saber que se está realizando así).



actionlib: Interacción Client-Server

ROS Topics

- goal Used to send new goals to server
- cancel Used to send cancel requests to server
- status Used to notify clients on the current state of every goal in the system.
- feedback Used to send clients periodic auxiliary information for a goal
- result Used to send clients one-time auxiliary information upon completion of a goal



actionlib: estructura de los mensajes

- Los mensajes usados para comunicarse entre cliente/servidor tienen una estructura que se define a partir de ficheros de texto con extensión .action
- pueden autogenerarse, a partir de ficheros de especificación de acciones, dependiendo del tipo de aplicación.
- La especificación de una acción se hace en ficheros con extensión .action
- Vamos a utilizar ficheros y mensajes que ya están generados en el paquete move base msgs

actionlib:estructura de mensajes

Fichero MoveBase.action

```
geometry_msgs/PoseStamped target_pose
---
geometry_msgs/PoseStamped base_position
```

- Tipo y campo del mensaje usado para definir un goal
- Tipo y campo del mensaje para definir el resultado (en este caso es vacío.
- Tipo y campo del mensaje para definir el feedback.



actionlib: estructura de mensajes

- Desde el fichero MoveBase.action se generan:
 - MoveBaseAction.msg
 - MovebaseActionGoal.msg
 - MoveBaseActionResult.msg
 - MoveBaseActionFeedback.msg
 - MoveBaseGoal.msg
 - MoveBaseResult.msg (vacío para MoveBase)
 - MoveBaseFeedback.msg
- Estos mensajes son usados internament por actionlib para que ActionClient y ActionServer se comuniquen.



Implementación de un Action Client

- Implementación de un cliente simple que soporta sólo un goal a la vez.
 - Tutorial de ROS para crear un action client simple.
 - Tutorial de RiverLab, más detallado, para crear un action client.
- La implementación de un *action client* depende de los tipos de *action messages* usados.
- Nosotros implementaremos un action client basado en los mensajes move_base_msgs/* que hemos visto antes.



Implementación Action Client

- El siguiente código es un ejemplo de un nodo que implemente un action client para enviar un goal para que se mueva un robot.
- En este caso el *goal* incluye un mensaje de tipo <u>PoseStamped</u> que contiene información sobre dónde debería moverse el robot en el mundo.



Ejecución ejemplo

Compilar

- Descargar el fichero ejemplo_actionlib.zip del material de prácticas.
- Descomprimirlo en ~/<vuestro_work_space>/src
- Comprobar que hay un directorio adecuado de paquete ros.
- Hacer catkin_make en ~/catkin_ws



Ejecución ejemplo

`rospack

- Ejecutar
 - roscore
 - rosrun stage_ros stageros
 stage_ros`/world/willow-erratic.world
 - rosrun action_lib_scb server_node
 - rosrun action_lib_scb cliente_node
- Observar comportamiento en stage

find



```
#include <ros/ros.h>
#include <move base msgs/MoveBaseAction.h>
#include <actionlib/client/simple action client.h>
typedef actionlib::SimpleActionClient<move base msgs::MoveBaseAction> MoveBaseClient;
int main(int argc, char** argv) {
    ros::init(argc, argv, "send goals node");
    // create the action client
    // true causes the client to spin its own thread
    MoveBaseClient ac("move base", true);
    // Wait 60 seconds for the action server to become available
    ROS INFO("Waiting for the move_base action server");
    ac.waitForServer(ros::Duration(60));
    ROS INFO("Connected to move base server");
```



```
// Send a goal to move base
move base msgs::MoveBaseGoal goal;
goal.target pose.header.frame id = "map";
goal.target pose.header.stamp = ros::Time::now();
goal.target pose.pose.position.x = 18.174;
goal.target pose.pose.position.y = 28.876;
goal.target pose.pose.orientation.w = 1;
ROS INFO("Sending goal");
ac.sendGoal(goal);
// Wait for the action to return
ac.waitForResult();
if (ac.getState() == actionlib::SimpleClientGoalState::SUCCEEDED)
    ROS INFO("You have reached the goal!");
else
    ROS INFO("The base failed for some reason");
return 0;
```



```
#include <ros/ros.h>
#include <move base msgs/MoveBaseAction.h>
#include <actionlib/client/simple action client.h>
typedef actionlib::SimpleActionClient<move base msgs::MoveBaseAction> MoveBaseClient;
int main(int argc, char** argv) {
                                        Necesitamos:
    ros::init(argc, argv, "send goals
                                        La librería de roscop
    // create the action client
                                        Usar algún tipo de mensaje de MoveBaseAction
    // true causes the client to spin
                                        Usar la librería actionlib (para el lado del cliente
    MoveBaseClient ac("move base", tru
    // Wait 60 seconds for the action server to become available
    ROS INFO("Waiting for the move base action server");
    ac.waitForServer(ros::Duration(60));
    ROS INFO("Connected to move base server");
```



```
#include <ros/ros.h>
#include <move base msgs/MoveBaseAction.h>
#include <actionlib/client/simple action client.h>
typedef actionlib::SimpleActionClient<move base msgs::MoveBaseAction> MoveBaseClient;
int main(int argc, char** argv) {
    ros::init(argc, argv, "send goals node");
    // create the action client
    // true causes the client to CASO DE USO SIN UTILIZAR CLASES
    MoveBaseClient ac("move_base Definimos el tipo MoveBaseClient. Luego lo usaremos
                                 para crear un objeto action client.
    // Wait 60 seconds for the a
                                 Observar que aquí está la clave en la dependencia de los
    ROS INFO("Waiting for the mo
    ac.waitForServer(ros::Durati mensajes usado.
    ROS INFO("Connected to move base server");
```



Implementación Action Client:

```
#include <ros/ros.h>
#include <move base msgs/MoveBaseAction.h>
#include <actionlib/client/simple action client.h>
typedef actionlib::SimpleActionClient<move base msgs::MoveBaseAction> MoveBaseClient;
int main(int argc. char** argv) {
    ros::init(argc, argv, "send goals node");
    // create the action client
    // true causes the client to spin its own thread
    MoveBaseClient ac("move base", true);
    // Wait 60 seconds for the a
                                 Iniciamos el nodo. El nombre del nodo tiene que ser único,
    ROS INFO("Waiting for the mo
                                 pero no afecta al action client que es una hebra dependiente
    ac.waitForServer(ros::Durati
                                 pero con con su propio nombre, de este nodo.
    ROS INFO("Connected to move base server");
```



```
#include <ros/ros.h>
#include <move base msgs/MoveBaseAction.h>
#include <actionlib/client/simple action client.h>
typedef actionlib::SimpleActionClient<move base msgs::MoveBaseAction> MoveBaseClient;
int main(int argc, char** argv) {
    ros::init(argc, argv, "send goals node");
    // create the action client
    // true causes the client to spin its own thread
    MoveBaseClient ac("move base", true);
    // Wait 60 seconds for the action server to become available
    ROS INFO("Waiting for the move base action server");
    ac.waitForServer(ros::Duration(60));
    ROS INFO("Conne
                    Creamos el action client asociado a este nodo.
```

La cadena que pasamos tenemos que verla como un *topic*. El cliente enviará mensajes a un servidor que esté escuchando mensajes de ese topic.



```
#include <ros/ros.h>
#include <move base msgs/MoveBaseAction.h>
#include <actionlib/client/simple action client.h>
typedef actionlib::SimpleActionClient<move base msgs::MoveBaseAction> MoveBaseClient;
int main(int argc, char** argv) {
    ros::init(argc, argv, "send goals node");
    // create the action client
    // true causes the client to spin its own thread
    MoveBaseClient ac("move base", true);
       Wait 60 seconds for the action server to become available
    ROS INFO("Waiting for the move base action server");
    ac.waitForServer(ros::Duration(60));
    ROS INFO("Connected to move base server");
```

Timeout para comprobar si el action server está levantado.



```
// Send a goal to move base
move base msgs::MoveBaseGoal goal;
goal.target pose.header.frame id = "map";
goal.target pose.header.stamp = ros::Time::now();
goal.target pose.pose.position.x = 18.174;
goal.target pose.pose.position.y = 28.876;
goal.target pose.pose.orientation.w = 1;
ROS INFO("Sending goal");
ac.sendGoal(goal);
// Wait for the a Rellenamos el contenido el mensaje MoveBaseGoal.
ac.waitForResult(),
if (ac.getState() == actionlib::SimpleClientGoalState::SUCCEEDED)
    ROS INFO("You have reached the goal!");
else
    ROS INFO("The base failed for some reason");
return 0;
```




```
// Send a goal to move base
move base msgs::MoveBaseGoal goal;
goal.target pose.header.frame id = "map";
goal.target pose.header.stamp = ros::Time::now();
goal.target pose.pose.position.x = 18.174;
goal.target_pose Detenemos el proceso hasta que el action server nos
goal.target pose
                 devuelve un resultado.
ROS INFO("Sendir
ac.sendGoal(goal Y actuamos en consecuencia.
// Wait for the action to return
ac.waitForResult();
if (ac.getState() == actionlib::SimpleClientGoalState::SUCCEEDED)
    ROS INFO("You have reached the goal!");
else
    ROS INFO("The base failed for some reason");
return 0;
```



Autómata de estados ActionClient

Transiciones de estados



- Ejemplo detallado: <u>http://robot.wpi.edu/wiki/index.php/Actionlib</u>
- Callbacks asociados a estados:
 - done
 - active
 - feedback.
- Un goal puede
 - cancelarse
 - aplazarse por otro más prioritario (preempting)



- Implementación como una clase
- Definir métodos callbacks para cada uno de los envíos/peticiones del Action Client:
 - Enviar goal -> Callback para ejecutar goal.
 - Solicitar aplazamiento de goal (preempted) -> Callback para cambiar el estado de un goal a Preempted
 - Solicitar cancelación de goal -> Callback para cambiar el estado de un goal a Cancelled

— ...



- ¿Cómo asociar un comportamiento a Action Server?
 - Observar que la clase MyActionServer incluye un objeto de tipo LocalPlanner que implementa un comportamiento basado en campos de potencial
 - Tendréis que modificar la implementación de LocalPlanner para mejorar el comportamiento del robot en la consecución del goal.



Implementación de un Action Server MyServerLite.cpp

```
#include <ros/ros.h>
#include "myPlannerLite.h"
#include <nav msgs/Odometry.h> // manejar tb. datos de odometría.
#include <move base msgs/MoveBaseAction.h>
#include <actionlib/server/simple action server.h>
//Clase que contiene el action server
class MyActionServer
protected:
    ros::NodeHandle n;
    actionlib::SimpleActionServer<move base msgs::MoveBaseAction> as;
    move base msgs::MoveBaseFeedback
                                                                   feedback:
    move base msgs::MoveBaseResult
                                                                   result:
    move base msgs::MoveBaseGoal
                                                                   goal;
    std::string
                                                                   action name;
    LocalPlanner planner; //el server tiene asociado un objeto planner, es el que
                      //desarrolla el comportamiento de navegar hasta el bjetivo.
```



```
public:
   MyActionServer(std::string name):
       //Crea v configura el action server. Necesita una referencia al manejador del
nodo ros, n
       //Se subscribe al topic "mi move base",
       // Y registra una callback mediante el puntero a la función ejecutaCB
       // la especificación de la callback es con la sintaxis boost:: porque
estamos dentro
       // de una especificación de server como una clase C++
       as(n,"mi move base",
       boost::bind(&MyActionServer::ejecutaCB, this, 1), false),
       action name(name)
   {
       //Registra Callbacks.
       as.registerPreemptCallback(boost::bind(&MyActionServer::preemptCB,this));
       //Inicia el server
       as.start();
       ROS INFO("Action Server Lanzado");
```



```
//Callback para manejar aplazamiento
   void preemptCB()
   {
      ROS_INFO("%s está aplazado", action_name.c_str());
      as.setPreempted(result, "Goal en estado preempted");
   }
```



```
//Callback para procesar el goal
   void ejecutaCB(const move base msgs::MoveBaseGoalConstPtr& goal)
      //Si el servidor está muerto, no procesar
       if (!as.isActive() || as.isPreemptRequested())
           ROS INFO("El servidor está muerto.");
           return;
       //Configurar la ejecución del procesado del goal a 5Hz
       ros::Rate rate(5);
       ROS INFO("Procesando el goal. Enviando goal al navegador local");
      //Le pasamos al planner la información el objetivo recibido!!!
       planner.setGoal(goal);
```



```
//procesamiento del goal
      bool success = true;
     while (true)
          //Comprobar si ROS está vivo
          if (!ros::ok())
              success = false;
              ROS INFO("%s apagando ", action name.c str());
              break;
          //Si el action server está muerto o preempted, detener procesamiento
          if(!as.isActive() || as.isPreemptRequested())
              return;
          //Informar del goal , obteniendo los datos del goal enviado
          ROS INFO("...yendo hacia el goal (%f,%f,%f)",
                   goal->target pose.pose.position.x,
                   goal->target pose.pose.position.y,
                   goal->target pose.pose.orientation.w );
```




```
planner.setDeltaAtractivo();
   //***************
   //aquí habrá que mejorar el navegador local para que evite obstáculos
   //con el componente repulsivo
   planner.setv Angular();
   planner.setv Lineal();
   if (planner.goalAchieved())
       break;
   planner.setSpeed();
   ROS INFO("Enviando velocidad (%f,%f)", planner.v lineal
                                                         Integración
         planner.v angular);
                                                          Planner
   //Informar del feedback al action client
   feedback.base position.pose.position.x =
         planner.odometria.pose.pose.position.x;
   feedback.base position.pose.position.y =
         planner.odometria.pose.pose.position.y;
   feedback.base position.pose.orientation.w =
         planner.odometria.pose.pose.orientation.w;
   as.publishFeedback(feedback);
   rate.sleep();
}//while(true)
```





Diagrama estados Action Server

Server State Machine





Tareas para la segunda entrega

- Obligatorio (mínimo exigido):
 - Comprender la implementación de campos de potencial en myPlannerLite.h y myPlannerLite.cpp.
 - Mejorar esta implementación para que durante la navegación se eviten obstáculos de acuerdo a la técnica de campos de potencial.
 - Mejorar la implementación del Action Client para que, desde un fichero .launch se pueda
 - configurar los parámetros de los campos de potencial atractivo y repulsivo
 - configurar la posición objetivo como parámetro.



ROS Parameters

- Se pueden enviar desde terminal objetivos
- Se pueden poner valores a parámetros usando el tag <param> en el ROS launch file:
- Más información en http://wiki.ros.org/roslaunch

```
<launch>
  <param name="goal_x" value="18.5" />
  <param name="goal_y" value="27.5" />
   <param name="goal_theta" value="45" />
   <node name="send_goals_node" pkg="send_goals" type="send_goals_node"
  output="screen"/>
  </launch>
```



Recuperar Parameters

- Hay dos métodos para recuperar los parámetros del .launch en la clase NodeHandle:
 - getParam(key, output_value)
 - param() is similar to getParam(), but allows you to specify a default value in the case that the parameter could not be retrieved

Ejemplo:

```
// Read x, y and angle params
ros::NodeHandle nh;
double x, y, theta;
nh.getParam("goal_x", x);
nh.getParam("goal_y", y);
nh.getParam("goal_theta", theta);
```

- Más información en
 - http://wiki.ros.org/roscpp/Overview/Parameter%20Server



Tarea para la segunda entrega

Opcional

- Mejorar la implementación del Action Client para poder gestionar más estados posibles de un goal (aplazarlo, cancelarlo) y/o para poder gestionar mejor la comunicación con el servidor.
 - Por ejemplo, poder informar de que se ha recibido feedback, o poder configurar un timeout para la consecución del goal,...
 - Consultar cómo hacerlo en las referencias que aparecen en esta presentación
- Mejorar la implementación del Action Server /Action Client para poder gestionar más estados posibles o más comportamientos, por ejemplo, detectar cuando el robot está atrapado en un mínimo local y tratar de sacarlo de ahí.



Fecha de entrega

• GrupoLunes: 28 de Marzo a las 14:00

• GrupoMartes: 29 de Marzo a las 14:00