Son Teslim tarihi: 09.01.2022

Ödev 2

OĞUZHAN TOPALOĞLU Ç19052025 – Grup 3

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Yıldız Teknik Üniversitesi



Istanbul, 2021

Instruction Set ile makine kodu okuma:

Burada 5-58 ve 5-59 sayfalarında verilen tabloları ve tanımları kullanarak kodu makine kodundan teker teker çevirmeye başladım.

Birkaç örnek veriyorum:

1- MOV AX, 1234H

MOV RW, data16 => 10111 ddd YYYY => 10111 000 1234H => B8H 1234H => "B8 34 12" makine kodu

2- PUSH AX

PUSH RW => 01010 rrr => 01010 000 => 50H

=> "50" makine kodu

Bu örneklerin çoğunu dosbox kullanarak da kontrol ediyorum, boş bir COM tipi asm dosyası oluşturdum ve kodumuzu yazdığımız yere tek bir komut yazarak sürekli kontroller yaptım.

Ayrıca numaram 19052025 olduğu için 19052025 mod 107 = 33 oluyor yani AX = 250 + 33 = 283 gireceğim.

3- MOV AX, 283

MOV RW, data16 => 10111 000 011BH => B8H 011BH

=> "B8 1B 01" makine kodu

Yani bende sarı kısımla işaretli şu kısım:

```
-d cs:100

075A:0100 B8 XX XX 50 E8 04 00 58-C3 E2 FE 55 8B EC 53 50 075A:0110 52 56 8B 5E 04 8B F3 83-FB 02 7E 36 D1 E3 83 BF 075A:0120 5D 01 00 7F 23 8B DE 4B-53 E8 DF FF 58 50 E8 DA
```

[&]quot;B8 1B 01" şeklinde olmalı.

Böyle devam eder kodu okuyabilirdim ancak size sorduğum soruya şöyle bir yanıt verdiğiniz için:



Gittim ve online bir x86 disassembler kullandım ve şu çıktıyı aldım:

```
B8 1B 01
                                                   ax, 0x11b
                                              mov
    0x00000000000000003:
                           50
                                              push ax
                                              call 0xb
    0x00000000000000004:
                           E8 04 00
    0x00000000000000007:
                                              pop
                                                   ax
    0x00000000000000008:
                           C3
                                              ret
                           E2 FE
    0x000000000000000009:
                                              loop 9
    0x0000000000000000b:
                           55
                                              push bp
                           8B EC
    0x00000000000000000c:
                                              mov
                                                   bр,
    0x00000000000000000e:
                                              push bx
10
    0x00000000000000000f:
                           50
                                              push ax
11
    0x00000000000000010:
                           52
                                              push dx
12
    0x00000000000000011:
                           56
                                              push si
13
    0x00000000000000012:
                           8B 5E 04
                                                   bx, word ptr [bp + 4]
                                              mov
14
    0x00000000000000015:
                           8B F3
                                              mov
                                                   si, bx
15
    0x0000000000000017:
                           83 FB 02
                                                   bx, 2
                                              cmp
16
    0x000000000000001a:
                           7E 36
                                              jle
                                                   0x52
17
    0x000000000000001c:
                           D1 E3
                                              shl
                                                   bx, 1
                                                   word ptr [bx + 0x15d], 0
    0x0000000000000001e:
                           83 BF 5D 01 00
                                              cmp
19
    0x00000000000000023:
                           7F 23
                                              jg
                                                   0x48
20
    0x00000000000000025:
                           8B DE
                                              mov
                                                   bx, si
    0x00000000000000027:
                                              dec
                                                   bx
```

```
0x00000000000000028:
                            53
                                               push bx
23
     0x00000000000000029:
                            E8 DF FF
                                               call 0xb
24
     0x0000000000000002c:
                            58
                                                     ax
25
     0x0000000000000002d:
                                               push ax
26
     0x00000000000000002e:
                            E8 DA FF
                                               call 0xb
     0x00000000000000031:
                                                     dx
28
     0x00000000000000032:
                            2B D8
                                               sub
                                                     bx, ax
                           43
29
     0x0000000000000034:
                                                     bx
                                               inc
                                               push bx
     0x00000000000000035:
                            53
                            E8 D2 FF
                                               call 0xb
     0x00000000000000036:
32
     0x0000000000000039:
                                               pop
                                                     ax
     0x0000000000000003a:
                            03 D0
                                               add
                                                     dx, ax
34
     0x0000000000000003c:
                            D1 E6
                                                     si, 1
     0x0000000000000003e:
                            89 94 5D 01
                                                     word ptr [si + 0x15d], dx
                                               mov
                            89 56 04
                                                     word ptr [bp + 4], dx
     0x00000000000000042:
                                               mov
     0x00000000000000045:
                           EB 10
                                                     0x57
                                               jmp
     0x00000000000000047:
                                               nop
                                                     bx, word ptr [bx + 0x15d]
     0x00000000000000048:
                            8B 9F 5D 01
                                               mov
     0x0000000000000004c:
                            89 5E 04
                                               mov
                                                     word ptr [bp + 4], bx
     0x0000000000000004f:
                            EB 06
                                                     0x57
                                               jmp
42
     0x00000000000000051:
                                               nop
                                                     word ptr [bp + 4], 1
     0x00000000000000052:
                            C7 46 04 01 00
                                               mov
     0x00000000000000057:
                                               pop
45
     0x00000000000000058:
                            5A
                                                     dx
                                               pop
     0x00000000000000059:
                            58
                                                     ax
                                               pop
     0x000000000000005a:
                            5B
                                                     bx
                                               pop
     0x0000000000000005b:
                            5D
                                               pop
                            C3
     0x0000000000000005c:
                                               ret
                                               add
                                                     byte ptr [bx + si], al
     0x000000000000005d:
                            00 00
```

Aslında instruction set ile hepsini teker teker okuyarak bir tablo oluşturacaktım ancak çok uzun sürecek diye bunu yapmadım. DOSBOX ile online siteden aldığım sonucu kontrol ettim ve kendi bulduklarımla doğru olduğunu gördüm.

Bunu kontrolü de şöyle yaptım, öncelikle "e cs:100" komutu ile her değeri teker teker girdim sonra da "-t" ve "-t <sayı>" komutları ile trace ederek kodun nasıl çalıştığını inceledim. Ayrıca "-u ..." ve "-d ..." komutları ile de kontrol ettim:

Doldurma:

-е cs:100								
075A:0100	B8.B8	1B.1B	01.01	50.50	E8.E8	04.04	00.00	58.58
075A:0108	CB.C3	E2.E2	FE.FE	55.55	8B.8B	EC.EC	53.53	50.50
075A:0110	52.52	56.56	8B.8B	5E.5E	04.04	8B.8B	F3.F3	83.83
075A:0118	FB.FB	02.02	7E.7E	38.36	D1.D1	E3.E3	83.83	BF.BF
075A:0120	5D.5D	01.01	00.00	7F.7F	24.23	8B.8B	DE.DE	4B.4B
075A:0128	53.53	E8.E8	DF.DF	FF.FF	58.58	50.50	E8.E8	DA . DA
075A:0130	FF.FF	5A.5A	2B.2B	D8.D8	43.43	53.53	E8.E8	D2.D2
075A:0138	FF.FF	58.58	03.03	DO . DO	D1.D1	E6.E6	89.89	94.94
075A:0140	5D.5D	01.01	89.89	56.56	04.04	EB.EB	12.10	90.90
075A:0148	90.8B	8B.9F	9F.5D	5D.01	01.89	89.5E	5E.04	04.EB
075A:0150	EB.06	07.90	90.C7	90.46	C7.04	46.01	04.00	01.5E
075A:0158	00.5A	5E.58	5A.5B	58.5D	5B.C3	5D.00	CB.00	00.FF
075A:0160	00.FF	CB.FF	00.FF	00.FF	18.FF	18.FF	DB.FF	3C.FF
075A:0168	E7.FF	3C.FF	DB.FF	18.FF	18.FF	00.FF	00.FF	00.FF
075A:0170	00.FF	00.FF	80.FF	CO.FF	EO.FF	F8.FF	FE.FF	F8.FF
075A:0178	EO.FF	CO.FF	80.FF	00.FF	00.FF	00.FF	00.FF	00.FF_

Dump etme:

```
-d cs:100
075A:0100
                                                                        ...P...X...U..SP
            B8 1B 01 50 E8 04 00 58-C3 E2 FE 55 8B EC 53 50
                                                                       075A:0110
            52 56 8B 5E 04 8B F3 83-FB 02 7E 36 D1 E3 83 BF
075A:0120
            5D 01 00 7F 23 8B DE 4B-53 E8 DF FF 58 50 E8 DA
                                                                       1...#..KS...XP..
075A:0130
            FF 5A 2B D8 43 53 E8 D2-FF 58 03 D0 D1 E6 89 94
                                                                        .Z+.CS...X.....
            5D 01 89 56 04 EB 10 90-8B 9F 5D 01 89 5E 04 EB
                                                                       1..V.....1..^..
...F...^ZX[1....
075A:0140
075A:0150
            06 90 C7 46 04 01 00 5E-5A 58 5B 5D C3 00 00 FF
075A:0160
            FF FF FF
                       FF FF FF FF
                                     FF-FF
                                            \mathbf{F}\mathbf{F}
                                               \mathbf{F}\mathbf{F}
                                                   \mathbf{F}\mathbf{F}
                                                      \mathbf{F}\mathbf{F}
                                                          \mathbf{F}\mathbf{F}
075A:0170
            FF FF FF FF FF FF-FF
```

-u komutu ile koda çevirme:

```
-u cs:100
075A:0100 B81B01
                         MOV
                                  AX,011B
075A:0103 50
                         PUSH
                                  ΑX
075A:0104 E80400
                         CALL
                                  010B
075A:0107 58
                         POP
                                  ΑX
075A:0108 C3
                         RET
075A:0109 E2FE
                         LOOP
                                  0109
075A:010B 55
                         PUSH
                                  \mathbf{BP}
075A:010C 8BEC
                         MOV
                                  BP,SP
075A:010E 53
                                  BX
                         PUSH
075A:010F 50
                         PUSH
                                  ĤΧ
075A:0110 52
                         PUSH
                                  DX
075A:0111 56
                         PUSH
                                  s_{I}
075A:0112 8B5E04
                                  BX,[BP+04]
                         MOV
075A:0115 8BF3
                         MOV
                                  SI,BX
075A:0117 83FB02
                                  BX,+02
                         CMP
075A:011A 7E36
                                  0152
                         JLE
075A:011C D1E3
                         SHL
                                  BX,1
075A:011E 83BF5D0100
                         CMP
                                  WORD PTR [BX+015D],+00
```

–u			
075A:0123	7F23	JG	0148
075A:0125	8BDE	MOV	BX,SI
075A:0127	4B	DEC	BX
075A:0128	53	PUSH	BX
075A:0129	E8DFFF	CALL	010B
075A:012C			
075A:012D	50	PUSH	AX
075A:012E	E8DAFF	CALL	010B
075A:0131	5A	POP	DX
075A:0132	ZBD8	SUB	BX,AX
075A:0134	43	INC	BX
075A:0135	53	PUSH	BX
075A:0136	E8D2FF	CALL	010B
075A:0139	58	POP	AX
075A:013A	03D0	ADD	DX,AX
075A:013C	D1E6	SHL	SI,1
075A:013E	89945D01	MOV	[SI+015D],DX
075A:0142	895604	MOV	[BP+04],DX

```
075A:0145 EB10
                          JMP
                                  0157
075A:0147 90
                          NOP
075A:0148 8B9F5D01
                          VOM
                                  BX,[BX+015D]
075A:014C 895E04
                          MOV
                                  [BP+04],BX
075A:014F EB06
                          JMP
                                  0157
075A:0151 90
                          NOP
075A:0152 C746040100
                          MOV
                                  WORD PTR [BP+04],0001
075A:0157 5E
                          POP
                                  si
075A:0158 5A
                          POP
                                  DX
075A:0159 58
                                  ΑX
                          POP
075A:015A 5B
                          POP
                                  BX
075A:015B 5D
                          POP
                                  \mathbf{BP}
075A:015C C3
                          RET
075A:015D 0000
                          ADD
                                  [BX+SI],AL
075A:015F FFFF
                          ???
                                  DΙ
075A:0161 FFFF
                          ???
                                  DI
075A:0163 FFFF
                                  DI
                          ???
```

Trace ederken de şöyle notlar aldım:


```
075A:0100
           MOV AX, 011BH
075A:0103
           PUSH AX
075A:0104
           CALL 010B
075A:010B
           PUSH BP
075A:010C
           MOV BP, SP
075A:010E
           PUSH BX
075A:010F
           PUSH AX
075A:0110
           PUSH DX
075A:0111
           PUSH SI
075A:0112
           MOV BX, [BP+4]
           MOV SI, BX
075A:0115
075A:0117 CMP BX, 2
          JLE 0152
075A:011A
075A:011C SHL BX, 1
075A:011E CMP WORD PTR [BX+015DH], 0
075A:0123
           JG 0148
075A:0125
           MOV BX, SI
075A:0127
           DEC BX
075A:0128
           PUSH BX
075A:0129
           CALL 010B
075A:012C
           POP AX
075A:012D
           PUSH AX
075A:012E CALL 010B
075A:0148 MOV BX, [BX+015DH]
075A:014C
           MOV [BP+4], BX
           JMP 0157
075A:014F
075A:0157
           POP SI
075A:0158
           POP DX
075A:0159
           POP AX
075A:015A
           POP BX
           POP BP
075A:015B
075A:015C
           RET
```

Sitenin bana verdiği her kod parçası bunda bulunmuyor ancak bu normal çünkü hem her satırdaki kodların boyutları (örneğin PUSH AX komutu 50 makine koduna karşılık geldiğinden boyutu 1) birbirinden farklı hem de benim yazdığımda arada boşluklar kaldığı apaçık ortada, örneğin 012E-0148 adresleri arasında bir sürü kod olması gerekiyor. Ayrıca -u komutu ile kodun tümünü görebiliyorum.

NOT: kodun başında "E2 FE" makine kodlu LOOP satırı var ki bu hiçbir zaman kod sırasında çalışıtırılmıyor.

NOT: ayrıca 0123 adresindeki JG dallanmasında data segment hiç değişmiyor.

A seçeneği:



Burada PUSH, POP vb. komutlar üst seviye tanım olmadıklarından dolayı gösterilmedi, çoğu zaten alt prosedürün içinde değerleri korumaya yarıyor. Bir değişikliğe neden olan çok az PUSH/POP komutu var. Bunlardan birisine örnek vermek istersek 012C adresindeki POP komutunu verebiliriz.

07.01.2022 Tarihindeki Açıklama:




Bu açıklama yapılmadan önce sonsuz döngüye giriliyordu ve stack dolduğunda uygulama çökerek sonlanıyordu. Şimdi her şey değişecek ve uygulama bir bakıma bir jump ile sonlanacak.

Koda genel olarak bakacak olursak şunlar gerçekleşecek:

- AX'i stack'e at
- Call offset'i stack'e at ve 010B adresine atla
- BP'yi stack'e at
- BP = SP yap
- Sırayla BX, AX, DX, SI'yı stack'e at
- BX = [BP+4] yap yani BX = AX yap
- SI = BX yani SI = AX
- BX <= 2 mi? Yani AX <= 2 mi? Bu her zaman yanlış olacak çünkü BX = AX = 250 + (ogrNo mod 107)
- BX = 2 * BX yani BX = 2 * AX yap

- [BX+015DH] > 0 mı? Bu yaptığınız açıklamaya göre hep FF değeri elde edeceğinden her zaman doğru olacak ve atlama gerçekleşecek
- BX = [BX+015DH] yani BX=FF yap
- [BP+4] = BX yani AX=FF yap
- Sırayla SI, DX, AX, BX, BP değerlerini stack'ten çıkart. En son stack durumu yukarıdan aşağıya SI, DX, AX, BX, BP, call offset (bir bakıma IP) ve AX olduğundan dolayı burada SI, DX, AX, BX, BP değerleri eski değerlerini kazanacak ve ret ile alt prosedür sonlanacak. Burada RET ile geri döndükten sonra bir POP daha yapacağız ve AX yeniden öğrenci numarasını (283 yani 011BH değerini) kazanacak.

B seçeneği:



AX değerleri ana prosedürde öğrenci numarasının modu + 250 sayısının MOV komutu ile atanmasından sonra 011BH olarak gelmektedir.

Call offset (aslında bir bakıma IP) dediğimiz şey alt prosedür çalıştırıldıktan sonra stack'e atılan ret sonrasında döneceğimiz satırın adresidir.

BP,BX,DX,SI değerleri ise ilk başta 0000H olarak stack'e atılır.

AX atamasını 0103 adresinde, call atamasını 0104 adresinde, BP atamasını 010B adresinde, BX atamasını 010E adresinde, ikinci AX atamasını 010F adresinde, DX atamasını 0110 adresinde ve SI atamasını da 0111 adresinde bulunan komut satırları (PUSH komutları) yapmaktadır.

C seçeneği:

Code segment 100H'ye yapışık olduğundan data segment'in code segment'ten sonra gelmesi gerekiyor. Yani code segment aynı segment içinde data segment'in yukarısında tanımlı.

Burada uygulama bittiğinde AX = 283 olacak ve stack işlemleri sayesinde SI, DX, BX, BP yazmaçları ilk değerlerini koruyacak.

Uygulama bittikten sonra duyuruyu göz önünde bulunduracak olursak en sondaki her adres gözünde FF bulunacaktır.

Duyuru öncesinde sonsuz loop yüzünden uygulama bitmiyordu ve bir süreden sonra sondaki değerlerin hepsi 00H oluyor idi.