ใบงานครั้งที่ 13


Timer

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง


- 1. STM32CubeIDE
- 2. Proteus 8.9 SP 2

ขั้นตอนการทดลอง


1. ต่อวงจรดังรูปด้านล่าง



- 2. ทำการเลือก Timer 1 (TIM1) จากนั้นเลือก
- Clock Source: Internal Clock
- Prescaler (PSC 16 bits value): 160
- Counter Mode: Up (นับขึ้น)
- Counter Period (AutoReload Register 16 bits value): 1000 สามารถคำนวณความถี่ได้ดังนี้
- f_{OUT} = (Internal Clock/ Prescaler) / Counter Period
 - = (16 MHz / 160) / 1000
 - = 100 Hz



3. ทำการ enable interrupt → TIM1 update interrupt



4. เมื่อ generate โค้ดเสร็จ ส่วนของโค้ดที่เกี่ยวข้องเป็นดังรูปข้างล่าง

```
1560 static void MX_TIM1_Init(void)
157 {
158
        /* USER CODE BEGIN TIM1 Init 0 */
159
160
161
        /* USER CODE END TIM1_Init 0 */
162
        TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = {0};
TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
163
164
165
166
        /* USER CODE BEGIN TIM1_Init 1 */
167
         /* USER CODE END TIM1 Init 1 */
168
        htim1.Instance = TIM1;
htim1.Init.Prescaler = 160;
169
170
171
        htiml.Init.CounterMode = TIM COUNTERMODE UP;
        htiml.Init.Period = 1000;
htiml.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
172
173
        htiml.Init.RepetitionCounter = 0;
htiml.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
if (HAL_TIM_Base_Init(&htiml) != HĀL_OK)
174
175
176
177
178
179
           Error_Handler();
        , sclockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL; if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim1, &sclockSourceConfig) != HAL_OK)
181
182
183
           Error Handler();
184
185
         sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
        sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim1, &sMasterConfig) != HAL_OK)
186
187
188
189
           Error Handler();
190
191
        /* USER CODE BEGIN TIM1 Init 2 */
192
        /* USER CODE END TIM1 Init 2 */
193
195 }
```

5. ทำการ start Timer 1 และเปิดให้เกิดการอินเตอร์รัปท์ของ Timer 1

```
/* Initialize all configured peripherals */
89
     MX_GPIO_Init();
90
91
     MX_TIM1_Init();
      /* USER CODE BEGIN 2 */
92
     HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim1);
93
94
      /* USER CODE END 2 */
95
96
      /* Infinite loop */
97
      /* USER CODE BEGIN WHILE */
98
99
     while (1)
00
```

6. ในไฟล์ "stm32f4xx_it.c" ทำการ Toggle LED ให้กระพริบ ในอินเตอร์รัปท์

```
203@ void TIM1_UP_TIM10_IRQHandler(void)
204 {
205     /* USER CODE BEGIN TIM1_UP_TIM10_IRQn 0 */
206     HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, GPIO_PIN_0);
207
208     /* USER CODE END TIM1_UP_TIM10_IRQn 0 */
209     HAL_TIM_IRQHandler(&htim1);
210     /* USER CODE BEGIN TIM1_UP_TIM10_IRQn 1 */
211
212     /* USER CODE END TIM1_UP_TIM10_IRQn 1 */
213 }
214
215     /* USER CODE BEGIN 1 */
```

7. สังเกต LED และสัญญาณที่ออสซิลโลสโครป

คำถามท้ายใบงาน