Varför görs bit stuffing i CAN och hur går det till?	Vad innehåller fältet Payload Type i ett RTP-huvud? I vilket fält finns identifieraren SSRC? Vilken ordlängd har SSRC? Vad identifierar SSRC?
Beskriv hur noder styrs på fältbussar	Vilka är de tre versionerna av Profibus vad kännetecknar respektive?
Förklara kabelbeteckningen för Ethernet: [max. bithastighet] BASE/BROAD -Y [max. segmentlängd]	Vilka skikt ger Quality-of-Service (QoS)? Vilket skikt kan förbättra QoS? Vad innebär Best-effort Service?
Hur beräknas Slot time för en Ethernetversion?	Var placeras SSL i en Internet-stack? Vad ger SSL? Vad kallas SSLv3?
Vad är Controller Area Network (CAN)?	Vilka är de tre komponenterna (huvuddelarna, bl.a protokoll) i Internet-skiktet (nätverksskiktet) och vad gör dessa?
Vad bidrar till total nodfördröjning (router och länk)?	Hur kontrolleras meddelandeintegriteten?

- Payload Type innehåller audio- och videoformat, samplingsfrekvens och bithastighet (kodningshastighet).
- SSRC finns i fältet som kallas Synchronization Source Identifierer. SSRC har ordlängden 32 bitar och utgör identifieringsnummer för mediet som avspelas.
- För att skydda mot förväxling mellan dataramar och felramar. De senare innehåller felflaggor av typen aktiv (000000) eller passiv (111111).
- För att förbättra synkroniseringen hos mottagarna.
- Efter fem lika bitar insätts en extra bit med motsatt värde till de fem lika. Mottagarna räknar antal lika bitar och efter fem lika kastas den sjätte biten. (Den sjätte biten räknas förstås in i nästa sekvens av eventuellt lika bitar.)

- Profibus-FMS (Field Message Specification) Universell fältbuss på nivåerna fält och cell.
- Profibus-DP (Decentral Peripheral) Snabb fältbuss på fältnivå.
- Profibus-PA (Process Automation) Ger egensäkert område, exempelvis inom kemisk och petrokemisk industri. På fältnivå.
- Masters styr slaves
- En passiv master kallas monomastersystem
- Två eller flera inaktiva masters kallas multimastersystem
- Masters kan utgöras av PC och PLC:er (på cellnivå)
- Slaves är typiskt I/O-enheter (för givare och ställdon) och PLC:er (på fältnivå)
- QoS bestäms av skikten värd-till-nät (fysiskt och länk) och Internet-skiktet (nätverksskiktet). QoS kan förbättras i transportskiktet, exempelvis genom att välja TCP istället för UDP.
- Best-effort Service innebär att routrarna distribuerar paket så snabbt som möjligt och detta i kombination med att använda det snabba UDP. Best-effort Service ger ingen garanti för tidsfördröjning och jitter.
- [max. bithastighet] ges i Mbps
- BASE är basband, dvs. utan FDM
- BROAD är **bredband**, dvs. med FDM
- Y anger transmissionsmediet om inte koaxialkabel används
- [max. segmentlängd] ges i hundratals meter
- Eftersom SSL är en **socket** placeras den mellan applikationsskiktet och transportskiktet.
- SSL ger krypterad kommunikation exempelvis för e-handel och bankärenden.
- Transport Layer Security (TLS) = SSLv3

Slot time = 2*utbredningstiden + säkerhetsmarginal där utbredningstiden bestäms för den längsta nättypen för Ethernetversionen. Ett exempel är utbredningstiden över 5*500 = 2500 m tjock koaxialkabel (RG11) för versionen med bithastigheten 10 Mbps. Multiplikationen med 2 innebär att Slot time beräknas för "tur och retur", tur för dataramen och retur av jam. Detta ger Slot time = 51,2 μs.

1. **IP**: Kommunikation mellan värden

Format på paket

Adresseringen

1. **ICMP**: Felmeddelanden

Routersignaler

- 2. Routingprotokoll, inkl routingtabeller t.ex. RIP, OSPF(Open Shortest Path First), BGP
- Utvecklades av **Bosch** för att ersätta kabelsystem i fordon.
- CAN används i Volvofordon och kallas Volcano.
- CAN används i ABB:s robotar och kallas DeviceNet.
- CAN används i Atlas Copcos gruvmaskiner.
- Bussen består av ett par ledare, CAN Loch CAN H.
- Mottagen signal är differensen CAN L CAN H som omvandlas för att matcha övrig elektronik
- 1. Sändaren beräknar H(m), där m är meddelandet och H() är hashfunktionen.
- 2. Sändaren skickar m + H(m), där + är konkatenering.
- 3. Mottagaren **separerar** inkommande meddelande (m') från hashkoden.
- 4. Mottagaren beräknar H(m').
- Mottagaren testar om H(m') = H(m)

- $d_{nod} = d_{proc} + d_{queue} + d_{trans} + d_{prop}$
- $d_{proc} = Databehandla$ ett paket

- $d_{queue} = Ink\ddot{o} \text{ och } utk\ddot{o}$ $d_{trans} = Uts\ddot{a}ndning \frac{L}{R}$ $d_{prop} = Hastighet \ 3*10^8 \left(\frac{m}{s}\right)i \text{ etern,}$
 - $2 * 10^8 (m/s) i fiber$